

GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA ALFOMBRILLA RAMPUP POWERBOND

CONDICIONES GENERALES DE LA SUPERFICIE:

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE SECA, LIMPIO DE TIERRA Y LIBRE DE ESCOMBROS. NO INSTALE SI SE HA PRODUCIDO LLUVIA DENTRO DE LAS 24 HORAS ANTES DE LA INSTALACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LOS SISTEMAS DE RIEGO CERCANOS ESTÉN DESACTIVADOS DURANTE AL MENOS 24 HORAS ANTES Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE ESTERAS.

PORTLAND COMPUESTOS DE CURADO DE CEMENTO DEBEN QUITARSE POR COMPLETO UTILIZANDO EL USO DE MÉTODOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN. PARA LA APLICACIÓN DEL ASFALTO, UTILICE LAS MISMAS TÉCNICAS DE PREPARACIÓN QUE EL CONCRETO.

SOLO APLICAR A SUPERFICIES O SUSTRATOS EN BUEN CONDICIONES.

ASIENTE LOS CONOS DE BARRICADAS ALREDEDOR DE LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO Y SU PROPIEDAD HASTA QUE EL SISTEMA SE HAYA SECADO LO SUFICIENTE PARA EL TRÁFICO DE PIES LIGEROS.

UTILICE EL SSTD POWERBOND HÁNDICAP TAPETE, SSTD RODILLO DE PRESIÓN Y SSTD-589 PARA COMPLETAR EL SIGUIENTE PROCESO. ***RAMPA/POWERBOND VIENE EN TAMAÑOS DE 2'X4', 2'X5', 3'X4', Y 3'X5'.**

SUMINISTROS NECESARIOS:



SOPLADOR DE HOJAS



CINTA DE PINTOR DE 2"



CEPILLO DE ALAMBRE



CEPILLO DE VIRUTA DE 2"



RODILLO DE PRESION SSTD



EXTENSIÓN DE PINTURA

SUMINISTROS ADICIONALES:



BARRICADA CONOS



GUANTES



CINTA MÉTRICA

VER CONSEJOS ÚTILES AQUÍ:





INSTRUCCIONES:

1. ASIENTE LOS CONOS DE BARRICADAS ALREDEDOR DE LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO Y SUS PROPIEDADES.
2. UTILICE UN CEPILLO DE ALAMBRE Y UN SOPLADOR DE HOJAS PARA LIMPIAR EL ÁREA DE SUPERFICIE DESEADA. ***CONSULTE LA PÁGINA 1 PARA OBTENER MÁS DETALLES Y CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.**
3. PONGA EL TAPETE SOBRE SUPERFICIE LIMPIA E INSTALE CINTA DE 1/4" DESDE EL TAPETE EN TODO EL PERÍMETRO. ***ASEGÚRESE QUE EL TAPETE ESTE COLOCADO CORRECTAMENTE EN EL SUSTRATO, NO RETIRE LA HOJA DE PROTECCIÓN DEL TAPETE, NO DEBE LEVANTARSE YA QUE ESTE EL TAPETE EN SU LUGAR.**
4. DESPEGUE UN TERCER PAREJA MENTE DE LA HOJA DE PROTECCIÓN Y ASIENTE CUIDADA MENTE EL ADHESIVO EXPUESTO. APLIQUE PRESIÓN EXTENDIENDO LAS MANOS HACIA EL BORDE DEL TAPETE.
5. MUÉVASE AL LADO OPUESTO, SE ARRODILLA EN EL TAPETE Y GRADUALMENTE APLIQUE EL TAPETE HASTA COMPLETARSE. ***APLIQUE PRESIÓN MIENTRAS SE COLOCA EL TAPETE HACIA ABAJO.**
6. UNA VEZ QUE EL TAPETE ESTÉ COMPLETAMENTE UNIDO AL SUSTRATO, ASIENTE LA CAJA DE CARTÓN ARRIBA DEL TAPETE Y CAMINE SOBRE EL TAPETE COMPLETO PARA APLICAR PRESIÓN ADICIONAL. UTILICE EL RODILLO DE PRESIÓN SSTD PARA DESPLEGAR EL TAPETE DE ARRIBA A ABAJO. A CONTINUACIÓN, CRUCE EL TAPETE ENROLLABLE DE LADO A LADO PARA QUITAR LOS BOLSILLOS DE AIRE.
7. UTILICE EL RODILLO DE PRESIÓN SSTD PARA DESEENROLLAR EL TAPETE DE ARRIBA PARA ABAJO Y DE LADO A LADO PARA REMOVER BOLSILLOS DE AIRE.
8. UTILICE LA CAPA DE UNIÓN SSTD-589 Y UN CEPILLO DE VIRUTA PARA FLOTAR LOS PERÍMETROS DE EL TAPETE. CEPILLÉ HACIA ARRIBA Y ASEGURÉ TODAS LAS ESQUINAS DE EL TAPETE. ***AL CEPILLAR SSTD-589, ASEGÚRESE DE UN BORDE LIMPIO Y CONSISTENTE MANTENIENDO SSTD-589 FUERA DE LA CARA DE EL TAPETE. MANTENGA EL ADHESIVO FUERA DEL LA UNION.**
9. PELAR LA CINTA MOVIÉNDOSE A LO LEJOS DEL TAPATE Y DEJE QUE LOS BORDES SE SEQUEN.
10. PONGA LOS CONOS DE BARRICADA ALREDEDOR DE EL TAPETE PARA PROTEGERLO DURANTE LA CURACIÓN. ***SE PERMITE EL TRÁFICO LIGERO A PIE DESPUÉS DE 2 HORAS, PERMITIR 24 HORAS PARA EL TRÁFICO PEATONAL PESADO.**

ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE INSTALACIÓN:

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, VISITE: SAFETYSTEPTD.COM O LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO: 866-723-3883

