

GUÍA DE INSTALACIÓN DE RAMPUP

CONDICIONES GENERALES DE LA SUPERFICIE:

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE SECA, LIMPIO DE TIERRA Y LIBRE DE ESCOMBROS. NO INSTALE SI SE HA PRODUCIDO LLUVIA DENTRO DE LAS 24 HORAS ANTES DE LA INSTALACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LOS SISTEMAS DE RIEGO CERCANOS ESTÉN DESACTIVADOS DURANTE AL MENOS 24 HORAS ANTES Y DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE ESTERAS.

PORTLAND COMPUESTOS DE CURADO DE CEMENTO DEBEN QUITARSE POR COMPLETO UTILIZANDO EL USO DE MÉTODOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN. PARA LA APLICACIÓN DEL ASFALTO, UTILICE LAS MISMAS TÉCNICAS DE PREPARACIÓN QUE EL CONCRETO.

SOLO APLICAR A SUPERFICIES SONORAS O SUSTRATOS EN BUEN CONDICIONES.

ASIENTE LOS CONOS DE BARRICADAS ALREDEDOR DE LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO Y SU PROPIEDAD HASTA QUE EL SISTEMA SE HAYA SECADO LO SUFICIENTE PARA EL TRÁFICO DE PIES LIGEROS.

UTILICE EL SISTEMA SSTD RAMPA Y LA CAPA DE UNIÓN SSTD-589 PARA COMPLETAR EL SIGUIENTE PROCESO. ***SSTD RAMPA VIENE EN TAMAÑOS D 2 X4 2 X5 3 X4 Y 3 X5, SSTD-589 ESTA DISPONIBLE EN 32 OZ. Y 40 OZ. CANTIDADES.**

SUMINISTROS NECESARIOS:



SOPLADOR DE HOJAS



CEPILLO DE ALAMBRE



CINTA DE PINTOR DE 2"



MUESCA EN V DE 1/8"
PALETA



DEPURADOR DE CUBIERTA



CEPILLO DE VIRUTA DE 2"



SIESTA DE 3/4" RODILLOS



SIESTA DE 3/4 "RODILLOS



EXTENSIÓN DE PINTURA

SUMINISTROS ADICIONALES:



GUANTES



BARRICADA CONOS



CINTA MÉTRICA

***NOTA:** COMO VARÍAN LOS TAMAÑOS DE LOS SITIOS DE TRABAJO, LOS PROYECTOS MÁS GRANDES PUEDEN NECESITAR MÁS SUMINISTROS

**VER ÚTIL
CONSEJOS
AQUÍ:**



INSTRUCCIONES:

1. ASIENTE CONOS DE BARRICADA ALREDEDOR DE LAS ÁREAS DE INSTALACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PÚBLICO Y SU PROPIEDAD.
2. UTILICE UN CEPILLO DE ALAMBRE Y UN SOPLADOR DE HOJAS PARA LIMPIAR EL ÁREA DE SUPERFICIE DESEADA. ***CONSULTE LA PÁGINA 1 PARA OBTENER MÁS DETALLES Y CONDICIONES DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.**
3. PONGA EL TAPETE SOBRE SUPERFICIE LIMPIA E INSTALE CINTA 1/4" DESDE EL TAPETE EN TODO EL PERÍMETRO.
4. RETIRE EL TAPETE Y LUEGO EXTIENDA UNIFORMEMENTE LA CAPA DE UNIÓN SSTD-589 EN LA SUPERFICIE USANDO UNA PALETA DE MUESCA EN V. A CONTINUACIÓN, APLIQUE LA CAPA DE ADHESIVO EN LA SUPERFICIE CON UN RODILLO ***MANTENGA LAS ARTICULACIONES LIBRES DE ADHESIVO.**
5. INSTALE EL TAPETE DE RAMPA AJUSTADA EN LA CAPA MOJADA DE UNIÓN SSTD-589 Y ASEGURE LA UNIÓN ALREDEDOR DEL PERÍMETRO USANDO SUS MANOS. ***NO LEVANTE EL TAPETE PARA VOLVER A ALINEARSE.**
6. PARA ASEGURAR LA MÁXIMA UNIÓN, CAMINE SOBRE TODA LA SUPERFICIE DESDE EL CENTRO DE EL TAPETE Y MUÉVASE HACIA AFUERA, UTILICE LOS PIES PARA PATEAR HACIA LOS BORDES DE EL TAPETE PARA AYUDAR A ESTIRAR EL MATERIAL.
7. UTILICE UN DEPURADOR DE CUBIERTA PARA APLICAR PRESIÓN PARA CEPILLAR EL TAPETE.
8. UTILICE LA CAPA DE UNIÓN SSTD-589. BISELAR TODOS LOS BORDES Y CEPILLE HACIA ARRIBA Y FÍJESE QUE TODAS LAS ESQUINAS DE DEL TAPETE ESTÉN ASEGURADAS. ***AL CEPILLAR SSTD-589, ASEGÚRESE DE UN BORDE LIMPIO Y CONSISTENTE MANTENIENDO SSTD-589 FUERA DE LA CARA DE EL TAPETE.**
9. RETIRE LA CINTA LEJOS DEL TAPETE Y DEJE QUE LOS BORDES SE SEQUEN.
10. PONGA LOS CONOS DE BARRICADA ALREDEDOR EL TAPETE PARA PROTEGERLO DURANTE LA CURACIÓN. ***SE PERMITE EL TRÁFICO LIGERO A PIE DESPUÉS DE 2 HORAS, PERMITIR 24 HORAS PARA EL TRÁFICO PEATONAL PESADO.**

ESCANEE PARA VER EL VIDEO DE INSTALACIÓN:

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, VISITE: SAFETYSTEPTD.COM O LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO: 866-723-3883

