StrongArm MiniRig T10 VER 1.0

StrongArm Inc. 800-710-8168 www.strongarmdrills.com

Mfg	Model	Hole
Kaba-Mas	Slidebolt at rear of Solenoid	KM
S & G	6730	67
LaGard	3300	67
Rotobolt	LP	RB
Kaba-Mas	SlideBolt at Pawl	A
S & G	Titan & Spartan	T
Amsec	ESL 5/15 Swingbolt	LG (1)
SecuRam	Deadbolt	F (1)
S & G	6120, 6123 Deadlock	61 (1)
Punch Bolt		B
Amsec	ESL 10/20 Deadlock	F (2)
LaGard	Swingbolt NS	LG (2)
SecuRam	Swingbolt	LG (2)
S & G	Z02 & Z03	Z
LaGard	Motor Swingbolt	MR (1)
LaGard	33E/66E	33

TB - Toward lock bolt | AF - Away from Flat on bolt
TF - Toward Flat on bolt | CW - Clockwise | CCW - Counter Clockwise
***Holes marked with a number (LG(1), F(1) ,61(1),F(2),LG(2),MR(1)) use normal hole but have special instructions, scan QR code on back of card for more info**