

Kalkputz auf Hanf-Kalksteine im sichtbaren Außenfachwerk

Angaben von *Hessler Kalkwerke GmbH*

Innenbereich:

Dünnschicht-Aufbau

1. HP 14 gezahnt auftragen, trocknen lassen
2. Vollflächige Gewebespachtelung mit HP 14
3. Oberputz nach Wahl, z.B. HP 90

Hinweis:

Bei sehr plan/gerade gemauertem Hanfstein kann auf Schritt 1 verzichtet werden.

Dicklagiger Putzaufbau

1. HP 14 gezahnt auftragen, trocknen lassen
2. HP 9 L Naturkalk-Leichtgrundputz entweder mit eingebettetem Gewebe oder
3. Alternativ: Vollflächige Gewebespachtelung mit HP 14
4. Oberputz nach Wahl, z.B. HP 90

Außenbereich:

1. HP 14 gezahnt auftragen, trocknen lassen
2. HP 9 L Naturkalk-Leichtgrundputz ca. 20 mm
3. Vollflächige Gewebespachtelung mit HP 14
4. Oberputz nach Wahl, z.B. HP 90
5. Anstrich mit Silikatfarbe

Hinweis:

Der Aufbau im Außenbereich ist ausschließlich bei ausreichendem Dachüberstand und bei nicht exponierten Wandseiten empfohlen

Stand 2025