

Fachwerksanierung mit CANABLOC®

Fachwerkhäuser erfreuen sich in den letzten Jahren steigender Beliebtheit, aufgrund des besonderen Charmes, den diese Bauart bietet.

Fachwerkhäuser sanieren und langfristig erhalten

Um ein Holzfachwerk langfristig zu erhalten, sollten bei Sanierung und Modernisierung Baustoffe mit geringer Diffusionsdichte, also diffusionsoffen eingesetzt werden. Diffusionsoffene Baustoffe können verhindern, dass sich Feuchtigkeit in einer Wand ansammelt, die auf Dauer zu Fäulnis führt. Sie ermöglichen, dass anfallende Feuchtigkeit wieder abtransportiert wird.

Die richtigen Baustoffe zur Sanierung von Fachwerkhäusern

CANABLOC® punktet in diesem Zusammenhang besonders gut, da er durch seine geringe Ausgleichsfeuchte das Fachwerk besonders trocken hält. Gemeinsam mit seinen alkalischen und diffusionsoffenen Eigenschaften wirkt CANABLOC® effektiv gegen Fäulnis und Schimmel.

Neue Ausfachung mit höherer Dämmleistung

Bei Neuausfachungen im Sanierungsbereich des Fachwerks eignet sich CANABLOC® besonders wegen seiner hohen Dämmeigenschaft und Wetterbeständigkeit.

CANABLOC® weist einen sehr guten Dämmwert auf und ist witterungsbeständiger als andere Baustoffe, wodurch er sich gut für die Ausfachung der Außenwände eignet.

Innendämmung für Fachwerkhäuser

Eine weitere Option für eine energetische Sanierung ist die Innendämmung mit CANABLOC®. Die Innendämmung spart Heizkosten und hält das äußere Fachwerk gleichzeitig sichtbar. Dabei ist es wichtig, dass keine Hohlräume (Luftspalten) in der Wand entstehen. Dafür ist der Hohlraum zwischen Fachwerk und der CANABLOC®-Innendämmung mit unserer Hanfkalkschüttung zu verfüllen.

Fazit: Fachwerk richtig sanieren und modernisieren

Der Baustoff CANABLOC® hält das Holzfachwerk langfristig trocken und stabil und sorgt gleichermaßen für ein **angenehmes Klima** in den Innenräumen und für **wohngesunde Gebäude ohne Schadstoffbelastung**.