

Erstpflge von Numaxx Parkett (Oxydativ mit WOCA geölt)

Ein werkseitig **oxydativ geölter** Parkettboden von **Numaxx** trocknet und härtet an der Luft. Nach dem Verlegen benötigt er eine fachgerechte Erstpflge, um die Poren sowie die stossgefährdeten Fugenbereiche final gegen Schmutz und Feuchtigkeit zu schuetzen.

1. Die obligatorische Erstpflge nach dem Verlegen

Werkseitig oxydativ geölte Böden muessen direkt nach der Verlegung und vor der ersten Nutzung einmalig mit **WOCA Pflegeöl** oder **WOCA Pflegepaste** nachbehandelt werden.

- **Vorbereitung:** Den Boden gründlich staubsaugen (mit Parkettbuerste).
- **Auftrag:** Ca. 100 ml Pflegeöl pro 4 m² hauchduenn auftragen oder Pflegepaste sparsam verteilen.
- **Einflecken:** Sofort mit einer Einscheibenmaschine und einem **beigen Pad** intensiv in das Holz einpolieren, bis die Oberfläche vollkommen gleichmässig und trocken wirkt.
- **Trocknen:** Der Boden ist nach ca. 4–6 Stunden bei 20 °C vorsichtig begehbar. Die volle Belastbarkeit wird nach der Aushärtungsphase erreicht.

2. Die kritische Aushärtungsphase (Die ersten 7–10 Tage)

Da das oxydative Öl durch die Aufnahme von Luftsauerstoff tief im Holz aushärtet, ist die Oberfläche in den ersten Tagen noch empfindlich gegen Nässe.

- **Absolutes Wasserverbot:** Den Parkettboden in den ersten 7–10 Tagen **niemals feucht wischen** und keine Reiniger verwenden.
- **Nur trocken reinigen:** Schmutz ausschliesslich mit einem weichen Besen oder Staubsauger entfernen.
- **Flüssigkeiten sofort aufputzen:** Wassertropfen oder Flecken sofort mit einem trockenen Tuch restlos wegtupfen.
- **Keine Abdeckungen:** Keine Teppiche, Läufer oder dichte Schutzfolien während dieser Phase auslegen.

3. Unterhaltsreinigung (Erstmalig nach der Aushärtung)

Nach der Aushärtung erfolgt die regelmässige Reinigung mit der rückfettenden **WOCA Holzbodenseife**. Diese reinigt nicht nur, sondern hinterlässt einen schützenden Sojafett-Film auf dem Holz.

- **Mischverhältnis:** Seife gut schütteln und im Verhältnis **1:40** mit warmem Wasser mischen (ca. 125 ml auf 5 Liter Wasser).

- **Das 2-Eimer-System:** Immer mit zwei Eimern arbeiten. Eimer 1 mit Seifenlauge, Eimer 2 mit klarem Wasser zum Ausspülen des verschmutzten Wischmopps.
- **Wischmethode:** Den Boden mit einem Baumwollmopp **nebelfeucht** wischen. Schmutzwasser aufnehmen und ausspülen. **Nicht** mit klarem Wasser nachwischen, damit die Pflegeschicht erhalten bleibt.

4. Wichtige Regeln zum langfristigen Werterhalt

- **Keine Mikrofaser:** Mikrofaser-Tücher wirken wie feines Schleifpapier und kratzen das oxydative Öl aus den Holzporen. Verwenden Sie **ausschliesslich Baumwolle**.
- **Raumklima einhalten:** Optimal für Mensch und Holz ist eine Raumtemperatur von **20–22 °C** und eine relative Luftfeuchtigkeit von **45–60 %**.
- **Mechanischer Schutz:** Versehen Sie alle Stuhl- und Möbelbeine mit passgenauen **Filzgleitern**.