

Technisches Merkblatt: Schadensbehebung und Prävention

Der grösste Vorteil von oxydativ geöltem Parkett gegenüber lackierten Böden ist die partielle Renovierbarkeit. Kleine Missgeschicke und typische Alltagsschäden an Ihren Numaxx Landhausdielen lassen sich in der Regel punktuell beheben, ohne dass die gesamte Fläche abgeschliffen werden muss.

1. Typische Schadensbilder und ihre Behebung

Schadensbild: Wasserflecken, Ringe und dunkle Verfärbungen

Ursache:	Stehende Naesse durch Blumentöpfe, nasse Schuhe oder Haustier-Urin. Bei Eichenparkett reagiert die natürliche Gerbsäure des Holzes mit Feuchtigkeit, was zu tiefen, blauschwarzen Verfärbungen führt.
Behebung:	1. Sprühen Sie WOCA Gerbsäurefleckenspray direkt auf den Fleck auf. 2. Lassen Sie das Produkt 30 bis 60 Minuten einwirken. 3. Wischen Sie die Stelle mit einem feuchten Baumwolltuch und klarem Wasser sauber. 4. Nach dem Trocknen rauere Fasern mit Schleifpapier (180-240) in Maserungsrichtung glätten. 5. Die Stelle hauchdünn mit WOCA Pflegeöl nachölen.

Schadensbild: Druckstellen, Dellen und Hicke

Ursache:	Heruntergefallene Gegenstände, schwere Möbelstücke oder Pfennigabsätze. Die Holzfasern wurden stark gestaucht, sind aber meist nicht gerissen.
Behebung:	1. Reinigen Sie die Stelle gründlich mit WOCA Intensivreiniger. 2. Legen Sie ein gut angefeuchtetes weisses Baumwolltuch flach auf die Delle. 3. Setzen Sie ein heisses Bügeleisen (ohne Dampf) für wenige Sekunden auf das feuchte Tuch. Das Wasser verdampft blitzartig und bringt die gestauchten Zellen zum Aufquellen. 4. Nach Trocknung leicht anschleifen (Körnung 240) und mit WOCA Pflegeöl nachbehandeln.

Schadensbild: Kratzer und Absplitterungen

Ursache:	Kleine Steinchen unter den Schuhen, Haustierkrallen oder das unvorsichtige Verschieben von Möbeln.
Behebung:	Oberflächliche Kratzer: Etwas WOCA Pflegeöl auf ein weiches Baumwolltuch geben und intensiv in den Kratzer einreiben. Das Öl sättigt das freigelegte Holz. Tiefe Kratzer/Risse: Farblich passendes Hartwachs mit einem Wachsschmelzer in den Riss füllen. Überstände nach dem Erhärten plan abziehen und mit Pflegeöl mattieren.

Schadensbild: Laufstrassen, Vergrauungen und stumpfe Optik

Ursache:	Starke Frequenz in Hauptgehbereichen, wodurch die schützende Ölschicht mechanisch abgetragen wurde.
-----------------	---

Behebung:

1. Den Bereich mit WOCA Intensivreiniger (Mischung 1:40) reinigen.
2. Schmutzwasser sofort aufnehmen und den Boden mindestens 4-8 Stunden trocknen lassen.
3. Auf die matte Fläche WOCA Pflegeöl dünn auftragen und einpolieren, bis das Holz vollständig gesättigt ist. Reste restlos abwischen.

2. Wirksame Praeventionsmassnahmen (Vorbeugen statt Reparieren)

- Striktes Mikrofaser-Verbot: Verwenden Sie zur Reinigung niemals Mikrofaser-Tücher oder -Mopps. Die scharfen Kunststoffschlaufen wirken wie feines Schleifpapier, zerkratzen die Oberfläche mikroskopisch klein und entziehen dem Holz kontinuierlich das schützende Öl. Nutzen Sie ausschließlich Baumwollmopps.
- Sauberlaufzonen einrichten: Platzieren Sie im Eingangsbereich großzügige Fußmatten oder Schmutzschleusen. Sand und kleine Steinchen wirken auf Parkett wie grobes Schmirgelpapier.
- Mechanischer Schutz an Moebeln: Versehen Sie alle Stuhl- und Tischbeine mit hochwertigen Filzgleitern. Für Bürostühle sind zwingend weiche Rollen des Typs W (nach DIN EN 12529) oder eine transparente Bodenschutzmatte vorgeschrieben.
- Raumklima überwachen: Halten Sie das Raumklima konstant bei einer Temperatur von 20-22 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40-60%. Zu trockene Luft (besonders im Winter) führt zu Fugenbildung; zu feuchte Luft lässt das Holz aufquellen.