

FABRIQUER UN COUVERT DE THERMO-POMPE

COUVERT DE THERMO-POMPE DE 31" X 31 "

2 - PLANCHES 2 X 8 DE 28 " DE LONG

1 - CONTREPLAQUÉ DE 5/8 OU $\frac{3}{4}$ 34" X 34 "

COUVERT DE THERMO POMPE POUR TP DE 35" X 35 "

2 - PLANCHES 2 X 8 DE 32" DE LONG

1 - CONTREPLAQUÉ DE $\frac{3}{4}$ 38" X 38"

** LE CONTREPLAQUÉ DOIT DÉPASSER DE 1" MINIMUM CHAQUE COTÉ DE LA THERMO-POMPE*

** INSTALLER LES 2 X 8 PARALLÈLE À LA MAISON POUR NE PAS ENVOYER L'AIR SUR LA MAISON*

** NE PAS LAISSER ACCUMULER TROP DE NEIGE **

