



Nistkasten

Benötigt wird:

- Ein unbehandeltes Brett (133 cm x 15cm)
- Schrauben
- ein bis zwei Scharniere
- Holzleim
- Akkuschrauber o.ä.
- Säge
- ggf. Forstnerbohrer

Durchführung:

Das Brett an den angegebenen Stellen laut Zeichnung (siehe nächste Seite) durchsägen. Das Einflugloch in die Vorderseite bohren (achte darauf, dass jede Vogelart ihre eigene "Haustür" braucht, Tabelle s.u.). Das Einflugloch sollte min. 15cm über dem Boden liegen, um das Nest vor Nesträubern zu schützen.

Dann die einzelnen Teile, außer das Dach, zusammensetzen, verleimen und verschrauben.

Das Dach mit einem oder mehreren Scharnieren an der Rückwand befestigen, so kann der Nistkasten zum Reinigen geöffnet werden.

Maße Einflugloch:

- Meisen (außer Kohlmeise): 26-28mm
- Kohlmeise: 32mm
- Kleiber: 32-45mm
- Sperling: 32-34mm
- Gartenrotschwanz: oval 48mm hoch, 32mm breit

