



SIBRE Pré-Moldados Ltda

Rod. Darily Santos, 2920 – Vale Encantado - VV

Tel: (27) 3339-8752 / Fax: 3339-1112

E-mail: vendas.sibre@yahoo.com.br

Passo a passo de instalação do sistema hidrossanitário:

FOSSA:

Assentar os anéis;

Rejuntar os anéis;

Concretar o fundo;

Entrada: 10 cm abaixo da tampa, instalar um joelho Ø 100 mm com + 40 cm de cano para baixo.

Saída: 5 cm abaixo do nível da entrada, instalar um joelho Ø 100mm com + 30 cm de cano para baixo.

Colocar a tampa, vedando as bordas;

Rejuntar a tampa de visita de Ø 60 cm, com barro.

FILTRO:

Assentar os anéis;

Rejuntar os anéis;

Concretar o fundo;

Apoiar o fundo falso nas meia-canais de pé (h=60cm).

Entrada: Colocar um cano de 100mm na vertical a partir da entrada do filtro, utilizando um joelho, curva ou T.

Deixar um cano de 200mm na vertical (cano de limpeza).

Saída: Cortar um tubo de PVC ao meio e chumbar na horizontal na altura de 10 cm abaixo do tubo de entrada.

Colocar brita nº 3 ou 4, sobre o fundo falso, com 60 cm de altura deixando pelo menos 20 cm livre entre a brita e a tampa;

Colocar a tampa, vedando as bordas;

Rejuntar a tampa de visita de Ø 60 cm, com barro.

SUMIDOURO:

Assentar os anéis; colocar a tampa e a tampa de visita Ø 60 cm.

Não é necessário concretar o fundo;

Colocar aproximadamente 30 cm de brita no fundo.

* Caso o terreno seja pouco permeável, pode ser colocada brita em torno do sumidouro.



SIBRE Pré-Moldados Ltda

Rod. Daryl Santos, 2920 – Vale Encantado - VV

Tel: (27) 3339-8752 / Fax: 3339-1112

E-mail: vendas.sibre@yahoo.com.br

