

Se realizan durante el Road Trip.

## Parada Hazmat/Railroad

- ✓ Sitúese en el carril correcto.
- ✓ Encienda las luces intermitentes de 4 vías 200-500 pies antes de las vías.
- ✓ Compruebe el tráfico por ambos retrovisores, "**Mire y escuche si viene un tren**".
- ✓ Baje la ventanilla, **apaga todos los ruidos, "escucha el tren"**.
- ✓ **Deténgase** entre 15 pies y 50 pies antes del carril más cercano. No ponga los frenos, no ponga punto muerto
- ✓ Compruebe el tráfico por ambos retrovisores mientras está parado (la parada debe ser breve).
- ✓ Asegúrese de que tiene "**suficiente corte**" en el otro lado de las vías antes de tirar hacia adelante.
- ✓ Deje la marcha engranada hasta que haya cruzado completamente las vías, **NO** cambie de marcha mientras esté en las vías.
- ✓ Cancele las luces intermitentes de 4 vías.

---

## Procedimiento Stop/Start

Para esta maniobra se le pedirá que aparque su vehículo a un lado de la carretera y se detenga como si fuera a bajarse para comprobar algo en su vehículo.

### Mientras te preparas para la parada:

- ❖ Controle el tráfico por ambos retrovisores mientras mueve la cabeza.
- ❖ Active el intermitente.

### Una vez detenido:

- ❖ El vehículo debe estar paralelo al bordillo o al arcén de la carretera y fuera del tráfico.
- ❖ Cancela tu señal.
- ❖ Encienda las luces intermitentes.
- ❖ Palanca de cambios en posición neutra.
- ❖ Ponga los frenos de estacionamiento.
- ❖ "**No bloquearé entradas de vehículos, intersecciones, bocas de incendios, señales críticas**".
- ❖ "**Más de 10 minutos, coloque triángulos reflectantes rojos detrás del camión.**"

### Cuando se le indique reanudar:

- ❖ Compruebe el tráfico en todos los retrovisores antes de mover el vehículo.
- ❖ Apague las luces intermitentes.
- ❖ Encienda el intermitente izquierdo.
- ❖ Suelte los frenos de estacionamiento.
- ❖ Controle el tráfico mientras avanza hacia el carril derecho.

❖ Una vez que esté en el flujo de tráfico, cancele el intermitente.