



A1 Air-Sep
 A2 Glykolbeholder m/påfyllingslokk
 A4 Styringsdel

1 Tilkobling Glykol/vann
 2 Overløp. 50 mm HT avløpsrør
 3 Ekspansjon og tilkobling UT
 8 Tilkobling INN
 21 Pumpe tørrløper m/flottørbryter
 22 Tilførsel glykol (3/4 trykkslange)

Air-Sep Norge AS
 airsep.no
 info@airsep.no
 tlf:92297708

Air-Sep AS-T med glykoltank: Trykkvedlikehold, ekspansjon, luftutskilling og automatisk etterfylling av glykol.

Air-Sep

