



MANUAL DEL USUARIO DE AIRFIT PRO



Gracias por elegir los productos Airobor. Puede leer este manual para obtener una comprensión completa de la función y el funcionamiento del dispositivo. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

Configuración del producto: un paquete, un manual, un reloj inteligente, un cargador.

Este producto es compatible con IP68 a prueba de agua, está disponible para usarlo mientras se lava las manos, nada, etc. La ducha de agua caliente o la sauna no se pueden usar para evitar el vapor. Si el agua no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, la empresa no ofrecerá una garantía gratuita. El agua se acumulará en el orificio del altavoz después de sumergirlo en agua. Sacuda el agua para volver al sonido normal.

Instrucciones de operación :

El botón lateral superior : pulsación larga para cambiar de reloj , presione brevemente para regresar a la interfaz de espera, presione brevemente la interfaz del menú secundario para regresar a la interfaz de espera ; cuando el reloj se estrelló, mantenga presionado durante 10 segundos para reiniciar.

El botón lateral inferior : presione brevemente ingresar podómetro , En la interfaz del menú secundario, una pulsación corta es para volver a la función del menú



anterior; (cuando la pantalla está apagada, las pulsaciones cortas de las teclas arriba y abajo son la función de pantalla brillante).

Gestos TP : En la interfaz de espera, se está ejecutando el deslizamiento hacia la derecha, el deslizamiento hacia la izquierda es el menú, el deslizamiento hacia abajo es la barra de acceso directo y el deslizamiento hacia arriba es la notificación; después de ingresar a cada función, el deslizamiento hacia la derecha es el retorno.

Para cambiar la caratula : Mantenga presionada la pantalla, habrá una opción de marcado, **seleccione la esfera del reloj que desee** **deslizándolo el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha**, toque confirmar.

La conexión entre el reloj y el teléfono móvil:

Primero, en el teléfono móvil debe descargar la aplicación " FunDo Pro " al teléfono móvil e instálelo, de dos formas:

(1)IOS, usuario móvil de Android: escanee el siguiente código QR a través del navegador móvil o use el escáner para escanear y descargar la aplicación Fundo.



(2)El usuario de Android Mobile busca "Fundo" Play Store y descarga. El usuario de Iphone busca "Fundo" en la App Store y descarga.

△ Después de la instalación, encienda la aplicación Bluetooth y Fundo del teléfono celular, confirme la habilitación de notificaciones, toque " Más " en la esquina inferior derecha, ingrese agregar dispositivo, busque

" LI3_LE " dispositivo y toque conectar, luego está conectando con éxito el Bluetooth 4.0;

A continuación, vaya al lado del reloj, busque Bluetooth, seleccione Bluetooth, active Bluetooth, toque el nombre de su teléfono celular en la lista, confirme la conexión en el extremo de su teléfono celular. Entonces tienes éxito conectado Bluetooth 3.0;

Solo cuando Bluetooth 3.0 y 4.0 ambos conectados, el reloj puede tener un rendimiento completo, deslice hacia abajo el reloj y verá el ícono de Bluetooth, el color azul en la parte superior significa que Bluetooth 3.0 está conectado, el color verde en la parte inferior significa que Bluetooth 4.0 está conectado. Cuando el logotipo de Bluetooth es azul y verde, significa que Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados correctamente al mismo tiempo

☆ Reconexión automática de Bluetooth:

1. No hay recordatorio cuando la pulsera está fuera de la conexión Bluetooth. rango. Cuando la pulsera alcance el rango de conexión Bluetooth, abra el APK y el botón lateral inferior : presione brevemente ingresar podómetro , En la interfaz del menú secundario, una pulsación corta es para volver a la función del menú

anterior; (cuando la pantalla está apagada, las pulsaciones cortas de las teclas arriba y



abajo son la función de pantalla brillante).

Gestos TP : En la interfaz de espera, se está ejecutando el deslizamiento hacia la derecha, el deslizamiento hacia la izquierda es el menú, el deslizamiento hacia abajo es la barra de acceso directo y el deslizamiento hacia arriba es la notificación; después de ingresar a cada función, el deslizamiento hacia la derecha es el retorno.

Para cambiar la caratula : Mantenga presionada la pantalla, habrá una opción de marcado, **seleccione la esfera del reloj que desee** **deslizándolo el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha**, toque confirmar.

La conexión entre el reloj y el teléfono móvil:

Primero, en el teléfono móvil debe descargar la aplicación " FunDo Pro " al teléfono móvil e instálelo, de dos formas:

(1)IOS, usuario móvil de Android: escanee el siguiente código QR a través del navegador móvil o use el escáner para escanear y descargar la aplicación Fundo.



(2)El usuario de Android Mobile busca "Fundo" Play Store y descarga. El usuario de Iphone busca "Fundo" en la App Store y descarga.

△ Después de la instalación, encienda la aplicación Bluetooth y Fundo del teléfono celular, confirme la habilitación de notificaciones, toque " Más " en la esquina inferior derecha, ingrese agregar dispositivo, busque

" LI3_LE " dispositivo y toque conectar, luego está conectando con éxito el Bluetooth 4.0;

A continuación, vaya al lado del reloj, busque Bluetooth, seleccione Bluetooth, active Bluetooth, toque el nombre de su teléfono celular en la lista, confirme la conexión en el extremo de su teléfono celular. Entonces tienes éxito conectado Bluetooth 3.0;

Solo cuando Bluetooth 3.0 y 4.0 ambos conectados, el reloj puede tener un rendimiento completo, deslice hacia abajo el reloj y verá el ícono de Bluetooth, el color azul en la parte superior significa que Bluetooth 3.0 está conectado, el color verde en la parte inferior significa que Bluetooth 4.0 está conectado. Cuando el logotipo de Bluetooth es azul y verde, significa que Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados correctamente al mismo tiempo

☆ Reconexión automática de Bluetooth:

2. No hay recordatorio cuando la pulsera está fuera de la conexión Bluetooth. rango. Cuando la pulsera alcance el rango de conexión Bluetooth, abra el APK y el Bluetooth se volverá a conectar automáticamente

3. Cierre el fondo de la aplicación o reinicie el teléfono o haga clic en el limpieza de una tecla que viene con el teléfono, y vuelva a ingresar el brazalete





dividido. Si la conexión Bluetooth está dentro del alcance efectivo, Bluetooth se volverá a conectar automáticamente.


Introducción a la función principal :


Marcar  : Llamada Bluetooth a través del teléfono celular, habla al final del reloj .


Directorio telefónico  : Sincroniza todos los contactos del celular .


Registros de llamadas  : Sincroniza todo el historial de llamadas en el celular .


SMS  : Sincronice todos los mensajes en el teléfono celular (aún no es compatible con el teléfono ios)


Bluetooth  : Busque el dispositivo que desea conectar o desconecte el dispositivo.


Notificación  : Recordará todas las notificaciones del teléfono celular, como facebook, correo electrónico, WhatsApp, SMS, etc. Primero tiene que conectar "Fundo".


Monitor de sueño  : El reloj inteligente lo encenderá automáticamente a partir de las 9 p.m. a las 9 am Registra la duración y la calidad de su sueño, lo ayuda a ajustar un mejor tiempo de descanso, mejora la calidad del sueño. Deslice hacia arriba para ingresar opciones; Estado, encendido y apagado; Historia, revisa el sueño profundo y el sueño ligero;

Monitor de pulso cardíaco  : Use el reloj apretado con su muñeca, la mejor posición sería en la parte superior de la mano - muñeca, alrededor de 20 segundos mostrará los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real, deslice el menú hacia abajo en el historial, el modo incluye medición única y medición continua. En general, el valor normal es de 60 a 90 veces / min.

ECG  : Adopte la tecnología de combinación de frecuencia cardíaca óptica y ECG, aproximadamente 30 segundos pueden mostrar los datos.

Presión arterial  : En el tiempo de medición, coloque la mano plana, aproximadamente 60 segundos después se mostrarán los datos.


Oxígeno en sangre  : Ingrese a la función de oxígeno en sangre, presione comenzar para ingresar al prueba, la saturación normal de oxígeno en sangre es de aproximadamente 94-99%.


Corriendo  : Un seguimiento preciso de los datos de movimiento, mientras tanto, inicie el monitor de frecuencia cardíaca. Desliza al modo deportivo, haz clic en el botón modo deportivo, aparecerá una ventana emergente que se detendrá y hará una pausa.


Podómetro  : Revisa los pasos que caminaste durante el día, quema calorías y caminar




distancia. Todos los días a las 0 en punto, todos los datos se guardarán automáticamente y se restablecerán a 0. Deslice hacia arriba la opción de entrada.

Disparo remoto  : (Mientras está conectado con el teléfono celular), encienda la cámara en el teléfono celular, encienda la cámara remota en el reloj, tome una foto con el reloj, guarde la foto en el lado del teléfono celular.


Reproductor de música  : Bluetooth Music puede controlar la reproducción de música en el móvil.

Anti-perdida  : Haga clic en "buscar teléfono", con el teléfono conectado sonará una advertencia, después de encontrar el teléfono, toque "Fin" del teléfono para detener la alarma, funciona tanto en el reloj como en la aplicación.

Múltiples idiomas  La sincronización automática está activada de forma predeterminada. Después de la sincronización el teléfono móvil se conecta, y el idioma del teléfono móvil se sincronizará. Para seleccionar manualmente el idioma, apáguelo.

Calendario  : Consulta el calendario.


Calculadora  : Se pueden realizar cálculos sencillos.


Cronógrafo  tiempo único, toque el icono de la izquierda para iniciar el tiempo y toque para pausar, toque de nuevo para acumular tiempo.


Unidad : Seleccione la unidad de datos es métrica o imperial.


Preparar  : Realice varios ajustes locales de esta máquina.

Monitor  : Introduzca el brillo y la duración de la pantalla ajustables.

Reloj  : Puede personalizar el despertador, mantenga presionado para ingresar y para eliminar el despertador

Código QR  : Ingrese en el código QR, el escaneo abierto del navegador móvil puede descargar "Fundo".

Sedentario  : Establezca un recordatorio de larga duración o siéntese, recuerde que tiene un soporte cuando se acabe el tiempo.

Gesto  : Soporte para silencio de rotación de llamadas, cambio de alarma en silencio, gesto despertar el sistema (es decir, es levantar la mano para encender automáticamente la pantalla), agitar para contestar la llamada.

Restaurar la configuración de fábrica : Por lo general, si ocurre un problema de software, se puede restaurar la configuración de fábrica.

Acerca de : Puede verificar el nombre de Bluetooth del reloj, la dirección del dispositivo, la dirección de Bluetooth y el número de versión del software del reloj.



Cómo configurar la notificación :

Vaya a la configuración del teléfono - administración de aplicaciones, en "Fundo" - administración de permisos, encienda todo. Gestión de notificaciones: active "Fundo" todos los permisos. Abra la aplicación "Fundo" - Más - Notificación de aplicación Push - Active los permisos de ejecución en segundo plano.

Nota: asegúrese de que todas las aplicaciones de terceros que desee recibir notificaciones en el dispositivo asegúrese de que su teléfono esté habilitado para recibir el notificador en la barra de notificaciones del teléfono.

Solución de problemas comunes :

1. El reloj no se puede encender: el tiempo para presionar el botón de encendido es demasiado breve, tarda más de 3 segundos; la carga de la batería es demasiado baja, utilice el soporte de carga para cargar;
2. El reloj no se puede cargar normalmente: si los contactos de carga están en contacto normal con el reloj y si el cargador es normal; cuando la batería está demasiado baja, llevará un tiempo cargar la interfaz de carga;
3. Los problemas de software se pueden restaurar mediante la función de fábrica;

Garantía :

1. Si aparecen problemas de calidad causados por fabricación, materiales, diseño.

Dentro de un año (desde el día de la compra), ofreceremos garantía gratuita para la parte principal. Ofreceremos una garantía gratuita para la batería y el adaptador en un plazo de 6 meses. La premisa se está utilizando normalmente y correctamente.

2. Sobre la falla causada por razones personales de los usuarios, no ofrecemos garantía gratuita, como las siguientes

(1) Desmontar o volver a montar el producto ; (2) Causado por caída inmodestia ; (3) Todo daño artificial o mal uso (como: hacer que el agua entre en el host, la fuerza externa se rompa, el daño por rayado de los componentes periféricos, etc.), todo esto está más allá del alcance de la garantía.

3. Cuando solicite una garantía gratuita, debe proporcionar una tarjeta de garantía con el sello de lugar de compra y fecha de compra.

4. Haga los productos finales como estándar. Fecha de compra :

	Firma del cliente :
Código MAC :	Firma del empleado :
Comprar tienda :	Sello de la tienda :