

RELOJ ELECTRÓNICO DE AVANCE VT2

MONTAJE y OPERACIÓN Rev. 7/7/2026

Asegúrate de que el reloj esté apuntando hacia afuera y colocado en el gabinete como siempre lo harías. Asegúrate de que el interruptor de tu estación abajo esté en la posición correcta. Con el interruptor en manual, gira el dial una vez para que quede medio camino entre 11 y apagado.

Cambia el interruptor de la corredera a automático. El reloj debería adelantarse a apagado y detenido. El reloj ya está correctamente ajustado.

El inicio del ciclo se realiza ya sea mediante la señal central de arranque o manteniendo presionado el interruptor de palanca por un mínimo de 3 segundos. El reloj avanzará a cada estación y estacionamiento al final del ciclo.

Las estaciones pueden ser canceladas o avanzadas a la siguiente estación moviendo el interruptor deslizante para apagar y volver a encenderse. **ESPERA 2 SEGUNDOS ANTES DE VOLVER A AUTOMÁTICO.**

NOTA:

Mover el dial a mano alterará el tiempo exacto y podría hacer que las estaciones no se encendan.

Si el dial se altera o se detiene entre estaciones, repite el procedimiento inicial colocando entre 11 y apagado y dejando que el reloj se estacione. Esto reiniciará el tiempo.

Si necesitas más tiempo en una estación en particular, podrías mover el interruptor a manual, lo que detendría el avance del reloj. Volver a

modo automático reiniciaba el ciclo y avanzaba a la siguiente estación.

Para asistencia técnica llama a: (732) 600-1352.