

# MÁQUINA DE COSER



**Páginas 23-39**

Bobina / Carretilla / Palanca / etc.



**CABEZAL**

D/Maquina  
D/Coser  
"New Butterfly"

**01501**



**MOTOR**

P/Maquina  
De Coser

**01502**



**PEDAL**

P/Motor

**01503**



**ACC. P/OJALES**

Mod. Rb

**01506**



**ACC. P/OJALES**

Taiwanes  
Tw-4455  
Mod. Iba10

**01507**



**ACC. P/OJALES**

Japones  
Ys-4455

**01509**



**ACC. P/ZIG-ZAG**

Mod. Rs

**01505**



**ACC. PLIZADOR**

Mod.55705  
Ruffler

**01504**



**ACC. CY-006-001**

Estuche  
C/6 Pzas.  
P/Bordar

**29600**



**ACC. CY-007-001**

Estuche  
C/7 Pzas.  
P/Dobladores

**29601**



**ACC. CY007-002**

Estuche C/7 Pzas.  
P/Cola De Ratón,  
Listón, Resorte


**29602**



**ACC. CY-008-001**

Estuche  
C/8 Pzas.  
P/Plisar

**29603**



**ACC. CY-009-001**

Estuche  
C/9 Pzas.  
Acolchado

**29604**



**ACC. CY-011-001**

Estuche C/11 Pzas.  
Bordado, Ojal,  
Zig-zag 6/13

**29605**



**ACC. CY-015**

Estuche  
C/15 Pzas.  
Fielto, Tejidos Gruesos

**29606**



**ALZA DIENTES  
COCHINITA**

# 33

**29509**





**ARO P/CARRO**

# 87-4b

**29525**



**BANDA D/HULE**

P/Maquina  
D/Coser  
Nal. C/50

**06002**



**BANDA**

P/Maquina D/Coser  
Estriada C/20

**06501**



**BANDA P/PEDAL**

De Maquina  
D/Coser  
C/50

**06004**



**BARRA DE AGUJA  
CORTA**

# 39

**29545**



**BARRA DE AGUJA  
LARGA**

# 38

**29544**



**BARRA DE PIE**

# 35

**29546**



**BIELA**

# 47

**29506**



**BISAGRA P/BOBINA**

Con Muelle  
C/50

**29541**



**BISAGRA P/CABEZA**

#204

**29542**



**BISAGRA P/MUEBLE**

#202

**20543**



**BOBINA D/PLASTICO**

Facilita C/50

**07504**



**BOBINA DERECHA**

C/50

**07501**



**BOBINA IZQUIERDA**

C/50

**07503**



**BOBINA INDUSTRIAL**

Sin Muelle  
C/50

--



**BOBINA INDUSTRIAL**

Con Muelle  
C/50

--



**BUSHING DE VOLANTE**

# 3

**29528**



**CANGREJO DERECHO**

**29503**



**CARRETEL D/PLASTICO**

Facilita bajo  
C/100

**09504**



**CARRETEL D/PLÁSTICO**

Familiar Alto  
2h C/100

**09503**



**CARRETEL DE METAL**

Facilita  
#32522  
C/100

**09501**



**CARRETEL DE METAL**

Industrial (Liso)  
C/100

**09505**



**CARRETEL DE METAL**

Perforado  
#2518  
C/200

**09502**



**CARRETILLA  
P/MODISTA**

M/Madera  
C/12

**10502**



**CARRETILLA  
P/MODISTA**

M/Plástico  
C/24

**10501**



**CARRO ABIERTO**

# 87-4

**29524**



**DADO C/TORNILLO**

P/Horquilla  
# 69

**29534**



**DEVANADOR D/HULE**

P/Maquina  
D/Coser  
Nal. B/100

**06003**



**DEVANADOR FAMILIAR**

**28521**



**DIENTE FAMILIAR**

# 77

**28523**



**DIENTE ZIG-ZAG**

# 77-1

**28524**



**ELEVADOR DE DIENTE**

Sencillo  
# 73

**29537**



### ELEVADOR DE DIENTE

Completo  
# 88-g

**29554**



### ENSARTADOR DE TALLER

(Cucaracha)  
B/100

**28525**



### ENSARTADOR P/AGUJA

Alum.  
C/1000 Pz.

**19501**



### ENSARTADOR DE PLÁSTICO

C/10

**19502**



### ESTRELLA P/VOLANTE

P/Volante  
# 5

**29529**



### FOCO D/LAMPARA

P/Maquina  
Rosca Chica  
C/50

**01512**



### FOCO D/LAMPARA

P/Maquina  
Rosca Grande  
C/50

**01514**



### FOCO D/LAMPARA

P/Maquina  
De Bayoneta  
C/50

**01515**





**GARABATO**

# 24

**29504**



**GARZA TIRA HILO**

# 15

**29502**



**HORQUILLA**

# 66

**29533**



**LANZADERA**

D/Plastico  
P/Frivotite  
Clover C/10

**23501**



**LLAVE DE AGUJA**

# 40

**29507**



**MUELLE P/CARRO**

# 81

**29522**



**MUELLE P/PALOMA**

#17-a

**29523**



**MUELLE P/PLACA  
CORREDIZA**

# 49

**29521**



**NUDO DE PICMAN**

# 147

**29518**



**PALANCA ALZA BARRA**

**29514**



**PALANCA DE PUNTADA**

# 53-b

**29515**



**PALOMA**

# 17

**29505**



**PATCHOMATIC**

# 31-1

**29511**



**PERNO**

Tw # 2018

**29508**



**PIE DE CIERRE**

Completo Alto  
#1526-h

**28508**



**PIE DE CIERRE**

Completo Bajo  
# 1526-l

**28507**



### PIE DE CIERRE

Sencillo

**28502**



### PIE ZIG-ZAG

Alto  
#1540-h

**28510**



### PIE ZIG-ZAG

Bajo  
#1540-l

**28509**



### PIE DOBLADILLADOR

Alto  
#132-h

**28506**



### PIE DOBLADILLADOR

Bajo  
#132-l

**28505**



### PIE FIJO FAMILIAR

# Ts-710

**28503**



### PIE MOVIBLE BAJO

# 37

**28501**



### PIE PLIZADOR

#1552

**28504**



### PINZAS P/ENSARTAR

# TWE7  
C/50

**28522**



### PITMAN

# 145

**29516**



### PLACA CORREDIZA COMPLETA

# 48-50

**28516**



### PLACA DE DIENTES

De 3 Lineas.

**28520**



### PLACA DE DIENTES

Lisa # 51

**28518**



### PLACA DE DIENTES

Numerada

**28517**



### PLACA DE DIENTES

Zig-zag  
# 51-1

**28519**



### PLACA DE PUNTADA

# 54

**29553**





**PLACA FRONTAL**

# 90-1

**29540**



**PLACA REDONDA  
GRABADA**

# 103-1

**29539**



**POSTE DE GOLPE**

# 122

**29513**



**POSTE DE ROSCA**

# 121

**29512**



**POSTE DE TENSIÓN**

# 99

**29510**



**PUENTE DE DIENTE**

# 75

**29538**



**REGULADOR DE PIE**

# 67

**29519**



**REGULADOR DE  
PUNTADA**

# 70

**29520**



**RESORTE P/BARRA**

**35022**



**RESORTE P/TENSIÓN**

**35023**



**RESORTE TIRA HILO**

Familiar 15ch

**35021**



**TAMBOR**

# 13

**29501**



**TAPON DE BARRA**

# 31

**29547**



**TAPON P/VOLANTE**

# 2

**29527**



**TENSIÓN CON DIAL**

# 93-dd

**29531**



**TENSIÓN SENCILLA**

C/Resorte  
# 93-ad

**39530**



**VARILLA P/PITMAN**

# 146

**29517**



**VOLANTE**

# 124

**29526**



**YUGO P/BARRA DE AGUJA**

# 42

**28548**



**# 601**

Base Cierre Invisible Plastico

**29315**



**# 601-L**

Pie Cierre Invisible Plastico

**29321**

PENDIENTE

**# 3700-L**

Acc. P/Flores

**29318**



**# 7300-L**

Portabase De Pie Multifuncional Bajo

**29301**



**# 7301**

Base ZigZag 5 MM

**29303**



**# 7301-P**

Base ZigZag  
Teflon  
5 MM

**29304**



**# 7301-PL**

Pie Zig-zag  
Teflon Bajo Singer


**29305**



**# 7301-W**

Base Zig-zag  
7MM

**29319**



**# 7302**

Base De Ojal

**29306**



**# 7302-L**

Pie De Ojal  
Bajo Singer

**29307**



**# 7303**

Base De  
Usos Especiales

**29308**



**# 7303-L**

Pie De Usos  
Especiales  
Bajo Singer

**29309**




**# 7305**

Base P/Pegar  
Botón

**29310**





**# 7306-2**

Base Para  
Cierre Y Cordón


**29320**



**# 7305-L**

Pie P/Pegar  
Botón Bajo  
Singer

**29311**



**# 7306**

Base P/Cierre  
Doble

**29312**



**# 7306-A**

Base P/Cierre  
Invisible

**28313**



**# 7306-AL**

Pie Cierre  
Invisible Bajo  
Singer Metalico

**39314**



**# 7307**

Base P/Doblado  
1/8"

**29316**



**# 7307-1**

Base P/Doblado  
3/16"

**29317**



**# 155964**

Caña portabase  
(Singer-facilita)

**29302**