



Activación de la característica para mostrar texto reducido en lugar de íconos en los módulos DSE 45xxMKII

La nueva versión del firmware (v4.5.8) en los módulos DSE 45xxMKII contiene, entre otras muchas características, la de poder mostrar texto reducido en lugar de íconos en la pantalla, con lo que se da una mayor flexibilidad y opciones de visualización de la información presentada.

Esta característica no viene habilitada automáticamente, por lo que habrá que seguir unos sencillos pasos para activarla

A:

Tener actualizado el programa Configuration Suite de DSE a la última versión

B:

Abrir el programa Configuration Suite de DSE y conectar el módulo DSE 45xxMKII a la PC mediante cable USB

C:

Leer la configuración del módulo (1) y verificar que la versión del módulo sea la v4.5 (2), si la versión que se nos presenta no es la v4.5, habrá que actualizar primero el firmware del módulo (ver video de cómo actualizar el firmware en los módulos DSE que se encuentra disponible en nuestra página Web y nuestras redes sociales)


D:

Una vez confirmada la versión del módulo, desplazarse a la sección "Module" (3) en donde se presentarán una serie de ajustes, seleccionamos y marcamos "Enable Text Mode" (4)

E:

Escribimos la información que se ha modificado en el programa en el módulo (5) y esperamos a que se complete la transferencia de archivos, una vez terminada la transferencia podremos ver en la pantalla del módulo que los íconos de estado del equipo han sido sustituidos por texto reducido

Con estos sencillos pasos se puede hacer el cambio de íconos a texto reducido en los módulos DSE 45xxMKII



Para más información, visita nuestra página Web o contáctanos en nuestras oficinas donde con gusto te atenderemos.

