



LÍDERES EN LED LIGHT

ANTENAS PIXEL (SIMPLES Y DUO)

Medidas: 1m / 1.80m

Especificaciones:

- Voltaje de trabajo: 12V.
- Temperatura de trabajo: de -10° a 60°.
- Leds 360° RGB.
- Protección IP65.
- Control por Bluetooth (múltiples combinaciones de colores y efectos).
- Compatible con Android y iPhone.

Funciones:

- Juego de diferentes colores en simultáneo.
- 120 efectos predeterminados de luces y colores (degradados y saltos de un color a otro)
- 7 Colores predeterminados y la opción de generar tu propio color.



PWMONKEYS.COM



[POWERMONKEYSLED](https://www.instagram.com/powermonkeysled)



+54 9 115318-2007

MANUAL DE INSTALACIÓN ANTENAS:

VERIFICAR POLARIDAD ANTES DE CONECTAR

- Tomar energía de la batería del vehículo, proteger el circuito con fusible de 10A. Las extensiones necesarias de cableado 12V deben considerar un consumo de 5A por antena.
- Utilizar tecla para controlar el encendido y apagado. Si desea, se puede utilizar Relé para la señal y controlar el encendido junto con la puesta en contacto del vehículo. En NINGÚN CASO conectar a circuitos eléctricos del vehículo.
- Proteger la controladora de humedad y golpes.
- De ser necesario extender cableado PIXEL, utilizar cables PIXEL con sección 0.25 mínimo cada uno.
- El recorrido de los cableados debe hacerse protegiéndolos de altas temperaturas y roces con carrocería.
- Tamaño máximo de bandera 50cmx30cm.

Industria Nacional



con servicio técnico

MODO DE USO:

1) Descargar APP Led Hue



Link




2) Activar Bluetooth desde la configuración del celular




3) Abrir la APP

4) Vincular a la controladora desde la lista (SP110E)



DISPOSITIVO CONECTADO

5) Seleccionar: GRB WS2811



5) Seleccionar el modo deseado

Hacé doble click para modo automático

Elegí entre distintos juegos de luces

Creá tu propio color

Cambiá por color predeterminado

