



**LÍDERES EN LED LIGHT**

## **ANTENAS RGB [SIMPLES Y DUO]**

Medidas: 40cm / 80cm / 1m / 1.80m

### **Especificaciones:**

- Voltaje de trabajo: 12V.
- Temperatura de trabajo: de -10° a 60°.
- Leds 360° RGB.
- Protección IP65.
- Control por Bluetooth (múltiples combinaciones de colores y efectos).
- Compatible con Android y iPhone.

### **Funciones:**

- Distintos efectos de luces y colores (degradados y saltos de un color a otro).
- Modo audio-rítmico.
- Se pueden controlar grupalmente, más de una controladora a la vez.



**PWMONKEYS.COM**



**POWERMONKEYSLED**



**+54 9 115318-2007**

## **MANUAL DE INSTALACIÓN ANTENAS:**

### **VERIFICAR POLARIDAD ANTES DE CONECTAR**

- Tomar energía de la batería del vehículo, proteger el circuito con fusible de 10A. Las extensiones necesarias de cableado 12V deben considerar un consumo de 5A por antena.
- Utilizar tecla para controlar el encendido y apagado. Si desea, se puede utilizar Relé para la señal y controlar el encendido junto con la puesta en contacto del vehículo. En NINGÚN CASO conectar a circuitos eléctricos del vehículo.
- Proteger la controladora de humedad y golpes.
- De ser necesario extender cableado RGB, utilizar cables RGB con sección 0.25 mínimo cada uno.
- El recorrido de los cableados debe hacerse protegiéndolos de altas temperaturas y roces con carrocería.
- Tamaño máximo de bandera 50cmx30cm.

Industria Nacional



con servicio técnico

# MODO DE USO:

1) Descargar APP duoCo Strip



Link




2) Activar Bluetooth desde la configuración del celular



3) Abrir la APP

4) Vincular a la controladora desde la lista



DISPOSITIVO CONECTADO




DISPOSITIVO DESCONECTADO



5) Seleccionar el modo deseado

Click para ver Lista de antenas



Apagar antenas enlazadas

Cambiar el color clickeando

Distintos juegos de luces

Modo Auditorrímico