


Instrucciones de montaje de persianas de pared

Tareas **INICIALES** para persianas de pared de 27 pulgadas y más anchas.





Superficie con ROSCAS DE SUJECIÓN OCULTAS

Apriete completamente

Máximo 210 grados

Flecha

Mínimo 190 grados




Consulte la página siguiente para ver el ensamblaje de la puerta.

No inserte el estante ajustable hasta que haya realizado la instalación en su hogar.

Se recomienda utilizar pegamento para garantizar la integridad estructural. Para persianas de pared de 27 pulgadas y más anchas, construya **primero** los ENSAMBLES SUPERIORES/INFERIORES.

Antes del ensamble, instale los herrajes en las piezas como se muestra.

Coloque la placa de la bisagra exactamente como se muestra.



Con la ayuda de otra persona, fije el ensamblaje de la puerta a la unidad.

Para completar el ensamblaje de la puerta, consulte la hoja de instrucciones de ensamblaje de la puerta.

Con un martillo de goma, golpee suavemente las bisagras para fijarlas a la puerta.

