





Procedura di LOGIN


1 - Riapri la tua App
e vai al menù a tendina



2 - Seleziona
ACCOUNT




3 - Inserisci
le tue credenziali
e conferma con il tasto
LOGIN






Procedura di LOGIN


4 - LOGIN RIUSCITO,
premi su OK




5 - Seleziona
la Centrale con la quale
vuoi collegarti



6 - Ti verrà richiesto
il CODICE DI ACCESSO
della Centrale
selezionata



7 - Una volta
inserito il codice,
conferma l'operazione
con OK








Procedura di LOGIN

8 - Spunta, se desiderati, l'isolamento/reintegro zone e/o il sensore biometrico digitale e premi SALVA E SINCRONIZZA

9 - Attendi la sincronizzazione

10 - Seleziona la Centrale appena risincronizzata

11 - Verifica il corretto funzionamento





Punto Allarmi®

SISTEMI DI SICUREZZA E CONTROLLO



In caso di errori ripetere la procedura, in caso di errori multipli ripetere l'operazione dopo qualche minuto.

In caso di problemi o domande chiamare 3930309009 oppure 057448047 Sig. Anthony

www.tecnoalarm.com