
























型号：B542 开门方式：对角移门




「6X 	「1X 	「1X 	「2X 
「2X 	「8X 	「4X 	「4X 
「4X 	「2X  M5*5	「4X 	「1X 










- 1.画安装辅助线
- 2.石基60MM宽，距边6MM画线
- 3.无石基，按照房体尺寸画线



- 1.下轨道预装定位键
- 2.按辅助线放置两侧立柱,确保水平,画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定




A处放大




B处放大



- 1.安装左右固玻
- 2.固玻与轨道用塑料键固定





A处放大



- 1.上轨道预装定位键
- 2.放置上轨道,轨道与立柱用螺丝固定



A处放大






B处放大




1. 组装门玻滑轮



上轮




下轮




- 1.门玻挂入轨道
- 2.上轮可调节门玻高低




- 1.安装拉手
- 2.安装胶条/磁条




A处放大



B处放大



1.打防水胶



24 H

