
















型号：B093 开门方式：移门









1.地面划安装辅助线


2.放置放置两侧立柱，确保水平，画线打孔

3.立柱与墙面用螺丝固定





1.门扇提前装入上轨道

2.放置上轨道




室外面 →


室外面 →




1.安装侧面梗位




1.安装下导向铝条




B中门



A主门



1.打防水胶



8

8



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司