

910212711011

PCTD15REX16V1

PARTS CATALOG KATALOG CZĘŚCI КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ



TD-15R *EXTRA*

S/N 7904501 UP TO 7904510, P000020 AND UP

 **DRESSTA®**

DESCRIPTION	SECTION
INTRODUCTION	00
GROUP INDEX	01
MISCELLANEOUS	02
BRAKES	04
COOLING	06
DRIVE TRAIN	07
ELECTRICAL	08
FRAME	09
HYDRAULICS	10
INSTRUMENTS	11
POWER	12
SUPERSTRUCTURE	13
SUSPENSION	14
TRACKS OR WHEELS	15
MOUNTED EQUIPMENT	17
NUMERICAL INDEX	18

OPIS

ROZDZIAŁ

WSTĘP	00
WYKAZ GRUP	01
GRAFIKA I INNE	02
UKŁAD HAMULCOWY	04
UKŁAD CHŁODZENIA	06
UKŁAD NAPĘDOWY	07
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	08
RAMA	09
UKŁAD HYDRAULICZNY	10
WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY	11
SILNIK	12
NADWOZIE	13
PODWOZIE	14
GĄSIENICE LUB KOŁA JEZDNE	15
OSPRZĘT ROBOCZY	17
WYKAZ NUMERÓW	18

НАИМЕНОВАНИЕ**РАЗДЕЛ****ВВЕДЕНИЕ****00****СПИСОК ГРУПП****01****ГРАФИКА И ДРУГИЕ****02****ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА****04****СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ****06****СИСТЕМА ПРИВОДА****07****ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ****08****РАМА****09****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА****10****УКАЗАТЕЛИ И ПРИБОРЫ****11****ДВИГАТЕЛЬ****12****КУЗОВ****13****ШАССИ****14****ГУСЕНИЦЫ ИЛИ КОЛЕСА****15****РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ****17****ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕРОВ****18**

GENERAL

This parts book lists service parts for the machine shown on the title page. The book is divided into sections (see **SECTION INDEX**) and groups (see **GROUP INDEX**).

We reserve the right to make changes or add improvements at any time without incurring any obligation to install such changes on products previously produced. Due to this periodic revisions may be made to this book. It is recommended that customers contact their distributor for information on the latest revision.

ILLUSTRATIONS

Illustrated items are given item numbers which correspond to the same number in the parts list. Not all parts are illustrated. Item numbers may point to more than one identical item.

METHOD OF LISTING

The parts list in table form is divided into five columns for easy use:

1. **Item** column - This column keys to the illustration so the part can be located on the associated illustration. If there is no key number for the part, such part is not shown on the associated illustration and is a part of the part given above - marked of "Item".
IMPORTANT:
- The "+" sign means that this part is not element of the part above. Order it additionally (if applicable);
2. **Part number** column - This column contains the part numbers. The part number, in conjunction with the part description is the key for locating needed service parts;
3. **Description** column - This column contains the description of each part;
4. **Qty. column** - This column contains the quantity of each part number listed as needed for the product it is a part of;
5. **Ref. column** - This column is reserved for notation by footnote designators. Footnotes will be found at the end of the listing;

ABBREVIATIONS

* - Not serviced as a complete assembly, order separate component parts;
+ - This part used for assembling of the part or assembly given above but not composed in it. Order it additionally (if applicable);
- Quantity as required during assembly;
U1,U2... - See footnote;
(>...) - This component is illustrated on the given group;
A,B,C... - Alternative mounted component;
NI - Not illustrated;
NS - Not serviced separately (only in subassembly);
NSS - Not serviced separately (only in service kit);
L.H. - Left hand;
R.H. - Right hand;

NOTE

Left and right sides of the machine are determined by sitting in the operator's seat and facing forward.

COMMON HARDWARE

Mounting hardware, including bolts, nuts, cotter pins and so forth, is not illustrated in most cases. Instead, it is listed beneath the item in the parts listing where it is attached.

ORDERING PARTS

When ordering parts, always give the following information:

1. Complete product identification number and engine serial number of the machine including the kind, variation and country of origin codes and the sequence number;
2. Group, part number including all numbers and letters, part description, and quantity required, e.g.:

Group - 07-06

Part number - 399070130C2

Part description - Valve, range selector

Quantity - 1

3. When ordering parts for items which have their own serial numbers (such as transmissions, torque converters or axles) also include the serial number of such items.

IF IN DOUBT CONTACT YOUR DISTRIBUTOR FOR INFORMATION!!!

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy katalog zawiera wykazy części zamiennych do maszyny podanej na stronie tytułowej. Katalog podzielono na rozdziały (patrz **WYKAZ ROZDZIAŁÓW**) i grupy (patrz **WYKAZ GRUP**).

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modernizacji wyrobu w dowolnym czasie bez obowiązku ich wprowadzania w wyrobach wcześniej wyprodukowanych. W związku z powyższym publikujemy okresowo zmiany do katalogu i zalecamy kontaktować się w zakresie zmian z dystrybutorem wyrobów.

RYSUNKI

Numerzy pozycji części przedstawionych na rysunkach odpowiadają numerom podanym w wykazach części. Nie wszystkie części przedstawiono na rysunkach. Wykaz może zawierać więcej części niż przedstawionych na rysunku.

WYKAZY CZĘŚCI

Wykaz części, w celu łatwego korzystania, podano w formie tablic podzielonych na pięć kolumn:

1. **Poz.** - W kolumnie podano oznaczenia części umożliwiające ich identyfikację na rysunku. Jeżeli część nie jest oznaczona numerem pozycji, to nie jest przedstawiona na rysunku i wchodzi w skład części podanej wyżej-oznaczonej "Poz.". *
WAŻNE:
- Znak "+" oznacza, że część ta nie wchodzi w skład części podanej wyżej i należy ją zamówić dodatkowo (jeśli dotyczy);
2. **Numer części** - W kolumnie podano numery identyfikacyjne części zamiennych. Numer i nazwa części stanowi kompletne oznaczenie danej części zamiennej;
3. **Nazwa** - W kolumnie podano określenie słowne każdej części;
4. **Ilość** - W kolumnie podano ilości części wchodzących w skład danego zespołu;
5. **Uwagi** - Kolumna ta jest przeznaczona dla oznaczenia szczególnej cechy części, a jej wyjaśnienie znajduje się na końcu wykazu;

OZNACZENIA DODATKOWE

- * - Oznaczenie zespołów podanych informacyjnie, które nie są dostarczane jako części zamienne. Należy zamawiać części składowe danego zespołu;
- + - Oznaczenie części stosowanej w montażu zespołu/części, podanego wyżej, ale nie wchodzącej w jego skład. Taką część należy zamawiać dodatkowo (jeśli dotyczy);
- # - Oznaczenie ilości części według potrzeb, określanej podczas montażu;
- U1,U2... - Oznaczenie uwagi objaśnionej na końcu danego wykazu części;
- (>....) - Oznaczenie informujące, że dany zespół przedstawiono w podanej w nawiasie grupie;
- A,B,C... - Oznaczenie części, które mogą być montowane alternatywnie;
- NI - Oznaczenie części nie przedstawionych na rysunkach;
- NS - Oznaczenie części, które nie są dostarczane oddzielnie jako części zamienne - są dostarczane w zespołach;
- NSS - Oznaczenie części, które nie są dostarczane oddzielnie jako części zamienne - są dostarczane w pakietach naprawczych;
- L. - Lewa;
- P. - Prawa;

Uwaga

Określenia: lewa, prawa, odnoszą się do lewej lub prawej strony maszyny, w stosunku do kierunku jazdy maszyny do przodu.

ELEMENTY ZŁĄCZNE

Elementy złączne, takie jak: śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, zawlecзки itp. często nie są przedstawione na rysunku, natomiast w wykazie są podane poniżej pozycji części z którą są związane.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Przy zamawianiu części zawsze należy podać następujące informacje:

1. Numer seryjny maszyny, jej wersję i kraj w którym maszyna jest użytkowana. W przypadku części silnikowych numer seryjny silnika;
2. Grupę, numer części zawierający wszystkie cyfry i litery, nazwę i zamawianą ilość, np.:

Grupa - 07-06

Numer części - 399070130C2

Nazwa - Zawór selekcyjny

Ilość - 1

3. Jeżeli zamawiany jest zespół lub części zamienne do zespołu posiadającego własny numer seryjny (np.: skrzynia biegów, przekładnia hydrokinetyczna, most napędowy), to również należy podać ten numer.

SŁUŻBY SERWISOWE PRODUCENTA ZAWSZE SŁUŻĄ FACHOWĄ POMOCĄ I RADĄ !!!

ОБЩАЯ СПРАВКА

Настоящий каталог содержит реестры запасных частей для машины указанной на заглавном листе. Каталог разделен на разделы (смотри **СПИСОК РАЗДЕЛОВ**) и группы (смотри **СПИСОК ГРУПП**). Производитель оставляет за собой право для введения изменений и модернизации изделия в любое время и без обязанности их введения в раньше выпускаемых изделиях. В связи с выше указанным, периодически публикуем изменения для каталога и предлагаем обращаться за справкой к распределителю изделий.

РИСУНКИ

Номера позиций частей указанных на рисунках совпадают с номерами представленными в реестрах частей. Не все части указаны на рисунках. Реестр может содержать больше частей чем указанных на рисунках.

РЕЕСТРЫ ЧАСТЕЙ

Для легкого пользования представлены реестры частей в виде таблиц, разделенных на пять вертикальных полос:

1. **Поз.** - В полосе указаны номерные обозначения позиций частей позволяющие на их идентификацию на рисунке. Части без позиции не показаны на рисунке, они входят в состав части указанной выше - обозначенной "поз.".
- ВАЖНО**
- знак "+" обозначает, что часть не входит в состав части указанной выше и надо ее заказать дополнительно (если это применимо);
2. **Номер части** - В полосе указаны идентификационные номера запчастей. Номер и наименование части составляет комплектное обозначение запчасти;
3. **Наименование** - В полосе представлено словное определение каждой части;
4. **Кол.** - В полосе указаны количества частей входящих в состав узла;
5. **Прим.** - Эта полоса предназначена для обозначения особой приметы части, объяснение которой находится в конце реестра;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* - Обозначение информационно указанных узлов, которые не поставляются как запчасти. Необходимо заказывать составные части данного узла;
+ - Обозначение части, которая применяется в сборке узла (части) указанного выше, но которая не входит в его состав, такую часть надо заказать дополнительно (если это применимо);
- Обозначение определяемого при сборке количества частей согласно потребностям;
U1,U2... - Обозначение объясненного в конце реестра примечания;
(>...) - Обозначение информации, что данный узел (часть) представлен в указанной в скобках группе;
A,B... - Обозначение частей, которые могут быть взаимозаменяемые в сборке;
NI - Обозначение неуказанных на рисунках частей;
NS - Обозначение частей, которые не поставляются отдельно как запчасти - они поставляются в узлах;
NSS - Обозначение частей, которые не поставляются отдельно как запчасти - они поставляются в ремонтных наборах;
Л. - Левая;
П. - Правая;

ПРИМЕЧАНИЕ

Определения: левая, правая отвечают левой или правой стороне машины, относительно направлению движения машины вперед.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Детали такие как: болты, винты, гайки, шайбы, шпонки и др. Часто не указаны на рисунках. В реестрах они изложены ниже позиции части с которой они связаны.

ЗАКАЗЫВАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей необходимо сообщить следующие данные:

1. Серийный номер машины, модель-версию и страну в которой работает. В случае заказа запчастей двигателя необходимо указать его серийный номер;
2. Группу, номер части содержащий все цифры и буквы, наименование, и заказываемое количество, например:

Группа - 07-06

Номер части - 399070130C2

наименование - Клапан селекционный
количество - 1

3. При заказе узла или запчастей узла, который имеет собственный серийный номер (напр.: коробка передач, гидротрансформатор, ведущий мост) необходимо также указать этот номер.

СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВСЕГДА ГОТОВЫ ДАТЬ ПРОФФЕСИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И СОВЕТ !!!

Group	Description
Section 02 - Miscellaneous	
02-01	Identification marking
02-02	Prographs
02-03	Identif.marking (forest.sweeps version)
Section 04 - Brakes	
04-01	Brake control
04-02	Pedal bracket
04-03	Control rod assembly
04-04	Bellcrank
Section 06 - Cooling	
06-01	Cooling connections
06-02	Radiator mounting and bulkheads
06-03	Radiator assembly
Section 07 - Drive train	
07-01	Drive line assembly
07-02	Frame and charge pump piping
07-03	Scavenge and drain pumps piping
07-04	Oil cooler piping
07-05	Drive train control valve piping
07-06	Brake release system piping
07-07	Diagnostic center piping
07-08	Torque converter
07-09	Drive shaft
07-10	Transmission with valves and connectors
07-11	Transmission
07-12	Directional (input) clutch shaft
07-13	Input shaft assembly
07-14	Countershaft assembly
07-15	Reverse idler shaft
07-16	Range clutch (output) shaft
07-17	Output shaft
07-18	Pressure regulator valve
07-19	Range selector valve
07-20	Rate of rise valve

Group	Description
07-21	Steering drive with hoses
07-22	Steering drive
07-23	Steering valve mounting
07-24	Steering valve
07-25	Upper steering valve
07-26	Lower steering valve
07-27	Steering valve manifold
07-28	Valve (hi-lo)
07-29	Solenoid valve
07-30	Right final drive (std,lt)
07-31	Left final drive (std,lt)
07-32	Right final drive (lgp)
07-33	Left final drive (lgp)
07-34	Right final drive (wt)
07-35	Left final drive (wt)
07-36	Charge and scavenge pump
07-37	Drain pump
07-38	Suction strainer
07-39	Pressure oil filter
07-40	Drive train control valve/lock
07-41	Lever control with electrical connectors
07-42	Drive train control valve
07-43	Drive train lock assembly
07-44	Drive train lock solenoid valve
07-45	Priority valve
07-46	Gears shifting valve
Section 08 - Electrical	
08-01	Main fram electrical wiring
08-02	Engine electrical wiring
08-03	Cab supply electrical wiring
08-04	Electric supply assembly
08-05	Cranking motor
08-06	Alternator
08-07	Receptacle attachment
08-08	Radio installation
08-09	Front and rear headlamp
08-10	Rops lights (std)
08-11	Lights (fops)
08-12	Lights with shrouds (std)

Group	Description
Section 09 - Frame	
09-01	Main frame and radiator guard doors
09-02	Transmission guard (std)
09-03	Heavy duty transmission guard
09-04	Engine guard (std)
09-05	Heavy duty engine guard
09-06	Drawbar (std)
09-07	Drawbar (option)
Section 10 - Hydraulics	
10-01	Equipment pump piping
10-02	Quick drop valve piping
10-03	Pilot supply valve & filters piping
10-04	Blade pilot control valve piping
10-05	Ripper pilot control valve piping
10-06	Blade lift cylinders piping (std,6-way)
10-07	Blade lift cylinders piping (lt,wt,lgp)
10-08	Blade tilt cylinder piping (semi-u,s-2)
10-09	Blade tilt cylinders piping (g-2)
10-10	Blade tilt/pitch cylinders piping semi-u
10-11	Blade tilt & angle.cylind.piping (6-way)
10-12	Ripper lift cylinder piping
10-13	Hydraulic reservoir assy
10-14	Reservoir breather valve
10-15	Suction strainer
10-16	Equipment pump
10-17	Oil filter assembly
10-18	Return oil filter
10-19	Blade tilt pilot valve
10-20	Tilt/pitch blade pilot contr.valve
10-21	6-way blade pilot valve
10-22	Ripper pilot control valve
10-23	Blade pilot control valve
10-24	Quick drop valve assy
10-25	Shuttle valve
10-26	Pilot pressure valve
10-27	Blade lift cylinder (std,6-way)
10-28	Blade lift cylinder (lt,wt,lgp)

Group	Description
10-29	Blade tilt cylinder semi-u
10-30	Blade tilt/pitch cylinder semi-u
10-31	Blade tilt cylinder (g-2)
10-32	Blade tilt/pitch cylinder (d-2)
10-33	Blade angle cylinder (6-way)
10-34	Blade tilt cylinder (6-way)
10-35	Ripper lift cylinder
10-36	Blade lift cylinder (std,6-way)-(ii)
10-37	Blade lift cylinder (lt,wt,lgp)-(ii)
10-38	Blade tilt cylinder semi-u-(ii)
10-39	Blade tilt/pitch cylinder semi-u-(ii)
10-40	Blade tilt cylinder (g-2)-(ii)
10-41	Blade tilt/pitch cylinder (g-2)-(ii)
10-42	Blade tilt cylinder (6-way)(ii)
10-43	Ripper lift cylinder-(ii)
10-44	Control valve (3-spool)
10-45	Inlet section
10-46	Ripper lift section
10-47	Blade tilt section
10-48	Blade lift section
10-49	Outlet section
10-50	Blade lift cylinder guard (lt,wt,lgp)
10-51	Fan drive piping
10-52	Fan drive pump
10-53	Equipment pump

Section 11 - Instruments

11-01	Instrument panel and shrouds
11-02	Instrument panel

Section 12 - Power

12-01	Engine mounting
12-02	Air intake system
12-03	Air cleaner (ac9278)
12-04	Exhaust system
12-05	Adblue supply system
12-06	Fuel system piping
12-07	Fuel tank
12-08	Engine speed control

Group	Description
12-09	Fluid tank (def)
12-10	Decompos.reactor (drt) & metering module
12-11	Catalyst module (doc)
12-12	Selective catalyst reducer (scr)
12-13	Engine assembly
12-14	Cylinder block (bb9473)
12-15	Crankshaft & main bearings (bb4973)
12-16	Piston & connecting rod (pp43857)
12-17	Front gear cover (gg9886)
12-18	Camshaft (pp43857)
12-19	Vibration damper (da9333)
12-20	Rear gear housing (bb9471)
12-21	Flywheel housing (fh9485)
12-22	Flywheel (fw9878)
12-23	Cylinder head (pp43857)
12-24	Rocker levers (rl9784)
12-25	Valve cover (vc9457)
12-26	Crankcase breather (br9479)
12-27	Dataplate (ap90343)
12-28	Fuel filter-primary (fs90138)
12-29	Fuel filter-fine (ff90379)
12-30	Fuel pump (fp92680)
12-31	Fuel pump piping (ft9474)
12-32	Injectors supply tubes (pp9103)
12-33	Injector (pp43857)
12-34	Fuel drain tube (fd90040)
12-35	Electronic control module (ph9482)
12-36	Control module harness (wr9851)
12-37	Oil filler (ob9316)
12-38	Oil pan (op9657)
12-39	Oil level gauge (lg90288)
12-40	Oil pump (lp9082)
12-41	Oil cooler (lc9411)
12-42	Oil filter (lf9136)
12-43	Cooling inlet connection (wi9378)
12-44	Coolant pump (wp97496)
12-45	Thermostat (ec9045)
12-46	Exhaust manifold (tb91694)
12-47	Turbocharger mounting (pp90309)
12-48	Turbocharger piping (tp97673)

Group	Description
12-49	Air intake manifold cover (im9146)
12-50	Air intake connection (ic9908)
12-51	Air intake hose (ic9288)
12-52	Exhaust gas cooler piping (er9293)
12-53	Exh.gas cooler cooling piping (er9128)
12-54	Engine coolant vent (rp9218)
12-55	Hub and pulleys (fa9987)
12-56	Alternator mounting (eh97458)
12-57	Tensioner & coolant pump belt (wp97138)
12-58	Lifting bracket (la9180)
12-59	Seals kit
Section 13 - Superstructure	
13-01	Solid hood and perforated guards
13-02	Perforated hood and perforated guards
13-03	Hoods assembly
13-04	Right and left door assembly
13-05	Fenders and guards
13-06	Brackets and guards
13-07	Platform with covers and insulations
13-08	Structure rops
13-09	Structure fops
13-10	Cab with shields and insulations
13-11	Cab assembly
13-12	Glass screen guards of cab
13-13	Left window assembly
13-14	Right window assembly
13-15	Rear window assembly
13-16	Left door retainer
13-17	Right door retainer
13-18	Left door latch-mounting
13-19	Right door latch-mounting
13-20	Operator seat (pneumat.shock absorption)
13-21	Operator seat (woven fabric)
13-22	Operator seat (vinyl)
13-23	Operator seat (mechan.shock absorption)
13-24	Operator seat (pneumat.shock absorption)
13-25	Cab mirrors
13-26	Cab electrical wiring
13-27	Cab panel

Group	Description
13-28	Front wiper
13-29	Rear wiper
13-30	Left door wiper
13-31	Right door wiper
13-32	Glasses washer installation
13-33	Heater piping
13-34	Heater assembly
13-35	Air conditioner piping
13-36	Air conditioner compressor mounting
13-37	Condenser assembly
13-38	Air conditioner with heater assembly
13-39	Cab air filters
13-40	Grilles headlights
13-41	Sweeps mounting

Section 14 - Suspension

14-01	Track frames mounting (std)
14-02	Track frames mounting (lt)
14-03	Track frames mounting (lgp)
14-04	Track frames mounting (wt)
14-05	Track frame w/bushings (std)
14-06	Track frame w/bushings (lt,wt)
14-07	Track frame w/bushings (lgp)
14-08	Single flange track roller-standard
14-09	Double flange track roller-standard
14-10	Top idler
14-11	Front idlers assembly
14-12	Front idlers
14-13	Adjuster cylinder (std)
14-14	Adjuster cylinder (lt/lgp)

Section 15 - Tracks or wheels

15-01	Lubricated track chains with shoes
15-02	Lubricated track chain (std)
15-03	Lubricated track chain (lt,lgp,wt)
15-04	Lubricated track chain w/shoes ttr (lgp)

Section 17 - Mounted equipment

17-01	D-2 equipment with tilt (std,lt)

Group	Description
17-02	D-2 equipment with tilt (wt)
17-03	D-2 equipment with tilt/pith (std,lt)
17-04	D-2 equipment with tilt/pith (wt)
17-05	G-2 equipment (std,lt)
17-06	G-2 equipment with tilt (std,lt)
17-07	6-way equipment (wt)
17-08	6-way equipment (lgp)
17-09	S-2 equipment with tilt (lgp)
17-10	Semi-u blade (std,lt)
17-11	Semi-u blade (wt)
17-12	Straight blade (lgp)
17-13	Angle blade (std,lt)
17-14	6-way blade (wt)
17-15	6-way blade (lgp)
17-16	Left pusharm
17-17	Right pusharm
17-18	G-2 equipment "c" frame assembly(std,lt)
17-19	6-way frame assembly
17-20	D-2 diagonal strut (std,lt)
17-21	D-2 upper strut
17-22	S-2,g-2 upper strut
17-23	D-2,s-2 diagonal strut (wt,lgp)
17-24	G-2 equipment lower left strut
17-25	G-2 equipment lower right strut
17-26	6-way blade link
17-27	Ripper (r3)
17-28	Ripper mounting frame assembly
17-29	Shanks beam assembly (r3)
17-30	Ripper shank (r3)
17-31	Ripper shank (r3) (option)
17-32	Ripper (r1)
17-33	Ripper shank (r1)

Grupa	Opis
Rozdział 02 - Grafika i inne	
02-01	Oznakowanie identyfikacyjne
02-02	Tabliczki
02-03	Oznakow.identyf.(wersja z osłon.leśnymi
Rozdział 04 - Układ hamulcowy	
04-01	Sterowanie hamulcem
04-02	Wspornik pedału
04-03	Zespół cięgła sterującego
04-04	Dźwignia kątowa
Rozdział 06 - Układ chłodzenia	
06-01	Połączenia układu chłodzenia
06-02	Zamocowanie chłodnicy i przegrody
06-03	Chłodnica kompletna
Rozdział 07 - Układ napędowy	
07-01	Zespół przeniesienia napędu
07-02	Połączenia ramy i pompy układu napędu
07-03	Połączenia pomp przepłuk.i odsysającej
07-04	Orurowanie chłodnicy oleju
07-05	Połącz.zaworu sterującego układu napędu
07-06	Połączenia układu zwalniania hamulca
07-07	Połączenia punktów pomiarowych
07-08	Przekładnia hydrokinetyczna
07-09	Wał napędowy
07-10	Skrzynia biegów z zaworami i złączki
07-11	Skrzynia biegów
07-12	Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy)
07-13	Wał wejściowy kompletny
07-14	Wał pośredni kompletny
07-15	Wałek biegu wstecznego
07-16	Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
07-17	Wał wyjściowy
07-18	Zawór regulacyjny ciśnieniowy
07-19	Zawór selekcyjny
07-20	Zawór modulacyjny

Grupa	Opis
07-21	Mechanizm skrętu z przewodami
07-22	Mechanizm skrętu
07-23	Montaż zaworu sterującego skrętem
07-24	Zawór sterujący skrętem
07-25	Zawór skrętu górny
07-26	Zawór skrętu dolny
07-27	Kolektor zaworu skrętu
07-28	Zawór (HI-LO)
07-29	Zawór elektromagnetyczny
07-30	Przekładnia boczna prawa (std,lt)
07-31	Przekładnia boczna lewa (std,lt)
07-32	Przekładnia boczna prawa (lgp)
07-33	Przekładnia boczna lewa (lgp)
07-34	Przekładnia boczna prawa (wt)
07-35	Przekładnia boczna lewa (wt)
07-36	Pompa układu napędu i przepłukiwania
07-37	Pompa odsysająca
07-38	Filtr ssący
07-39	Filtr ciśnieniowy oleju
07-40	Zawór sterujący układu napędu/blokada
07-41	Dźwignia sterująca ze złączkami elektr.
07-42	Zawór sterujący układu napędu
07-43	Zespół blokady układu napędu
07-44	Zawór elektromagnetyczny blok.ukł.napęd
07-45	Zawór priorytetowy
07-46	Zawór przełączający biegi

Rozdział 08 - Instalacja elektryczna

08-01	Instalacja elektryczna ramy głównej
08-02	Instalacja elektryczna silnika
08-03	Instalacja elektryczna zasilania kabiny
08-04	Zespół zasilania elektrycznego
08-05	Rozrusznik
08-06	Alternator
08-07	Gniazdo zasilania zewnętrznego
08-08	Instalacja radiowa
08-09	Reflektory przednie i tylne
08-10	Światła rops (std)
08-11	Światła (fops)
08-12	Światła z osłonami (std)

Grupa	Opis
Rozdział 09 - Rama	
09-01	Rama główna z osłonami chłodnicy
09-02	Osłona skrzyni biegów (std)
09-03	Osłona skrzyni biegów wzmocniona
09-04	Osłona silnika (std)
09-05	Osłona wzmocniona silnika
09-06	Zaczep (std)
09-07	Zaczep (opcja)
Rozdział 10 - Układ hydrauliczny	
10-01	Połączenia pompy układu roboczego
10-02	Połącz.zaworu szybkiego opadania
10-03	Połączenia regulatora zasil.i filtrów
10-04	Połączenia sterownika lemiesza
10-05	Połączenia sterownika zrywaka
10-06	Połącz.siłowników podn.lem.(std,6-way)
10-07	Połącz siłowników podn.lem.(LT,WT,LGP)
10-08	Połączenie siłownika przechyłu (semi-u, s-2)
10-09	Połączenie siłowników przechyłu lemiesza (G-2)
10-10	Połącz.siłown.przech./nach.lem.(semi-u)
10-11	Połącz.siłown.przech.i kąta skr.(6-way)
10-12	Połączenia siłownika podnoszenia zrywak
10-13	Zbiornik hydrauliczny
10-14	Zawór odpowietrzający
10-15	Filtr ssący
10-16	Pompa układu roboczego
10-17	Zespół filtra oleju
10-18	Filtr oleju powrotnego
10-19	Sterownik lemiesza-przechył
10-20	Sterownik lemiesza-przechył/nachylenie
10-21	Sterownik lemiesza - 6-way
10-22	Zawór sterujący zrywaka
10-23	Zawór sterujący lemiesza
10-24	Zawór szybkiego opadania
10-25	Zawór samoczynny
10-26	Regulator ciśnienia
10-27	Siłownik podn.lemiesza (std,6-way)
10-28	Siłownik podn.lemiesza (lt,wt,lgp)

Grupa	Opis
10-29	Siłownik przechyłu lemiesza semi-u
10-30	Siłownik przech./nachyl.lem.semi-u
10-31	Siłownik przechyłu lemiesza (g-2)
10-32	Siłownik przechył/nachyl.lem.(d-2)
10-33	Siłownik kąta skrętu lem.(6-way)
10-34	Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)
10-35	Siłownik podnoszenia zrywaka
10-36	Siłownik podn.lemiesza (std,6-way)-(ii)
10-37	Siłownik podn.lemiesza (lt,wt,lgp)-(ii)
10-38	Siłownik przechyłu lemiesza semi-u-(ii)
10-39	Siłownik przech./Nachyl.lem.semi-u-(ii)
10-40	Siłownik przechyłu lemiesza (g-2)-(ii)
10-41	Siłownik przechył/nachyl.lem.(g-2)-(ii)
10-42	Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)(ii)
10-43	Siłownik podnoszenia zrywaka-(ii)
10-44	Rozdzielacz (3-sekc)
10-45	Sekcja wejściowa
10-46	Sekcja podnoszenia zrywaka
10-47	Sekcja przechyłu lemiesza
10-48	Sekcja podnoszenia lemiesza
10-49	Sekcja wyjściowa
10-50	Oslona siłownika podn.lem.(lt,wt,lgp)
10-51	Połączenia układu napędu wentylatora
10-52	Pompa napędu wentylatora
10-53	Pompa układu roboczego

Rozdział 11 - Wskaźniki i przyrządy

11-01	Pulpit przyrządów i osłony
11-02	Pulpit przyrządów

Rozdział 12 - Silnik

12-01	Zamocowanie silnika
12-02	Układ wlotu powietrza
12-03	Filtr powietrza (ac9278)
12-04	Układ wydechowy
12-05	Układ zasilania adblue
12-06	Połączenia układu paliwowego
12-07	Zbiornik paliwa
12-08	Sterowanie obrotami silnika

Grupa	Opis
12-09	Zbiornik płynu (def)
12-10	Komora reakcyj.(drt) i moduł dozujący
12-11	Moduł katalizatora (doc)
12-12	Reduktor katalityczny (scr)
12-13	Zespół silnika
12-14	Blok cylindrów (bb9473)
12-15	Wał korbowy i panewki główne (bb4973)
12-16	Tłok i korbowód (pp43857)
12-17	Pokrywa przednia rozrządu (gg9886)
12-18	Wał rozrządu (pp43857)
12-19	Tłumik drgań (da9333)
12-20	Korpus tylny rozrządu (bb9471)
12-21	Obudowa koła zamachowego (fh9485)
12-22	Koło zamachowe (fw9878)
12-23	Głowica cylindrów (pp43857)
12-24	Dźwignie zaworowe (rl9784)
12-25	Pokrywa zaworów (vc9457)
12-26	Odpowietrzanie skrzyni korb.(br9479)
12-27	Tabliczka znamionowa (ap90343)
12-28	Filtr paliwa-wstępny (fs90138)
12-29	Filtr paliwa -dokładny (ff90379)
12-30	Pompa paliwa (fp92680)
12-31	Połączenia pompy paliwa (ft9474)
12-32	Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp9103)
12-33	Wtryskiwacz (pp43857)
12-34	Przewody przelewowe paliwa (fd90040)
12-35	Elektroniczny moduł sterowania (ph9482)
12-36	Wiązki el.modułu sterowania (wr9851)
12-37	Wlew oleju (ob9316)
12-38	Miska olejowa (op9657)
12-39	Wskaźnik poziomoleju (lg90288)
12-40	Pompa oleju (lp9082)
12-41	Chłodnica oleju (lc9411)
12-42	Filtr oleju (lf9136)
12-43	Wlot układu chłodzenia (wi9378)
12-44	Pompa płynu chłodzącego (wp97496)
12-45	Termostat (ec9045)
12-46	Kolektor wydechowy (tb91694)
12-47	Zamocowanie turbosprężarki (pp90309)
12-48	Połączenia turbosprężarki (tp97673)

Grupa	Opis
12-49	Pokrywa kolektora wl.powietrza (im9146)
12-50	Łącznik wlotowy powietrza (ic9908)
12-51	Przewód wlotu powietrza (ic9288)
12-52	Przewody chłodnicy spalin (er9293)
12-53	Przew.chłodz.chłodnicy spalin (er9128)
12-54	Odpowietrzanie ukł.chłodzenia (rp9218)
12-55	Piasta i koła pasowe (fa9987)
12-56	Zamocowanie alternatora (eh97458)
12-57	Napinacz i pas pompy chłodz.(wp97138)
12-58	Ucho podnoszenia (la9180)
12-59	Zestaw uszczelnień

Rozdział 13 - Nadwozie

13-01	Dach pełny i osłony perforowane
13-02	Dach perforowany i osłony perforowane
13-03	Dachy kompletne
13-04	Drzwi kompletne prawe i lewe
13-05	Błotniki i osłony
13-06	Wsporniki i osłony
13-07	Podest z pokrywami i wykładziny
13-08	Oslona rops
13-09	Oslona fops
13-10	Kabina z osłonami i wykładzinami
13-11	Kabina kompletna
13-12	Oslony siatkowe szyb kabiny
13-13	Okno lewe kompletne
13-14	Okno prawe kompletne
13-15	Okno tylne kompletne
13-16	Blokada drzwi lewych
13-17	Blokada drzwi prawych
13-18	Zamek drzwi lewych-montaż
13-19	Zamek drzwi prawych-montaż
13-20	Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
13-21	Siedzisko operatora (tkanina)
13-22	Siedzisko operatora (winył)
13-23	Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
13-24	Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
13-25	Lusterka kabiny
13-26	Instalacja elektryczna kabiny
13-27	Pulpit kabiny

Grupa	Opis
13-28	Wycieraczka przednia
13-29	Wycieraczka tylna
13-30	Wycieraczka drzwi lewych
13-31	Wycieraczka drzwi prawych
13-32	Instalacja spryskiwaczy szyb
13-33	Połączenia nagrzewnicy
13-34	Nagrzewnica kompletna
13-35	Połączenia klimatyzatora
13-36	Montaż sprężarki klimatyzatora
13-37	Skraplacz kompletny
13-38	Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
13-39	Filtry powietrza kabiny
13-40	Ośłony kratowe reflektorów
13-41	Montaż osłon leśnych

Rozdział 14 - Podwozie

14-01	Montaż ram trakcyjnych(std)
14-02	Montaż ram trakcyjnych (lt)
14-03	Montaż ram trakcyjnych (lgp)
14-04	Montaż ram trakcyjnych (wt)
14-05	Rama trakcyjna z tulejkami (std)
14-06	Rama trakcyjna z tulejkami (lt,wt)
14-07	Rama trakcyjna z tulejkami (lgp)
14-08	Rolka jezdna jednokołnierzowa-standard
14-09	Rolka jezdna dwukołnierzowa-standard
14-10	Rolka podtrzymująca
14-11	Koła napinające kompletne
14-12	Koła napinające
14-13	Siłownik napinacza (std)
14-14	Adjuster cylinder (lt/lgp)

Rozdział 15 - Gąsienice lub koła jezdne

15-01	Pasy gąsien.smarowane z płytami
15-02	Łańcuch gąsienicy smarowany (std)
15-03	Łańcuch gąsienicy smarowany (lt,lgp,wt)
15-04	Pasy gąsienicowe smarowane ttr (lgp)

Rozdział 17 - Osprzęt roboczy

17-01	Osprzęt d-2 z przechyłem (std,lt)

Grupa	Opis
17-02	Osprzęt d-2 z przechyłem (wt)
17-03	Osprzęt d-2 z przech./nach.(std,lt)
17-04	Osprzęt d-2 z przech./nach.(wt)
17-05	Osprzęt spycharkowy g-2 (std,lt)
17-06	Osprzęt g-2 z przechyłem (std,lt)
17-07	Osprzęt 6-way (wt)
17-08	Osprzęt 6-way (lgp)
17-09	Osprzęt s-2 z przechyłem (lgp)
17-10	Lemiesz semi-u (std,lt)
17-11	Lemiesz semi-u (wt)
17-12	Lemiesz prosty (lgp)
17-13	Lemiesz czołowo-skośny (std,lt)
17-14	Lemiesz 6-way (wt)
17-15	Lemiesz 6-way (lgp)
17-16	Belka popychacza lewa
17-17	Belka popychacza prawa
17-18	Zespół ramy "c" osprzętu g-2 (std,lt)
17-19	Zespół ramy 6-way
17-20	Rozpórka przekątna d-2 (std,lt)
17-21	Rozpórka górna d-2
17-22	Rozpórka górna s-2,g-2
17-23	Rozpórka przekątna d-2,s-2 (wt,lgp)
17-24	Rozpórka lewa dolna osprzętu g-2
17-25	Rozpórka prawa dolna osprzętu g-2
17-26	Łącznik lemiesza 6-way
17-27	Zrywak (r3)
17-28	Zespół ramy mocującej zrywaka
17-29	Zespół belki zębów (r3)
17-30	Ząb zrywaka (r3)
17-31	Ząb zrywaka (r3) (opcja)
17-32	Zrywak (r1)
17-33	Ząb zrywaka (r1)

Группа	Наименование
Раздел 02 - Графика и другие	
02-01	Идентификационные обозначения
02-02	Наклейки
02-03	Идентифик.обозн.(версия с лесозащитами)
Раздел 04 - Тормозная система	
04-01	Управление тормозом
04-02	Кронштейн педали
04-03	Узел жесткой управляющей тяги
04-04	Рычаг угловой
Раздел 06 - Система охлаждения	
06-01	Соединения охлаждения системы
06-02	Сборка радиатора и панели разделяющие
06-03	Радиатор в сборе
Раздел 07 - Система привода	
07-01	Узел передачи привода
07-02	Соединения рамы и насоса привода
07-03	Соединения продувочн.и отсасыв.насосов
07-04	Подключение радиатора масла
07-05	Соедин.клапана управл.приводной системы
07-06	Соединения растормозительной системы
07-07	Соединения контрольных точек
07-08	Гидротрансформатор
07-09	Приводной вал
07-10	Коробка передач с клапанами и ниппелями
07-11	Коробка передач
07-12	Направляющий вал муфты (входной)
07-13	Входной вал в сборе
07-14	Вал промежуточный в сборе
07-15	Валик заднего хода
07-16	Вал муфты ходовой (выходной)
07-17	Вал выходной
07-18	Регулировочный клапан давления
07-19	Клапан селекционный
07-20	Клапан модуляционный

Группа	Наименование
07-21	Механизм поворота с проводами
07-22	Механизм поворота
07-23	Сборка клапана механизма поворота
07-24	Клапан механизма поворота
07-25	Верхний клапан поворота
07-26	Нижний клапан поворота
07-27	Коллектор клапана поворота
07-28	Клапан (HI-LO)
07-29	Электромагнитный клапан
07-30	Передача бортовая правая (std,lt)
07-31	Передача бортовая левая (std,lt)
07-32	Передача бортовая правая (lgr)
07-33	Передача бортовая левая (lgr)
07-34	Передача бортовая правая (wt)
07-35	Передача бортовая левая (wt)
07-36	Насос привода и перекачивающий
07-37	Отсасывающий насос
07-38	Фильтр всасывающий
07-39	Фильтр напорный масла
07-40	Управляющий клап.сист.привода/блокировка
07-41	Рычаг управляющий с электрическ.соедин.
07-42	Управляющий клапан системы привода
07-43	Узел блокировки системы привода
07-44	Электромагнит.клапан блок.сист.привода
07-45	Клапан приоритетный
07-46	Клапан переключающий скорости

Раздел 08 - Электрооборудование

08-01	Электропроводка главной рамы
08-02	Электропроводка двигателя
08-03	Электропроводка питания кабины
08-04	Узел электрического питания
08-05	Стартер
08-06	Альтернатор
08-07	Гнездо наружного питания
08-08	Сборка радиосистемы
08-09	Фары передние и задн.
08-10	Освещение ропс (std)
08-11	Освещение (fops)
08-12	Освещение с защитами (std)

Группа	Наименование
Раздел 09 - Рама	
09-01	Рама главная с защитами радиатора
09-02	Защита коробки передач (std)
09-03	Защита усиленная коробки передач
09-04	Защита двигателя (std)
09-05	Усиленная защита двигателя
09-06	Зацепка (std)
09-07	Зацепка (орция)
Раздел 10 - Гидравлическая система	
10-01	Соединения насоса рабочей системы
10-02	Соединения клапана быстрого опуска
10-03	Соединения регулятора питания и фильтров
10-04	Соединения контроллера отвала
10-05	Соединения контроллера риппера
10-06	Соед.цилиндр.подъема отвала (std,6-way)
10-07	Соед.цилиндров подъ.отвала (LT,WT,LGP)
10-08	Соединение цилиндра перекоса отвала (semi-u, s-2)
10-09	Соединение цилиндров перекоса отвала (G-2)
10-10	Соед.цилиндр.перекос/наклон отв.семи-у
10-11	Соед.цилиндров перекоса и повор.(6-way)
10-12	Соединения цилиндра подъема риппера
10-13	Резервуар гидравлический
10-14	Клапан воздухоотделяющий
10-15	Фильтр всасывающий
10-16	Насос рабочей системы
10-17	Узел фильтра масла
10-18	Возвратный масляный фильтр
10-19	Контроллер отвала-перекос
10-20	Контроллер отвала-перекос/наклон
10-21	Контроллер отвала - 6-way
10-22	Управляющий клапан риппера
10-23	Управляющий клапан отвала
10-24	Клапан быстрого опускания
10-25	Клапан самодействующий
10-26	Регулятор давления
10-27	Цилиндр подъема отвала (std,6-way)
10-28	Цилиндр подъема отвала (lt,wt,lgp)

Группа	Наименование
10-29	Цилиндр перекоса отвала семи-у
10-30	Цилиндр перек./накл.отвала семи-у
10-31	Цилиндр наклона отвала (g-2)
10-32	Цилиндр перекос/наклон отвала(d-2)
10-33	Цилиндр угла повор.отвала (6-way)
10-34	Цилиндр наклона отвала (6-way)
10-35	Цилиндр подъема риппера
10-36	Цилиндр подъема отвала (std,6-way)-(ii)
10-37	Цилиндр подъема отвала (lt,wt,lgp)-(ii)
10-38	Цилиндр перекоса отвала semi-u-(ii)
10-39	Цилиндр перек./Накл.отвала semi-u-(ii)
10-40	Цилиндр перекоса отвала (g-2)-(ii)
10-41	Цилиндр перекос/наклон отвала(g-2)-(ii)
10-42	Цилиндр перекоса отвала (6-way)(ii)
10-43	Цилиндр подъема риппера-(ii)
10-44	Распределитель (3-секц)
10-45	Входная секция
10-46	Секция подъема риппера
10-47	Секция перекоса отвала
10-48	Секция подъема отвала
10-49	Выходная секция
10-50	Защита цилиндр.подъ.отвала (lt,wt,lgp)
10-51	Соединения системы привода вентилятора
10-52	Насос привода вентилятора
10-53	Насос рабочей системы

Раздел 11 - Указатели и приборы

11-01	Пульт приборов и защиты
11-02	Пульт приборов

Раздел 12 - Двигатель

12-01	Крепление двигателя
12-02	Система подвода воздуха
12-03	Воздушный фильтр (ac9278)
12-04	Выхлопная система
12-05	Система питания адблуге
12-06	Соединения топливной системы
12-07	Резервуар топлива
12-08	Управление оборотами двигателя

Группа	Наименование
12-09	Резервуар жидкости (def)
12-10	Реакт.камера (drt) и дозирующий модуль
12-11	Модуль катализатора (doc)
12-12	Каталитический редуктор (scr)
12-13	Узел двигателя
12-14	Блок цилиндров (bb9473)
12-15	Коленчатый вал и главн.вклад.(bb4973)
12-16	Поршень и шатун (pp43857)
12-17	Передняя крышка распредел.(gg9886)
12-18	Распределительный вал (pp43857)
12-19	Демпфер крутильных колебаний (da9333)
12-20	Задний корпус распределителя (bb9471)
12-21	Картер маховика (fh9485)
12-22	Маховик (fw9878)
12-23	Головка цилиндров (pp43857)
12-24	Клапанные рычаги (rl9784)
12-25	Крышка клапанов (vc9457)
12-26	Деаэрация картера (br9479)
12-27	Фирменный щиток (ap90343)
12-28	Топливный фильтр-вступительный(fs90138)
12-29	Топливный фильтр-тонк.очистки (ff90379)
12-30	Топливный насос (fp92680)
12-31	Соединения насоса топлива (ft9474)
12-32	Провода питания форсунок (pp9103)
12-33	Форсунка (pp43857)
12-34	Спускное провода топлива (fd90040)
12-35	Электрон.модуль управления (ph9482)
12-36	Электропучок модуля управл.(wr9851)
12-37	Залив масла (ob9316)
12-38	Масляный картер (op9657)
12-39	Указатель уровня масла (lg90288)
12-40	Масляный насос (lp9082)
12-41	Радиатор масла (lc9411)
12-42	Масляный фильтр (lf9136)
12-43	Вход системы охлаждения (wi9378)
12-44	Насос охлажд.жидкости (wp97496)
12-45	Термостат (ec9045)
12-46	Выхлопной коллектор (tb91694)
12-47	Крепление турбокомпрессора (pp90309)
12-48	Соединения турбокомпрессора (tp97673)

Группа	Наименование
12-49	Крышка коллектора вх.воздуха (im9146)
12-50	Входной соединитель воздуха (ic9908)
12-51	Провод входа воздуха (ic9288)
12-52	Провода радиатора выхл.газов (er9293)
12-53	Провода охл.радиат.вых.газов (er9128)
12-54	Деаэрация системы охлаждения (rp9218)
12-55	Ступица и ременные шкива (fa9987)
12-56	Крепление альтернатора (eh97458)
12-57	Натяжитель и ремень охл.насоса(wr97138)
12-58	Ухо подъема (la9180)
12-59	Наборы уплотнений

Раздел 13 - Кузов

13-01	Капот цельный и перфорированные защиты
13-02	Крыша перфорированная и перфорир.защиты
13-03	Капоты в сборе
13-04	Дверь в сборе правая и левая
13-05	Крыла и защиты
13-06	Кронштейны и защиты
13-07	Площадка с крышками и выкладки
13-08	Защита ропс
13-09	Защита фопс
13-10	Кабина с защитами и выкладками
13-11	Кабина в сборе
13-12	Сеточные защиты стекол кабины
13-13	Левое окно в сборе
13-14	Правое окно в сборе
13-15	Заднее окно в сборе
13-16	Блокировка левых дверей
13-17	Блокировка правых дверей
13-18	Замок левых дверей-монтаж
13-19	Замок правых дверей-монтаж
13-20	Сидение оператора (пневмат.амортизация)
13-21	Сидение оператора (ткань)
13-22	Сидение оператора (винил)
13-23	Сидение оператора (механ.амортизация)
13-24	Сидение оператора (пневмат.амортизация)
13-25	Зеркала кабины
13-26	Электропроводка кабины
13-27	Пульт кабины

Группа	Наименование
13-28	Стеклоочиститель передний
13-29	Стеклоочиститель задний
13-30	Стеклоочиститель дверей левых
13-31	Стеклоочиститель дверей правых
13-32	Сборка спрееров стекол
13-33	Соединения нагревателя
13-34	Нагреватель в сборе
13-35	Соединения кондиционера
13-36	Сборка компрессора кондиционера
13-37	Сжижитель в сборе
13-38	Кондиционер с нагревателем в сборе
13-39	Фильтры воздуха кабины
13-40	Решетчатые защиты фар
13-41	Сборка лесозащитов

Раздел 14 - Шасси

14-01	Сборка тяговых рам (std)
14-02	Сборка тяговых рам (lt)
14-03	Сборка тяговых рам (lgr)
14-04	Сборка тяговых рам (wt)
14-05	Рама тяговая с втулками (std)
14-06	Тяговая рама с втулками (lt,wt)
14-07	Рама тяговая с втулками (lgr)
14-08	Ролик ходовой однофланцевый-стандарт
14-09	Ролик ходовой двухфланцевый-стандарт
14-10	Поддерживающий ролик
14-11	Натягивающие колеса в сборе
14-12	Колеса натягивающие
14-13	Цилиндр натяжителя (std)
14-14	Adjuster cylinder (lt/lgr)

Раздел 15 - Гусеницы или колеса

15-01	Гусен.ленты со смазкой с пластинами
15-02	Гусеничная цепь со смазкой (std)
15-03	Гусеничная цепь со смазкой (lt,lgr,wt)
15-04	Гусеничные ленты со смазкой ttr (lgr)

Раздел 17 - Рабочее оборудование


17-01	Оборудов.d-2 с перекосом (std,lt)

Группа	Наименование
17-02	Оборудование d-2 с перекосом (wt)
17-03	Оборуд. d-2 с перекос/наклон (std,lt)
17-04	Оборуд. d-2 с перекос/наклон (wt)
17-05	Бульдозерное оборудование g-2 (std,lt)
17-06	Оборудование g-2 с перекосом (std,lt)
17-07	Оборудование 6-way (wt)
17-08	Оборудование 6-way (lgr)
17-09	Оборудование s-2 с перекосом (lgr)
17-10	Отвал семи-у (std,lt)
17-11	Отвал семи-у (wt)
17-12	Прямой отвал (lgr)
17-13	Отвал с укосочанием (std,lt)
17-14	Отвал 6-way (wt)
17-15	Отвал 6-way (lgr)
17-16	Левая балка толкателя
17-17	Правая балка толкателя
17-18	Узел рамы "с" оборудов. g-2 (std,lt)
17-19	Узел рамы 6-way
17-20	Распорка диагональная d-2 (std,lt)
17-21	Распорка верхняя d-2
17-22	Распорка верхняя s-2, g-2
17-23	Распорка диагональная d-2, s-2 (wt, lgr)
17-24	Нижняя левая распорка оборудования g-2
17-25	Нижняя правая распорка оборудования g-2
17-26	Соединитель отвала 6-way
17-27	Риппер (p3)
17-28	Узел крепленной рамы риппера
17-29	Узел балки зубов (r3)
17-30	Зуб риппера (r3)
17-31	Зуб риппера (p3) (опция)
17-32	Риппер (p1)
17-33	Зуб риппера (r1)

Miscellaneous
Grafika i inne
Графика и другие


02


Identification marking

Oznakowanie identyfikacyjne
Идентификационные обозначения

02-01X02	Miscellaneous	Grafika i inne Графика и другие	02-01X02

Identification marking		Oznakowanie identyfikacyjne Идентификационные обозначения		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		270020054	Dataplate assy (dressta) Zesp.tabl.zn.(dressta) Узел щитка (dressta)	0
1	A	870160099	Dataplate (dressta) Tabl.zn.(dressta) Щиток (dressta)	1
		6123003031	Rivet Nit Заклепка	4
		270020055	Dataplate assy (dozer) Zesp.tabl.zn.(spycharka) Узел щитка (бульдозер)	0
1	A	870160110	Dataplate (dozer) Tabl.zn.(spycharka) Щиток (бульдозер)	1
		6123003031	Rivet Nit Заклепка	4
2		871161135	Logo/prograph (dressta) Logo/napis (dressta) Символ/надпись (dressta)	1
3		871160478	Prograph (dressta) Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1
4		871160483	Logo (dressta) Logo (dressta) Символ (dressta)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон	
5		885161685	Prograph (td-15r) Tabliczka (td-15r) Наклейка (тд-15р)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон	
6		885161647	Prograph (extra) Napis (extra) Надпись (ежтра)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон	
7		885161640	Prograph (dressta) Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон	
8		870161003	Stripe, identific.prograph Pas identyfikacyjny Пояс фирменный	1
		U1	320cm for machine ordered Zamawiać 320cm na maszynę Заказывать 320см на машину	
9		885161219	Logo (dressta) Logo (dressta) Символ (dressta)	1






02-02X01		Miscellaneous		Grafika i inne Графика и другие		02-02X01	
Prographs				Tabliczki Наклейки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		790020003	Prograps	Tabliczki Наклейки		0	
1		885161264	Prograph (fuel shut-off)	Tabl.(odcięcie dop.paliwa) Накл.(отсечка топлива)		1	
2		885160050	Progr.(oil transmission)	Tabl.(olej skrzyni biegów) Накл.(масло короб.передач)		1	
3		871161075C1	Progr.(trans.oil level)	Tabl.(poz.oleju sk.biegów) Накл.(уров.масла к.перед.)		1	
4		885161010	Sign,safety (pres.in res.)	Znak bezp.(zbior.pod ciś.) Знак безоп.(давл.в резер.)		1	
5		885161477	Prograph (door lock)	Tabliczka (blokada drzwi) Наклейка (блокиров.дверей)		2	
6		885161007	Sign, safety (run into)	Znak bezp.(najejchanie) Знак безоп.(наезд)		1	
7		871160544C1	Prograph (oil level)	Tabl.(poziom oleju hydr.) Наклейка (уровень масла)		1	
8		885161682	Prograph (service chart)	Tabliczka (karta obsługi) Наклейка (схема обсужив.)		1	
9		885161480	Prograph (r134a,1,35kg)	Tabliczka (r134a,1,35kg) Наклейка (p134a,1,35kg)		1	
10		885160044	Prograph (lwa)	Tabliczka (lwa) Наклейка (лwa)		1	
11		885161015	Prograph (emergency exit)	Tabliczka (wyjście awar.) Наклейка (аварийный выход)		1	
12		885161323	Sign, safety (electrical)	Znak bezp.(układ elektr.) Знак безоп.(электросист.)		1	
13		885161005	Sign, safety (engine hood)	Znak bezp.(osłona silnika) Знак безоп.(защита двиг.)		2	
14		885161322	Sign, safety (start)	Znak bezp.(rozruch) Знак безоп.(старт)		1	
15		885161059	Prograph (coolant level)	Tabl.(poziom płynu chł.) Накл.(уровень охл.жидк.)		1	
16		885161387	Prograph (door lock)	Tabliczka (blokada drzwi) Наклейка (блокиров.дверей)		4	
17		885161198	Prograph (lifting point)	Tabliczka (punkt podnosz.) Наклейка (место подъема)		4	
18		885161324	Sign, safety (battery)	Znak bezp.(akumulator) Знак безоп.(аккумулятор)		1	
19		885161269	Prograph (pump pressure)	Tabl.(ciśnienie pompy) Наклейка (давление насоса)		1	

02-02X01		Miscellaneous		Grafika i inne Графика и другие		02-02X01
Prographs				Tabliczki Наклейки		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
20		885161388	Prograph (drive lock)	Tabl.(blokada napędu) Накл.(блокировка привода)	1	
21		885161009	Sign, safety (fall)	Znak bezp.(upadek) Знак безоп.(падение)	2	
22		885161305	Prograph (plug lock)	Tabliczka (blokada korka) Накл.(блокировка пробки)	2	
23		885161683	Prograph (low sulfur)	Tabl.(niskie zasiarczenie) Накл.(низкое сульфатание)	1	
24		885161320	Sign, safety (hydr.fluid)	Znak bezp.(płyn hydraulic.) Зн.безоп.(гидр.жидкость)	2	
25		885161011	Sign, safety (cooling)	Znak bezp.(układ chłodz.) Знак безоп.(сист.охлажд.)	1	
26		885161060	Prograph (coolant)	Tabl.(płyn chłodzący) Нклейка (охлажд.жидкость)	1	
27		885161382	Prograph (horn)	Tabliczka (sygnał) Наклейка (сигнал)	1	
28		885161475	Prograph (ripper control)	Tabl.(sterow.zrywakiem) Наклейка (управл.риппером)	1	
29		885160002	Prograph (hydraulic oil)	Tabliczka (olej hydraulic.) Наклейка (гидравл.масло)	1	
30		885161524	Prograph (drive control)	Tabl.(sterowanie jazdą) Наклейка (управл.ездом)	1	
31	A	885161481	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1	
31	A	885161482	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1	
31	A	885161483	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1	
32		885161384	Sign, safety (principles)	Znak bezp.(zasady) Знак безоп.(правила)	1	
33		885161621	Progr.(welding on machine)	Tabl.(spaw.na maszynie) Накл.(сварку на машине)	2	
34		885161473	Prograph (instruction)	Tabliczka (instrukcja) Наклейка (инструкция)	1	
35		885161270	Prog.(drive cont.pressure)	Tabl.(ciśn.ster.przekł.) Накл.(давл.упр.передачи)	1	
36		885161474	Prograph (test)	Tabliczka (test) Наклейка (тест)	1	
37		885161635	Prograph (battery switch)	Tabliczka (wył.akumulat.) Наклейка (выкл.аккумулят.)	1	

Prographs		Tabliczki Наклейки		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
38	885161645	Prograph (fluid def)	Tabliczka (płyn def) Наклейка (жидкость деф)	1
39	885161626	Prograph (brake lock)	Tabl.(blokada hamulca) Накл.(блокировка тормоза)	1
40	885161665	Prograph (caution)	Tabliczka (uwaga) Наклейка (внимание)	1
41	885161271	Prog.(equip.cont.press.)	Tabl.(ciśn.ster.ukł.rob.) Накл.(давл.упр.раб.сист.)	1

Identif.marking (forest.sweeps version)

Oznakow.identyf.(wersja z osłon.leśnymi
Идентифик.обозн.(версия с лесозащитами)

02-03X01	Miscellaneous	Grafika i inne Графика и другие	02-03X01


Identif.marking (forest.sweeps version)

Oznakow.identyf.(wersja z oslon.leśnymi
Идентифик.обозн.(версия с лесозащитами)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		270020054	Dataplate assy (dressta)	Zesp.tabl.zn.(dressta) Узел щитока (dressta)	0
1	A	870160099	Dataplate (dressta)	Tabl.zn.(dressta) Щиток (dressta)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
		270020055	Dataplate assy (dozer)	Zesp.tabl.zn.(spycharka) Узел щитока (бульдозер)	0
1	A	870160110	Dataplate (dozer)	Tabl.zn.(spycharka) Щиток (бульдозер)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
2		871161135	Logo/prograph (dressta)	Logo/napis (dressta) Символ/надпись (dressta)	1
3		871160478	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1
4		871160483	Logo (dressta)	Logo (dressta) Символ (dressta)	2
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон		
5		885161685	Prograph (td-15r)	Tabliczka (td-15r) Наклейка (тд-15р)	2
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон		
6		871161123	Prograph (extra)	Napis (extra) Надпись (ежтра)	2
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон		
7		885161640	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	2
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон		
8		870161003	Stripe, identific.prograph	Pas identyfikacyjny Пояс фирменный	1
			U1 320cm for machine ordered Zamawiać 320cm na maszynę Заказывать 320см на машину		
9		885161219	Logo (dressta)	Logo (dressta) Символ (dressta)	1

Brakes
Układ hamulcowy
Тормозная система

04



04-01

Brakes

Układ hamulcowy

Тормозная система

04-01

Brake control

Sterowanie hamulcem
Управление тормозом

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782040000	Control assy, brake	Zespół sterowania hamulcem Узел управления тормозом	0
1	778130015C1	Pedal, brake	Pedał hamulca Педаль тормоза	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	1
	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
	3768910940	Bolt	Śruba Болт	1
2	780131001	Pad, pedal brake	Nakładka pedału hamulca Накладка педали тормоза	1
3	591040100	Bracket assy, pedal (> 04-02)	Zespół wspornika pedału Узел каонштейна педали	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	784040106C1	Pawl	Zapadka Щеколда	1
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	3
	612190610002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3
5	591041008	Guide, brake lock	Prowadnik bloku hamulca Направляющая блок.тормоза	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	591041007	Spring	Sprężyna Пружина	1
7	784040107	Rod, brake lock	Ściąg blokady hamulca Тяга блокировки тормоза	1
8	3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
9	395100204	Knob	Pokrętło Вороток	1

04-01		Brakes		Układ hamulcowy Тормозная система	04-01
Brake control		Sterowanie hamulcem Управление тормозом			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10		778130008	Lever, brake	Dźwignia hamulca Рычаг тормоза	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	1
		395102072	Key	Klucz Ключ	1
11		780130101	Rod assy, brake	Zespół cięgła hamulca Узел жесткой тяги тормоза	1
12		780130104	Rod, brake	Cięgło hamulca Тяга жесткая тормоза	1
13		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
14		608011011001	Clevis	Łącznik/strzemię Соединитель/хомут	1
15		3958911350	Pin	Sworzeń Шкворень	3
	A	612190812001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3
	A	612190812002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3
16		780130103	Bracket, bellcrank	Wspornik dźwigni kątowej Кронштейн угл.рычага	1
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	4
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
17		781040101	Bellcrank assy (> 04-04)	Zespół dźwigni kątowej Узел углового рычага	1
18		780131002	Shaft, bellcrank	Wałek dźwigni sterującej Валик управл.рычага	1
		3768940820	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
19		781040100	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
20		399101001	Spring	Sprężyna Пружина	1
21		780130109	Rod assy, control (> 04-03)	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	1
22		778130005	Cable assy, control	Cięgno kompletne Тяга в сборе	1

04-01

Brakes

Układ hamulcowy
Тормозная система


04-01

Brake control

Sterowanie hamulcem
Управление тормозом

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
23		778320002	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
24		3768913060	Nut	Nakrętka Гайка	1
25		570101353	Fork	Widły Вилка	2
26		3768928130	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	B	612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
	B	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
27		NS	Mounting, steering valve (> 07-23)	Montaż zaworu ster.skrętem Сборка клапана упр.повор.	1
28		778131005	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
29		399101001	Spring	Sprężyna Пружина	1

Pedal bracket


Wspornik pedału
Кронштейн педали

Pedal bracket

Wspornik pedału
 Кронштейн педали

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		591040100	Bracket assy, pedal	Zespół wspornika pedału Узел каонштейна педали	0
1		591040101	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	1
2	A	856083004	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083005	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
3	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
3	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Control rod assembly


Zespół cięgła sterującego
Узел жесткой управляющей тяги

Control rod assembly

 Zespół cięgła sterującego
 Узел жесткой управляющей тяги

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		780130109	Rod assy, control	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	0
1		780131018	Spring	Sprężyna Пружина	1
2		591041019	Sleeve	Tuleja Втулка	1
3	A	612930511036	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
3	A	854041577	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
4		591040114	Rod, welded	Cięgło spawane Тяга сварная	1
5		780131019	Nut, connector	Nakrętka łącznika Гайка соединителя	1
6		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
7		591041027	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1

Bellcrank

Dźwignia kątowa
Рычаг угловой

Bellcrank


 Dźwignia kątowna
 Рычаг угловой

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		781040101	Bellcrank assy	Zespół dźwigni kątowej Узел углового рычага	0
1		781040102	Bellcrank assy, welded	Zesp.dźwigni kąt.spawany Узел углов.рычага сварной	1
2	A	856083004	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083005	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083006	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
3	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
3	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Cooling
Układ chłodzenia
Система охлаждения

06

Cooling connections

Połączenia układu chłodzenia
Соединения охлаждения системы


06-01X01		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-01X01	
Cooling connections				Połączenia układu chłodzenia Соединения охлаждения системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	790060150	Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения	0		
1		790060055	Radiator assy (> 06-03)	Zespół chłodnicy Узел радиатора	1		
2		790060031	Tube, air outlet	Przewód szt.wylotu powiet. Провод жест.выхода воздуха	1		
3		851016495	Hose, hump	Przewód giętki wygarbiony Шланг горбенный	4		
			U1 Supplied with engine Dostarczana z silnikiem Поставляется с двигателем				
		851016496	Clamp	Zacisk Зажим	8		
			U1 Supplied with engine Dostarczana z silnikiem Поставляется с двигателем				
4		790061067	Tube, air inlet	Przewód szt.wlotu powiet. Провод жест.входа воздуха	1		
5		790060041	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1		
		601350911736	Bolt	Śruba Болт	3		
		612483030036	Washer	Podkładka Шайба	3		
6		790060028	Clip assy	Uchwyt kompletny Держатель в сборе	1		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	2		
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	2		
7		782060324C1	Tube, air inlet	Przewód szt.wlotu powiet. Провод жест.входа воздуха	1		
		601351013736	Bolt	Śruba Болт	2		
		612483040036	Washer	Podkładka Шайба	2		
8		790060043	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1		
		601351013736	Bolt	Śruba Болт	3		
		612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3		

06-01X01		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-01X01	
Cooling connections				Połączenia układu chłodzenia Соединения охлаждения системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
9		790060040	Tube, coolant outlet	Przewód szt.wył. płynu chł. Провод жест.вых.охл.жидк.	1		
10		787061059	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2		
		781101231	Clamp	Zacisk Зажим	4		
11		3768931480	Connector	Złączka Ниппель	1		
12		782060326	Tube, drain	Przewód sztywny spustowy Провод жесткий спускной	1		
13	A	852070020	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1		
13	A	853010048	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1		
14	B	593101064	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1		
14	B	853010049	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1		
15		790060032	Tube, coolant inlet	Przewód szt.wł. płynu chł. Провод жест.вх.охл.жидк.	1		
16		790061095	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	1		
		781101229	Clamp	Zacisk Зажим	2		
17		790061096	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
		781101228	Clamp	Zacisk Зажим	2		
18		782060212	Tee	Trójnik Тройник	1		
19		790061097	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
		793101570	Clamp	Zacisk Зажим	2		
		NS	Shield,high temper.(110cm)	Ośłona wysokotemp.(110cm) Защита высокотемп.(110ЦМ)	1		
			U2 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni				
		871061621	Clip	Uchwyt Держатель	1		

Cooling connections	Połączenia układu chłodzenia Соединения охлаждения системы

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
20		790061098	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		793101570	Clamp	Zacisk Зажим	2
		NS	Shield,high temper.(100cm)	Ośłona wysokotemp.(100cm) Защита высокотемп.(100ЦМ)	1
21		782061120C1	U2 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni Hose (140cm)	Przewód giętki (140cm) Шланг (140цм)	4
22	NI	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	3
	NI	870021246	Shield, high temper.-bulk	Ośłona wysokotemper.-zwój Защита высокотемпер.-виток	1

Radiator mounting and bulkheads

Zamocowanie chłodnicy i przegrody
Сборка радиатора и панели разделяющие

06-02		Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения		06-02
Radiator mounting and bulkheads			Zamocowanie chłodnicy i przegrody Сборка радиатора и панели разделяющие		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790060150	Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения	0
1		790061063	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
		601380911704	Bolt	Śruba Болт	1
		564061003	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	1
		782063034	Washer	Podkładka Шайба	1
		601380908704	Bolt	Śruba Болт	2
		564061003	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	2
2		854040507	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	5
3		790061065	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
		601350911704	Bolt	Śruba Болт	3
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	3
4		790061062	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
		601380911704	Bolt	Śruba Болт	1
		564061003	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	1
		782063034	Washer	Podkładka Шайба	1
		601380908704	Bolt	Śruba Болт	1
		564061003	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	1
5		790061064	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
		601350911704	Bolt	Śruba Болт	3
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	3


06-02		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-02
Radiator mounting and bulkheads				Zamocowanie chłodnicy i przegrody Сборка радиатора и панели разделяющие		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
6		785061035	Washer	Podkładka Шайба	4	
		601381013704	Bolt	Śruba Болт	2	
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	2	
	#	782061014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4	
7		785061037	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	4	
		785061036	Sleeve	Tuleja Втулка	2	
8		790060036	Bulkhead, upper r.h.	Przegroda górna p. Панел разделяющая.верх.п.	1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	2	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2	
		601350708704	Bolt	Śruba Болт	1	
		612430410004	Washer	Podkładka Шайба	1	
9		790060037	Bulkhead, upper l.h.	Przegroda górna l. Панел разделяющая верх.л.	1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	2	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2	
		601350708704	Bolt	Śruba Болт	1	
		612430410004	Washer	Podkładka Шайба	1	
10		782063083	Plate	Płyta Пластинка	1	
		601350708704	Bolt	Śruba Болт	2	
		612430410004	Washer	Podkładka Шайба	3	
11		790060045	Baffle, side l.h.	Przegroda boczna l. Панель раздел.боковая л.	1	

Radiator mounting and bulkheads

Zamocowanie chłodnicy i przegrody
Сборка радиатора и панели разделяющие

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	601350708704	Bolt	Śruba Болт	6
	612430410004	Washer	Podkładka Шайба	6
	790060044	Baffle, side r.h.	Przegroda boczna p. Панель раздел.боковая п.	1
	601350708704	Bolt	Śruba Болт	6
13	612430410004	Washer	Podkładka Шайба	6
	790061089	Bulkhead, lower	Przegroda dolna Панель разделяющая нижняя	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	1
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	3
14	601350708704	Bolt	Śruba Болт	2
	612430410004	Washer	Podkładka Шайба	2
	790061094	Strip, edge l.h.	Opaska krawędziowa l. Поясок кромки л.	1
	790061093	Strip, edge r.h.	Opaska krawędziowa p. Поясок кромки п.	1
15	790061077	Gasket, upper (89cm)	Uszczelka górna (89cm) Прокладка верхняя (89см)	1
16	790061075	Gasket, side (103cm)	Uszczelka boczna (103cm) Прокладка боковая (103см)	2
	790061076	Gasket, lower (102cm)	Uszczelka dolna (102cm) Прокладка нижняя (102см)	1

Radiator assembly

Chłodnica kompletna
Радиатор в сборе

06-03		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-03
Radiator assembly				Chłodnica kompletna Радиатор в сборе		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	*	790060055	Radiator assy	Zespół chłodnicy Узел радиатора	0	
1		855020423	Cooler, drive train oil	Chłodnica oleju ukl.napędu Радиатор масла сис.привода	1	
2		855020422	Radiator, coolant	Chłodn.płyну chłodzącego Радиатор охладж.жидкости	1	
3		855020421	Cooler, air	Chłodnica powietrza Радиатор воздуха	1	
4		855021509	Reservoir, equalizing	Zbiornik wyrównawczy Резервуар уравниТЕЛЬный	1	
		855021337	Bolt	Śruba Болт	4	
		855021333	Washer	Podkładka Шайба	4	
5		855021492	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	2	
		855021462	Bolt	Śruba Болт	8	
		855021333	Washer	Podkładka Шайба	8	
6		855021492	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	2	
		855021337	Bolt	Śruba Болт	4	
		855021333	Washer	Podkładka Шайба	4	
		855021336	Bolt	Śruba Болт	4	
		855021333	Washer	Podkładka Шайба	4	
		855021368	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4	
7		855021508	Guard, fan	Ośłona wentylatora Защита вентилятора	1	
		855021503	Bolt	Śruba Болт	8	
		855021504	Washer	Podkładka Шайба	8	
8		855021506	Fan	Wentylator Вентилятор	1	

06-03

Cooling

Układ chłodzenia

Система охлаждения

06-03


Radiator assembly

Chłodnica kompletna
Радиатор в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	855020420	Motor, fan hydraulic	Silnik hydraul.wentylatora Гидромотор вентилятора	1
	855021336	Bolt	Śruba Болт	4
	855021505	Washer	Podkładka Шайба	4
	855021455	Nut	Nakrętka Гайка	4
10	855021507	Guard, finger	Ośłona prętowa Защита из прутьев	1
	855021337	Bolt	Śruba Болт	4
	855021333	Washer	Podkładka Шайба	4
11	855020357	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
12	855021498	Hose	Przewód giętki Шланг	1
	855021323	Clamp	Zacisk Зажим	2
13	855021491	Profile, sealing	Profil uszczelniający Профиль уплотнящий	4

Drive train
Układ napędowy
Система привода

07




07-01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-01
Drive line assembly		Zespół przeniesienia napędu Узел передачи привода			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790070005	Drive line	Układ przeniesienia napędu Приводной узел	0
1		783071502	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
		3768910160	Bolt	Śruba Болт	8
		572071502	Washer	Podkładka Шайба	8
2		784071501	Flange, spacer	Kołnierz dystansowy Фланец дистанционный	1
		601100914704	Bolt	Śruba Болт	12
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	12
3		881011015	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
4		419380400	Torque converter	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
		601351013704	Bolt	Śruba Болт	12
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба	12
5		881012064	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
6		783071010	Flange, spacer	Kołnierz dystansowy Фланец дистанционный	1
		3768910440	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
7		784070016C1	Adapter, pump	Łącznik pompy Соединитель насоса	1
8		3768940390	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9		779100011	Pump, drain	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	1
		3768936770	Bolt, hex socket head	Śruba z gniazdem (6-kt) Болт с гнездом (6-уг)	2
		3768917990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

07-01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-01
Drive line assembly			Zespół przeniesienia napędu Узел передачи привода		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10		378101009C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
11		861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	1
		787071005	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
		3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2
12		589070152	Shaft assy, drive	Zespół wału napędowego Узел приводного вала	1
		3768918700	Bolt	Śruba Болт	8
13		376070025	Yoke assy	Zespół jarzma Узел кулисы	1
14		376071564	Yoke	Jarzmo Кулиса	1
15		3768915820	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
16		799070100	Transmiss.w/valves & conn.	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1
		3768911070	Bolt	Śruba Болт	2
17		881012032	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
		589071001	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
18		881012045	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
19		590131000	Sleeve, drive pinion	Tuleja wałka atakującego Втулка ведущего валика	1
		3768918290	Plug	Korek Пробка	2
23		782070261	Steering drive, w/hoses	Mech.skrętu z przewodami Мех.поворота с проводами	1

07-01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-01
Drive line assembly		Zespół przeniesienia napędu Узел передачи привода			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	3768935400	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768935460	Bolt	Śruba Болт	1	
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3	
21	588131003	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующее	2	
22	782072600C1	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	2	
23	881012051	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2	
24	782070243	Drive, final l.h.	Przekładnia boczna l. Передача бортовая л.	1	
	3768918770	Bolt	Śruba Болт	23	
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	23	
24	782070244	Drive, final r.h.	Przekładnia boczna p. Передача бортовая п.	1	
	3768918770	Bolt	Śruba Болт	23	
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	23	
25	589073531	Sprocket, drive	Koło łańcuchowe Колесо цепное	2	
	3768911520	Bolt	Śruba Болт	30	
	379141004	Washer	Podkładka Шайба	30	
	3768913140	Nut	Nakrętka Гайка	30	
26	782100048	Pump, equipment	Pompa robocza Насос рабочий	1	
	3768938560	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	2	
NI	570070504	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1	

Frame and charge pump piping

 Połączenia ramy i pompy układu napędu
 Соединения рамы и насоса привода


07-02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-02
Frame and charge pump piping			Połączenia ramy i pompy układu napędu Соединения рамы и насоса привода		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*		790070020	Hydraulic, driving system	Hydraulika układu napędu Гидравлика привод.системы	0
*		790070250	Control, drive train	Sterowanie układu napędu Управление системы привода	0
1		790090100	Frame, main	Rama główna Рама главная	1
2		881012062	O-ring	Oring Уплотнение (o)	8
3		587070200	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
4		589070200	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
		3768925760	Bolt	Śruba Болт	4
5		376101396	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	8
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	16
6		777070203	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7		376890520	Clip	Uchwyt Держатель	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
8		777070200	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	2
		3768940950	Bolt	Śruba Болт	2
9		386100260	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
		3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3

07-02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-02
Frame and charge pump piping			Połączenia ramy i pompy układu napędu Соединения рамы и насоса привода		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10		782070269	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	2
		3768940950	Bolt	Śruba Болт	2
11		777070204	Hose	Przewód giętki Шланг	1
12		777070202	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
		3768919840	Bolt	Śruba Болт	4
13		3768922430	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
14		861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	1
15		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
16		376890011	Elbow	Kolanko Колено	2
17		376890512	Clip	Uchwyt Держатель	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	1
18		865010129	Hose	Przewód giętki Шланг	1
19		777100403C1	Damper, hydraulic	Tłumik hydrauliczny Глушитель гидравлический	1
		601381009704	Bolt	Śruba Болт	3
		787131938	Washer	Podkładka Шайба	3
20		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1
21		777070205	Hose	Przewód giętki Шланг	1

07-02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-02
Frame and charge pump piping			Połączenia ramy i pompy układu napędu Соединения рамы и насоса привода		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
22		376890111	Elbow	Kolanko Колено	1
23		3768922360	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	4
24		779070225	Elbow	Kolanko Колено	1
25		3768935580	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
26		3768931470	Elbow	Kolanko Колено	1
27		593100070	Hose	Przewód giętki Шланг	1
28		782070054	Hose	Przewód giętki Шланг	1
29		376890058	Elbow	Kolanko Колено	1
30		3768934000	Connector	Złączka Ниппель	2
31		781070224	Valve, priority	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный	1
		3768939090	Bolt	Śruba Болт	2
		3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		779072006	Bar, support	Pręt mocujący Стержень крепления	1
32		782070055	Hose	Przewód giętki Шланг	1
33		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
34		386070107	Tee	Trójnik Тройник	1
35		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
36		386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
37		782070060	Hose	Przewód giętki Шланг	1
38		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2


07-02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-02
Frame and charge pump piping			Połączenia ramy i pompy układu napędu Соединения рамы и насоса привода		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
39		3768921140	Connector	Złączka Ниппель	1
40		881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
41		376890045	Elbow	Kolanko Колено	1
42		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
43		789070204	Hose	Przewód giętki Шланг	1
44	A	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	1
44	A	3768915472	Tee	Trójnik Тройник	1
45		3768940680	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
46		865200025	Hose	Przewód giętki Шланг	1
47		376890060	Elbow	Kolanko Колено	1
48		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
49		NS	Filter, pressure	Filtr ciśnieniowy Фильтр напорный	1
		3768942050	Bolt	Śruba Болт	4
		612120620036	Washer	Podkładka Шайба	4
		3768938940	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
50		782070050	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
51		376890520	Clip	Uchwyt Держатель	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
52		3768928550	Tee	Trójnik Тройник	1

Frame and charge pump piping

 Połączenia ramy i pompy układu napędu
 Соединения рамы и насоса привода

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
53	782100217	Hose	Przewód giętki Шланг	1
54	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
55	376890541	Clip	Uchwyt Держатель	1
56	376890514	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1

Scavenge and drain pumps piping

 Połączenia pomp przepłuk. i odsysającej
 Соединения продувоч. и отсасыв. насосов


Scavenge and drain pumps piping

 Połączenia pomp przepłuk.i odsysającej
 Соединения продувочн.и отсасыв.насосов


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	790070020	Hydraulic, driving system	Hydraulika układu napędu Гидравлика привод.системы	0
1	790090100	Frame, main	Rama główna Рама главная	1
2	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
3	3768918200	Connector	Złączka Ниппель	2
4	865010117	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5	376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
6	3768940400	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукиционный	1
7	881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
8	779100011	Pump, drain	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	1
9	779070212	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
10	779070210	Hose	Przewód giętki Шланг	1
11	376890006	Elbow	Kolanko Колено	1
12	3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
13	386072022	Connector	Złączka Ниппель	1
14	865010118	Hose	Przewód giętki Шланг	1
15	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
16	861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	1
17	3768918210	Connector	Złączka Ниппель	1
18	386070204	Tube, inlet	Przewód wlotowy Провод входа	1
19	386100242	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1

Scavenge and drain pumps piping

 Połączenia pomp przepłuk.i odsysającej
 Соединения продувочн.и отсасыв.насосов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
21	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	4
	3768910420	Bolt	Śruba Болт	8
22	865010116	Hose	Przewód giętki Шланг	1
23	799070100	Transmiss.w/valves & conn.	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1
24	3768931470	Elbow	Kołanko Колено	1
25	865010082	Hose	Przewód giętki Шланг	1
26	3768928040	Elbow	Kołanko Колено	1
27	3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1
28	3768915380	Connector	Złączka Ниппель	1
29	419380400	Torque converter	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
30	782120140	Engine (qsb 6.7)	Silnik (qsb 6.7) Двигатель (qsb 6.7)	1
31	376890114	Elbow	Kołanko Колено	1

Oil cooler piping

Orurowanie chłodnicy oleju
Подключение радиатора масла

07-04X02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-04X02
Oil cooler piping			Orurowanie chłodnicy oleju Подключение радиатора масла		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790070020	Hydraulic, driving system	Hydraulika układu napędu Гидравлика привод.системы	0
1		790060005	Radiator assy (> 06-03)	Zespół chłodnicy Узел радиатора	1
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6
3		376890526	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601351011736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба	1
4		782070471C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	2
6		376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
7		376890058	Elbow	Kolanko Колено	2
8		782070472C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
10		376890526	Clip	Uchwyt Держатель	4
		601351012736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба	2
11		399070207	Tee	Trójnik Тройник	1
12		419380400	Torque converter (> 07-08)	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
13		376890047	Elbow	Kolanko Колено	1
14		865010354	Hose	Przewód giętki Шланг	1

07-04X02

Drive train

Układ napędowy

Система привода

07-04X02


Oil cooler piping

Orurowanie chłodnicy oleju

Подключение радиатора масла

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	572070103	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена	1
16	3768933830	Connector	Złączka Ниппель	1
17	386070108	Elbow	Kolanko Колено	1
18	386070130	Valve, pressure regulator (> 07-18)	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
19	376890514	Clip	Uchwyt Держатель	1

Drive train control valve piping

 Połącz.zaworu sterującego układ napędu
 Соедин.клапана управл.приводной системы


07-05X02		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-05X02	
Drive train control valve piping				Połącz.zaworu sterującego układu napędu Соедин.клапана управл.приводной системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	790070250	Control, drive train	Sterowanie układu napędu Управление системы привода		0	
1		782100179	Valve, drive train control (> 07-42)	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода		1	
		785080019C1	Handle, w/el.connectors (> 07-41X01)	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.		1	
2		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		6	
3	A	3768936880	Connector	Złączka Ниппель		2	
3	A	3768924670	Connector	Złączka Ниппель		2	
4		376890062	Elbow	Kolanko Колено		3	
5		781100222C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		3768933370	Connector	Złączka Ниппель		1	
		3768921440	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
7		376890065	Elbow	Kolanko Колено		1	
8		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		3	
9		3768926210	Connector	Złączka Ниппель		2	
10		781100216C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
11		781100218C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
12		3768933360	Connector	Złączka Ниппель		2	
		3768933760	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		2	
13		782070467C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
14		781100220C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
15		3768933370	Connector	Złączka Ниппель		1	

07-05X02		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-05X02	
Drive train control valve piping				Połącz.zaworu sterującego układu napędu Соедин.клапана управл.приводной системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		3768921440	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
16		782070468C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
17		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		3	
18		781100224C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
19		3768933380	Connector, long	Złączka długa Ниппель длинный		1	
		3768933650	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
20		782070466C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
21		3768931480	Connector	Złączka Ниппель		1	
22		3768917330	Plug	Korek Пробка		1	
23		782070271C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
24		376890076	Elbow	Kolanko Колено		1	
25		3768930680	Connector	Złączka Ниппель		1	
26		781100231	Bracket assy, frame	Zespół wspornika ramki Узел кронштейна рамки		1	
		781101115	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
		781101116	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
		785101098C1	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная		1	
		601380911736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		4	
27		376890220	Elbow	Kolanko Колено		1	
28		781100226C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	

07-05X02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-05X02
Drive train control valve piping				Połącz.zaworu sterującego układu napędu Соедин.клапана управл.приводной системы	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
29		785100233	Valve, lock solenoid (> 07-44)	Zawór elektromagn.blokady Клапан электромагн.блокир.	1
		781101117	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
		601380814736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
30		593100070	Hose	Przewód giętki Шланг	1
31		3768921130	Connector	Złączka Ниппель	1
32		865010130	Hose	Przewód giętki Шланг	1
33		376890074	Tee	Trójnik Тройник	1
34		782100483	Hose	Przewód giętki Шланг	1
35		591070113	Tee	Trójnik Тройник	2
36		376890076	Elbow	Kolanko Колено	2
37		3768918750	Connector	Złączka Ниппель	1
38		865010149	Hose	Przewód giętki Шланг	1
39		3768922620	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
40		376890219	Elbow	Kolanko Колено	2
41		782070270C2	Hose	Przewód giętki Шланг	1
42		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
43		781070221	Valve, gear shifting (> 07-46)	Zawór przełączający biegi Клапан переключ.скорости	1
		3768941640	Bolt	Śruba Болт	2


Drive train control valve piping

Połącz.zaworu sterującego układu napędu
Соедин.клапана управл.приводной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768938940	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
44	782072609	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
45	386070129	Valve, range selector (> 07-19)	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1

Brake release system piping

Połączenia układu zwalniania hamulca
Соединения растормозительной системы



07-06X01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-06X01
Brake release system piping			Połączenia układu zwalniania hamulca Соединения растормозительной системы		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782070043C2	System, brake release	Układ zwalniania hamulca Система растормозительная	0
1		782070040	Valve assy, brake release	Zesp.zaworu zwaln.hamulca Узел растормозит.клапана	1
		782071510	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	4
		603770700436	Nut	Nakrętka Гайка	4
2		782071506C2	Connector	Złączka Ниппель	2
3		376890074	Tee	Trójnik Тройник	2
4		782070465C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5		376890062	Elbow	Kolanko Колено	3
6		782070042	Hose	Przewód giętki Шланг	4
7		376890045	Elbow	Kolanko Колено	2
8		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
9		782070050	Valve assy, steering (> 07-24)	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
10		864011523	Nipple	Złączka rurowa Ниппель	2
11		3768917180	Tee	Trójnik Тройник	2
12		3768915360	Connector	Złączka Ниппель	2
13		3768924700	Elbow	Kolanko Колено	2
14		865200025	Hose	Przewód giętki Шланг	2
15		779101027	Connector, special	Złączka specjalna Ниппель специальный	2
16		376890004	Connector	Złączka Ниппель	2

07-06X01

Drive train

Układ napędowy
 Система привода


07-06X01

Brake release system piping

 Połączenia układu zwalniania hamulca
 Соединения растормозительной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	865010076	Hose	Przewód giętki Шланг	2
18	3768921100	Elbow	Kołanko Колено	2
19	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	2
20	3768921090	Elbow	Kołanko Колено	2
21	782071511C2	Manifold	Kolektor Коллектор	1
	601350709736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
22	782071507C2	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601350709736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
23	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	2
	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	2
24	782070469C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1

Diagnostic center piping

 Połączenia punktów pomiarowych
 Соединения контрольных точек


07-07		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-07
Diagnostic center piping			Połączenia punktów pomiarowych Соединения контрольных точек		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790070010	Transmission assy	Skrzynia biegów kompl. Коробка передач в сборе	0
1		591072006	Manifold	Kolektor Коллектор	1
		3768919850	Bolt	Śruba Болт	2
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
2		3768924560	Connector	Złączka Ниппель	8
3		863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	6
		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	6
4		3768915750	Plug	Korek Пробка	1
5		865010102	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6		872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
7		3768931210	Connector	Złączka Ниппель	1
8		782070484	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9		3768928550	Tee	Trójnik Тройник	1
10		386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
11		782070212	Hose	Przewód giętki Шланг	1
12		782070272C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
13		386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
14		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	1
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2

07-07

Drive train

Układ napędowy
 Система привода


07-07

Diagnostic center piping

 Połączenia punktów pomiarowych
 Соединения контрольных точек

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	376890541	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
16	782070484	Hose	Przewód giętki Шланг	1
17	782070486	Hose	Przewód giętki Шланг	1
18	782070485	Hose	Przewód giętki Шланг	1

Torque converter

 Przekładnia hydrokinetyczna
 Гидротрансформатор



07-08		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-08	
Torque converter				Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		419380400	Torque converter	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	0		
1		419381202	Housing	Obudowa Корпус	1		
2	A	419171005C1	Hub, ground sleeve	Piasta podtrzymująca Ступица поддерживающая	1		
2	A	419171005C2	Hub, ground sleeve	Piasta podtrzymująca Ступица поддерживающая	1		
3		425072176	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
4		856011088	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	1		
5		419381009	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1		
6		611221341004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	3		
7		611222491004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	3		
8		856011094	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	3		
9		611222491004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	3		
10		856051072	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	3		
11		380071576	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2		
12		611222191004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	3		
13		419381008C1	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	3		
14		419171003C2	Impeller, pump	Wirnik pompy Ротор насоса	1		
15		419171010	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1		
16		601350914704	Bolt	Śruba Болт	8		
17		419171006C1	Shaft	Wał Вал	1		
18		881130037	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		

07-08		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-08	
Torque converter				Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
19		611221361004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие			
20	#	419171035	Washer	Podkładka Шайба		1	
21		856020006	Brg, ball/single row	Łożysko kulkowe skośne Шарикоп.радиально-упорный		1	
22	#	419171015	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		5	
23		881012269	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
24	B	419171040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
24	B	881021087	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
25		419381010	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя		1	
26		612482040004	Washer	Podkładka Шайба		6	
27		601381011704	Bolt	Śruba Болт		6	
28		419381022	Flange, output	Kołnierz wyjściowy Фланец выходный		1	
29		881012634	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
30		419041017	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		1	
31		601350912704	Bolt	Śruba Болт		3	
32		611221481004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
33		419171004C1	Stator	Wirnik kierownicy Статор		1	
34		611221481004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
35		611221361004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
36		419170001C1	Turbine assy	Zespół turbiny Узел турбины		1	
37	C	419171009C1	Guard, impeller pump	Ośłona wirnika pompy Защита ротора насоса		1	

Torque converter

 Przekładnia hydrokinetyczna
 Гидротрансформатор

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
37	C	419171009C2	Guard, impeller pump	Ośłona wirnika pompy Защита ротора насоса	1
38		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	24
39		601350914704	Bolt	Śruba Болт	24
40		856011075	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	1
41		419171011	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1
42		601350912704	Bolt	Śruba Болт	3
43	#	419171014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	5
44		419171019C1	Cover, shield	Pokrywka osłony Крышка защиты	1
45		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
46		601350811704	Bolt	Śruba Болт	8



07-09

Drive train

Układ napędowy
 Система привода


07-09

Drive shaft

 Wał napędowy
 Приводной вал

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		589070152	Shaft assy, drive	Zespół wału napędowego Узел приводного вала	0
1		NS	Shaft	Wał Вал	1
2		852071001	Bolt	Śruba Болт	8
3		856087003	Spider, w/bearings	Krzyżak z łożyskami Крестовина с подшипниками	2
4		854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2

Transmission with valves and connectors


 Skrzynia biegów z zaworami i złączki
 Коробка передач с клапанами и ниппелями


07-10		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-10	
Transmission with valves and connectors				Skrzynia biegów z zaworami i złączki Коробка передач с клапанами и ниппелями			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		799070100	Transmiss.w/valves & conn.	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	0		
		787070101	Transmission, w/valves	Skrzynia biegów z zaworami Коробка перед.с клапанами	0		
1		386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1		
		3768912580	Bolt	Śruba Болт	3		
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3		
2		386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1		
		3768910980	Bolt	Śruba Болт	3		
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3		
3		386070132C6	Valve, rate of rise	Zawór modulacyjny Клапан модуляционный	1		
		3768910980	Bolt	Śruba Болт	3		
		3768910290	Bolt	Śruba Болт	1		
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4		
4	A	386070134	Orifice, w/strainer	Dławik z filtrem Дроссель с фильтром	1		
4	A	386070135	Orifice, w/strainer	Dławik z filtrem Дроссель с фильтром	1		
5		787070102	Transmission	Skrzynia biegów Коробка передач	1		
6		386071142C2	Gasket, manifold	Uszczelka kolektora Прокладка коллектора	1		
7		386071172	Manifold, valves	Kolektor zaworów Коллектор клапанов	1		
		3768931550	Bolt	Śruba Болт	6		
		3768910280	Bolt	Śruba Болт	7		
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	7		

Transmission with valves and connectors

 Skrzynia biegów z zaworami i złączki
 Коробка передач с клапанами и ниппелями


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
8	881012016	O-ring	Oring Уплотнение (o)	11
9	881012074	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10	881012005	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
11	386071143C3	Gasket, rate of rise valve	Uszczelka zaworu modulac. Прокладка модуляц.клапана	1
12	3768921090	Elbow	Kolanko Колено	1
13	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
14	386070107	Tee	Trójnik Тройник	1
15	572070103	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена	1
16	386070108	Elbow	Kolanko Колено	1
17	3768933830	Connector	Złączka Ниппель	1
18	3768924500	Elbow	Kolanko Колено	2
19	3768935690	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукационный	1
20	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	1
21	3768924560	Connector	Złączka Ниппель	2
22	591070113	Tee	Trójnik Тройник	2
23	3768917160	Tee	Trójnik Тройник	1
24	3768935070	Plug	Korek Пробка	1
25	785072501	Washer, copper	Podkładka miedziana Шайба медная	1
26	787070502	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1



07-11		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-11
		Transmission		Skrzynia biegów Коробка передач	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787070102	Transmission	Skrzynia biegów Коробка передач	0
1	#	386071015	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	386071016	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	386071014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
2		881012039	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
3		386071011	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	15
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	15
4		386070112C5	Shaft, direct.clutch-input	Wał sprzęgl.kier.-wejśc. Вал муфты направ.-входной	1
5		386070119	Countershaft assy	Wał pośredni kompletny Вал промежуточный в сборе	1
6		386071051	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
7		386070120C5	Shaft, range clutch-output	Wał sprzęgl.bieg.-wyjśc. Вал муфты ходовой-выходной	1
8		881012002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	14
9		881130020	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	14
10		386071087	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
11		386071085	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	4
12		386071044	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	1
13		386071042	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	3
14		386070127	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1
		3768921300	Bolt	Śruba Болт	2

07-11		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-11
		Transmission		Skrzynia biegów Коробка передач	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15		787070103	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса	1
16		3768914610	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
17		881012049	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
18		881012076	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
19		386071092	Flange, strainer	Kołnierz filtra Фланец фильтра	1
		3768920270	Bolt	Śruba Болт	2
20		386071149	Cover	Pokrywa Крышка	2
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	14
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
21	#	386071057	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
	#	386071045	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
	#	386071046	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
22		3768917310	Plug	Korek Пробка	3
23		881021014	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
24		386071013	Cover, input	Pokrywa wejściowa Крышка входная	1
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	7
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
25		787070501	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Directional (input) clutch shaft

Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy)
Направляющий вал муфты (входной)

Directional (input) clutch shaft


Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy)
Направляющий вал муфты (входной)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070112C5	Shaft, direct.clutch-input	Wał sprzęgł.kier.-wejśc. Вал муфты направ.-входной	0
1	A	856060121	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
1	A	856060140	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
1	A	856060225	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
2		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	6
3		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	3
4		386070114	Manifold assy, oil	Zespół kolektora oleju Узел коллектора масла	1
5		856051021	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	2
6		881150004	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4
7		856051003	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	2
8		386070139	Shaft assy, input (> 07-13)	Wał wejściowy kompletny Вал входной в сборе	1
9		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
10		386071182	Drum, clutch	Bęben sprzęgłowy Барабан муфты	1
11		386071039	Hub, clutch	Piasta sprzęgła Ступица муфты	1
12		399071304	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
13	B	386071154	Gear, forward drive	Koło zęb.biegu do przodu Шестерня движения вперед	1
13	B	386070115	Gear, forward drive	Koło zęb.biegu do przodu Шестерня движения вперед	1
14		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
15		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1

07-12		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-12	
Directional (input) clutch shaft				Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy) Направляющий вал муфты (входной)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
16		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
17		386071138	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин		1	
18		386071027	Spring, piston	Sprężyna tłoka Пружина поршня		14	
19		386070116	Sleeve assy, lube	Zespół tulei smarującej Узел смазывающей втулки		1	
21		386071166	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин		1	
22		399071304	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
23		399071303	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный		1	
24		386070117	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный		6	
25		386071033	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной		5	
26		386071152	Piston, clutch	Tłok sprzęgła Поршень муфты		1	
27		881130034	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
28		881012151	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)		1	
			O-ring				
29		881130033	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
			Ring, seal				
30		881012154	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)		1	
			O-ring				
31	C	386071155	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода		1	
31	C	386070118	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода		1	
32		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	

07-12		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-12
Directional (input) clutch shaft			Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy) Направляющий вал муфты (входной)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
33		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
34		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
35		386071138	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
36		386071027	Spring, piston	Sprężyna tłoka Пружина поршня	14
37		386070116	Sleeve assy, lube	Zespół tulei smarującej Узел смазывающей втулки	1
38		3768920640	Pin, guide	Kolek prowadzący Штифт направляющий	2
39		386071166	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
40		399071304	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
41		399071303	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
42		386070117	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	6
43		386071033	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	5
44		386071152	Piston, clutch	Tłok sprzęgła Поршень муфты	1
45		881130034	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
46		881012151	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
			O-ring		
47		881130033	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
			Ring, seal		
48		881012154	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
			O-ring		
NI		787070501	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Input shaft assembly


Wał wejściowy kompletny
Входной вал в сборе

Input shaft assembly

 Wał wejściowy kompletny
 Входной вал в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386070139	Shaft assy, input	Wał wejściowy kompletny Вал входной в сборе	0
1	386071177	Shaft, input	Wał wejściowy Вал входной	1
2	3768921170	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
3	386071019	Connector	Złączka Ниппель	1
4	3768920650	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
5	386071018	Plug	Korek Пробка	1
6	3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2

Countershaft assembly


Wał pośredni kompletny
Вал промежуточный в сборе

Countershaft assembly

 Wał pośredni kompletny
 Вал промежуточный в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070119	Countershaft assy	Wał pośredni kompletny Вал промежуточный в сборе	0
1	A	856060121	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
1	A	856060140	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
1	A	856060225	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
2		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
3		386071050	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
4		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
5		386071047	Shaft	Wał Вал	1
6		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
7		386071049	Gear, forward drive	Koło zęb.biegu do przodu Шестерня движения вперед	1
8		386071048	Gear, range (1)	Koło zębate biegu (1) Шестерня скорости (1)	1
9		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1

Reverse idler shaft


Walek biegu wstecznego
Валик заднего хода

Reverse idler shaft

 Wałek biegu wstecznego
 Валик заднего хода

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		3768925220	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
2		386071056	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	1
3		881012034	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
4		386071011	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
5	A	856060101	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
5	A	856060215	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
6		386071053	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
7		386071051	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
8		386071052	Shaft, reverse idler gear	Wałek koła biegu wsteczn. Валик шестерни задн.хода	1
9		386071055	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
	NI	787070501	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Range clutch (output) shaft

 Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
 Вал муфты ходовой (выходной)


Range clutch (output) shaft

Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
Вал муфты ходовой (выходной)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070120C5	Shaft, range clutch-output	Wał sprzęgł.bieg.-wyjśc. Вал муфты ходовой-выходной	0
1	A	856060121	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
1	A	856060140	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
1	A	856060225	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
2		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
3		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
4		856051003	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	3
5		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	4
6	B	856060120	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
6	B	856060112	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
7		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
8		386071146	Hub, clutch range (2)	Piasta sprzęgła biegu (2) Ступица муфты скорости (2)	1
9		386071185	Drum, clutch (2)	Bęben sprzęgła biegu (2) Барабан муфты скорости (2)	1
10		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		386071147	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
12		881012028	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
13		856040007	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2
14	C	386071078	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
14	C	386071156	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2

07-16		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-16
Range clutch (output) shaft				Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy) Вал муфты ходовой (выходной)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15		386070125	Manifold assy	Zespół kolektora Узел коллектора	1
16		856051021	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	2
17		881150004	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	5
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
18	D	386070137	Shaft assy, output (> 07-17)	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1
18	D	386070138	Shaft assy, output (> 07-17)	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1
19		881012098	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
20		386071073	Hub, clutch range (1)/(3)	Piasta sprz.biegu (1)/(3) Ступица муфты скор.(1)/(3)	1
21		386071184	Drum, clutch (1)/(3)	Bęben sprzęg.biegu (1)/(3) Барабан муфты скор.(1)/(3)	1
22	E	386071160	Gear, clutch (1)	Koło zęb.sprzęg.biegu (1) Шестерня муфты скор.(1)	1
22	E	386070122	Gear, clutch (1)	Koło zęb.sprzęg.biegu (1) Шестерня муфты скор.(1)	1
23		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
24		856040006	Bearing, thrust	Ranewka oporowa Вкладыш упорный	1
25		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
26		386071187	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
27		386070123	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	9
28		386071066	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая	8
29		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
30		386071061	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1

Range clutch (output) shaft

 Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
 Вал муфты ходовой (выходной)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
31		386071062	Spring	Sprężyna Пружина	8
32		386071067	Piston, clutch (1)	Tłok biegu (1) Поршень скорости (1)	1
33		881012113	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1	Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
34		386071063	Sleeve, lube	Tuleja smarująca Втулка смазывающая	1
35		881130015	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
		U1	Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
36		881012170	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1	Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
37	F	386071165	Gear, clutch (2)	Koło zęb.sprzęg.biegu (2) Шестерня муфты скор.(2)	1
37	F	386070126	Gear, clutch (2)	Koło zęb.sprzęg.biegu (2) Шестерня муфты скор.(2)	1
38		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
39		386071187	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
40		386070123	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	7
41		386071066	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая	6
42		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
43		856040006	Bearing, thrust	Ranewka oporowa Вкладыш упорный	1
44		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
45		386071061	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
46		386071062	Spring	Sprężyna Пружина	8
47		386071080	Piston, clutch (2)	Tłok biegu (2) Поршень скорости (2)	1

Range clutch (output) shaft

 Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
 Вал муфты ходовой (выходной)


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
48		386071063	Sleeve, lube	Tuleja smarująca Втулка смазывающая	1
49		881012113	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
50		881130035	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
51		881012153	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
52	G	386071169	Gear, clutch (3)	Koło zęb.sprzęg.biegu (3) Шестерня муфты скор.(3)	1
52	G	386070124	Gear, clutch (3)	Koło zęb.sprzęg.biegu (3) Шестерня муфты скор.(3)	1
53		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
54		386071187	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
55		386070123	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	7
56		386071066	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая	6
57		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
58		856040006	Bearing, thrust	Ranewka oporowa Вкладыш упорный	1
59		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
60		386071061	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
61		386071062	Spring	Sprężyna Пружина	6
62		386071068	Piston, clutch (3)	Tłok biegu (3) Поршень скорости (3)	1
63		386071063	Sleeve, lube	Tuleja smarująca Втулка смазывающая	1

Range clutch (output) shaft

 Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
 Вал муфты ходовой (выходной)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
64	881012113	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
65	881012152	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
66	881130032	Ring, seal U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
NI	787070501	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Output shaft


Wał wyjściowy
Вал выходной

Output shaft

 Wał wyjściowy
 Вал выходной

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	A	386070137	Shaft assy, output	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1
2		386071175	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	1
3		3768921170	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
4		386071019	Connector	Złączka Ниппель	1
5		3768920760	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
6		3768920650	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	3
7		386071018	Plug	Korek Пробка	1
8		3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	5
9	A	386070138	Shaft assy, output	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1
10		386071176	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	1
11		3768921170	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
12		386071019	Connector	Złączka Ниппель	1
13		3768920650	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	4
14		3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	5

Pressure regulator valve

Zawór regulacyjny ciśnieniowy
Регулировочный клапан давления

Pressure regulator valve

 Zawór regulacyjny ciśnieniowy
 Регулировочный клапан давления


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров. давления	0
1		386071113	Cover, end	Pokrywa skrajna Крышка крайняя	2
		3768920110	Bolt	Śruba Болт	8
		612120910002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	8
2		881012104	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
3		386071111	Spring, lube spool	Sprężyna suwaka smar. Пружина ползуна смазки	1
4		386071110C3	Spring, converter spool	Sprężyna sekcji phk Пружина секции гидротр.	1
5		386071107	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1
6		386071112	Piston, lube/converter	Suwak smarowania/phk Ползун смазки/гидротр.	2
7		386071108	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1
8		386071106	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	1
9	#	386071109	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	9
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
10		386071170	Spring, ball	Sprężyna kulki Пружина шарика	1
11		635376050000	Ball, valve	Kulka zaworu Шарик клапана	1
12		3768920600	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	1
13		386071171	Spool, main	Suwak główny Ползун главный	1
14		386071103C1	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
15		3768921040	Plug, port (6-an)	Korek z gniazdem (6-kt) Пробка с гнездом (6-уг)	1

Pressure regulator valve

Zawór regulacyjny ciśnieniowy
Регулировочный клапан давления

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16		3768915650	Plug	Korek Пробка	1
	NI	570070504	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1


Range selector valve

Zawór selekcyjny
Клапан селекционный

Range selector valve

 Zawór selekcyjny
 Клапан селекционный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	0
1	386071164	Cover, end	Pokrywa skrajna Крышка крайняя	2
	3768910730	Bolt	Śruba Болт	6
	612120910002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
2	881012005	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
3	386071157	Spring	Sprężyna Пружина	2
4	386071100	Spool, switch	Suwak włączający Ползун включающий	1
5	386071098	Spool, range selector	Suwak biegów Ползун скоростей	2
6	386071097	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
7	3768915750	Plug	Korek Пробка	10
8	386071099	Spool, directional	Suwak kierunku Ползун направления	1
9	881012025	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
NI	570070504	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1




Rate of rise valve

 Zawór modulacyjny
 Клапан модуляционный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386070132C6	Valve, rate of rise	Zawór modulacyjny Клапан модуляционный	0
1	386071128	Cover	Pokrywa Крышка	2
	3768910240	Bolt	Śruba Болт	12
A	3768937520	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	12
A	3768937800	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	12
2	386071144C2	Gasket, cover	Uszczelka pokrywy Прокладка крышки	2
3	386071120	Spring	Sprężyna Пружина	1
4	386071121C2	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
5	386071122	Disc	Tarcza Диск	1
6	386071123	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
7	3768920620	Pin	Sworzeń Шкворень	1
8	386071137	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
9	386071124	Spool, sequence	Suwak sekwencyjny Ползун последовательный	1
10	386071125	Spool, reducing	Suwak redukcyjny Ползун редукционный	1
11	386071126	Spring, reducing	Sprężyna redukcyjna Пружина редукционная	1
12	386071116	Piston, modulating	Tłoczek modulacyjny Поршень модуляционный	1
13	386071119	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1
14	386071117	Seat, spring	Gniazdo sprężyny Гниздо пружины	1
15	386071118	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1


Steering drive with hoses


Mechanizm skrętu z przewodami
Механизм поворота с проводами

Steering drive with hoses

 Mechanizm skrętu z przewodami
 Механизм поворота с проводами

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782070261	Steering drive, w/hoses	Mech.skrętu z przewodami Мех.поворота с проводами	0
1		386070260	Manifold, steering valve (> 07-27)	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	1
2		782070262	Drive, steering (> 07-22)	Mechanizm skrętu Механизм поворота	1
3		3768921060	Connector	Złączka Ниппель	1
4		881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	7
5		376890010	Elbow	Kolanko Колено	4
6		3768935560	Connector	Złączka Ниппель	6
7		865010422	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8		865010422	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9		865010422	Hose	Przewód giętki Шланг	1
10		865010422	Hose	Przewód giętki Шланг	1
11		865010422	Hose	Przewód giętki Шланг	1
12		865010423	Hose	Przewód giętki Шланг	1
13		881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6
14		376890013	Elbow	Kolanko Колено	2
15		782070253	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1





07-22		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-22	
Steering drive				Mechanizm skrzętu Механизм поворота			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		782070262	Drive, steering	Mechanizm skrzętu Механизм поворота		0	
1		588130014	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса		1	
		590130009	Housing assy, pinion shaft	Zesp.obudowy wałka atakuj. Узел корпуса ведущ.валика		1	
2		590131006	Housing, pinion shaft	Obudowa wałka atakującego Корпус бедущего валика		1	
		3768910770	Bolt	Śruba Болт		7	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		7	
3		856060126	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
4		856060153	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
		NS	Gear pinion	Wałek stożkowy atakujący Валик ведущий		1	
5	#	590131012	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131008	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131009	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131010	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131011	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
6	#	588131018	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		5	
	#	588131019	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		5	
	#	588131020	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		5	
7		590130010	Gear set, ring and pinion	Przekładnia stożkowa Передача коническая		1	
		386072612	Bolt	Śruba Болт		12	
8		588130010	Hub assy	Zespół piasty Узел ступицы		1	

07-22		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-22
Steering drive				Mechanizm skrzętu Механизм поворота		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
9	A	856060122	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
9	A	856060213	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
10		590131002	Carrier, bearing	Kosz łożyskowy Корзина подшипника	1	
11		587071026	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4	
12	B	856060125	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
12	B	856060219	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
13	#	588131022	Washer	Podkładka Шайба	1	
	#	588131024	Washer	Podkładka Шайба	1	
	#	588131025	Washer	Podkładka Шайба	1	
	#	588131026	Washer	Podkładka Шайба	1	
	#	588131027	Washer	Podkładka Шайба	1	
14	C,#	588131023	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
14	C,#	588131055	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
15		588131028	Nut	Nakrętka Гайка	1	
16		588131029	Ring, protection	Pierścień zabezpieczający Кольцо предохранительное	1	
		3768910270	Bolt	Śruba Болт	4	
17		588131030	Hub, high range clutch	Piasta wysokiego zakresu Ступица высок.диапазона	1	
18		588131053	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
19		588131032	Piston, high range clutch	Tłok wysokiego zakresu Поршень высок.диапазона	2	
20		881130010	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2	

07-22		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-22	
Steering drive				Mechanizm skrótu Механизм поворота			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
21		881012175	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
22		881130011	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
23		881012173	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
24		588131033	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная		24	
25		588131034	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная		24	
26		588131035	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя		24	
27		588131036	Retainer,high range clutch	Ustalacz wysokiego zakresu Фиксатор высок.диапазона		2	
28		3768935620	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
29	D	588130015	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный		6	
29	D	588130016	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный		6	
29	D	778320201	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный		6	
30		391051037	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной		12	
31		588131040	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный		2	
32		588320003	Gear assy, ring	Zespół wieńca zębatego Узел зубчатого венца		2	
33		3768935340	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий		2	
		3768910440	Bolt	Śruba Болт		28	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		28	
34		588131041	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		4	
35		856040009	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный		2	
		782070264	Carrier assy, planet	Zespół kosza satelitów Узел корзины сателлитов		2	

07-22		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-22
Steering drive				Mechanizm skrętu Механизм поворота	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
36		782072605	Carrier, planetary gear	Kosz satelitów Корзина сателлитов	2
37		856082001	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	4
38		588321008	Gear, planetary	Satelita Сателлит	6
39		856051009	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	6
40		588321025C1	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	12
41		588320005	Shaft, planetary gear	Walek satelity Валик сателлиты	6
42		635376043000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	6
43		3768916180	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	6
44		782072502	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
45		588131045	Piston, brake	Zespół tłoka hamulca Поршень тормоза	2
46		881130003	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
47		881012136	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
48		881130007	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
49		881012187	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
50		778320201	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	12
51		391051037	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	14
52		588131047	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	24
53		588131046	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	24
54		588321001	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	4
55		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2


Steering drive

 Mechanizm skrętu
 Механизм поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
56	588321009	Gear, sun	Koło słoneczne Колесо солнечное	2
57	782070263	Hub assy, low clutch	Zespół piasty Узел ступицы	2
58	856051008	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	1
59	782072606	Retainer	Ustalcacz Фиксатор	2
	782072607	Pin	Sworzeń Шкворень	12
60	588321011	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	20
61	588320007	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	18
62	588321012	Spring, low range clutch	Sprężyna niskiego zakresu Пружина низкого диапазона	28
63	588321013	Piston, low range clutch	Tłok niskiego zakresu Поршень низ.диапаз.	2
64	881130008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
65	881012186	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
66	881130001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
67	881012188	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
68	588321014	Retainer, brake spring	Tarcza opor.sprzęgła ham. Диск упорный муфты торм.	2
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	12
	3768936800	Bolt	Śruba Болт	20
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	32
	588131054	Clip	Uchwyt Держатель	4
	3768910680	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

07-22		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-22
Steering drive				Mechanizm skrzętu Механизм поворота	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
69		3768935600	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
70		782072601	Coupling, output shaft	Tuleja zębata Втулка зубчатая	2
71		3768935480	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
72		856040003	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2
73	#	588321003	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
	#	588321004	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
	#	588321005	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
74		588321016	Plate, locking	Płytką blokującą Пластинка блокирующая	2
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	2
75		588321002	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
76	#	588131049	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
	#	588131050	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
	#	588131051	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	72
77	#	588321003	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
	#	588321004	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
	#	588321005	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
78		588321007	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2
79	#	588321017	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	28
	#	588321018	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	28
	#	588321019	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	56

Steering valve mounting

Montaż zaworu sterującego skrętem
Сборка клапана механизма поворота

Steering valve mounting

 Montaż zaworu sterującego skrętem
 Сборка клапана механизма поворота


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		782070050	Valve assy, steering (> 07-24)	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
		391051064	Bolt	Śruba Болт	4
		3768925620	Bolt	Śruba Болт	5
		3768934380	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	10
2		386072602C2	Gasket, manifold	Uszczelka kolektora Прокладка коллектора	1
3		386070260	Manifold, steering valve (> 07-27)	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	1
4		391051002	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	3
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
		3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	3
5		785041003	Bracket, lever	Wspornik dźwigni Кронштейн рычага	1
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
		3768911230	Bolt	Śruba Болт	3
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
6		785041002	Shaft, lever	Wałek dźwigni Валик рычага	1
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
		3768920610	Pin	Sworzeń Шкворень	1
7	A	785040101	Lever, steering valve	Dźwignia zaworu skrętu Рычаг клапана поворота	1
7	A	785041001	Lever, steering valve	Dźwignia zaworu skrętu Рычаг клапана поворота	1

Steering valve mounting

 Montaż zaworu sterującego skrzętem
 Сборка клапана механизма поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
8	386102301	Link, lever	Łącznik dźwigni Соединитель рычага	2
9	386102302	Pin, lever	Sworzeń dźwigni Шкворень рычага	2
	612190710002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2
10	856081030	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
11	854040601	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
12	785040100	Lever, w/bearings	Dźwignia z łożyskami Рычаг с подшипниками	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
NI	785070500	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Steering valve


Zawór sterujący skrętem
Клапан механизма поворота

Steering valve

 Zawór sterujący skrętem
 Клапан механизма поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782070050	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	0
1	779100053C1	Valve, upper steering (> 07-25)	Zawór skrętu górny Клапан поворота верхний	1
	3768920170	Bolt	Śruba Болт	6
	3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
2	785100101	Valve, lower steering (> 07-26)	Zawór skrętu dolny Клапан поворота нижний	1
3	386072645C6	Gasket, valve	Uszczelka zaworu Прокладка клапана	1
4	635376075000	Ball, small	Kulka mała Шарик малый	2
5	635376076000	Ball, large	Kulka duża Шарик большой	1

Upper steering valve

 Zawór skrętu górny
 Верхний клапан поворота


Upper steering valve

 Zawór skrętu górny
 Верхний клапан поворота


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		779100053C1	Valve, upper steering	Zawór skrętu górny Клапан поворота верхний	0
1		386070053C1	Housing	Obudowa Корпус	1
2		386072648	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
		3768910930	Bolt	Śruba Болт	6
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
3		386072593C3	Gasket, rear cover	Uszczelka pokrywy tylnej Прокладка задней крышки	1
4		3768915750	Plug	Korek Пробка	4
5		779101029	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
		3768911230	Bolt	Śruba Болт	4
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
6		386072644	Body, ball	Korpus kulki Корпус шарика	2
7		635376039000	Ball	Kulka Шарик	2
8		863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
9		863040003	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
10		386072640	Spring	Sprężyna Пружина	1
11	#	386072617	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2
12		386072639	Poppet, spool	Grzybek suwaka Грибок ползуна	1
13		386072649	Spool, brake	Suwak hamulca Ползун тормоза	1
14		386072618	Washer	Podkładka Шайба	1
15		386072622	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1

Upper steering valve

 Zawór skrętu górny
 Верхний клапан поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	386072619	Guide, spring Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	1
17	386072630	Ring, spacer Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
18	386072631	Sleeve, spacer Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
19	386072525	Sleeve Tuleja Втулка	1
20	881073016	Ring, wiper Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
21	782071523	Tube, supply Przewód zasilający Провод жесткий питающий	2
22	881012100	O-ring Oring Уплотнение (o)	3
23	881012101	O-ring Oring Уплотнение (o)	1
24	386072643	Spring, outer Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1
25	881012872	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
26	782071515	Spool, metering Suwak dozujący Ползун дозирующий	2
27	3768940170	Pin, dowel Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
28	779101031	Orifice Kryza Фланец	2
29	779101027	Connector, special Złączka specjalna Ниппель специальный	2
30	779101030	Sleeve, piston Tuleja tłoczka Втулка поршня	2
31	881012083	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
32	782071516	Spring Sprężyna Пружина	2

Lower steering valve


Zawór skrętu dolny
Нижний клапан поворота

Lower steering valve

 Zawór skrętu dolny
 Нижний клапан поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100101	Valve, lower steering	Zawór skrętu dolny Клапан поворота нижний	0
1	391051017	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
2	781100121	(hi-lo) valve (> 07-28)	Zawór (HI-LO) Клапан (HI-LO)	1
	3768940780	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917970	Washer	Podkładka Шайба	3
3	391051020	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
	3768911230	Bolt	Śruba Болт	3
	612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
4	779101033	Spool, valve	Suwak zaworu Ползун клапана	2
5	386072522	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	2
6	386072524	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
7	391051019	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	2
8	779101032	Plug	Korek Пробка	2
9	881012100	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
10	391051054C2	Gasket, (hi-lo) valve	Uszczelka zaworu (HI-LO) Прокладка клапана (HI-LO)	1

Steering valve manifold


Kolektor zaworu skrętu
Коллектор клапана поворота

Steering valve manifold

Kolektor zaworu skrętu
Коллектор клапана поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386070260	Manifold, steering valve	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	0
1	386072625	Housing	Obudowa Корпус	1
2	386072605	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	1
3	386072537	Spool, manifold	Suwak kolektora Ползун коллектора	1
4	881012029	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
5	386072538	Plug	Korek Пробка	1

Valve (hi-lo)


Zawór (HI-LO)
Клапан (HI-LO)

Valve (hi-lo)

 Zawór (HI-LO)
 Клапан (HI-LO)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781100121	(hi-lo) valve	Zawór (HI-LO) Клапан (HI-LO)	0
1	781101065	Housing	Obudowa Корпус	1
2	781100161	Valve, solenoid (> 07-29)	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	2
3	863200017	Valve, sequence	Zawór sekwencyjny Клапан селекторный	2
	863040412	Kit, seals	Zestaw uszczelnień Набор уплотнений	1
		U1 For one valve Dla jednego zaworu Для одного клапана		
4	3768929020	Plug	Korek Пробка	4
5	779101023	Orifice	Kryza Фланец	2
6	376890235	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	1

Solenoid valve


Zawór elektromagnetyczny
Электромагнитный клапан

Solenoid valve

Zawór elektromagnetyczny
Электромагнитный клапан

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781100161	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	0
1	863010153	Cartridge, valve	Nabój zaworu Патрон клапана	1
2	871101002	Solenoid, valve	Cewka zaworu Катушка клапана	1

Right final drive (std,lt)

 Przekładnia boczna prawa (std,lt)
 Передача бортовая правая (std,lt)


07-30		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-30
Right final drive (std,lt)			Przekładnia boczna prawa (std,lt) Передача бортовая правая (std,lt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782070244	Drive, final r.h.	Przekładnia boczna p. Передача бортовая п.	0
		782070355	Cover and carrier assy	Zespół pokrywy i nośnika Узел крышки и носителя	0
1		589070359	Carrier assy, sprocket	Zespół nośnika Узел носителя	1
2		881140001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	A	856060062	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
3	A	856060065	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
4		589073501	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
5	B	856060064	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060156	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060230	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
6	#	589073504	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073503	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073502	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		589073505C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768932730	Bolt	Śruba Болт	6
8		782073505	Ring, gear	Pierścień zębany Кольцо зубчатое	1
9		782073506	Hub, gear ring	Piasta wieńca zębatego Ступица зубчатая	1
		3768924790	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	#	589073508	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1

07-30

Drive train

Układ napędowy

Система привода

07-30

Right final drive (std,lt)

Przekładnia boczna prawa (std,lt)

Передача бортовая правая (std,lt)


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	589073509	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		589070358	Cover assy r.h.	Zespół pokrywy p. Узел крышки п.	1
12		3768924350	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
13	C	589070366	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13	C	589073510	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		782070241	Pinion and countersh.r.h.	Zesp.korp.i wału pośr.p. Узел корп.и пром.вала п.	0
14		782070242	Pinion shaft assy	Zespół wałka atakującego Узел ведущего валика	1
15		611222431001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
16		3768935470	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
17	D	856060154	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
17	D	856060066	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
18		881021008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
19	#	589073513	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073512	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073511	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
20		782073504	Housing r.h.	Korpus p. Корпус п.	1

Right final drive (std,lt)

 Przekładnia boczna prawa (std,lt)
 Передача бортовая правая (std,lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21		782073502	Countershaft	Wał pośredni Вал промежуточный	1
22		782073521	Gear	Koło zębate Шестерня	1
23	E	856060155	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
23	E	856060067	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
24		589073517	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
25	F	856060166	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
25	F	856060068	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
26	#	589073520	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073519	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073518	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
27		589073521C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
		3768935790	Bolt	Śruba Болт	3
		3768924840	Bolt	Śruba Болт	1
		3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
28		3768918290	Plug	Korek Пробка	1

Left final drive (std,lt)

 Przekładnia boczna lewa (std,lt)
 Передача бортовая левая (std,lt)


Left final drive (std,lt)

 Przekładnia boczna lewa (std,lt)
 Передача бортовая левая (std,lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782070243	Drive, final l.h.	Przekładnia boczna l. Передача бортовая л.	0
		782070353	Cover and carrier assy	Zespół pokrywy i nośnika Узел крышки и носителя	0
1		589070359	Carrier assy, sprocket	Zespół nośnika Узел носителя	1
2		881140001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	A	856060062	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
3	A	856060065	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
4		589073501	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
5	B	856060064	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060156	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060230	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
6	#	589073504	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073503	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073502	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		589073505C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768932730	Bolt	Śruba Болт	6
8		782073505	Ring, gear	Pierścień zębany Кольцо зубчатое	1
9		782073506	Hub, gear ring	Piasta wieńca zębatego Ступица зубчатая	1
		3768924790	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	#	589073508	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующее	1

Left final drive (std,lt)

 Przekładnia boczna lewa (std,lt)
 Передача бортовая левая (std,lt)


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	589073509	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		589070357	Cover assy l.h.	Zespół pokrywy l. Узел крышки л.	1
12		3768924350	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
13	C	589070366	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13	C	589073510	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		782070240	Pinion and countersh.l.h.	Zesp.korp.i wału pośr.l. Узел корп.и пром.вала л.	0
14		782070242	Pinion shaft assy	Zespół wałka atakującego Узел ведущего валика	1
15		611222431001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
16		3768935470	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
17	D	856060154	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
17	D	856060066	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
18		881021008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
19	#	589073513	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073512	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073511	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
20		782073503	Housing l.h.	Korpus l. Корпус л.	1

Left final drive (std,lt)

 Przekładnia boczna lewa (std,lt)
 Передача бортовая левая (std,lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21		782073502	Countershaft	Wał pośredni Вал промежуточный	1
22		782073521	Gear	Koło zębate Шестерня	1
23	E	856060155	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
23	E	856060067	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
24		589073517	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
25	F	856060166	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
25	F	856060068	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
26	#	589073518	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073519	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073520	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
27		589073521C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
		3768935790	Bolt	Śruba Болт	3
		3768924840	Bolt	Śruba Болт	1
		3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
28		3768918290	Plug	Korek Пробка	1

Right final drive (lgr)

 Przekładnia boczna prawa (lgr)
 Передача бортовая правая (lgr)


Right final drive (lgr)

 Przekładnia boczna prawa (lgr)
 Передача бортовая правая (lgr)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782070246	Drive, final r.h.	Przekładnia boczna p. Передача бортовая п.	0
		782070364	Cover and carrier assy	Zespół pokrywy i nośnika Узел крышки и носителя	0
1		589070365	Carrier assy, sprocket	Zespół nośnika Узел носителя	1
2		881140001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	A	856060062	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
3	A	856060065	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
4		589073501	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
5	B	856060064	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060156	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060230	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
6	#	589073504	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073503	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073502	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		589073505C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768932730	Bolt	Śruba Болт	6
8		782073505	Ring, gear	Pierścień zębony Кольцо зубчатое	1
9		782073506	Hub, gear ring	Piasta wieńca zębatego Ступица зубчатая	1
		3768924790	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	#	589073508	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующее	1

Right final drive (lgp)

 Przekładnia boczna prawa (lgp)
 Передача бортовая правая (lgp)


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	589073509	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		589070358	Cover assy r.h.	Zespół pokrywy p. Узел крышки п.	1
12		3768924350	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	1
13	C	589070366	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13	C	589073510	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		782070241	Pinion and countersh.r.h.	Zesp.korp.i wału pośr.p. Узел корп.и пром.вала п.	0
14		782070242	Pinion shaft assy	Zespół wałka atakującego Узел ведущего валика	1
15		611222431001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
16		3768935470	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
17	D	856060154	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
17	D	856060066	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
18		881021008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
19	#	589073513	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073512	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073511	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
20		782073504	Housing r.h.	Korpus p. Корпус п.	1

Right final drive (lgp)

 Przekładnia boczna prawa (lgp)
 Передача бортовая правая (lgp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21		782073502	Countershaft	Wał pośredni Вал промежуточный	1
22		782073521	Gear	Koło zębate Шестерня	1
23	E	856060155	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
23	E	856060067	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
24		589073517	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
25	F	856060166	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
25	F	856060068	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
26	#	589073520	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073519	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073518	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
27		589073521C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
		3768935790	Bolt	Śruba Болт	3
		3768924840	Bolt	Śruba Болт	1
		3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
28		3768918290	Plug	Korek Пробка	1

Left final drive (lgp)

 Przekładnia boczna lewa (lgp)
 Передача бортовая левая (lgp)


Left final drive (lgp)

 Przekładnia boczna lewa (lgp)
 Передача бортовая левая (lgp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782070245	Drive, final l.h.	Przekładnia boczna l. Передача бортовая л.	0
		782070363	Cover and carrier assy	Zespół pokrywy i nośnika Узел крышки и носителя	0
1		589070365	Carrier assy, sprocket	Zespół nośnika Узел носителя	1
2		881140001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	A	856060062	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
3	A	856060065	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
4		589073501	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
5	B	856060064	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060156	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060230	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
6	#	589073504	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073503	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073502	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		589073505C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768932730	Bolt	Śruba Болт	6
8		782073505	Ring, gear	Pierścień zębany Кольцо зубчатое	1
9		782073506	Hub, gear ring	Piasta wieńca zębatego Ступица зубчатая	1
		3768924790	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	#	589073508	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1

Left final drive (lgp)

 Przekładnia boczna lewa (lgp)
 Передача бортовая левая (lgp)


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	589073509	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		589070357	Cover assy l.h.	Zespół pokrywy l. Узел крышки л.	1
12		3768924350	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
13	C	589070366	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13	C	589073510	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		782070240	Pinion and countersh.l.h.	Zesp.korp.i wału pośr.l. Узел корп.и пром.вала л.	0
14		782070242	Pinion shaft assy	Zespół wałka atakującego Узел ведущего валика	1
15		611222431001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
16		3768935470	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
17	D	856060154	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
17	D	856060066	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
18		881021008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
19	#	589073513	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073512	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073511	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
20		782073503	Housing l.h.	Korpus l. Корпус л.	1

Left final drive (Igp)

 Przekładnia boczna lewa (Igp)
 Передача бортовая левая (Igp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21		782073502	Countershaft	Wał pośredni Вал промежуточный	1
22		782073521	Gear	Koło zębate Шестерня	1
23	E	856060155	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
23	E	856060067	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
24		589073517	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
25	F	856060166	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
25	F	856060068	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
26	#	589073520	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073519	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073518	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
27		589073521C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
		3768935790	Bolt	Śruba Болт	3
		3768924840	Bolt	Śruba Болт	1
		3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
28		3768918290	Plug	Korek Пробка	1

Right final drive (wt)

 Przekładnia boczna prawa (wt)
 Передача бортовая правая (wt)


Right final drive (wt)

 Przekładnia boczna prawa (wt)
 Передача бортовая правая (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782070239	Drive, final r.h.	Przekładnia boczna p. Передача бортовая п.	0
		782070374	Cover and carrier assy	Zespół pokrywy i nośnika Узел крышки и носителя	0
1		782070375	Carrier assy, sprocket	Zespół nośnika Узел носителя	1
2		881140001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	A	856060062	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
3	A	856060065	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
4		589073501	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
5	B	856060064	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060156	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060230	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
6	#	589073504	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073503	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073502	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		589073505C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768932730	Bolt	Śruba Болт	6
8		782073505	Ring, gear	Pierścień zębany Кольцо зубчатое	1
9		782073506	Hub, gear ring	Piasta wieńca zębatego Ступица зубчатая	1
		3768924790	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	#	589073508	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1

Right final drive (wt)

 Przekładnia boczna prawa (wt)
 Передача бортовая правая (wt)


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	589073509	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		589070358	Cover assy r.h.	Zespół pokrywy p. Узел крышки п.	1
12		3768924350	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	1
13	C	589070366	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13	C	589073510	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		782070241	Pinion and countersh.r.h.	Zesp.korp.i wału pośr.p. Узел корп.и пром.вала п.	0
14		782070242	Pinion shaft assy	Zespół wałka atakującego Узел ведущего валика	1
15		611222431001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
16		3768935470	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
17	D	856060154	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
17	D	856060066	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
18		881021008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
19	#	589073513	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073512	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073511	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
20		782073504	Housing r.h.	Korpus p. Корпус п.	1

Right final drive (wt)

 Przekładnia boczna prawa (wt)
 Передача бортовая правая (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21		782073502	Countershaft	Wał pośredni Вал промежуточный	1
22		782073521	Gear	Koło zębate Шестерня	1
23	E	856060155	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
23	E	856060067	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
24		589073517	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
25	F	856060166	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
25	F	856060068	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
26	#	589073520	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073519	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073518	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
27		589073521C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
		3768935790	Bolt	Śruba Болт	3
		3768924840	Bolt	Śruba Болт	1
		3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
28		3768918290	Plug	Korek Пробка	1

Left final drive (wt)

 Przekładnia boczna lewa (wt)
 Передача бортовая левая (wt)


Left final drive (wt)

 Przekładnia boczna lewa (wt)
 Передача бортовая левая (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782070238	Drive, final l.h.	Przekładnia boczna l. Передача бортовая л.	0
		782070373	Cover and carrier assy	Zespół pokrywy i nośnika Узел крышки и носителя	0
1		782070375	Carrier assy, sprocket	Zespół nośnika Узел носителя	1
2		881140001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	A	856060062	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
3	A	856060065	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
4		589073501	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
5	B	856060064	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060156	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
5	B	856060230	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
6	#	589073504	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073503	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073502	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		589073505C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768932730	Bolt	Śruba Болт	6
8		782073505	Ring, gear	Pierścień zębany Кольцо зубчатое	1
9		782073506	Hub, gear ring	Piasta wieńca zębatego Ступица зубчатая	1
		3768924790	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	#	589073508	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующее	1

Left final drive (wt)

 Przekładnia boczna lewa (wt)
 Передача бортовая левая (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	589073509	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		589070357	Cover assy l.h.	Zespół pokrywy l. Узел крышки л.	1
12		3768924350	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
13	C	589070366	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13	C	589073510	Guard	Ośłona Защита	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		782070240	Pinion and countersh.l.h.	Zesp.korp.i wału pośr.l. Узел корп.и пром.вала л.	0
14		782070242	Pinion shaft assy	Zespół wałka atakującego Узел ведущего валика	1
15		611222431001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
16		3768935470	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
17	D	856060154	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
17	D	856060066	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
18		881021008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
19	#	589073513	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073512	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
	#	589073511	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
20		782073503	Housing l.h.	Korpus l. Корпус л.	1


Left final drive (wt)

 Przekładnia boczna lewa (wt)
 Передача бортовая левая (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21		782073502	Countershaft	Wał pośredni Вал промежуточный	1
22		782073521	Gear	Koło zębate Шестерня	1
23	E	856060155	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
23	E	856060067	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
24		589073517	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
25	F	856060166	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
25	F	856060068	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
26	#	589073520	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6
	#	589073519	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	589073518	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
27		589073521C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
		3768935790	Bolt	Śruba Болт	3
		3768924840	Bolt	Śruba Болт	1
		3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
28		3768918290	Plug	Korek Пробка	1

Charge and scavenge pump

Pompa układu napędu i przepłukiwania
Насос привода и перекачивающий



07-36X01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-36X01
Charge and scavenge pump			Pompa układu napędu i przepłukiwania Насос привода и перекачивающий		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	0
1		861102299	Seal, shaft	Uszczelnienie wału Уплотнение вала	3
2		861102287	Flange	Kołnierz Фланец	1
3		861102103	Plug	Korek Пробка	3
4		861102302	Pin	Sworzeń Шкворень	8
5		861102300	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4
6		861102301	Bushing, guide	Tuleja prowadząca Втулка направляющая	8
7		861102298	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	4
8		881013738	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	4
9		861102293	Shaft, gear	Wałek zębaty Валик зубчатый	1
10		861102295	Shaft	Wał Вал	1
11		861102291	Housing, front	Korpus przedni Корпус передний	1
12		861102289	Cover, center	Pokrywa środkowa Крышка центральная	1
13		861102297	Shaft	Wał Вал	1
14		881013740	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
15		861102303	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
16		881013739	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
17		861102290	Flange	Kołnierz Фланец	1
18		861102304	Plug	Korek Пробка	1
19		861102305	Washer, lock	Podkładka blokująca Шайба блокирующая	2

07-36X01

Drive train

Układ napędowy
 Система привода


07-36X01

Charge and scavenge pump

 Pompa układu napędu i przepłukiwania
 Насос привода и перекачивающий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	861102306	Bolt	Śruba Болт	2
21	861102110	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
22	861102307	Bolt	Śruba Болт	4
23	861102294	Shaft	Wał Вал	1
24	861102296	Shaft	Wał Вал	1
25	861102292	Housing, rear	Obudowa tylna Корпус задний	1
26	861102288	Cover	Pokrywa Крышка	1
27	861102308	Bolt	Śruba Болт	4

Drain pump

Pompa odsysająca
Отсасывающий насос

Drain pump

 Pompa odsysająca
 Отсасывающий насос


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		779100011	Pump, drain	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	0
1		861100378	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1
2	A	881013309	O-ring U1 (69,52) dimension Wymiar (69,52) Размер (69,52)	Oring Уплотнение (o)	2
2	A	881013310	O-ring U2 (69,57) dimension Wymiar (69,57) Размер (69,57)	Oring Уплотнение (o)	2
3		881013311	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
4		861101831	Seal, shaft	Uszczelnienie wału Уплотнение вала	1
5		861101832	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
6		861101833	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	2
7	B	861101834	Ring, snap	Pierścień dociskowy Кольцо дожимное	1
7	B	861101835	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
8		NS	Bolt	Śruba Болт	4
9		NS	Cover	Pokrywa Крышка	1
10		NS	Korpus	Korpus Корпус	1
11		NS	Plate, wear	Płyta ochronna Пластина защитная	2
12		NS	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1
13		NS	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1
14		NS	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	4
15		NS	Cover	Pokrywa Крышка	1

Drain pump

Pompa odsysająca
Отсасывающий насос

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	NS	Flange, mounting Kołnierz montażowy Фланец монтажный	1

Suction strainer


Filtr ssący
Фильтр всасывающий

Suction strainer

 Filtr ssący
 Фильтр всасывающий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386100260	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	0
1	386100261	Head assy	Głowica kompletna Головка в сборе	1
2	NS	Base, strainer	Głowica Головка	1
3	867010079	Plug	Korek Пробка	3
4	386102611	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
5	386100262	Element assy, filter	Zespół wkładu filtra Узел патрона фильтра	1
6	NS	Element, strainer	Filtr siatkowy Фильтр сеточный	1
7	854040149	Magnet	Magnes Магнит	6
8	386100264	Ring, magnet	Pierścień magnesu Кольцо магнита	1
9	881012105	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
10	386102601	Spring	Sprężyna Пружина	1
11	386102600	Housing, filter	Korpus filtra Корпус фильтра	1
12	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
13	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	4
14	881012116	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Pressure oil filter


Filtr ciśnieniowy oleju
Фильтр напорный масла

Pressure oil filter

 Filtr ciśnieniowy oleju
 Фильтр напорный масла

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	867010075C2	Head filter, w/switch	Głowica filtra z wyłączn. Головка фильтра с выкл.	1
2	NS	Base, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3	587100025C4	Filter, oil	Filtr oleju Фильтр масла	1
4	867011098	Bolt	Śruba Болт	1
5	3768921260	Washer	Podkładka Шайба	1
6	867011099	Spring, by-pass valve	Sprężyna zaworu bocznikow. Пружина обходного клапана	1
7	NS	Valve, by-pass	Zawór bocznikowy Клапан обходный	1
8	3768916450	Nut	Nakrętka Гайка	1
9	572100501	Kit, cont.oil filt.switch	Zestaw wył.zan.filtra ol. Набор вык.заг.мас.фильтра	1
10	572100103	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
11	3768920370	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	572101005	Sleeve, insulator	Tuleja izolacyjna Втулка изоляционная	2
13	NS	Body, plug	Obudowa korka Корпус пробки	1
14	572101004	Screw, terminal	Wkręt końcówki Винт насадки	1
15	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
16	572101007	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
17	NS	Piston	Tłok Поршень	1
18	881012079	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
19	867010230	Disk, by-pass valve	Krażek zaworu bocznikow. Диск обходного клапана	1

Drive train control valve/lock

Zawór sterujący układem napędu/blokada
Управляющий клап.сист.привода/блокировка


07-40X02	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-40X02

Drive train control valve/lock

Zawór sterujący układu napędu/blokada
Управляющий клап.сист.привода/блокировка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790070250	Control, drive train	Sterowanie układu napędu Управление системы привода	0
1		785080019C1	Handle, w/el.connectors (> 07-41X01)	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.	1
2		782100179	Valve, drive train control (> 07-42)	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода	1
		601350911736	Bolt	Śruba Болт	4
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4
3		593101194	Cover	Pokrywa Крышка	1
		602770825244	Screw	Wkręt Винт	4
		612430420004	Washer	Podkładka Шайба	4
4		593101181	Plate	Płyta Пластика	1
5		773101072	Plate	Płyta Пластика	1
6		785100235	Console, controller	Konsola sterownika Консоль контроллера	1
		602770817244	Screw	Wkręt Винт	4
		612430420004	Washer	Podkładka Шайба	4
7		785101097	Bracket, valve	Wspornik zaworu Кронштейн клапана	1
		601350810736	Bolt	Śruba Болт	4
		612483020036	Washer	Podkładka Шайба	4
8		785100240	Lock assy, drive train (> 07-43)	Zesp.blokady układu napędu Узел блокиров.сист.привода	1
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3

Lever control with electrical connectors

Dźwignia sterująca ze złączkami elektr.
Рычаг управляющий с электрич.соедин.

07-41X01

Drive train

Układ napędowy
Система привода

07-41X01

Lever control with electrical connectors

Dźwignia sterująca ze złączkami elektr.
Рычаг управляющий с электрич.соедин.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080019C1	Handle, w/el.connectors	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.	0
1	782100295	Lever, control	Dźwignia sterowania Рычаг управления	1
2	773101074	Boot	Mieszek Мешок	1
3	871170163	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060325	Terminal	Końcówka elektryczna Электронаконечник	5
	871160003	Pin	Sworzeń Шкворень	3
	871061472	Chock	Klin Клин	1

Drive train control valve

 Zawór sterujący układem napędu
 Управляющий клапан системы привода

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100179	Valve, drive train control	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода	0
1	782100183	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса	1
	782101057	Sleeve	Tuleja Втулка	1
	3768933420	Plug	Korek Пробка	1
2	863040081	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	4
3	863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	7
4	779101020	Spool, steering	Suwak skreću Ползун поворота	2
5	782101063	Bushing, guide	Tuleja prowadząca Втулка направляющая	2
6	782101089	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	2
7	782101090	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	2
8	773101121	Spool, directional	Suwak kierunku Ползун направления	2
9	773101122	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
10	773101123	Spring, directional	Sprężyna kierunku Пружина направления	2
11	773101124	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	773101125	End, rocker	Końcówka kulista Наконечник шарнирный	4
13	3768920320	Nut	Nakrętka Гайка	4
14	881012570	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
15	881012571	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
16	881012444	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	5
17	3768940180	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	2

Drive train control valve

 Zawór sterujący układu napędu
 Управляющий клапан системы привода


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	881012305	O-ring Oring Уплотнение (o)	4
19	881013004	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
20	3768918440	Plug Korek Пробка	2
21	782101064	Cover Pokrywa Крышка	1
	3768912400	Bolt Śruba Болт	4
	3768917710	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
22	863040002	Plug, expansion Korek rozprężny Пробка распорная	4
23	782101088C2	Lever Dźwignia Рычаг	1
24	3768933890	Pin, dowel Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
25	782101058	Housing, joint Obudowa przegubu Корпус шарнира	1
	3768910890	Bolt Śruba Болт	3
	3768917670	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
26	773101130	Ring Pierścień Кольцо	1
27	782100181	Joint assy Zespół przegubu Узел шарнира	1
28	3768940160	Pin, dowel Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
29	782101062	Boot Mieszek Мешок	1
30	872023006	Strip, clamp Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
31	782101059	Base Podstawa Основание	1
	3768910710	Bolt Śruba Болт	4
	3768917670	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Drive train control valve

Zawór sterujący układu napędu
Управляющий клапан системы привода

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
32	3768940170	Pin, dowel Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
33	773101136	Orifice Kryza Фланец	2

Drive train lock assembly

Zespół blokady układu napędu
Узел блокировки системы привода

Drive train lock assembly

 Zespół blokady układu napędu
 Узел блокировки системы привода


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100240	Lock assy, drive train Zesp.blokady układu napędu Узел блокиров.сист.привода	0
1	785100241	Bracket assy Zespół wspornika Узел кронштейна	1
	601350810704	Bolt Śruba Болт	4
		U1 Separately ordered Zamawiać oddzielnie Заказывать отдельно	
	612482020004	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		U1 Separately ordered Zamawiać oddzielnie Заказывать отдельно	
2	773101013	Bushing Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
		U2 Component part of bracket assembly >item 1 Wchodzi w skład zespołu wspornika >poz.1 Входит в состав узла кронштейна >поз.1	
3	785100242	Bracket, welded Wspornik spawany Кронштейн сварной	1
		U2 Component part of bracket assembly >item 1 Wchodzi w skład zespołu wspornika >poz.1 Входит в состав узла кронштейна >поз.1	
4	384371227	Washer Podkładka Шайба	1
5	785100243	Shaft assy Zespół wałka Узел валика	1
6	3768910900	Bolt Śruba Болт	2
	3768913030	Nut Nakrętka Гайка	2
7	871050088	Switch Wyłącznik Выключатель	1
		U3 Starting lock switch Wyłącznik blokady rozruchu Выключатель блокировки запуска	
	376071191	Nut Nakrętka Гайка	1
	777080045	Cable, electric Przewód elektryczny Электропровод	1
	785080217	Harness, switch Wiązka el.wyłącznika Электропучок выключателя	1
8	871050088	Switch Wyłącznik Выключатель	1
		U4 Drive train lock switch Wyłącznik blokady układu napędu Выключатель блокировки сист.привода	
	376071191	Nut Nakrętka Гайка	1

Drive train lock assembly

 Zespół blokady układu napędu
 Узел блокировки системы привода

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	777080045	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	1
8	785100231	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	1
	601100812704	Bolt	Śruba Болт	1
10	376041046	Knob	Pokrętło Вороток	1
11	581041010C1	Spring	Sprężyna Пружина	1
12	785100131	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
13	785101113	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768932520	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Drive train lock solenoid valve


Zawór elektromagnetyczny blok.ukł.napęd
Электромагнит.клапан блок.сист.привода

Drive train lock solenoid valve

Zawór elektromagnetyczny blok.ukł.napęd
 Электромагнит.клапан блок.сист.привода

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100233	Valve, lock solenoid	Zawór elektromagn.blokady Клапан электромагн.блокир.	0
1	785100234	Manifold	Kolektor Коллектор	1
2	781100161	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1
3	871101002	Solenoid, valve	Cewka zaworu Катушка клапана	1
4	863010153	Cartridge, valve	Nabój zaworu Патрон клапана	1
5	863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1

Priority valve


Zawór priorytetowy
Клапан приоритетный

Priority valve

Zawór priorytetowy
Клапан приоритетный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781070224	Valve, priority	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный	0
1	863170008	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления	1
2	781072012	Housing	Obudowa Корпус	1

Gears shifting valve

Zawór przełączający biegi
Клапан переключающий скорости

07-46X01

Drive train

Układ napędowy
 Система привода

07-46X01

Gears shifting valve


 Zawór przełączający biegi
 Клапан переключающий скорости

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781070221	Valve, gear shifting	Zawór przełączający biegi Клапан переключ. скорости	0
1	863030221	Valve, solenoid U1 3rd gear 3-ci bieg 3-тя скорость	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1
	863041812	Cartridge	Wkład Вкладыш	1
	863041813	Solenoid	Cewka Катушка	1
	863041816	Nut	Nakrętka Гайка	1
	881013000	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
2	863030220	Valve, solenoid U2 2nd gear 2-gi bieg 2-ая скорость	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1
	863041810	Cartridge	Wkład Вкладыш	1
	863041813	Solenoid	Cewka Катушка	1
	863041816	Nut	Nakrętka Гайка	1
	881013003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	781072013	Housing	Obudowa Корпус	1
4	3768915760	Plug	Korek Пробка	1

Electrical
Instalacja elektryczna
Электрооборудование

08

Main fram electrical wiring

Instalacja elektryczna ramy głównej
Электропроводка главной рамы

08-01

Electrical

Instalacja elektryczna
Электрооборудование

08-01

Main fram electrical wiring

Instalacja elektryczna ramy głównej
Электропроводка главной рамы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	* 790080101	Cables, electrical/clips	Przewody elektr./uchwyty Электропровода/держатели	0
	790080107	Harness, main	Wiązka el.główna Электропучок главный	1
	871170135	Receptacle, 120 ohm resist.	Obudowa z rezystorem 120om Оправа с резистором 120ом	1
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
	376890085	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601351009604	Bolt	Śruba Болт	1
	612571200204	Washer	Podkładka Шайба	1
	376890231	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601351009604	Bolt	Śruba Болт	2
	612571200204	Washer	Podkładka Шайба	2
	871061549	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768910080	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
2	395080021	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	1
	871061553	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350807604	Bolt	Śruba Болт	1
	612570800204	Washer	Podkładka Шайба	1
	871061553	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768929220	Bolt	Śruba Болт	1

08-01		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01
Main fram electrical wiring		Instalacja elektryczna ramy głównej Электропроводка главной рамы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768917780	Washer	Podkładka Шайба	1
		871061553	Clip	Uchwyt Держатель	4
3		871060072	Cable, battery	Przewód el.akumulatora Электропровод аккумулятора	1
4		782080010	Cable, battery (+)	Przewód el.akumulatora (+) Электропровод аккумуля.(+)	1
		871061553	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350807604	Bolt	Śruba Болт	1
		612570800204	Washer	Podkładka Шайба	1
		871061621	Clip	Uchwyt Держатель	1
5		871060466	Cable, battery (+)	Przewód el.akumulatora (+) Электропровод аккумуля.(+)	1
6		871060083	Cable, battery (-)	Przewód el.akumulatora (-) Электропровод аккумуля.(-)	1
		3768929220	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917780	Washer	Podkładka Шайба	1
7		790080083	Harness, rear	Wiązka elektryczna tylna Электропучок задний	1
		376890503	Clip	Uchwyt Держатель	1
8		790080082	Harness, headlight r.h.	Wiązka el.reflektora p. Электропучок фары п.	1
		376890504	Clip	Uchwyt Держатель	1
9		790080020	Harness, consol r.h.	Wiązka el.konsoli p. Электропучок консоли п.	1
10		781080034	Harness,deceler.potentiom.	Wiązka el.potenc.deceler. Э/пучок потенц.децелер.	1
11		782080322	Harness,eng.rpm potentiom.	Wiązka el.potenc.obr.siln. Э/пучок потенц.обор.двиг.	1
12		793080205	Harness,machine controller	Wiązka el.sterown.maszyny Э/пучок контроллера машины	1

08-01	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01

Main fram electrical wiring	Instalacja elektryczna ramy głównej Электропроводка главной рамы


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13		378081035	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	4
14		782081005C1	Bracket, connector	Wspornik złącza Кронштейн соединителя	1
		3768910080	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
15		884020003	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2
16		3768919290	Grommet, rubber	Przelotka gumowa Втулка передохр.резиновая	1
17		784080044	Harness, seat	Wiązka el.siedziska Электропучок сидения	1
18		793080150	Wiring, cab w/accesor.el.	Instal.el.kabiny z akces. Электропр.кабины с оснаст.	1
	*	790080102	Switches/sensors	Wyłączniki/czujniki Выключатели/датчики	0
19		871050034	Switch, master	Wyłącznik główny Выключатель главный	1
		871051012	Key	Klucz Ключ	2
20		783080126	Sensor, proximity	Czujnik zbliżeniowy Датчик сближения	1
21		787080024	Sender,transmiss.input rpm	Nadajnik obr.wej.sk.bieg Датчик вход.обор.кор.пер.	1
22		871090649	Potentiometer, engine rpm	Potencjometr obrot.silnika Потенциометер обор.двигат.	1
		854041783	Screw	Wkręt Винт	4
		612570400204	Washer	Podkładka Шайба	4
		793081000	Decal, potentiometer	Okleina potencjometru Выклейка потенциометера	1
23		871050575	Switch, pressure	Wyłącznik ciśnieniowy Выключатель давления	2
			U1 FOR TRANSMISSION Dotyczy skrzyni biegów FOR TRANSMISSION		
24	A	871010386	Sensor, fuel level	Czujnik poziomu paliwa Датчик уровня топлива	1


08-01		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01
Main fram electrical wiring				Instalacja elektryczna ramy głównej Электропроводка главной рамы		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		3768926610	Screw	Wkręt Винт	5	
24	A	784080047	Sensor, fuel level	Czujnik poziomu paliwa Датчик уровня топлива	1	
		3768926610	Screw	Wkręt Винт	5	
25		777080018C2	Shield, fuel sensor	Ośłona czujnika paliwa Защита датчика топлива	1	
		612570800204	Washer	Podkładka Шайба	2	
		603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	2	
26		49C9003	Controller, drive & engine	Sterownik jazdy i silnika Контроллер езды и двигат.	1	
		602770817244	Screw	Wkręt Винт	4	
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	4	
	*	573680000	Battery assy, cold start	Zespół akumulat.-r.zimny Узел аккумулял.-холод.пуск	0	
27	B	871070016	Battery (12v)	Akumulator (12v) Аккумулятор (12v)	2	
		399081023	Nut, battery	Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4	
27	B	871070013	Battery (12v)	Akumulator (12v) Аккумулятор (12v)	2	
		399081023	Nut, battery	Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4	
	*	777080004	Mounting, batteries	Montaż akumulatorów Сборка аккумуляторов	0	
28		562080005C2	Plate, batteries	Podstawa akumulatorów Основание аккумуляторов	1	
		3768910390	Bolt	Śruba Болт	4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4	
29		777081000	Bar	Listwa Планка	2	
		562081008	Bolt	Śruba Болт	2	

Main fram electrical wiring

Instalacja elektryczna ramy głównej
Электропроводка главной рамы

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768917660	Washer	Podkładka Шайба	2
	C	3768931570	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
	C	3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2





Engine electrical wiring

Instalacja elektryczna silnika
Электропроводка двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	790080101	Cables, electrical/clips	Przewody elektr./uchwyty Электропровода/держатели	0
1	790080007	Harness, front	Wiązka el.przednia Электропучок передний	1
	871061630	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768912570	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	871061549	Clip	Uchwyt Держатель	1
	871061646	Clip	Uchwyt Держатель	1
	871061646	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	1
	871061553	Clip	Uchwyt Держатель	1
	871061643	Clip	Uchwyt Держатель	1
2	790080105	Harness, engine r.h.	Wiązka el.silnika p. Электропучок двигателя п.	1
	376080027	Clip	Uchwyt Держатель	1
	871061646	Clip	Uchwyt Держатель	2
	871061648	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350909704	Bolt	Śruba Болт	1
	612571000204	Washer	Podkładka Шайба	1
	871061621	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768912570	Bolt	Śruba Болт	2

Engine electrical wiring

Instalacja elektryczna silnika
Электропроводка двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
3	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	871061621	Clip	Uchwyt Держатель	1
	790080005	Harness (dpf)	Wiązka elektryczna (dpf) Электропучок (dpf)	1
4	871170135	Receptacle, 120 ohm resist.	Obudowa z rezystorem 120om Оправа с резистором 120ом	1
	790080106	Harness, engine l.h.	Wiązka el.silnika l. Электропучок двигателя л.	1
	871170135	Receptacle, 120 ohm resist.	Obudowa z rezystorem 120om Оправа с резистором 120ом	1
5	871061549	Clip	Uchwyt Держатель	1
	871061648	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601351009604	Bolt	Śruba Болт	2
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	2
	871061649	Clip	Uchwyt Держатель	1
	791080253	Harness, platform	Wiązka el.podestu Электропучок площадки	1
	871061553	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350707604	Bolt	Śruba Болт	1
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	1
	871061553	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	1
6	782081205	Bracket, connector	Wspornik złącza Кронштейн соединителя	1
7	790080102	Switches/sensors	Wyłączniki/czujniki Выключатели/датчики	1

08-02	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-02

Engine electrical wiring	Instalacja elektryczna silnika Электропроводка двигателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768912570	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
8		784081015	Bracket, a/c harness	Wspornik wiązki el.klimat. Кронштейн э/пучока кондиц.	1
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	1
		612571000204	Washer	Podkładka Шайба	1
		871060805	Cap, protective	Kapturek ochronny Колпачок защитный	1
9		395080021	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	1
10		3768929220	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917780	Washer	Podkładka Шайба	1
	*	790080102	Switches/sensors	Wyłączniki/czujniki Выключатели/датчики	0
11		871050574	Switch, pressure	Wyłącznik ciśnieniowy Выключатель давления	2
			U1 FOR TRAVEL DIRECTION FOR TRAVEL DIRECTION FOR TRAVEL DIRECTION		
12		791080209C1	Supply assy, electric	Zespół zasilania elektr. Узел питания электрическ.	1
		3768911120	Bolt	Śruba Болт	4
		3768913960	Washer	Podkładka Шайба	4
13		851010817	Sensor, air intake temp.	Czujnik temp.powietrza wl. Датчик темп.входн.воздуха	1
14	A	871010388	Sensor, coolant level	Czujnik poziomu płynu chl. Датчик уровня охл.жидкости	2
14	A	871010217	Sensor, coolant level	Czujnik poziomu płynu chl. Датчик уровня охл.жидкости	2
15		871050020	Switch, air cleaner cont.	Wyłączn.zan.filt.powietrza Выключ.загр.возд.филтра	1
16		864011552	Elbow	Kolanko Колено	1

Engine electrical wiring

Instalacja elektryczna silnika
Электропроводка двигателя


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		871010336C1	Sensor, oil temperature	Czujnik temperatury oleju Датчик температуры масла	1
			U2 FOR TORQUE CONVERTER OIL U4-dotyczy oleju przekładni FOR TORQUE CONVERTER OIL		
18		871050035	Button	Przycisk Кнопка	1
			U3 Warning horn button Przycisk sygnału ostrzegawczego Кнопка остререгающего сигнала		
	*	573030000	Horn, warning	Sygnał ostrzegawczy Сигнал остререгающий	0
19		871020044	Horn	Sygnał dźwiękowy Сигнал звуковой	1
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	1
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
		612120910004	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
		603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	1
	*	782080029	Alarm assy, back-up	Sygnał cofania kompletny Сигнал задн.хода в сборе	0
20		778081000	Bracket, alarm back-up	Wspornik sygnału cofania Кронштейн сигн.задн.хода	1
21	B	871020003C2	Alarm, back-up	Sygnał cofania Сигнал заднего хода	1
		601380816704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	4
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2
21	B	871020004	Alarm, back-up	Sygnał cofania Сигнал заднего хода	1
		601380816704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	4
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2

Engine electrical wiring

Instalacja elektryczna silnika
Электропроводка двигателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
22	C	871130100	Motor, cranking (38mt)	Rozrusznik (38mt) Стартер (38мт)	1
		784081003	Gasket, starter	Uszczelka rozrusznika Прокладка стартера	1
		601350914704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	3
22	C	871130153	Motor, cranking	Rozrusznik Стартер	1
		784081003	Gasket, starter	Uszczelka rozrusznika Прокладка стартера	1
		601350914704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	3
23		871140074	Alternator (24v,110a)	Alternator (24v,110a) Альтернатор (24в,110а)	1
24		590080103	Receptacle, attachment	Gniazdo zasilania zewn. Гнездо наружного питания	1


Cab supply electrical wiring

Instalacja elektryczna zasilania kabiny
Электропроводка питания кабины

Cab supply electrical wiring

Instalacja elektryczna zasilania kabiny
Электропроводка питания кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	793080154	Supply assy, cab	Zespół zasilania kabiny Узел питания кабины	0
1	793080156	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	1
2	871090664	Module, power distrib.(pdm)	Moduł rozdziel. zasil.(pdm) Модуль раздел.питан.(pdm)	1
	601350709636	Bolt	Śruba Болт	4
	612481070002	Washer	Podkładka Шайба	4
3	793080157	Harness, supply module	Wiązka el.modułu zasilania Электропуч.модуля питания	1
	871061549	Clip	Uchwyt Держатель	6
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	6
	612571000204	Washer	Podkładka Шайба	6
	871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	8
4	793080155	Harness, supply assy cab	Wiązka el.zesp.zasil.kab. Электроп.узла питания каб.	1
5	782080333	Harness, a/c-heating panel	Wiązka el.pulp.klim./ogrz. Э/пучок пульта конд./обог.	1
	U1	Component part of electric circuit-cab (>13-26) Wchodzi w skład instalacji elektrycznej kabiny (>13-26) Входит в состав электропроводки кабины (>13-26)		



08-04X01

Electrical

Instalacja elektryczna
 Электрооборудование

08-04X01

Electric supply assembly


 Zespół zasilania elektrycznego
 Узел электрического питания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	791080209C1	Supply assy, electric	Zespół zasilania elektr. Узел питания электрическ.	0
1	791080208	Harness, supply assy	Wiązka el.zesp.zasilania Электропучок узла питания	1
	871061646	Clip	Uchwyt Держатель	1
	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	8
2	791080218	Harness, supply module	Wiązka el.modułu zasilania Электропуч.модуля питания	1
	871080024	Fuse (10a)	Bezpiecznik (10a) Предохранитель (10a)	1
	871080058	Fuse (20a)	Bezpiecznik (20a) Предохранитель (20a)	1
	871080060	Fuse (30a)	Bezpiecznik (30a) Предохранитель (30a)	1
	602751018202	Screw	Wkręt Винт	1
	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	1
	871061634	Clip	Uchwyt Держатель	1
3	791080219C1	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
4	871050066	Switch, electromagnetic	Wyłącznik elektromagnet. Выключатель электромагнит.	1
	601350708636	Bolt	Śruba Болт	2
	612570600636	Washer	Podkładka Шайба	2
5	871050487	Breaker, circuit (120a)	Wyłącznik termiczny(120a) Термовыключатель (120a)	1
	602751024202	Screw	Wkręt Винт	2
	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	2
6	871090664	Module,power distrib.(pdm)	Moduł rozd.zasil.(pdm) Модуль раздел.питан.(pdm)	1
	601350709636	Bolt	Śruba Болт	4

Electric supply assembly	Zespół zasilania elektrycznego Узел электрического питания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	612570600636	Washer	Podkładka Шайба	4
	871050022	Breaker, main	Wyłącznik term.główny Термовыключатель главный	1
		U1 For machines with cab only Tylko dla maszyn z kabiną Только для машин с кабиной		
	602751024202	Screw	Wkręt Винт	2
8	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	2
	871100035	Relay	Przełącznik Реле	1
	602750916602	Screw	Wkręt Винт	1
	612570400236	Washer	Podkładka Шайба	1

Cranking motor

Rozrusznik
Стартер

08-05

Electrical

Instalacja elektryczna
 Электрооборудование


08-05

Cranking motor

 Rozrusznik
 Стартер

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871130100	Motor, cranking (38mt)	Rozrusznik (38mt) Стартер (38мт)	0
1	871130138	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	1
2	871130139	Gear assy	Zespół koła zębatego Узел шестерни	1
3	871130140	Solenoid assy	Zespół cewki Узел катушки	1
4	871130141	Shaft assy, drive	Zespół wału napędowego Узел приводного вала	1
5	871130142	Switch, integral magnetic	Wyłącznik magnet.(ims) Выключатель магнит.(имс)	1
6	871130143	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
7	871130144	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса	1
8	871130110	Rotor assy	Zespół wirnika Узел ротора	1
9	871130111	Stator/brushes assy	Zespół stojan/szczotki Узел статор/щетки	1
10	871131253	Bolt	Śruba Болт	2
	871130145	Kit, brush-holder	Zestaw szczotkotrzymacza Набор щёткодержателя	1
	871130146	Kit, field coil	Zestaw cewki wzbudzenia Набор катушки возбуждения	1
	871130147	Kit, brushes	Zestaw szczotek Набор щеток	1
	871130148	Kit, hardware	Zestaw elementów złącznych Набор соедин.элементов	1
	871130149	Kit, pole shoe	Zestaw nabiegunnika Набор полюс.наконечника	1

Alternator


Alternator
Альтернатор

Alternator

Alternator
Альтернатор

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871140074	Alternator (24v,110a)	Alternator (24v,110a) Альтернатор (24в,110а)	0
1	871140091	Housing, w/bearing	Obudowa z łożyskiem Корпус с подшипником	1
2	871140092	Stator assy	Zespół stojana Узел статора	1
3	871140093	Rotor assy	Zespół wirnika Узел ротора	1
4	871141178	Seat, brush	Obsada szczotki Оправа щётки	1
5	871141179	Bridge, rectifier	Mostek prostownikowy Мостик выпрямительный	1
6	871141180	Regulator, voltage	Regulator napięcia Регулятор напряжения	1
7	871140094	Bearing assy	Zespół łożyska Узел подшипника	1
8	871141181	Bearing	Łożysko Подшипник	1
9	871141182	Cover	Pokrywa Крышка	1
10	871140095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1
11	NS	Housing	Obudowa Корпус	1

Receptacle attachment


Gniazdo zasilania zewnętrznego
Гнездо наружного питания

Receptacle attachment

Gniazdo zasilania zewnętrznego
Гнездо наружного питания

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790080103	Receptacle, attachment	Gniazdo zasilania zewn. Гнездо наружного питания	0
1		871060070	Receptacle with cables	Gniazdo z przewodami el. Гнездо из электропроводами	1
		376891176004	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		3768919090	Nut	Nakrętka Гайка	4
2		784081026	Prograph(start receptacle)	Tabl.(gniazdo rozruchu) Наклейка (гнездо запуска)	1
3		871070007	Cover, receptacle	Pokrywa gniazda Крышка гнезда	1
4		872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
5		382730000	Cable assy	Zespół przewodu Узел провода	1
			U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
6		790081050	Bracket	Wspornik Кронштейн	1

Radio installation

Instalacja radiowa
Сборка радиосистемы

08-08

Electrical

Instalacja elektryczna
 Электрооборудование


08-08

Radio installation

 Instalacja radiowa
 Сборка радиосистемы

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793450000	Installation, radio	Instalacja radiowa Сборка радиосистемы	0
1		782080043	Radio set	Radioodtworacz Радиовоспроизводитель	1
2		782080044	Set, speakers	Zestaw głośników Набор громкоговорителей	1
		602670504102	Screw	Wkręt Винт	8
3		871090188	Antenna	Antena Антенa	1
4		781191113	Shield, front	Osłona przednia Защита передняя	1
		781191146	Insulation, lower	Wykładzina dolna Выкладка нижняя	1
		781191147	Insulation, top	Wykładzina górna Выкладка верхняя	1
5		781191148	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		602800610236	Screw	Wkręt Винт	2
		612570400236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770500436	Nut	Nakrętka Гайка	2

Front and rear headlamp


Reflektory przednie i tylne
Фары передние и задн.

Front and rear headlamp

Reflektory przednie i tylne
Фары передние и задн.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	0
1	871031014	Bulb	Żarówka Лампочка	1
2	871031015	Lens, reflector	Soczewka reflektora Линза рефлектора	1
3	871031016	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4	NS	Case	Oprawa Оправа	1
5	871031017	Case	Oprawa Оправа	1
6	871031018	Screw	Wkręt Винт	4
7	601090308704	Bolt	Śruba Болт	1
8	584081003	Bracket, headlight	Wspornik reflektora Кронштейн фары	1
9	601350811704	Bolt	Śruba Болт	1
10	NS	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
11	NS	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	NS	Spacer, rubber	Przekładka gumowa Прокладка резиновая	1
13	NS	Spacer, rubber	Przekładka gumowa Прокладка резиновая	1
14	NS	Washer	Podkładka Шайба	1

Rops lights (std)


Światła rops (std)
Освещение роПС (std)

Rops lights (std)

Światła rops (std)
Освещение роПС (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790080073	Lights rops (std)	Światła rops (std) Освещение роПС (std)	0
1	782081210	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	8
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	8
2	793080085	Headlight assy, halogen (> 08-09)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
3	782080246	Harness, lights	Wiązka elektryczna świateł Электропучок освещения	1
4	594081000	Guard, harness	Osłona wiązki elektrycznej Защита электропучока	1
	601350808704	Bolt	Śruba Болт	2
	612570800204	Washer	Podkładka Шайба	2

Lights (fops)


Światła (fops)
Освещение (fops)

Lights (fops)

Światła (fops)
Освещение (fops)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790080072	Lights (fops)	Światła (fops) Освещение (fops)	0
1	793080085	Headlight assy, halogen (> 08-09)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4
2	790080024	Harness (fops)	Wiązka elektryczna (fops) Электропучок (fops)	1
	376111027	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2
3	594081000	Guard, harness	Ośłona wiązki elektrycznej Защита электропучока	1
	601350808704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Lights with shrouds (std)

Światła z osłonami (std)
Освещение с защитами (std)


Lights with shrouds (std)

Światła z osłonami (std)
Освещение с защитами (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790080070	Lights, w/shrouds (std)	Światła z osłonami (std) Освещение с защитами(std)	0
1	793080089	Guard, headlight rear	Osłona reflektora tylnego Защита задней фары	1
	601351015736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
2	793080085	Headlight assy, halogen (> 08-09)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4
3	793080089	Guard, headlight rear	Osłona reflektora tylnego Защита задней фары	1
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
4	790080023	Harness, front headlamp	Wiązka el.ref.przedniego Э/пучок перед.фары	2
5	782081204	Shield, lamp l.h.	Osłona reflektora l. Защита фары л.	1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4
	3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	2
6	782081203	Shield, lamp r.h.	Osłona reflektora p. Защита фары п.	1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4


Lights with shrouds (std)			Światła z osłonami (std) Освещение с защитами (std)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	2
	782081305	Plate	Płyta Пластинка	2
	3768938660	Bolt	Śruba Болт	4
8	3768917990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	376111027	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2
	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
10	376080026	Clip	Uchwyt Держатель	4
11	782081007	Bracket, guard headlight	Wspornik osłony reflektora Кронштейн защиты фары	2
	3768928780	Bolt	Śruba Болт	8
	3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8

Winch electrical wiring

Instalacja elektryczna wciągarki
Электропроводка лабёдки

08-15		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-15
Winch electrical wiring				Instalacja elektryczna wciągarki Электропроводка лебёдки		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	*	790990031	Wiring, winch electrical	Instalacja el.wciągarki Электропроводка лебёдки	0	
1		790080175	Harness, winch & switch	Wiązka el.wciagarki i wył. Э/пучок лебёдки и выклъ.	1	
		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	1	
		3768910080	Bolt	Śruba Болт	1	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1	
		871061620	Clip	Uchwyt Держатель	2	
		3768910080	Bolt	Śruba Болт	2	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
2		790080176	Cable, supply	Przewód el.zasilający Электропровод питающий	1	
		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	2	
		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	2	
		3768910080	Bolt	Śruba Болт	2	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
3		791080275	Switch, limiter	Wyłącznik krańcowy Выключатель конечный	1	
		3768921250	Screw	Wkręt Винт	2	
		612570500204	Washer	Podkładka Шайба	2	
4		790990032	Panel, winch	Pulpit wciągarki Пульт лебедки	1	
		601350809636	Bolt	Śruba Болт	2	
		612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2	
5		852060035	Winch, electric	Wciągarka elektryczna Лебёдка электрическая	1	


Winch panel

Instalacja elektryczna wciągarki
Электропроводка лебедки

Winch panel

Instalacja elektryczna wciągarki
Электропроводка лебедки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	790990032	Panel, winch	Pulpit wciągarki Пульт лебедки	0
1	790080174	Wire, m.switch/realy	Wire, m.switch/realy Wire, m.switch/realy	0
2	790080177	Wire, m.switch/c.breaker	Przewód el.wył.gł./wył.ter Э/пров.гл.выкл./термовыкл.	0
3	871050034	Switch, master	Wyłącznik główny Выключатель главный	1
	871051012	Key	Klucz Ключ	2
4	852060037	Relay	Przełącznik Реле	1
5	789081235	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	1
6	790081004	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601350709636	Bolt	Śruba Болт	2
	612120710036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770700336	Nut	Nakrętka Гайка	2
7	871050021	Breaker, circuit (80a)	Wyłącznik termiczny (80a) Термовыключатель (80a)	1
	601350610636	Bolt	Śruba Болт	2
	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770600436	Nut	Nakrętka Гайка	2
8	790080173	Socket, remote control	Gniazdo zdalnego sterow. Гнездо дистанц.управления	1
9	852060038	Switch, remote control	Przełącznik zdalnego ster. Переключ.дистанц.управлен.	1



Winch installation


Montaż wciągarki
Крепление лебёдки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790420010	Mounting, winch	Montaż wciągarki Сборка лебёдки	0
1	852060035	Winch, electric	Wciągarka elektryczna Лебёдка электрическая	1
	601361304704	Bolt	Śruba Болт	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
2	790421001	Bracket, winch	Wspornik wciągarki Кронштейн лебёдки	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
3	573941013	Plate, adjusting	Płytką regulacyjną Пластика регулировочная	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030001	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Frame
Rama
Pama

09

Main frame and radiator guard doors

Rama główna z osłonami chłodnicy
Рама главная с защитами радиатора

09-01		Frame		Rama Рама	09-01
Main frame and radiator guard doors				Rama główna z osłonami chłodnicy Рама главная с защитами радиатора	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790090100	Frame, main	Rama główna Рама главная	0
1		782090042	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	24
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24
2		782090041	Cover	Pokrywa Крышка	1
3		587090014	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
4		871010076	Gauge, oil level	Wskaźnik poziomu oleju Указатель уровня масла	1
5	A	376090016	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
5	A	376090048	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
5	A	852041635	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
6	B	3768926500	Elbow	Kolanko Колено	1
6	B	3768927140	Elbow	Kolanko Колено	1
7		3768917330	Plug	Korek Пробка	1
8		589090002	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
		3768910230	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		612121010001	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
9		881012010	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10		589091001	Cover, inspection	Pokrywa inspekcyjna Крышка инспекционная	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3

09-01		Frame		Rama Рама	09-01
Main frame and radiator guard doors				Rama główna z osłonami chłodnicy Рама главная с защитами радиатора	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
11		854040087	Magnet	Magnes Магнит	1
12		376091092	Bushing, equalizer bar	Tulejka łoż.belki stabil. Втулка подш.стабилиз.балки	2
13		790090101	Frame, main	Rama główna Рама главная	1
14		589091070	Plate	Płyta Пластика	4
		3768938600	Bolt	Śruba Болт	8
		3768938910	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
15		857010008	Plug, drain	Korek spustowy Пробка спускная	3
16		388091015	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	3
17	C	376070096	Plug, magnetic	Korek magnetyczny Пробка магнитная	2
17	C	376070240	Plug, magnetic	Korek magnetyczny Пробка магнитная	2
18		376071390	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
19		881014012	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
20		590011062C2	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	2
21		590011061C2	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	2
22		790090110	Door, louver	Drzwi żaluzjowe Дверь жалюзная	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
		3768939100	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
23		582130033	Pin w/chain	Kolek z łańcuszkiem Штифт с цепочкой	2
24		790090105	Striker bars assy, front	Zesp.zgarniaczy przednich Узел передних скреперов	1

09-01

Frame

Rama
Рама


09-01

Main frame and radiator guard doors

Rama główna z osłonami chłodnicy
Рама главная с защитами радиатора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768938620	Bolt	Śruba Болт	16
	3768938900	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
25	790090103	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	1
26	790090104	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	1
27	3768918440	Plug	Korek Пробка	8
28	881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	8

Transmission guard (std)

Osłona skrzyni biegów (std)
Защита коробки передач (std)

09-02

Frame

Rama
Рама


09-02

Transmission guard (std)

Osłona skrzyni biegów (std)
Защита коробки передач (std)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782090350	Guards (std)	Osłony (std) Защиты (std)	0
		782090340	Guard, transmission	Osłona skrzyni biegów Защита коробки передач	0
1		782090341	Guard, transmission	Osłona skrzyni biegów Защита коробки передач	1
		3768929280	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	10
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	10
		601381227704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482060004	Washer	Podkładka Шайба	4
		3958910240	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2

Heavy duty transmission guard

Osłona skrzyni biegów wzmocniona
Защита усиленная коробки передач

09-03

Frame

Rama
Рама


09-03

Heavy duty transmission guard

Osłona skrzyni biegów wzmocniona
Защита усиленная коробки передач

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	*	782090345	Guards, heavy duty	Osłony wzmocnione Защиты усиленное	0
		782090320	Guard, heavy duty transm. U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу	Osłona skrzyni bieg.wzmoc. Защита усил.короб.передач	0
		782090321	Guard, heavy duty	Osłona wzmocniona Защита усиленная	1
		3768929280	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	10
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	10
		601381227704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482060004	Washer	Podkładka Шайба	4
		3958910240	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2

Engine guard

Ošlona silnika
Защита двигателя

09-04

Frame

Rama
Рама


09-04

Engine guard

Osłona silnika
Защита двигателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790090056	Guard, engine	Osłona silnika Защита двигателя	0
1		790090057	Guard, welded	Osłona spawana Защита сварная	1
		3768929280	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	10
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	10
2		594090014	Cover assy, access	Pokrywa rewizyjna kompl. Крышка доступа в сборе	2
		3768910420	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3		594092021	Bar	Listwa Планка	2
4		594092020	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	2
5		563091031	Pin	Sworzeń Шкворень	2
6		612191014002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	4

Heavy duty engine guard

Osłona wzmacniona silnika
Усиленная защита двигателя

09-05X01

Frame

Rama
Рама


09-05X01

Heavy duty engine guard

Osłona wzmacniona silnika
Усиленная защита двигателя


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	*	782090345	Guards, heavy duty	Osłony wzmacnione Защиты усиленное	0
		782090310	Guard assy, engine	Osłona silnika kompletna Защита двигателя в сборе	0
			U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
		782090311	Guard, welded	Osłona spawana Защита сварная	1
		601381216736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482060036	Washer	Podkładka Шайба	2
		3958921060	Nut	Nakrętka Гайка	2
		3768938630	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	10
		3768938900	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	10
2		594090014	Cover assy, access	Pokrywa rewizyjna kompl. Крышка доступа в сборе	2
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	2
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3		594092021	Bar	Listwa Планка	2
4		594092020	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	2

Drawbar (std)

Zaczep (std)
Зацепка (std)

Drawbar (std)			Zaczep (std) Зацепка (std)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	389140100	Drawbar assy	Zespół zaczepu Узел зацепки	1	
1	389140002	Drawbar, welded	Zaczep spawany Зацепка сварная	1	
2	3768924530	Bolt	Śruba Болт	4	
3	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4	
4	389141001	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1	
5	3768916890	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1	
6	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1	
7	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1	
8	6134603201	Chain	Łańcuch Цепь	1	
		U1 To items 1 and 4 welded Spawany do poz.1 i 4 Сваренный с поз.1 и 4			

Drawbar (option)

Zaczep (opcja)
Зацепка (орция)

09-07

Frame

Rama
Рама


09-07

Drawbar (option)

Zaczerp (opcja)
Зацепка (орция)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782270001	Drawbar assy	Zespół zaczerpu Узел зацепки	0
1	782270011	Drawbar, welded	Zaczerp spawany Зацепка сварная	1
2	3768911680	Bolt	Śruba Болт	8
3	588581006	Washer	Podkładka Шайба	8
4	782270012	Pin, drawbar	Sworzeń zaczerpu Шкворень зацепки	1
5	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
6	3768916890	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
7	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworzni Кулачок блокир.шкворня	1
8	6134603201	Chain	Łańcuch Цепь	1
		U1 To items 1 and 4 welded Spawany do poz.1 i 4 Сваренный с поз.1 и 4		

Rear striker bars and conterweights

Zgarniacze tylne i przeciwcieżary
Задние скрепера и противовеса

09-08

Frame

Rama
Рама

09-08

Rear striker bars and conterweights

Zgarniacze tylne i przeciwcieżary
Задние скрепера и противовеса

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782200271	Striker bars assy, rear	Zesp.zgzniaczy tylnych Узел задних скреперов	0
1	782290010	Striker bars, rear	Zgarniacze tylne Скрепера задние	1
2	782290100	Housing, welded	Obudowa spawana Корпус сварной	1
	3768911680	Bolt	Śruba Болт	14
	3768916650	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
3	778310013	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	1
	601381315704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482070004	Washer	Podkładka Шайба	4
	3958910940	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	778310014	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	1
	601381315704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482070004	Washer	Podkładka Шайба	4
	3958910940	Nut	Nakrętka Гайка	4
5	388031010	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1
6	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1
7	3768916890	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
8	612190810001	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	1
9	594320013	Retainer assy	Zespół nakładki Узел накладки	2
10	782290102	Counterweight assy	Zespół przeciwcieżaru Узел противовеса	3
11	594320017	Bolt	Śruba Болт	2

09-08

Frame

Rama
Рама

09-08

Rear striker bars and conterweights

Zgarniacze tylne i przeciwcieżary
Задние скрепера и противовеса


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	782290011	Conterweights assy, addit.	Zesp.przeciwcieżarów dod. Узел дополн.противовесов	1
9	594320013	Retainer assy	Zespół nakładki Узел накладки	2
10	782290102	Counterweight assy	Zespół przeciwcieżaru Узел противовеса	2
13	594320016	Bolt	Śruba Болт	2

Hydraulics
Układ hydrauliczny
Гидравлическая система

10

Equipment pump piping

Połączenia pompy układu roboczego
Соединения насоса рабочей системы



10-01X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-01X03

Equipment pump piping

Połączenia pompy układu roboczego
Соединения насоса рабочей системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782100450	Hydraulic, equipment syst.	Hydraulika ukl.roboczego Гидравлика рабочей системы	0
1	790100120	Reservoir assy, hydraulic (> 10-13X01)	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе	1
	3768941600	Bolt	Śruba Болт	4
	376893888	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
#	778103027	Washer	Podkładka Шайба	3
2	867010551	Filter assy (> 10-17) U1 Pilot pressure filter Filtr układu sterującego Фильтр управляющей системы	Zespół filtra Узел фильтра	1
	3768928780	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
4	3768915220	Connector	Złączka Ниппель	1
5	376890065	Elbow	Kołanko Колено	1
6	790100124	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	396083019	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768938690	Bolt	Śruba Болт	4
8	881012109	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9	782100048	Pump, equipment (> 10-16)	Pompa robocza Насос рабочий	1
	3768938560	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	2
10	3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2

10-01X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-01X03	
Equipment pump piping				Połączenia pompy układu roboczego Соединения насоса рабочей системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
11		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		4	
		3768941660	Bolt	Śruba Болт		8	
12		782100084C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
13		376890011	Elbow	Kołanko Колено		1	
14		3768918200	Connector	Złączka Ниппель		1	
15		590100407	Elbow	Kołanko Колено		1	
16		881012443	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
17		782100085C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
18		593100046	Connector	Złączka Ниппель		1	
19		3768922360	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
20		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-44X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
		601380916736	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		3	
21		376890045	Elbow	Kołanko Колено		1	
22		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
23		782100086C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
24		782101013C1	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		1	
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
25		593101124	Block	Blok Блок		1	

10-01X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-01X03	
Equipment pump piping				Połączenia pompy układu roboczego Соединения насоса рабочей системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601380908736	Bolt	Śruba Болт		2	
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка		2	
26		3768915360	Connector	Złączka Ниппель		1	
27		863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
28		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		1	
29		881012062	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
30		790100123	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
		3768929000	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768940950	Bolt	Śruba Болт		2	
31		781101221	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый		2	
32		781101231	Clamp	Zacisk Зажим		4	
33		782101052C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
34		782101049	Band	Obejma Обойма		2	
		3768938500	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
35		782100051C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		4	
36		881012108	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
37		777100403C1	Damper, hydraulic	Tłumik hydrauliczny Глушитель гидравлический		1	
		601381009736	Bolt	Śruba Болт		3	

10-01X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-01X03


Equipment pump piping

Połączenia pompy układu roboczego
Соединения насоса рабочей системы

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		572131054	Washer	Podkładka Шайба	3
		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
38		881012064	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
39	#	778103027	Washer	Podkładka Шайба	7
40		777130020	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
		3768938580	Bolt	Śruba Болт	2
		3768938890	Washer	Podkładka Шайба	2
41		862100456	Pump, equipment (> 10-53)	Pompa robocza Насос рабочий	1
		3768939250	Bolt	Śruba Болт	2
		3768938900	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
42		881012064	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
43		881012108	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
44		782100433	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
45		782100435	Pump assy, equipment	Zesp.pompy ukl.roboczego Узел насоса рабочей сист.	1
46		782100434	Pump assy, equipment	Zesp.pompy ukl.roboczego Узел насоса рабочей сист.	1
47		871061550	U2 Option Opcja Опция Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1

Quick drop valve piping

Połącz.zaworu szybkiego opadania
Соединения клапана быстрого опускания



10-02X02	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-02X02

Quick drop valve piping

Połącz.zaworu szybkiego opadania
Соединения клапана быстрого опуска

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782100450	Hydraulic, equipment syst.	Hydraulika ukl.roboczego Гидравлика рабочей системы	0
1		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-44X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
2		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
3	A	593100140	Elbow	Kolanko Колено	1
3	A	593100280	Elbow	Kolanko Колено	1
4		593100281	Elbow	Kolanko Колено	1
5		881012443	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
6		782100113	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		790101107	Guard, hose-bulk	Osłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
			U1 Ordered (100cm) Zamawiać (100cm) Заказывать (100cm)		
7		782100370	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		790101107	Guard, hose-bulk	Osłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
			U1 Ordered (100cm) Zamawiać (100cm) Заказывать (100cm)		
8		871061646	Clip	Uchwyt Держатель	3
		601351011636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба	6
		603771000436	Nut	Nakrętka Гайка	3
9		376101394	Flange, split	Kolnierz dzielony Фланец раздельный	14
		3768919840	Bolt	Śruba Болт	28
10		782100027C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1

10-02X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-02X02	
Quick drop valve piping				Połącz.zaworu szybkiego opadania Соединения клапана быстрого опуска			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
11		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		7	
12		590100042	Valve, quick drop (> 10-24)	Zawór szybkiego opadania Клапан быст.опускания		1	
		3768938570	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768938890	Washer	Podkładka Шайба		3	
		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор		3	
13		782100292	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна		1	
		601351015736	Bolt	Śruba Болт		3	
		782101345	Washer	Podkładka Шайба		3	
14		881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
15		376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		4	
16		782100372	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
17		782100415C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
18		782100417	Tube r.h.	Przewód sztywny p. Провод жесткий п.		1	
19		782100418	Tube l.h.	Przewód sztywny l. Провод жесткий л.		1	
20		871061649	Clip	Uchwyt Держатель		3	
21		790100049	Block assy	Zespół kostki Узел бруска		1	
		376894007	Bolt	Śruba Болт		2	
		376893853	Bolt	Śruba Болт		1	
		376893897	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	

10-02X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-02X02	
Quick drop valve piping				Połącz.zaworu szybkiego opadania Соединения клапана быстрого опуска			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
22		881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)		8	
23		3768921130	Connector	Złączka Ниппель		2	
24		376890045	Elbow	Kolanko Колено		4	
25		782100178C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
26		782100060C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
27		586100107	Valve, shuttle (> 10-25)	Zawór samoczynny Клапан самодействующий		2	
		601380707736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба		4	
28		782100064C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
29		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		1	
30		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
31		793100104	Valve, pilot pressure (> 10-26X01)	Regulator ciśnienia Регулятор давления		1	
32		782100390	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
33		782251018	Plate, adapter	Płyta przyłączeniowa Пластина присоединительная		1	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
34		376890086	Elbow	Kolanko Колено		1	
35		376890516	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба		2	

10-02X02

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-02X02


Quick drop valve piping

Połącz.zaworu szybkiego opadania
Соединения клапана быстрого опуска

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
36	782100416	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
37	871061624	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	1
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	1
38	376890060	Elbow	Kolanko Колено	1
39	864011272	Band	Obejma Обойма	2
	601100718636	Bolt	Śruba Болт	4
40	782101332	Band	Obejma Обойма	1
	601350810636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
41	782101333	Band	Obejma Обойма	1
	601350810636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1

Pilot supply valve & filters piping

Połączenia regulatora zasil. i filtrów
Соединения регулятора питания и фильтров




10-03X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-03X03

Pilot supply valve & filters piping

Połączenia regulatora zasil.i filtrów
Соединения регулятора питания и фильтров

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782100450	Hydraulic, equipment syst.	Hydraulika ukl.roboczego Гидравлика рабочей системы	0
1	790100120	Reservoir assy, hydraulic (> 10-13X01)	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе	1
2	881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
3	376890046	Elbow	Kolanko Колено	1
4	376890262	Tee	Trójnik Тройник	1
5	376890005	Elbow	Kolanko Колено	1
6	782100252C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
	870021288	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		U1 Ordered (100cm) Zamawiać (100cm) Заказывать (100см)		
	854040169	Clamp	Zacisk Зажим	1
7	3768921140	Connector	Złączka Ниппель	1
8	793100104	Valve, pilot pressure (> 10-26X01)	Regulator ciśnienia Регулятор давления	1
9	376890006	Elbow	Kolanko Колено	1
10	782100281C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
11	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12	376890220	Elbow	Kolanko Колено	1
13	782100070C2	Hose	Przewód giętki Шланг	1
	870021288	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		U1 Ordered (100cm) Zamawiać (100cm) Заказывать (100см)		
	854040169	Clamp	Zacisk Зажим	1

10-03X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-03X03	
Pilot supply valve & filters piping				Połączenia regulatora zasil.i filtrów Соединения регулятора питания и фильтров			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
14		376890065	Elbow	Kolanko Колено		1	
15		3768915220	Connector	Złączka Ниппель		1	
16		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
17		867010551	Filter assy (> 10-17) U2 Pilot pressure filter Filtr układu sterującego Фильтр управляющей системы	Zespół filtra Узел фильтра		1	
18		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768941660	Bolt	Śruba Болт		4	
19		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
20		790100151	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
21		782101349	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый		1	
22		781101228	Clamp	Zacisk Зажим		2	
23		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-44X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
24		782100030	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
25		376890012	Elbow	Kolanko Колено		3	
26		3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
27		NS	Filter, return (> 10-18)	Filtr powrotny Фильтр обратный		1	
		3768942050	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768938940	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	



Blade pilot control valve piping

Połączenia sterownika lemiesza
Соединения контроллера отвала


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782100450	Hydraulic, equipment syst.	Hydraulika ukl.roboczego Гидравлика рабочей системы	0
1	785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1
		U1 For machines with blade tilt Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала		
	592101001	Plate	Płyta Пластика	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031786	Screw	Wkręt Винт	4
	612483010036	Washer	Podkładka Шайба	12
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	603770700636	Nut	Nakrętka Гайка	4
1	785100157	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1
		U2 For machines with blade tilt/pitch Dla maszyn z przechyłem i nachylaniem lemiesza Для машин с перекосом и наклоном отвала		
	592101001	Plate	Płyta Пластика	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031786	Screw	Wkręt Винт	4
	612483010036	Washer	Podkładka Шайба	12
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	603770700636	Nut	Nakrętka Гайка	4
2	881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
3	3768918180	Connector	Złączka Ниппель	1
4	782100235	Hose	Przewód giętki Шланг	1

Blade pilot control valve piping

Połączenia sterownika lemiesza
Соединения контроллера отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
5	782100234	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6	782100236	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	782100236	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8	782100214	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9	3768928540	Connector	Złączka Ниппель	3
10	881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	9
11	863010191	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
12	376890065	Elbow	Kolanko Колено	1
13	376890095	Elbow	Kolanko Колено	1
14	376890074	Tee	Trójnik Тройник	1
15	793100104	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления	1
	3768941640	Bolt	Śruba Болт	3
	3768941210	Washer	Podkładka Шайба	3
16	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	5

Ripper pilot control valve piping

Połączenia sterownika zrywaka
Соединения контроллера риппера

10-05	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-05

Ripper pilot control valve piping

Połączenia sterownika zrywaka
Соединения контроллера риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782100450	Hydraulic, equipment syst.	Hydraulika ukl.roboczego Гидравлика рабочей системы	0
1	784100308	Pilot control v., ripper	Sterownik zrywaka Контроллер риппера	1
	782101083	Plate	Płyta Пластика	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	4
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	2
	592101006	Plate	Płyta Пластика	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	4
2	785100156	Pilot control v.assy,blade U1 For machines with blade tilt Dla maszyn z przechylem lemiesza Для машин с перекосом отвала	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1
2	785100157	Pilot control v.assy,blade U2 For machines with blade tilt/pitch Dla maszyn z przechylem i nachylaniem lemiesza Для машин с перекосом и наклоном отвала	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1
3	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	7
4	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	3
5	782100243	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6	782100244	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	376890045	Elbow	Kolanko Колено	2
8	782100232	Hose	Przewód giętki Шланг	1

10-05

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-05


Ripper pilot control valve piping

Połączenia sterownika zrywaka
Соединения контроллера риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	2
10	376890074	Tee	Trójnik Тройник	1
11	376890062	Elbow	Kołanko Колено	1
12	782100245	Hose	Przewód giętki Шланг	1
14	782100215	Hose	Przewód giętki Шланг	1
15	863010191	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1

Blade lift cylinders piping

Połącz. siłowników podnoszenia lemiesza
Соединения цилиндров подъема отвала



10-06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-06
Blade lift cylinders piping				Połącz.silowników podnoszenia lemiesza Соединения цилиндров подъема отвала		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	*	782210020C1	Cylinder assy, blade lift	Zesp.silown.podnosz.lem. Узел цилиндров подъ.отвала	0	
1		790090001	Frame, main	Rama główna Рама главная	1	
2		862110694	Cylinder, blade lift	Silownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	2	
3		590010030	Yoke, lift cylinder	Jarzmo silownika podn.lem. Кулиса цилиндра подъ.отв.	2	
4		590011066	Yoke	Jarzmo Кулиса	2	
5		590011067C1	Cap, yoke	Pokrywa jarzma Крышка кулисы	4	
		3768930010	Bolt	Śruba Болт	8	
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8	
6		784101136	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4	
7		3768929620	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	4	
8		881014012	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2	
9		573011052	Retainer, yoke	Ustalacz jarzma Фиксатор кулисы	2	
10		881012021	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2	
11		573011079	Plate	Płyta Пластика	2	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт	4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4	
12		854040319	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2	
13		3768915760	Plug	Korek Пробка	2	
14		782210037	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	2	
		3958911360	Bolt	Śruba Болт	4	

10-06	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-06


Blade lift cylinders piping

Połącz.silowników podnoszenia lemiesza
Соединения цилиндров подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3958910950	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	8
15	881012097	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
16	782211031	Manifold, cylinder	Kolektor siłownika Коллектор цилиндра	1
		U1 Machine r.h.side Prawa strona maszyny Правая сторона машины		
	3768911010	Bolt	Śruba Болт	4
17	782211032	Manifold, cylinder	Kolektor siłownika Коллектор цилиндра	1
		U2 Machine l.h.side Lewa strona maszyny Левая сторона машины		
	3768911010	Bolt	Śruba Болт	4
18	881012112	O-ring	Oring Уплотнение (o)	10
19	590011059	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
20	590011058	Ball	Kulka Шарик	2
21	590011060	Cap, pivot	Pokrywa przegubu Крышка шарнира	2
	3768910880	Bolt	Śruba Болт	4
22	378101145	Hanger, cylinder	Wieszak siłownika Подвеска цилиндра	2
	3768938460	Bolt	Śruba Болт	2
	3768930030	Bolt	Śruba Болт	2
	3768939060	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
	3768939070	Nut	Nakrętka Гайка	2
	3768938910	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

10-06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-06
Blade lift cylinders piping				Połącz.silowników podnoszenia lemiesza Соединения цилиндров подъема отвала		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
23		865200060C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2	
24		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	16	
		3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	32	
25		376101214	Clip	Uchwyt Держатель	4	
		3768928780	Bolt	Śruba Болт	8	
		3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8	
26		790100049	Block assy	Zespół kostki Узел брусoka	1	
		3768910480	Bolt	Śruba Болт	2	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	1	
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3	
		3768929900	Plug	Korek Пробка	3	
		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3	
27		590011061C2	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	2	
28		590011062C2	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	2	
29		782100176	Hose	Przewód giętki Шланг	2	
30	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	4	
30	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	4	

Blade lift cylinders piping (lt,wt,lgp)

Połącz siłowników podn.lem.(LT,WT,LGP)
Соед.цилиндров подъ.отвала (LT,WT,LGP)

10-07X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-07X03	
Blade lift cylinders piping (lt,wt,lgp)				Połącz siłowników podn.lem.(LT,WT,LGP) Соед.цилиндров подъ.отвала (LT,WT,LGP)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	782210040C2	Cylinder assy, blade lift	Zesp.siłown.podnosz.lem. Узел цилиндров подъ.отвала		0	
1		790090001	Frame, main (> 09-01)	Rama główna Рама главная		1	
2		862110692	Cylinder, blade lift (> 10-28X01)	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала		2	
3		590010030	Yoke, lift cylinder	Jarzmo siłownika podn.lem. Кулиса цилиндра подъ.отв.		2	
4		590011066	Yoke	Jarzmo Кулиса		2	
5		590011067C1	Cap, yoke	Pokrywa jarzma Крышка кулисы		4	
		3768930010	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
6		784101136	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		4	
7		3768929620	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный		4	
8		881014012	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		2	
9		573011052	Retainer, yoke	Ustalacz jarzma Фиксатор кулисы		2	
10		881012021	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
11		573011079	Plate	Płyta Пластика		2	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
12		854040319	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		2	
13		3768915760	Plug	Korek Пробка		2	
14		782210054	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		2	
		3958911360	Bolt	Śruba Болт		4	

10-07X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-07X03

Blade lift cylinders piping (lt,wt,lgp)

Połącz siłowników podn.lem.(LT,WT,LGP)
Соед.цилиндров подъ.отвала (LT,WT,LGP)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3958910950	Bolt	Śruba Болт	4
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	8
15	881012097	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
16	782211031	Manifold, cylinder	Kolektor siłownika Коллектор цилиндра	1
		U1 Machine l.h.side Lewa strona maszyny Левая сторона машины		
	3768911010	Bolt	Śruba Болт	4
17	782211032	Manifold, cylinder	Kolektor siłownika Коллектор цилиндра	1
		U2 Machine r.h.side Prawa strona maszyny Правая сторона машины		
	3768911010	Bolt	Śruba Болт	4
18	881012112	O-ring	Oring Уплотнение (o)	10
19	590011059	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
20	590011058	Ball	Kulka Шарик	2
21	590011060	Cap, pivot	Pokrywa przegubu Крышка шарнира	2
	3768910880	Bolt	Śruba Болт	4
22	378101145	Hanger, cylinder	Wieszak siłownika Подвеска цилиндра	2
	3768910260	Bolt	Śruba Болт	2
	3768930030	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919040	Nut	Nakrętka Гайка	2
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

10-07X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-07X03

Blade lift cylinders piping (lt,wt,lgp)


Połącz siłowników podn.lem.(LT,WT,LGP)
Соед.цилиндров подъ.отвала (LT,WT,LGP)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
23		782100160C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
24		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	16
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	32
25		376101214	Clip	Uchwyt Держатель	4
		3768928780	Bolt	Śruba Болт	8
		3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
26		790100049	Block assy	Zespół kostki Узел бруска	1
		3768910480	Bolt	Śruba Болт	2
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		3768929900	Plug	Korek Пробка	3
		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
27		590011061C2	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	2
28		590011062C2	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	2
29		782100177	Hose	Przewód giętki Шланг	2
30	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
30	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4

Blade tilt cylinder piping (semi-u)

Połączenie siłownika przechyłu (semi-u)

Соединение цилиндра перекоса отвала (semi-u)



10-08		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-08	
Blade tilt cylinder piping (semi-u)				Połączenie siłownika przechyłu (semi-u) Соединение цилиндра перекоса отвала (semi-u)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	790210001	D-2 bulldozer equip.(std)	Osprzęt spych.d-2 (std) Оборудов.бульд.д-2 (std)		0	
1		863010191	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
3		3768915220	Connector	Złączka Ниппель		2	
4		782210141C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
5		870021290	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток		1	
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		2	
6		376890569	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350911704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		1	
7		376890569	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		3768911750	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
		3768920320	Nut	Nakrętka Гайка		1	
8		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		3	
9		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		4	
10		376890220	Elbow	Kolanko Колено		1	
11		790210022	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
12		790210023	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
13		864010237	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы		2	

10-08		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-08	
Blade tilt cylinder piping (semi-u)				Połączenie siłownika przechyłu (semi-u) Соединение цилиндра перекоса отвала (semi-u)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
14		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)		8	
15		3768918440	Plug	Korek Пробка		4	
16		03A1644	Quick disconnect/socket	Szybkozłączka/gniazdo Наконечник быстрос./гнездо		1	
		84A5584	Cap, protective	Kapturek ochronny Колпачок защитный		1	
17		03A1645	Quick disconnect/plug	Szybkozłączka/wtyczka Наконечник быстрос./вилка		1	
		84A5598	Cap, protective	Kapturek ochronny Колпачок защитный		1	
18		571031104	Quick disconnect/plug	Szybkozłączka/wtyczka Наконечник быстрос./вилка		1	
19		571031105	Quick disconnect/socket	Szybkozłączka/gniazdo Наконечник быстрос./гнездо		1	
20		3768915340	Connector	Złączka Ниппель		2	
21		790210026	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
22		790210027	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
23		590160001	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		1	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
24		376890071	Elbow	Kolanko Колено		2	
25		782100219C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала		1	
26		376890528	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		3768910230	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
27		588551002C2	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга		1	

10-08

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-08

Blade tilt cylinder piping (semi-u)


Połączenie siłownika przechyłu (semi-u)

Соединение цилиндра перекоса отвала (semi-u)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768911160	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
28	864011809	Connector	Złączka Ниппель	1

Blade tilt cylinders piping (g-2)

Połączenie siłowników przechyłu lemiesza (G-2)
Соединение цилиндров перекоса отвала (G-2)



10-09X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-09X01	
Blade tilt cylinders piping (g-2)				Połączenie siłowników przechyłu lemiesza (G-2) Соединение цилиндров перекоса отвала (G-2)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	782220300	G-2 bullgrader equip.(std)	Osprzęt spych.g-2 (std) Оборудов.бульд.g-2 (std)		0	
	*	782220302	G-2 bullgrader equip.(lt)	Osprzęt spych.g-2 (lt) Оборудов.бульд.g-2 (lt)		0	
1		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-44X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
3		3768915220	Connector	Złączka Ниппель		2	
4		782210141C1	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
5		870021290	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток		1	
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		2	
6		376890569	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350911704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		1	
7		376890569	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		1	
		603770900404	Nut	Nakrętka Гайка		1	
8		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		2	
9		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		4	
10		376890220	Elbow	Kolanko Колено		2	
11		782210142	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
12		782210143	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	

10-09X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-09X01	
Blade tilt cylinders piping (g-2)				Połączenie siłowników przechyłu lemiesza (G-2) Соединение цилиндров перекоса отвала (G-2)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
13		864010237	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы		2	
		864011912	Bolt	Śruba Болт		4	
14		782220113C1	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)		1	
14		782220114	Hose (lt)	Przewód giętki (lt) Шланг (lt)		1	
15		782220115C1	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)		1	
15		782220116	Hose (lt)	Przewód giętki (lt) Шланг (lt)		1	
16		782261010	Guard	Ośłona Защита		1	
		3768910440	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
17		590161003	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		3768910780	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка		1	
18		590170001	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		2	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
19		391091001	Plate	Płyta Пластинка		4	
		3768910230	Bolt	Śruba Болт		4	
20		778380005	Hose	Przewód giętki Шланг		2	

10-09X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-09X01

Blade tilt cylinders piping (g-2)


Połączenie siłowników przechyłu lemiesza (G-2)
Соединение цилиндров перекоса отвала (G-2)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21	778380006	Hose	Przewód giętki Шланг	2
22	3768929030	Connector	Złączka Ниппель	1
23	376890071	Elbow	Kołanko Колено	4
24	881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	8
25	782100220C2	Cylinder, blade tilt (> 10-31)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	2
26	376890531	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768910440	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2
27	588680013	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты	2
	3768911160	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	4
28	3768918440	Plug	Korek Пробка	4

Blade tilt/pitch cylinders piping (d-2)

Połącz. siłown.przech./nach.lem.(d-2)

Соед.цилиндров перекося/наклон отв.(d-2)



10-10		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-10
Blade tilt/pitch cylinders piping (d-2)			Połącz.siłown.przech./nach.lem.(d-2) Соед.цилиндров перекоc/наклон отв.(d-2)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790210002	D-2 bulldozer equip.(std)	Osprzęt spych.d-2 (std) Оборудов.бульд.d-2 (std)	0
1		863010191	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
3		3768915220	Connector	Złączka Ниппель	2
4		782210149C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5		782100046	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6		376890065	Elbow	Kolanko Колено	6
7		3768918180	Connector	Złączka Ниппель	10
8		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	12
9		782260015	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
		601350911704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
10		782100076	Plate assy	Zespół płyty Узел пластины	1
		601100915636	Bolt	Śruba Болт	4
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
		603770900436	Nut	Nakrętka Гайка	4
11		863030184C1	Valve, tilt/pitch solenoid	Elektrozawór przech./nach. Электроклапан перекоc./накл.	1
		863040413	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1
		601100715704	Bolt	Śruba Болт	4
12		782080027	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1

10-10		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-10
Blade tilt/pitch cylinders piping (d-2)				Połącz.silown.przech./nach.lem.(d-2) Соед.цилиндров перекоc/наклон отв.(d-2)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13		870021290	Guard, hose-bulk	Osłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
14		782210154	Hose	Przewód giętki Шланг	3
15		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	2
		3768910280	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768920320	Nut	Nakrętka Гайка	1
16		3768935930	Sleeve	Tuleja Втулка	1
17		376890528	Clip	Uchwyt Держатель	1
18		790210022	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
19		790210023	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
20		790210024	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
21		790210025	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
22		864010237	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы	2
		864011965	Bolt	Śruba Болт	4
23		864011964	Plate	Płyta Пластика	4
24		790211020	Plate	Płyta Пластика	2
25		864010237	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы	2
		864011912	Bolt	Śruba Болт	4
26		376890220	Elbow	Kolanko Колено	2

10-10		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-10
Blade tilt/pitch cylinders piping (d-2)			Połącz.silown.przech./nach.lem.(d-2) Соед.цилиндров перекоc/наклон отв.(d-2)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
27		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	12
28		03A1644	Quick disconnect/socket	Szybkozłączka/gniazdo Наконечник быстрос./гнездо	2
		84A5584	Cap, protective	Kapturek ochronny Колпачок защитный	2
29		03A1645	Quick disconnect/plug	Szybkozłączka/wtyczka Наконечник быстрос./вилка	2
		84A5598	Cap, protective	Kapturek ochronny Колпачок защитный	2
30		571031104	Quick disconnect/plug	Szybkozłączka/wtyczka Наконечник быстрос./вилка	2
31		571031105	Quick disconnect/socket	Szybkozłączka/gniazdo Наконечник быстрос./гнездо	2
32		3768915340	Connector	Złączka Ниппель	4
33		790210026	Hose	Przewód giętki Шланг	1
34		790210027	Hose	Przewód giętki Шланг	1
35		790210028	Hose	Przewód giętki Шланг	1
36		790210029	Hose	Przewód giętki Шланг	1
37		590160001	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты	1
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
38		782260012	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты	1
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
39		376890071	Elbow	Kolanko Колено	4
40		376890528	Clip	Uchwyt Держатель	4


10-10	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-10

Blade tilt/pitch cylinders piping (d-2)

Połącz.silown.przech./nach.lem.(d-2)
Соед.цилиндров перекоc/наклон отв.(d-2)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768910230	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
41	588551002C2	Guard, hose	Osłona przewodu giętkiego Защита шланга	2
	3768911160	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	4
42	862110720	Cylinder, blade tilt/pitch	Silownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	1
43	862110710	Cylinder, blade tilt/pitch	Silownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	1
44	864011809	Connector	Złączka Ниппель	1

Blade tilt & angle.cylind.piping (6-way)

Połącz.silown.przech.i kąta skr.(6-way)
Соед.цилиндров перекося и повор.(6-way)

10-11X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-11X02	
Blade tilt & angle.cylind.piping (6-way)				Połącz.siłown.przech.i kąta skr.(6-way) Соед.цилиндров перекося и повор.(6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	782230410	6-way bullgrader eq.(wt)	Osprzęt spych.6-way (wt) Оборудов.бульд.6-way (wt)		0	
	*	782230420	6-way bullgrader eq.(lgp)	Osprzęt spych.6-way (lgp) Оборудов.бульд.6-way(lgp)		0	
1		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-44X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
3		3768915220	Connector	Złączka Ниппель		2	
4		376890065	Elbow	Kolanko Колено		4	
5		782100105C2	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		782100106C2	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
7		870021290	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток		1	
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		2	
8		3768935560	Connector	Złączka Ниппель		4	
9		881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		6	
10		782100114	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий		1	
		601100923702	Bolt	Śruba Болт		2	
11		3768921140	Connector	Złączka Ниппель		1	
12		3768921050	Connector	Złączka Ниппель		1	
13		782100499C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
14		782100498C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
15		782100496C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
16		782100497C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	

10-11X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-11X02	
Blade tilt & angle.cylind.piping (6-way)				Połącz.siłown.przech.i kąta skr.(6-way) Соед.цилиндров перекося и повор.(6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
17		376890569	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350914704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		2	
		603770900404	Nut	Nakrętka Гайка		1	
18		3768935930	Sleeve	Tuleja Втулка		1	
19		864011036	Connector	Złączka Ниппель		1	
20		376890004	Connector	Złączka Ниппель		1	
21		782100111C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
22		782100058	Connector assy	Zespół złączki Узел ниппеля		1	
23		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		7	
24		3768936880	Connector	Złączka Ниппель		1	
25		3768935080	Connector	Złączka Ниппель		1	
26		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)		10	
27		376890220	Elbow	Kolanko Колено		2	
28		782210166	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
29		782210164	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
30		782210167	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
31		782210165	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
32		791261000	Manifold	Kolektor Коллектор		1	
		601380813736	Bolt	Śruba Болт		2	

10-11X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-11X02	
Blade tilt & angle.cylind.piping (6-way)				Połącz.siłown.przech.i kąta skr.(6-way) Соед.цилиндров перекоса и повор.(6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба		2	
33		3768918190	Connector	Złączka Ниппель		4	
34		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)		8	
35		782100424	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
36		782100422	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
37		782100425	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
38		782100423	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
39		782231422	Manifold, tilt	Kolektor przechyłu Коллектор перекоса		1	
		601101020736	Bolt	Śruba Болт		3	
40		782230390	Manifold, steering	Kolektor skrętu Коллектор поворота		1	
		601101020736	Bolt	Śruba Болт		3	
41		881012109	O-ring	Oring Уплотнение (o)		14	
42		396083019	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		16	
		3768910930	Bolt	Śruba Болт		32	
43		782100385C1	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
44		782230383	Tube assy l.h.	Zesp.przewodu sztywnego l. Узел жесткого провода л.		1	
		601100813736	Bolt	Śruba Болт		4	
45		782230384	Tube assy r.h.	Zesp.przewodu sztywnego p. Узел жесткого провода п.		1	
		601100813736	Bolt	Śruba Болт		4	
46		782231321	Clip	Uchwyt Держатель		3	

10-11X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-11X02	
Blade tilt & angle.cylind.piping (6-way)				Połącz.siłown.przech.i kąta skr.(6-way) Соед.цилиндров перекоса и повор.(6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		6	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		6	
47		782100384C1	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
48		782230381	Tube assy l.h.	Zesp.przewodu sztywnego l. Узел жесткого провода л.		1	
		601100813736	Bolt	Śruba Болт		4	
49		782230382	Tube assy r.h.	Zesp.przewodu sztywnego p. Узел жесткого провода п.		1	
		601100813736	Bolt	Śruba Болт		4	
50		862110402C2	Cylinder, angle (> 10-33)	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота		2	
51		782230385	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		1	
		601351009736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба		4	
52		782230386	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		1	
		601351009736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба		4	
53		782100347C1	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
54		782231318	Flange	Kołnierz Фланец		1	
		601100814736	Bolt	Śruba Болт		4	
55		782230317	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
		601100813736	Bolt	Śruba Болт		4	
56		862110722	Cylinder, blade tilt (> 10-34X01)	Siłownik przech.łemiesza Цилиндр перекоса отвала		1	

10-11X02

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-11X02


Blade tilt & angle.cylind.piping (6-way)

Połącz.silown.przech.i kąta skr.(6-way)
Соед.цилиндров перекося и повор.(6-way)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
57	782080028	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
58	3768915340	Connector	Złączka Ниппель	4
59	376890065	Elbow	Kołanko Колено	4

Ripper lift cylinder piping

Połączenia siłownika podnoszenia zrywak
Соединения цилиндра подъема риппера



10-12		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-12
Ripper lift cylinder piping				Połączenia siłownika podnoszenia zrywak Соединения цилиндра подъема риппера		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	*	790290001	Ripper (r3)	Zrywak (r3) Риппер (p3)	0	
1		863010191	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1	
2		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2	
3		782100241	Elbow	Kolanko Колено	1	
4		782100240	Elbow	Kolanko Колено	1	
5		782100238	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
6		782100238	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
7		376890515	Clip	Uchwyt Держатель	2	
8		376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	8	
		3768910240	Bolt	Śruba Болт	16	
9		881012097	O-ring	Oring Уплотнение (o)	7	
10		782251018	Plate, adapter	Płyta przyłączeniowa Пластина присоединительная	1	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
11		389054001	Bracket	Wspornik Кронштейн	1	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
12		388190403	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1	
		3768910280	Bolt	Śruba Болт	2	
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	2	


10-12	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-12

Ripper lift cylinder piping

Połączenia siłownika podnoszenia zrywak
Соединения цилиндра подъема риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	376101214	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768911290	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
14	782260018	Hose	Przewód giętki Шланг	2
15	376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	4
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	8
16	862110702	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	1

Hydraulic reservoir assy

Zbiornik hydrauliczny
Резервуар гидравлический

10-13X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-13X01	
Hydraulic reservoir assy				Zbiornik hydrauliczny Резервуар гидравлический			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	790100120	Reservoir assy, hydraulic	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе	0		
1		790100121	Reservoir, welded	Zbiornik hydraul.spawany Резервуар сварной	1		
2		583100020	Valve, breather (> 10-14)	Zawór odpowietrzający Клапан воздухоотводящий	1		
3		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
4		376120032	Cap assy, filler	Zespół korka wlewu Узел заливной крышки	1		
5		376121118	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
6		376100147	Filter, filler	Filtr wlewowy Фильтр заливной	1		
7		378100061	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1		
		3768939150	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3		
8		881012212	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
9	A	854040089	Gauge, sight	Korek ze wskaźnikiem Пробка с индикатором	1		
9	A	854040713	Gauge, sight	Korek ze wskaźnikiem Пробка с индикатором	1		
10		881012082	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
11		376890034	Nut, nf-lock	Nakrętka z wkładką Гайка с вкладышем	1		
12		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1		
13		386100168C2	Filter, suction (> 10-15)	Filtr ssący Фильтр всасывающий	1		
14		303201192	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	1		
15	B	593100060	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1		
15	B	853010046	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1		
16	C	593101064	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1		

10-13X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-13X01

Hydraulic reservoir assy

Zbiornik hydrauliczny
Резервуар гидравлический

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	C	853010049	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1

Reservoir breather valve


Zawór odpowietrzający
Клапан воздухоотделяющий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	583100020	Valve, breather	Zawór odpowietrzający Клапан воздухоотводящий	0
1	NS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
2	NS	Cover, valve	Pokrywa zaworu Крышка клапана	1
3	867010158	Filter, ceramic	Filtr ceramiczny Фильтр керамический	1
4	NS	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
5	NS	Cap, body	Pokrywa Крышка	1
6	NS	Spring	Sprężyna Пружина	1
7	NS	Retainer	Ustalcacz Фиксатор	1
8	NS	Sleeve	Tuleja Втулка	1
9	NS	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
10	NS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
11	NS	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
12	NS	Poppet	Grzybek Грибок	1
13	NS	Spring, poppet	Sprężyna grzybka Пружина грибока	1
14	NS	Guide, poppet	Prowadnik grzybka Грибок	1
15	NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1

Suction strainer

Filtr ssący

Фильтр всасывающий



10-15

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-15



Suction strainer

Filtr ssący
Фильтр всасывающий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386100168C2	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	0
1	386100163	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
2	854040150	Magnet	Magnes Магнит	6
3	386100164C2	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1
4	881012137	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Equipment pump


Pompa układu roboczego
Насос рабочей системы



10-16		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-16
Equipment pump		Pompa układu roboczego Насос рабочей системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782100048	Pump, equipment	Pompa robocza Насос рабочий	0
1		861101549	Flange, mounting	Kołnierz montażowy Фланец монтажный	1
2		861101197	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
3		861101550	Body, front	Obudowa przednia Корпус передний	1
4		861101551	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1
5		861101552	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1
6		861101201	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
7		861101202	Seal, wear plate	Uszczeln.płytki oporowej Уплотн.опорной пластинки	2
8		861101203	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	2
9		861101189	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10		881012729	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
11		861101192	Screw	Wkręt Винт	8
12		861101193	Screw	Wkręt Винт	4
13		861101194	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
14		861101205	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
15		861101196	Plug	Korek Пробка	1

10-16		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-16	
Equipment pump				Pompa układu roboczego Насос рабочей системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование			Qty. Ilość Кол.	
16		861101553	Cover, front		Pokrywa przednia Крышка передняя	1	
17		861101554	Housing, rear		Obudowa tylna Корпус задний	1	
18		861101555	Gear, driven		Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1	
19		861101556	Gear, drive		Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1	
20		861101557	Plate, thrust		Płyta oporowa Пластина опорная	1	
21		861101558	U2 Part seals set >ni2 Część kompletu uszczelnień >ni2 Часть комплекта уплотнений >ni2				
			Seal, wear plate		Uszczeln.płytki oporowej Уплотн.опорной пластинки	2	
22		861101559	U2 Part seals set >ni2 Część kompletu uszczelnień >ni2 Часть комплекта уплотнений >ni2				
			Ring, back-up		Pierścień podporowy Кольцо опорное	2	
23		881013149	U2 Part seals set >ni2 Część kompletu uszczelnień >ni2 Часть комплекта уплотнений >ni2				
			O-ring		Oring Уплотнение (o)	1	
24		861101560	U2 Part seals set >ni2 Część kompletu uszczelnień >ni2 Часть комплекта уплотнений >ni2				
			Plate, thrust		Płyta oporowa Пластина опорная	1	
25		881013150	U2 Part seals set >ni2 Część kompletu uszczelnień >ni2 Часть комплекта уплотнений >ni2				
			O-ring		Oring Уплотнение (o)	1	
26		861101217	Screw		Wkręt Винт	4	
27		861101561	Bushing		Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4	
28		861101562	Coupling, splined		Łącznik wielowypustowy Соединитель шлицевый	1	
29		NS	Plug		Korek Пробка	1	
	NI1	861100181	Set, seals		Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1	
	NI2	861100278	Kit, rear service		Zestaw serwisowy tylny Набор сервисный задний	1	

Oil filter assembly


Zespół filtra oleju
Узел фильтра масла

Oil filter assembly

Zespół filtra oleju
Узел фильтра масла

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		867010551	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра	0
1		867010550	Head assy, filter	Głowica filtra kompletna Головка фильтра в сборе	1
2		867011236	Head, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3		871011022	Switch, filter cont.oil.	Wyłącz.zan.filtra oleju Выключ.загр.фильтра масла	1
4	A	583100009	Filter	Filtr Фильтр	1
		NS	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
4	A	867011255	Element, lub oil filter	Element filtrujący olej Элемент фильтр.масло	1

Return oil filter


Filtr oleju powrotnego
Возвратный масляный фильтр

Return oil filter

Filtr oleju powrotnego
Возвратный масляный фильтр

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	867010075C2	Head filter, w/switch	Głowica filtra z wyłączn. Головка фильтра с выкл.	1
2	NS	Base, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3	587100025C4	Filter, oil	Filtr oleju Фильтр масла	1
4	867011098	Bolt	Śruba Болт	1
5	3768921260	Washer	Podkładka Шайба	1
6	867011099	Spring, by-pass valve	Sprężyna zaworu bocznikow. Пружина обходного клапана	1
7	867010230	Disk, by-pass valve	Krażek zaworu bocznikow. Диск обходного клапана	1
8	3768916450	Nut	Nakrętka Гайка	1
9	572100501	Kit, cont.oil filt.switch	Zestaw wył.zan.filtra ol. Набор вык.заг.мас.фильтра	1
10	572100103	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
11	3768920370	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	572101005	Sleeve, insulator	Tuleja izolacyjna Втулка изоляционная	2
13	NS	Body, plug	Obudowa korka Корпус пробки	1
14	572101004	Screw, terminal	Wkręt końcówki Винт насадки	1
15	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
16	572101007	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
17	NS	Piston, actuating	Tłoczek Поршень	1
18	881012079	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Blade tilt pilot valve

Sterownik lemiesza-przechył
Контроллер отвала-перекос


10-19X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-19X01

Blade tilt pilot valve

Sterownik lemiesza-przechył
Контроллер отвала-перекос

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	0
1	785100095	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1
	612930910004	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
2	790100696	Pilot control v., blade (> 10-23H01)	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	1
3	871060217	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	1

Tilt/pitch blade pilot contr.valve

Sterownik lemiesza-przechył/nachylenie
Контроллер отвала-перекос/наклон


10-20X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-20X01

Tilt/pitch blade pilot contr.valve

Sterownik lemiesza-przechył/nachylenie
Контроллер отвала-перекос/наклон

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100157	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	0
1	785100086	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1
	612930910004	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
2	790100696	Pilot control v., blade (> 10-23H01)	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	1
3	871060217	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	1
4	871060240	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	2
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	2

6-way blade pilot valve

Sterownik lemiesza - 6-way
Контроллер отвала - 6-way

10-21X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система




10-21X01

6-way blade pilot valve

Sterownik lemiesza - 6-way
Контроллер отвала - 6-way

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100307	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	0
1	782100184	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1
2	790100696	Pilot control v., blade (> 10-23H01)	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	1
3	871060217	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	1
4	871060240	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	2
	871060238	Pin	Sworzeń Шкворень	2

Ripper pilot control valve

Zawór sterujący zrywaka
Управляющий клапан риппера

Ripper pilot control valve

Zawór sterujący zrywaka
Управляющий клапан риппера


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100308	Pilot control v., ripper	Sterownik zrywaka Контроллер риппера	0
		U1 Component parts: items 1,2 and 3 Części składowe: poz.1,2 i 3 Составные части: поз.1,2 и 3		
1	782101084	Lever	Dźwignia Рычаг	1
2	395100180	Knob	Pokrętko Вороток	1
3	863300050	Pilot control valve	Sterownik Контроллер	1
		U2 Component parts: items 4 to 26 Części składowe: poz.4 do 26 Составные части: поз.4 по 26		
4	863300073	Control assy	Zespół sterujący Узел управляющий	1
5	863300068	Metering assy	Zespół dozujący Узел дозирующий	2
6	863301088	Spring	Sprężyna Пружина	2
7	863301122	Nut	Nakrętka Гайка	1
8	863301121	Lever	Dźwignia Рычаг	1
		U3 Disassemble and replace with item 1 Zdemontować i zastąpić poz.1 Убрать и заместить поз.1		
9	863301120	Knob	Pokrętko Вороток	1
		U4 Disassemble and replace with item 2 Zdemontować i zastąpić poz.2 Убрать и заместить поз.2		
10	863301130	Cradle	Kołyska Люлька	1
11	863301129	Screw	Wkręt Винт	2
12	863301128	Bolt	Śruba Болт	4
13	863301127	Case	Oprawa Оправа	1
14	863301126	Plate	Płyta Пластика	1
15	863301125	Bolt	Śruba Болт	1
16	863301124	Pin	Sworzeń Шкворень	1

Ripper pilot control valve

Zawór sterujący zrywaka
Управляющий клапан риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	863301123	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
18	863301167	Boot	Mieszek Мешок	1
19	863301131	Nut	Nakrętka Гайка	2
20	863301089	Retainer, spring	Ustalacz sprężyny Фиксатор пружины	1
21	863301080	Guide	Prowadnica Направляющая	1
22	863301079	Plunger	Nurnik Плунжер	1
23	863301081	Washer	Podkładka Шайба	1
24	863301085	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
25	863301086	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1
26	863301087	Plunger	Nurnik Плунжер	1
	863300094	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade pilot control valve

Zawór sterujący lemieszem
Управляющий клапан отвала

10-23H01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-23H01

Blade pilot control valve

Zawór sterujący lemiesza
Управляющий клапан отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790100696	Pilot control v., blade	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	0
1	05A1490	Plug	Korek Пробка	1
2	70A1807	Housing	Obudowa Корпус	1
3	863301150	Spring	Sprężyna Пружина	4
4	863301146	Spool	Suwak Ползун	2
5	863301173	Spool	Suwak Ползун	1
6	863301171	Spool	Suwak Ползун	1
7	863301152	Retainer	Ustalcacz Фиксатор	1
8	863301151	Connector	Złączka Ниппель	4
9	863301149	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	1
10	863301147	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
11	02B0832	Bolt	Śruba Болт	2
12	863301169	Sleeve, elektromagnetic	Tulejka elektromagnesu Втулка электромагнита	1
13	55G0006	Sleeve, spool	Tuleja suwaka Втулка ползуна	3
14	863301144	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	1
15	863301140	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	2
16	863301141	Plate	Płyta Пластина	1
17	08B0703	Pin	Sworzeń Шкворень	3
18	03B2506	Nut	Nakrętka Гайка	3
19	863301139	Plate	Płyta Пластина	1

10-23H01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-23H01


Blade pilot control valve

Zawór sterujący lemiesza

Управляющий клапан отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	06B1140	Washer	Podkładka Шайба	1
21	03B2507	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
22	863301138	Spool	Suwak Ползун	3
23	863301162	Lever	Dźwignia Рычаг	1
24	863301136	Boot, rubber	Mieszek gumowy Мешок резиновый	1
25	863300076	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Quick drop valve assy


Zawór szybkiego opadania
Клапан быстрого опускания

Quick drop valve assy

Zawór szybkiego opadania
Клапан быстрого опускания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	590100042	Valve, quick drop	Zawór szybkiego opadania Клапан быст.опускания	0
1	396013534	Plug	Korek Пробка	1
2	3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	376101007	Spring	Sprężyna Пружина	1
4	396013538	Piston	Tłok Поршень	1
5	396013535C1	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
6	3768918260	Plug	Korek Пробка	1
7	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8	396013537	Piston	Tłok Поршень	1
9	376101420	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	1
10	376101003	Piston	Tłok Поршень	1
11	881012096	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12	376101002	Sleeve, spool	Tuleja suwaka Втулка ползуна	1

Shuttle valve

Zawór samoczynny
Клапан самодействующий


Shuttle valve

Zawór samoczynny

Клапан самодействующий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	586100107	Valve, shuttle	Zawór samoczynny Клапан самодействующий	0
1	863041761	Connector, inlet	Złączka wlotowa Ниппель входной	2
2	881012925	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
3	863041762	Ball, valve	Kulka zaworu Шарик клапана	1
4	863041763	Body, valve	Korpus zaworu Корпус клапана	1

Pilot pressure valve

Regulator ciśnienia
Регулятор давления

10-26X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-26X01	
Pilot pressure valve				Regulator ciśnienia Регулятор давления			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		793100104	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления		0	
1		571451106	Spring	Sprężyna Пружина		1	
2		571451260	Spool, press.regulator	Suwak regulacyjny ciśn. Ползун регулиров.давления		1	
3		571451261	Sleeve, thrust	Tuleja oporowa Втулка упорная		1	
4		571451109	Washer	Podkładka Шайба		1	
5		438102101	Spring	Sprężyna Пружина		1	
6		571451262	Spring	Sprężyna Пружина		1	
7		571451154	Piston, control	Tłoczek sterujący Поршень управляющий		1	
8		571451155	Housing	Obudowa Корпус		1	
9		571451159	Plug	Korek Пробка		3	
10		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
11		597100222	Bolt assy, adjusting	Śruba regulacyjna kompl. Болт регулиров.в сборе		1	
12		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
13		3768930870	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
14		635376043000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной		1	
15		863031012	Quick disconnect	Szybkołączka Наконечник быстросоединит.		1	
		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		1	
16		881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
17		438102102	Sleeve	Tuleja Втулка		1	
18		597102015	Nut	Nakrętka Гайка		1	

10-26X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система


10-26X01

Pilot pressure valve

Regulator ciśnienia
Регулятор давления

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	597102014	Bolt, adjusting	Śruba regulacyjna Болт регулировочный	1
20	3768919920	Washer	Podkładka Шайба	1

Blade lift cylinder (std,6-way)

Siłownik podn.łemiesza (std,6-way)
Цилиндр подъема отвала (std,6-way)

10-27X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-27X01

Blade lift cylinder (std,6-way)


Siłownik podn.łemiesza (std,6-way)
Цилиндр подъема отвала (std,6-way)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110694	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.łemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1	862111430	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111429	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	862111431	Washer	Podkładka Шайба	1
4	862111432	Piston	Tłok Поршень	1
5	862111282	Poppet	Grzybek Грибок	4
6	862111427	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
7	862111428	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
8	862111885	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
9	862111886	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10	862111887	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111892	Gland	Dławnica Сальник	1
12	881013451	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13	881074152	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
15	862111895	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
16	862111894	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17	862110695	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade lift cylinder (lt,wt,lgp)

Siłownik podn.łemiesza (lt,wt,lgp)

Цилиндр подъема отвала (lt,wt,lgp)




10-28X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-28X01

Blade lift cylinder (lt,wt,lgp)

Siłownik podn.łemiesza (lt,wt,lgp)
Цилиндр подъема отвала (lt,wt,lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110692	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.łemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1	862111434	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111429	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	862111431	Washer	Podkładka Шайба	1
4	862111432	Piston	Tłok Поршень	1
5	862111282	Poppet	Grzybek Грибок	4
6	862111427	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
7	862111428	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
8	862111885	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
9	862111886	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10	862111887	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111892	Gland	Dławnica Сальник	1
12	881074152	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
13	881013451	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
14	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
15	862111895	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
16	862111893	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17	862110693	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt cylinder semi-u

Siłownik przechyłu łemiesza semi-u
Цилиндр перекося отвала семи-у


Blade tilt cylinder semi-u

Siłownik przechyłu lemiesza semi-u
Цилиндр перекоса отвала семи-у

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100219C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	862111439	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111435	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	862111438	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
4	881074154	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	862111440	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
6	862111437	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
7	881013453	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8	862111441	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
9	862111144	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
10	862111140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111139	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
13	881074146	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862110393C1	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
15	862110273	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt/pitch cylinder semi-u

Siłownik przech./nachyl.lem.semi-u
Цилиндр перек./накл.отвала семи-у




10-30X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-30X01

Blade tilt/pitch cylinder semi-u

Siłownik przech./nachyl.lem.semi-u
Цилиндр перек./накл.отвала семи-у

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110720	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	0
1	862111442	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	862111438	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
4	881074154	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	862111440	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
6	862111437	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
7	881013453	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8	862111900	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
9	862111885	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
10	862111886	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111887	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
13	881074146	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862111901	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
15	862110721	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt cylinder (g-2)


Siłownik przechyłu lemiesza (g-2)
Цилиндр наклона отвала (g-2)

Blade tilt cylinder (g-2)

Siłownik przechyłu łemiesza (g-2)
Цилиндр наклона отвала (g-2)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100220C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.łemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	862111443	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111435	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	862111438	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
4	881074154	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	862111440	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
6	862111437	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
7	881013453	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8	862111441	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
9	862111144	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
10	862111140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111139	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
13	881074146	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862110393C1	Rod assy, piston	Zespół tłocznika Узел штока	1
15	862111210	Cap, protection	Korek zabezpieczający Пробка предохранительная	1
16	862110273	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt/pitch cylinder (d-2)

Siłownik przechył/nachyl.lem.(d-2)
Цилиндр перекося/наклон отвала(d-2)

10-32X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-32X01

Blade tilt/pitch cylinder (d-2)

Siłownik przechył/nachyl.lem.(d-2)
Цилиндр перекоc/наклон отвала(d-2)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110710	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	0
1	862111449	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	862111445	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
4	862111446	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	862111447	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
6	862111887	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
7	881013454	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8	862111888	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
9	862111885	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
10	862111886	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111887	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
13	881074146	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862111889	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
15	862110711	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

10-33X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-33X01	
Blade angle cylinder (6-way)				Siłownik kąta skrętu lem.(6-way) Цилиндр угла повор.отвала (6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		862110402C2	Cylinder, angle	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота		0	
1		862111539	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		862111535	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		2	
3		881074192	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
4		862111537	Piston	Tłok Поршень		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
5		862111495	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
6		862111293	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
7		881013509	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
8		862111538	Gland	Dławnica Сальник		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
9		862111450	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
10		881074193	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
11		862111536	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
12		862111453	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
13		862110485	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
14		856091029	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		2	
15		862111277	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
16		862111183	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		2	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		2	


10-33X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-33X01

Blade angle cylinder (6-way)

Siłownik kąta skrętu lem.(6-way)
Цилиндр угла повор.отвала (6-way)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	862110390C1	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt cylinder (6-way)

Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)
Цилиндр наклона отвала (6-way)


10-34X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-34X02	
Blade tilt cylinder (6-way)				Siłownik przechyłu lemiesza (6-way) Цилиндр наклона отвала (6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		862110722	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала		0	
1		862111904	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		862111451	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
3		862111499	Piston	Tłok Поршень		1	
		862111498	Screw	Wkręt Винт		1	
4		862111495	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
5		862111444	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
6		862111898	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
7		862111903	Gland	Dławnica Сальник		1	
		862111498	Screw	Wkręt Винт		1	
8		862111897	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
9		862111896	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
10		862111755	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
11		862111453	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
12		862111902	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
13		856091029	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		2	
14		862111899	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
15		862111183	Fitting, lubrication	Smarownicza Масленка		2	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		2	
16		862110723	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений		1	

Ripper lift cylinder

Siłownik podnoszenia zrywaka
Цилиндр подъема риппера

10-35X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-35X02	
Ripper lift cylinder				Siłownik podnoszenia zrywaka Цилиндр подъема риппера			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		862110702	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера		0	
1		862111466	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		4	
3		NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		1	
4		862111463	Seal, piston	Uszczelnienie tłoka Уплотнение поршня		1	
5		862111464	Piston	Tłok Поршень		1	
6		862111462	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
7		881013455	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
8		862111890	Gland	Dławnica Сальник		1	
9		862111450	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
10		862111896	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
11		862111755	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
12		862111453	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
13		881074151	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
14		862111891	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
15		862111503	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		1	
16		862111461	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		1	
17		862110703	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений		1	

Blade lift cylinder (std,6-way)-(ii)


Siłownik podn.łemiesza (std,6-way)-(ii)
Цилиндр подъема отвала (std,6-way)-(ii)

Blade lift cylinder (std,6-way)-(ii)

Siłownik podn.łemiesza (std,6-way)-(ii)
Цилиндр подъема отвала (std,6-way)-(ii)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110456C2	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.łemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1	862111857	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111859	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	862111855	Washer	Podkładka Шайба	1
4	862111854	Piston	Tłok Поршень	1
5	862111858	Poppet	Grzybek Грибок	6
6	862111864	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
7	862111862	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
8	862111863	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
9	862111861	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10	862111867	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111853	Gland	Dławnica Сальник	1
12	862111865	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13	862111560	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862111860	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
15	881013452	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
16	862111856	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17	862110455	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade lift cylinder (lt,wt,lgp)-(ii)


Siłownik podn.łemiesza (lt,wt,lgp)-(ii)
Цилиндр подъема отвала (lt,wt,lgp)-(ii)

Blade lift cylinder (lt,wt,lgp)-(ii)

Siłownik podn.łemiesza (lt,wt,lgp)-(ii)
Цилиндр подъема отвала (lt,wt,lgp)-(ii)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110451C2	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.łemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1	862111869	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111859	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	862111855	Washer	Podkładka Шайба	1
4	862111854	Piston	Tłok Поршень	1
5	862111582	Poppet	Grzybek Грибок	6
6	862111864	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
7	862111862	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
8	862111863	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
9	862111861	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10	862111867	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111853	Gland	Dławnica Сальник	1
12	862111865	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13	862111560	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862111860	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
15	881013452	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
16	862111868	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17	862110452	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt cylinder semi-u-(ii)

Siłownik przechyłu łemiesza semi-u-(ii)
Цилиндр перекося отвала semi-u-(ii)

Blade tilt cylinder semi-u-(ii)

Siłownik przechyłu lemiesza semi-u-(ii)
Цилиндр перекоса отвала semi-u-(ii)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	588550001C4	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	588550012C2	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2	3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3	3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
4	588551004	Piston, cylinder	Tłok siłownika Поршень цилиндра	1
5	885060018	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
6	881012003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	881102006	Seal assy, piston	Zespół uszczelnień tłoka Узел уплотнений поршня	1
8	881080012	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
9	881012056	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10	388241037	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
11	885060011	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
12	881071010	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
13	881012089	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	881032005	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15	881072005	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
16	378101502	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
17	881012127	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
18	388241026	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6

Blade tilt cylinder semi-u-(ii)

Siłownik przechyłu lemiesza semi-u-(ii)
Цилиндр перекоса отвала semi-u-(ii)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
19	588550013	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
20	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
21	862110126C1	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt/pitch cylinder semi-u-(ii)

Siłownik przech./Nachyl.lem.semi-u-(ii)
Цилиндр перек./Накл.отвала semi-u-(ii)

Blade tilt/pitch cylinder semi-u-(ii)

Siłownik przech./Nachyl.lem.semi-u-(ii)
Цилиндр перека./Накл.отвала semi-u-(ii)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100164C1	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перека./накл.отвала	0
1	782100165	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2	3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
	3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
4	588551004C1	Piston, cylinder	Tłok siłownika Поршень цилиндра	1
5	885060018	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
7	881102006	Seal assy, piston	Zespół uszczelnień tłoka Узел уплотнений поршня	1
8	881080012	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
9	881012056	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10	388241037	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
11	885060011	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
12	881071010	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
13	881012089	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	881032005	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15	881072005	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
16	378101502	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
17	881012127	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
18	388241026	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6

Blade tilt/pitch cylinder semi-u-(ii)

Siłownik przech./Nachyl.lem.semi-u-(ii)
 Цилиндр перек./Накл.отвала semi-u-(ii)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	588550013	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
20	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
21	862110126C1	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt cylinder (g-2)-(ii)

Siłownik przechyłu lemiesza (g-2)-(ii)
Цилиндр перекоса отвала (g-2)-(ii)


10-40		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-40
		Blade tilt cylinder (g-2)-(ii)		Siłownik przechyłu lemiesza (g-2)-(ii) Цилиндр перекоса отвала (g-2)-(ii)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		588680005C3	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1		588680014	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2		3768915740	Plug	Korek Пробка	1
3		3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
4		3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
5		588551004	Piston, cylinder	Tłok siłownika Поршень цилиндра	1
6		885060018	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
7		881012003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
8		881102006	Seal assy, piston	Zespół uszczelnień tłoka Узел уплотнений поршня	1
9		881012056	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10		881080012	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
11		388241037	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
12		885060011	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
13		881071010	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
14		881012089	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
15		881032005	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
16		881072005	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
17		378101502	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
18		881012127	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
19		388241026	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1

Blade tilt cylinder (g-2)-(ii)

Siłownik przechyłu lemiesza (g-2)-(ii)
Цилиндр перекоса отвала (g-2)-(ii)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
20	588550013	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
21	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
22	862110126C1	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt/pitch cylinder (g-2)-(ii)

Siłownik przechył/nachyl.lem.(g-2)-(ii)
Цилиндр перекоc/наклон отвала(g-2)-(ii)

Blade tilt/pitch cylinder (g-2)-(ii)

Siłownik przechył/nachyl.lem.(g-2)-(ii)
Цилиндр перекоc/наклон отвала(g-2)-(ii)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100032C1	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	0
1	782100034	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2	3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3	3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
5	885060027	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
6	782101021C1	Piston, cylinder	Tłok siłownika Поршень цилиндра	1
7	881102016	Seal, piston	Uszczelnienie tłoka Уплотнение поршня	1
8	881012311	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9	881080013	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
10	881074043	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
11	782101020	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
12	881012432	Ring	Pierścień Кольцо	1
13	881077012	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
14	881074013C1	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1

Blade tilt/pitch cylinder (g-2)-(ii)

Siłownik przechył/nachył.lem.(g-2)-(ii)
Цилиндр перекося/наклон отвала(g-2)-(ii)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	881031002	Ring	Pierścień Кольцо	1
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni		
16	881078023	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni		
17	391772010	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
18	881012312	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni		
19	391773008	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
20	782100033	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
21	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
NI	589200133	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt cylinder (6-way)(ii)

Siłownik przechyłu łemiesza (6-way)(ii)
Цилиндр перекося отвала (6-way)(ii)

Blade tilt cylinder (6-way)(ii)

Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)(ii)
Цилиндр перекоса отвала (6-way)(ii)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100209	Cylinder, blade tilt	Siłownik przechył.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	782100208	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2	3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3	3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
4	881012310	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
5	885060027	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
6	391772011	Piston	Tłok Поршень	1
7	881102016	Seal, piston	Uszczelnienie tłoka Уплотнение поршня	1
8	881012311	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
9	881080013	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
10	782101072	Gland	Dławnica Сальник	1
11	885060012	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
12	881071006	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
13	881012042	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
14	881032006	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15	881072008	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
16	391772010	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
17	881012312	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
18	782101080	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
	3768910430	Bolt	Śruba Болт	6

Blade tilt cylinder (6-way)(ii)

Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)(ii)
Цилиндр перекоса отвала (6-way)(ii)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20		391773008	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
		3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
21		782101081	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
22	A	856091029	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
22	A	856091032	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
23		563200501	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Ripper lift cylinder-(ii)

Siłownik podnoszenia zrywaka-(ii)
Цилиндр подъема риппера-(ii)

10-43	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-43

Ripper lift cylinder-(ii)

Siłownik podnoszenia zrywaka-(ii)
Цилиндр подъема риппера-(ii)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	388190030	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	0
	388190033C4	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	0
		U1 Cylinder without lubrication fittings >items 21 and 22 Siłownik bez smarowniczek >poz.21 i 22 Цилиндр без маслёнок >поз.21 и 22		
1	388190031	Cylinder, welded	Siłownik spawany Цилиндр сварной	1
	376890044	Nut	Nakrętka Гайка	1
2	3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3	3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
4	391091126C2	Piston	Tłok Поршень	1
5	885060017	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
6	881012014	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	881102008	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	1
8	881012057	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9	881080003	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
10	391121107	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
11	885060012	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
12	881071006	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
13	881012042	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	881032006	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15	881072008	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
16	391091101	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3

Ripper lift cylinder-(ii)

Siłownik podnoszenia zrywaka-(ii)
Цилиндр подъема риппера-(ii)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		881012179	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
18		391091103	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
		3768925620	Bolt	Śruba Болт	6
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
19		388190032C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
20		388192102	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
21		6138709100	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
22	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
22	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
23		862110125	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Control valve (3-spool)

Rozdzielacz (3-sekc)
Распределитель (3-секц)

10-44X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-44X01


Control valve (3-spool)

Rozdzielacz (3-sekc)

Распределитель (3-секц)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863010191	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	0
1	863040478	Section assy, inlet (> 10-45)	Zespół sekcji wejściowej Узел входной секции	1
2	863040559	Section assy, ripper lift (> 10-46X01)	Zesp.sekcji podn.zrywaka Узел секции подъ.риппера	1
3	863040558	Section assy, blade tilt (> 10-47X01)	Zesp.sekcji przechyłu lem. Узел секции перек.отвала	1
4	863040522	Section assy, blade lift (> 10-48)	Zesp.sekcji podn.lemiesza Узел секции подъема отвала	1
5	863040557	Section assy, outlet (> 10-49X01)	Zespół sekcji wyjściowej Узел выходной секции	1
6	863040261	Stud/nut/washer	Śruba dwust./nakr./podkł. Шпилька/гайка/шайба	4
7	863040556	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1


Inlet section

Sekcja wejściowa
Входная секция

Inlet section

Sekcja wejściowa
Входная секция

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040478	Section assy, inlet	Zespół sekcji wejściowej Узел входной секции	0
1	863040192	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
2	863040488	Valve, relief	Zawór przelewowy Клапан переливной	1
3	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
4	863040487	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1




10-46X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-46X01

Ripper lift section

Sekcja podnoszenia zrywaka
Секция подъема риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040559	Section assy, ripper lift	Zesp.sekcji podn.zrywaka Узел секции подъ.риппера	0
1	863040482	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
2	863040201	Valve, anticavitation	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1
3	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
4	863040203	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
5	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
6	863040483	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1



10-47X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система


10-47X01

Blade tilt section

Sekcja przechyłu lemiesza
Секция перекоса отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040558	Section assy, blade tilt	Zesp.sekcji przechyłu lem. Узел секции переко.отвала	0
1	863040482	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
2	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
3	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
4	863040481	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade lift section


Sekcja podnoszenia lemiesza
Секция подъема отвала

Blade lift section

Sekcja podnoszenia lemiesza
Секция подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040522	Section assy, blade lift	Zesp.sekcji podn.lemiesza Узел секции подъема отвала	0
1	863041926	Bolt	Śruba Болт	8
2	863140043	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	2
3	863040485	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
4	863040201	Valve, anticavitation	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1
5	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
6	863040203	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
7	863040523	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
8	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
9	863040484	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Outlet section

Sekcja wyjściowa
Выходная секция

10-49X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система


10-49X01

Outlet section

Sekcja wyjściowa
Выходная секция

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040557	Section assy, outlet	Zespół sekcji wyjściowej Узел выходной секции	0
1	863040491	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
2	863040490	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	2
3	NS	Korpus	Korpus Корпус	1
4	863040489	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade lift cylinder guard (lt,wt,lgp)

Osłona siłownika podn.lem.(lt,wt,lgp)
Защита цилиндр.подъ.отвала (lt,wt,lgp)

10-50	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-50


Blade lift cylinder guard (lt,wt,lgp)

Osłona siłownika podn.lem.(lt,wt,lgp)
Защита цилиндр.подъ.отвала (lt,wt,lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	782210065	Mouting, lift cyl.gurd	Montaż osłon siłown.podn. Сборка защит цили.подъема	0
	782210064	Guard, welded	Osłona spawana Защита сварная	2
	782211074	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
	612571600336	Washer	Podkładka Шайба	4
	603310900436	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
2	782211073	Band	Obejma Обойма	8
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	8
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8

Fan drive piping

Połączenia układu napędu wentylatora
Соединения системы привода вентилятора



10-51		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-51	
Fan drive piping				Połączenia układu napędu wentylatora Соединения системы привода вентилятора			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	790100100	Drive, fan	Napęd wentylatora Привод вентилятора		0	
1		790100120	Reservoir assy, hydraulic	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе		1	
2		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
3		376892114	Connector	Złączka Ниппель		1	
4		376890006	Elbow	Kolanko Колено		2	
5		790100017	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		3768915230	Connector	Złączka Ниппель		2	
7		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		4	
8		867010551	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра		1	
			U1 Fan drive system filter Filtr układu napędu wentylatora Фильтр системы привода вентилятора				
		3768928780	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
9		790100104	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
10		871061634	Clip	Uchwyt Держатель		5	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		5	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		5	
11		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
12		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768941660	Bolt	Śruba Болт		4	
13		790100015	Hose	Przewód giętki Шланг		1	


10-51		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-51	
Fan drive piping				Połączenia układu napędu wentylatora Соединения системы привода вентилятора			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
14		871061632	Clip	Uchwyt Держатель		5	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		5	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		5	
15		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768941670	Bolt	Śruba Болт		4	
16		787100031C2	Pump assy, fan drive	Zesp.pompy nap.wentylatora Узел насоса прив.вентилят.		1	
		781101127C1	Plug	Korek Пробка		1	
		601351013736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба		2	
17		378101009C1	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
18		881012097	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
19		376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768941830	Bolt	Śruba Болт		4	
20		790100102	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
21		3768921050	Connector	Złączka Ниппель		1	
22		790100016	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
23		871061550	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
24		376890218	Elbow	Kołanko Колено		1	

10-51		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-51	
Fan drive piping				Połączenia układu napędu wentylatora Соединения системы привода вентилятора			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
25		376890208	Tee	Trójnik Тройник		2	
26		376890119	Elbow	Kolanko Колено		1	
27		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
28		790100108	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
29		871061550	Clip	Uchwyt Держатель		3	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
30		376890062	Elbow	Kolanko Колено		1	
31		864011431	Connector	Złączka Ниппель		1	
32		781060115	Tee	Trójnik Тройник		1	
		601380809736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
33		781061596	Connector	Złączka Ниппель		2	
34		881012443	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
35		863200009	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный		1	
36		787100115	Elbow	Kolanko Колено		1	
37		3768935710	Elbow	Kolanko Колено		1	
38		863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		1	
39		790100101	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	


10-51		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-51
Fan drive piping			Połączenia układu napędu wentylatora Соединения системы привода вентилятора		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
40		3768935080	Connector	Złączka Ниппель	1
41		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	4
42		790101101	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий	1
		601100814636	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		603770800436	Nut	Nakrętka Гайка	2
43		790101103	Plate	Płyta Пластика	1
		601350810736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
44		790100105	Hose	Przewód giętki Шланг	1
45		376890061	Tee	Trójnik Тройник	1
46		790100019	Hose	Przewód giętki Шланг	1
47		564370086	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
48		376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колелно	2
49		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1
50		397370487	Tee assy	Zespół trójnika Узел тройника	1
51		790100103	Hose	Przewód giętki Шланг	1
52		376890270	Elbow	Kolanko Колелно	1
53		376890220	Elbow	Kolanko Колелно	1
54		790100107	Hose	Przewód giętki Шланг	1

10-51		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-51	
Fan drive piping				Połączenia układu napędu wentylatora Соединения системы привода вентилятора			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
55		871061550	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
		603770900436	Nut	Nakrętka Гайка		2	
56		871061622	Clip	Uchwyt Держатель		2	
57		871061550	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
58		871061549	Clip	Uchwyt Держатель		1	
58		871061549	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350912736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		1	
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка		1	
59		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		1	
60		376890065	Elbow	Kolanko Колено		1	
61		790100106	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
62		864011436	Connector	Złączka Ниппель		2	
63		790060055	Radiator assy	Zespół chłodnicy Узел радиатора		1	
63		855020420	Motor, fan hydraulic	Silnik hydraul.wentylatora Гидромотор вентилятора		1	


Fan drive pump

Pompa napędu wentylatora
Насос привода вентилятора

Fan drive pump

Pompa napędu wentylatora
Насос привода вентилятора

Fan drive pump

Pompa napędu wentylatora
Насос привода вентилятора

10-52		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-52
Fan drive pump			Pompa napędu wentylatora Насос привода вентилятора		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787100031C2	Pump assy, fan drive	Zesp.pompy nap.wentylatora Узел насоса прив.вентиллят.	0
1		861100358	Pump assy	Zespół pompy Узел насоса	1
2		861100359	Valve assy, control	Zespół zaworu sterującego Узел управляющ.клапана	1
3		861100360	Valve, control	Zawór sterujący Клапан управляющий	1
4		861101767	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
5		861101699	Socket	Gniazdo Гнездо	4
6		861100361	Rotary assy	Zespół obrotowy kompl. Узел вращательный	1
7		861101700	Piston, control	Tłoczek sterujący Поршень управляющий	1
8		861101780	Rod, push	Popychacz Толкатель	1
9		861101781	Housing, pump	Korpus pompy Корпус насоса	1
10		861101782	Plate, cover	Płyta pokrywy Пластина крышки	1
11		861101783	Plate, swash	Krzywka tarczowa Кулачок дисковый	1
12		861101784	Shaft, drive	Wał napędowy Вал приводной	1
13		861101706	Plug	Korek Пробка	1
14		861101785	Spring	Sprężyna Пружина	1
15		861101786	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	1
16		861101787	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
17		861101788	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
18		861101789	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
19		861101790	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2


Fan drive pump

Pompa napędu wentylatora
Насос привода вентилятора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	861101791	Seal, shaft	Uszczelnienie wału Уплотнение вала	1
21	881013264	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
22	861101714	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
23	861101792	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
24	861101793	Screw	Wkręt Винт	4
25	861101794	Screw, lock	Wkręt dociskowy Винт прижимный	1
26	861101717	Plug	Korek Пробка	1
27	861101718	Pin	Sworzeń Шкворень	1
28	861100362	Rotary assy, hydraulic	Zesp.obrotowy hydraul. Узел гидр.вращательный	1
29	861101795	Plate, control	Płytką sterującą Пластика управляющая	1
30	861101796	Piston	Tłok Поршень	9
31	861101797	Cylinder	Silownik Цилиндр	1
32	861101798	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
33	861101799	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
34	861101800	Spring	Sprężyna Пружина	1
35	861101801	Pin	Sworzeń Шкворень	3
36	861101802	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
37	861101803	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1

Equipment pump

Pompa układu roboczego
Насос рабочей системы



Equipment pump

Pompa układu roboczego
Насос рабочей системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	861100456	Pump, equipment	Pompa robocza Насос рабочий	0
1	781101174	Flange	Kołnierz Фланец	1
2	861102362	Housing	Obudowa Корпус	1
3	861102363	Housing, front	Korpus przedni Корпус передний	1
4	861102364	Shaft, drive	Wał napędowy Вал приводной	1
5	861102365	Shaft, gear	Walek zębany Валик зубчатый	1
6	861102366	Shaft, connector	Walek łączący Валик соединительный	1
7	781101180	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
8	781101181	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующее	1
9	781101182	Bearing	Łożysko Подшипник	1
10	781101183	Seal, shaft	Uszczelnienie wału Уплотнение вала	1
11	781101184	Sleeve	Tuleja Втулка	4
12	781101185	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	8
13	781101186	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
14	781101187	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
15	781101188	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
16	861102367	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
17	781101190	Nut	Nakrętka Гайка	4
18	781101191	Washer	Podkładka Шайба	4
19	861102368	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1


Equipment pump

Pompa układu roboczego
Насос рабочей системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	861102369	Housing, rear	Obudowa tylna Корпус задний	1
21	861102370	Shaft, gear	Wałek zębany Валик зубчатый	1
22	861102371	Shaft, gear	Wałek zębany Валик зубчатый	1
23	861102372	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
24	861102373	Sleeve	Tuleja Втулка	4
25	861102374	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	4
26	861102123	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
27	861102124	Seal, wear plate	Uszczeln. płytki oporowej Уплотн. опорной пластинки	2
28	861102125	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	2
29	861102375	Bolt	Śruba Болт	4
30	861102128	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Instruments
Wskaźniki i przyrządy
Указатели и приборы


11



Instrument panel and shrouds

Pulpit przyrządów i osłony
Пульт приборов и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	791110250	Panel, instrument	Pulpit przyrządów Пульт приборов	0
1	791110252	Panel assy, instrument	Pulpit przyrządów kompl. Пульт приборов в сборе	1
2	376110014	Bracket, rubber	Wspornik gumowy Кронштейн резиновый	4
	3768920460	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768913030	Nut	Nakrętka Гайка	8
3	793131141	Shroud, panel front	Osłona przednia pulpitu Защита передняя пульта	1
4	784131138	Shroud, panel rear	Osłona tylna pulpitu Защита задняя пульта	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	6
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	6
NI	871040008	Lamp, trouble	Lampa przenośna Лампа переносная	1
	6090219173	Bulb	Żarówka Лампочка	1



11-02		Instruments		Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы	11-02
		Instrument panel		Pulpit przyrządów Пульт приборов	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		791110252	Panel assy, instrument	Pulpit przyrządów kompl. Пульт приборов в сборе	0
		791110202	Panel, welded	Pulpit spawany Пульт сварной	1
		3768916330	Screw	Wkręt Винт	1
		3768914330	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
		3768916590	Washer, spring tooth	Podkł.sprężysta ząbkowana Шайба пружинная зубчатая	2
		3768917470	Nut	Nakrętka Гайка	1
	2	791111201	Decal, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульта	1
	3	791110204	Harness, panel	Wiązka el.pulpitu Электропучок пульта	1
		871080024	Fuse (10a)	Bezpiecznik (10a) Предохранитель (10a)	1
		871080047	Fuse (5a)	Bezpiecznik (5a) Предохранитель (5a)	1
		871170304	Gauge, connector	Złącze wskaźnika Соединение указателя	1
		871170305	Gauge, connector	Złącze wskaźnika Соединение указателя	1
		871170184	Resistor, connector	Złącze z rezystorem Соединение с резистором	1
		872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	14
	4	790110011	Display, integrated	Wyświetlacz zintegrowany Дисплей комплексный	1
		854041872	Screw	Wkręt Винт	4
		612570400204	Washer	Podkładka Шайба	4
		603770500436	Nut	Nakrętka Гайка	4
	5	871050545	Switch, rotary (2 posit.)	Wyłącznik obrotowy(2 poz.) Выключатель оборот.(2 поз.)	1
		U1	For auto downshift mode Dotyczy samoczynnej redukcji biegów Для самодействующей редукции ходов		

11-02		Instruments		Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы	11-02
		Instrument panel		Pulpit przyrządów Пульт приборов	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
6		871050546	Switch	Wyłącznik Выключатель	1
			U2 For gear preselection mode Dotyczy trybu preselekcji biegów Для порядка преселекции ходов		
7		871050553C1	Switch	Wyłącznik Выключатель	1
			U3 For engine diagnostic and idle speed change (isc) Dotyczy diagnostyki silnika i zmiany niskich obrotów (isc) Для диагностики двигателя и изменения низких оборотов (isc)		
8		871050554C1	Switch	Wyłącznik Выключатель	1
			U4 For engine diagnostic and on/off scr system cleaning Dotyczy diagnostyki silnika i włączania/wyłączania czyszczenia systemu wydechowego (scr) Для диагностики двигателя и включения/выключения очистки выхлопной системы (scr)		
9	A	871020021	Alarm, sound	Alarm dźwiękowy Сигнал звуковой	1
9	A	871020045	Alarm, sound	Alarm dźwiękowy Сигнал звуковой	1
10		782111302	Bracket, alarm	Wspornik sygnału Кронштейн сигнала	1
		601350708604	Bolt	Śruba Болт	1
		612570600204	Washer	Podkładka Шайба	1
		603770700404	Nut	Nakrętka Гайка	1
11		871050579	Switch	Wyłącznik Выключатель	1
			U5 For machine electronic system power supply Dotyczy zasilania układu elektronicznego maszyny Для питания электронной системы машины		
12		791110205	Harness, addit.instr.panel	Wiązka el.dodatk.pulpitu Электропучок дополн.пульты	1
		872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	13
13		854040795	Socket, electrical (12v)	Gniazdo elektryczne (12v) Гнездо электрическое (12v)	1
14		871090632	Potentiometer	Potencjometr Потенциометр	1
			U6 COMPONENT PART OF ELECTRIC CIRCUIT CAB (>13 26) COMPONENT PART OF ELECTRIC CIRCUIT CAB (>13 26) COMPONENT PART OF ELECTRIC CIRCUIT CAB (>13 26)		
		871050552	Knob	Pokrętło Вороток	1

Instrument panel


Pulpit przyrządów
Пульт приборов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	871050202C2	Switch, a/c system	Wyłącznik ukł.klimatyzac. Выключатель сист.кондиц.	1
		U6 COMPONENT PART OF ELECTRIC CIRCUIT CAB (>13 26) COMPONENT PART OF ELECTRIC CIRCUIT CAB (>13 26) COMPONENT PART OF ELECTRIC CIRCUIT CAB (>13 26)		
	3768940430	Screw	Wkręt Винт	5
	3768916520	Washer, spring tooth	Podkł.sprężysta ząbkowana Шайба пружинная зубчатая	1
	871051065	Nut	Nakrętka Гайка	1


Power
Silnik
Двигатель

12

Engine mounting

Zamocowanie silnika
Крепление двигателя

12-01		Power		Silnik Двигатель		12-01	
Engine mounting				Zamocowanie silnika Крепление двигателя			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	790120101	Installation, engine	Instalacja silnika Сборка двигателя		0	
1		784120036	Bracket, rear	Wspornik tylny Кронштейн задний		2	
		601351015704	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
2		854040177	Silentblock	Tuleja gumowo-metalowa Силентблок		2	
3		784121067	Sleeve	Tuleja Втулка		2	
4		3768910650	Bolt	Śruba Болт		4	
5		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
6		782120272	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	
		601351015704	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
7		782120271	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1	
		601351015704	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
8		884030010	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор		4	
9		3768930020	Bolt	Śruba Болт		2	
10		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
11		377121119C1	Retainer	Ustalacz Фиксатор		2	
12		853010047	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной		1	
13		853010049	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной		1	




12-02		Power		Silnik Двигатель		12-02	
Air intake system				Układ wlotu powietrza Система подвода воздуха			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	790120101	Installation, engine	Instalacja silnika Сборка двигателя	0		
1		867010396	Pre-cleaner, air	Filtr powietrza wstępny Фильтр воздуха вступителн.	1		
2		790120111	Extension	Przedłużka Удлинитель	1		
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4		
3		790120110	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы	1		
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4		
4		867010538	Filter assy, air	Zespół filtra powietrza Узел воздушного фильтра	1		
		601350711704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба	4		
5		784120021	Elbow, rubber	Kolanko gumowe Колено резиновое	1		
6		376890588	Clamp	Zacisk Зажим	3		
7		790120022	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1		
8		853031003	Elbow, rubber	Kolanko gumowe Колено резиновое	1		
9		854040731	Clamp	Zacisk Зажим	3		
10		570121528	Band	Obejma Обойма	1		
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	1		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1		

Air intake system

Układ wlotu powietrza
Система подвода воздуха

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11	790120044	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
12	853021027	Clamp	Zacisk Зажим	3
13	853021024	Elbow, rubber	Kolanko gumowe Колено резиновое	1
14	853021025	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
15	853021035	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	1
16	854040102	Clamp	Zacisk Зажим	1
17	790120010	Bracket, filter upper	Wspornik filtra górny Кронштейн верх.фильтра	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	3
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	3
18	790120037	Bracket, filter bottom	Wspornik filtra dolny Кронштейн ниж.фильтра	1
	601350811704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
19	853021015	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	1

Air cleaner (ac9278)

Filtr powietrza (ac9278)
Воздушный фильтр (ac9278)


12-03S	Power	Silnik Двигатель	12-03S

Air cleaner (ac9278)

Filtr powietrza (ac9278)
Воздушный фильтр (ac9278)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	867010538	Filter assy, air	Zespół filtra powietrza Узел воздушного фильтра	1
2	851030372	Sensor assy, press./temp.	Czujnik ciśn./temp.kompl. Датчик давл./темп.в сборе	1
3	881013467	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
4	851017378	Sensor, press./temperature	Czujnik ciśn./temperatury Датчик давления/температ.	1
5	867010522	Filter, primary	Filtr wstępny Фильтр вступительный	1
6	867010523	Filter, secondary	Filtr dokładny Фильтр точный	1

Exhaust system

Układ wydechowy
Выхлопная система

12-04

Power

Silnik
Двигатель

12-04

Exhaust system



Układ wydechowy
Выхлопная система

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790120101	Installation, engine	Instalacja silnika Сборка двигателя	0
1		790120040	Tube, exhaust	Przewód sztywny wydechu Провод жесткий выхлопа	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
		612430620004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
2		790120016	Compensator assy	Zespół kompensatora Узел компенсатора	1
3		790121074	Band	Obejma Обойма	1
		601380909704	Bolt	Śruba Болт	1
		612121020004	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
4		782120274	Ejector	Ejektor Эжектор	1
5		376120315	Band	Obejma Обойма	1
		601380914704	Bolt	Śruba Болт	1
		612121020004	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
6		790120021	Base, ejector	Podstawa ejektora Основание эжектора	1
7		853030132	Reducer, sel. catalyst (scr)	Reduktor katalit.(scr) Редуктор каталит.(сцр)	1
8		790120047	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы	2
		601380909704	Bolt	Śruba Болт	4
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба	8
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	4

12-04		Power		Silnik Двигатель		12-04	
Exhaust system				Układ wydechowy Выхлопная система			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
9		790120026	Bracket, band	Wspornik obejmy Кронштейн обоймы		3	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		6	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		12	
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка		6	
10		790120043	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы		1	
		601380909707	Bolt	Śruba Болт		4	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		4	
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка		4	
11		790120027	Bracket, band	Wspornik obejmy Кронштейн обоймы		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		2	
12		853031048	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
13		853030142	Band	Obejma Обойма		1	
14		853030134	Elbow	Kołanko Колено		1	
15		853030137	Band	Obejma Обойма		5	
16		853031046	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		5	
17		853030131	Reactor,decomposit.(drt)	Komora reakcyjna (drt) Камера реактивная (дрт)		1	
18		790120036	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
19		853030133	Elbow	Kołanko Колено		1	
20		853030138	Elbow	Kołanko Колено		1	

12-04		Power		Silnik Двигатель		12-04	
Exhaust system				Układ wydechowy Выхлопная система			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
21		853030130	Module, catalyst (doc)	Moduł katalizatora (doc) Модуль катализатора (doc)			
22		853031047	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
23		853030135	Band	Obejma Обойма		1	
24		790120042	Compensator assy	Zespół kompensatora Узел компенсатора		1	
25		790120025	Plate, shock absorber	Płyta amortyzatorów Пластина амортизаторов		1	
26		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор		4	
		3768927710	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		4	
		572131054	Washer	Podkładka Шайба		4	
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба		4	
		603771000604	Nut	Nakrętka Гайка		4	
27		790120038	Bracket, exhaust bottom	Wspornik dolny wydechu Кронштейн нижий выхлопа		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		6	
		601350914704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		3	
		3768918840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		4	
28		790121058	Band	Obejma Обойма		1	
		601380909704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		4	
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка		2	

Adblue supply system

Układ zasilania adblue
Система питания адблуде

12-05X03

Power

Silnik
Двигатель

12-05X03

Adblue supply system

Układ zasilania adblue
Система питания адблуге

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790120006	System, adblue supply	Układ zasilania adblue Система питания адблуге	0
1		3768918030	Connector	Złączka Ниппель	2
2		3768928680	Tee	Trójnik Тройник	2
3	A	396441006	Elbow	Kolanko Колено	1
3	A	396441005	Elbow	Kolanko Колено	1
4		396441002	Connector	Złączka Ниппель	1
5		790121026	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	5
		601350915704	Bolt	Śruba Болт	2
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба	8
		781061040	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	2
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	3
6		793120117	Bracket, module	Wspornik modułu Кронштейн модуля	1
	B	583101020	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
	B	786131373	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
		601380815704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
		603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	3
7		793121142	Bracket, valve	Wspornik zaworu Кронштейн клапана	1
8		793121143	Hose	Przewód giętki Шланг	2


12-05X03		Power		Silnik Двигатель		12-05X03	
Adblue supply system				Układ zasilania adblue Система питания адблуге			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
9		793121144	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
10		793121145	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
11		793121146	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
12		793121147	Hose	U1 Connected to decomposition reactor (drt) (>12-04) item 17 Połączone z komorą reakcyjną (drt) (>12-04) poz.17 Соединенные с реактивной камером (drt) (>12-04) поз.17 Przewód giętki Шланг	1		
13		793121148	Hose	U1 Connected to decomposition reactor (drt) (>12-04) item 17 Połączone z komorą reakcyjną (drt) (>12-04) poz.17 Соединенные с реактивной камером (drt) (>12-04) поз.17 Przewód giętki Шланг	1		
14		851017654	Tee	Trójnik Тройник	2		
15		851030886	Hose, metering	Przewód giętki dozujący Шланг дозирующий	1		
16		851030415	Valve, shut-off	U1 Connected to decomposition reactor (drt) (>12-04) item 17 Połączone z komorą reakcyjną (drt) (>12-04) poz.17 Соединенные с реактивной камером (drt) (>12-04) поз.17 Zawór odcinający Клапан запорный	1		
		601350608604	Bolt	Śruba Болт	2		
		612570500204	Washer	Podkładka Шайба	2		
17		853031052	Quick disconnect	Szybkoszłączka Наконечник быстросоединит.	2		
18		851030884	Hose, heating	U1 Connected to decomposition reactor (drt) (>12-04) item 17 Połączone z komorą reakcyjną (drt) (>12-04) poz.17 Соединенные с реактивной камером (drt) (>12-04) поз.17 Przewód podgrzewany Шланг подогреваны	2		
19		853030136	Module, supply (sm) (> 12-10S)	Moduł zasilający (sm) Модуль питающий (sm)	1		
20		853030207	Tank, fluid (def) (> 12-09S01)	Zbiornik płynu (def) Резервуар жидкости (def)	0		
21	C	854040092	Clamp	Zacisk Зажим	4		
21	C	854040121	Clamp	Zacisk Зажим	4		
22		872023010	Clamp	Zacisk Зажим	14		

Adblue supply system

Układ zasilania adblue
Система питания адблуге

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
23	786171183	Elbow	Kolanko Колено	2
24	871061550	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2

Fuel system piping

Połączenia układu paliwowego
Соединения топливной системы


12-06		Power		Silnik Двигатель		12-06	
Fuel system piping				Połączenia układu paliwowego Соединения топливной системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	782120254	System, fuel	Układ paliwowy Система топливная	0		
1		791120009	Tank assy, fuel (> 12-07)	Zbiornik paliwa kompletny Резервуар топлива в сборе	1		
		3768925340	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4		
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		
2	A	3768915310	Elbow	Kolanko Колено	1		
2	A	3768915312	Elbow	Kolanko Колено	1		
3		3768935570	Nipple	Złączka rurowa Ниппель	1		
4		587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2		
5		587121037	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуkcционный	1		
6	A	854040092	Clamp	Zacisk Зажим	7		
6	A	854040121	Clamp	Zacisk Зажим	7		
7		587121041	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1		
8		397091054	Elbow	Kolanko Колено	1		
9		377121115	Connector	Złączka Ниппель	1		
10		587121033	Elbow	Kolanko Колено	1		
11		376890524	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		3768910230	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
12		782121300	Hose, supply	Przewód giętki zasilający Шланг питающий	1		
13		782121299	Hose, return	Przewód giętki powrotny Шланг обратный	1		

Fuel system piping

 Połączenia układu paliwowego
 Соединения топливной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	782121301	Hose, fuel	Przewód giętki paliwowy Шланг топлива	1
15	864011838	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	2
16	864011839	Bolt	Śruba Болт	2
17	583121510	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	4
18	870021289	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		U1 Ordered 30cm Zamawiać (30cm) Заказывать 30cm		
19	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4


Fuel tank

Zbiornik paliwa
Резервуар топлива

12-07X02	Power	Silnik Двигатель	12-07X02

Fuel tank		Zbiornik paliwa Резервуар топлива

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790120009	Tank assy, fuel	Zbiornik paliwa kompletny Резервуар топлива в сборе	0
1	790120031	Tank, welded	Zbiornik spawany Резервуар сварной	1
2	376120032	Cap assy, filler	Zespół korka wlewu Узел заливной крышки	1
3	376121113	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
4	635376057000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	1
5	376121115	Plate	Płyta Пластика	1
6	376121231C1	Gasket, filler cap	Uszczelka korka wlewu Прокладка крышки залива	1
7	376121118	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
8	378100138	Filter, filler	Filtr wlewowy Фильтр заливной	1
9	386123000	Dipstick	Wskaźnik prętowy Указатель стержневой	1
10	863331012	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
11	3768930060	Bolt	Śruba Болт	2
12	790120048	Guard	Ośłona Защита	1
	601350809736	Bolt	Śruba Болт	8
	612430520036	Washer	Podkładka Шайба	8
13	790121099	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
14	790121086	Band	Obejma Обойма	2
		U1 Inside tank Wewnątrz zbiornika Внутри резервуара		
	601350811704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4



12-08X01		Power		Silnik Двигатель		12-08X01	
Engine speed control				Sterowanie obrotami silnika Управление оборотами двигателя			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	781120241	Control, engine speed	Sterowanie obrotami silnika Управление оборотами двиг.	0		
1		781120242	Bracket, pedal	Wspornik pedału Кронштейн педали	1		
2		779121130	Pad, pedal	Nakładka pedału Накладка педали	1		
3		781120296	Pedal, decelerator	Pedał deceleratora Педаль децелератора	1		
		781121362	Key	Klucz Ключ	1		
4		591121172	Plug	Korek Пробка	1		
5		601350911704	Bolt	Śruba Болт	6		
6		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	6		
7		779121124	Screw	Wkręt Винт	1		
8		603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	5		
9		781120295	Lever	Dźwignia Рычаг	1		
10	A	856051084	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1		
10	A	7798910230	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1		
11	B	856051083	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1		
11	B	7798910220	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1		
12		7798910270	Bolt	Śruba Болт	3		
13		782120221	Lever	Dźwignia Рычаг	1		
14		856101000	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2		
15		3768913430	Nut	Nakrętka Гайка	4		
16	C	376890120	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	2		


12-08X01	Power	Silnik Двигатель	12-08X01

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	C	856100078	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	2
17		591121126	Lever	Dźwignia Рычаг	1
18		612530820004	Washer	Podkładka Шайба	4
19		3958910460	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
20		779121115	Washer	Podkładka Шайба	1
21		782120218	Rod assy, control	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	1
22		7798910180	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
23		591120161	End, rod	Końcówka cięgła Наконечник жесткой тяги	2
24		601350813636	Bolt	Śruba Болт	2
25		7798910210	Washer	Podkładka Шайба	4
26		591041007	Spring	Sprężyna Пружина	1
27		591120126	Potentiometer	Potencjometr Потенциометер	1
28		601380705704	Bolt	Śruba Болт	2
29		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	6
30		603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	3
31		601380706704	Bolt	Śruba Болт	1
32		871090649	Potentiometer, engine rpm	Potencjometr obrot.silnika Потенциометер обор.двигат.	1

Fluid tank (def)

Zbiornik płynu (def)
Резервуар жидкости (def)


12-09S01	Power	Silnik Двигатель	12-09S01

Fluid tank (def)

Zbiornik płynu (def)
Резервуар жидкости (def)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	853030207	Tank, fluid (def)	Zbiornik płynu (def) Резервуар жидкости (def)	0
1	853031077	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
2	853030210	Head assy	Głowica kompletna Головка в сборе	1
3	853030211	Sensor assy	Zestaw czujnika Набор датчика	1
4	881013726	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
5	853031091	Filter	Filtr Фильтр	1

Decompos.reactor (drt) & metering module


Komora reakcyj.(drt) i moduł dozujący
Реакт.камера (drt) и дозирующий модуль

12-10S	Power	Silnik Двигатель	12-10S

Decompos.reactor (drt) & metering module


Komora reakcyj.(drt) i moduł dozujący
Реакт.камера (drt) и дозирующий модуль

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	853030131	Reactor,decomposit.(drt)	Komora reakcyjna (drt) Камера реактивная (дрт)	0
1	851018481	Shroud, doser	Osłona dozownika Защита дозатора	1
2	851018482	Screw	Wkręt Винт	2
	853030136	Module, supply (sm)	Moduł zasilający (sm) Модуль питающий (см)	0
3	851018483	Pump	Pompa Насос	1
4	851018484	Connector	Złączka Ниппель	1
5	881013576	O-ring	O-ring Уплотнение (о)	3
6	851018485	Plug	Korek Пробка	1
7	867010566	Filter	Filtr Фильтр	1
8	851018486	Connector	Złączka Ниппель	1
9	851018487	Connector	Złączka Ниппель	1



Catalyst module (doc)			Moduł katalizatora (doc) Модуль катализатора (doc)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	853030130	Module, catalyst (doc)	Moduł katalizatora (doc) Модуль катализатора (doc)	0
1	851018488	Sensor, nitrogen oxide	Czujnik tlenku azotu Датчик окися азота	1
2	851018489	Sensor, temperature	Czujnik temperatury Датчик температуры	1

Selective catalyst reducer (scr)


Reduktor katalityczny (scr)
Каталитический редуктор (scr)

12-12S	Power	Silnik Двигатель	12-12S

Selective catalyst reducer (scr)

Reduktor katalityczny (scr)
Каталитический редуктор (scr)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	853030132	Reducer, sel. catalyst (scr)	Reduktor katalit. (scr) Редуктор каталит. (сцр)	0
1	851018490	Sensor, nitrogen oxide	Czujnik tlenku azotu Датчик окиса азота	1
2	851018491	Sensor, temperature	Czujnik temperatury Датчик температуры	1



12-13	Power	Silnik Двигатель	12-13


Engine assembly

Zespół silnika
Узел двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.

1	782120140	Engine (qsb 6.7) Silnik (qsb 6.7) Двигатель (qsb 6.7)	1
U1 When ordering a service engine, give complete serial no.and ref.no. Shown on the engine dataplate to be replaced - engine without alternator, cranking motor and fan Gdy zamawia się silnik serwisowy należy podać numer seryjny silnika (engine no) oraz numer zespołu (ref.no) umieszczone na tabliczce znamionowej wymienionego silnika - silnik bez alternatora, rozrusznika i wentylatora При заказе сервисного двигателя надо давать заводской номер (engine no) и номер узла (ref.no) из фирменного щитка заменяемого двигателя - двигатель без альтернатора, стартера и вентилятора			

Cylinder block (bb9473)

Blok cylindrów (bb9473)
Блок цилиндров (bb9473)

12-14S		Power		Silnik Двигатель		12-14S	
Cylinder block (bb9473)				Blok cylindrów (bb9473) Блок цилиндров (bb9473)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
1		851012224	Pin	Sworzeń Шкворень	2		
2		851011866	Bolt	Śruba Болт	7		
3		851017728	Plate, cyl.block stiffen	Płyta usztywn.bloku cyl. Пластина крепл.блока цил.	1		
4		851016514	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1		
5		851016524	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1		
6		851016525	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1		
		851030688	Block assy, cylinders	Zespół bloku cylindrów Узел блока цилиндров	1		
7		851017729	Block, cylinders	Blok cylindrów Блок цилиндров	1		
8		851012389	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	2		
9		851011726	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	3		
10		851012222	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	3		
11		851012219	Screw	Wkręt Винт	14		
		851030458	Cap assy, main bearing	Zesp.pokrywy łożyska gł. Узел крышки гл.подшипника	6		
12		851017731	Pin	Sworzeń Шкворень	2		
13		851017732	Cap, main bearing	Pokrywa łożyska głównego Крышка главн.подшипника	1		
		851030459	Cap assy, main bearing	Zesp.pokrywy łożyska gł. Узел крышки гл.подшипника	1		
12		851017731	Pin	Sworzeń Шкворень	2		
14		851017733	Cap, main bearing	Pokrywa łożyska głównego Крышка главн.подшипника	1		
15		851016522	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	4		
16		851017097	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2		


12-14S	Power	Silnik Двигатель	12-14S

Cylinder block (bb9473)

Blok cylindrów (bb9473)
Блок цилиндров (bb9473)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		851016519	Nozzle, piston cooling	Dysza chłodzenia tłoka Сопло охлаждения поршня	6
18		851016518	Screw	Wkręt Винт	6
19	#	851017734	Liner, cylinder	Tuleja cylindra Втулка цилиндра	0
	#	851030169	Kit, cylinder block	Zestaw bloku cylindrów Набор блока цилиндров	0

Crankshaft & main bearings (bb4973)

Wał korbowy i panewki główne (bb4973)
Коленчатый вал и главн.вклад.(bb4973)

12-15S		Power		Silnik Двигатель	12-15S
Crankshaft & main bearings (bb4973)				Wał korbowy i panewki główne (bb4973) Коленчатый вал и главн.вклад.(bb4973)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		851030172	Crankshaft assy	Zespół wału korbowego Узел коленчатого вала	1
1		851017725	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	1
		851030452	Crankshaft, engine	Wał korbowy silnika Вал коленчатый двигателя	1
2		851016527	Ring, shaft	Pierścień wału Кольцо вала	1
3		851017726	Crankshaft	Wał korbowy Вал коленчатый	1
4		851017727	Gear, crankshaft	Koło zębate wału korbowego Шестерня коленчатого вала	1
5		851016530	Gear, crankshaft	Koło zębate wału korbowego Шестерня коленчатого вала	1
		851030453	Set, main bearing (std)	Komplet panewek gł.(std) Компл.гл.вклад.(std)	1
6		851016531	Bearing, thrust (std)	Panewka oporowa (std) Вкладыш упорный (std)	1
7		851016532	Bearing, main (std)	Panewka główna (std) Вкладыш главный (std)	6
8		851016533	Bearing, main (std)	Panewka główna (std) Вкладыш главный (std)	7
	#	851030454	Set,main bearing (0.25)o/s	Komplet pan.gł.(0.25)o/s Компл.гл.вклад.(0.25)o/c	0
6		851017108	Bearing, thrust (0.25)o/s	Panewka oporowa (0.25)o/s Вкладыш упорный (0.25)o/c	1
7		851017106	Bearing, main (0.25)o/s	Panewka główna (0.25)o/s Вкладыш главный (0.25)o/c	6
8		851017107	Bearing, main (0.25)o/s	Panewka główna (0.25)o/s Вкладыш главный (0.25)o/c	7
	#	851030455	Set,main bearing (0.50)o/s	Komplet pan.gł.(0.50)o/s Компл.гл.вклад.(0.50)o/c	0
6		851017111	Bearing, thrust (0.50)o/s	Panewka oporowa (0.50)o/s Вкладыш упорный (0.50)o/c	1
7		851017109	Bearing, main (0.50)o/s	Panewka główna (0.50)o/s Вкладыш главный (0.50)o/c	6
8		851017110	Bearing, main (0.50)o/s	Panewka główna (0.50)o/s Вкладыш главный (0.50)o/c	7
	#	851030456	Set,main bearing (0.75)o/s	Komplet pan.gł.(0.75)o/s Компл.гл.вклад.(0.75)o/c	0


12-15S	Power	Silnik Двигатель	12-15S

Crankshaft & main bearings (bb4973)

Wał korbowy i panewki główne (bb4973)
Коленчатый вал и главн.вклад.(bb4973)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
6		851017114	Bearing, thrust (0.75)o/s	Panewka oporowa (0.75)o/s Вкладыш упорный (0.75)o/c	1
7		851017112	Bearing, main (0.75)o/s	Panewka główna (0.75)o/s Вкладыш главный (0.75)o/c	6
8		851017113	Bearing, main (0.75)o/s	Panewka główna (0.75)o/s Вкладыш главный (0.75)o/c	7
	#	851030457	Set,main bearing (1.00)o/s	Komplet pan.gł.(1.00)o/s Компл.гл.вклад.(1.00)o/c	0
6		851017117	Bearing, thrust (1.00)o/s	Panewka oporowa (1.00)o/s Вкладыш упорный (1.00)o/c	1
7		851017115	Bearing, main (1.00)o/s	Panewka główna (1.00)o/s Вкладыш главный (1.00)o/c	6
8		851017116	Bearing, main (1.00)o/s	Panewka główna (1.00)o/s Вкладыш главный (1.00)o/c	7
6	#	851017118	Bearing, thrust (0.50)o/s	Panewka oporowa (0.50)o/s Вкладыш упорный (0.50)o/c	0
6	#	851017119	Bearing, thrust (1.00)o/s	Panewka oporowa (1.00)o/s Вкладыш упорный (1.00)o/c	0


Piston & connecting rod (pp43857)

Tłok i korbowód (pp43857)
Поршень и шатун (pp43857)

12-16S		Power		Silnik Двигатель	12-16S
Piston & connecting rod (pp43857)				Tłok i korbowód (pp43857) Поршень и шатун (pp43857)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851016535	Bearing, connect.rod (std)	Panewka korbowodu (std) Вкладыш шатуна (std)	6
2		851030448	Kit, piston	Zestaw tłoka Набор поршня	6
		851017716	Piston, engine	Tłok silnika Поршень двигателя	1
3		851012677	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
4		851030449	Set, piston ring	Pakiet pierścieni tłoka Набор поршн.колец	1
		851017717	Ring, compression piston	Pierścień tłokowy uszczel. Кольцо поршня компрессион.	1
		851017718	Ring, compression piston	Pierścień tłokowy uszczel. Кольцо поршня компрессион.	1
		851017124	Ring, oil piston	Pierścień tłokowy zbieraj. Кольцо поршня маслоотводн.	1
		851030450	Rod assy, connecting	Zespół korbowodu Узел шатуна	6
5		851017719	Rod, engine connecting	Korbowód Шатун	1
6		851017720	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
7		851014913	Bolt	Śruba Болт	2
8		851014916	Bearing, connect.rod (std)	Panewka korbowodu (std) Вкладыш шатуна (std)	6
9		851016537	Pin, piston	Sworzeń tłoka Палец поршня	6
1	#	851016538	Bearing, cng.rod (0.25)o/s	Panewka korbow.(0.25)o/s Вкладыш шатуна (0.25)o/c	0
1	#	851016539	Bearing, cng.rod (0.50)o/s	Panewka korbow.(0.50)o/s Вкладыш шатуна (0.50)o/c	0
1	#	851016540	Bearing, cng.rod (0.75)o/s	Panewka korbow.(0.75)o/s Вкладыш шатуна (0.75)o/c	0
1	#	851016541	Bearing, cng.rod (1.00)o/s	Panewka korbow.(1.00)o/s Вкладыш шатуна (1.00)o/c	0
8	#	851014918	Bearing, cng.rod (0.25)o/s	Panewka korbow.(0.25)o/s Вкладыш шатуна (0.25)o/c	0
8	#	851014919	Bearing, cng.rod (0.50)o/s	Panewka korbow.(0.50)o/s Вкладыш шатуна (0.50)o/c	0

12-16S		Power		Silnik Двигатель		12-16S	
Piston & connecting rod (pp43857)				Tłok i korbowód (pp43857) Поршень и шатун (pp43857)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
8	#	851014920	Bearing, cng.rod (0.75)o/s	Panewka korbow.(0.75)o/s Вкладыш шатуна (0.75)o/c	0		
8	#	851014921	Bearing, cng.rod (1.00)o/s	Panewka korbow.(1.00)o/s Вкладыш шатуна (1.00)o/c	0		
3		851012677	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
		851017721	Piston, engine	Tłok silnika Поршень двигателя	1		
4		851030298	Set, piston ring (0.50)o/s	Zest.pierśc.tł.(0.50)o/s Наб.колец порш.(0.50)o/c	1		
		851017722	Ring, compression piston	Pierścień tłokowy uszczel. Кольцо поршня компрессион.	1		
		851017723	Ring, oil piston	Pierścień tłokowy zbieraj. Кольцо поршня маслоотводн.	1		
		851017724	Ring, compression piston	Pierścień tłokowy uszczel. Кольцо поршня компрессион.	1		
9		851016537	Pin, piston	Sworzeń tłoka Палец поршня	1		

Front gear cover (gg9886)

Pokrywa przednia rozrządu (gg9886)
Передняя крышка распредел.(gg9886)


12-17S	Power	Silnik Двигатель	12-17S

Front gear cover (gg9886)

Pokrywa przednia rozrządu (gg9886)
Передняя крышка распредел.(gg9886)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014076	Bolt	Śruba Болт	7
2	851012066	Bolt	Śruba Болт	6
3	851016546	Ring, dowel	Pierścień centrujący Кольцо центрующие	2
4	851017715	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
5	851014728	Seal, oil	Uszczelnienie olejowe Уплотнение маслянное	1
6	881013281	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Camshaft (pp43857)

Wał rozrządu (pp43857)
Распределительный вал (pp43857)

12-18S	Power	Silnik Двигатель	12-18S


Camshaft (pp43857)

Wał rozrządu (pp43857)

Распределительный вал (pp43857)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030179	Camshaft assy	Zespół wału rozrządu Узел распределителн.вала	1
1	851016550	Ring, dowel	Pierścień centrujący Кольцо центрующие	1
2	851016551	Ring, speed indicator	Pierścień wskaźn.prędk. Кольцо указат.скорости	1
3	851030180	Camshaft	Wał rozrządu Вал распределительный	1
4	851011747	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
5	851017713	Camshaft	Wał rozrządu Вал распределительный	1
6	851016553	Screw	Wkręt Винт	2
7	851015284	Screw	Wkręt Винт	6
8	851017714	Support, thrust	Wspornik oporowy Кронштейн упорный	1
9	851011782	Screw	Wkręt Винт	2
10	851016554	Gear, camshaft	Koło zębate wału rozrządu Шестерня распределит.вала	1
11	851016555	Tappet, valve	Poruchacz zaworu Толкатель клапана	12

Vibration damper (da9333)


Tłumik drgań (da9333)
Демпфер крутильных колебаний (da9333)

Vibration damper (da9333)

Tłumik drgań (da9333)
Демпфер крутильных колебаний (da9333)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851017711	Screw	Wkręt Винт	6
2		851017712	Damper, vibration	Tłumik drgań Виброгаситель	1

Rear gear housing (bb9471)

Korpus tylny rozrządu (bb9471)
Задний корпус распределителя (bb9471)


12-20S	Power	Silnik Двигатель	12-20S

Rear gear housing (bb9471)

Korpus tylny rozrzędu (bb9471)
Задний корпус распределителя (bb9471)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016542	Screw	Wkręt Винт	3
2	851014076	Bolt	Śruba Болт	4
3	851012127	Bolt	Śruba Болт	2
4	851012465	Bolt	Śruba Болт	1
	851030687	Housing assy, gear	Zespół korpusu rozrzędu Узел корпуса распредел.	1
5	851019075	Housing, gear	Obudowa przekładni Корпус передачи	1
6	851016543	Ring, dowel	Pierścień centrujący Кольцо центрующие	2
7	851017710	Insert	Wkładka Вкладка	2

Flywheel housing (fh9485)

Obudowa koła zamachowego (fh9485)
Картер маховика (fh9485)

12-21S		Power	Silnik Двигатель		12-21S
Flywheel housing (fh9485)			Obudowa koła zamachowego (fh9485) Картер маховика (fh9485)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851016556	Screw	Wkręt Винт	2
2		851012395	Screw	Wkręt Винт	2
3		851012145	Bolt	Śruba Болт	9
4		851016557	Screw	Wkręt Винт	6
5		851030002	Kit, crankshaft seal	Zestaw uszcz.wału korbow. Набор уплотн.кол.вала	1
		851030181	Housing assy, flywheel	Zesp.obudowy koła zamach. Узел маховика	1
6		851017529	Plug, pipe	Korek rurowy Пробка трубчатая	1
		851012179	Plug assy, threaded	Korek gwintowany kompl. Пробка винтовая в сборе	1
7		851017454	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1
8		881012744	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
9		851012231	Screw	Wkręt Винт	2
10		851012188	Plate, cover	Płyta pokryw Пластина крышки	1
11		851012182	Plug	Korek Пробка	1
12		881012745	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
13		851012181	Gasket, cover plate	Uszczelka płyty pokryw Прокладка крышки пластины	1
14		851017231	Housing, flywheel	Obudowa koła zamachowego Корпус маховика	1

Flywheel (fw9878)


Koło zamachowe (fw9878)
Маховик (fw9878)

Flywheel (fw9878)

Koło zamachowe (fw9878)
Маховик (fw9878)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		851030182	Flywheel assy	Zespół koła zamachowego Узел маховика	1
1		851017736	Flywheel	Koło zamachowe Маховик	1
2		851016560	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
3		851014794	Bolt	Śruba Болт	8

Cylinder head (pp43857)

Głowica cylindrów (pp43857)
Головка цилиндров (pp43857)

12-23S		Power		Silnik Двигатель		12-23S	
Cylinder head (pp43857)				Głowica cylindrów (pp43857) Головка цилиндров (pp43857)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851016561	Screw	Wkręt Винт		26	
2		851016562	Gasket, cylinder head	Uszczelka głowicy cylindra Прокладка голов.цилиндра		1	
		851030462	Head assy, cylinders	Zespół głowicy cylindrów Узел головки цилиндров		1	
3		851016563	Collet, valve	Zamek zaworu Замок клапана		48	
4		851017737	Valve, exhaust	Zawór wydechowy Клапан выхлопной		12	
5		851017738	Valve, intake	Zawór wlotowy Клапан входной		12	
6		851017739	Seal, valve stem	Uszczeln.trzonka zaworu Уплотн.клапаного стержня		24	
7		851016567	Spring, valve	Sprężyna zaworu Пружина клапана		24	
8		851016568	Retainer, valve spring	Ustalacz sprężyny zaworu Фиксатор пружины клапана		24	
		851030460	Head assy, cylinders	Zespół głowicy cylindrów Узел головки цилиндров		1	
9		851012222	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		13	
10		851017740	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		11	
11		851017230	Head, cylinders	Głowica cylindrów Головка цилиндров		1	
12		851013458	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		7	
13		851015168	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		2	
14		851015899	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		2	
15		851016570	Insert, valve intake	Gniazdo zaworu wlotowego Гнездо входного клапана		12	
16		851016571	Insert, valve exhaust	Gniazdo zaworu wydechowego Гнездо выхлопного клапана		12	
	#	851030184	Kit, exhaust valve	Zestaw zaworu wydechowego Набор выхлопного клапана		0	
3		851016563	Collet, valve	Zamek zaworu Замок клапана		2	


12-23S	Power	Silnik Двигатель	12-23S

Cylinder head (pp43857)

Głowica cylindrów (pp43857)
Головка цилиндров (pp43857)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
4		851017737	Valve, exhaust	Zawór wydechowy Клапан выхлопной	1
	#	851030185	Kit, intake valve	Zestaw zaworu wlotowego Набор входного клапана	0
3		851016563	Collet, valve	Zamek zaworu Замок клапана	2
5		851017738	Valve, intake	Zawór wlotowy Клапан входной	1
6		851017739	Seal, valve stem	Uszczeln.trzonka zaworu Уплотн.клапанного стержня	1
15	#	851016572	Insert, valve (0.127)o/s	Gniazdo zaworu (0.127)o/s Гнездо клапана (0.127)o/c	0
15	#	851016573	Insert, valve (0.254)o/s	Gniazdo zaworu (0.254)o/s Гнездо клапана (0.254)o/c	0
15	#	851016574	Insert, valve (0.508)o/s	Gniazdo zaworu (0.508)o/s Гнездо клапана (0.508)o/c	0
16	#	851017741	Insert, valve (0.127)o/s	Gniazdo zaworu (0.127)o/s Гнездо клапана (0.127)o/c	0
16	#	851017742	Insert, valve (0.254)o/s	Gniazdo zaworu (0.254)o/s Гнездо клапана (0.254)o/c	0
16	#	851017743	Insert, valve (0.508)o/s	Gniazdo zaworu (0.508)o/s Гнездо клапана (0.508)o/c	0

Rocker levers (rl9784)

Dźwignie zaworowe (rl9784)
Клапанные рычаги (rl9784)

12-24S		Power		Silnik Двигатель	12-24S
Rocker levers (rl9784)				Dźwignie zaworowe (rl9784) Клапанные рычаги (rl9784)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851015262	Screw	Wkręt Винт	2
2		851014444	Screw	Wkręt Винт	5
3		851016578	Rod, push	Popychacz Толкатель	12
4		851016579	Crosshead, valve	Wodzik zaworowy Ползун клапанный	12
		851030461	Housing assy, rocker lever	Zesp.obudowy dźw.zaworów Узел корпуса клап.рычагов	1
5		851017744	Gasket, lever housing	Uszczelka obudowy dźwigni Прокладка корпуса рычагов	1
6		851017745	Housing, rocker lever	Obudowa dźwigni zaworu Корпус рычага клапана	1
		851030213	Lever assy, rocker	Zespół dźwigni zaworu Узел рычага клапана	6
7		851016726	Shaft, rocker lever	Wałek dźwigni zaworu Валик клапанного рычага	2
8		851016593	Screw	Wkręt Винт	2
		851017136	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1
9		851017459	Socket	Gniazdo Гнездо	1
		851017746	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1
10		851011832	Nut, heavy hexagon	Nakrętka sześciok.wzmocn. Гайка шестигран.усиленная	1
11		851016586	Lever, rocker exhaust	Dźwignia zaworu wydechów. Рычаг выхлопного клапана	1
12		851017461	Ball	Kulka Шарик	1
13		851016588	Screw, rkr lever adjusting	Wkręt regulacyjny dźwigni Винт регулировоч.рычага	1
		851030214	Lever assy, rocker	Zespół dźwigni zaworu Узел рычага клапана	1
9		851017459	Socket	Gniazdo Гнездо	1
		851017747	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1


12-24S	Power	Silnik Двигатель	12-24S

Rocker levers (rl9784)

Dźwignie zaworowe (rl9784)
Клапанные рычаги (rl9784)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	851011832	Nut, heavy hexagon	Nakrętka sześciok.wzmocn. Гайка шестигран.усиленная	1
12	851017461	Ball	Kulka Шарик	1
13	851016588	Screw, rkr lever adjusting	Wkręt regulacyjny dźwigni Винт регулировоч.рычага	1
14	851017748	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1
15	851016592	Support, rocker lever	Podpora dźwigni Опора рычага	1

Valve cover (vc9457)

Pokrywa zaworów (vc9457)
Крышка клапанов (vc9457)


12-25S	Power	Silnik Двигатель	12-25S

Valve cover (vc9457)

Pokrywa zaworów (vc9457)
Крышка клапанов (vc9457)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030463	Cap assy, filler	Zespół korka wlewu Узел заливной крышки	2
1	851017749	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
2	881013513	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
	851030464	Kit, screw	Zestaw wkrętów Набор винтов	6
3	851017750	Isolator, vibration	Izolator drgań Изолятор вибрационный	1
4	851017751	Screw	Wkręt Винт	1
5	851017752	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
	851030465	Cover assy, valves	Zespół pokrywy zaworów Узел крышки клапанов	1
6	851015194	Screw	Wkręt Винт	3
7	851017754	Cover, valves	Pokrywa zaworów Крышка клапанов	1
8	851017755	Bulkhead	Przegroda Панель разделяющая	1

Crankcase breather (br9479)

Odpowietrzanie skrzyni korb.(br9479)
Деаэрация картера (br9479)

12-26S		Power		Silnik Двигатель		12-26S	
Crankcase breather (br9479)				Odpowietrzanie skrzyni korb.(br9479) Деаэрация картера (br9479)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851017520	Screw	Wkręt Винт		1	
2		851012075	Screw	Wkręt Винт		2	
3		851014617	Screw	Wkręt Винт		3	
4		851017521	Sensor, crankcase pressure	Czujnik ciśn.bloku siln. Датчик давл.карт.двигат.		1	
5		881013514	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
6		851012222	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		1	
7		851017756	Cover	Pokrywa Крышка		1	
8		851019076	Gasket, cover plate	Uszczelka płyty pokrywy Прокладка крышки пластины		1	
9		851017757	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа		1	
10		851017758	Connector	Złączka Ниппель		1	
11		851017759	Connector	Złączka Ниппель		2	
12		881013608	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
13		851017760	Tube, lub oil drain	Przewód szt.spust.oleju Провод жест.спуск.масла		1	
14		867010524	Filter, oil separator	Filtr separatora oleju Фильтр сепаратор масла		1	
15		851017761	Screw	Wkręt Винт		5	
16		851017753	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
17		851012325	Bolt	Śruba Болт		1	
18		851011799	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		1	
19		851017762	Clamp	Zacisk Зажим		1	
		851030466	Tube assy, breather	Zesp.przewodu odpowietrz. Узел деаэрац.провода		1	


12-26S	Power	Silnik Двигатель	12-26S

Crankcase breather (br9479)

Odpowietrzanie skrzyni korb.(br9479)
Деаэрация картера (br9479)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	851017763	Tube, breather	Przewód sztywny odpowietrz Провод жест.деаэрационный	1
21	851017764	Clip	Uchwyt Держатель	1
22	851017765	Clip	Uchwyt Держатель	1

Dataplate (ap90343)


Tabliczka znamionowa (ap90343)
Фирменный щиток (ap90343)

Dataplate (ap90343)

Tabliczka znamionowa (ap90343)
Фирменный щиток (ap90343)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851017466	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1
2	851017767	Nameplate	Tabliczka firmowa Наклейка фирменная	1

Fuel filter-primary (fs90138)

Filtr paliwa-wstępny (fs90138)
Топливный фильтр-вступительный(fs90138)


12-28S	Power	Silnik Двигатель	12-28S

Fuel filter-primary (fs90138)

Filtr paliwa-wstępny (fs90138)
Топливный фильтр-вступительный(fs90138)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016524	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1
2	851015236	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	1
3	851019077	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
4	851019078	Hose	Przewód giętki Шланг	1
	851030670	Filter assy, fuel	Zespół filtra paliwa Узел топливного фильтра	1
5	851017895	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1
6	851018963	Head, fuel filter	Głowica filtra paliwa Головка фильтра топлива	1

Fuel filter-fine (ff90379)

Filtr paliwa -dokładny (ff90379)
Топливный фильтр-тонк.очистки (ff90379)


12-29S		Power		Silnik Двигатель		12-29S	
Fuel filter-fine (ff90379)				Filtr paliwa -dokładny (ff90379) Топливный фильтр-тонк.очистки (ff90379)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная		1	
2		851019079	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий		1	
3		851019080	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий		1	
4		851017774	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
5		851018007	Brace, tube	Zacisk przewodu sztywnego Зажим жест.провода		2	
6		851019081	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		851030535	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива		1	
7		851017778	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый		1	
		851012227	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая		2	
8		851018002	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая		1	
9		881012756	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
10		867011260	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива		1	
11		851018003	Head, fuel filter	Głowica filtra paliwa Головка фильтра топлива		1	
12		851019077	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
13		851015236	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная		1	
14		851014076	Bolt	Śruba Болт		4	

Fuel pump (fp92680)

Pompa paliwa (fp92680)
Топливный насос (fp92680)

12-30S		Power		Silnik Двигатель		12-30S	
Fuel pump (fp92680)				Pompa paliwa (fp92680) Топливный насос (fp92680)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851011853	Nut	Nakrętka Гайка		3	
2		851019082	Stud	Śruba dwustronna Шпилька		3	
3		851019083	Gear, fuel pump	Koło zębate pompy paliwa Шестерня топливного насоса		1	
4		851019084	Pump, fuel	Pompa paliwa Насос топлива		1	
5		881013283	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
6		881013609	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
7		881013610	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
8		851017159	Screw	Wkręt Винт		2	
9		851019085	Actuator, metering fuel	Regulator dawki paliwa Регулятор подачи топлива		1	
10		851016632	Nut	Nakrętka Гайка		1	
11		851017780	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		1	

Fuel pump piping (ft9474)

Połączenia pompy paliwa (ft9474)
Соединения насоса топлива (ft9474)


12-31S	Power	Silnik Двигатель	12-31S

Fuel pump piping (ft9474)

Połączenia pompy paliwa (ft9474)
Соединения насоса топлива (ft9474)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012075	Screw	Wkręt Винт	1
2	851016627	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	3
3	851019099	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1
4	851019100	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1

Injectors supply tubes (pp9103)

Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp9103)
Провода питания форсунок (pp9103)


12-32S	Power	Silnik Двигатель	12-32S

Injectors supply tubes (pp9103)

Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp9103)
Провода питания форсунок (pp9103)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030634	Connector assy, injector	Łącznik wtryskiw.kompl. Соединитель форсун.в сборе	1
1	851018412	Connector, injector	Łącznik wtryskiwacza Соединитель форсунки	1
2	851017494	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1
3	851017368	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	1
4	881013572	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
5	851019088	Screw	Wkręt Винт	1
6	851017493	Retainer, injector link	Ustalcacz łącz.wtryskiw. Фиксатор форсунки соедин.	6
7	851019089	Tube, injector fuel # 1	Przewód wtryskiw.nr 1 Провод форсунки nr 1	1
8	851019090	Tube, injector fuel # 2	Przewód wtryskiw.nr 2 Провод форсунки nr 2	1
9	851019091	Tube, injector fuel # 3	Przewód wtryskiw.nr 3 Провод форсунки nr 3	1
10	851019092	Tube, injector fuel # 4	Przewód wtryskiw.nr 4 Провод форсунки nr 4	1
11	851019093	Tube, injector fuel # 5	Przewód wtryskiw.nr 5 Провод форсунки nr 5	1
12	851019094	Tube, injector fuel # 6	Przewód wtryskiw.nr 6 Провод форсунки nr 6	1
13	851019095	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
14	851019096	Manifold, fuel	Kolektor paliwowy Коллектор топливный	1
15	851019097	Valve, pressure	Zawór ciśnieniowy Клапан напорный	1
16	851019098	Sensor, pressure	Czujnik ciśnienia Датчик давления	1
17	881013611	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Injector (pp43857)

Wtryskiwacz (pp43857)
Форсунка (pp43857)


12-33S	Power	Silnik Двигатель	12-33S

Injector (pp43857)

Wtryskiwacz (pp43857)
Форсунка (pp43857)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011957	Bolt	Śruba Болт	12
2	851017791	Clamp, injector	Zacisk wtryskiwacza Зажим форсунки	6
3	851019086	Injector	Wtryskiwacz Форсунка	6
4	851019087	Seal, injector	Uszczelnienie wtryskiwacza Уплотнение форсунки	1
5	881013286	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Fuel drain tube (fd90040)

Przewody przelewowe paliwa (fd90040)
Спускное провoda топлива (fd90040)


12-34S	Power	Silnik Двигатель	12-34S

Fuel drain tube (fd90040)

Przewody przelewowe paliwa (fd90040)
Спускное провода топлива (fd90040)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011854	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя	1
2	851011867	Screw	Wkręt Винт	1
3	851010933	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
4	851015236	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	1
5	851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	5
6	851019102	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя	1
7	851019103	Tube, fuel drain	Przewód paliwowy spustowy Провод топливный спускной	1

Electronic control module (ph9482)

Elektroniczny moduł sterowania (ph9482)
Электрон.модул управления (ph9482)


12-35S		Power		Silnik Двигатель		12-35S	
Electronic control module (ph9482)				Elektroniczny moduł sterowania (ph9482) Электрон.модуль управления (ph9482)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851017163	Sensor, crank/cam position	Czujnik położenia wału Датчик положения валов		2	
2		881013156	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
3		851014972	Screw	Wkręt Винт		1	
4		851015262	Screw	Wkręt Винт		1	
5		851014076	Bolt	Śruba Болт		2	
6		851014969	Bolt	Śruba Болт		2	
7		851014939	Screw	Wkręt Винт		3	
8		851015264	Isolator, vibration	Izolator drgań Изолятор вибрационный		3	
9		851015265	Isolator, vibration	Izolator drgań Изолятор вибрационный		3	
10		851015266	Screw	Wkręt Винт		1	
11		851017802	Cable, ground	Przewód el.masy Электропровод массовый		1	
12		851010819	Switch, oil pressure	Wyłącznik ciśnienia oleju Выключатель давления масла		1	
13		881013138	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
14		851018977	Sensor, int.air prs./temp.	Czujn.ciśn./temp.powietrza Датчик давл./темп.воздуха		1	
15		881013155	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
16		851016668	Sensor, coolant temperat.	Czujnik temp.pływu chłodz. Датчик темп.охл.жидкости		1	
17		881013114	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
18		851017800	Bracket, module	Wspornik modułu Кронштейн модуля		1	
19		851017801	Screw	Wkręt Винт		1	
		851030672	Module, electronic control	Elektron.moduł sterowania Электрон.модуль управления		1	

12-35S	Power	Silnik Двигатель	12-35S

Electronic control module (ph9482)	Elektroniczny moduł sterowania (ph9482 Электрон.модул управления (ph9482)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	851018978	Module, electronic control	Elektron.moduł sterowania Электрон.модул управления	1

Control module harness (wr9851)

Wiązki el.modułu sterowania (wr9851)
Электропучок модуля управл.(wr9851)


12-36S	Power	Silnik Двигатель	12-36S

Control module harness (wr9851)

Wiązki el.modułu sterowania (wr9851)
Электропучок модуля управл.(wr9851)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014972	Screw	Wkręt Винт	1
2	851012162	Screw	Wkręt Винт	1
3	851014617	Screw	Wkręt Винт	1
4	851012321	Clip	Uchwyt Держатель	1
5	851019101	Harness, (ecm)	Wiązka elektryczna (ecm) Электропучок (ецм)	1
6	851015408	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
7	851018432	Boot, electrical connector	Osłona złącza elektr. Защита эл.соединения	1
8	871170260	Harness (tabs)	Wiązka elektryczna (tabs) Электропучок (tabs)	1
	U1	To air pressure/temperature sensor (>12-03S) To air pressure/temperature sensor (>12-03S) To air pressure/temperature sensor (>12-03S)		

Oil filler (ob9316)

Wlew oleju (ob9316)
Залив масла (ob9316)


12-37S	Power	Silnik Двигатель	12-37S

Oil filler (ob9316)

Wlew oleju (ob9316)
Залив масла (ob9316)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011842	Bolt	Śruba Болт	2
2	851012282	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	851011823	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
4	790120039	Tube, oil filler	Przewód wlewu oleju Провод залива масла	1
5	881013285	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Oil pan (op9657)

Miska olejowa (op9657)
Масляный картер (op9657)


12-38S	Power	Silnik Двигатель	12-38S

Oil pan (op9657)

Miska olejowa (op9657)
Масляный картер (op9657)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014367	Screw	Wkręt Винт	2
2	851014076	Bolt	Śruba Болт	18
3	851011866	Bolt	Śruba Болт	7
	851030201	Pan assy, oil	Miska olejowa kompletna Картер масла в сборе	1
4	851016657	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	2
5	851016656	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	2
6	851016658	Pan, oil	Miska olejowa Картер масла	1
7	851014852	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
8	851016655	Gasket, oil pan	Uszczelka miski olejowej Прокладка маслян.картера	1
9	851016654	Adapter, oil pan	Adapter miski olejowej Адаптер масляного картера	1
10	851017805	Connection, oil suction	Przewód ssący oleju Провод масла всасывающий	1

Oil level gauge (lg90288)

Wskaźnik poziomu oleju (lg90288)
Указатель уровня масла (lg90288)


12-39S	Power	Silnik Двигатель	12-39S

Oil level gauge (lg90288)

Wskaźnik poziomu oleju (lg90288)
Указатель уровня масла (lg90288)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030471	Dipstick assy	Zespół wskaźnika Узел стержневого указателя	1
1	851017806	Dipstick	Wskaźnik prętowy Указатель стержневой	1
2	851017807	Tube, oil gauge	Rurka wskaźnika oleju Трубка указателя масла	1
3	851019106	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
4	851012231	Screw	Wkręt Винт	1
5	851013373	Nut	Nakrętka Гайка	1
6	851017808	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	4

Oil pump (Ip9082)


Pompa oleju (Ip9082)
Масляный насос (Ip9082)

12-40S	Power	Silnik Двигатель	12-40S

Oil pump (Ip9082)		Pompa oleju (Ip9082) Масляный насос (Ip9082)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851030472	Pump, oil Pompa oleju Маслонасос	1
2	851011992	Screw Wkręt Винт	4

Oil cooler (lc9411)

Chłodnica oleju (lc9411)
Радиатор масла (lc9411)

12-41S		Power		Silnik Двигатель		12-41S	
Oil cooler (lc9411)				Chłodnica oleju (lc9411) Радиатор масла (lc9411)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
1		851014076	Bolt	Śruba Болт	12		
2		851011737	Plug	Korek Пробка	2		
3		851016645	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1		
4		851016646	Plunger, prs regulator	Nurnik regul.cisnienia Плунжер регул.давления	1		
		851030199	Head assy, oil filter	Głowica filtra ol.kompl. Головка масл.филт.в сборе	1		
5		851017810	Adapter, filter head	Adapter głowicy filtra Адаптер головки фильтра	1		
6		851019104	Head, oil filter	Głowica filtra oleju Головка фильтра масла	1		
7		851017811	Screw	Wkręt Винт	3		
8		851019105	Spring	Sprężyna Пружина	1		
9		851011989	Valve, unloading	Zawór odciążający Клапан разгрузочный	1		
10		881012755	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1		
11		851016647	Cooler, oil	Chłodnica oleju Радиатор масла	1		
12		851016650	Gasket, oil cooler core	Uszczelka rdzenia chłodn. Прокладка серд.радиатора	1		
13		851016651	Gasket, filter head	Uszczelka głowicy filtra Прокладка головки фильтра	1		
	#	851030315	Kit, gaskets service	Zestaw serwisowy uszczelek Набор сервисный прокладок	0		

Oil filter (If9136)


Filtr oleju (If9136)
Масляный фильтр (If9136)

12-42S	Power	Silnik Двигатель	12-42S

Oil filter (If9136)		Filtr oleju (If9136) Масляный фильтр (If9136)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016504	Filter, oil Filtr oleju Фильтр масла	1

Cooling inlet connection (wi9378)

Wlot układu chłodzenia (wi9378)
Вход системы охлаждения (wi9378)


12-43S	Power	Silnik Двигатель	12-43S

Cooling inlet connection (wi9378)

Wlot układu chłodzenia (wi9378)
Вход системы охлаждения (wi9378)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014357	Bolt	Śruba Болт	3
	851010820	Connection assy, inlet	Zespół łącznika wlotowego Узел входн.соединителя	1
2	851014981	Pin, roll	Kołek walcowy Штифт вальцовый	2
3	851017812	Connection, inlet	Łącznik wlotowy Соединитель входной	1
4	851011730	Plug, pipe	Korek rurowy Пробка трубчатая	1
5	851011731	Plug	Korek Пробка	1
6	851017813	Seal, rectangular ring	Pierścień uszcz.prostok. Кольцо уплотн.ортогональн.	2
7	851017814	Connection, inlet	Łącznik wlotowy Соединитель входной	1

Coolant pump (wp97496)


Pompa płynu chłodzącego (wp97496)
Насос охлаждающей жидкости (wp97496)

Coolant pump (wp97496)

Pompa płynu chłodzącego (wp97496)
Насос охладж.жидкости (wp97496)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012381	Seal, rectangular ring	Pierścień uszcz.prostok. Кольцо уплотн.ортогональн.	1
2	851030474	Pump assy, coolant	Zesp.pompy płynu chłodz. Узел насоса охл.жидкости	1
3	851015284	Screw	Wkręt Винт	2

Thermostat (ec9045)

Termostat (ec9045)
Термостат (ec9045)


12-45S	Power	Silnik Двигатель	12-45S

Thermostat (ec9045)

Thermostat (ec9045)
Термостат (ec9045)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030691	Thermostat assy	Zespół termostatu Узел термостата	1
1	851019107	Thermostat	Termostat Термостат	1
2	851016676	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
3	851011960	Bolt	Śruba Болт	3
4	851017816	Connection, inlet	Łącznik wlotowy Соединитель входной	1

Exhaust manifold (tb91694)

Kolektor wydechowy (tb91694)
Выхлопной коллектор (tb91694)


12-46S	Power	Silnik Двигатель	12-46S

Exhaust manifold (tb91694)

Kolektor wydechowy (tb91694)
Выхлопной коллектор (tb91694)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851017817	Manifold, exhaust	Kolektor wydechowy Коллектор выхлопной	1
2	851015288	Screw	Wkręt Винт	12
3	851015287	Spacer, mounting	Tulejka mocująca Втулка крепящая	12
4	851017195	Gasket, exhaust manifold	Uszcz.kolekt.wydechowego Проклад.выхлоп.коллектора	6
5	851016714	Screw	Wkręt Винт	2
6	851017818	Shield, heat	Ośłona termiczna Экран термический	1
7	851012231	Screw	Wkręt Винт	1
8	851018018	Tube, pressure sensing	Przewód szt.czujnika ciśn. Провод жест.датчика давл.	1
9	851018019	Screw	Wkręt Винт	1
10	851017608	Sensor, exh gas pressure	Czujnik ciśnienia spalin Датчик давл.выхл.газов.	1
11	881013114	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Turbocharger mounting (pp90309)

Zamocowanie turbosprężarki (pp90309)
Крепление турбокомпрессора (pp90309)


12-47S	Power	Silnik Двигатель	12-47S

Turbocharger mounting (pp90309)

Zamocowanie turbosprężarki (pp90309)
Крепление турбокомпрессора (pp90309)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030692	Turbocharger assy	Zespół turbosprężarki Узел турбокомпрессора	1
1	851019117	Turbocharger	Turbosprężarka Турбокомпрессор	1
2	851019069	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
3	851017551	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	851019119	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
5	851019118	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
#	851030693	Kit, turbocharger	Zestaw turbosprężarki Набор турбокомпрессора	0
#	851017553	Kit, tur.speed sensor	Zestaw czujn.obr.turbospr. Набор датчика об.турбок.	0
#	851030694	Kit, actuator	Zestaw serwowomotoru el. Набор сервомотора	0

Turbocharger piping (tp97673)

Połączenia turbosprężarki (tp97673)
Соединения турбокомпрессора (tp97673)

12-48S		Power		Silnik Двигатель	12-48S
Turbocharger piping (tp97673)				Połączenia turbosprężarki (tp97673) Соединения турбокомпрессора (tp97673)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		851030480	Connector assy	Zespół złączki Узел ниппеля	1
1		851017854	Connector	Złączka Ниппель	1
2		881013221	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
3		881013093	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
4		851017855	Clamp	Zacisk Зажим	2
5		851017588	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя	2
6		851017589	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	4
7		851012075	Screw	Wkręt Винт	2
8		851011729	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
9		851016692	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
		851030319	Connector assy	Zespół złączki Узел ниппеля	1
10		851014150	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
11		881013036	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
12		851017856	Connector	Złączka Ниппель	1
		851030695	Connector assy	Zespół złączki Узел ниппеля	1
13		851019108	Seal, rectangular ring	Pierścień uszcz.prostok. Кольцо уплотн.ортогональн.	1
14		851019109	Connector	Złączka Ниппель	1
15		851019116	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		851030696	Tube assy, oil	Przewód szt.oleju kompl. Провод жест.масла в сборе	1
16		881012740	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2


12-48S	Power	Silnik Двигатель	12-48S

Turbocharger piping (tp97673)

Połączenia turbosprężarki (tp97673)
Соединения турбокомпрессора (tp97673)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	851019110	Tube, oil drain	Przewód szt.oleju zlewowy Провод жест.масла сливной	1
	851030638	Connector assy	Zespół złączki Узел ниппеля	1
18	851014032	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
19	851018444	Connector	Złączka Ниппель	1
20	851019111	Tube, coolant	Przewód szt.pł.chłodzącego Провод жест.охл.жидкости	1
21	851019112	Tube, coolant drain	Przewód szt.spust.pł.chł. Провод жест.спуск.охл.жид.	1
22	851019113	Tube, oil drain	Przewód szt.oleju zlewowy Провод жест.масла сливной	1
23	851019114	Tube, supply	Przewód zasilający Провод жесткий питающий	1
24	851019115	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1

Air intake manifold cover (im9146)

Pokrywa kolektora wl.powietrza (im9146)
Крышка коллектора вх.воздуха (im9146)


12-49S	Power	Silnik Двигатель	12-49S

Air intake manifold cover (im9146)

Pokrywa kolektora wl.powietrza (im9146)
Крышка коллектора вх.воздуха (im9146)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012352	Screw	Wkręt Винт	3
2	851017865	Screw	Wkręt Винт	1
3	851017866	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4	851017867	Cover, manifold	Pokrywa kolektora Крышка коллектора	1

Air intake connection (ic9908)

Łącznik wlotowy powietrza (ic9908)
Входной соединитель воздуха (ic9908)

12-50S		Power		Silnik Двигатель		12-50S	
Air intake connection (ic9908)				Łącznik wlotowy powietrza (ic9908) Входной соединитель воздуха (ic9908)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851014528	Clamp	Zacisk Зажим		1	
2		851017869	Screw	Wkręt Винт		3	
3		851017871	Screw	Wkręt Винт		3	
4		851017870	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
5		881013475	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
6		851019120	Connection, air transfer	Łącznik przepł.powietrza Соединитель прох.воздуха		1	
		851030697	Connection assy,air intake	Zesp.łącznika wł.powietrza Узел вх.соединит.воздуха		1	
7		851017872	Sensor, differ.prs.(egr)	Czujnik ciśnienia (egr) Датчик давления (egr)		1	
8		881013476	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
9		851011805	Plug	Korek Пробка		1	
10		851012363	Bolt	Śruba Болт		2	
11		851019121	Connection, air intake	Łącznik wlotowy powietrza Соединитель входной воздуха		1	
12		851017609	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
13		851019127	Valve, exh gas rcn (egr)	Zawór recyrk.spalin (egr) Клапан рец.выхл.газ.(egr)		1	
14		851012066	Bolt	Śruba Болт		4	

Air intake hose (ic9288)


Przewód wlotu powietrza (ic9288)
Провод входа воздуха (ic9288)

Air intake hose (ic9288)

Przewód wlotu powietrza (ic9288)
Провод входа воздуха (ic9288)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016495	Hose, hump	Przewód giętki wygarbiony Шланг горбенный	4
2	851016496	Clamp	Zacisk Зажим	8

Exhaust gas cooler piping (er9293)

Przewody chłodnicy spalin (er9293)
Провода радиатора выхл.газов (er9293)


12-52S	Power	Silnik Двигатель	12-52S

Exhaust gas cooler piping (er9293)

Przewody chłodnicy spalin (er9293)
Провода радиатора выхл.газов (er9293)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851017880	Clamp	Zacisk Зажим	2
2	851017300	Screw	Wkręt Винт	2
3	851012162	Screw	Wkręt Винт	5
4	851015262	Screw	Wkręt Винт	1
5	851017619	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
6	851019037	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	851019122	Clamp, tube	Zacisk przewodu sztywnego Зажим жесткого провода	1
8	851019123	Bracket, tube	Wspornik przew.sztywnego Кронштейн жестк.провода	1
9	851019124	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
10	851019125	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
11	851019126	Bracket, tube	Wspornik przew.sztywnego Кронштейн жестк.провода	1
12	851030526	Cooler, exhaust gas	Chłodnica spalin Радиатор выхл.газов	1
13	851017621	Sensor, exh gas temperat.	Czujnik temperatury spalin Датчик темп.выхл.газов	1

Exh.gas cooler cooling piping (er9128)

Przew. chłodz. chłodnicy spalin (er9128)
Провода охл. радиат. вых. газов (er9128)

12-53S		Power		Silnik Двигатель		12-53S	
Exh.gas cooler cooling piping (er9128)				Przew.chłodz.chłodnicy spalin (er9128) Провода охл.радиат.вых.газов (er9128)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851017762	Clamp	Zacisk Зажим		2	
2		851015284	Screw	Wkręt Винт		2	
3		851017880	Clamp	Zacisk Зажим		2	
4		851012325	Bolt	Śruba Болт		2	
5		851017881	Elbow	Kolanko Колено		1	
6		851017633	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
		851017632	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
7		881013474	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
8		851017882	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
		851030485	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
7		881013474	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
9		851017883	Tube, inlet	Przewód wlotowy Провод входа		1	
		851030486	Connection assy, transfer	Łącznik przepływu kompl. Соединитель прох.в сборе		1	
10		881013520	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
11		851019128	Support, exh.gas cooler	Wspornik chłodnicy spalin Кронштейн рад.выхл.газов		1	
12		851017885	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
		851030487	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
13		851017886	Tube, outlet	Przewód sztywny wylotowy Провод жесткий выходной		1	
14		881013221	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
15		851011962	Nut	Nakrętka Гайка		1	

Engine coolant vent (rp9218)

Odpowietrzanie ukł. chłodzenia (rp9218)
Деаэрация системы охлаждения (rp9218)


12-54S	Power	Silnik Двигатель	12-54S

Engine coolant vent (rp9218)

Odpowietrzanie ukł.chłodzenia (rp9218)
Деаэрация системы охлаждения (rp9218)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851017887	Connector	Złączka Ниппель	1
2	851017591	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	2
3	851019129	Tube, vent	Przewód odpowietrzania Провод деаэрационный	1
4	851017616	Coupling, plain hose	Złączka przewodu giętkiego Ниппель шланга	1
	851030405	Connector assy	Zespół złączki Узел ниппеля	2
5	881013092	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
6	851017615	Connector	Złączka Ниппель	1
7	881012756	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Hub and pulleys (fa9987)

Piasta i koła pasowe (fa9987)
Ступица и ременные шкивы (fa9987)


12-55S	Power	Silnik Двигатель	12-55S

Hub and pulleys (fa9987)

Piasta i koła pasowe (fa9987)
Ступица и ременные шкива (fa9987)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851017890	Pulley	Koło pasowe Шкив ременный	1
2	851012383	Bolt	Śruba Болт	4
	851030699	Support assy, fan	Zesp.wspornika wentylat. Узел кронштейна вентилят.	1
3	851011996	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
4	851011998	Retainer, fan hub	Obsada piasty wentylatora Оправа ступицы вентилят.	1
5	851011997	Bolt	Śruba Болт	1
6	851017639	Hub	Piasta Ступица	1
7	851017889	Support, fan	Wspornik wentylatora Кронштейн вентилятора	1
8	851017638	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	1
9	851012024	Pulley, compressor drive	Koło pasowe sprężarki Шкив ременный компрессора	1

Alternator mounting (eh97458)

Zamocowanie alternatora (eh97458)
Крепление альтернатора (eh97458)


12-56S	Power	Silnik Двигатель	12-56S

Alternator mounting (eh97458)

Zamocowanie alternatora (eh97458)
Крепление альтернатора (eh97458)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012161	Screw	Wkręt Винт	1
2	851012363	Bolt	Śruba Болт	4
3	851012086	Screw	Wkręt Винт	1
4	851012446	Screw	Wkręt Винт	1
5	851012447	Nut	Nakrętka Гайка	1
6	851017640	Pulley, alternator	Koło pasowe alternatora Шкив альтернатора	1
7	851016715	Bar	Listwa Планка	1
8	851016716	Support, alternator	Wspornik alternatora Кронштейн альтернатора	1

Tensioner & coolant pump belt (wp97138)

Napinacz i pas pompy chłodz.(wp97138)
Натяжитель и ремень охл.насоса(wp97138)


12-57S	Power	Silnik Двигатель	12-57S

Tensioner & coolant pump belt (wp97138)

Napinacz i pas pompy chłodz.(wp97138)
Натяжитель и ремень охл.насоса(wp97138)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014357	Bolt	Śruba Болт	1
2	851017891	Tensioner, belt	Napinacz pasa Натяжитель ремня	1
3	851017892	Belt, v ribbed	Pas wielorowkowy Ремень поли в	1

Lifting bracket (la9180)

Ucho podnoszenia (la9180)
Ухо подъема (la9180)

Lifting bracket (la9180)

Ucho podnoszenia (la9180)
Ухо подъема (la9180)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851017893	Bracket, lifting	Ucho podnoszenia Ухо подъёма	1
2	851012086	Screw	Wkręt Винт	4

12-59S

Power

Silnik
Двигатель

12-59S

Seals kit

Zestaw uszczelnień
Наборы уплотнений

NOT ILLUSTRATED

BEZ RYSUNKU

БЕЗ РИСУНКА

Seals kit


Zestaw uszczelnień
Наборы уплотнений

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030700	Set, seals (upper)	Zestaw uszczelnień (góra) Набор уплотнений (верх)	0
	851030701	Set, seals (lower)	Zestaw uszczelnień (dół) Набор уплотнений (низ)	0

Superstructure
Nadwozie
Кузов

13

Solid hood and perforated guards

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

13-01		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-01
Solid hood and perforated guards			Dach pełny i osłony perforowane Капот цельный и перфорированные защиты		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*		790410013	Hood solid & guards perf.	Dach pełny i osłony perf. Капот цель.и перфор.защиты	0
1		790410017	Hood assy, solid (> 13-03)	Dach pełny kompletny Капот цельный в сборе	1
2		782131075	Block	Blok Блок	2
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3		790131036	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
4		782131559	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
5		790130013	Bracket, hood	Wspornik dachu Кронштейн капота	1
		3768910540	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
6		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
		3768941580	Bolt	Śruba Болт	3
		787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
7		790130019	Door assy l.h. (> 13-04X01)	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	1
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
8		790130018	Door assy r.h. (> 13-04X01)	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	1
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4

13-01		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-01
Solid hood and perforated guards			Dach pełny i osłony perforowane Капот цельный и перфорированные защиты		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		790130026	Striker, latch	Zaczepek zamka Держатель замка	4
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	8
10		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	8
		796131054	Guide, door link	Prowadnica łącznika drzwi Направляющая соедин.дверей	2
		796131070	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
		601380807704	Bolt	Śruba Болт	4
11		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
		796130018	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
		3958911030	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	4
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
		796131065	Spring	Sprężyna Пружина	2
12		790131032	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
13		790131033	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
14		790131037	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
15		790130017	Guard, front welded l.h.	Osłona przednia spawana l. Защита передняя сварная л.	1
16		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
		790130016	Guard, front welded r.h.	Osłona przednia spawana p. Защита передняя сварная п.	1
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6

13-01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01


Solid hood and perforated guards

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
17	790130015	Guard, lower welded l.h.	Osłona dolna spawana l. Защита нижняя сварная л.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
18	790130035	Support/angle l.h.	Kątownik/wspornik l. Кронштейн/угольник л.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
19	790130014	Guard, lower welded r.h.	Osłona dolna spawana p. Защита нижняя сварная п.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
20	790130036	Support/angle r.h.	Kątownik/wspornik p. Кронштейн/угольник п.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Perforated hood and perforated guards

Dach perforowany i osłony perforowane
Крыша перфорированная и перфорир.защиты



13-02		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-02
Perforated hood and perforated guards			Dach perforowany i osłony perforowane Крыша перфорированная и перфорир.защиты		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	790410012	Hood perfor.& guards perf.	Dach perfor.i osł.perfor. Капот перф.и защиты перф.	0
1		794410014	Hood assy, perforated (> 13-03)	Dach perforowany kompletny Капот перфорирован.в сборе	1
2		782131075	Block	Blok Блок	2
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3		790131036	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
4		782131559	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
5		790130013	Bracket, hood	Wspornik dachu Кронштейн капота	1
		3768910540	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
6		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
		3768941580	Bolt	Śruba Болт	3
		787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
7		790130019	Door assy l.h. (> 13-04X01)	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	1
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
8		790130018	Door assy r.h. (> 13-04X01)	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	1
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4


13-02		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-02
Perforated hood and perforated guards			Dach perforowany i osłony perforowane Крыша перфорированная и перфорир.защиты		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		790130026	Striker, latch	Zaczepek zamka Держатель замка	4
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	8
10		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	8
		796131054	Guide, door link	Prowadnica łącznika drzwi Направляющая соедин.дверей	2
		796131070	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
		601380807704	Bolt	Śruba Болт	4
11		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
		796130018	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
		3958911030	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	4
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
		796131065	Spring	Sprężyna Пружина	2
12		790131032	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
13		790131033	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
14		790131037	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
15		790130017	Guard, front welded l.h.	Osłona przednia spawana l. Защита передняя сварная л.	1
16		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
		790130016	Guard, front welded r.h.	Osłona przednia spawana p. Защита передняя сварная п.	1
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6

13-02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02

Perforated hood and perforated guards

Dach perforowany i osłony perforowane
Крыша перфорированная и перфорир.защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
17	790130015	Guard, lower welded l.h.	Osłona dolna spawana l. Защита нижняя сварная л.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
18	790130035	Support/angle l.h.	Kątownik/wspornik l. Кронштейн/угольник л.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
19	790130014	Guard, lower welded r.h.	Osłona dolna spawana p. Защита нижняя сварная п.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
20	790130036	Support/angle r.h.	Kątownik/wspornik p. Кронштейн/угольник п.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2




13-03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03

Hoods assembly

Dachy kompletne
Капоты в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790410017	Hood assy, solid	Dach pełny kompletny Капот цельный в сборе	0
	794410014	Hood assy, perforated	Dach perforowany kompletny Капот перфорирован.в сборе	0
1	794410018	Hood, solid welded	Dach pełny spawany Капот цельный сварной	1
1	790130012	Hood, perforated welded	Dach perforowany spawany Капот перфорирован.сварной	1
2	790130033	Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1
	3768912460	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
3	790130034	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
4	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
5	583080018	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	3768921310	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
	3768917990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
6	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	2
7	796301022	Plate	Płyta Пластика	1
	601350909704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4

Right and left door assembly

Drzwi kompletne prawe i lewe
Дверь в сборе правая и левая

13-04X01

Superstructure

Nadwozie


Кузов


13-04X01

Right and left door assembly

Drzwi kompletne prawe i lewe
Дверь в сборе правая и левая

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790130018	Door assy r.h.	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	0
	790130019	Door assy l.h.	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	0
1	790130020	Door, welded r.h.	Drzwi sprawane p. Дверь сварная п.	1
1	790130021	Door, welded l.h.	Drzwi sprawane l. Дверь сварная л.	1
2	857020254	Latch	Zamek Замок	2
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	8





Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782130401C1	Fenders and guards	Błotniki i osłony Крыла и защиты	0
1	777130049	Door assy r.h.	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	857020254	Latch	Zamek Замок	1
		U1 Component part of door assembly right and left item 1 and 14 Wchodzi w skład drzwi kompletnych prawych i lewych poz.1 i 14 Входит в состав дверей в сборе правых и левых поз.1 и 14		
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
		U1 Component part of door assembly right and left item 1 and 14 Wchodzi w skład drzwi kompletnych prawych i lewych poz.1 i 14 Входит в состав дверей в сборе правых и левых поз.1 и 14		
2	782130013C1	Guard, welded r.h.	Osłona spawana p. Защита сварная п.	1
	3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
	3768921300	Bolt	Śruba Болт	4
	3768918840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3	782130008	Fender r.h.	Błotnik p. Крыло п.	1
	3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
4	782130031	Cover, tool box welded	Pokrywa skrzyn.narz.spaw. Крышка инструм.ящика свар.	1
	3768925100	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
6	782130020	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	2

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
	782131046	Cover, fender r.h.	Pokrywa błotnika p. Крышка крыла п.	1
8	3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	777131056	Plate, fender	Płyta błotnika Панель крыла	2
9	3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	593130057	Spring, gas	Sprężyna gazowa Упор газовый	1
10	603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	1
	612120910004	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	785130374	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
11	3958911030	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
	793131350	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
11	601380705736	Bolt	Śruba Болт	2
	3768941130	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	562131005	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	1
11	3768921300	Bolt	Śruba Болт	1
	3768918530	Washer	Podkładka Шайба	1

13-05

Superstructure

Nadwozie

Кузов

13-05

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	562131026	Latch	Zamek Замок	1
13	782131047	Cover	Pokrywa Крышка	1
	3768911770	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
14	777130050	Door assy l.h.	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	1
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	857020254	Latch	Zamek Замок	1
		U1 Component part of door assembly right and left item 1 and 14 Wchodzi w skład drzwi kompletnych prawych i lewych poz.1 i 14 Входит в состав дверей в сборе правых и левых поз.1 и 14		
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
		U1 Component part of door assembly right and left item 1 and 14 Wchodzi w skład drzwi kompletnych prawych i lewych poz.1 i 14 Входит в состав дверей в сборе правых и левых поз.1 и 14		
15	782130413C1	Guard, welded l.h.	Osłona spawana l. Защита сварная л.	1
	3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
	3768921300	Bolt	Śruba Болт	4
	3768918840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
16	782130409	Fender l.h.	Błotnik l. Крыло л.	1
	3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
17	782130029	Cover,batteries box welded	Pokrywa skrzyn.akum.spaw. Крышка ящика аккумуля.сварная	1


13-05		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-05
Fenders and guards			Błotniki i osłony Крыла и защиты		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18		3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
		777130039	Hinge assy	Zespół zawiasy Узел петли	1
19		3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		583080502	Striker, latch	Zaczepek zamka Держатель замка	2
		3768935970	Bolt	Śruba Болт	2
20		3768941590	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		782131057	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
		782131058	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
		782131060	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
23		782131059	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
24		778221038	Gasket	Uszczelka Прокладка	4
25		789131115	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
26		782131571	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.	1
27		782131063	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.	1
28		782131064	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.	1
29		782131066	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.	1
30		782131062	Insulation, batter.cover	Wykładzina pokrywy akumul. Выкладка крышки аккумуля.	1

13-05	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-05

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
31	782131061	Insulation, batter.cover Wykładzina pokrywy akumul. Выкладка крышки аккумуля.	1



13-06	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-06

Brackets and guards		Wsporniki i osłony Кронштейны и защиты	


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782130401C1	Fenders and guards	Blotniki i osłony Крыла и защиты	0
1		782130422	Bracket assy (rops)	Zespół wspornika (rops) Узел кронштейна (rops)	1
		3768920080	Bolt	Śruba Болт	8
		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
2	A	790380001	Plate assy, rear U1 For version with ripper Dla wersji z zrywakiem Для версии с риппером	Zespół płyty tylnej Узел задней пластины	1
		791380005	Cover r.h.	Pokrywa p. Крышка п.	1
		791380006	Cover r.h.	Pokrywa p. Крышка п.	1
		582131049	Pin	Sworzeń Шкворень	4
		3768931110	Nut, wing	Nakrętka skrzydełkowa Гайка крыльчатая	4
		3768929300	Washer	Podkładka Шайба	4
2	A	790380002	Plate assy, rear	Zespół płyty tylnej Узел задней пластины	1
		787130092	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3		777131025	Support/angle	Wspornik/kątownik Кронштейн/угольник	4
		3768910530	Bolt	Śruba Болт	8
		3768910560	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
		3768913100	Nut	Nakrętka Гайка	4

Brackets and guards

Wsporniki i osłony
Кронштейны и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
4	782130411	Bracket, front	Wspornik przedni Кронштейн передний	1
	3768910550	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
5	777131073	Bar, tie fender weld.	Belka łącząca Балка	1
	3768910520	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
6	782130126	Platform, service	Podest obsługowy Площадка обслуживания	1
	3768925620	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
NI	871040163	Reflex reflector	Światło odblaskowe Светоотражатель	2
		U1 For version with ripper Dla wersji z zrywakiem Для версии с риппером		
	778330009	Guard, reflex reflector	Oslona światła odblaskow. Защита светоотражателя	2
		U1 For version with ripper Dla wersji z zrywakiem Для версии с риппером		

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

13-07X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X01	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	782130700	Platform assy	Podest kompletny Площадка в сборе		0	
		782300010	Covers assy	Zespół pokryw Узел крышек		0	
1		782130701	Platform, welded	Podest spawany Площадка сварная		1	
2		782131519	Cover, console l.h.	Pokrywa konsoli l. Крышка консоли л.		1	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба		3	
		601351013704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612483040004	Washer	Podkładka Шайба		3	
3		782131515	Cover, console r.h.	Pokrywa konsoli p. Крышка консоли п.		1	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба		2	
		601351013704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612483040004	Washer	Podkładka Шайба		3	
4		779130062	Cover, console side l.h.	Pokrywa konsoli boczna l. Крышка консоли боковая л.		1	
		601350710704	Bolt	Śruba Болт		8	
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба		8	
5		782130337	Cover, console side r.h.	Pokrywa konsoli boczna p. Крышка консоли боковая п.		1	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		7	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		7	
6		782130343	Plate, seat mounting	Płyta montażowa siedziska Пластина монтажная сидения		1	

13-07X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X01	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
7		591131524C2	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.		1	
		591131522C2	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.		1	
		591131523	Gasket, front	Uszczelka przednia Прокладка передняя		1	
		591131517C2	Gasket, rear	Uszczelka tylna Прокладка задняя		1	
		601350911704	Bolt	Śruba Болт		11	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		11	
		782130334	Cover l.h.	Pokrywa l. Крышка л.		1	
		601350911704	Bolt	Śruba Болт		7	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		7	
	8	781120241	Control, engine speed (> 12-06)	Sterowanie obrotami silnika Управление оборотами двиг.		1	
	9	591131514	Cover	Pokrywa Крышка		1	
		591131306	Gasket	Uszczelka Прокладка		2	
		591131305	Gasket	Uszczelka Прокладка		2	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
10		782130339	Cover l.h.	Pokrywa l. Крышка л.		1	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
11		782130338	Cover l.h.	Pokrywa l. Крышка л.		1	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		4	

13-07X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-07X01

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
12	782131472	Cover r.h.	Pokrywa p. Крышка п.	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
13	796130318	Footrest l.h.	Podnóżek l. Подножка л.	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
14	796130317	Footrest r.h.	Podnóżek p. Подножка п.	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
15	386130164	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	2
16	395133896	Plate	Płyta Пластика	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	3
17	782130342	Cover	Pokrywa Крышка	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	8
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	4
18	782130336	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	2

13-07X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-07X01

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	2
19		591130096	Duct, blowing front	Tunel nawiewu przedni Туннель надува передний	2
		857031460	Screw	Wkręt Винт	12
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	12
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба	12
		603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	12
		591131271	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
20	A	591131118	Elbow l.h.	Kolano l. Колено л.	1
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
20	A	782131298	Elbow l.h.	Kolano l. Колено л.	1
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
21	B	591131119	Elbow r.h.	Kolano p. Колено п.	1
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
21	B	782131299	Elbow r.h.	Kolano p. Колено п.	1
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
22		592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	4
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		602780417244	Screw	Wkręt Винт	8
23		592131302	Plate	Płyta Пластика	2
			U2 For machine without cab Dla maszyn bez kabiny Для машин без кабины		

13-07X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X01	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		602770413202	Screw	Wkręt Винт	4		
24		592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	2		
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной				
		602780417244	Screw	Wkręt Винт	4		
25		592131301	Plate	Płyta Пластика	2		
			U2 For machine without cab Dla maszyn bez kabiny Для машин без кабины				
		602770413202	Screw	Wkręt Винт	4		
26		591130358	Shield, blowing	Osłona nawiewu Защита надуба	2		
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной				
		602770817244	Screw	Wkręt Винт	8		
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	8		
27		591131145	Washer, fixing	Podkładka ustalająca Шайба установочная	4		
		601382319704	Bolt	Śruba Болт	4		
		603772300604	Nut	Nakrętka Гайка	4		
28	C	782131300	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	4		
28	C	884030006	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	4		
29		591131151	Washer	Podkładka Шайба	4		
30		591131279	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	4		
		601381010704	Bolt	Śruba Болт	16		
		612483040004	Washer	Podkładka Шайба	16		
31		591131280	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	4		

13-07X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X01	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		601380705704	Bolt	Śruba Болт	4		
32		591131286	Insulation, seat plate	Wykładzina płyty siedziska Выкладка пластины сидения	1		
33		782131484C1	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	8		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	8		
34		782131485C1	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	3		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3		
35		782131430	Insulation, rear panel	Wykładzina ściany tylnej Выкладка задней стены	1		
36		782131590	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
37		782131487	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
38		782131589	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
39		782131504	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
40		782131497	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
41		782131593	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
42		782131599	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
43		782131588	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
44		782131491	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
45		782131598	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
46		782131523	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		

13-07X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X01	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
47		591131287	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
48		782131490	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
49		591131296	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
50		782131486	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
51		782131489C1	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	0		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	3		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3		
52		782131500	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
53		782131312	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	6		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	6		
54		782131498	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	2		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2		
55		779131178	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки	2		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	6		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	6		
56		779131179	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки	2		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	6		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	6		

13-07X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X01	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
57		782131501	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
58		782131505	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
59		782131595	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
60		782131597	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
61		782131594	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
62		782131596	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
64		779121130	Pad, pedal	Nakładka pedału Накладка педали	1		
65		857020150	Case/screen, man.handbooks	Kieszka/siatka na dokum. Карман/сетка для докумен.	1		
		602380906002	Screw	Wkręć Винт	5		
66		857031095	Holder, drink cup	Uchwyt na napoje Держатель питевой кружки	1		
		602710920202	Screw	Wkręć Винт	4		
67		782130505	Support, electr.controller	Wspornik sterown.elektron. Кроншт.электр.контроллера	1		
		601350709704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	4		
68		782130703	Panel assy,starting switch	Zesp.pulpitu wył.rozruchu Узел пульта выкл.запуска	1		
		857031460	Screw	Wkręć Винт	4		
		612570600304	Washer	Podkładka Шайба	4		
69		782131520	Panel, starting switch	Pulpit wyłącznika rozruchu Пульт выключателя запуска	1		
70		782131521	Rod	Ściągła Тяга жесткая	1		
		782131522	Nut, special	Nakręćka specjalna Гайка специальная	2		

13-07X01

Superstructure

Nadwozie

Кузов


13-07X01

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612570600304	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	2
71	782130704	Bracket, brake cable	Wspornik cięgna hamulca Кронштейн тяги тормоза	1
	601381009704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	2
72	782131313	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
73	782131316	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
74	782131317	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
75	782131318	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
76	782131319	Insulation	Wykładzina Выкладка	1

Structure (rops)

Osłona (rops)
Защита (rops)

13-08	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-08

Structure (rops)		Osłona (rops) Защита (rops)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	778070000	Structure (rops)	Osłona (rops) Защита (rops)	0
A	782080262	Lights (rops) (std)	Lights (rops) (std) Lights (rops) (std)	0
A	782080264	Lights (rops)	Światła (rops) Освещение (rops)	0
1	778070001	Structure (rops)	Osłona (rops) Защита (rops)	1
	3768911220	Bolt	Śruba Болт	8
	3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
2	870160104	Dataplate (rops)	Tabliczka zn.(rops) Щиток (rops)	1
	6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
3	782081210	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
	782080245	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
		U1 For version with grilles Dla wersji z osłonami kratowymi Для версии с решетчатыми защитами		
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	8
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	8
4	594081000	Guard, harness	Osłona wiązki elektrycznej Защита электропучока	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2




13-09X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-09X01

Structure fops

Osłona fops
Защита фопс

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	778070100	Structure (fops)	Osłona (fops) Защита (fops)	0
1	778070101	Structure (fops)	Osłona (fops) Защита (fops)	1
	3768911220	Bolt	Śruba Болт	8
	3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
2	870160106	Dataplate (rops/fops)	Tabl.zn.(rops/fops) Щиток (rops/fops)	1
	6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
3	778071109	Headliner	Podsufitka Подшифка	1
4	397261150	Fastener	Zapinka Застежка	8

Cab with shields and insulations

Kabina z osłonami i wykładzinami
Кабина с защитами и выкладками

13-10	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-10

Cab with shields and insulations

Kabina z osłonami i wykładzinami
Кабина с защитами и выкладками

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	793300020	Cab w/accessories	Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой	0
*	793300120	Cab w/acces.for scr.guards	Kabina z akc.do osł.siatk. Кабина с осн.для сет.защ.	0
1	793300021	Cab assy (> 13-11)	Zespół kabiny Узел кабины	1
	601381013704	Bolt	Śruba Болт	7
	592191105	Washer	Podkładka Шайба	7
	592191139	Sleeve	Tuleja Втулка	7
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040002	Washer	Podkładka Шайба	4
1	793300121	Cab assy for screen guards (> 13-11)	Kabina kompl.do osł.siatk. Кабина в сб.для сет.защит.	1
	601381013704	Bolt	Śruba Болт	7
	592191105	Washer	Podkładka Шайба	7
	592191139	Sleeve	Tuleja Втулка	7
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040002	Washer	Podkładka Шайба	4
2	781190154	Shield assy, console l.h.	Osłona kompl.konsoli l. Защита колонки в сборе л.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
2	781190155	Shield assy, console l.h.	Osłona kompl.konsoli l. Защита колонки в сборе л.	1
	U1	For cab with screen guards Dotyczy kabiny z osłonami siatkowymi Для кабины с сеточными защитами		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5

13-10	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-10

Cab with shields and insulations

Kabina z osłonami i wykładzinami
Кабина с защитами и выкладками

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
3	781190153	Shield assy, console r.h.	Osłona kompl.konsoli p. Защита колонки в сборе п.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
4	781191202	Shield, console l.h.	Osłona kolumny l. Защита колонки л.	1
	781191173	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4	781191203	Shield, console l.h.	Osłona kolumny l. Защита колонки л.	1
		U1 For cab with screen guards Dotyczy kabiny z osłonami siatkowymi Для кабины с сеточными защитами		
	781191173	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
5	781191172	Shield, console r.h.	Osłona kolumny p. Защита колонки п.	1
6	592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	4
	602440504005	Screw	Wkręt Винт	8
7	781191115	Shield, rear	Osłona tylna Защита задняя	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
8	592190062	Elbow with gaskets	Kolano z uszczelkami Колено с прокладками	2
9	592191168	Elbow	Kolanko Колено	2
	592191106C2	Bar, mounting	Listwa mocująca Планка крепления	2
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	4
	592191183	Washer	Podkładka Шайба	4

13-10	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-10

Cab with shields and insulations

Kabina z osłonami i wykładzinami
Кабина с защитами и выкладками

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	592191149	Gasket	Uszczelka Прокладка	4
11	781191211	Floormat, lower	Wykładzina podłogowa dolna Выкладка пола нижняя	1
12	781191209	Floormat, center	Mata podłogowa środkowa Выкладка пола центр.	1
13	781191208	Floormat, upper	Wykładzina podłogowa górna Выкладка пола верхняя	1
14	781191132C2	Insulation, front panel	Wykładzina ściany przedn. Выкладка передней стены	1
15	781191113	Shield, front	Osłona przednia Защита передняя	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
15	781190141	Guard, front	Osłona przednia Защита передняя	1
		U1 For cab with screen guards Dotyczy kabiny z osłonami siatkowymi Для кабины с сеточными защитами		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
16	778081013	Plate	Płyta Пластика	1
	602400906002	Screw	Wkręt Винт	2
17	778120107	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
	601350709636	Bolt	Śruba Болт	2
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	2
18	781191121	Headliner, front	Podsufitka przednia Выкладка передняя	1
19	781190124C1	Headliner, rear	Podsufitka tylna Выкладка задняя	1
	430131009	Gasket	Uszczelka Прокладка	4

13-10		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-10	
Cab with shields and insulations				Kabina z osłonami i wykładzinami Кабина с защитами и выкладками			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
20		781191167	Shield l.h.	Osłona l. Защита л.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		3	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		3	
21		781191166	Shield r.h.	Osłona p. Защита п.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		3	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		3	
22		781190004C1	Plate assy, masking	Zespół płyty maskującej Узел маскир.пластины		1	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		6	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
23		781190127	Shield, upper rear	Osłona górna tylna Защита задняя верхняя		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		4	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		4	
24		781191119	Cover	Pokrywa Крышка		2	
		602400906002	Screw	Wkręt Винт		8	
25		781190122	Shield, rear l.h.	Osłona tylna l. Защита задняя л.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		6	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		6	
26		781190125	Shield, rear r.h.	Osłona tylna p. Защита задняя п.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		6	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		6	


13-10	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-10

Cab with shields and insulations

Kabina z osłonami i wykładzinami
Кабина с защитами и выкладками

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
27	781190550	Roller assy, blind U2 Option Opcja Опция	Zesp.rolety przeciwsłon. Узел шторы противосолнеч.	1
	793080150	Wiring, cab w/accessor.el. (> 13-26)	Instal.el.kabiny z akces. Электропр.кабины с оснаст.	1

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

13-11X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11X01

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793300021	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
	*	793300121	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	0
1		781190102	Cab, welded	Kabina spawana Кабина сварная	1
2		592191127	Seal, side window	Uszczelnienie okna boczne. Уплотнение бокового окна	2
3	A	592190046	Window assy r.h.	Zespół okna p. Узел окна п.	1
3	A	781190010	Window assy, r.h. (> 13-14)	Okno kompletne p. Правое окно в сборе	1
4		592190013	Guard, retainer door r.h.	Osłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
4		778560011	Guard, retainer door r.h.	Osłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1
			U1 For cab with screen guards Dotyczy kabiny z osłonami siatkowymi Для кабины с сеточными защитами		
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
5		781191139	Seal, door	Uszczelnienie drzwi Уплотнение дверей	2
6		781191168	Seal, front glass	Uszczelnienie szyby przed. Уплотнение передн.стекла	1
7		781191138	Glass, front	Szyba przednia Стекло передние	1
8	NS		Wiper, front (> 13-29)	Wycieraczka przednia Дворник передний	1
9		592191121	Seal, side r.h.	Uszczelnienie boczne p. Уплотнение боковое п.	1

13-11X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-11X01	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
10		781191135	Seal, front r.h.	Uszczelnienie przednie p. Уплотнение передние п.	1		
11		781191133	Seal, front	Uszczelnienie przednie Уплтнение передние	1		
12		781191134	Seal, front l.h.	Uszczelnienie przednie l. Уплотнение передние л.	1		
13		592191122	Seal, side l.h.	Uszczelnienie boczne l. Уплотнение боковое л.	1		
14	B	592190047	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	1		
14	B	781190011	Window assy l.h. (> 13-13)	Zespół okna l. Узел окна л.	1		
15		592191120	Seal, rear	Uszczelnienie tylne Уплотнение задние	1		
16		592190058	Body assy, filter	Zespół obudowy filtra Узел корпуса фильтра	1		
		601350809636	Bolt	Śruba Болт	7		
		612483020002	Washer	Podkładka Шайба	7		
		857020119	Pin, lock	Zatrząsk Фиксатор	2		
		592191216	Plate	Płyta Пластика	2		
		612330603	Rivet	Nit Заклепка	4		
		612330604	Rivet	Nit Заклепка	6		
17		592190059	Body, filter	Obudowa filtra Корпус фильтра	1		
		592191063	Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
		592191222	Gasket	Uszczelka Прокладка	2		
		592191223	Gasket	Uszczelka Прокладка	2		
18		592190051	Cover, filter	Pokrywa filtra Крышка фильтра	1		
		601350709704	Bolt	Śruba Болт	4		

13-11X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11X01

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612120710002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	#	592191062	Washer	Podkładka Шайба	2
		592191067	Gasket, bottom	Uszczelka dolna Прокладка нижняя	1
		592191068	Gasket, upper	Uszczelka górna Прокладка верхняя	1
		592191221	Gasket, side	Uszczelka boczna Прокладка боковая	2
19	C	592191134	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
19	C	867010596	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
20		592190040	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров.дверей л.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
20		778560010	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров.дверей л.	1
			U1 For cab with screen guards Dotyczy kabiny z osłonami siatkowymi Для кабины с сеточными защитами		
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
21	NS		Wiper, rear (> 13-30)	Wycieraczka tylna Задний стеклоочиститель	1
22		592191136	Seal, rear window	Uszczelnienie okna tylnego Уплотнение заднего окна	1
23	D	592190048	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	1
23	D	781190008	Window assy, rear (> 13-15)	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	1

13-11X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11X01

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
24	781190129	Retainer assy, door r.h. (> 13-17)	Zespół blokady drzwi p. Узел блокировки дверей п.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	1
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
25	781190130	Retainer assy, door l.h. (> 13-16)	Zespół blokady drzwi l. Узел блокировки дверей л.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	1
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
26	885021043	Plug	Korek Пробка	4
27	781191140	Bar	Listwa Планка	2
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	4
28	781190116	Door, welded r.h.	Drzwi spawane p. Дверь сварная п.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
29	781190120	Door, welded l.h.	Drzwi spawane l. Дверь сварная л.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
30	781190133	Bracket,retainer door r.h.	Wspornik blokady drzwi p. Кронштейн блокир.дверей п.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2

13-11X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11X01

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
30	782560012	Bracket,retainer door r.h. U1 For cab with screen guards Dotyczy kabiny z osłonami siatkowymi Для кабины с сеточными защитами	Wspornik blokady drzwi p. Кронштейн блокир.дверей п.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
31	592191132	Bumper	Odbojnik Упор	2
	3768921310	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
32	781190134	Bracket,retainer door l.h.	Wspornik blokady drzwi l. Кронштейн блокир.дверей л.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
32	782560011	Bracket,retainer door l.h. U1 For cab with screen guards Dotyczy kabiny z osłonami siatkowymi Для кабины с сеточными защитами	Wspornik blokady drzwi l. Кронштейн блокир.дверей л.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
33	781191169	Seal, door glass	Uszczelnienie szyby drzwi Уплотнение стекла дверей	2
34	592191117	Glass, door	Szyba drzwi Стекло дверей	2
35	781191126	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
	601350811704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2

13-11X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-11X01	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
36		857020055	Bumper, rubber	Odbojnik gumowy Упор резиновый	2		
		3768934790	Washer	Podkładka Шайба	2		
		3768920380	Nut	Nakrętka Гайка	2		
37		781191129	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1		
		601350811704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба	2		
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2		
38		781191127	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
39		781191128	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
40		781191044	Guard, door wiper r.h.	Osłona wycieracz.drzwi p. Защита стеклоочис.двер.п.	1		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	4		
41		781191043	Guard, door wiper l.h.	Osłona wycieracz.drzwi l. Защита стеклоочис.двер.л.	1		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	4		


13-11X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11X01

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
42	857020117	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	2
	857021228	Key	Klucz Ключ	2
	601350709736	Bolt	Śruba Болт	6
	3768939760	Bolt	Śruba Болт	2
	3768928590	Nut	Nakrętka Гайка	2
43	NS	Wiper, door r.h. (> 13-32)	Wycieraczka drzwi p. Стеклоочиститель дверей п.	1
44	NS	Wiper, door l.h. (> 13-31)	Wycieraczka drzwi l. Стеклоочиститель дверей л.	1
45	857020116	Latch (> 13-19) U2 For right door Dotyczy drzwi prawych Для правых дверей	Zamek Замок	1
46	857020115	Latch (> 13-18) U3 For left door Dotyczy drzwi lewych Для левых дверей	Zamek Замок	1
47	780191043	Guard, rubber	Osłona gumowa Защита резиновая	2
	793080151	Wiring, cab assy electr. (> 13-26)	Inst.el.kabiny kompletnej Электропр.кабины в сборе	1

Glass screen guards of cab

Osłony siatkowe szyb kabiny
Сеточные защиты стекол кабины

13-12	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-12

Glass screen guards of cab

Oslony siatkowe szyb kabiny
Сеточные защиты стекол кабины


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782560000	Guards, screen cab	Oslony siatkowe kabiny Защиты сеточные кабины	0
1	782560002	Guard, screen front	Oslona siatkowa przednia Защита сеточная передняя	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	4
2	782560003	Guard, screen door l.h.	Oslona siatkowa drzwi l. Защита сеточная дверей л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	7
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	7
3	782560004	Guard, screen door r.h.	Oslona siatkowa drzwi p. Защита сеточная дверей п.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	7
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	7
4	782560005	Guard, screen window l.h.	Oslona siatkowa okna l. Защита сеточная окна л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	5
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	5
5	782560006	Guard, screen window r.h.	Oslona siatkowa okna p. Защита сеточная окна п.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	5
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	5
6	782560009C1	Guard, screen rear	Oslona siatkowa tylna Защита сеточная задняя	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	4

Glass screen guards of cab

Osłony siatkowe szyb kabiny
Сеточные защиты стекол кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	782561010	Bracket U1 Part welded to cab Część spawana do kabin Часть приваренная с кабиной	Wspornik Кронштейн	4
8	778561040	Sleeve U1 Part welded to cab Część spawana do kabin Часть приваренная с кабиной	Tuleja Втулка	26
9	793300121	Cab assy for screen guards (> 13-11)	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	1

Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе

Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781190011	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	0
1	781190012	Frame, window l.h.	Rama okna l. Рама окна л.	1
2	781191013	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3	781191018	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4	584161302	Block	Blok Блок	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
5	781191016	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
6	781191015	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
7	781191017	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
8	584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
9	781191020	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
10	781191019	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
11	584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	4
12	781191151	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное	1
13	781191025	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
14	781191021	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
15	781191023	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
16	781191022	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1

Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		781191024	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
18		776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
19		857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
20		776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
21		857020128	Plate	Płyta Пластика	1
	A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
	A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе


13-14		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-14	
Right window assembly				Okno prawe kompletne Правое окно в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		781190010	Window assy, r.h.	Okno kompletne p. Правое окно в сборе		0	
1		781190013	Frame, window r.h.	Rama okna p. Рама окна п.		1	
2		781191013	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное		1	
3		781191018	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла		1	
4		584161302	Block	Blok Блок		2	
		602711018202	Screw	Wkręt Винт		2	
5		781191016	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла		1	
6		781191015C1	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы		1	
7		781191017	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла		1	
8		584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн		2	
		602711018202	Screw	Wkręt Винт		2	
9		781191020	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
10		781191019	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
11		584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы		1	
		602711018202	Screw	Wkręt Винт		4	
12		781191151	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное		1	
13		781191025	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы		1	
14		781191021	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние		1	
15		781191023	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние		1	
16		781191022	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние		1	

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		781191024	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
18		776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
19		857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
20		776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
21		857020128	Plate	Płyta Пластика	1
	A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
	A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Заднее окно в сборе

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Заднее окно в сборе


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781190008	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	0
1	781190009	Frame, window	Rama okna Рама окна	1
2	781191032	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3	781191030	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4	584161302	Block	Blok Блок	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
5	781191028	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
6	781191040C1	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
7	781191029	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
8	584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
9	781191034	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
10	781191035	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
11	584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
12	781191031	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвигное	1
13	781191033	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
14	781191037	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
15	781191039	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
16	781191036	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Задние окно в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		781191038	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
18		776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
19		857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
20		776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
21		857020128	Plate	Płyta Пластика	1
	A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
	A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2

Left door retainer


Blokada drzwi lewych
Блокировка левых дверей

Left door retainer

Blokada drzwi lewych
Блокировка левых дверей

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190130	Retainer assy, door l.h.	Zespół blokady drzwi l. Узел блокировки дверей л.	0
1		592190075	Guard, latch l.h.	Osłona zamka l. Защита замка л.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	3
		603770800602	Nut	Nakrętka Гайка	3
2		592190078	Latch, retainer door l.h.	Zamek blokady drzwi l. Замок блокиров.дверей л.	1
		3768910890	Bolt	Śruba Болт	4
3		781191041	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров.дверей л.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
4		592191194	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
5		399131771	Spring	Sprężyna Пружина	1
6	A	592191195	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
6	A	884031017	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
7		781191122	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	1
8		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1


Right door retainer

Blokada drzwi prawych
Блокировка правых дверей

Right door retainer

Blokada drzwi prawych
Блокировка правых дверей

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190129	Retainer assy, door r.h.	Zespół blokady drzwi p. Узел блокировки дверей п.	0
1		592190074	Guard, latch r.h.	Osłona zamka p. Защита замка п.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	3
		603770800602	Nut	Nakrętka Гайка	3
2		592190079	Latch, retainer door r.h.	Zamek blokady drzwi p. Замок блокир.дверей п.	1
		3768910890	Bolt	Śruba Болт	4
3		781191042	Guard, retainer door r.h.	Osłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
4		592191193	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.	1
5		399131771	Spring	Sprężyna Пружина	1
6	A	592191195	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
6	A	884031017	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
7		781191122	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	1
8		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1




13-18	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-18

Left door latch-mounting

Zamek drzwi lewych-montaż
Замок левых дверей-монтаж

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793300021	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
	*	793300121	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	0
1		857020115	Latch	Zamek Замок	1
		3768937830	Screw	Wkręt Винт	4
2		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1
		601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	1
3		857020095	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
4		781190132	Cover	Pokrywa Крышка	1
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	4
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
5		592191135	Gasket	Uszczelka Прокладка	1

Right door latch-mounting

Zamek drzwi prawych-montaż
Замок правых дверей-монтаж


13-19	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-19

Right door latch-mounting

Zamek drzwi prawych-montaż
Замок правых дверей-монтаж


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793300021	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
	*	793300121	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	0
1		857020116	Latch	Zamek Замок	1
		3768937830	Screw	Wkręt Винт	4
2		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1
		601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	1
3		857020095	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
4		781190131	Cover	Pokrywa Крышка	1
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	4
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
5		592191135	Gasket	Uszczelka Прокладка	1

Operator seat (pneumat.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
Сидение оператора (пневмат.амортизация)

13-20		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-20	
Operator seat (pneumat.shock absorption)				Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.) Сидение оператора (пневмат.амортизация)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	782180040	Seat, operat.-woven fabric	Siedzisko operat.-tkanina Сидение оператора-ткань	0		
	*	782180050	Seat, operator-vinyl	Siedzisko operat.-winyl Сидение оператора-винил	0		
1		781130090	U1 Optional equipment Osprzęt na specjalne zamówienie Оборудование специального заказа Seat assy, woven fabric (> 13-21)	Siedzisko kompl.-tkanina Сидение в сборе-ткань	1		
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		
1		781130095	U1 Optional equipment Osprzęt na specjalne zamówienie Оборудование специального заказа Seat assy, vinyl (> 13-22)	Siedzisko kompl.-winyl Сидение в сборе-винил	1		
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		
2		782131275	Plate, seat	Płyta siedziska Пластина сидения	1		
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4		
3		782130351	Arm rest	Podłokietnik Подлокотник	2		
4		782130346	Bracket, arm rest	Wspornik podłokietnika Кронштейн подлокотника	2		
	A	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4		
	A	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4		
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4		
5		885021068	Knob	Pokrętło Вороток	2		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2		

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781130090	Seat assy, woven fabric	Siedzisko kompl.-tkanina Сидение в сборе-ткань	0
1	857021195	Rivet	Nit Заклепка	5
2	857021196	Rod	Cięgło Тяга жесткая	2
3	857021197	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1
4	857021198	Slide, locking r.h.	Prowadnik blokujący p. Направляющая блокир.п.	1
5	857021199	Slide, locking l.h.	Prowadnik blokujący l. Направляющая блокир.л.	1
6	857021200	Bolt	Śruba Болт	1
7	857021201	Bolt	Śruba Болт	6
8	857021202	Bolt	Śruba Болт	1
9	857021203	Case, manual handbooks	Kieszeń na dokumenty Карман для документов	1
10	857021204	Lever, slide	Dźwignia prowadnika Ручаг направляющей	1
11	857021205	Nut	Nakrętka Гайка	12
12	857021206	Clamp, eye	Zacisk oczkowy Зажим очковый	5
13	857021207	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
14	857021208	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
15	857021209	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
16	857021210	Bolt	Śruba Болт	4
17	857021245	Frame, seat	Rama siedziska Рама сидения	1
18	857021243	Swivel, seat	Obrotnica siedziska Оборотница сидения	1
19	857021244	Head rest	Zagłówek Заголовник	1


13-21	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-21

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	857021214	Washer	Podkładka Шайба	2
21	857021215	Washer	Podkładka Шайба	2
22	857021216	Washer	Podkładka Шайба	1
23	857021220	Cushion, seat	Poduszka siedziska Подушка сидения	1
24	857021219	Cushion, back-rest	Poduszka oparcia Подушка спинная	1
25	857021246	Suspension, seat	Zawieszenie siedziska Подвеска сидения	1
26	857021240	Valve, w/button pneumatic	Zawór pneum.z przyciskiem Клапан пневмат.с кнопкой	1
27	857020249	Guide, head rest	Prowadnica zagłówka Направляющая заголовника	2
28	857021241	Handle, lever	Uchwyt dźwigni Держатель рычага	1
29	857021242	Plate	Płyta Пластика	1

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781130095	Seat assy, vinyl	Siedzisko kompl.-winyl Сидение в сборе-винил	0
1	857021195	Rivet	Nit Заклепка	5
2	857021196	Rod	Cięgło Тяга жесткая	2
3	857021197	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1
4	857021198	Slide, locking r.h.	Prowadnik blokujący p. Направляющая блокир.п.	1
5	857021199	Slide, locking l.h.	Prowadnik blokujący l. Направляющая блокир.л.	1
6	857021200	Bolt	Śruba Болт	1
7	857021201	Bolt	Śruba Болт	6
8	857021202	Bolt	Śruba Болт	1
9	857021203	Case, manual handbooks	Kieszka na dokumenty Карман для документов	1
10	857021204	Lever, slide	Dźwignia prowadnika Ручаг направляющей	1
11	857021205	Nut	Nakrętka Гайка	12
12	857021206	Clamp, eye	Zacisk oczkowy Зажим очковый	5
13	857021207	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
14	857021208	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
15	857021209	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
16	857021210	Bolt	Śruba Болт	4
17	857021245	Frame, seat	Rama siedziska Рама сидения	1
18	857021243	Swivel, seat	Obrotnica siedziska Оборотница сидения	1
19	857021248	Head rest	Zagłówek Заголовник	1


13-22	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-22

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	857021214	Washer	Podkładka Шайба	2
21	857021215	Washer	Podkładka Шайба	2
22	857021216	Washer	Podkładka Шайба	1
23	857021247	Cushion, seat	Poduszka siedziska Подушка сидения	1
24	857021217	Cushion, back-rest	Poduszka oparcia Подушка спинная	1
25	857021246	Suspension, seat	Zawieszenie siedziska Подвеска сидения	1
26	857021240	Valve, w/button pneumatic	Zawór pneum.z przyciskiem Клапан пневмат.с кнопкой	1
27	857020249	Guide, head rest	Prowadnica zagłówka Направляющая заголовника	2
28	857021241	Handle, lever	Uchwyt dźwigni Держатель рычага	1
29	857021242	Plate	Płyta Пластика	1

Operator seat (mechan.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
Сидение оператора (механ.амортизация)


13-23		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-23
Operator seat (mechan.shock absorption)			Siedzisko operatora (amortyzacja mech.) Сидение оператора (механ.амортизация)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782180000	Seat, operator	Siedzisko operatora Сидение оператора	0
1		781130085	Seat assy	Zespół siedziska Узел сидения	1
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
2		857020155	Seat	Gniazdo Сидение	1
3		857020159	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1
4		782130109	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
5		782130108	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
6		782130351	Arm rest	Podłokietnik Подлокотник	2
7		782130346	Bracket, arm rest	Wspornik podłokietnika Кронштейн подлокотника	2
	A	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
	A	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
8		885021068	Knob	Pokrętko Вороток	2
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
9		784130163	Case, manual handbooks	Kieszka na dokumenty Карман для документов	1

Operator seat (mechan.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
Сидение оператора (механ.амортизация)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	6123004031	Rivet	Nit Заклепка	4

Operator seat (pneumat.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
Сидение оператора (пневмат.амортизация)


Operator seat (pneumat.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
Сидение оператора (пневмат.амортизация)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782180060	Seat, operat.-woven fabric	Siedzisko operat.-tkanina Сидение оператора-ткань	1
2	85A7210	Head rest	Zaglówek Заголовник	1
		U1 Not part of the unit: 857020255 Nie wchodzi w skład zespołu: 857020255 Не входит в состав: 857020255		
	857020255	Seat assy	Zespół siedziska Узел сидения	1
3	94A3769	Lever, slide	Dźwignia prowadnika Рычаг направляющей	1
1	86A5244	Seat	Gniazdo Сидение	1
4	94A3770	Swivel, seat	Obrotnica siedziska Оборотница сидения	1
5	94A3772	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	2
6	94A3771	Adjuster	Ustawiak Позиционер	1
7	94A3773	Limiter	Ogranicznik Ограничитель	1
8	85A7571	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1
9	13C1734	Air compressor	Sprężarka powietrzna Компрессор воздуха	1
12	85A7572	Kit, adapter	Pakiet łączący Набор соединительный	1
13	782132035	Plate, seat	Płyta siedziska Пластина сидения	1
		U1 Not part of the unit: 857020255 Nie wchodzi w skład zespołu: 857020255 Не входит в состав: 857020255		
14	85A7573	Suspension, seat	Zawieszenie siedziska Подвеска сидения	1
11	94A3775	Gauge	Wskaźnik Указатель	1
10	94A3774	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	1
15	12C9422	Valve assy	Zespół zaworu Узел клапана	1
16	55C1848	Compressor, assy	Sprężarka Компрессор	1

Operator seat (pneumat.shock absorption)			Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.) Сидение оператора (пневмат.амортизация)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		85A7570	Limiter assy Ogranicznik kompletny Ограничитель в сборе	1

Cab mirrors


Lusterka kabiny
Зеркала кабины

Cab mirrors

Lusterka kabiny
Зеркала кабины

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		781190140	Mirrors assy, outside	Zespół lusterek zewnętrznych Узел зеркалов наружных	0
		786160066	Mirror, inside	Lusterko wewnętrzne Зеркало внутреннее	0
1		781191111	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	2
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	4
2		592193022	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	2
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	8
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	4
3	A	854020009	Mirror	Lusterko Зеркало	2
3	A	854020041	Mirror	Lusterko Зеркало	2
4		786160067	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	1
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
5	B	854020009	Mirror	Lusterko Зеркало	1
5	B	854020041	Mirror	Lusterko Зеркало	1
6		793300021	Cab assy (> 13-11)	Zespół kabiny Узел кабины	1
6		793300121	Cab assy for screen guards (> 13-11)	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	1

Cab electrical wiring

Instalacja elektryczna kabiny
Электропроводка кабины

13-26		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-26
Cab electrical wiring			Instalacja elektryczna kabiny Электропроводка кабины		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793080150	Wiring, cab w/accesor.el.	Instal.el.kabiny z akces. Электропр.кабины с оснаст.	0
	*	793080151	Wiring, cab assy electr.	Inst.el.kabiny kompletnej Электропр.кабины в сборе	0
1		871030040	Headlight (led) (> 08-06)	Reflektor (led) Фара (led)	4
2		884020030	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	4
3		592190155	Harness, lights cab	Wiązka el.światel kabiny Электропучок света кабины	4
4		793080152	Harness, cab	Wiązka el.kabiny Электропучок кабины	1
		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
5		780191043	Guard, rubber	Ośłona gumowa Защита резиновая	2
6		NS	Wiper, rear (> 13-29)	Wycieraczka tylna Задний стеклоочиститель	1
7		NS	Wiper, door l.h. (> 13-30)	Wycieraczka drzwi l. Стеклоочиститель дверей л.	1
8		NS	Wiper, door r.h. (> 13-31)	Wycieraczka drzwi p. Стеклоочиститель дьерей п.	1
9		NS	Wiper, front (> 13-28)	Wycieraczka przednia Дворник передний	1
10		778120113C1	Harness, speakers	Wiązka elektr.głośników Э/пучок громкоговорители	1
11		784080088	Lamp assy, dome	Lampa sufitowa kompletna Лампа потолочная в сборе	1
		602401104002	Screw	Wkręt Винт	2
12		793080153	Panel, cab (> 13-27)	Pulpit kabiny Пульт кабины	1
13		884020028	Grommet, rubber	Przelotka gumowa Втулка передохр.резиновая	1
14		854040778	Lighter, w/socket 12v	Zapalniczka z gniazd.12v Зажигалка с гнездом 12в	1
15		871090475	Reducer, voltage	Reduktor napięcia Редуктор напряжения	1
		784080063	Harness, reducer	Wiązka elektr.reduktora Электропучок редуктора	1



13-26	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-26

Cab electrical wiring

Instalacja elektryczna kabiny
Электропроводка кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	784081017	Plate, pressure reducer	Płytką dociskową reduktora Пластика зажим.редуктора	1
	601350710636	Bolt	Śruba Болт	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
	784080060C1	Harness, air cond./heating	Wiązka el.klimat./ogrzew. Э/пучок конд.возд./обогр.	1
	871061626	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	1
	612571000204	Washer	Podkładka Шайба	1
	NI1 791080101	Installation, washers (> 13-32)	Instalacja spryskiwaczy Сборка спрееров	1
	NI2 793080154	Supply assy, cab (> 08-03)	Zespół zasilania kabiny Узел питания кабины	1

Cab panel

Pulpit kabiny
Пульт кабины


13-27	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-27

Cab panel

Pulpit kabiny
Пульт кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	793080153	Panel, cab	Pulpit kabiny Пульт кабины	0
1	793081153	Plate, cab panel	Płyta pulpitu kabiny Пластина пульта кабины	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	4
2	793080158	Panel, wipers & washers	Pulpit wycier.i spryskiw. Пульт стеклооч.и спрееров	1
3	793080159	Harness, wiper panel	Wiązka el.pulpitu wycier. Э/пучок пульта стеклоочис.	1

Front wiper


Wycieraczka przednia
Стеклоочиститель передний

Front wiper

Wycieraczka przednia
Стеклоочиститель передний

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793080058	Wiper assy	Zespół wycieraczek Узел стеклоочистители	0
1		871120247	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
		601350711636	Bolt	Śruba Болт	1
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770700336	Nut	Nakrętka Гайка	1
3		871120257	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4		871120254	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо	1
9		NS	Hose, washer (320cm)	Przewód spryskiw.(320cm) Шланг спреера (320см)	1
			U1 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	NI	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Rear wiper


Wycieraczka tylna
Стеклоочиститель задний

Rear wiper

Wycieraczka tylna
Стеклоочиститель задний

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793080058	Wiper assy	Zespół wycieraczek Узел стеклоочистители	0
1		871120248	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
		601350711636	Bolt	Śruba Болт	1
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770700336	Nut	Nakrętka Гайка	1
3		871120258	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4		871120255	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо	1
9		NS	Hose, washer (340cm)	Przewód spryskiw.(340cm) Шланг спреера (340cm)	1
			U1 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	NI	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Left door wiper

Wycieraczka drzwi lewych
Стеклоочиститель дверей левых


13-30	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-30

Left door wiper

Wycieraczka drzwi lewych
Стеклоочиститель дверей левых

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793080058	Wiper assy	Zespół wycieraczek Узел стеклоочистители	0
1		871120247	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
		601350711636	Bolt	Śruba Болт	1
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770700336	Nut	Nakrętka Гайка	1
3		871120256	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4		871120265	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо	1
9		NS	Hose, washer (180cm)	Przewód spryskiw.(180cm) Шланг спреера (180cm)	1
			U1 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	NI	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Right door wiper



Wycieraczka drzwi prawych
Стеклоочиститель дверей правых

Right door wiper

Wycieraczka drzwi prawych
Стеклоочиститель дверей правых

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793080058	Wiper assy	Zespół wycieraczek Узел стеклоочистители	0
1		871120249	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
		601350711636	Bolt	Śruba Болт	1
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770700336	Nut	Nakrętka Гайка	1
3		871120256	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4		871120265	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо	1
9		NS	Hose, washer (440cm)	Przewód spryskiw.(440cm) Шланг спреера (440cm)	1
			U1 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	NI	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Glasses washer installation

Instalacja spryskiwaczy szyb
Сборка спреев стекла

Glasses washer installation

Instalacja spryskiwaczy szyb
Сборка спрееров стекол


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	791080101	Installation, washers	Instalacja spryskiwaczy Сборка спрееров	0
1	866030020	Tank, washer	Zbiornik spryskiwacza Резервуар спреера	2
	601350711636	Bolt	Śruba Болт	4
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	8
	603770700436	Nut	Nakrętka Гайка	8
2	871120022	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	3
3	861100074	Pump, washer	Pompa spryskiwacza Насос спреера	2
4	871120096	Filler, tank	Wlew zbiornika Литник резервуара	1
	602711018602	Screw	Wkręt Винт	2
	612570500236	Washer	Podkładka Шайба	2
5	376890570	Clip	Uchwyt Держатель	1
6	782081302C1	Bracket, reservoirs	Wspornik zbiorników Кронштейн резервуаров	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612571000204	Washer	Podkładka Шайба	2
7	NS	Guard, washer hose (230cm) U3 Cut from bulk >ni3 as required Ciąć ze zwoju >ni3 według potrzeb Резать с витка >ni3 согласно потребностям	Ośłona przew.sprys.(230cm) Защита шлан.спреера(230см)	1
8	871121035	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	2
9	376890582	Clip	Uchwyt Держатель	4
10	871120032	Tee	Trójnik Тройник	1
11	871120134	Tee	Trójnik Тройник	1

Glasses washer installation

Instalacja spryskiwaczy szyb
Сборка спрееров стекол

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	NS	Hose, washer (5cm) U1 Cut from bulk >ni1 as required Ciąć ze zwoju >ni1 według potrzeb Резать с витка >ni1 согласно потребностям	1
13	NS	Hose, washer (46cm) U1 Cut from bulk >ni1 as required Ciąć ze zwoju >ni1 według potrzeb Резать с витка >ni1 согласно потребностям	1
14	NS	Hose, washer (46cm) U2 Cut from bulk >ni2 as required Ciąć ze zwoju >ni2 według potrzeb Резать с витка >ni2 согласно потребностям	1
15	NS	Hose, washer (110cm) U1 Cut from bulk >ni1 as required Ciąć ze zwoju >ni1 według potrzeb Резать с витка >ni1 согласно потребностям	1
16	NS	Hose, washer (114cm) U2 Cut from bulk >ni2 as required Ciąć ze zwoju >ni2 według potrzeb Резать с витка >ni2 согласно потребностям	1
17	NS	Hose, washer (15cm) U2 Cut from bulk >ni2 as required Ciąć ze zwoju >ni2 według potrzeb Резать с витка >ni2 согласно потребностям	4
18	NS	Hose, washer (312cm) U2 Cut from bulk >ni2 as required Ciąć ze zwoju >ni2 według potrzeb Резать с витка >ni2 согласно потребностям	4
19	NS	Hose, washer (3cm) U2 Cut from bulk >ni2 as required Ciąć ze zwoju >ni2 według potrzeb Резать с витка >ni2 согласно потребностям	1
20	376890581	Clip Uchwyt Держатель	1
21	871160078	Strip, clamp Pasek zaciskowy Лента зажимная	8
NI1	870021001	Hose-bulk Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1
NI2	870021002	Hose-bulk Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1
NI3	870021279	Hose-bulk Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Heater piping

Połączenia nagrzewnicy
Соединения нагревателя

13-33X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-33X01

Heater piping	Połączenia nagrzewnicy Соединения нагревателя


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	790460000	Heating	Ogrzewanie Обогрев	0
1	855010566	Heater assy (> 13-35)	Zespół grzejnika Нагреватель в сборе	1
	601100913804	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
2	784131379	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2
3	854040359	Clamp	Zacisk Зажим	4
4	397164032	Hose, to engine (290cm)	Przew.gięt.do sil.(290cm) Шланг до двигателя (290см)	2
		U1 Cut from bulk >ni as required Ciąć ze zwoju >ni według potrzeb Резать с витка >ni согласно потребностям		
5	871061634	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	872023010	Clamp	Zacisk Зажим	4
7	396441002	Connector	Złączka Ниппель	1
8	396441006	Elbow	Kolanko Колено	1
9	587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
10	3768915310	Elbow	Kolanko Колено	1
11	782451004	Connector	Złączka Ниппель	2
12	3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукационный	2
13	782131058	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
14	778211031C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1

Heater piping

Połączenia nagrzewnicy
Соединения нагревателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15		778211028	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
16		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
	NI	870021001	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Heater assembly


Nagrzewnica kompletna
Нагреватель в сборе

Heater assembly

Nagrzewnica kompletna
Нагреватель в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	855010566	Heater assy	Zespół grzejnika Нагреватель в сборе	0
1	855011624	Housing	Obudowa Корпус	1
2	855010569	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
3	855011538	Bar, cover l.h.	Wspornik pokrywy l. Кронштейн крышки л.	1
4	855011539	Bar, cover r.h.	Wspornik pokrywy p. Кронштейн крышки п.	1
5	855011547	Coil, heater	Wężownica nagrzewnicy Змеевик нагревателя	1
6	855011550	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
7	855011551	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
8	855011546	Connector heater	Łącznik nagrzewnicy Соединитель нагревателя	1
9	855011617	Blower, air	Dmuchawa Воздуходувка	2
10	855011540	Valve, water	Zawór wody Клапан воды	1
11	855010570	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
12	855011549	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
13	855011616	Resistor	Rezystor Резистор	2
14	855011622	Guard, resistor	Ośłona rezystora Защита резистора	1
15	855011527	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
16	855011525	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

13-35X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-35X02

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	790450000	Air conditioning	Klimatyzacja Кондиционирование воздуха	0
1	855010565	A/c w/heater assy (> 13-39)	Klimat.z nagrzew.kompletny Кондиц.с нагреват.в сборе	1
	601100913804	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
2	784131379	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2
3	854040359	Clamp	Zacisk Зажим	4
4	397164032	Hose, to engine (290cm)	Przew.gięt.do sil.(290cm) Шланг до двигателя (290см)	2
		U1 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
5	871061634	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	872023010	Clamp	Zacisk Зажим	4
7	396441002	Connector	Złączka Ниппель	1
8	396441006	Elbow	Kolanko Колено	1
9	587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
10	3768915310	Elbow	Kolanko Колено	1
11	782451004	Connector	Złączka Ниппель	2
12	3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукиционный	2
13	855010506	Compressor assy (> 13-37)	Zespół sprężarki Узел компрессора	1
14	855011522	Connector, compressor	Króciec sprężarki Патрубок компрессора	1

13-35X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-35X02

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	787301005	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	590453074	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021288	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		U2 Length (320cm) Długość (320cm) Длина (320cm)		
	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
16	787301004	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	592133025	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021288	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		U3 Length (360cm) Długość (360cm) Длина (360cm)		
	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
17	376890523	Clip	Uchwyt Держатель	3
	601350909704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
18	855010503	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
19	784451009C1	Bracket, quick disconnects	Wspornik szybkozłączek Кронштейн нак.быстросоед.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
20	784451011C1	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	592133025	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021311	Guard, hose spiral-bulk	Ośłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
		U4 Length (40cm) Długość (40cm) Длина (40cm)		

13-35X02		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-35X02	
Air conditioner piping				Połączenia klimatyzatora Соединения кондиционера			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
21		781450003	Guard, quick disconnect	Osłona szybkozłączek Защита быстр.наконечников		1	
		601380814736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба		2	
22		782450005C1	Condenser assy (> 13-37X01)	Skraplacz kompletny Сжижитель в сборе		1	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		10	
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба		10	
23		784451013	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера		1	
		590453040	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
		870021311	Guard, hose spiral-bulk U4 Length (40cm) Długość (40cm) Длина (40цм)	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток		1	
24		855010502	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
25		784451014	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера		1	
		590453040	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
		870021311	Guard, hose spiral-bulk U5 Length (70cm) Długość (70cm) Длина (70цм)	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток		1	
26		855010496	Dryer	Osuszacz Осушитель		1	
27		784450015	Bracket, drier	Wspornik osuszacza Кронштейн осушителя		1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
28		854040372	Clamp	Zacisk Зажим		2	

13-35X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-35X02


Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
29	784451015	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	590453040	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021311	Guard, hose spiral-bulk U6 Length (145cm) Długość (145cm) Длина (145см)	Ośłona przew.spiralna-zwój Защита шланг.спираль.-виток	1
30	871061620	Clip	Uchwyt Держатель	4
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
31	871061646	Clip	Uchwyt Держатель	4
32	594211144C1	Guard, hoses	Ośłona przewodów giętkich Защита шлангов	1
33	778211028	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
34	778211031C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
35	782131058	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
36	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
NI	870021001	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Air conditioner compressor mounting

Montaż sprężarki klimatyzatora
Сборка компрессора кондиционера



13-36		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-36	
Air conditioner compressor mounting				Montaż sprężarki klimatyzatora Сборка компрессора кондиционера			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	790450000	Air conditioning	Klimatyzacja Кондиционирование воздуха		0	
1		855010506	Compressor assy	Zespół sprężarki Узел компрессора		1	
		601380909704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		4	
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка		2	
		573421110	Sleeve, compressor	Tulejka sprężarki Втулка компрессора		2	
		601350914704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
2		782450015C2	Bracket, compressor	Wspornik sprężarki Кронштейн компрессора		1	
		782451040	Sleeve	Tuleja Втулка		1	
		601380918704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		1	
3		790450001C1	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной		1	
		601350914704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		3	
4		782450017C1	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной		1	
		601350811704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
5		782451035	Block	Blok Блок		1	
		601380911704	Bolt	Śruba Болт		1	

13-36

Superstructure

Nadwozie

Кузов


13-36

Air conditioner compressor mounting

Montaż sprężarki klimatyzatora
Сборка компрессора кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
6	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
	854041770	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	2
	601350913704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
7	884041015	V belt	Pas klinowy Ремень клиновой	1

Condenser assembly

Skrapiacz kompletny
Сжижитель в сборе

13-37X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-37X01

Condenser assembly

Skrapłacz kompletny
Сжижитель в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782450005C1	Condenser assy	Skrapłacz kompletny Сжижитель в сборе	0
1	782450006C1	Housing, condenser	Obudowa skraplacza Корпус сжижителя	1
2	782450012	Plate, welded	Płyta spawana Пластина сварная	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	8
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	8
3	20C3610	Fan assy, condenser	Wentylator skrapl.kompl. Вентилятор сжижит.в сборе	3
	854041764	Screw	Wkręt Винт	12
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	12
4	855010494	Coil, condenser	Wężownica skraplacza Змеевик сжижителя	1
5	784451024	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	601380816736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	4
6	784450016	Guard, condenser	Ośłona skraplacza Защита сжижителя	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	6
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	6
7	782450010C1	Elbow	Kolanko Колено	1
8	784451012	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
9	871061634	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1


13-37X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-37X01

Condenser assembly

Skrapłacz kompletny
Сжижитель в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784451020	Sleeve	Tuleja Втулка	1
10		399081006	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
11		391064002	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
12		3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	3
13	#	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
14		782451019	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
15		782451018	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
16		782451020	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
17		70C3884	Harness, condenser	Wiązka el.skraplacza Электропучок сжижителя	1
18	#	871061020	Latch, strip	Zaczer paska Держатель поясока	5

Air conditioner with heater assembly

Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
Кондиционер с нагревателем в сборе


Air conditioner with heater assembly

Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
Кондиционер с нагревателем в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	855010565	A/c w/heater assy	Klimat.z nagrzew.kompletny Кондиц.с нагреват.в сборе	0
1	855011624	Housing	Obudowa Корпус	1
2	855010569	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
3	855011538	Bar, cover l.h.	Wspornik pokrywy l. Кронштейн крышки л.	1
4	855011539	Bar, cover r.h.	Wspornik pokrywy p. Кронштейн крышки п.	1
5	855010516	Evaporator	Parownik Успаритель	1
6	855011547	Coil, heater	Wężownica nagrzewnicy Змеевик нагревателя	1
7	855011546	Connector heater	Łącznik nagrzewnicy Соединитель нагревателя	1
8	855011617	Blower, air	Dmuchawa Воздуходувка	2
9	855011541	Valve, expansion	Zawór rozprężny Клапан расширяющий	1
10	855011537	Bracket, valve	Wspornik zaworu Кронштейн клапана	1
11	855011540	Valve, water	Zawór wody Клапан воды	1
12	855010570	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
13	855011623	Connector	Złączka Ниппель	1
14	855010515	Thermostat	Termostat Термостат	1
15	855011543	Switch, low pressure	Wyłącznik nisk.ciśnienia Выключатель низк.давления	1
16	855011544	Switch, high pressure	Wyłącznik wysok.ciśnienia Выключатель высок.давления	1
17	855011616	Resistor	Rezystor Резистор	2
18	855011622	Guard, resistor	Ośłona rezystora Защита резистора	1
19	855011527	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2

Air conditioner with heater assembly			Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny Кондиционер с нагревателем в сборе	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20		855011525	Harness Wiązka elektryczna Электропучок	1

Cab air filters


Filtre powietrza kabiny
Фильтры воздуха кабины

13-39	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-39

Cab air filters		Filtry powietrza kabiny Фильтры воздуха кабины	

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793300020	Cab w/accessories	Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой	0
	*	793300120	Cab w/acces.for scr.guards	Kabina z akc.do osł.siatk. Кабина с осн.для сет.защ.	0
1		591131513	Cover	Pokrywa Крышка	1
2	A	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
2	A	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
3		591131515	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
4		591131516	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
		793380001	Filters, cab	Filtry kabiny Фильтры кабины	0
5	B	592191134	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
5	B	867010556	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
6		781191170	Filter, air inner	Filtr powietrza wewnętrzny Фильтр воздуха внутренний	2
		793380002	Filters, cab	Filtry kabiny Фильтры кабины	0
5		592191199	Filter, air outer U1 For heavy dust operating conditions (msha complied) Do warunków silnego zapylenia (zgodnie z msha) Для условий высокого запыления (согласно с мсха)	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
6		781190557	Filter, air inner U1 For heavy dust operating conditions (msha complied) Do warunków silnego zapylenia (zgodnie z msha) Для условий высокого запыления (согласно с мсха)	Filtr powietrza wewnętrzny Фильтр воздуха внутренний	2

Grilles headlights

Osłony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар

13-40	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-40

Grilles headlights

Oslony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080040	Grilles assy, headlights	0
	785080045	Grilles assy, headlights	0
		U1 For machine with air conditioner only Stosowane tylko w maszynie z klimatyzatorem Применяется только в машине с кондиционером воздуха	
1	785080042	Guard, screen headlig.r.h.	1
2	785080043	Guard, screen headlig.l.h.	1
3	785080041	Guard, screen rear	2
4	785080048	Guard, grille front	1
		U1 For machine with air conditioner only Stosowane tylko w maszynie z klimatyzatorem Применяется только в машине с кондиционером воздуха	
	601350811736	Bolt	2
	612570800236	Washer	2
5	785080049	Bracket, welded	2
		U1 For machine with air conditioner only Stosowane tylko w maszynie z klimatyzatorem Применяется только в машине с кондиционером воздуха	
	601350811736	Bolt	4
	612570800236	Washer	4
6	785080046	Guard, grille rear l.h.	1
		U1 For machine with air conditioner only Stosowane tylko w maszynie z klimatyzatorem Применяется только в машине с кондиционером воздуха	
	601350810636	Bolt	3
	612570800236	Washer	3
7	785081049	Bracket l.h.	1
		U1 For machine with air conditioner only Stosowane tylko w maszynie z klimatyzatorem Применяется только в машине с кондиционером воздуха	
	601350810636	Bolt	1

Grilles headlights

Osłony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
8	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	1
	785080047	Guard, grille rear r.h.	Osłona kratowa tylna p. Защита решетчат.задняя п.	1
		U1 For machine with air conditioner only Stosowane tylko w maszynie z klimatyzatorem Применяется только в машине с кондиционером воздуха		
	601350810636	Bolt	Śruba Болт	3
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	3
	785081050	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
		U1 For machine with air conditioner only Stosowane tylko w maszynie z klimatyzatorem Применяется только в машине с кондиционером воздуха		
9	601350810636	Bolt	Śruba Болт	1
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	1

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	36D1851	Sweeps assy	Zespół osłony leśnej Узел лесозащиты	0
1	36D1848	Roof assy	Zespół dachu Узел крыши	1
	3768941600	Bolt	Śruba Болт	12
	3768938340	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
2	778490316	Beam, welded	Belka spawana Балка сварная	1
3	778490303	Beam, cross	Belka poprzeczna Балка поперечная	1
4	588411009	Sleeve	Tuleja Втулка	4
	3768939370	Bolt	Śruba Болт	4
	3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
5	778490301	Plate assy, rear	Zespół płyty tylnej Узел задней пластины	1
	3768938580	Bolt	Śruba Болт	6
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	12
6	778490302	Plate, lower rear	Płyta tylna dolna Пластина нижняя задняя	1
	3768938530	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
7	778490309	Bow, rear l.h.	Łuk tylny l. Арка задняя л.	1
8	778490307C1	Bow, front l.h.	Łuk przedni l. Арка передняя л.	1
9	778490308	Bow, rear r.h.	Łuk tylny p. Арка задняя п.	1
10	778490306C1	Bow, front r.h.	Łuk przedni p. Арка передняя п.	1
11	778490304	Bracket, front r.h.	Wspornik przedni p. Кронштейн передний п.	1

13-41	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-41

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12		778490305	Bracket, front l.h.	Wspornik przedni l. Кронштейн передний л.	1
13		588411017	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
14		32D3140	Beam, welded	Belka spawana Балка сварная	1
15		778491037	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
16	A	785391217	Cover	Pokrywa Крышка	1
			U1 For machine without air conditioner Dotyczy maszyny bez klimatyzatora Для машины без кондиционера		
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	6
		3768929300	Washer	Podkładka Шайба	6
17	A	785390223	Grille	Ośłona kratowa Защита решеточная	1
			U2 For machine with air conditioner Dla maszyn z klimatyza torem Для машин с кондиционером		
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	6
		3768929300	Washer	Podkładka Шайба	6
18		782201049	Cover	Pokrywa Крышка	1
		3768910730	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914180	Washer	Podkładka Шайба	2
19		782490011	Screen assy, rear	Zespół siatki tylnej Узел защиты задней	1
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	4
		3768912920	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	6

13-41

Superstructure

Nadwozie

Кузов

13-41



Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	36D1849	Guard,exhaust extens.pipe	Osłona rury wydechowej Защита выхлопной трубы	1
21	60C2870	Tube assy, exhaust	Zesp.rury wydechowej Узел выхлопной трубы	1
22	09C2767	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы	1
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	1
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	1
23	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	1
24	778490315	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
25	885021046	Plug	Korek Пробка	4
	3768936010	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
26	3768938570	Bolt	Śruba Болт	10
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	26
	3768938840	Nut	Nakrętka Гайка	4
27	3768938590	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	4
	3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
28	3768938710	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	8
	3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
29	3768940920	Bolt	Śruba Болт	2

Sweeps mounting		Montaż osłon leśnych Сборка лесозащитов		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
30	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	4
	3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
	3768936730	Bolt	Śruba Болт	2
	3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба	4

Reservoirs guard

Osłona zbiorników
Защита резервуаров

Reservoirs guard


Osłona zbiorników
Защита резервуаров

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790380003	Guard, reservoirs	Osłona zbiorników Защита резервуаров	0
1	790380007	Guard, fuel tank	Osłona zbiornika paliwa Защита резервуара топлива	1
2	777130068	Step assy	Zespół stopnia Ступень в сборе	2
	376130068	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3	588411017	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	3768910530	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
NI	778330010	Reflex reflector	Światło odblaskowe Светоотражатель	2
		U1 To reservoirs guard mounted U1-zamocowane do osłony zbiorników To reservoirs guard mounted		

Suspension
Podwozie
Шасси

14

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

14-01X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-01X01
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782140450	Suspension (std)	Zawieszenie (std) Подвеска (std)	0
		589140001	Shaft assy, pivot	Wał poprzeczny kompletny Вал поперечный в сборе	0
1		589141001	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	2
2		378141350	Pin, locking	Sworzeń blokady Шкворень блокировки	2
3		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня	2
4		881071040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
5		881012320	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
6	#	376141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	376141307	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	12
7		376141058	Washer	Podkładka Шайба	4
8	A	376141057	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	A	782141045	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
9		376141159	Plate	Płyta Пластика	2
		3768918960	Bolt	Śruba Болт	4
		782140118C1	Bar assy, equalizer	Zespół belki stabilizatora Узел балки стабилизатора	0
10		782140117C2	Bar, equalizer w/bushings	Belka stabiliz.z tulejkami Балка стабилиз.с втулками	1

14-01X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-01X01
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
11		782141001C2	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора	1
12		376141019	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
14		376141029	Pin, bar	Sworzeń belki Шкворень балки	1
15		376141088	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	B	782141026	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768912930	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	B	782140042	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768912930	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
17	#	376141027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	80
18		376141028	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
		782140275	Rollers, track (std)	Rolki jezdne (std) Ролики ходовые (std)	0
19		857030512	Roller, double flange tr. (> 14-09X01)	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	6
		3768910620	Bolt	Śruba Болт	24
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	24
20		857030511	Roller, single flange tr. (> 14-08X01)	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.	6
		3768910620	Bolt	Śruba Болт	24

14-01X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X01

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	379141004	Washer	Podkładka Шайба	24
21	857030502	Idler, top (> 14-10X01)	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
	782140281	Idler, front w/adjuster	Koło napinające z napin. Колесо натяг.с натяжителем	0
22	782140040	Idler assy, front l.h. (> 14-11)	Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	1
22	782140041	Idler assy, front r.h. (> 14-11)	Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	1
23	590141056	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние	2
24	590141057	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние	2
25	590141058	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы	2
26	782140045	Cylinder, adjuster (std) (> 14-13) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik napinacza (std) Цилиндр натяжителя (std)	2
27	588140129	Guide	Prowadnica Направляющая	4
	3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
	376141093	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
	782140460	Frame, track (std)	Rama trakcyjna (std) Рама тяговая (std)	0
28	782140461	Frame, w/bushings l.h. (> 14-05)	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	1
	3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
28	782140462	Frame, w/bushings r.h. (> 14-05)	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	1
	3768929870	Bolt	Śruba Болт	1

14-01X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X01

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
	C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
29		387141126	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4
30		376141106	Block, guide plate	Kostka płyty prowadzącej Брусек ведущей пластины	4
31	#	376141180	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
32		387141117	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2
		3768911450	Bolt	Śruba Болт	12
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
33	#	387141130	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
34		387141012	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
		3768920200	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
35		387141000	Block/bracket	Kostka/wspornik Брусек/кронштейн	2
		3768911250	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
36		387141011	Block	Blok Блок	2
		3768911530	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
37		588141090	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8

14-01X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-01X01	
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
		588140011	Strikers bar assy	Zespół zgarniaczy Узел скреперов		0	
38	D	588141049	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
38	D	588140018C1	Deflector, welded l.h.	Zgarniacz spawany l. Скрепер сварной л.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
39	E	588141050	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
39	E	588140019C1	Deflector, welded r.h.	Zgarniacz spawany p. Скрепер сварной п.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
40		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		4	
		3768912960	Bolt	Śruba Болт		4	

14-01X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X01

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
		590140016C1	Guard, sprocket rock	Osłona przeciwskalna Защита от камней	0
41	F	590141212	Guard, sprocket rock r.h.	Osłona przeciwskalna p. Защита от камней п.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
41	F	782140050C1	Guard, sprocket rock r.h.	Osłona przeciwskalna p. Защита от камней п.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
41	G	590141211	Guard, sprocket rock l.h.	Osłona przeciwskalna l. Защита от камней л.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
41	G	782140051C1	Guard, sprocket rock l.h.	Osłona przeciwskalna l. Защита от камней л.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		590280000	Sprocket dirt deflector	Osłona przekładni bocznej Защита бортовой передачи	0
42		590281002	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
42		590281001	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1


14-01X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X01

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	590140012	Shields assy, rollers	Zespół osłon rolek Узел защитный роликов	0
43	590140191	Shield, rollers r.h.	Osłona rolek p. Защита роликов п.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	12
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
44	590140190	Shield, rollers l.h.	Osłona rolek l. Защита роликов л.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	12
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
45	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	10
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	10
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	10

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

14-02X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-02X01
Track frames mounting (It)				Montaż ram trakcyjnych (It) Сборка тяговых рам (It)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		589140001	Shaft assy, pivot	Wał poprzeczny kompletny Вал поперечный в сборе	0
1		589141001	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	2
2		378141350	Pin, locking	Sworzeń blokady Шкворень блокировки	2
3		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня	2
4		881071040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
5		881012320	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
6	#	376141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	376141307	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	12
7		376141058	Washer	Podkładka Шайба	4
8	A	376141057	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	A	782141045	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
9		376141159	Plate	Płyta Пластика	2
		3768918960	Bolt	Śruba Болт	4
		782140118C1	Bar assy, equalizer	Zespół belki stabilizatora Узел балки стабилизатора	0
10		782140117C2	Bar, equalizer w/bushings	Belka stabiliz.z tulejkami Балка стабилиз.с втулками	1
11		782141001C2	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора	1

14-02X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X01

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12		376141019	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
14		376141029	Pin, bar	Sworzeń belki Шкворень балки	1
15		376141088	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	B	782141026	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768912930	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	B	782140042	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768912930	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
17	#	376141027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	80
18		376141028	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
		782140276	Rollers, track (It/Igp)	Rolki jezdne (It/Igp) Ролики ходовые (лт/Igp)	0
19		857030512	Roller, double flange tr. (> 14-09X01)	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	8
		3768910620	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
20		857030511	Roller, single flange tr. (> 14-08X01)	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.	8
		3768910620	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32

14-02X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X01

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21	857030502	Idler, top (> 14-10X01)	4
	782140285	Idler, front w/adjuster	0
22	782140040	Idler assy, front l.h. (> 14-11)	1
22	782140041	Idler assy, front r.h. (> 14-11)	1
23	590141056	Seat, spring front	2
24	590141057	Seat, spring rear	2
25	590141058	Spring, track frame	2
26	782140044	Cylinder, adjuster(It/lgp/wt) (> 14-14) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	2
27	588140129	Guide	4
	3768910520	Bolt	8
	376141093	Shim	16
	782140480	Frame, track (It)	0
28	782140363C1	Frame, w/bushings l.h. (> 14-06)	1
	3768929870	Bolt	1
C	588141048	Nut	1
C	588141089	Nut	1
28	782140362C1	Frame, w/bushings r.h. (> 14-06)	1
	3768929870	Bolt	1
C	588141048	Nut	1

14-02X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X01

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
29		782141059	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4
30		376141106	Block, guide plate	Kostka płyty prowadzącej Брусok ведущей пластины	4
31	#	376141180	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	40
32		387141117	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2
		3768918820	Bolt	Śruba Болт	12
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
33		782141060	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
		3768920200	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
34	#	590141080	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	20
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	4
35		387141000	Block/bracket	Kostka/wspornik Брусok/кронштейн	2
		3768910660	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
36		387141011	Block	Blok Блок	2
		3768911530	Bolt	Śruba Болт	8
37		588141090	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8

14-02X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-02X01	
Track frames mounting (It)				Montaż ram trakcyjnych (It) Сборка тяговых рам (It)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		588140011	Strikers bar assy	Zespół zgarniaczy Узел скреперов	0		
38	D	588141050	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	2		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4		
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6		
38	D	588140019C1	Deflector, welded r.h.	Zgarniacz spawany p. Скрепер сварной п.	2		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4		
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6		
39	E	588141049	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	2		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4		
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6		
39	E	588140018C1	Deflector, welded l.h.	Zgarniacz spawany l. Скрепер сварной л.	2		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4		
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6		
40		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4		
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	4		
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		

14-02X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X01

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
41	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтролирующаяся	4
	782140223	Guide assy, track chain	Zesp.prowadn.łańc.gąsienic Узел направляющ.гусен цепи	0
	782140219	Guide, track chain	Prowadnica łańc.gąsienicy Направляющая гусен.цепи	4
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	12
42	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	6
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	6
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
43	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтролирующаяся	6
	782140220	Shields assy, rollers	Zespół osłon rolek Узел защитный роликов	0
	782140215	Shield, rollers r.h.	Osłona rolek p. Защита роликов п.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	16
44	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
	782140216	Shield, rollers l.h.	Osłona rolek l. Защита роликов л.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	16
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
45	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	14
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтролирующаяся	14


14-02X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X01

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		590140016C1	Guard, sprocket rock	Osłona przeciwskalna Защита от камней	0
46	F	590141212	Guard, sprocket rock r.h.	Osłona przeciwskalna p. Защита от камней п.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
46	F	782140050C1	Guard, sprocket rock r.h.	Osłona przeciwskalna p. Защита от камней п.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
46	G	590141211	Guard, sprocket rock l.h.	Osłona przeciwskalna l. Защита от камней л.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
46	G	782140051C1	Guard, sprocket rock l.h.	Osłona przeciwskalna l. Защита от камней л.	1
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		590280000	Sprocket dirt deflector	Osłona przekładni bocznej Защита бортовой передачи	0
47		590281001	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
47		590281002	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Track frames mounting (lgp)

Montaż ram trakcyjnych (lgp)
Сборка тяговых рам (lgp)

14-03X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-03X01
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782140200	Suspension (lgp)	Zawieszenie (lgp) Подвеска (lgp)	0
	*	589140002	Shaft assy, pivot	Wał poprzeczny kompletny Вал поперечный в сборе	0
1		589141002	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	2
2		378141350	Pin, locking	Sworzeń blokady Шкворень блокировки	2
3		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня	2
4		881071040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
5		881012320	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
6	#	376141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	376141307	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	12
7		376141058	Washer	Podkładka Шайба	4
8	A	376141057	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	A	782141045	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
9		376141159	Plate	Płyta Пластика	2
		3768918960	Bolt	Śruba Болт	4
10		590141006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
		782140218	Bar assy, equalizer	Zespół belki stabilizatora Узел балки стабилизатора	0

14-03X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-03X01	
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
11		782140217	Bar, equalizer w/bushings	Belka stabiliz.z tulejkami Балка стабилиз.с втулками		1	
12		782141010	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора		1	
13		376141019	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		1	
14		376141029	Pin, bar	Sworzeń belki Шкворень балки		1	
15		376141088	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		2	
		3768910520	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
16	B	376140062	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора		2	
		3768912930	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
16	B	376141087	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора		2	
		3768912930	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
17	#	376141027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		80	
18		376141028	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		2	
		782140276	Rollers, track (lt/lgp)	Rolki jezdne (lt/lgp) Ролики ходовые (лт/lgp)		0	
19		857030512	Roller, double flange tr. (> 14-09X01)	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.		8	
		3768910620	Bolt	Śruba Болт		32	
		379141004	Washer	Podkładka Шайба		32	
20		857030511	Roller, single flange tr. (> 14-08X01)	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.		8	

14-03X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-03X01
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768910620	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
21		857030502	Idler, top (> 14-10X01)	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
		782140285	Idler, front w/adjuster	Koło napinające z napin. Колесо натяг.с натяжителем	0
22		782140040	Idler assy, front l.h. (> 14-11)	Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	1
22		782140041	Idler assy, front r.h. (> 14-11)	Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	1
23		590141056	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние	2
24		590141057	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние	2
25		590141058	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы	2
26		782140044	Cylinder, adjuster(lt/lgp/wt) (> 14-14) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik napin. (lt/lgp/wt) Цилиндр натяжит.(лт/lgp/wt)	2
27		588140129	Guide	Prowadnica Направляющая	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		376141093	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
		782140470	Frame, track (lgp)	Rama trakcyjna (lgp) Рама тяговая (lgp)	0
28		782140471	Frame, w/bushings l.h. (> 14-07)	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	1
		3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
	C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
	C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
28		782140472	Frame, w/bushings r.h. (> 14-07)	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	1

14-03X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-03X01	
Track frames mounting (Igp)				Montaż ram trakcyjnych (Igp) Сборка тяговых рам (Igp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		3768929870	Bolt	Śruba Болт	1		
	C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1		
	C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1		
29		782141059	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4		
30		376141106	Block, guide plate	Kostka płyty prowadzącej Брусok ведущей пластины	4		
31		376141180	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	40		
32		387141117	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2		
		3768935840	Bolt	Śruba Болт	12		
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12		
33		782141060	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2		
		3768920200	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
34		590141045	Block	Blok Блок	4		
35	#	590141080	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	20		
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	4		
36		387141011	Block	Blok Блок	2		
		3768911530	Bolt	Śruba Болт	8		
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8		
37		387141000	Block/bracket	Kostka/wspornik Брусok/кронштейн	2		
		3768910660	Bolt	Śruba Болт	8		

14-03X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-03X01	
Track frames mounting (Igp)				Montaż ram trakcyjnych (Igp) Сборка тяговых рам (Igp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		379141004	Washer	Podkładka Шайба		8	
38		588141090	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя		4	
		3768910520	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
		588140011	Strikers bar assy	Zespół zgarniaczy Узел скреперов		0	
39	D	588141049	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
39	D	588140018C1	Deflector, welded l.h.	Zgarniacz spawany l. Скрепер сварной л.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
40	E	588141050	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
40	E	588140019C1	Deflector, welded r.h.	Zgarniacz spawany p. Скрепер сварной п.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	

14-03X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-03X01

Track frames mounting (Igp)

Montaż ram trakcyjnych (Igp)
Сборка тяговых рам (Igp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
41	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
42	782140223	Guide assy, track chain	Zesp.prowadn.łańc.gąsienic Узел направляющ.гусен цепи	0
	782140219	Guide, track chain	Prowadnica łańc.gąsienicy Направляющая гусен.цепи	4
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	12
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	6
43	3768912960	Bolt	Śruba Болт	6
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	6
	590290000	Guards, final drive	Osłony przekładni bocznej Защиты бортовой передачи	0
	590291002	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
44	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	590291001	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4


14-03X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-03X01

Track frames mounting (lgr)

Montaż ram trakcyjnych (lgr)
Сборка тяговых рам (lgr)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782140220	Shields assy, rollers	Zespół osłon rolek Узел защитный роликов	0
45	782140215	Shield, rollers r.h.	Osłona rolek p. Защита роликов п.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	16
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
46	782140216	Shield, rollers l.h.	Osłona rolek l. Защита роликов л.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	16
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
47	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	14
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтролирующаяся	14

Track frames mounting (wt)

Montaż ram trakcyjnych (wt)
Сборка тяговых рам (wt)

14-04X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-04X01
Track frames mounting (wt)				Montaż ram trakcyjnych (wt) Сборка тяговых рам (wt)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		782140350	Suspension (wt)	Zawieszenie (wt) Подвеска (wt)	0
		782140319	Shaft assy, pivot	Wał poprzeczny kompletny Вал поперечный в сборе	0
1		782141016	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	2
2		378141350	Pin, locking	Sworzeń blokady Шкворень блокировки	2
3		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня	2
4		881071040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
5		881012320	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
6	#	376141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	376141307	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	12
7		376141058	Washer	Podkładka Шайба	4
8	A	376141057	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	A	782141045	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
9		376141159	Plate	Płyta Пластика	2
		3768918960	Bolt	Śruba Болт	4
10		782141024	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
		782140318C1	Bar assy, equalizer	Zespół belki stabilizatora Узел балки стабилизатора	0

14-04X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-04X01
Track frames mounting (wt)				Montaż ram trakcyjnych (wt) Сборка тяговых рам (wt)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11		782140317C2	Bar, equalizer w/bushings	Belka stabiliz.z tulejkami Балка стабилиз.с втулками	
12		782141009C2	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора	1
13		376141019	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
14		376141029	Pin, bar	Sworzeń belki Шкворень балки	1
15		376141088	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	B	782140042	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768912930	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	B	782141026	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768912930	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
17	#	376141027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	80
18		376141028	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
		782140276	Rollers, track (lt/lgp)	Rolki jezdne (lt/lgp) Ролики ходовые (лт/lgp)	0
19		857030512	Roller, double flange tr. (> 14-09X01)	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	8
		3768910620	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
20		857030511	Roller, single flange tr. (> 14-08X01)	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.	8

14-04X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-04X01
Track frames mounting (wt)				Montaż ram trakcyjnych (wt) Сборка тяговых рам (wt)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768910620	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
21		857030502	Idler, top (> 14-10X01)	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
		782140285	Idler, front w/adjuster	Koło napinające z napin. Колесо натяг.с натяжителем	0
22		782140040	Idler assy, front l.h. (> 14-11)	Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	1
22		782140041	Idler assy, front r.h. (> 14-11)	Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	1
23		590141056	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние	2
24		590141057	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние	2
25		590141058	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы	2
26		782140044	Cylinder, adjuster(lt/lgp/wt) (> 14-14) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik napin. (lt/lgp/wt) Цилиндр натяжит.(лт/лgp/wt)	2
27		588140129	Guide	Prowadnica Направляющая	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		376141093	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
		782140360	Frame, track (wt)	Rama trakcyjna (wt) Рама тяговая (wt)	0
28		782140363C1	Frame, w/bushings l.h. (> 14-06)	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	1
		3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
	C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
	C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
28		782140362C1	Frame, w/bushings r.h. (> 14-06)	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	1

14-04X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-04X01
Track frames mounting (wt)			Montaż ram trakcyjnych (wt) Сборка тяговых рам (wt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
	C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
	C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
29		782141059	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4
30		376141106	Block, guide plate	Kostka płyty prowadzącej Брусok ведущей пластины	4
31	#	376141180	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	40
32		387141117	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2
		3768938160	Bolt	Śruba Болт	12
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
33		782141060	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
		3768920200	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
34		782141057	Block	Blok Блок	4
35	#	590141080	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	20
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	4
36		387141011	Block	Blok Блок	2
		3768911530	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
37		387141000	Block/bracket	Kostka/wspornik Брусok/кронштейн	2
		3768910660	Bolt	Śruba Болт	8

14-04X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-04X01

Track frames mounting (wt)

Montaż ram trakcyjnych (wt)
Сборка тяговых рам (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
38		588141090	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		588140011	Strikers bar assy	Zespół zgarniaczy Узел скреперов	0
39	D	588141049	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
39	D	588140018C1	Deflector, welded l.h.	Zgarniacz spawany l. Скрепер сварной л.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
40	E	588141050	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
40	E	588140019C1	Deflector, welded r.h.	Zgarniacz spawany p. Скрепер сварной п.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2

14-04X01		Suspension		Podwozie Шасси	14-04X01
Track frames mounting (wt)				Montaż ram trakcyjnych (wt) Сборка тяговых рам (wt)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
41		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
42		782140223	Guide assy, track chain	Zesp.prowadn.łańc.gąsienic Узел направляющ.гусен цепи	0
		782140219	Guide, track chain	Prowadnica łańc.gąsienicy Направляющая гусен.цепи	4
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	12
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	6
43		3768912960	Bolt	Śruba Болт	6
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	6
		782280000	Sprocket dirt deflector	Osłona przekładni bocznej Защита бортовой передачи	0
		782281002	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
44		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		782281001	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4


14-04X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-04X01

Track frames mounting (wt)

Montaż ram trakcyjnych (wt)
Сборка тяговых рам (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782140220	Shields assy, rollers	Zespół osłon rolek Узел защитный роликов	0
45		782140215	Shield, rollers r.h.	Osłona rolek p. Защита роликов п.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
46		782140216	Shield, rollers l.h.	Osłona rolek l. Защита роликов л.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
47		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	14
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	14
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтролирующаяся	14
48		782140315	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной	2
			U2 For machines (6 way) For machines (6 way) For machines (6 way)		
		3768911170	Bolt	Śruba Болт	6
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6

Track frame w/bushings (std)

Rama trakcyjna z tulejkami (std)
Рама тяговая с втулками (std)

14-05	Suspension	Podwozie Шасси	14-05

Track frame w/bushings (std)

Rama trakcyjna z tulejkami (std)
Рама тяговая с втулками (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782140461	Frame, w/bushings l.h.	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	0
	782140462	Frame, w/bushings r.h.	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	0
1	376141204	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
2	590141034	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
3	782140465	Frame, welded track l.h.	Rama trakcyjna spawana l. Рама тяговая сварная л.	1
3	782140466	Frame, welded track r.h.	Rama trakcyjna spawana p. Рама тяговая сварная п.	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1
5	590141036	Plate	Płyta Пластика	1
		U1 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
6	590141035	Plate	Płyta Пластика	1
		U1 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
7	588141023	Plate	Płyta Пластика	2
		U1 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
8	588141013	Guide	Prowadnica Направляющая	2
		U1 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
9	590140212	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	1
		U1 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	3768929850	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		U1 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		

14-05

Suspension

Podwozie
Шасси


14-05

Track frame w/bushings (std)

Rama trakcyjna z tulejkami (std)
Рама тяговая с втулками (std)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
11		3768929840	Sleeve	Tuleja	2
			U1	Втулка	
			Component part of welded frames left and right		
			Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej		
			Входит в состав сварных рам левой и правой		

Track frame w/bushings (lt,wt)

Rama trakcyjna z tulejkami (lt,wt)
Тяговая рама с втулками (lt,wt)

14-06		Suspension		Podwozie Шасси	14-06
Track frame w/bushings (lt,wt)				Rama trakcyjna z tulejkami (lt,wt) Тяговая рама с втулками (lt,wt)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		782140363C1	Frame, w/bushings l.h.	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	0
		782140362C1	Frame, w/bushings r.h.	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	0
1		376141204	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
2		590141034	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
3		782140365C1	Frame with plates l.h.	Rama z płytami l. Рама с пластинами л.	1
3		782140364C1	Frame with plates r.h.	Rama z płytami p. Рама с пластинами п.	1
4		782140367C1	Frame, welded track l.h.	Rama trakcyjna spawana l. Рама тяговая сварная л.	1
		U1	Component part of frames with plates left and right Wchodzi w skład ram z płytami lewej i prawej Входит в состав рам с пластинами левой и правой		
4		782140368C1	Frame, welded track r.h.	Rama trakcyjna spawana p. Рама тяговая сварная п.	1
		U1	Component part of frames with plates left and right Wchodzi w skład ram z płytami lewej i prawej Входит в состав рам с пластинами левой и правой		
5		590141036	Plate	Płyta Пластинка	1
		U1	Component part of frames with plates left and right Wchodzi w skład ram z płytami lewej i prawej Входит в состав рам с пластинами левой и правой		
6		590141035	Plate	Płyta Пластинка	1
		U1	Component part of frames with plates left and right Wchodzi w skład ram z płytami lewej i prawej Входит в состав рам с пластинами левой и правой		
7		588141023	Plate	Płyta Пластинка	2
		U2	Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
8		588141013	Guide	Prowadnica Направляющая	2
		U2	Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
9		590140212	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	1
		U2	Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой		
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1

14-06

Suspension

Podwozie

Шасси


14-06

Track frame w/bushings (lt,wt)

Rama trakcyjna z tulejkami (lt,wt)
Тяговая рама с втулками (lt,wt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	3768929850	Pin U2 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой	1
11	3768929840	Sleeve U2 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой	2
12	3768917380	Plug Korek Пробка	1

Track frame w/bushings (lgr)

Rama trakcyjna z tulejkami (lgr)
Рама тяговая с втулками (lgr)

14-07		Suspension		Podwozie Шасси	14-07
Track frame w/bushings (lgr)				Rama trakcyjna z tulejkami (lgr) Рама тяговая с втулками (lgr)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	782140471	Frame, w/bushings l.h.	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	0	
	782140472	Frame, w/bushings r.h.	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	0	
1	376141204	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1	
2	590141034	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1	
3	782140473	Frame with plates l.h.	Rama z płytami l. Рама с пластинами л.	1	
3	782140474	Frame with plates r.h.	Rama z płytami p. Рама с пластинами п.	1	
4	782140367C1	Frame, welded track l.h.	Rama trakcyjna spawana l. Рама тяговая сварная л.	1	
		U1 Component part of frames with plates left and right Wchodzi w skład ram z płytami lewej i prawej Входит в состав рам с пластинами левой и правой			
4	782140368C1	Frame, welded track r.h.	Rama trakcyjna spawana p. Рама тяговая сварная п.	1	
		U1 Component part of frames with plates left and right Wchodzi w skład ram z płytami lewej i prawej Входит в состав рам с пластинами левой и правой			
5	387141004	Plate	Płyta Пластина	2	
		U1 Component part of frames with plates left and right Wchodzi w skład ram z płytami lewej i prawej Входит в состав рам с пластинами левой и правой			
6	588141023	Plate	Płyta Пластина	2	
		U2 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой			
7	588141013	Guide	Prowadnica Направляющая	2	
		U2 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой			
8	3768917380	Plug	Korek Пробка	1	
9	590140212	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	1	
		U2 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой			
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1	
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1	

14-07

Suspension

Podwozie

Шасси

14-07


Track frame w/bushings (lgp)

Rama trakcyjna z tulejkami (lgp)

Рама тяговая с втулками (lgp)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	3768929850	Pin Sworzeń Шкворень U2 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой	1
11	3768929840	Sleeve Tuleja Втулка U2 Component part of welded frames left and right Wchodzi w skład ram spawanych lewej i prawej Входит в состав сварных рам левой и правой	2

Single flange track roller-standard

Rolka jezdna jednokołnierzowa-standard
Ролик ходовой однофланцевый-стандарт


14-08X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-08X01	
Single flange track roller-standard				Rolka jezdna jednokołnierzowa-standard Ролик ходовой однофланцевый-стандарт			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		857030511	Roller, single flange tr.	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.	0		
1		NS	Housing, roller	Korpus rolki Корпус ролика	1		
2		NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2		
3		NS	Shaft, roller	Wałek rolki Валик ролика	1		
4		NS	Bracket, roller	Wspornik rolki Кронштейн ролика	2		
5		NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	2		
		NS	Bolt	Śruba Болт	12		
		NS	Washer	Podkładka Шайба	12		
6		NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2		
7		857030513	Seal assy	Zespół uszczelniający Узел уплотняющий	2		
8		881013333	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
9		881013727	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
10		NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
11		NS	Plug	Korek Пробка	1		
12		784140088	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1		

Double flange track roller-standard

Rolka jezdna dwukołnierzowa-standard
Ролик ходовой двухфланцевый-стандарт

14-09X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-09X01	
Double flange track roller-standard				Rolka jezdna dwukołnierzowa-standard Ролик ходовой двухфланцевый-стандарт			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		857030512	Roller, double flange tr.	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	0		
1		NS	Housing, roller	Korpus rolki Корпус ролика	1		
2		NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2		
3		NS	Shaft, roller	Wałek rolki Валик ролика	1		
4		NS	Bracket, roller	Wspornik rolki Кронштейн ролика	2		
5		NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	2		
		NS	Bolt	Śruba Болт	12		
		NS	Washer	Podkładka Шайба	12		
6		NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2		
7		857030513	Seal assy	Zespół uszczelniający Узел уплотняющий	2		
8		881013333	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
9		881013727	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
10		NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
11		NS	Plug	Korek Пробка	1		
12		784140088	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1		

Top idler

Rolka podtrzymująca
Поддерживающий ролик


14-10X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-10X01

Top idler

Rolka podtrzymująca
Поддерживающий ролик

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	857030502	Idler, top	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	0
1	NS	Housing, top idler	Korpus rolki podtrzymuj. Корпус ролика поддержив.	1
2	NS	Bearing	Łożysko Подшипник	2
3	NS	Shaft, roller	Wałek rolki Валик ролика	1
4	857030503	Seal assy	Zespół uszczelniający Узел уплотняющий	1
5	NS	Cover, seal	Pokrywa uszczelnień Крышка уплотнений	1
6	NS	Plate	Płyta Пластика	1
	NS	Bolt	Śruba Болт	1
7	881013728	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8	NS	Cover, roller	Pokrywa rolki Крышка ролика	1
9	NS	Plug	Korek Пробка	1
10	NS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11	784140046	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Front idlers assembly

Koła napinające kompletne
Натягивающие колеса в сборе


14-11X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-11X01

Front idlers assembly

Koła napinające kompletne
Натягивающие колеса в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782140040	Idler assy, front l.h.	Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	0
	782140041	Idler assy, front r.h.	Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	0
1	857030382	Fork	Widły Вилка	1
	857032229	Bolt	Śruba Болт	4
	857032528	Washer	Podkładka Шайба	4
2	857030394	Idler assy, front l.h. (> 14-12)	Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	1
2	857030395	Idler assy, front r.h. (> 14-12)	Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	1

Front idlers

Koła napinające
Колеса натягивающие

14-12	Suspension	Podwozie Шасси	14-12

Front idlers	Koła napinające Колеса натягивающие

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	857030394	Idler assy, front l.h. Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	0
	857030395	Idler assy, front r.h. Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	0
1	857032247	Idler, front Koło napinające Колесо натягивающие	1
2	857032248	Bushing Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	857031817	Shaft, front idler Wałek koła napinającego Валик колеса натягивающего	1
4	857032259	U1 To left front idler, shaft with plug to be mounting in opposite Dla koła napinającego lewego, wałek z korkiem zamocowany odwrotnie Для натягивающего колеса левого, валик с пробкой крепленный обратно Washer Podkładka Шайба	2
5	857031825	Cover, thrust Pokrywa oporowa Крышка опорная	2
	857032246	Bolt Śruba Болт	12
	857032529	Washer Podkładka Шайба	12
6	881013546	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
7	857030468	Seal assy Zespół uszczelniający Узел уплотняющий	2
8	881013547	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
9	857031826	Retainer, seal Obsada uszczelnienia Оправа уплотнения	2
10	857032258	Ring, retaining Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
11	857032257	Plug Korek Пробка	1
12	857032256	Block r.h. Kostka p. Брусok п.	1
	857032094	Pin Sworzeń Шкворень	1
	857032240	Bolt Śruba Болт	1
	857032530	Washer Podkładka Шайба	1

14-12

Suspension

Podwozie

Шасси


14-12

Front idlers

Koła napinające
Колеса натягивающие


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	857032255	Block l.h.	Kostka l. Брусok л.	1
	857032240	Bolt	Śruba Болт	1
	857032530	Washer	Podkładka Шайба	1
14	857030386	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Adjuster cylinder (std)

Siłownik napinacza (std)
Цилиндр натяжителя (std)

14-13		Suspension		Podwozie Шасси	14-13
Adjuster cylinder (std)		Siłownik napinacza (std) Цилиндр натяжителя (std)			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	782140045	Cylinder, adjuster (std)	Siłownik napinacza (std) Цилиндр натяжителя (std)	0	
1	862111522	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1	
2	862111525	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1	
3	862111523	Piston	Tłok Поршень	1	
4	862111450	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	4	
5	862111524	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1	
6	862111517	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный	1	
7	862111516	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1	
8	862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1	

Adjuster cylinder (lt/lgp)

Adjuster cylinder (lt/lgp)
Adjuster cylinder (lt/lgp)

Adjuster cylinder (lt/lgp)

Adjuster cylinder (lt/lgp)

Adjuster cylinder (lt/lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782140044	Cylinder, adjuster(lt/lgp/wt)	Siłownik napin. (lt/lgp/wt) Цилиндр натяжит.(лт/лgp/wt)	0
1	862111522	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111525	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
3	862111526	Piston	Tłok Поршень	1
4	862111450	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	4
5	862111524	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
6	862111517	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный	1
7	862111516	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
8	862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Tracks or wheels
Gąsienice lub koła jezdne
Гусеницы или колеса

15

15-01

Tracks or wheels

Gąsienice lub koła jezdne

Гусеницы или колеса

15-01

Lubricaded track chains with shoes

Pasy gąsien. smarowane z płytami


Гусен. ленты со смазкой с пластинами

15-01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-01

Lubricaded track chains with shoes	Pasy gąsien. smarowane z płytami Гусен. ленты со смазкой с пластинами

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części			Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.

Lubricated track chain (std)

Łańcuch gašienicy smarowany (std)
Гусеничная цепь со смазкой (std)


15-02X02	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-02X02

Lubricated track chain (std)

Łańcuch gąsienicy smarowany (std)
Гусеничная цепь со смазкой (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782150026	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
1	857010062	Link assy, split l.h.	Zesp.ogniwa dzielonego l. Узел раздельного звена л.	1
	857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
2	857010061	Link assy, split r.h.	Zesp.ogniwa dzielonego p. Узел раздельного звена п.	1
	857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
3	857011157	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	39
4	857011156	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	39
5	857011159	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	78
6	857011155	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	38
7	857011154	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	38
8	857011119	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	39
	857011494	Pin	Sworzeń Шкворень	39
9	857010140	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	78

Lubricated track chain (lt,lgp,wt)

Łańcuch gašienicy smarowany (lt,lgp,wt)
Гусеничная цепь со смазкой (lt,lgp,wt)


15-03X02	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-03X02

Lubricated track chain (lt,lgp,wt)

Łańcuch gąsienicy smarowany (lt,lgp,wt)
Гусеничная цепь со смазкой (lt,lgp,wt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782150022	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
1	857010062	Link assy, split l.h.	Zesp.ogniwa dzielonego l. Узел раздельного звена л.	1
	857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
2	857010061	Link assy, split r.h.	Zesp.ogniwa dzielonego p. Узел раздельного звена п.	1
	857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
3	857011157	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	43
4	857011156	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	43
5	857011159	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	86
6	857011155	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	42
7	857011154	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	42
8	857011119	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	43
	857011494	Pin	Sworzeń Шкворень	43
9	857010140	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	86

Lubricated track chain w/shoes ttr (lgp)

Pasy gašienicowe smarowane ttr (lgp)
Гусеничные ленты со смазкой ттр (lgp)

15-04		Tracks or wheels		Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-04
Lubricated track chain w/shoes ttr (lgp)				Pasy gąsienicowe smarowane ttr (lgp) Гусеничные ленты со смазкой ттр (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782150030	Chain assy, ttr	Pasy gąsien.[ttr] kompl. Chain assy, ttr	0
1		782150031	Chain, w/37in shoes l.h.	Pas gąsien.z płyt.37" l. Лента гус.с плас.37д л.	1
2		782150003	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
3		590151041	Link, master-pin down l.h.	Łącznik do sworznia dol.l. Соединитель для шкв.ниж.л.	1
4		590151042	Link, master-pin down r.h.	Łącznik do sworznia dol.p. Соединитель для шкв.ниж.п.	1
5		590151027	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	43
6		590151026	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	43
7		590151028C1	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	86
8		590151045	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	42
9		590151046	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	42
10		590151044	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
11		590151043	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
12		884050040	Plug	Korek Пробка	43
13		881100001	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	86
14		782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
15		782150033	Chain, track l.h.-ttr	Łańcuch l.-ttr Цепь гусеничная л.-ттр	1
16		3958911210	Plug, cup	Zatyczka Пробка	43
17		782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
18		590151043	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
19		590151045	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	42

15-04		Tracks or wheels		Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-04
Lubricated track chain w/shoes ttr (lgp)				Pasy gąsienicowe smarowane ttr (lgp) Гусеничные ленты со смазкой ттр (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20		590151023	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	86
21		590151041	Link, master-pin down l.h.	Łącznik do sworznia dol.l. Соединитель для шкв.ниж.л.	1
22		590151050	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	42
23		590151051	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	42
34		590151035C2	Shoe, track 37in ttr	Płyta gąsienicy 37" ttr Пластина гусеницы 37д ттр	43
		782151028	Bolt	Śruba Болт	252
		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	252
24		782150032	Chain, w/37in shoes r.h.	Pas gąsien.z płyt.37" p. Лента гус.с плас.37д п.	1
2		782150003	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
25		782150034	Chain, track r.h.-ttr	Łańcuch p.-ttr Цепь гусенич.п.-ттр	1
26		3958911210	Plug, cup	Zatyczka Пробка	43
27		782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
28		590151044	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
29		590151023	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	86
30		590151046	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	42
31		590151042	Link, master-pin down r.h.	Łącznik do sworznia dol.p. Соединитель для шкв.ниж.п.	1
32		590151050	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	42
33		590151051	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	42
34		590151035C2	Shoe, track 37in ttr	Płyta gąsienicy 37" ttr Пластина гусеницы 37д ттр	43
		782151028	Bolt	Śruba Болт	252

15-04

Tracks or wheels

Gąsienice lub koła jezdne

Гусеницы или колеса

15-04

Lubricated track chain w/shoes ttr (lgp)

Pasy gąsienicowe smarowane ttr (lgp)
Гусеничные ленты со смазкой ттр (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	252


Mounted equipment
Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17

D-2 equipment with tilt (std)

Osprzęt d-2 z przechyłem (std)

Оборудов. d-2 с перекосом (std)




D-2 equipment with tilt (std)

Osprzęt d-2 z przechyłem (std)

Оборудов. d-2 с перекосом (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	790210001	D-2 bulldozer equip.(std)	Osprzęt spych.d-2 (std) Оборудов.бульд. d-2 (std)	0
1	790210011	Semi-u blade assy (> 17-10)	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	1
2	778010025	Strut, diagonal (> 17-20X01)	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	588010017C2	Strut, upper (> 17-21)	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
4	590010019	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768924530	Bolt	Śruba Болт	20
	3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
5	778010021	Pusharm assy r.h. (> 17-17X01)	Zespół belki p. Узел балки п.	1
6	778010020	Pusharm assy l.h. (> 17-16X01)	Zespół belki l. Узел балки л.	1
7	782100219C2	Cylinder, blade tilt (> 10-29)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1

D-2 equipment with tilt (wt)

Osprzęt d-2 z przechyłem (wt)
Оборудование d-2 с перекосом (wt)

D-2 equipment with tilt (wt)

Osprzęt d-2 z przechyłem (wt)


Оборудование d-2 с перекосом (wt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782210204	D-2 bulldozer equip.(wt)	Osprzęt spych.d-2 (wt) Оборудов.бульд.d-2 (wt)	0
1	782210051C1	Semi-u blade assy (> 17-11X01)	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	1
2	782210026	Strut, diagonal (> 17-23)	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	588010017C2	Strut, upper (> 17-21)	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
4	782210039	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768911210	Bolt	Śruba Болт	8
	3768911460	Bolt	Śruba Болт	12
	3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
5	778010021	Pusharm assy r.h. (> 17-17)	Zespół belki p. Узел балки п.	1
6	778010020	Pusharm assy l.h. (> 17-16)	Zespół belki l. Узел балки л.	1
7	782100219C2	Cylinder, blade tilt (> 10-29)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1

D-2 equipment with tilt/pith (std)

Osprzęt d-2 z przech./nach.(std)

Оборуд. d-2 с перекоc/наклон (std)




D-2 equipment with tilt/pith (std)

Osprzęt d-2 z przech./nach.(std)

Оборуд.d-2 с перекоc/наклон (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	790210002	D-2 bulldozer equip.(std)	Osprzęt spych.d-2 (std) Оборудов.бульд.d-2 (std)	0
1	790210011	Semi-u blade assy (> 17-10)	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	1
2	778010025	Strut, diagonal (> 17-20X01)	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	862110720	Cylinder, blade tilt/pitch (> 10-30X01)	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекоc./накл.отвала	1
4	590010019	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768924530	Bolt	Śruba Болт	20
	3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
5	778010021	Pusharm assy r.h. (> 17-17X01)	Zespół belki p. Узел балки п.	1
6	778010020	Pusharm assy l.h. (> 17-16X01)	Zespół belki l. Узел балки л.	1
7	862110710	Cylinder, blade tilt/pitch (> 10-32X01)	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекоc./накл.отвала	1

D-2 equipment with tilt/pith (wt)

Osprzęt d-2 z przech./nach.(wt)
Оборуд. d-2 с перекоc/наклон (wt)


17-04X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-04X01

D-2 equipment with tilt/pith (wt)

Osprzęt d-2 z przech./nach.(wt)
Оборуд.d-2 с перекоc/наклон (wt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782210205	D-2 bulldozer equip.(wt)	Osprzęt spych.d-2 (wt) Оборудов.бульд.d-2 (wt)	0
1	782210051C1	Semi-u blade assy (> 17-11X01)	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	1
2	782210026	Strut, diagonal (> 17-23)	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	862110720	Cylinder, blade tilt/pitch (> 10-30X01)	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекоc./накл.отвала	1
4	782210039	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768911210	Bolt	Śruba Болт	8
	3768911460	Bolt	Śruba Болт	12
	3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
5	778010021	Pusharm assy r.h. (> 17-17)	Zespół belki p. Узел балки п.	1
6	778010020	Pusharm assy l.h. (> 17-16)	Zespół belki l. Узел балки л.	1
7	862110710	Cylinder, blade tilt/pitch (> 10-32X01)	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекоc./накл.отвала	1

G-2 equipment (std,lt)

Osprzęt spycharkowy g-2 (std,lt)
Бульдозерное оборудование g-2 (std,lt)

17-05

Mounted equipment

Osprzęt roboczy

Рабочее оборудование

17-05

G-2 equipment (std,lt)

Osprzęt spycharkowy g-2 (std,lt)


Бульдозерное оборудование g-2 (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782220301	G-2 bullgrader equip.(std)	Osprzęt spych.g-2 (std) Оборудов.бульд.g-2 (std)	0
*	782220303	G-2 bullgrader equip.(lt)	Osprzęt spych.g-2 (lt) Оборудов.бульд.g-2 (lt)	0
1	782220100	Blade, angle (> 17-13X01)	Lemiesz czołowo-skośny Отвал с укосочанием	1
2	590030045	Strut, upper (> 17-22)	Rozpórka górna Распорка верхняя	2
3	782220105	Strut, lower l.h. (> 17-24)	Rozpórka dolna l. Распорка нижняя л.	1
4	782220104	Strut, lower r.h. (> 17-25)	Rozpórka dolna p. Распорка нижняя п.	1
5	590010019	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768924530	Bolt	Śruba Болт	20
	3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
6	782220220	Frame "c" assy (> 17-18)	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	1
7	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
8	388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	2
	3768911660	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	388011062	Nut	Nakrętka Гайка	4
9	590011006	Pin	Sworzeń Шкворень	2
	3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2

G-2 equipment with tilt (std,lt)

Osprzęt g-2 z przechyłem (std,lt)

Оборудование g-2 с перекосом (std,lt)




17-06	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-06

G-2 equipment with tilt (std,lt)

Osprzęt g-2 z przechyłem (std,lt)
Оборудование g-2 с перекосом (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782220300	G-2 bullgrader equip.(std)	Osprzęt spych.g-2 (std) Оборудов.бульд.g-2 (std)	0
*	782220302	G-2 bullgrader equip.(lt)	Osprzęt spych.g-2 (lt) Оборудов.бульд.g-2 (lt)	0
1	782220100	Blade, angle (> 17-13X01)	Lemiesz czołowo-skośny Отвал с укосочанием	1
2	782100220C2	Cylinder, blade tilt (> 10-31)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	2
3	782220105	Strut, lower l.h. (> 17-24)	Rozpórka dolna l. Распорка нижняя л.	1
4	782220104	Strut, lower r.h. (> 17-25)	Rozpórka dolna p. Распорка нижняя п.	1
5	590010019	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768924530	Bolt	Śruba Болт	20
	3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
6	782220220	Frame "c" assy (> 17-18)	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	1
7	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
8	388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	2
	3768911660	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	388011062	Nut	Nakrętka Гайка	4
9	590011006	Pin	Sworzeń Шкворень	2
	3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2

6-way equipment (wt)


Osprzęt 6-way (wt)
Оборудование 6-way (wt)

17-07X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-07X01

6-way equipment (wt)	Osprzęt 6-way (wt) Оборудование 6-way (wt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782230410	6-way bullgrader eq.(wt)	Osprzęt spych.6-way (wt) Оборудов.бульд.6-way (wt)	0
1	782230356C1	6-way blade assy (> 17-14X01)	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	1
2	782230320C2	Frame "c" assy (> 17-19)	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	1
3	782230150C2	Link, blade (> 17-26)	Łącznik lemiesza Соединитель отвала	1
4	862110402C2	Cylinder, angle (> 10-33)	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота	2
5	862110722	Cylinder, blade tilt (> 10-34X01)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1
6	782230145C1	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
	3768911380	Bolt	Śruba Болт	6
	3768911220	Bolt	Śruba Болт	1
	3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
	782231270	Washer, spacer	Podkładka dystansowa Шайба дистанционная	4
7	782230146C1	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
	3768911380	Bolt	Śruba Болт	6
	3768911220	Bolt	Śruba Болт	1
	3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
	782231270	Washer, spacer	Podkładka dystansowa Шайба дистанционная	4
8	782230175	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910500	Bolt	Śruba Болт	2
	3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

6-way equipment (lgr)


Osprzęt 6-way (lgr)
Оборудование 6-way (lgr)

17-08X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-08X01
6-way equipment (lgp)			Osprzęt 6-way (lgp) Оборудование 6-way (lgp)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782230420	6-way bullgrader eq.(lgp)	Osprzęt spych.6-way (lgp) Оборудов.бульд.6-way(lgp)	0
1		782230400	6-way blade assy (> 17-15X01)	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	1
2		782230320C2	Frame "c" assy (> 17-19)	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	1
3		782230150C2	Link, blade (> 17-26)	Łącznik lemiesza Соединитель отвала	1
4		862110402C2	Cylinder, angle (> 10-33)	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота	2
5		862110722	Cylinder, blade tilt (> 10-34X01)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1
6		782230145C1	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
		3768911380	Bolt	Śruba Болт	6
		3768911220	Bolt	Śruba Болт	1
		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
		782231270	Washer, spacer	Podkładka dystansowa Шайба дистанционная	4
7		782230146C1	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
		3768911380	Bolt	Śruba Болт	6
		3768911220	Bolt	Śruba Болт	1
		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
		782231270	Washer, spacer	Podkładka dystansowa Шайба дистанционная	4
8		782230175	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

S-2 equipment with tilt (lgr)

Osprzęt s-2 z przechyłem (lgr)

Оборудование s-2 с перекосом (lgr)



17-09

Mounted equipment

Osprzęt roboczy

Рабочее оборудование

17-09


S-2 equipment with tilt (lgp)

Osprzęt s-2 z przechylem (lgp)

Оборудование s-2 с перекосом (lgp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782210206	S-2 bulldozer equip.(lgp)	Osprzęt spych.s-2 (lgp) Оборудов.бульд.s-2 (lgp)	0
1		782210022C1	S-2 blade assy (> 17-12X01)	Lemiesz kompletny s-2 Отвал в сборе s-2	1
2		782210026	Strut, diagonal (> 17-23)	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3		590030045	Strut, upper (> 17-22)	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
4		392010008	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
		3768911340	Bolt	Śruba Болт	16
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
5		778010021	Pusharm assy r.h. (> 17-17)	Zespół belki p. Узел балки п.	1
6		778010020	Pusharm assy l.h. (> 17-16)	Zespół belki l. Узел балки л.	1
7		782100219C2	Cylinder, blade tilt (> 10-29)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1

Semi-u blade with trash rack

 Lemiesz semi-u z nadstawką
 Отвал семи-у с надставкой


17-10		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-10
Semi-u blade with trash rack			Lemiesz semi-u z nadstawką Отвал семи-у с надставкой		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		790210011	Semi-u blade assy	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	0
1		790210010	Blade, w/trash rack	Lemiesz z nadstawką Отвал с надставкой	1
2		857032558	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
2		782211125	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
3		857032559	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
3		782211126	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
4		857032566	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
4		782211128	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
			U1 Option Opcja Опция		

17-10	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-10

Semi-u blade with trash rack

Lemiesz semi-u z nadstawką
Отвал семи-у с надставкой


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
5	857032567	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
5	782211127	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
6	588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
7	588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластишка фиксир.шкворня	2
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
8	590011006	Pin	Sworzeń Шкворень	2
	3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
9	590011005	Pin	Sworzeń Шкворень	2
10	388011167	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластишка фиксир.шкворня	2
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	8
11	388011071	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	10
	3768910640	Bolt	Śruba Болт	8

Semi-u blade with trash rack

Lemiesz semi-u z nadstawką
Отвал семи-у с надставкой

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
12		3768915760	Plug	Korek Пробка	2
13		NS	Blade, welded	Lemiesz spawany Отвал сварной	1
14		782210055	Bracket, lift cylinder	Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2
15		778010016	Bracket, r.h.pusharm	Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
16		778010017	Bracket, l.h.pusharm	Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
17		778010018	Bracket, r.h.upper strut	Wspornik rozpór.górn.p. Кронштейн верх.распорки п.	1
18		778010019	Bracket, l.h.upper strut	Wspornik rozpór.górn.l. Кронштейн верх.распорки л.	1
19		388011039	Socket, diagonal strut	Gniazdo rozpórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
20		589091056	Clip	Uchwyt Держатель	2
21		782211011	Plate, side	Płyta boczna Пластина боковая	2
22		782211012	Plate r.h.	Płyta p. Пластина п.	1
23		782211013	Plate l.h.	Płyta l. Пластина л.	1
24	A	782210170	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
24	A	782210059	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1	Option Opcja Опция		

Semi-u blade (wt)

Lemiesz semi-u (wt)
Отвал семи-у (wt)

17-11X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-11X01
Semi-u blade (wt)			Lemiesz semi-u (wt) Отвал семи-у (wt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782210051C1	Semi-u blade assy	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	0
1		782210052C1	Blade	Lemiesz Отвал	1
2		857032558	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
2		782211125	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
3		857032550	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	7
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
3		782211129	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	1
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	7
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
4		857032566	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
4		782211128	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
			U1 Option Opcja Опция		

17-11X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-11X01


Semi-u blade (wt)		Lemiesz semi-u (wt) Отвал семи-у (wt)	

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
5	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
	857032567	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
5	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
	782211127	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
6	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
	588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
7	588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластинка фиксир.шкворня	2
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	590011006	Pin	Sworzeń Шкворень	2
8	3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
	590011005	Pin	Sworzeń Шкворень	2
9	388011167	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластинка фиксир.шкворня	2
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	8
	388011071	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	10
10	3768910640	Bolt	Śruba Болт	8

17-11X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-11X01

Semi-u blade (wt)		Lemiesz semi-u (wt) Отвал семи-у (wt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768914230	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
12	A	782210190	Set, cutting edge Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
12	A	782210061	Set, cutting edge Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1 Option Opcja Опция		
13		NS	Blade, welded Lemiesz spawany Отвал сварной	1
14		782210055	Bracket, lift cylinder Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2
15		778010016	Bracket, r.h.pusharm Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
16		778010017	Bracket, l.h.pusharm Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
17		778010018	Bracket, r.h.upper strut Wspornik rozpór.górn.p. Кронштейн верх.распорки п.	1
18		778010019	Bracket, l.h.upper strut Wspornik rozpór.górn.l. Кронштейн верх.распорки л.	1
19		590021014	Socket, diagonal strut Gniazdo rozpórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
20		589091056	Clip Uchwyt Держатель	2
21		782211011	Plate, side Płyta boczna Пластина боковая	2
22		782211012	Plate r.h. Płyta p. Пластина п.	1
22		782211013	Plate l.h. Płyta l. Пластина л.	1

Straight blade (lgp)

Lemiesz prosty (lgp)
Прямой отвал (lgp)

17-12X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование		17-12X01
Straight blade (lgp)				Lemiesz prosty (lgp) Прямой отвал (lgp)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		782210022C1	S-2 blade assy	Lemiesz kompletny s-2 Отвал в сборе s-2	0	
1		782210023C1	S-2 blade	Lemiesz s-2 Отвал s-2	1	
2		857032568	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2	
		388011005	Bolt	Śruba Болт	14	
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14	
2		782211146	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2	
			U1 Option Opcja Опция			
		388011005	Bolt	Śruba Болт	14	
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14	
3		857032565	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1	
		388011005	Bolt	Śruba Болт	7	
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7	
3		782211145	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1	
			U1 Option Opcja Опция			
		388011005	Bolt	Śruba Болт	7	
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7	
4		857032562	Cutting edge, end	Ostrze końcowe Кромка режущая конечная	2	
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12	
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12	
4		782211144	Cutting edge, end	Ostrze końcowe Кромка режущая конечная	2	
			U1 Option Opcja Опция			

17-12X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-12X01
Straight blade (lgp)		Lemiesz prosty (lgp) Прямой отвал (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
5		588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
6		588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	2
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
7		590011006	Pin	Sworzeń Шкворень	2
		3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
8		590011005	Pin	Sworzeń Шкворень	2
9		388011167	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	2
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	8
10		388011071	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	10
		3768910640	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
11	NS		Blade, welded	Lemiesz spawany Отвал сварной	1
12		590020014	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
13		590020015	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
14		590010012	Bracket, l.h.pusharm	Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
15		590010013	Bracket, r.h.pusharm	Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
16		782210047	Bracket, lift cylinder	Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2


17-12X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-12X01

Straight blade (lgp)

Lemiesz prosty (lgp)
Прямой отвал (lgp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		590021014	Socket, diagonal strut	Gniazdo rozpórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
18		589091056	Clip	Uchwyt Держатель	3
19		590021010	Plate, side cutter	Płyta odcinająca boczna Пластина одрезанная боков.	2
20		590021009	Plate, lower wear	Płyta ochronna dolna Пластина защитная нижняя	2
21	A	782210180	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
21	A	782210063	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
			U1 Option Opcja Опция		

Angle blade (std,lt)

Lemiesz czołowo-skośny (std,lt)
Отвал с укосанием (std,lt)

17-13X02		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-13X02
Angle blade (std,lt)		Lemiesz czołowo-skośny (std,lt) Отвал с укосочанием (std,lt)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782220100	Blade, angle	Lemiesz czołowo-skośny Отвал с укосочанием	0
1		782220101C1	Blade, angle	Lemiesz czołowo-skośny Отвал с укосочанием	1
2		857032559	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	2
		388011005	Bolt	Śruba Болт	10
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	10
2		786211050	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	10
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	10
3		857032561	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
3		782211126	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	2
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
4		857032569	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
4		782231358	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
			U1 Option Opcja Опция		

17-13X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-13X02

Angle blade (std,lt)		Lemiesz czołowo-skośny (std,lt) Отвал с укосочанием (std,lt)	


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
5	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
	857032570	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
5	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
	782231359	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
6	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
	388011167	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластина фиксир.шкворня	4
7	3768939390	Bolt	Śruba Болт	16
	588591006	Pin	Sworzeń Шкворень	4
	588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластина фиксир.шкворня	4
9	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	8
	588591004	Bar, swivel	Strzemię Хомут	4
	588591005	Pin	Sworzeń Шкворень	4
11	388021001	Pin	Sworzeń Шкворень	1
12	3768916900	Pin	Sworzeń Шкворень	1
13	612190812002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
	782221102	Plate l.h.	Płyta l. Пластина л.	1

Angle blade (std,lt)

Lemiesz czołowo-skośny (std,lt)
Отвал с укосочанием (std,lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14		782221103	Plate r.h.	Płyta p. Пластина п.	1
15		590030025C2	Bracket, l.h.lower strut	Wspornik rozprórki dol.l. Кронштейн нижн.распорки л.	1
16		590030026C2	Bracket, r.h.lower strut	Wspornik rozprórki dol.p. Кронштейн нижн.распорки п.	1
17		782220108	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
18		782220109	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
19		782220103	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
20	A	782220120	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
20	A	782220118	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1

6-way blade (wt)

Lemiesz 6-way (wt)
Отвал 6-way (wt)

17-14X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-14X01
6-way blade (wt)		Lemiesz 6-way (wt) Отвал 6-way (wt)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782230356C1	6-way blade assy	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	0
1		782230357C1	Blade, welded	Lemiesz spawany Отвал сварной	1
2		782230359C1	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
3		782230389	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
4		782231014	Socket	Gniazdo Гнездо	1
5		782231007	Plate, side cutter r.h.	Płyta odcinająca boczna p. Пластина одрезан.боков.п.	1
6		782231008	Plate, side cutter l.h.	Płyta odcinająca boczna l. Пластина одрезан.боков.л.	1
7		782230017	Bracket, link	Wspornik łącznika Кронштейн соединителя	1
8		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	2
		388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
9		782231296	Pin	Sworzeń Шкворень	3
		573011042	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznią Пластина фиксир.шкворня	3
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	6
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
10		782230018C2	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
A		6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
A		854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

17-14X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-14X01

6-way blade (wt)	Lemiesz 6-way (wt) Отвал 6-way (wt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11	B	782230210	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
11	B	782230392	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
12		857032569	U1 Option Opcja Опция Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
12		782231358	U1 Option Opcja Опция Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
13		857032570	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
13		782231359	U1 Option Opcja Опция Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
14		857032559	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	2
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12


17-14X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-14X01

6-way blade (wt)

Lemiesz 6-way (wt)
Отвал 6-way (wt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	782211126	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	2
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	12
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
15	857032550	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
15	782211129	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	1
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
16	782211155	Bracket (trimble basic)	Wspornik (trimble basic) Кронштейн (тримбле бациц)	1

6-way blade (lgp)

Lemiesz 6-way (lgp)
Отвал 6-way (lgp)

17-15X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-15X01
6-way blade (lgp)		Lemiesz 6-way (lgp) Отвал 6-way (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782230400	6-way blade assy	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	0
1		782230401	Blade, welded	Lemiesz spawany Отвал сварной	1
2		782230359C1	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
3		782230389	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
4		782231014	Socket	Gniazdo Гнездо	1
5		782231007	Plate, side cutter r.h.	Płyta odcinająca boczna p. Пластина одрезан.боков.п.	1
6		782231008	Plate, side cutter l.h.	Płyta odcinająca boczna l. Пластина одрезан.боков.л.	1
7		782230017	Bracket, link	Wspornik łącznika Кронштейн соединителя	1
8		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	2
		388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
9		782231296	Pin	Sworzeń Шкворень	3
		573011042	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластина фиксир.шкворня	3
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	6
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
10		782230018C2	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
A		6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
A		854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1


17-15X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-15X01

6-way blade (lgp)

Lemiesz 6-way (lgp)
Отвал 6-way (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11	782230220	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
12	857032569	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
13	857032570	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
14	857032559	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
15	857032550	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
	388011005	Bolt	Śruba Болт	14
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
16	782211115	Bracket (trimble basic)	Wspornik (trimble basic) Кронштейн (тримбле бациц)	1

Left pusharm

Belka popychacza lewa
Левая балка толкателя

17-16X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-16X01
Left pusharm			Belka popychacza lewa Левая балка толкателя		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		778010020	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	0
1		778010023	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	1
2		NS	Pusharm l.h.	Belka l. Балка л.	1
3		388011057	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	1
4		588011036	Bracket, upper strut	Wspornik rozpórki górnej Кронштейн верхн.распорки	1
5		588011035	Bracket, diagonal strut	Wspornik rozpórki przekąt. Кронштейн распорки диагон.	1
6		590010025	End, beam	Końcówka belki Наконечник балки	1
7		590011051	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
8		588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
9		588011008	Plate, pin retainer	Płyta ustalająca sworznia Пластика фиксир.шкворня	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
10		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768940930	Bolt	Śruba Болт	2
		388011062	Nut	Nakrętka Гайка	2
11	#	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
12		NS	Step	Stopień Ступень	1
13		780011021	Plate	Płyta Пластика	2
14		780011024	Bar, toothed	Listwa zębata Планка зубчатая	1
15		780011025	Rib	Żebro Ребро	1
16		781210251	Step	Stopień Ступень	1


Left pusharm

Belka popychacza lewa

Левая балка толкателя

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
17		588010058	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia	1
		3768910410	Bolt	Plastinka fiksyр.шкворня	
				Śruba	2
				Болт	

Right pusharm

Belka popychacza prawa
Правая балка толкателя

17-17X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-17X01
		Right pusharm		Belka popychacza prawa Правая балка толкателя	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		778010021	Pusharm assy r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	0
1		778010024	Pusharm assy r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	1
2		NS	Pusharm r.h.	Belka p. Балка п.	1
3		388011057	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	1
4		588011038	Bracket, tilt cylinder	Wspornik siłownika przech. Кронштейн цилиндра перек.	1
5		588011037	Bracket, diagonal strut	Wspornik rozprórki przekąt. Кронштейн распорки диагон.	1
6		590010025	End, beam	Końcówka belki Наконечник балки	1
7		590011051	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
8		588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
9		588011008	Plate, pin retainer	Płyta ustalająca sworznia Пластика фиксир.шкворня	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
10		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768940930	Bolt	Śruba Болт	2
		388011062	Nut	Nakrętka Гайка	2
11	#	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
12		NS	Step	Stopień Ступень	1
13		780011021	Plate	Płyta Пластика	2
14		780011024	Bar, toothed	Listwa zębata Планка зубчатая	1
15		780011025	Rib	Żebro Ребро	1
16		781210251	Step	Stopień Ступень	1

17-17X01


Mounted equipment

Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17-17X01

Right pusharm		Belka popychacza prawa Правая балка толкателя		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		588010058	Plate, pin retainer Płytką ustalającą sworznia Пластинка фиксир.шкворня	1
		3768910410	Bolt Śruba Болт	2

G-2 equipment "c" frame assembly(std,lt)

Zespół ramy "c" osprzętu g-2 (std,lt)
Узел рамы "c" оборудов. g-2 (std,lt)

17-18X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-18X01
G-2 equipment "c" frame assembly(std,lt)				Zespół ramy "c" osprzętu g-2 (std,lt) Узел рамы "с" оборудов.g-2 (std,lt)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782220220	Frame "c" assy	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	0
1		NS	Frame "c"	Rama "c" Рама "u"	1
2		782221201	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3		388021088	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластинка фиксир.шкворня	1
4		391011104	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	2
5		782220208	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
6		782220209	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
7		588591001	Bracket, strut front l.h.	Wspornik rozprórki przed.l. Кронштейн распорки пер.л.	1
8		588591002	Bracket, strut front r.h.	Wspornik rozprórki przed.p. Кронштейн распорки пер.п.	1
9		588591003	Bracket, strut	Wspornik rozprórki Кронштейн распорки	4
10		782221202	Pin	Sworzeń Шкворень	1
11		781210251	Step	Stopień Ступень	2
12		590011006	Pin	Sworzeń Шкворень	2
		3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
13		388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
14		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	2
		3768911660	Bolt	Śruba Болт	4
		376894114	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		388011062	Nut	Nakrętka Гайка	4


17-18X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-18X01

G-2 equipment "c" frame assembly(std,lt)

Zespół ramy "c" osprzętu g-2 (std,lt)
Узел рамы "c" оборудов. g-2 (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	NS	Step	Stopień Ступень	2
16	780011024	Bar, toothed	Listwa zębata Планка зубчатая	2
17	780011025	Rib	Żebro Ребро	2
18	780011021	Plate	Płyta Пластика	4

6-way frame assembly

Zespół ramy 6-way
Узел рамы 6-way

17-19X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-19X01
6-way frame assembly				Zespół ramy 6-way Узел рамы 6-way	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782230320C2	Frame "c" assy	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	0
1		782230321C2	Frame, welded	Rama spawana Рама сварная	1
2		782230018C2	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
3		782230195	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
4		590011006	Pin	Sworzeń Шкворень	2
		3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
5		782231160	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
6		782231296	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		573011042	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworzni Пластинка фиксир.шкворня	1
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
7	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	3
7	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	3
8		3768924560	Connector	Złączka Ниппель	4
9		782230177	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	2


17-19X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-19X01

6-way frame assembly

Zespół ramy 6-way
Узел рамы 6-way

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	782231462	Guard	Osłona Защита	2
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
11	782230173	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	3
12	782230174	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	3
13	782231186	Ball, central	Kulka centralna Шарик центральный	1
		U1 Welded to frame Przyspawane do ramy Приваренное к раме		

D-2 diagonal strut (std,lt)

Rozpórka przekątna d-2 (std,lt)
Распорка диагональная d-2 (std,lt)


17-20X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-20X01

D-2 diagonal strut (std,lt)

Rozpórka przekątna d-2 (std,lt)
Распорка диагональная d-2 (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	778010025	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	0
1	778011020	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1
2	388011067	Ball, strut	Końcówka kulowa Наконечник шаровой	1
3	388011068	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
4	3768941860	Bolt	Śruba Болт	2
5	3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
6	388010304	Bolt assy, eye	Zespół śruby oczkowej Узел болта ушкового	1
7	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1

D-2 upper strut


Rozpórka górna d-2
Распорка верхняя d-2

D-2 upper strut

Rozpórka górna d-2
Распорка верхняя d-2

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		588010017C2	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	0
1		588010018C2	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
2		388011076	Pin	Sworzeń Шкворень	1
3		388011077	Flange	Kołnierz Фланец	1
4		588011001	Eyebolt, upper	Śruba oczkowa górna Болт верх.ушковый	1
5		881072003	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
6		588011002	Eyebolt, lower	Śruba oczkowa dolna Болт нижн.ушковый	1

S-2,g-2 upper strut


Rozpórka górna s-2,g-2
Распорка верхняя s-2,g-2

S-2,g-2 upper strut

Rozpórka górna s-2,g-2
Распорка верхняя s-2,g-2

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		590030045	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	0
1		590030044	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
2		388011076	Pin	Sworzeń Шкворень	1
3		388011077	Flange	Kołnierz Фланец	1
4		588011001	Eyebolt, upper	Śruba oczkowa górna Болт верх.ушковый	1
5		881072003	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
6		588011002	Eyebolt, lower	Śruba oczkowa dolna Болт нижн.ушковый	1

D-2,s-2 diagonal strut (wt,lgp)


Rozpórka przekątna d-2,s-2 (wt,lgp)
Распорка диагональная d-2,s-2 (wt,lgp)

D-2,s-2 diagonal strut (wt,lgp)

Rozpórka przekątna d-2,s-2 (wt,lgp)
Распорка диагональная d-2,s-2 (wt,lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782210026	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	0
1	782210027	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	1
2	388011067	Ball, strut	Końcówka kulowa Наконечник шаровой	1
3	388011068	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
4	3768930020	Bolt	Śruba Болт	2
5	3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
6	388010304	Bolt assy, eye	Zespół śruby oczkowej Узел болта ушкового	1
7	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1

G-2 equipment lower left strut


 Rozpórka lewa dolna osprzętu g-2
 Нижняя левая распорка оборудования g-2


G-2 equipment lower left strut

Rozpórka lewa dolna osprzętu g-2
Нижняя левая распорка оборудования g-2

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782220105	Strut, lower l.h.	Rozpórka dolna l. Распорка нижняя л.	0
1	3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
2	3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
3	3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
4	3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
5	588591005	Pin	Sworzeń Шкворень	1
6	588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznią Пластика фиксир.шкворня	1
7	388010304	Bolt assy, eye	Zespół śruby oczkowej Узел болта ушкового	1
8	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
9	NS	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
10	782220107	Strut, lower l.h.	Rozpórka dolna l. Распорка нижняя л.	1
11	612191625002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
12	388021074	Chain, pin	Łańcuch sworzni Цепь шкворня	1
13	588591038	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
14	588591037	Trunnion, "c" frame	Czop ramy "c" Шип рамы "u"	1
15	588591039	Roller	Rolka Ролик	1
16	590030031	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
17	NS	Strut, lower	Rozpórka dolna Распорка нижняя	1
18	590031066C1	Support, strut	Wzmocnienie rozpórki Усиление распорки	1

G-2 equipment lower right strut

 Rozpórka prawa dolna osprzętu g-2
 Нижняя правая распорка оборудования g-2



G-2 equipment lower right strut

Rozpórka prawa dolna osprzętu g-2

Нижняя правая распорка оборудования g-2

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782220104	Strut, lower r.h.	Rozpórka dolna p. Распорка нижняя п.	0
1	3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
2	3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
3	3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
4	3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
5	588591005	Pin	Sworzeń Шкворень	1
6	588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	1
7	388010304	Bolt assy, eye	Zespół śruby oczkowej Узел болта ушкового	1
8	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
9	NS	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
10	782220106	Strut, lower r.h.	Rozpórka dolna p. Распорка нижняя п.	1
11	612191625002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
12	388021074	Chain, pin	Łańcuch sworznia Цепь шкворня	1
13	588591038	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
14	588591037	Trunnion, "c" frame	Czop ramy "c" Шип рамы "u"	1
15	588591039	Roller	Rolka Ролик	1
16	590030032	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
17	NS	Strut, lower	Rozpórka dolna Распорка нижняя	1
18	590031066C1	Support, strut	Wzmocnienie rozpórki Усиление распорки	1

6-way blade link


 Łącznik lemiesza 6-way
 Соединитель отвала 6-way


6-way blade link

Łącznik lemiesza 6-way
Соединитель отвала 6-way

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782230150C2	Link, blade	Łącznik lemiesza Соединитель отвала	0
1		782230153C2	Body, connector	Korpus złączki Корпус ввода	1
2		782230152C1	Bolt l.h.	Śruba l. Болт л.	1
3		782230151C1	Bolt r.h	Śruba p. Болт п.	1
4		590011059	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
5		590011060	Cap, pivot	Pokrywa przegubu Крышка шарнира	2
6		782231062	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
7		3768910880	Bolt	Śruba Болт	4
8		3768930020	Bolt	Śruba Болт	2
9		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
10	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
10	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
11		3768915750	Plug	Korek Пробка	1

Ripper (r3) with striker bars

 Zrywak (r3) ze zgarniaczami
 Риппер (r3) со скреперами


Ripper (r3) with striker bars

Zrywak (r3) ze zgarniaczami
Риппер (r3) со скреперами


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		790290001	Ripper (r3)	Zrywak (r3) Риппер (p3)	0
1		790290003	Frame assy, mounting (> 17-28)	Zespół ramy mocującej Узел рамы крепленной	1
		3768941240	Bolt	Śruba Болт	18
		3768941250	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	18
2		862110702	Cylinder, ripper lift (> 10-35X02)	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	1
3		388190021	Rod assy	Zespół cięgła Узел жесткой тяги	2
4		388192101	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
5		388192102	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
6	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	2
6	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	2
7		388190022	Frame assy, ripper draft	Łącznik zrywaka kompletny Соединит.риппера в сборе	1
8		388190220	Frame, draft welded	Łącznik zrywaka spawany Соединит.риппера сварной	1
9		388192201	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	8
10	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	4
10	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	4
11		782250014	Beam assy, shanks (> 17-29)	Zespół belki zębów Узел балки зубов	1

Ripper (r3) with striker bars

Zrywak (r3) ze zgarniaczami
Риппер (r3) со скреперами

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	782250020	Shank assy, ripper	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	3
12	782250023	Shank assy, ripper (> 17-30) U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	3
13	790290007	Striker bar r.h. (> 17-31)	Zgarniacz p. Скрепер п.	1
	601381317704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482070004	Washer	Podkładka Шайба	4
	3958910940	Nut	Nakrętka Гайка	4
14	790290008	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	1
	601381317704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482070004	Washer	Podkładka Шайба	4
	3958910940	Nut	Nakrętka Гайка	4

Ripper mounting frame assembly


Zespół ramy mocującej zrywaka
Узел крепленной рамы риппера

Ripper mounting frame assembly

Zespół ramy mocującej zrywaka
Узел крепленной рамы риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	790290003	Frame assy, mounting	Zespół ramy mocującej Узел рамы крепленной	0
1	790290004	Frame, mounting	Rama mocująca Рама крепляющая	1
2	388190110	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3	388191001	Pin, cylinder	Sworzeń siłownika Шкворень цилиндра	1
4	388191002	Plate, protection	Płyta zabezpieczająca Пластина защитная	2
	3768910400	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
5	782250013	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
6	388191003	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
	3768910450	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917770	Washer	Podkładka Шайба	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
7	782251017	Washer	Podkładka Шайба	8
8	782251002	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	2

Shanks beam assembly (r3)


Zespół belki zębów (r3)
Узел балки зубов (r3)

Shanks beam assembly (r3)

Zespół belki zębów (r3)
Узел балки зубов (r3)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782250014	Beam assy, shanks	Zespół belki zębów Узел балки зубов	0
1	782250015	Beam, welded	Belka spawana Балка сварная	1
2	388190231	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	1
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914340	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
3	388190109	Pin, link	Sworzeń łącznika Шкворень соединителя	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768914340	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Ripper shank (r3)

Ząb zrywaka (r3)
Зуб риппера (r3)

17-30

Mounted equipment

Osprzęt roboczy

Рабочее оборудование

17-30


Ripper shank (r3)

Ząb zrywaka (r3)

Зуб риппера (r3)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	782250020	Shank assy, ripper	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	1
2	782250021	Shank, ripper	Ząb zrywaka Зуб риппера	1
3	778301202	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
4	778300202	Pin	Sworzeń Шкворень	1
5	388371002	Pin	Sworzeń Шкворень	1
6	612191523002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2

Ripper shank (r3) (option)


Ząb zrywaka (r3) (opcja)
Зуб риппера (р3) (опция)

Ripper shank (r3) (option)

Ząb zrywaka (r3) (opcja)
Зуб риппера (р3) (опция)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782250023	Shank assy, ripper	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	0
1	782250024	Shank assy	Zespół zęba Узел зуба	1
2	782250025	Shank, ripper	Ząb zrywaka Зуб риппера	1
3	787251003	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
4	787251004	Pin	Sworzeń Шкворень	1
5	388371002	Pin	Sworzeń Шкворень	1
6	612191523002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2
7	787251005	Sleeve, rubber	Tuleja gumowa Втулка резиновая	1

Ripper (r1)


 Zrywak (r1)
 Риппер (p1)


17-32X02		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-32X02
Ripper (r1)			Zrywak (r1) Риппер (p1)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	782240005	Ripper (r1)	Zrywak (r1) Риппер (p1)	0
1		782250010	Frame assy, mounting (> 17-28)	Zespół ramy mocującej Узел рамы крепленной	1
		3768911680	Bolt	Śruba Болт	18
		3768916650	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	18
2		862110702	Cylinder, ripper lift (> 10-35X01)	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	1
3		388190021	Rod assy	Zespół cięgła Узел жесткой тяги	2
4		388192101	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
5		388192102	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
6	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
6	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
7		388190022	Frame assy, ripper draft	Łącznik zrywaka kompletny Соединит.риппера в сборе	1
8		388190220	Frame, draft welded	Łącznik zrywaka spawany Соединит.риппера сварной	1
9		388192201	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	8
10	C	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	4
10	C	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	4
11		782240011	Beam, assy shank	Zespół belki zęba Узел балки зуба	1
12		782240012	Beam, welded	Belka spawana Балка сварная	1
13		388190109	Pin, link	Sworzeń łącznika Шкворень соединителя	2

17-32X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-32X02

Ripper (r1)		Zrywak (r1) Риппер (p1)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	782240013	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	1
15	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	3768924720	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
16	388190231	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	1
17	3768910390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	782240004	Shank assy, ripper (> 17-33)	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	1

Ripper shank (r1)

Ząb zrywaka (r1)
Зуб риппера (r1)

17-33

Mounted equipment

Osprzęt roboczy

Рабочее оборудование

17-33

Ripper shank (r1)

Ząb zrywaka (r1)

Зуб риппера (r1)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	782240004	Shank assy, ripper	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	1
2	782240020	Shank, ripper	Ząb zrywaka Зуб риппера	1
3	563201201	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
4	563200214	Pin	Sworzeń Шкворень	1

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
03B2506	10-23	02B0832	10-23	
05A1490	10-23	03B2507	10-23	
08B0703	10-23	06B1140	10-23	
12C9422	13-24	09C2767	13-41	
270020054	02-01, 02-03	13C1734	13-24	
270020060	02-01	270020055	02-01, 02-03	
32D3140	13-41	303201192	10-13	
36D1849	13-41	36D1848	13-41	
376041046	07-43	36D1851	13-41	
376070096	09-01	376061074	06-01	
376071191	07-43	376070240	09-01	
376080026	08-12	376071390	09-01	
376080031	08-01, 08-12	376080027	08-02	
376090048	09-01, 12-07	376090016	09-01, 12-07	
376100147	10-13	376091092	09-01	
376101003	10-24	376101002	10-24	
376101214	10-06, 10-07, 10-12	376101007	10-24	
376101393	10-06, 10-07	376101392	10-12, 10-51	
376101395	07-03, 10-02	376101394	10-01, 10-02, 10-03, 10-51	
376101420	10-24	376101396	07-02	
376111027	08-11, 08-12	376110014	11-01	
376120315	12-04	376120032	10-13, 12-07	
376121115	12-07	376121113	12-07	
376121231C1	12-07	376121118	10-13, 12-07	
376141005	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376140062	14-03	
376141027	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376141019	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
376141029	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376141028	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
376141058	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376141057	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
376141088	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376141087	14-03	
376141106	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376141093	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
376141180	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376141159	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
376141307	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	376141204	14-05, 14-06, 14-07	
376890004	07-06, 10-11	376151011	15-01	
376890006	07-03, 10-03, 10-51	376890005	10-03, 10-51	
376890010	07-21	376890007	07-03, 07-04, 10-51	
376890012	10-03	376890011	07-02, 10-01	
376890034	10-13	376890013	07-21	
376890045	07-02, 07-06, 10-01, 10-02, 10-05	376890044	10-43	
376890047	07-04	376890046	10-03	
376890060	07-02, 10-02	376890058	07-02, 07-04, 10-51	
376890062	07-05, 07-06, 10-05, 10-51	376890061	10-51	
376890071	10-08, 10-09, 10-10	376890065	07-05, 10-01, 10-03, 10-04, 10-10, 10-11	
376890076	07-05	376890074	07-05, 07-06, 10-04, 10-05	
376890086	10-02	376890085	08-01	
376890111	07-02	376890095	10-04	
376890119	10-51	376890114	07-03	
376890208	10-51	376890120	12-08	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
376890219	07-05	376890218	10-51
376890231	08-01	376890220	07-05, 10-03, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11
376890244	10-02	376890235	07-28
376890265	10-51	376890262	10-03
376890504	08-01	376890503	08-01
376890514	07-02, 07-04	376890512	07-02
376890516	10-02	376890515	10-12
376890523	13-35	376890520	07-02
376890526	07-04	376890524	12-06
376890531	10-02, 10-09	376890528	10-08, 10-10
376890565	10-02	376890541	07-02, 07-07
376890570	13-32	376890569	10-08, 10-09, 10-10, 10-11
376890582	13-32	376890581	13-32
3768910080	08-01	376890588	12-02
3768910230	09-01, 10-02, 10-08, 10-09, 10-10, 12-06	3768910160	07-01
3768910260	10-06, 10-07	3768910240	07-20, 08-12, 10-01, 10-06, 10-07, 10-12, 10-51
3768910280	07-10, 10-12	3768910270	07-22
3768910320	10-01, 10-03, 10-51	3768910290	07-10
3768910400	04-01, 07-22, 08-12, 10-01, 13-01, 13-02, 13-05, 17-13, 17-14, 17-15, 17-19, 17-28	3768910390	08-01, 17-28, 17-29, 17-32
3768910420	07-01, 07-02, 07-03, 09-04, 09-05, 10-01, 10-06, 10-07	3768910410	07-02, 07-07, 07-22, 07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35, 09-01, 10-01, 10-02, 10-12, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 17-10, 17-11, 17-12, 17-13, 17-16, 17-17, 17-24, 17-25
3768910440	07-01, 07-22, 10-09, 13-01, 13-02		07-11, 10-02, 10-06, 10-07, 10-08, 10-09, 10-10, 10-12, 10-42, 14-02, 14-03, 14-04
3768910460	07-07, 07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	3768910430	17-28
3768910500	17-07, 17-08, 17-14, 17-15, 17-19	3768910450	10-02, 10-06, 10-07
3768910520	07-01, 10-01, 13-05, 13-06, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 13-41	3768910480	10-01
3768910540	10-01, 13-01, 13-02	3768910510	10-02, 13-06
3768910560	13-06	3768910530	13-06, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04
3768910590	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	3768910550	09-01
3768910620	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	3768910580	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
3768910640	09-01, 17-10, 17-11, 17-12	3768910600	14-01, 14-02
3768910660	14-02, 14-03, 14-04	3768910630	12-01
3768910710	07-42, 08-12	3768910650	07-22
3768910770	07-22	3768910680	07-19, 13-06, 13-41
3768910790	07-02, 10-01	3768910730	10-09
3768910890	07-42, 13-16, 13-17	3768910780	10-06, 10-07, 17-26
3768910930	07-25, 10-11	3768910880	07-43
3768910980	07-10	3768910900	04-01, 10-01
3768911010	10-06, 10-07	3768910940	10-51
3768911070	07-01	3768911000	17-24, 17-25
3768911160	10-08, 10-09, 10-10	3768911040	08-02
3768911210	17-02, 17-04	3768911120	14-04
3768911230	07-23, 07-25, 07-26	3768911170	13-08, 13-09, 17-07, 17-08
3768911250	14-01	3768911220	07-01
3768911340	17-09	3768911240	10-12
3768911450	14-01	3768911290	

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
3768911520	07-01	3768911380	17-07, 17-08	
3768911660	17-05, 17-06, 17-18	3768911460	17-02, 17-04	
3768911710	07-02, 10-02	3768911530	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
3768911760	07-11, 10-06, 10-07, 10-12, 13-41	3768911680	09-07, 17-27, 17-32	
3768911770	13-05	3768911750	10-51	
3768912400	07-42	376891176004	08-07	
3768912570	08-02	3768912380	17-05, 17-06, 17-10, 17-11, 17-12, 17-18, 17-19	
3768912920	13-41	3768912460	13-03	
3768912960	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	3768912580	07-02, 07-10	
3768913050	07-23, 07-38	3768912930	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
3768913080	07-01, 07-02, 08-12, 10-09	3768913030	07-43, 11-01	
3768913110	17-10, 17-11, 17-12, 17-13, 17-14, 17-15	3768913060	04-01	
3768913430	12-08	3768913100	13-06	
3768914180	13-06, 13-41	3768913140	07-01	
3768914210	07-01, 10-01, 10-02, 10-06, 10-07, 12-01, 12-06, 17-07, 17-08, 17-14, 17-15, 17-19, 17-24, 17-25, 13-41	3768913960	08-02	
3768914230	09-01, 10-06, 10-07, 17-10, 17-11, 17-12	3768914200	10-01, 13-01, 13-02, 13-05, 13-06, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
3768914340	07-02, 17-28, 17-29	3768914220	07-01, 09-01, 09-02, 09-03, 09-04, 09-05, 12-01, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
3768914370	07-23, 07-24	3768914330	11-02	
3768914510	07-02, 07-05, 10-03	3768914360	10-04	
3768915230	10-51	3768914380	07-02, 07-07, 07-23	
3768915312	12-06	3768915220	10-01, 10-03, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11	
3768915360	07-06, 10-01	3768915310	12-06, 13-33, 13-35	
3768915470	07-02, 07-06	3768915340	10-10, 10-11	
3768915650	07-18	3768915380	07-03	
3768915750	07-07, 07-10, 07-19, 07-25, 17-26	3768915472	07-02	
3768915820	07-01	3768915740	10-40	
3768916330	11-02	3768915760	07-46, 10-06, 10-07, 17-10	
3768916520	11-02	3768916180	07-22	
3768916650	17-27, 17-32	3768916450	07-39, 10-18	
3768916900	17-13	3768916590	11-02	
3768917310	07-11	3768916890	09-06, 09-07	
3768917380	14-05, 14-06, 14-07	3768917180	07-06	
3768917660	08-01	3768917330	07-05, 09-01	
3768917680	07-11, 07-23, 07-38, 07-40, 08-01, 08-02, 08-12, 09-01, 10-02, 10-06, 10-07, 10-08, 10-10, 10-12, 10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 10-42, 12-06, 13-05, 13-06	3768917470	11-02	
3768917710	07-02, 07-42, 08-01, 08-07, 10-01, 10-51	3768917670	07-01, 07-42, 07-43	
3768917770	08-12	3768917700	04-01, 07-01, 07-02, 07-07, 07-11, 07-22, 07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35, 08-01, 09-01, 09-04, 09-05, 10-01, 10-02, 10-06, 10-07, 10-08, 10-09, 10-10, 10-12, 10-13, 10-43, 17-14, 17-15, 17-19, 17-28	
3768917970	07-26, 10-04		10-01, 13-01, 13-02, 13-05, 13-06, 14-05, 14-06, 14-07, 17-28, 17-29, 17-32	
3768917990	07-01, 08-12, 13-03, 13-05	3768917720	08-01, 08-02	
3768918180	07-05, 10-02, 10-04, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11		09-06	
3768918200	07-02, 07-03, 07-04, 10-01, 10-51	3768917780	12-05	
3768918260	10-24	3768917980	10-10, 10-11	
3768918440	07-42, 09-01, 10-08, 10-09	3768918030		
3768918530	13-05	3768918190		

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
3768918750	07-05	3768918210	07-03
3768918800	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-05, 17-06	3768918290	07-01, 07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35
3768918840	12-04, 13-05	3768918500	13-06, 13-08, 13-09, 17-07, 17-08
3768919010	10-08, 10-09, 10-10, 17-05, 17-06, 17-10, 17-11, 17-12, 17-18, 17-19, 17-28	3768918700	07-01
3768919040	10-06, 10-07	3768918770	07-01
3768919110	09-01, 10-06, 10-07, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04	3768918820	14-02
3768919840	07-02, 10-02	3768918960	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
3768919920	10-26	3768919020	17-20, 17-23, 17-24, 17-25, 17-26, 13-41
3768920100	17-14, 17-15	3768919090	08-07
3768920170	07-24	3768919290	08-01
3768920270	07-11	3768919850	07-07
3768920370	07-39, 10-18	3768920080	13-06
3768920440	07-01, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 17-05, 17-06, 17-09, 17-18	3768920110	07-18
3768920470	07-01, 07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35, 10-51, 12-01, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04	3768920200	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
3768920600	07-18	3768920320	07-42
3768920620	07-20	3768920380	13-11
3768920650	07-13, 07-17	3768920460	11-01
3768921040	07-18	3768920510	10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 10-42, 10-43
3768921060	07-21	3768920610	07-23
3768921100	07-06	3768920640	07-12
376892114	10-51	3768920760	07-17
3768921160	07-12, 07-14, 07-16	3768921050	10-11, 10-51
3768921260	07-39, 10-18	3768921090	07-06, 07-10
3768921310	13-03, 13-11	3768921130	07-05, 10-02, 10-04, 10-05
3768921330	09-01, 10-01, 10-13, 13-01, 13-02, 13-05, 13-06, 14-05, 14-06, 14-07	3768921140	07-02, 10-03, 10-11
3768922330	07-02, 07-03, 07-04, 07-10, 10-01, 10-02, 10-03, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-24, 10-51	3768921170	07-13, 07-17
3768922430	07-02, 10-01, 10-02, 10-03, 10-51	3768921300	07-11, 13-05
3768924030	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	3768921320	10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 10-42, 13-05
3768924500	07-10	3768921440	07-05
3768924560	07-07, 07-10, 17-19	3768922360	07-02, 07-03, 10-01, 10-03, 10-24
3768924700	07-06, 07-07	3768922620	07-05
3768924790	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	3768924350	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35
3768924840	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	3768924530	09-06, 17-01, 17-03, 17-05, 17-06
3768925100	13-05	3768924670	07-05
3768925220	07-15	3768924720	17-32
3768925620	07-23, 10-43, 13-06	3768924820	17-16, 17-17
3768926210	07-05	3768925090	13-05
3768926610	08-01	3768925170	08-12
3768926790	07-13, 07-17	3768925340	12-06
3768927140	09-01	3768925760	07-02
3768927710	12-04	3768926500	09-01
3768928130	04-01	3768926680	10-51
		3768926900	07-05, 10-04
		3768927250	04-01, 13-37
		3768928040	07-03

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
3768928550	07-02	3768928540	10-04	
3768928680	12-05	3768928590	13-11	
3768929000	07-02, 09-04, 09-05, 10-01	3768928780	08-12, 10-01, 10-06, 10-07, 10-12, 10-51	
3768929030	10-09	3768929020	07-28	
3768929280	09-02, 09-03, 09-04, 09-05	3768929220	08-01, 08-02	
3768929620	10-06, 10-07	3768929300	13-41	
3768929850	14-05, 14-06, 14-07	3768929840	14-05, 14-06, 14-07	
3768929900	10-06, 10-07	3768929870	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
3768930020	12-01, 17-20, 17-23, 17-26	3768930010	10-06, 10-07	
3768930060	12-07	3768930030	10-06, 10-07	
3768930870	10-26	3768930680	07-05	
3768931210	07-07	3768931110	13-06	
3768931480	06-01, 07-05	3768931470	07-02, 07-03	
3768931570	08-01	3768931550	07-10	
3768932520	07-43	3768931840	13-05	
3768933360	07-05	3768932730	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
3768933380	07-05	3768933370	07-05	
3768933650	07-05	3768933420	07-42	
3768933830	07-04, 07-10	3768933760	07-05	
3768934000	07-02	3768933890	07-42	
3768934380	07-23	3768934190	07-03, 13-33, 13-35	
3768935080	10-11, 10-51	3768934790	13-11	
3768935400	07-01	3768935340	07-22	
3768935470	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	3768935460	07-01	
3768935560	07-21, 10-11	3768935480	07-22	
3768935580	07-02	3768935570	12-06	
3768935620	07-22	3768935600	07-22	
3768935780	07-01	3768935710	10-51	
3768935840	14-03	3768935790	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
3768935970	13-05	3768935930	10-10, 10-11	
3768936600	10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 10-42, 10-43	3768936010	13-41	
3768936770	07-01	3768936730	13-41	
3768936880	07-05, 10-11	3768936800	07-22	
3768937800	07-20	3768937520	07-20	
3768938160	14-04	3768937830	13-18, 13-19	
3768938450	10-06	3768938340	13-41	
3768938500	08-12, 10-01	3768938460	10-06	
376893853	10-02	3768938510	07-02, 07-07, 09-01, 10-01, 10-02, 10-12, 17-13	
3768938560	10-01	3768938530	13-41	
3768938580	10-01, 13-41	3768938570	10-02, 13-41	
3768938630	09-04, 09-05	3768938590	13-41	
3768938660	08-12	3768938650	17-10	
3768938710	13-41	3768938690	10-01	
3768938830	07-02, 08-12	3768938750	10-06	
376893888	10-01	3768938840	13-41	
3768938900	09-04, 09-05, 10-01			

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
3768938940	07-02, 07-05, 10-03	3768938890	10-01, 10-02, 13-41
376893897	10-02	3768938910	10-06, 17-10
3768938980	07-02, 10-01, 10-51	3768938960	08-12, 10-06, 10-07
3768939030	17-20, 13-41	3768938970	07-02, 07-07, 09-01, 09-04, 09-05, 10-01, 10-06, 10-12
3768939070	10-06	3768938990	13-41
3768939100	09-01	3768939060	10-06
3768939250	10-01	3768939090	07-02
3768939390	17-13	3768939150	10-13
376894007	10-02	3768939370	13-41
3768940160	07-42	3768939760	13-11
3768940180	07-42	3768940090	07-02, 10-03
3768940400	07-03	3768940170	07-25, 07-42
3768940680	07-02	3768940390	07-01
3768940820	04-01	3768940430	11-02
3768940930	17-16, 17-17	3768940780	07-26
3768941130	13-05	3768940920	13-41
3768941210	10-04	3768940950	07-02, 10-01
3768941250	17-27	376894114	17-18
3768941590	13-05	376894124	17-27
3768941640	07-05, 10-04	3768941580	13-01, 13-02
3768941670	10-51	3768941600	10-01, 13-41
3768941860	17-20	3768941660	10-01, 10-03, 10-51
3768942050	07-02, 10-03	3768941830	10-51
377121115	12-06	376894205	10-03
378081035	08-01	3768945800	07-04
378100138	12-07	377121119C1	12-01
378101145	10-06, 10-07	378100061	10-13
378141350	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	378101009C1	07-01, 10-51
380071576	07-08	378101502	10-38, 10-39, 10-40
384371227	07-43	379141004	07-01, 14-01, 14-02, 14-03, 14-04
386070106	07-10, 07-11	382730000	08-07
386070108	07-04, 07-10	386070053C1	07-25
386070112C5	07-11, 07-12	386070107	07-02, 07-10
386070115	07-12	386070110	07-11
386070117	07-12	386070114	07-12
386070119	07-11, 07-14	386070116	07-12
386070122	07-16	386070118	07-12
386070124	07-16	386070120C5	07-11, 07-16
386070126	07-16	386070123	07-16
386070128	07-10	386070125	07-16
386070130	07-02, 07-04, 07-07, 07-10, 07-18	386070127	07-11
386070134	07-10	386070129	07-05, 07-07, 07-10, 07-19
386070137	07-16, 07-17	386070132C6	07-10, 07-20
386070139	07-12, 07-13	386070135	07-10
386070260	07-21, 07-23, 07-27	386070138	07-16, 07-17
386071013	07-11	386070204	07-03
386071015	07-11	386071011	07-11, 07-15

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
386071018	07-13, 07-17	386071014	07-11	
386071027	07-12	386071016	07-11	
386071039	07-12	386071019	07-13, 07-17	
386071044	07-11	386071033	07-12	
386071046	07-11	386071042	07-11	
386071048	07-14	386071045	07-11	
386071050	07-14	386071047	07-14	
386071052	07-15	386071049	07-14	
386071055	07-15	386071051	07-11, 07-15	
386071057	07-11	386071053	07-15	
386071062	07-16	386071056	07-15	
386071066	07-16	386071061	07-16	
386071068	07-16	386071063	07-16	
386071078	07-16	386071067	07-16	
386071085	07-11	386071073	07-16	
386071092	07-11	386071080	07-16	
386071098	07-19	386071087	07-11	
386071100	07-19	386071097	07-19	
386071106	07-18	386071099	07-19	
386071108	07-18	386071103C1	07-18	
386071110C3	07-18	386071107	07-18	
386071112	07-18	386071109	07-18	
386071116	07-20	386071111	07-18	
386071118	07-20	386071113	07-18	
386071120	07-20	386071117	07-20	
386071122	07-20	386071119	07-20	
386071124	07-20	386071121C2	07-20	
386071126	07-20	386071123	07-20	
386071137	07-20	386071125	07-20	
386071142C2	07-10	386071128	07-20	
386071144C2	07-20	386071138	07-12	
386071147	07-16	386071143C3	07-10	
386071150	07-12, 07-16	386071146	07-16	
386071154	07-12	386071149	07-11	
386071156	07-16	386071152	07-12	
386071160	07-16	386071155	07-12	
386071165	07-16	386071157	07-19	
386071169	07-16	386071164	07-19	
386071171	07-18	386071166	07-12	
386071175	07-17	386071170	07-18	
386071177	07-13	386071172	07-10	
386071184	07-16	386071176	07-17	
386071187	07-16	386071182	07-12	
386072522	07-26	386071185	07-16	
386072525	07-25	386072022	07-03	
386072538	07-27	386072524	07-26	
386072602C2	07-23	386072537	07-27	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
386072612	07-22	386072593C3	07-25
386072618	07-25	386072605	07-27
386072622	07-25	386072617	07-25
386072630	07-25	386072619	07-25
386072639	07-25	386072625	07-27
386072643	07-25	386072631	07-25
386072645C6	07-24	386072640	07-25
386072649	07-25	386072644	07-25
386100164C2	10-15	386072648	07-25
386100242	07-03	386100163	10-15
386100260	07-02, 07-38	386100168C2	10-13, 10-15
386100262	07-38	386100253C2	07-01, 07-02, 07-03, 07-36
386102301	07-23	386100261	07-38
386102600	07-38	386100264	07-38
386102611	07-38	386102302	07-23
386130164	13-07	386102601	07-38
387141004	14-07	386123000	12-07
387141012	14-01	387141000	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
387141126	14-01	387141011	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
388010304	17-20, 17-23, 17-24, 17-25	387141117	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
388011039	17-10	387141130	14-01
388011061	17-05, 17-06, 17-14, 17-15, 17-16, 17-17, 17-18	388011005	17-10, 17-11, 17-12, 17-13, 17-14, 17-15
388011067	17-20, 17-23	388011057	17-16, 17-17
388011071	17-10, 17-11, 17-12	388011062	17-05, 17-06, 17-16, 17-17, 17-18
388011076	17-21, 17-22	388011068	17-20, 17-23
388011167	17-10, 17-11, 17-12, 17-13	388011072	10-38, 10-39, 10-40, 10-41, 17-20, 17-23, 17-24, 17-25
388021001	17-13	388011077	17-21, 17-22
388021088	17-18	388011170	17-05, 17-06, 17-14, 17-15, 17-16, 17-17, 17-18
388021126	17-13, 17-14, 17-15	388021074	17-24, 17-25
388091015	09-01	388021125	17-13, 17-14, 17-15
388190022	17-27, 17-32	388031009	09-06, 09-07
388190031	10-43	388190021	17-27, 17-32
388190033C4	10-43	388190030	10-12, 10-43
388190110	17-28	388190032C2	10-43
388190231	17-29, 17-32	388190109	17-29, 17-32
388190404	10-12	388190220	17-27, 17-32
388191002	17-28	388190403	10-12
388192101	17-32	388191001	17-28
388192201	17-27, 17-32	388191003	17-28
388241037	10-38, 10-39, 10-40	388192102	10-43, 17-27, 17-32
388371002	17-30, 17-31	388241026	10-38, 10-39, 10-40
389140002	09-06	388271006	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
389141001	09-06	389054001	10-12
391011104	17-18	389140100	09-06
391051017	07-26	389192101	17-27
391051020	07-26	391051002	07-23
391051054C2	07-26		

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
391064002	13-37	391051019	07-26	
391091101	10-43	391051037	07-22	
391091126C2	10-43	391051064	07-23	
391772010	10-41, 10-42	391091001	10-09	
391773008	10-41, 10-42	391091103	10-43	
395080021	08-01, 08-02	391121107	10-43	
395100204	04-01	391772011	10-42	
395133896	13-07	392010008	17-09	
3958910460	12-08	395100180	10-22	
3958910950	10-06, 10-07	395102072	04-01	
3958911210	15-04	3958910240	09-02, 09-03, 09-04, 09-05	
3958911360	10-06, 10-07	3958910500	13-16, 13-17	
396013534	10-24	3958911030	13-01, 13-02, 13-05	
396013537	10-24	3958911350	04-01	
396083019	10-01, 10-11	3958921060	09-04, 09-05	
396441005	12-05	396013535C1	10-24	
397091054	12-06	396013538	10-24	
397261150	13-09	396441002	12-05, 13-33, 13-35	
399070207	07-04	396441006	12-05, 13-33, 13-35	
399071304	07-12	397164032	13-33, 13-35	
399073526	07-02, 07-04, 07-05, 07-07	397370487	10-51	
399081023	08-01	399071303	07-12	
399131011	13-05	399071408	07-16	
419041017	07-08	399081006	13-37	
419171003C2	07-08	399101001	04-01	
419171005C1	07-08	399131771	13-16, 13-17	
419171006C1	07-08	419170001C1	07-08	
419171009C2	07-08	419171004C1	07-08	
419171011	07-08	419171005C2	07-08	
419171015	07-08	419171009C1	07-08	
419171035	07-08	419171010	07-08	
419380400	07-01, 07-03, 07-04, 07-08	419171014	07-08	
419381009	07-08	419171019C1	07-08	
419381022	07-08	419171040	07-08	
425072176	07-08	419381008C1	07-08	
430511122	13-07	419381010	07-08	
438102102	10-26	419381202	07-08	
55C1848	13-24	430131009	13-10	
562080005C2	08-01	438102101	10-26	
562120077	12-02	49C9002	08-01	
562131026	13-05	55G0006	10-23	
563200214	17-33	562081008	08-01	
563201201	17-33	562131005	13-05	
564370086	10-51	563170001	13-05	
570101353	04-01	563200501	10-42	
571451106	10-26	564061003	06-02	
571451154	10-26	570070504	07-01, 07-18, 07-19	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
571451159	10-26	570121528	12-02
571451260	10-26	571451109	10-26
571451262	10-26	571451155	10-26
572071502	07-01	571451231	10-26
572100501	07-39, 10-18	571451261	10-26
572101005	07-39, 10-18	572070103	07-04, 07-10
572131054	07-02, 10-01, 10-02, 12-04, 13-01, 13-02	572100103	07-39, 10-18
573011042	17-14, 17-15, 17-19	572101004	07-39, 10-18
573011079	10-06, 10-07	572101007	07-39, 10-18
573421110	13-36	572141091	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
581041010C1	07-43	573011052	10-06, 10-07
583080018	13-03, 13-05	573030000	08-02
583100009	10-17	573680000	08-01
583101020	12-05	583066011	06-01
584021001	17-13	583080502	13-05
584161195	13-13, 13-14, 13-15	583100020	10-13, 10-14
584161302	13-13, 13-14, 13-15	583121510	12-06
587070200	07-02	584081003	08-09
587090014	09-01	584161196	13-13, 13-14, 13-15
587100025C4	07-39, 10-18	586100107	10-02, 10-25
587121033	12-06	587071026	07-22
587121041	12-06	587091065	09-01
588010018C2	17-21	587120025	12-06, 13-33, 13-35
588011001	17-21, 17-22	587121037	12-06
588011007	17-10, 17-11, 17-12, 17-16, 17-17	588010017C2	17-01, 17-02, 17-21
588011035	17-16	588010058	17-16, 17-17
588011037	17-17	588011002	17-21, 17-22
588031002	17-12	588011008	17-10, 17-11, 17-12, 17-13, 17-16, 17-17, 17-24, 17-25
588130014	07-22	588011036	17-16
588130016	07-22	588011038	17-17
588131018	07-22	588130010	07-22
588131020	07-22	588130015	07-22
588131023	07-22	588131003	07-01
588131025	07-22	588131019	07-22
588131027	07-22	588131022	07-22
588131029	07-22	588131024	07-22
588131032	07-22	588131026	07-22
588131034	07-22	588131028	07-22
588131036	07-22	588131030	07-22
588131041	07-22	588131033	07-22
588131046	07-22	588131035	07-22
588131049	07-22	588131040	07-22
588131051	07-22	588131045	07-22
588131054	07-22	588131047	07-22
588140011	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	588131050	07-22
588140019C1	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	588131053	07-22
588141013	14-05, 14-06, 14-07	588131055	07-22

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
588141048	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	588140018C1	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
588141050	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	588140129	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
588141090	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	588141023	14-05, 14-06, 14-07	
588320005	07-22	588141049	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
588321001	07-22	588141089	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	
588321003	07-22	588320003	07-22	
588321005	07-22	588320007	07-22	
588321008	07-22	588321002	07-22	
588321011	07-22	588321004	07-22	
588321013	07-22	588321007	07-22	
588321016	07-22	588321009	07-22	
588321018	07-22	588321012	07-22	
588321025C1	07-22	588321014	07-22	
588411017	13-41	588321017	07-22	
588550012C2	10-38	588321019	07-22	
588551002C2	10-08, 10-10	588411009	13-41	
588551004C1	10-39	588550001C4	10-08, 10-38	
588591001	17-18	588550013	10-38, 10-39, 10-40	
588591003	17-18	588551004	10-38, 10-40	
588591005	17-13, 17-24, 17-25	588581006	09-07	
588591037	17-24, 17-25	588591002	17-18	
588591039	17-24, 17-25	588591004	17-13	
588680013	10-09	588591006	17-13	
589070152	07-01, 07-09	588591038	17-24, 17-25	
589070357	07-31, 07-33, 07-35	588680005C3	10-09, 10-40	
589070359	07-30, 07-31	588680014	10-40	
589070366	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589070200	07-02	
589073500	07-01	589070358	07-30, 07-32, 07-34	
589073502	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589070365	07-32, 07-33	
589073504	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589071001	07-01	
589073508	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589073501	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589073510	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589073503	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589073512	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589073505C1	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589073517	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589073509	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589073519	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589073511	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589073521C1	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	589073513	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589090002	09-01	589073518	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589091056	17-10, 17-11, 17-12	589073520	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
589140001	14-01, 14-02	589073531	07-01	
589141001	14-01, 14-02	589091001	09-01	
589200133	10-41	589091070	09-01	
590010013	17-12	589140002	14-03	
590010025	17-16, 17-17	589141002	14-03	
590011001	17-10, 17-11	590010012	17-12	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
590011004	17-12	590010019	17-01, 17-03, 17-05, 17-06
590011006	17-05, 17-06, 17-10, 17-11, 17-12, 17-18, 17-19	590010030	10-06, 10-07
590011058	10-06, 10-07	590011002	17-10, 17-11
590011060	10-06, 10-07, 17-26	590011005	17-10, 17-11, 17-12
590011062C2	09-01, 10-06, 10-07	590011051	17-16, 17-17
590011067C1	10-06, 10-07	590011059	10-06, 10-07, 17-26
590020015	17-12	590011061C2	09-01, 10-06, 10-07
590021009	17-12	590011066	10-06, 10-07
590021014	17-11, 17-12	590020014	17-12
590030026C2	17-13	590021001	17-12
590030032	17-25	590021010	17-12
590030045	17-05, 17-09, 17-22	590030025C2	17-13
590080050	08-02, 08-07	590030031	17-24
590100407	10-01	590030044	17-22
590130010	07-22	590031066C1	17-24, 17-25
590131002	07-22	590100042	10-02, 10-24
590131008	07-22	590130009	07-22
590131010	07-22	590131000	07-01
590131012	07-22	590131006	07-22
590140016C1	14-01, 14-02	590131009	07-22
590140191	14-01	590131011	07-22
590141006	14-03	590140012	14-01
590141035	14-05, 14-06	590140190	14-01
590141045	14-03	590140212	14-05, 14-06, 14-07
590141057	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	590141034	14-05, 14-06, 14-07
590141080	14-02, 14-03, 14-04	590141036	14-05, 14-06
590141212	14-01, 14-02	590141056	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
590151026	15-04	590141058	14-01, 14-02, 14-03, 14-04
590151028C1	15-04	590141211	14-01, 14-02
590151041	15-04	590151023	15-04
590151043	15-04	590151027	15-04
590151045	15-04	590151035C2	15-01, 15-04
590151050	15-04	590151042	15-04
590160001	10-08, 10-10	590151044	15-04
590170001	10-08, 10-09	590151046	15-04
590281001	14-01, 14-02	590151051	15-04
590290000	14-03	590161003	10-09
590291002	14-03	590280000	14-01, 14-02
590453074	13-35	590281002	14-01, 14-02
591040101	04-02	590291001	14-03
591041007	04-01, 12-08	590453040	13-35
591041019	04-03	591040100	04-01, 04-02
591070113	07-05, 07-10	591040114	04-03
591120126	12-08	591041008	04-01
591120163	12-08	591041027	04-03
591121172	12-08	591072006	07-07
591130358	13-07	591120161	12-08

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
591131118	13-07	591121126	12-08	
591131145	13-07	591130096	13-07	
591131251	13-07	591131081	13-05	
591131279	13-07	591131119	13-07	
591131286	13-07	591131151	13-07	
591131296	13-07	591131271	13-07	
591131306	13-07	591131280	13-07	
591131513	13-39	591131287	13-07	
591131515	13-39	591131305	13-07	
591131517C2	13-07	591131512	13-20, 13-23, 13-39	
591131523	13-07	591131514	13-07	
592101001	10-04	591131516	13-39	
592131301	13-07	591131522C2	13-07	
592133025	13-35	591131524C2	13-07	
592190040	13-11	592101006	10-05	
592190047	13-11	592131302	13-07	
592190051	13-11	592190013	13-11	
592190059	13-11	592190046	13-11	
592190074	13-17	592190048	13-11	
592190078	13-16	592190058	13-11	
592190155	13-26	592190062	13-10	
592191063	13-11	592190075	13-16	
592191068	13-11	592190079	13-17	
592191072	13-11	592191062	13-11	
592191105	13-10	592191067	13-11	
592191117	13-11	592191069	13-11	
592191121	13-11	592191104	13-07, 13-10	
592191127	13-11	592191106C2	13-10	
592191134	13-11, 13-39	592191120	13-11	
592191136	13-11	592191122	13-11	
592191149	13-10	592191132	13-11	
592191183	13-10	592191135	13-18, 13-19	
592191194	13-16	592191139	13-10	
592191199	13-39	592191168	13-10	
592191221	13-11	592191193	13-17	
592191223	13-11	592191195	13-16, 13-17	
593100046	10-01	592191216	13-11	
593100070	07-02, 07-05	592191222	13-11	
593100280	10-02	592193022	13-25	
593101064	06-01, 10-13	593100060	10-13	
593101181	07-40	593100140	10-02	
593130057	13-05	593100281	10-02	
594090014	09-04, 09-05	593101124	10-01	
594092021	09-04, 09-05	593101194	07-40	
597100221	10-02, 10-03, 10-04, 10-26	594081000	08-10, 08-11	
597102014	10-26	594092020	09-04, 09-05	
601090308704	08-09	594211144C1	13-35	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
601100715704	10-10	597100222	10-26
601100812704	07-43	597102015	10-26
601100813736	10-11	601090515704	10-01
601100814736	10-11	601100718636	10-02
601100914704	07-01	601100813704	10-11
601100923702	10-11	601100814704	10-11
601101020736	10-11	601100913804	13-33, 13-35
601350707604	08-02	601100915636	10-10
601350708636	08-04	601101020704	10-11
601350709636	08-03, 08-04, 13-10	601350608604	12-05
601350709736	07-06, 13-11	601350708604	11-02
601350710704	04-01, 10-05, 13-07	601350708704	06-02
601350711704	12-02	601350709704	07-28, 13-07, 13-10, 13-11
601350808704	08-10, 08-11	601350710636	13-18, 13-19, 13-26
601350809704	12-07	601350711636	13-28, 13-29, 13-30, 13-31, 13-32
601350810604	10-02	601350807604	08-01
601350810704	07-40, 07-43, 08-02, 10-05, 13-07, 13-10, 13-20, 13-23, 13-25	601350809636	13-11
601350811636	13-11, 13-16, 13-17	601350809736	12-07
601350811736	13-40	601350810636	10-02, 13-40
601350909704	08-02, 13-03, 13-35	601350810736	07-40, 13-35, 13-37
601350910704	06-01, 06-02, 08-02, 08-03, 08-10, 10-11, 10-51, 12-05, 13-01, 13-02, 13-20, 13-25, 13-26, 13-32, 13-33, 13-35, 17-19	601350811704	07-08, 08-09, 12-02, 12-07, 13-11, 13-36
601350911704	06-01, 06-02, 07-05, 07-40, 10-08, 10-09, 10-10, 12-08, 13-07, 13-37	601350813636	12-08
601350912704	04-01, 07-08, 10-08, 10-09, 12-02, 12-04, 12-05, 13-11	601350910636	08-02, 13-18, 13-19
601350913704	04-01, 12-02, 13-23, 13-36	601350910736	06-01, 10-01, 10-11, 10-51, 13-25
601350915704	12-05	601350911736	06-01, 07-40, 10-51
601351009704	10-11	601350912736	10-51
601351011636	10-02	601350914704	07-08, 08-02, 10-10, 10-11, 12-04, 13-36
601351011736	07-04, 10-02	601351009604	08-01, 08-02
601351012736	07-04, 10-02	601351009736	10-11
601351013736	06-01, 10-51	601351011704	07-04, 10-02, 13-12
601351014736	08-12, 10-50, 13-10	601351012704	07-04, 10-02
601351015736	08-12, 10-02	601351013704	06-01, 07-01, 13-07
601380705736	13-05	601351014704	08-12
601380707704	10-02	601351015704	08-12, 10-02, 12-01
601380807704	13-01, 13-02	601380705704	12-08, 13-05, 13-07
601380809736	10-51	601380706704	12-08
601380814704	07-05	601380707736	10-02
601380815704	12-05	601380809704	10-51
601380816736	13-37	601380813736	10-10, 10-11
601380908736	10-01	601380814736	07-05, 13-35
601380909707	12-04	601380816704	08-02
601380911736	07-05	601380908704	06-02, 12-02
601380916704	10-01	601380909704	12-04, 13-36
601380918704	13-36	601380911704	06-02, 13-36
		601380914704	12-04
		601380916736	10-01

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
601381009736	10-01	601381009704	07-02, 10-01, 13-07	
601381011704	07-08	601381010704	13-07	
601381216704	09-04, 09-05	601381013704	06-02, 13-10	
601381227704	09-02, 09-03	601381216736	09-04, 09-05	
602380906002	13-07	601382319704	13-07	
602401104002	13-26	602400906002	13-10	
602670504102	08-08	602440504005	13-10	
602711018202	13-13, 13-14, 13-15	602710920202	13-07	
602740640202	13-13, 13-14, 13-15	602711018602	13-32	
602750940202	13-13, 13-14, 13-15	602750916602	08-04	
602751024202	08-04	602751018202	08-04	
602770817244	07-40, 08-01, 13-07	602770413202	13-07	
602780417244	13-07	602770825244	07-40	
603310900436	10-50	602800610236	08-08	
603770700336	13-28, 13-29, 13-30, 13-31	603770500436	08-08, 11-02	
603770700436	07-06, 13-32	603770700404	11-02	
603770700636	10-04	603770700604	10-04, 12-08, 13-07, 13-27	
603770800602	13-16, 13-17	603770800336	13-40	
603770800636	08-02, 13-11	603770800604	08-01, 08-02, 10-05, 12-05, 12-08, 13-05	
603770900436	10-10	603770900404	10-08, 10-09, 10-10, 10-11	
603770900636	06-01, 10-01, 10-51	603770900604	04-01, 04-03, 06-01, 10-01, 12-02, 12-04, 12-05, 13-25, 13-36	
603771000604	08-12, 12-04	603771000436	10-02	
603772300604	13-07	603771000636	08-12, 13-41	
6090219173	11-01	608011011001	04-01	
611221341004	07-08	60C2870	13-41	
611221481004	07-08	611221361004	07-08	
611222431001	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	611222191004	07-08	
612120620002	07-02, 07-23, 07-25, 07-26	611222491004	07-08	
612120710002	13-11	612120620036	07-02	
612120910004	08-02, 13-05	612120910002	07-18, 07-19	
612121010002	07-10	612121010001	09-01	
612190610002	04-01	612121020004	12-04	
612190810001	04-01	612190710002	07-23	
612190812001	04-01	612190810002	04-01, 09-06, 09-07	
612191523002	17-30, 17-31	612190812002	04-01, 17-13	
6123003031	02-01, 02-03, 13-08, 13-09	612191625002	17-24, 17-25	
612330603	13-03, 13-04, 13-05, 13-11	6123004031	13-23	
612430410004	06-02	612330604	13-11	
612430520036	12-07	612430420004	07-40	
612481070002	08-03	612430620004	12-04	
612482010004	04-01, 08-02, 10-02, 12-08, 13-07, 13-27	612482010002	07-28, 13-10, 13-18, 13-19	
612482020002	08-02, 13-16, 13-17, 13-35, 13-37	612482010036	10-02, 10-11	
612482020036	07-05, 10-02, 10-10, 10-51	612482020004	07-05, 07-08, 07-40, 07-43, 08-02, 08-11, 10-02, 10-05, 10-51, 12-05, 12-07, 13-03, 13-07, 13-10, 13-11, 13-20, 13-23, 13-25, 13-36	
612482030004	04-01, 06-01, 07-01, 07-05, 07-08, 07-40, 10-01, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-51, 12-04, 12-05, 12-08, 13-01, 13-02, 13-03, 13-07, 13-20, 13-23, 13-25, 13-33, 13-35, 13-36, 13-37	612482030002	13-18, 13-19, 13-25	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
612482040002	13-10	612482030036	06-01, 07-05, 07-40, 10-01, 10-11, 10-51
612482040036	07-04, 10-02, 10-11, 10-51	612482040004	06-02, 07-04, 07-08, 08-02, 10-02, 10-11, 13-07, 13-12
612482060036	09-04, 09-05	612482060004	09-02, 09-03, 09-04, 09-05
612483010036	10-04	612483010004	04-01, 10-04, 10-05, 12-02, 13-07, 13-11
612483020004	07-40, 12-02, 13-11, 13-20, 13-23	612483020002	13-11
612483030004	04-01, 06-01, 06-02, 13-11	612483020036	07-40
612483040004	06-01, 10-02, 13-07	612483030036	06-01
612530610036	08-04	612483040036	06-01, 10-02
612570400204	08-01, 11-02	612530820004	12-08
612570500204	12-05	612570400236	08-04, 08-08
612570600204	11-02	612570500236	13-32
612570600304	13-07	612570600236	07-06, 08-01, 13-26, 13-28, 13-29, 13-30, 13-31, 13-32
612570800204	08-01, 08-10	612570600636	08-04
612571000204	08-02, 08-03, 13-26, 13-32	612570800236	13-40
612571000304	08-10, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 12-02, 12-04, 12-05	612571000236	08-02, 13-05
612571200304	07-01, 08-02, 08-12, 12-04	612571200204	08-01
612571600336	10-50	612571200336	08-12, 10-50
612930910004	10-19, 10-20	612930511036	04-03
6138105200	04-02, 04-04, 10-06, 10-07, 10-43, 17-14, 17-15, 17-19, 17-21, 17-22, 17-26, 17-27, 17-32	6134603201	09-06, 09-07
635376039000	07-25	6138709100	10-43
635376050000	07-18	635376043000	07-22, 10-26
635376075000	07-24	635376057000	12-07
70A1807	10-23	635376076000	07-24
773101072	07-40	773101013	07-43
773101121	07-42	773101074	07-41
773101123	07-42	773101122	07-42
773101125	07-42	773101124	07-42
773101136	07-42	773101130	07-42
776161051	13-13, 13-14, 13-15	776160020	13-13, 13-14, 13-15
777070202	07-02	777070200	07-02
777070204	07-02	777070203	07-02
777080004	08-01	777070205	07-02
777080045	07-43	777080018C2	08-01
777100403C1	07-02, 10-01	777081000	08-01
777130039	13-05	777130020	10-01
777130050	13-05	777130049	13-05
777131025	13-06	777130068	13-05
777131072	13-06	777131056	13-05
778010016	17-10, 17-11	777131073	13-06
778010018	17-10, 17-11	778010017	17-10, 17-11
778010020	17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-09, 17-16	778010019	17-10, 17-11
778010023	17-16	778010021	17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-09, 17-17
778010025	17-01, 17-03, 17-20	778010024	17-17
778070000	13-08	778011020	17-20
778070100	13-09	778070001	13-08

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
778071109	13-09	778070101	13-09	
778081013	13-10	778081000	08-02	
778120107	13-10	778103027	10-01	
778130005	04-01	778120113C1	13-26	
778130015C1	04-01	778130008	04-01	
778211028	13-33, 13-35	778131005	04-01	
778221038	13-05	778211031C1	13-33, 13-35	
778301202	17-30	778300202	17-30	
778320201	07-22	778320002	04-01	
778380005	10-09	778330009	13-06	
778490301	13-41	778380006	10-09	
778490303	13-41	778490302	13-41	
778490305	13-41	778490304	13-41	
778490307C1	13-41	778490306C1	13-41	
778490309	13-41	778490308	13-41	
778490316	13-41	778490315	13-41	
778560010	13-11	778491037	13-41	
778561040	13-12	778560011	13-11	
779070212	07-03	779070210	07-03	
779072006	07-02	779070225	07-02	
779100053C1	07-24, 07-25	779100011	07-01, 07-03, 07-37	
779101023	07-28	779101020	07-42	
779101029	07-25	779101027	07-06, 07-25	
779101031	07-25	779101030	07-25	
779101033	07-26	779101032	07-26	
779121115	12-08	779120104	12-08	
779121130	12-08, 13-07	779121124	12-08	
779131178	13-07	779130062	13-07	
7798910180	12-08	779131179	13-07	
7798910220	12-08	7798910210	12-08	
7798910270	12-08	7798910230	12-08	
780011024	17-16, 17-17, 17-18	780011021	17-16, 17-17, 17-18	
780130101	04-01	780011025	17-16, 17-17, 17-18	
780130104	04-01	780130103	04-01	
780131001	04-01	780130109	04-01, 04-03	
780131018	04-03	780131002	04-01	
780191043	13-11, 13-26	780131019	04-03	
781040101	04-01, 04-04	781040100	04-01	
781060115	10-51	781040102	04-04	
781061596	10-51	781061040	12-05	
781070221	07-05, 07-46	781070220	07-02, 07-45	
781070224	07-02, 07-45	781070223	07-02, 07-45	
781072013	07-46	781072012	07-45	
781100121	07-26, 07-28	781080034	08-01	
781100216C1	07-05	781100161	07-28, 07-29, 07-44	
781100220C1	07-05	781100218C1	07-05	
781100224C1	07-05	781100222C1	07-05	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
781100231	07-05	781100226C1	07-05
781101115	07-05	781101065	07-28
781101117	07-05	781101116	07-05
781101180	10-53	781101174	10-53
781101182	10-53	781101181	10-53
781101184	10-53	781101183	10-53
781101186	10-53	781101185	10-53
781101188	10-53	781101187	10-53
781101191	10-53	781101190	10-53
781101228	06-01, 10-03	781101221	10-01
781101231	06-01, 10-01	781101229	06-01
781120242	12-08	781120241	12-08, 13-07
781120296	12-08	781120295	12-08
781130085	13-23	781121362	12-08
781130095	13-20, 13-22	781130090	13-20, 13-21
781190008	13-11, 13-15	781190004C1	13-10
781190010	13-11, 13-14	781190009	13-15
781190012	13-13	781190011	13-11, 13-13
781190102	13-11	781190013	13-14
781190120	13-11	781190116	13-11
781190124C1	13-10	781190122	13-10
781190127	13-10	781190125	13-10
781190130	13-11, 13-16	781190129	13-11, 13-17
781190132	13-18	781190131	13-19
781190134	13-11	781190133	13-11
781190141	13-10	781190140	13-25
781190154	13-10	781190153	13-10
781190550	13-10	781190155	13-10
781191013	13-13, 13-14	781190557	13-39
781191015C1	13-14	781191015	13-13
781191017	13-13, 13-14	781191016	13-13, 13-14
781191019	13-13, 13-14	781191018	13-13, 13-14
781191021	13-13, 13-14	781191020	13-13, 13-14
781191023	13-13, 13-14	781191022	13-13, 13-14
781191025	13-13, 13-14	781191024	13-13, 13-14
781191029	13-15	781191028	13-15
781191031	13-15	781191030	13-15
781191033	13-15	781191032	13-15
781191035	13-15	781191034	13-15
781191037	13-15	781191036	13-15
781191039	13-15	781191038	13-15
781191041	13-16	781191040C1	13-15
781191043	13-11	781191042	13-17
781191111	13-25	781191044	13-11
781191115	13-10	781191113	08-08, 13-10
781191121	13-10	781191119	13-10
781191126	13-11	781191122	13-16, 13-17

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
781191128	13-11	781191127	13-11	
781191132C2	13-10	781191129	13-11	
781191134	13-11	781191133	13-11	
781191138	13-11	781191135	13-11	
781191140	13-11	781191139	13-11	
781191147	08-08	781191146	08-08	
781191151	13-13, 13-14	781191148	08-08	
781191167	13-10	781191166	13-10	
781191169	13-11	781191168	13-11	
781191172	13-10	781191170	13-39	
781191202	13-10	781191173	13-10	
781191208	13-10	781191203	13-10	
781191211	13-10	781191209	13-10	
781450003	13-35	781210251	17-16, 17-17, 17-18	
782040000	04-01	781451014	13-33, 13-35	
782060324C1	06-01	782060212	06-01	
782061014	06-02	782060326	06-01	
782063034	06-02	782061120C1	06-01	
782070040	07-06	782063083	06-02	
782070043C2	07-06	782070042	07-06	
782070054	07-02	782070050	07-02, 07-06, 07-23, 07-24	
782070060	07-02	782070055	07-02	
782070151	07-01	782070150	07-01	
782070212	07-07	782070211	07-07	
782070239	07-01, 07-34	782070238	07-01, 07-35	
782070241	07-30, 07-32, 07-34	782070240	07-31, 07-33, 07-35	
782070243	07-01, 07-31	782070242	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
782070245	07-01, 07-33	782070244	07-01, 07-30	
782070253	07-21	782070246	07-01, 07-32	
782070262	07-21, 07-22	782070261	07-01, 07-21	
782070264	07-22	782070263	07-22	
782070269	07-02	782070268C1	07-02	
782070271C1	07-05	782070270C2	07-05	
782070353	07-31	782070272C1	07-07	
782070363	07-33	782070355	07-30	
782070373	07-35	782070364	07-32	
782070375	07-34, 07-35	782070374	07-34	
782070466C1	07-05	782070465C1	07-06	
782070468C1	07-05	782070467C1	07-05	
782070471C1	07-04	782070469C1	07-06	
782070480	07-02	782070472C1	07-04	
782070485	07-07	782070484	07-07	
782071500	07-01	782070486	07-07	
782071505	07-01	782071501	07-01	
782071507C2	07-06	782071506C2	07-06	
782071511C2	07-06	782071510	07-06	
782071516	07-25	782071515	07-25	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
782072502	07-22	782071523	07-25
782072601	07-22	782072600C1	07-01
782072606	07-22	782072605	07-22
782072609	07-05	782072607	07-22
782073503	07-31, 07-33, 07-35	782073502	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35
782073505	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	782073504	07-30, 07-32, 07-34
782073521	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	782073506	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35
782073523	07-01	782073522	07-01
782080027	10-10	782080010	08-01
782080029	08-02	782080028	10-11
782080044	08-08	782080043	08-08
782080246	08-10	782080215	08-12
782080333	08-03	782080322	08-01
782081007	08-12	782081005C1	08-01
782081203	08-12	782081008	08-12
782081205	08-02	782081204	08-12
782081302C1	13-32	782081210	08-10
782090041	09-01	782081305	08-12
782090310	09-05	782090042	09-01
782090320	09-03	782090311	09-05
782090330C1	09-04	782090321	09-03
782090340	09-02	782090331C1	09-04
782090345	09-03, 09-05	782090341	09-02
782100022	10-02, 10-06, 10-07	782090350	09-02, 09-04
782100030	10-03	782100027C1	10-02
782100033	10-41	782100032C1	10-10, 10-41
782100046	10-10	782100034	10-41
782100051C1	10-01	782100048	07-01, 10-01, 10-16
782100060C1	10-02	782100058	10-11
782100067	10-01	782100064C1	10-02
782100076	10-10	782100070C2	10-03
782100084C1	10-01	782100083C1	10-01
782100086C1	10-01	782100085C1	10-01
782100106C2	10-11	782100105C2	10-11
782100113	10-02	782100111C1	10-11
782100140	10-06	782100114	10-11
782100157	10-02	782100156	10-07
782100164C1	10-10, 10-39	782100160C1	10-07
782100176	10-06	782100165	10-39
782100178C1	10-02	782100177	10-07
782100181	07-42	782100179	07-05, 07-40, 07-42
782100184	10-21	782100183	07-42
782100209	10-11, 10-42	782100208	10-42
782100215	10-05	782100214	10-04
782100219C2	10-08, 10-29, 17-01, 17-02, 17-09	782100217	07-02, 07-05, 07-07
782100221C2	10-10, 10-32, 17-03, 17-04	782100220C2	10-09, 10-31, 17-06

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
782100232	10-05	782100224C2	10-10, 10-30, 17-03, 17-04	
782100235	10-04	782100234	10-04	
782100238	10-12	782100236	10-04	
782100240	10-12	782100239	10-12	
782100243	10-05	782100241	10-12	
782100245	10-05	782100244	10-05	
782100247C2	10-07, 10-28	782100246C2	10-06, 10-27	
782100250C2	10-12, 10-35, 17-27, 17-32	782100249C2	10-11, 10-34, 17-07, 17-08	
782100253C1	10-02	782100252C1	10-03	
782100278	07-41	782100270C2	07-02	
782100282	10-03	782100281C1	10-03	
782100295	07-41	782100292	10-02	
782100370	10-02	782100347C1	10-11	
782100384C1	10-11	782100372	10-02	
782100390	10-02	782100385C1	10-11	
782100415C1	10-02	782100414C1	10-02	
782100417	10-02	782100416	10-02	
782100422	10-11	782100418	10-02	
782100424	10-11	782100423	10-11	
782100433	10-01	782100425	10-11	
782100435	10-01	782100434	10-01	
782100483	07-05	782100450	10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05	
782100497C1	10-11	782100496C1	10-11	
782100499C1	10-11	782100498C1	10-11	
782100501C1	10-11	782100500C1	10-11	
782100503C1	10-11	782100502C1	10-11	
782101020	10-41	782101013C1	10-01	
782101049	10-01	782101021C1	10-41	
782101057	07-42	782101052C1	10-01	
782101059	07-42	782101058	07-42	
782101063	07-42	782101062	07-42	
782101072	10-42	782101064	07-42	
782101081	10-42	782101080	10-42	
782101084	10-22	782101083	10-05	
782101089	07-42	782101088C2	07-42	
782101332	10-02	782101090	07-42	
782101340	10-03	782101333	10-02	
782101345	10-02	782101341	10-03	
782111302	11-02	782101349	10-03	
782120218	12-08	782120140	07-03, 12-13	
782120254	12-06	782120221	12-08	
782120272	12-01	782120271	12-01	
782120275	12-02	782120274	12-04	
782121299	12-06	782121295	12-02	
782121301	12-06	782121300	12-06	
782130013C1	13-05	782130008	13-05	
782130025	13-06	782130020	13-05	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
782130031	13-05	782130029	13-05
782130109	13-23	782130108	13-23
782130334	13-07	782130126	13-06
782130337	13-07	782130336	13-07
782130339	13-07	782130338	13-07
782130341	13-07	782130340	13-07
782130343	13-07	782130342	13-07
782130351	13-20, 13-23	782130346	13-20, 13-23
782130409	13-05	782130401C1	13-05, 13-06
782130413C1	13-05	782130411	13-06
782130505	13-07	782130422	13-06
782130701	13-07	782130700	13-07
782130704	13-07	782130703	13-07
782131047	13-05	782131046	13-05
782131058	13-05, 13-33, 13-35	782131057	13-05
782131060	13-05	782131059	13-05
782131062	13-05	782131061	13-05
782131064	13-05	782131063	13-05
782131075	13-01, 13-02	782131066	13-05
782131275	13-20	782131214	13-06
782131299	13-07	782131298	13-07
782131312	13-07	782131300	13-07
782131316	13-07	782131313	13-07
782131318	13-07	782131317	13-07
782131430	13-07	782131319	13-07
782131484C1	13-07	782131472	13-07
782131486	13-07	782131485C1	13-07
782131489C1	13-07	782131487	13-07
782131491	13-07	782131490	13-07
782131498	13-07	782131497	13-07
782131501	13-07	782131500	13-07
782131505	13-07	782131504	13-07
782131519	13-07	782131515	13-07
782131521	13-07	782131520	13-07
782131523	13-07	782131522	13-07
782131571	13-05	782131559	13-01, 13-02
782131589	13-07	782131588	13-07
782131593	13-07	782131590	13-07
782131595	13-07	782131594	13-07
782131597	13-07	782131596	13-07
782131599	13-07	782131598	13-07
782140040	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-11	782132035	13-24
782140042	14-01, 14-02, 14-04	782140041	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-11
782140045	14-01, 14-13	782140044	14-02, 14-03, 14-04, 14-14
782140051C1	14-01, 14-02	782140050C1	14-01, 14-02
782140085	14-04	782140072	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-10
782140118C1	14-01, 14-02	782140117C2	14-01, 14-02

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
782140215	14-02, 14-03, 14-04	782140200	14-03	
782140217	14-03	782140216	14-02, 14-03, 14-04	
782140219	14-02, 14-03, 14-04	782140218	14-03	
782140223	14-02, 14-03, 14-04	782140220	14-02, 14-03, 14-04	
782140276	14-02, 14-03, 14-04	782140275	14-01	
782140285	14-02, 14-03, 14-04	782140281	14-01	
782140317C2	14-04	782140315	14-04	
782140319	14-04	782140318C1	14-04	
782140360	14-04	782140350	14-04	
782140363C1	14-02, 14-04, 14-06	782140362C1	14-02, 14-04, 14-06	
782140365C1	14-06	782140364C1	14-06	
782140368C1	14-06, 14-07	782140367C1	14-06, 14-07	
782140460	14-01	782140450	14-01	
782140462	14-01, 14-05	782140461	14-01, 14-05	
782140466	14-05	782140465	14-05	
782140471	14-03, 14-07	782140470	14-03	
782140473	14-07	782140472	14-03, 14-07	
782140475	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-08	782140474	14-07	
782140477	14-08, 14-09	782140476	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-09	
782141001C2	14-01, 14-02	782140480	14-02	
782141010	14-03	782141009C2	14-04	
782141024	14-04	782141016	14-04	
782141045	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	782141026	14-01, 14-02, 14-04	
782141059	14-02, 14-03, 14-04	782141057	14-04	
782150003	15-04	782141060	14-02, 14-03, 14-04	
782150026	15-01, 15-02	782150022	15-01, 15-03	
782150031	15-01, 15-04	782150030	15-01, 15-04	
782150033	15-04	782150032	15-01, 15-04	
782150057	15-01	782150034	15-04	
782150111	15-01	782150110	15-01	
782150113	15-01	782150112	15-01	
782150115	15-01	782150114	15-01	
782150117	15-01	782150116	15-01	
782151028	15-01, 15-04	782150118	15-01	
782151030C1	15-02, 15-03, 15-04	782151029	15-01, 15-04	
782151044	15-01	782151040	15-01	
782151050	15-01	782151046	15-01	
782151060	15-01	782151057	15-01	
782180040	13-20	782180000	13-23	
782180060	13-24	782180050	13-20	
782210012C1	17-01, 17-03, 17-10	782201049	13-41	
782210020C1	10-06	782210013C1	17-10	
782210023C1	17-12	782210022C1	17-09, 17-12	
782210027	17-23	782210026	17-02, 17-04, 17-09, 17-23	
782210039	17-02, 17-04	782210037	10-06	
782210047	17-12	782210040C2	10-07	
782210052C1	17-11	782210051C1	17-02, 17-04, 17-11	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
782210055	17-10, 17-11	782210054	10-07
782210059	17-10	782210058	17-10
782210061	17-11	782210060	17-11
782210063	17-12	782210062	17-12
782210065	10-50	782210064	10-50
782210141C1	10-08, 10-09	782210104	10-08
782210143	10-08, 10-09, 10-10, 10-11	782210142	10-08, 10-09, 10-10, 10-11
782210145C1	10-08, 10-10	782210144C1	10-08, 10-10
782210147	10-10, 10-11	782210146C1	10-08
782210149C1	10-10	782210148	10-10, 10-11
782210153C1	10-10	782210152C1	10-10
782210155C1	10-08, 10-10	782210154C1	10-10
782210157C1	10-08	782210156C1	10-08, 10-10
782210159C1	10-10	782210158C1	10-10
782210165	10-10, 10-11	782210164	10-10, 10-11
782210167	10-10, 10-11	782210166	10-10, 10-11
782210169	10-10	782210168	10-10
782210172	10-10	782210170	17-10
782210180	17-12	782210173	10-10
782210200	10-08, 17-01	782210190	17-11
782210202	10-08, 17-01	782210201	10-10, 17-03
782210204	10-08, 17-02	782210203	10-10, 17-03
782210206	17-09	782210205	10-10, 17-04
782211012	17-10, 17-11	782211011	17-10, 17-11
782211023	17-10, 17-11	782211013	17-10, 17-11
782211031	10-06, 10-07	782211024	17-10, 17-13, 17-14, 17-15
782211049	17-11, 17-14, 17-15	782211032	10-06, 10-07
782211074	10-50	782211073	10-50
782211125	17-10, 17-11	782211115	17-15
782211127	17-10, 17-11	782211126	17-10, 17-13, 17-14
782211129	17-11, 17-14	782211128	17-10, 17-11
782211145	17-12	782211144	17-12
782211155	17-14	782211146	17-12
782220101C1	17-13	782220100	17-05, 17-06, 17-13
782220104	17-05, 17-06, 17-25	782220103	17-13
782220106	17-25	782220105	17-05, 17-06, 17-24
782220108	17-13	782220107	17-24
782220113C1	10-09	782220109	17-13
782220115C1	10-09	782220114	10-09
782220117	17-13	782220116	10-09
782220120	17-13	782220118	17-13
782220209	17-18	782220208	17-18
782220300	10-09, 17-06	782220220	17-05, 17-06, 17-18
782220302	10-09, 17-06	782220301	17-05
782221102	17-13	782220303	17-05
782221201	17-18	782221103	17-13
782230017	17-14, 17-15	782221202	17-18

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
782230145C1	17-07, 17-08	782230018C2	17-14, 17-15, 17-19	
782230150C2	17-07, 17-08, 17-26	782230146C1	17-07, 17-08	
782230152C1	17-26	782230151C1	17-26	
782230173	17-19	782230153C2	17-26	
782230175	17-07, 17-08	782230174	17-19	
782230195	17-19	782230177	17-19	
782230220	17-15	782230210	17-14	
782230320C2	17-07, 17-08, 17-19	782230317	10-11	
782230356C1	17-07, 17-14	782230321C2	17-19	
782230359C1	17-14, 17-15	782230357C1	17-14	
782230382	10-11	782230381	10-11	
782230384	10-11	782230383	10-11	
782230386	10-11	782230385	10-11	
782230390	10-11	782230389	17-14, 17-15	
782230392	17-14	782230391	17-14, 17-15	
782230401	17-15	782230400	17-08, 17-15	
782230420	10-11, 17-08	782230410	10-11, 17-07	
782231008	17-14, 17-15	782231007	17-14, 17-15	
782231062	17-26	782231014	17-14, 17-15	
782231186	17-19	782231160	17-19	
782231296	17-14, 17-15, 17-19	782231270	17-07, 17-08	
782231321	10-11	782231318	10-11	
782231359	17-13, 17-14	782231358	17-13, 17-14	
782231462	17-19	782231422	10-11	
782240005	10-12, 17-32	782240004	17-32, 17-33	
782240012	17-32	782240011	17-32	
782240020	17-33	782240013	17-32	
782250010	17-27, 17-28, 17-32	782250005	10-12, 17-27	
782250013	17-28	782250012	17-28	
782250015	17-29	782250014	17-27, 17-29	
782250021	17-30	782250020	17-27, 17-30	
782250024	17-31	782250023	17-27, 17-31	
782251002	17-28	782250025	17-31	
782251018	10-02, 10-12	782251017	17-28	
782260015	10-10	782260012	10-10	
782261010	10-09	782260018	10-12	
782270011	09-07	782270001	09-07	
782280000	14-04	782270012	09-07	
782281002	14-04	782281001	14-04	
782450005C1	13-35, 13-37	782300010	13-07	
782450010C1	13-37	782450006C1	13-37	
782450013	13-37	782450012	13-37	
782450017C1	13-36	782450015C2	13-36	
782451018	13-37	782451004	13-33, 13-35	
782451020	13-37	782451019	13-37	
782451040	13-36	782451035	13-36	
782560000	13-12	782490011	13-41	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
782560003	13-12	782560002	13-12
782560005	13-12	782560004	13-12
782560009C1	13-12	782560006	13-12
782560012	13-11	782560011	13-11
783071010	07-01	782561010	13-12
783080126	08-01	783071502	07-01
784040107	04-01	784040106C1	04-01
784071501	07-01	784070016C1	07-01
784080047	08-01	784080044	08-01
784080063	13-26	784080060C1	13-26
784081003	08-02	784080088	13-26
784081017	13-26	784081015	08-02
784081026	08-07	784081018	08-02
784100308	10-05, 10-22	784100307	10-04, 10-05, 10-21
784120021	12-02	784101136	10-06, 10-07
784121067	12-01	784120036	12-01
784130163	13-23	784130120	13-05
784131265	13-05	784131138	11-01
784140046	14-10	784131379	13-33, 13-35
784450015	13-35	784140088	14-08, 14-09
784451009C1	13-35	784450016	13-37
784451012	13-37	784451011C1	13-35
784451014	13-35	784451013	13-35
784451020	13-37	784451015	13-35
785040100	07-23	784451024	13-37
785041001	07-23	785040101	07-23
785041003	07-23	785041002	07-23
785061036	06-02	785061035	06-02
785070500	07-23	785061037	06-02
785080040	13-40	785080019C1	07-05, 07-40, 07-41
785080042	13-40	785080041	13-40
785080045	13-40	785080043	13-40
785080047	13-40	785080046	13-40
785080049	13-40	785080048	13-40
785081049	13-40	785080217	07-43
785100086	10-20	785081050	13-40
785100101	07-24, 07-26	785100095	10-19
785100156	10-04, 10-05, 10-19	785100131	07-43
785100231	07-43	785100157	10-04, 10-05, 10-20
785100234	07-44	785100233	07-05, 07-44
785100240	07-40, 07-43	785100235	07-40
785100242	07-43	785100241	07-43
785101097	07-40	785100243	07-43
785101113	07-43	785101098C1	07-05
785121214	12-07	785120215	12-07
785121216	12-07	785121215	12-07
785121219	12-07	785121218	12-07

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
785390223	13-41	785130374	13-05	
786131373	12-05	785391217	13-41	
786160067	13-25	786160066	13-25	
786211050	17-13	786171183	12-05	
787070040	07-02	787061059	06-01	
787070502	07-10	787070501	07-11, 07-12, 07-15, 07-16	
787080024	08-01	787071005	07-01	
787100115	10-51	787100031C2	10-51, 10-52	
787131938	07-02	787131398	13-01, 13-02, 13-41	
787251004	17-31	787251003	17-31	
787301004	13-35	787251005	17-31	
789070204	07-02	787301005	13-35	
790020003	02-02	789131115	13-05	
790060028	06-01	790060005	07-04	
790060032	06-01	790060031	06-01	
790060037	06-02	790060036	06-02	
790060041	06-01	790060040	06-01	
790060044	06-02	790060043	06-01	
790060055	06-01, 06-03, 10-51	790060045	06-02	
790061062	06-02	790060150	06-01, 06-02	
790061064	06-02	790061063	06-02	
790061067	06-01	790061065	06-02	
790061076	06-02	790061075	06-02	
790061089	06-02	790061077	06-02	
790061091	06-01	790061090	06-01	
790061094	06-02	790061093	06-02	
790061096	06-01	790061095	06-01	
790061098	06-01	790061097	06-01	
790070020	07-02, 07-03, 07-04	790070005	07-01	
790080001	08-01, 08-02	790070250	07-02, 07-05, 07-40	
790080004	08-02	790080002	08-01	
790080006	08-02	790080005	08-02	
790080010	08-02	790080007	08-02	
790080020	08-01	790080011	08-01	
790080022	08-01	790080021	08-01	
790080024	08-11	790080023	08-12	
790080072	08-11	790080070	08-12	
790080082	08-01	790080073	08-10	
790080105	08-02	790080083	08-01	
790080108	08-01	790080106	08-02	
790081003	08-02	790080150	08-02	
790081050	08-07	790081005	08-02	
790090001	07-02, 07-03, 10-06, 10-07	790090000	09-01	
790090011	09-01	790090007	09-01	
790090207	09-01	790090070	09-01	
790100005	10-01, 10-03, 10-13, 10-51	790100004	10-13	
790100011	10-51	790100010	10-51	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
790100013	10-51	790100012	10-51
790100015	10-51	790100014	10-51
790100017	10-51	790100016	10-51
790100019	10-51	790100018	10-51
790100050	10-51	790100049	10-02, 10-06, 10-07
790100121	10-13	790100120	10-01, 10-03, 10-13, 10-51
790100124	10-01	790100123	10-01
790100696	10-19, 10-20, 10-21, 10-23	790100151	10-03
790110000C1	11-01	790101107	10-02
790110011	11-02	790110010	11-01, 11-02
790120006	12-05	790120005	12-01, 12-02, 12-04
790120010	12-02	790120009	12-07
790120015	12-02	790120011	12-02
790120020	12-04	790120016	12-04
790120022	12-02	790120021	12-04
790120026	12-04	790120025	12-04
790120030	12-04	790120027	12-04
790120036	12-04	790120031	12-07
790120038	12-04	790120037	12-02
790120040	12-04	790120039	12-37
790120043	12-04	790120042	12-04
790120047	12-04	790120044	12-02
790121026	12-05	790120048	12-07
790121063	12-04	790121058	12-04
790121084	12-07	790121074	12-04
790121099	12-07	790121086	12-07
790130010	13-03	790130009	13-01, 13-03
790130012	13-03	790130011	13-02, 13-03
790130014	13-01, 13-02	790130013	13-01, 13-02
790130016	13-01, 13-02	790130015	13-01, 13-02
790130018	13-01, 13-02, 13-04	790130017	13-01, 13-02
790130020	13-04	790130019	13-01, 13-02, 13-04
790130026	13-01, 13-02	790130021	13-04
790130034	13-03	790130033	13-03
790130036	13-01, 13-02	790130035	13-01, 13-02
790131033	13-01, 13-02	790131032	13-01, 13-02
790131037	13-01, 13-02	790131036	13-01, 13-02
790410003	13-01	790410002	13-02
790450001C1	13-36	790450000	13-35, 13-36
791080101	13-26, 13-32	790460000	13-33
791080209C1	08-02, 08-04	791080208	08-04
791080219C1	08-04	791080218	08-04
791110202	11-02	791100050	10-51
791110205	11-02	791110204	11-02
791120009	12-06, 12-07	791111201	11-02
791261000	10-10, 10-11	791121258	12-05
793080085	08-09, 08-10, 08-11, 08-12, 13-26	793080058	13-28, 13-29, 13-30, 13-31

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
793080117	08-01	793080089	08-12	
793080150	08-01, 13-10, 13-26	793080119	08-01	
793080152	13-26	793080151	13-11, 13-26	
793080154	08-03, 13-26	793080153	13-26, 13-27	
793080156	08-03	793080155	08-03	
793080158	13-27	793080157	08-03	
793081000	08-01	793080159	13-27	
793100104	10-02, 10-03, 10-04, 10-26	793081153	13-27	
793120117	12-05	793101570	06-01	
793121143	12-05	793121142	12-05	
793121145	12-05	793121144	12-05	
793121147	12-05	793121146	12-05	
793131141	11-01	793121148	12-05	
793300020	13-10, 13-39	793131350	13-05	
793300120	13-10, 13-39	793300021	13-10, 13-11, 13-18, 13-19, 13-25	
793380001	13-39	793300121	13-10, 13-11, 13-12, 13-18, 13-19, 13-25	
793450000	08-08	793380002	13-39	
796130317	13-07	796130018	13-01, 13-02	
796131054	13-01, 13-02	796130318	13-07	
796131070	13-01, 13-02	796131065	13-01, 13-02	
799070100	07-01, 07-03, 07-10	796301022	13-03	
851010819	12-35	851010817	08-02	
851010933	12-34	851010820	12-43	
851011729	12-48	851011726	12-14	
851011731	12-43	851011730	12-43	
851011747	12-18	851011737	12-41	
851011799	12-26	851011782	12-18	
851011823	12-37	851011805	12-50	
851011842	12-37	851011832	12-24	
851011854	12-34	851011853	12-30	
851011867	12-34	851011866	12-14, 12-38	
851011960	12-45	851011957	12-33	
851011989	12-41	851011962	12-53	
851011996	12-55	851011992	12-40	
851011998	12-55	851011997	12-55	
851012066	12-17, 12-50	851012024	12-55	
851012086	12-56, 12-58	851012075	12-26, 12-31, 12-48	
851012145	12-21	851012127	12-20	
851012162	12-36, 12-52	851012161	12-56	
851012181	12-21	851012179	12-21	
851012188	12-21	851012182	12-21	
851012222	12-14, 12-23, 12-26	851012219	12-14	
851012227	12-29	851012224	12-14	
851012282	12-37	851012231	12-21, 12-39, 12-46	
851012325	12-26, 12-53	851012321	12-36	
851012363	12-50, 12-56	851012352	12-49	
851012383	12-55	851012381	12-44	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
851012395	12-21	851012389	12-14
851012447	12-56	851012446	12-56
851012677	12-16	851012465	12-20
851013458	12-23	851013373	12-39
851014076	12-17, 12-20, 12-29, 12-35, 12-38, 12-41	851014032	12-48
851014357	12-43, 12-57	851014150	12-48
851014444	12-24	851014367	12-38
851014617	12-26, 12-36	851014528	12-50
851014794	12-22	851014728	12-17
851014913	12-16	851014852	12-38
851014918	12-16	851014916	12-16
851014920	12-16	851014919	12-16
851014939	12-35	851014921	12-16
851014972	12-35, 12-36	851014969	12-35
851015168	12-23	851014981	12-43
851015206	12-29, 12-34	851015194	12-25
851015262	12-24, 12-35, 12-52	851015236	12-28, 12-29, 12-34
851015265	12-35	851015264	12-35
851015284	12-18, 12-44, 12-53	851015266	12-35
851015288	12-46	851015287	12-46
851015899	12-23	851015408	12-36
851016496	06-01, 12-51	851016495	06-01, 12-51
851016514	12-14	851016504	12-42
851016519	12-14	851016518	12-14
851016524	12-14, 12-28	851016522	12-14
851016527	12-15	851016525	12-14
851016531	12-15	851016530	12-15
851016533	12-15	851016532	12-15
851016537	12-16	851016535	12-16
851016539	12-16	851016538	12-16
851016541	12-16	851016540	12-16
851016543	12-20	851016542	12-20
851016550	12-18	851016546	12-17
851016553	12-18	851016551	12-18
851016555	12-18	851016554	12-18
851016557	12-21	851016556	12-21
851016561	12-23	851016560	12-22
851016563	12-23	851016562	12-23
851016568	12-23	851016567	12-23
851016571	12-23	851016570	12-23
851016573	12-23	851016572	12-23
851016578	12-24	851016574	12-23
851016586	12-24	851016579	12-24
851016592	12-24	851016588	12-24
851016627	12-31	851016593	12-24
851016645	12-41	851016632	12-30
851016647	12-41	851016646	12-41

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
851016651	12-41	851016650	12-41	
851016655	12-38	851016654	12-38	
851016657	12-38	851016656	12-38	
851016668	12-35	851016658	12-38	
851016692	12-48	851016676	12-45	
851016715	12-56	851016714	12-46	
851016726	12-24	851016716	12-56	
851017106	12-15	851017097	12-14	
851017108	12-15	851017107	12-15	
851017110	12-15	851017109	12-15	
851017112	12-15	851017111	12-15	
851017114	12-15	851017113	12-15	
851017116	12-15	851017115	12-15	
851017118	12-15	851017117	12-15	
851017124	12-16	851017119	12-15	
851017159	12-30	851017136	12-24	
851017195	12-46	851017163	12-35	
851017231	12-21	851017230	12-23	
851017368	12-32	851017300	12-52	
851017454	12-21	851017378	12-03	
851017461	12-24	851017459	12-24	
851017493	12-32	851017466	12-27	
851017520	12-26	851017494	12-32	
851017529	12-21	851017521	12-26	
851017553	12-47	851017551	12-47	
851017589	12-48	851017588	12-48	
851017608	12-46	851017591	12-54	
851017615	12-54	851017609	12-50	
851017619	12-52	851017616	12-54	
851017632	12-53	851017621	12-52	
851017638	12-55	851017633	12-53	
851017640	12-56	851017639	12-55	
851017710	12-20	851017654	12-05	
851017712	12-19	851017711	12-19	
851017714	12-18	851017713	12-18	
851017716	12-16	851017715	12-17	
851017718	12-16	851017717	12-16	
851017720	12-16	851017719	12-16	
851017722	12-16	851017721	12-16	
851017724	12-16	851017723	12-16	
851017726	12-15	851017725	12-15	
851017728	12-14	851017727	12-15	
851017731	12-14	851017729	12-14	
851017733	12-14	851017732	12-14	
851017736	12-22	851017734	12-14	
851017738	12-23	851017737	12-23	
851017740	12-23	851017739	12-23	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
851017742	12-23	851017741	12-23
851017744	12-24	851017743	12-23
851017746	12-24	851017745	12-24
851017748	12-24	851017747	12-24
851017750	12-25	851017749	12-25
851017752	12-25	851017751	12-25
851017754	12-25	851017753	12-26
851017756	12-26	851017755	12-25
851017758	12-26	851017757	12-26
851017760	12-26	851017759	12-26
851017762	12-26, 12-53	851017761	12-26
851017764	12-26	851017763	12-26
851017767	12-27	851017765	12-26
851017778	12-29	851017774	12-29
851017791	12-33	851017780	12-30
851017801	12-35	851017800	12-35
851017805	12-38	851017802	12-35
851017807	12-39	851017806	12-39
851017810	12-41	851017808	12-39
851017812	12-43	851017811	12-41
851017814	12-43	851017813	12-43
851017817	12-46	851017816	12-45
851017854	12-48	851017818	12-46
851017856	12-48	851017855	12-48
851017866	12-49	851017865	12-49
851017869	12-50	851017867	12-49
851017871	12-50	851017870	12-50
851017880	12-52, 12-53	851017872	12-50
851017882	12-53	851017881	12-53
851017885	12-53	851017883	12-53
851017887	12-54	851017886	12-53
851017890	12-55	851017889	12-55
851017892	12-57	851017891	12-57
851017895	12-28	851017893	12-58
851018003	12-29	851018002	12-29
851018018	12-46	851018007	12-29
851018412	12-32	851018019	12-46
851018444	12-48	851018432	12-36
851018482	12-10	851018481	12-10
851018484	12-10	851018483	12-10
851018486	12-10	851018485	12-10
851018488	12-11	851018487	12-10
851018490	12-12	851018489	12-11
851018963	12-28	851018491	12-12
851018978	12-35	851018977	12-35
851019069	12-47	851019037	12-52
851019076	12-26	851019075	12-20

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
851019078	12-28	851019077	12-28, 12-29	
851019080	12-29	851019079	12-29	
851019082	12-30	851019081	12-29	
851019084	12-30	851019083	12-30	
851019086	12-33	851019085	12-30	
851019088	12-32	851019087	12-33	
851019090	12-32	851019089	12-32	
851019092	12-32	851019091	12-32	
851019094	12-32	851019093	12-32	
851019096	12-32	851019095	12-32	
851019098	12-32	851019097	12-32	
851019100	12-31	851019099	12-31	
851019102	12-34	851019101	12-36	
851019104	12-41	851019103	12-34	
851019106	12-39	851019105	12-41	
851019108	12-48	851019107	12-45	
851019110	12-48	851019109	12-48	
851019112	12-48	851019111	12-48	
851019114	12-48	851019113	12-48	
851019116	12-48	851019115	12-48	
851019118	12-47	851019117	12-47	
851019120	12-50	851019119	12-47	
851019122	12-52	851019121	12-50	
851019124	12-52	851019123	12-52	
851019126	12-52	851019125	12-52	
851019128	12-53	851019127	12-50	
851030002	12-21	851019129	12-54	
851030172	12-15	851030169	12-14	
851030180	12-18	851030179	12-18	
851030182	12-22	851030181	12-21	
851030185	12-23	851030184	12-23	
851030201	12-38	851030199	12-41	
851030214	12-24	851030213	12-24	
851030315	12-41	851030298	12-16	
851030372	12-03	851030319	12-48	
851030413	12-05	851030405	12-54	
851030448	12-16	851030415	12-05	
851030450	12-16	851030449	12-16	
851030453	12-15	851030452	12-15	
851030455	12-15	851030454	12-15	
851030457	12-15	851030456	12-15	
851030459	12-14	851030458	12-14	
851030461	12-24	851030460	12-23	
851030463	12-25	851030462	12-23	
851030465	12-25	851030464	12-25	
851030471	12-39	851030466	12-26	
851030474	12-44	851030472	12-40	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
851030485	12-53	851030480	12-48
851030487	12-53	851030486	12-53
851030500	12-05	851030495	12-05, 12-09
851030526	12-52	851030510	12-05
851030634	12-32	851030535	12-29
851030670	12-28	851030638	12-48
851030687	12-20	851030672	12-35
851030691	12-45	851030688	12-14
851030693	12-47	851030692	12-47
851030695	12-48	851030694	12-47
851030697	12-50	851030696	12-48
851030700	12-59	851030699	12-55
851030884	12-05	851030701	12-59
852041635	09-01, 12-07	851030886	12-05
852071001	07-09	852070020	06-01
853010047	12-01	853010046	10-13
853010049	06-01, 10-13, 12-01	853010048	06-01
853021025	12-02	853021024	12-02
853021033	12-02	853021027	12-02
853030130	12-04, 12-11	853021035	12-02
853030132	12-04, 12-12	853030131	12-04, 12-10
853030134	12-04	853030133	12-04
853030136	12-05, 12-10	853030135	12-04
853030138	12-04	853030137	12-04
853030189	12-09	853030142	12-04
853030207	12-05, 12-09	853030190	12-09
853030211	12-09	853030210	12-09
853031046	12-04	853031003	12-02
853031048	12-04	853031047	12-04
853031077	12-09	853031052	12-05
853031091	12-09	853031078	12-09
854020041	13-25	854020009	13-25
854040089	10-13	854040087	09-01
854040092	12-05, 12-06	854040091	10-01
854040111	06-01	854040102	12-02
854040123	06-01, 10-03	854040121	06-01, 12-05, 12-06
854040149	07-38	854040126	06-01
854040157	04-02, 04-04, 07-09, 10-06, 10-07, 10-43, 17-14, 17-15, 17-19, 17-21, 17-22, 17-26, 17-27, 17-32	854040150	10-15
854040177	12-01	854040169	10-03
854040359	13-33, 13-35	854040319	10-06, 10-07
854040507	06-02	854040372	13-35
854040713	10-13	854040601	07-23
854040778	13-26	854040731	12-02
854041540	13-16, 13-17, 13-18, 13-19	854040795	11-02
854041764	13-05, 13-37	854041577	04-03
854041783	08-01	854041770	13-36
		854041872	11-02

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
854041907	10-33, 10-34, 10-35, 17-32	855010494	13-37	
855010495	13-37	855010496	13-35	
855010502	13-35	855010503	13-35	
855010506	13-35, 13-36	855010515	13-38	
855010516	13-38	855010565	13-35, 13-38	
855010566	13-33, 13-34	855010569	13-34, 13-38	
855010570	13-34, 13-38	855011522	13-35	
855011525	13-34, 13-38	855011527	13-34, 13-38	
855011537	13-38	855011538	13-34, 13-38	
855011539	13-34, 13-38	855011540	13-34, 13-38	
855011541	13-38	855011543	13-38	
855011544	13-38	855011546	13-34, 13-38	
855011547	13-34, 13-38	855011549	13-34	
855011550	13-34	855011551	13-34	
855011616	13-34, 13-38	855011617	13-34, 13-38	
855011622	13-34, 13-38	855011623	13-38	
855011624	13-34, 13-38	855020357	06-03	
855020420	06-03, 10-51	855020421	06-03	
855020422	06-03	855020423	06-03	
855021323	06-03	855021333	06-03	
855021336	06-03	855021337	06-03	
855021368	06-03	855021455	06-03	
855021462	06-03	855021491	06-03	
855021492	06-03	855021498	06-03	
855021503	06-03	855021504	06-03	
855021505	06-03	855021506	06-03	
855021507	06-03	855021508	06-03	
855021509	06-03	856011075	07-08	
856011088	07-08	856011094	07-08	
856020006	07-08	856040003	07-22	
856040006	07-12, 07-16, 07-22	856040007	07-16	
856040009	07-22	856051003	07-12, 07-16	
856051008	07-22	856051009	07-22	
856051021	07-12, 07-16	856051072	07-08	
856051083	12-08	856051084	12-08	
856060062	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	856060064	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
856060065	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	856060066	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
856060067	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	856060068	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
856060101	07-15	856060112	07-16	
856060120	07-16	856060121	07-12, 07-14, 07-16	
856060122	07-22	856060125	07-22	
856060126	07-22	856060140	07-12, 07-14, 07-16	
856060153	07-22	856060154	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
856060155	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	856060156	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
856060166	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	856060213	07-22	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
856060215	07-15	856060219	07-22
856060225	07-12, 07-14, 07-16	856060230	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35
856081030	07-23	856082001	07-22
856083004	04-02, 04-04	856083005	04-02, 04-04
856083006	04-04	856087003	07-09
856091029	10-33, 10-34, 10-42	856091032	10-42
856100078	12-08	856101000	12-08
857010008	09-01	857010061	15-02, 15-03
857010062	15-02, 15-03	857010140	15-02, 15-03
857011119	15-02, 15-03	857011130	15-02, 15-03
857011154	15-02, 15-03	857011155	15-02, 15-03
857011156	15-02, 15-03	857011157	15-02, 15-03
857011158	15-02, 15-03	857011159	15-02, 15-03
857011494	15-02, 15-03	857020055	13-11
857020092	13-04, 13-05	857020095	13-18, 13-19
857020115	13-11, 13-18	857020116	13-11, 13-19
857020117	13-11	857020119	13-11
857020127	13-13, 13-14, 13-15	857020128	13-13, 13-14, 13-15
857020150	13-07	857020155	13-23
857020159	13-23	857020215	13-03
857020249	13-21, 13-22	857020254	13-03, 13-04, 13-05
857020255	13-24	857021071	13-07
857021195	13-21, 13-22	857021196	13-21, 13-22
857021197	13-21, 13-22	857021198	13-21, 13-22
857021199	13-21, 13-22	857021200	13-21, 13-22
857021201	13-21, 13-22	857021202	13-21, 13-22
857021203	13-21, 13-22	857021204	13-21, 13-22
857021205	13-21, 13-22	857021206	13-21, 13-22
857021207	13-21, 13-22	857021208	13-21, 13-22
857021209	13-21, 13-22	857021210	13-21, 13-22
857021214	13-21, 13-22	857021215	13-21, 13-22
857021216	13-21, 13-22	857021217	13-22
857021219	13-21	857021220	13-21
857021228	13-11	857021240	13-21, 13-22
857021241	13-21, 13-22	857021242	13-21, 13-22
857021243	13-21, 13-22	857021244	13-21
857021245	13-21, 13-22	857021246	13-21, 13-22
857021247	13-22	857021248	13-22
857030380	14-10	857030382	14-11
857030386	14-12	857030394	14-11, 14-12
857030395	14-11, 14-12	857030468	14-12
857030502	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-10	857030503	14-10
857030511	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-08	857030512	14-01, 14-02, 14-03, 14-04, 14-09
857030513	14-08, 14-09	857031095	13-07
857031447	13-07	857031460	10-04, 10-05, 11-01, 13-07, 13-10, 13-11, 13-16, 13-17, 13-27
857031461	11-01, 13-07, 13-10, 13-11, 13-16, 13-17, 13-27	857031786	10-04
857031814	14-11		

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
857031817	14-12	857031815	14-11	
857031826	14-12	857031825	14-12	
857032229	14-11	857032094	14-12	
857032246	14-12	857032240	14-12	
857032248	14-12	857032247	14-12	
857032256	14-12	857032255	14-12	
857032258	14-12	857032257	14-12	
857032528	14-11	857032259	14-12	
857032530	14-12	857032529	14-12	
857032558	17-10, 17-11	857032550	17-11, 17-14, 17-15	
857032561	17-13	857032559	17-10, 17-13, 17-14, 17-15	
857032565	17-12	857032562	17-12	
857032567	17-10, 17-11	857032566	17-10, 17-11	
857032569	17-13, 17-14, 17-15	857032568	17-12	
85A7210	13-24	857032570	17-13, 17-14, 17-15	
85A7571	13-24	85A7570	13-24	
85A7573	13-24	85A7572	13-24	
861100129	07-36	861100074	13-32	
861100181	10-16	861100130	07-36	
861100358	10-52	861100278	10-16	
861100360	10-52	861100359	10-52	
861100362	10-52	861100361	10-52	
861100456	07-01, 10-53	861100378	07-37	
861101189	10-16	861100465	07-01, 07-02, 07-03, 07-36	
861101193	10-16	861101192	10-16	
861101196	10-16	861101194	10-16	
861101201	10-16	861101197	10-16	
861101203	10-16	861101202	10-16	
861101217	10-16	861101205	10-16	
861101550	10-16	861101549	10-16	
861101552	10-16	861101551	10-16	
861101554	10-16	861101553	10-16	
861101556	10-16	861101555	10-16	
861101558	10-16	861101557	10-16	
861101560	10-16	861101559	10-16	
861101562	10-16	861101561	10-16	
861101700	10-52	861101699	10-52	
861101714	10-52	861101706	10-52	
861101718	10-52	861101717	10-52	
861101780	10-52	861101767	10-52	
861101782	10-52	861101781	10-52	
861101784	10-52	861101783	10-52	
861101786	10-52	861101785	10-52	
861101788	10-52	861101787	10-52	
861101790	10-52	861101789	10-52	
861101792	10-52	861101791	10-52	
861101794	10-52	861101793	10-52	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
861101796	10-52	861101795	10-52
861101798	10-52	861101797	10-52
861101800	10-52	861101799	10-52
861101802	10-52	861101801	10-52
861101831	07-37	861101803	10-52
861101833	07-37	861101832	07-37
861101835	07-37	861101834	07-37
861102110	07-36	861102103	07-36
861102124	10-53	861102123	10-53
861102128	10-53	861102125	10-53
861102288	07-36	861102287	07-36
861102290	07-36	861102289	07-36
861102292	07-36	861102291	07-36
861102294	07-36	861102293	07-36
861102296	07-36	861102295	07-36
861102298	07-36	861102297	07-36
861102300	07-36	861102299	07-36
861102302	07-36	861102301	07-36
861102304	07-36	861102303	07-36
861102306	07-36	861102305	07-36
861102308	07-36	861102307	07-36
861102363	10-53	861102362	10-53
861102365	10-53	861102364	10-53
861102367	10-53	861102366	10-53
861102369	10-53	861102368	10-53
861102371	10-53	861102370	10-53
861102373	10-53	861102372	10-53
861102375	10-53	861102374	10-53
862110125	10-43	862100456	10-01
862110272	10-32	862110126C1	10-38, 10-39, 10-40
862110274	10-27, 10-28	862110273	10-29, 10-30, 10-31
862110387	10-34	862110277	10-35
862110391C1	10-27	862110390C1	10-33
862110393C1	10-29, 10-30, 10-31, 10-32	862110392C1	10-28
862110402C2	10-11, 10-33, 17-07, 17-08	862110396C1	10-35
862110451C2	10-07, 10-37	862110404C2	10-34
862110455	10-36	862110452	10-37
862110485	10-33	862110456C2	10-06, 10-36
862110693	10-28	862110692	10-07, 10-28
862110695	10-27	862110694	10-06, 10-27
862110703	10-35	862110702	10-12, 10-35, 17-27, 17-32
862110711	10-32	862110710	10-10, 10-32, 17-03, 17-04
862110721	10-30	862110720	10-10, 10-30, 17-03, 17-04
862110723	10-34	862110722	10-11, 10-34, 17-07, 17-08
862111139	10-27, 10-28, 10-29, 10-30, 10-31, 10-32	862111138	10-27, 10-28, 10-29, 10-30, 10-31, 10-32
862111144	10-27, 10-28, 10-29, 10-30, 10-31, 10-32	862111140	10-27, 10-28, 10-29, 10-30, 10-31, 10-32

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
862111195	10-35, 14-13, 14-14	862111183	10-33, 10-34	
862111210	10-31	862111209	10-29, 10-30, 10-31, 10-32, 10-33	
862111277	10-33, 10-34	862111274	10-34	
862111293	10-33	862111282	10-27, 10-28	
862111428	10-27, 10-28	862111427	10-27, 10-28	
862111430	10-27	862111429	10-27, 10-28	
862111432	10-27, 10-28	862111431	10-27, 10-28	
862111434	10-28	862111433	10-27, 10-28	
862111437	10-29, 10-30, 10-31	862111435	10-29, 10-30, 10-31, 10-32	
862111439	10-29	862111438	10-29, 10-30, 10-31	
862111441	10-29, 10-30, 10-31	862111440	10-29, 10-30, 10-31	
862111443	10-31	862111442	10-30	
862111445	10-32	862111444	10-32, 10-34	
862111447	10-32	862111446	10-32	
862111449	10-32	862111448	10-32	
862111451	10-34	862111450	10-33, 10-34, 10-35, 14-13, 14-14	
862111453	10-33, 10-34, 10-35	862111452	10-34, 10-35	
862111459	10-35	862111454	10-34, 10-35	
862111461	10-35	862111460	10-35	
862111463	10-35	862111462	10-35	
862111465	10-35	862111464	10-35	
862111495	10-33, 10-34	862111466	10-35	
862111499	10-34	862111498	10-34	
862111503	10-35	862111500	10-34	
862111517	14-13, 14-14	862111516	14-13, 14-14	
862111523	14-13	862111522	14-13, 14-14	
862111525	14-13, 14-14	862111524	14-13, 14-14	
862111535	10-33	862111526	14-14	
862111537	10-33	862111536	10-33	
862111539	10-33	862111538	10-33	
862111582	10-37	862111560	10-36, 10-37	
862111853	10-36, 10-37	862111755	10-34, 10-35	
862111855	10-36, 10-37	862111854	10-36, 10-37	
862111857	10-36	862111856	10-36	
862111859	10-36, 10-37	862111858	10-36	
862111861	10-36, 10-37	862111860	10-36, 10-37	
862111863	10-36, 10-37	862111862	10-36, 10-37	
862111865	10-36, 10-37	862111864	10-36, 10-37	
862111868	10-37	862111867	10-36, 10-37	
862111885	10-27, 10-28, 10-30, 10-32	862111869	10-37	
862111887	10-27, 10-28, 10-30, 10-32	862111886	10-27, 10-28, 10-30, 10-32	
862111889	10-32	862111888	10-32	
862111891	10-35	862111890	10-35	
862111893	10-28	862111892	10-27, 10-28	
862111895	10-27, 10-28	862111894	10-27	
862111897	10-34	862111896	10-34, 10-35	
862111899	10-34	862111898	10-34	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
862111901	10-30	862111900	10-30
862111903	10-34	862111902	10-34
863010153	07-29, 07-44	862111904	10-34
863010191	10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 10-44	863010188	10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 10-44
863030220	07-46	863030184C1	10-10
863031012	10-03, 10-26	863030221	07-46
863040002	07-25, 07-42, 07-44	863031013	07-02, 07-06, 07-07, 10-01, 10-51
863040081	07-42	863040003	07-25
863040198	10-46, 10-47, 10-48	863040192	10-45
863040203	10-46, 10-48	863040201	10-46, 10-48
863040412	07-28	863040261	10-44
863040473	10-44	863040413	10-10
863040476	10-44, 10-46	863040474	10-44, 10-49
863040478	10-44, 10-45	863040477	10-44, 10-47
863040482	10-46, 10-47	863040481	10-47
863040484	10-48	863040483	10-46
863040487	10-45	863040485	10-48
863040489	10-49	863040488	10-45
863040491	10-49	863040490	10-49
863040523	10-48	863040522	10-44, 10-48
863040557	10-44, 10-49	863040556	10-44
863040559	10-44, 10-46	863040558	10-44, 10-47
863041762	10-25	863041761	10-25
863041810	07-46	863041763	10-25
863041813	07-46	863041812	07-46
863041926	10-48	863041816	07-46
863170007	07-45	863140043	10-48
863200009	10-51	863170008	07-45
863200017	07-28	863200016	07-45
863300068	10-22	863300050	10-22
863300076	10-23	863300073	10-22
863300108	10-19, 10-20, 10-21, 10-23	863300094	10-22
863301080	10-22	863301079	10-22
863301085	10-22	863301081	10-22
863301087	10-22	863301086	10-22
863301089	10-22	863301088	10-22
863301121	10-22	863301120	10-22
863301123	10-22	863301122	10-22
863301125	10-22	863301124	10-22
863301127	10-22	863301126	10-22
863301129	10-22	863301128	10-22
863301131	10-22	863301130	10-22
863301138	10-23	863301136	10-23
863301140	10-23	863301139	10-23
863301142	10-23	863301141	10-23
863301144	10-23	863301143	10-23
863301147	10-23		

Numerical Index

Wykaz numerów Перечень номеров

18-01

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
863301150	10-23	863301146	10-23
863301152	10-23	863301149	10-23
863301162	10-23	863301151	10-23
863301169	10-23	863301155	10-23
863301173	10-23	863301167	10-22
864010237	10-08, 10-09, 10-10, 10-11	863301171	10-23
864011036	10-11	863331012	12-07
864011431	10-51	864011032	10-51
864011552	08-02	864011272	10-02
864011838	12-06	864011523	07-06
864011912	10-08, 10-09, 10-10, 10-11	864011809	10-10
864011965	10-10, 10-11	864011839	12-06
865010082	07-03	864011964	10-10, 10-11
865010116	07-03	865010076	07-06
865010118	07-03	865010102	07-07
865010130	07-05	865010117	07-03
865010354	07-04	865010129	07-02
865010422	07-21	865010149	07-05
865200025	07-02, 07-06	865010410	10-01
866030020	13-32	865010423	07-21
867010075C2	07-39, 10-18	865200060C1	10-06
867010158	10-14	866031100	12-07
867010522	12-03	867010079	07-38
867010524	12-26	867010230	07-39, 10-18
867010550	10-17	867010523	12-03
867010566	12-10	867010538	12-02, 12-03
867011098	07-39, 10-18	867010551	10-01, 10-03, 10-17, 10-51
867011236	10-17	867010596	13-11, 13-39
867011260	12-29	867011099	07-39, 10-18
870021001	13-32, 13-33, 13-35	867011255	10-17
870021246	06-01	86A5244	13-24
870021288	10-03, 13-35	870021002	13-28, 13-29, 13-30, 13-31, 13-32
870021290	10-08, 10-09, 10-10, 10-11	870021279	13-32
870160045	13-08, 13-09	870021289	12-06
870160070	02-01	870021311	13-35
870160075	02-01	870160046	13-08, 13-09
870160104	13-08	870160074	02-01
870160110	02-01, 02-03	870160099	02-01, 02-03
871010076	09-01	870160106	13-09
871010336C1	08-02	870161003	02-01, 02-03
871010388	08-02	871010217	08-02
871020003C2	08-02	871010386	08-01
871020021	11-02	871011022	10-17
871020045	11-02	871020004	08-02
871031015	08-09	871020044	08-02
871031017	08-09	871031014	08-09
871040008	11-01	871031016	08-09

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
871050020	08-02	871031018	08-09
871050034	08-01	871040163	13-06
871050066	08-04	871050022	08-04
871050202C2	11-02	871050035	08-02
871050545	11-02	871050088	07-43
871050552	11-02	871050487	08-04
871050554C1	11-02	871050546	11-02
871050575	08-01	871050553C1	11-02
871051012	08-01	871050574	08-02
871060002	10-19, 10-20, 10-21	871050579	11-02
871060070	08-07	871051065	11-02
871060083	08-01	871060003	10-19, 10-20, 10-21
871060238	10-21	871060072	08-01
871060325	07-41	871060217	10-19, 10-20, 10-21
871060805	08-02	871060240	10-20, 10-21
871061472	07-41	871060466	08-01
871061550	10-01, 10-51, 12-05	871061020	13-37
871061620	13-35	871061549	08-01, 08-02, 08-03, 10-51
871061622	10-51	871061553	08-01, 08-02
871061626	13-26	871061621	06-01, 08-01, 08-02
871061632	10-51	871061624	10-02
871061643	08-02	871061630	08-02
871061648	08-02	871061634	08-04, 10-51, 13-33, 13-35, 13-37
871070007	08-07	871061646	08-02, 08-04, 10-02, 13-35
871070016	08-01	871061649	08-02, 10-02
871080047	11-02	871070013	08-01
871080060	08-04	871080024	08-04, 11-02
871090475	13-26	871080058	08-04
871090649	08-01, 12-08	871090188	08-08
871100035	08-04	871090632	11-02
871120022	13-32	871090664	08-03, 08-04
871120096	13-32	871101002	07-29, 07-44
871120247	13-28, 13-30	871120032	13-32
871120249	13-31	871120134	13-32
871120254	13-28	871120248	13-29
871120256	13-30, 13-31	871120250	13-28, 13-29, 13-30, 13-31
871120258	13-29	871120255	13-29
871120265	13-30, 13-31	871120257	13-28
871130100	08-02, 08-05	871120259	13-28, 13-29, 13-30, 13-31
871130111	08-05	871121035	13-32
871130139	08-05	871130110	08-05
871130141	08-05	871130138	08-05
871130143	08-05	871130140	08-05
871130145	08-05	871130142	08-05
871130147	08-05	871130144	08-05
871130149	08-05	871130146	08-05
871131253	08-05	871130148	08-05

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
871140091	08-06	871130153	08-02	
871140093	08-06	871140074	08-02, 08-06	
871140095	08-06	871140092	08-06	
871141179	08-06	871140094	08-06	
871141181	08-06	871141178	08-06	
871160003	07-41	871141180	08-06	
871160478	02-01, 02-03	871141182	08-06	
871160544C1	02-02	871160078	08-03, 13-26, 13-32	
871161123	02-03	871160483	02-01, 02-03	
871161140	02-03	871161075C1	02-02	
871170163	07-41	871161135	02-01, 02-03	
871170260	12-36	871170135	08-01, 08-02	
871170305	11-02	871170184	11-02	
872023008C2	06-01, 07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-07, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 12-06, 13-33, 13-35	871170304	11-02	
		872023006	07-07, 07-42, 08-01, 08-04, 08-07, 08-12, 11-02, 13-37	
881011015	07-01	872023010	12-05, 13-33, 13-35	
881012003	10-38, 10-40	881012002	07-11	
881012010	09-01	881012005	07-10, 07-19	
881012016	07-10	881012014	10-43	
881012025	07-19	881012021	10-06, 10-07	
881012029	07-27	881012028	07-16	
881012034	07-15	881012032	07-01	
881012042	10-42, 10-43	881012039	07-11	
881012049	07-11	881012045	07-01	
881012056	10-38, 10-39, 10-40	881012051	07-01	
881012061	07-03, 10-02	881012057	10-43	
881012064	07-01, 10-01	881012062	07-02, 10-01	
881012076	07-11	881012074	07-10	
881012082	10-13	881012079	07-39, 10-18	
881012084	07-03, 07-21, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11	881012083	07-02, 07-05, 07-06, 07-25, 10-01, 10-02, 10-04, 10-05, 10-06, 10-07, 10-26	
881012096	10-24		10-38, 10-39, 10-40	
881012098	07-16	881012089	10-06, 10-07, 10-12, 10-51	
881012101	07-25	881012097	07-25, 07-26	
881012105	07-38	881012100	07-18	
881012109	10-01, 10-11	881012104	10-01	
881012113	07-16	881012108	10-06, 10-07	
881012127	10-38, 10-39, 10-40	881012112	07-38	
881012137	10-15	881012116	07-22	
881012152	07-16	881012136	07-12	
881012154	07-12	881012151	07-16	
881012173	07-22	881012153	07-16	
881012179	10-43	881012170	07-22	
881012187	07-22	881012175	07-22	
881012212	10-13	881012186	07-22	
881012305	07-42	881012188	07-08	
881012311	10-41, 10-42	881012269	10-42	
881012320	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	881012310		

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
881012443	10-01, 10-02, 10-51	881012312	10-41, 10-42
881012570	07-42	881012432	10-41
881012634	07-08	881012444	07-42
881012740	12-48	881012571	07-42
881012745	12-21	881012729	10-16
881012756	12-29, 12-54	881012744	12-21
881012925	10-25	881012755	12-41
881013002	07-02, 07-21, 10-03, 10-11, 10-26, 10-51	881012872	07-25
881013004	07-05, 07-39, 07-42, 09-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-18, 10-26, 10-51	881013000	07-46
881013092	12-54	881013003	07-46
881013114	12-35, 12-46	881013036	12-48
881013149	10-16	881013093	12-48
881013155	12-35	881013138	12-35
881013221	12-48, 12-53	881013150	10-16
881013267	12-07	881013156	12-35
881013283	12-30	881013264	10-52
881013286	12-33	881013281	12-17
881013310	07-37	881013285	12-37
881013333	14-08, 14-09	881013309	07-37
881013452	10-27, 10-28, 10-36, 10-37	881013311	07-37
881013454	10-32, 10-34	881013451	10-27, 10-28
881013467	12-03	881013453	10-29, 10-30, 10-31
881013475	12-50	881013455	10-35
881013509	10-33	881013474	12-53
881013514	12-26	881013476	12-50
881013546	14-12	881013513	12-25
881013572	12-32	881013520	12-53
881013577	12-09	881013547	14-12
881013609	12-30	881013576	12-10
881013611	12-32	881013608	12-26
881013727	14-08, 14-09	881013610	12-30
881013738	07-36	881013726	12-09
881013740	07-36	881013728	14-10
881021008	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	881013739	07-36
881021087	07-08	881014012	09-01, 10-06, 10-07
881032005	10-38, 10-39, 10-40	881021014	07-11
881071006	10-42, 10-43	881031002	10-41
881071040	14-01, 14-02, 14-03, 14-04	881032006	10-42, 10-43
881072005	10-38, 10-39, 10-40	881071010	10-38, 10-39, 10-40
881073016	07-25	881072003	17-21, 17-22
881074043	10-41	881072008	10-42, 10-43
881074151	10-35	881074013C1	10-41
881074154	10-29, 10-30, 10-31	881074146	10-29, 10-30, 10-31, 10-32
881074193	10-33	881074152	10-27, 10-28
881078023	10-41	881074192	10-33
		881077012	10-41
		881080003	10-43

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
881080012	10-38, 10-39, 10-40	881080013	10-41, 10-42	
881100001	15-04	881102006	10-38, 10-39, 10-40	
881102008	10-43	881102016	10-41, 10-42	
881130001	07-22	881130003	07-22	
881130007	07-22	881130008	07-22	
881130010	07-22	881130011	07-22	
881130015	07-16	881130020	07-11	
881130032	07-16	881130033	07-12	
881130034	07-12	881130035	07-16	
881130037	07-08	881140001	07-30, 07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 07-35	
881150004	07-12, 07-16	884011016	06-01	
884020003	08-01	884020028	13-26	
884020030	13-26	884030004	07-02, 10-01, 10-02, 12-04, 13-01, 13-02, 13-41	
884030006	13-07	884030010	12-01	
884031017	13-16, 13-17	884041015	13-36	
884050001	13-03	884050040	15-04	
884050046	07-02, 07-06, 07-07, 10-01, 10-03, 10- 26, 10-51	885021043	13-11	
885021046	13-41	885021068	13-20, 13-23	
885021069	13-20, 13-23, 13-39	885060011	10-38, 10-39, 10-40	
885060012	10-42, 10-43	885060017	10-43	
885060018	10-38, 10-39, 10-40	885060027	10-41, 10-42	
885160002	02-02	885160044	02-02	
885160050	02-02	885161005	02-02	
885161007	02-02	885161009	02-02	
885161010	02-02	885161011	02-02	
885161015	02-02	885161053	02-01	
885161059	02-02	885161060	02-02	
885161198	02-02	885161219	02-01, 02-03	
885161264	02-02	885161269	02-02	
885161270	02-02	885161271	02-02	
885161305	02-02	885161320	02-02	
885161322	02-02	885161323	02-02	
885161324	02-02	885161382	02-02	
885161384	02-02	885161387	02-02	
885161388	02-02	885161473	02-02	
885161474	02-02	885161475	02-02	
885161477	02-02	885161480	02-02	
885161481	02-02	885161482	02-02	
885161483	02-02	885161524	02-02	
885161621	02-02	885161626	02-02	
885161635	02-02	885161640	02-01, 02-03	
885161644	02-02	885161645	02-02	
885161647	02-01	885161656	02-01	
885161665	02-02	885161668	02-02	
885161682	02-02	885161683	02-02	
885161685	02-01, 02-03	94A3769	13-24	
94A3770	13-24			

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
94A3772	13-24	94A3771	13-24
94A3774	13-24	94A3773	13-24
		94A3775	13-24