


910220511021

PCTD20MEX07V2

PARTS CATALOG KATALOG CZĘŚCI КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ



TD-20M

EXTRA

FOR S/N P000035 AND UP

 **DRESSTA®**

DESCRIPTION**SECTION****INTRODUCTION****00****GROUP INDEX****01****MISCELLANEOUS****02****BRAKES****04****COOLING****06****DRIVE TRAIN****07****ELECTRICAL****08****FRAME****09****HYDRAULICS****10****INSTRUMENTS****11****POWER****12****SUPERSTRUCTURE****13****SUSPENSION****14****TRACKS OR WHEELS****15****MOUNTED EQUIPMENT****17**

OPIS

ROZDZIAŁ

WSTĘP	00
WYKAZ GRUP	01
GRAFIKA I INNE	02
UKŁAD HAMULCOWY	04
UKŁAD CHŁODZENIA	06
UKŁAD NAPĘDOWY	07
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	08
RAMA	09
UKŁAD HYDRAULICZNY	10
WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY	11
SILNIK	12
NADWOZIE	13
PODWOZIE	14
GĄSIENICE LUB KOŁA JEZDNE	15
OSPRZĘT ROBOCZY	17

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ

ВВЕДЕНИЕ

00

СПИСОК ГРУПП

01

ГРАФИКА И ДРУГИЕ

02

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

04

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

06

СИСТЕМА ПРИВОДА

07

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

08

РАМА

09

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

10

УКАЗАТЕЛИ И ПРИБОРЫ

11

ДВИГАТЕЛЬ

12

КУЗОВ

13

ШАССИ

14

ГУСЕНИЦЫ ИЛИ КОЛЕСА

15

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

17

GENERAL

This parts book lists service parts for the machine shown on the title page. The book is divided into sections (see **SECTION INDEX**) and groups (see **GROUP INDEX**).

We reserve the right to make changes or add improvements at any time without incurring any obligation to install such changes on products previously produced. Due to this periodic revisions may be made to this book. It is recommended that customers contact their distributor for information on the latest revision.

ILLUSTRATIONS

Illustrated items are given item numbers which correspond to the same number in the parts list. Not all parts are illustrated. Item numbers may point to more than one identical item.

METHOD OF LISTING

The parts list in table form is divided into five columns for easy use:

1. **Item** column - This column keys to the illustration so the part can be located on the associated illustration. If there is no key number for the part, such part is not shown on the associated illustration and is a part of the part given above - marked of "Item".
IMPORTANT:
- The "+" sign means that this part is not element of the part above. Order it additionally (if applicable);
2. **Part number** column - This column contains the part numbers. The part number, in conjunction with the part description is the key for locating needed service parts;
3. **Description** column - This column contains the description of each part;
4. **Qty. column** - This column contains the quantity of each part number listed as needed for the product it is a part of;
5. **Ref. column** - This column is reserved for notation by footnote designators. Footnotes will be found at the end of the listing;

ABBREVIATIONS

* - Not serviced as a complete assembly, order separate component parts;
+ - This part used for assembling of the part or assembly given above but not composed in it. Order it additionally (if applicable);
- Quantity as required during assembly;
U1,U2... - See footnote;
(>...) - This component is illustrated on the given group;
A,B,C... - Alternative mounted component;
NI - Not illustrated;
NS - Not serviced separately (only in subassembly);
NSS - Not serviced separately (only in service kit);
L.H. - Left hand;
R.H. - Right hand;

NOTE

Left and right sides of the machine are determined by sitting in the operator's seat and facing forward.

COMMON HARDWARE

Mounting hardware, including bolts, nuts, cotter pins and so forth, is not illustrated in most cases. Instead, it is listed beneath the item in the parts listing where it is attached.

ORDERING PARTS

When ordering parts, always give the following information:

1. Complete product identification number and engine serial number of the machine including the kind, variation and country of origin codes and the sequence number;
2. Group, part number including all numbers and letters, part description, and quantity required, e.g.:

Group - 07-06

Part number - 399070130C2

Part description - Valve, range selector

Quantity - 1

3. When ordering parts for items which have their own serial numbers (such as transmissions, torque converters or axles) also include the serial number of such items.

IF IN DOUBT CONTACT YOUR DISTRIBUTOR FOR INFORMATION!!!

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy katalog zawiera wykazy części zamiennych do maszyny podanej na stronie tytułowej. Katalog podzielono na rozdziały (patrz **WYKAZ ROZDZIAŁÓW**) i grupy (patrz **WYKAZ GRUP**).

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modernizacji wyrobu w dowolnym czasie bez obowiązku ich wprowadzania w wyrobach wcześniej wyprodukowanych. W związku z powyższym publikujemy okresowo zmiany do katalogu i zalecamy kontaktować się w zakresie zmian z dystrybutorem wyrobów.

RYSUNKI

Numerzy pozycji części przedstawionych na rysunkach odpowiadają numerom podanym w wykazach części. Nie wszystkie części przedstawiono na rysunkach. Wykaz może zawierać więcej części niż przedstawionych na rysunku.

WYKAZY CZĘŚCI

Wykaz części, w celu łatwego korzystania, podano w formie tablic podzielonych na pięć kolumn:

1. **Poz.** - W kolumnie podano oznaczenia części umożliwiające ich identyfikację na rysunku. Jeżeli część nie jest oznaczona numerem pozycji, to nie jest przedstawiona na rysunku i wchodzi w skład części podanej wyżej-oznaczonej "Poz.". *
WAŻNE:
- Znak "+" oznacza, że część ta nie wchodzi w skład części podanej wyżej i należy ją zamówić dodatkowo (jeśli dotyczy);
2. **Numer części** - W kolumnie podano numery identyfikacyjne części zamiennych. Numer i nazwa części stanowi kompletne oznaczenie danej części zamiennej;
3. **Nazwa** - W kolumnie podano określenie słowne każdej części;
4. **Ilość** - W kolumnie podano ilości części wchodzących w skład danego zespołu;
5. **Uwagi** - Kolumna ta jest przeznaczona dla oznaczenia szczególnej cechy części, a jej wyjaśnienie znajduje się na końcu wykazu;

OZNACZENIA DODATKOWE

- * - Oznaczenie zespołów podanych informacyjnie, które nie są dostarczane jako części zamienne. Należy zamawiać części składowe danego zespołu;
- + - Oznaczenie części stosowanej w montażu zespołu/części, podanego wyżej, ale nie wchodzącej w jego skład. Taką część należy zamawiać dodatkowo (jeśli dotyczy);
- # - Oznaczenie ilości części według potrzeb, określanej podczas montażu;
- U1,U2... - Oznaczenie uwagi objaśnionej na końcu danego wykazu części;
- (>....) - Oznaczenie informujące, że dany zespół przedstawiono w podanej w nawiasie grupie;
- A,B,C... - Oznaczenie części, które mogą być montowane alternatywnie;
- NI - Oznaczenie części nie przedstawionych na rysunkach;
- NS - Oznaczenie części, które nie są dostarczane oddzielnie jako części zamienne - są dostarczane w zespołach;
- NSS - Oznaczenie części, które nie są dostarczane oddzielnie jako części zamienne - są dostarczane w pakietach naprawczych;
- L. - Lewa;
- P. - Prawa;

Uwaga

Określenia: lewa, prawa, odnoszą się do lewej lub prawej strony maszyny, w stosunku do kierunku jazdy maszyny do przodu.

ELEMENTY ZŁĄCZNE

Elementy złączne, takie jak: śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, zawlecзки itp. często nie są przedstawione na rysunku, natomiast w wykazie są podane poniżej pozycji części z którą są związane.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Przy zamawianiu części zawsze należy podać następujące informacje:

1. Numer seryjny maszyny, jej wersję i kraj w którym maszyna jest użytkowana. W przypadku części silnikowych numer seryjny silnika;
2. Grupę, numer części zawierający wszystkie cyfry i litery, nazwę i zamawianą ilość, np.:

Grupa - 07-06

Numer części - 399070130C2

Nazwa - Zawór selekcyjny

Ilość - 1

3. Jeżeli zamawiany jest zespół lub części zamienne do zespołu posiadającego własny numer seryjny (np.: skrzynia biegów, przekładnia hydrokinetyczna, most napędowy), to również należy podać ten numer.

SŁUŻBY SERWISOWE PRODUCENTA ZAWSZE SŁUŻĄ FACHOWĄ POMOCĄ I RADĄ !!!

ОБЩАЯ СПРАВКА

Настоящий каталог содержит реестры запасных частей для машины указанной на заглавном листе. Каталог разделен на разделы (смотри **СПИСОК РАЗДЕЛОВ**) и группы (смотри **СПИСОК ГРУПП**). Производитель оставляет за собой право для введения изменений и модернизации изделия в любое время и без обязанности их введения в раньше выпускаемых изделиях. В связи с выше указанным, периодически публикуем изменения для каталога и предлагаем обращаться за справкой к распределителю изделий.

РИСУНКИ

Номера позиций частей указанных на рисунках совпадают с номерами представленными в реестрах частей. Не все части указаны на рисунках. Реестр может содержать больше частей чем указанных на рисунках.

РЕЕСТРЫ ЧАСТЕЙ

Для легкого пользования представлены реестры частей в виде таблиц, разделенных на пять вертикальных полос:

1. **Поз.** - В полосе указаны номерные обозначения позиций частей позволяющие на их идентификацию на рисунке. Части без позиции не показаны на рисунке, они входят в состав части указанной выше - обозначенной "поз.".
- ВАЖНО**
- знак "+" обозначает, что часть не входит в состав части указанной выше и надо ее заказать дополнительно (если это применимо);
2. **Номер части** - В полосе указаны идентификационные номера запчастей. Номер и наименование части составляет комплектное обозначение запчасти;
3. **Наименование** - В полосе представлено словное определение каждой части;
4. **Кол.** - В полосе указаны количества частей входящих в состав узла;
5. **Прим.** - Эта полоса предназначена для обозначения особой приметы части, объяснение которой находится в конце реестра;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* - Обозначение информационно указанных узлов, которые не поставляются как запчасти. Необходимо заказывать составные части данного узла;
+ - Обозначение части, которая применяется в сборке узла (части) указанного выше, но которая не входит в его состав, такую часть надо заказать дополнительно (если это применимо);
- Обозначение определяемого при сборке количества частей согласно потребностям;
U1,U2... - Обозначение объясненного в конце реестра примечания;
(>...) - Обозначение информации, что данный узел (часть) представлен в указанной в скобках группе;
A,B... - Обозначение частей, которые могут быть взаимозаменяемые в сборке;
NI - Обозначение неуказанных на рисунках частей;
NS - Обозначение частей, которые не поставляются отдельно как запчасти - они поставляются в узлах;
NSS - Обозначение частей, которые не поставляются отдельно как запчасти - они поставляются в ремонтных наборах;
Л. - Левая;
П. - Правая;

ПРИМЕЧАНИЕ

Определения: левая, правая отвечают левой или правой стороне машины, относительно направлению движения машины вперед.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Детали такие как: болты, винты, гайки, шайбы, шпонки и др. Часто не указаны на рисунках. В реестрах они изложены ниже позиции части с которой они связаны.

ЗАКАЗЫВАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей необходимо сообщить следующие данные:

1. Серийный номер машины, модель-версию и страну в которой работает. В случае заказа запчастей двигателя необходимо указать его серийный номер;
2. Группу, номер части содержащий все цифры и буквы, наименование, и заказываемое количество, например:

Группа - 07-06

Номер части - 399070130C2

наименование - Клапан селекционный
количество - 1

3. При заказе узла или запчастей узла, который имеет собственный серийный номер (напр.: коробка передач, гидротрансформатор, ведущий мост) необходимо также указать этот номер.

СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВСЕГДА ГОТОВЫ ДАТЬ ПРОФФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И СОВЕТ !!!

Group	Description
Section 02 - Miscellaneous	
02-01	Identification marking
02-02	Prographs
02-03	Russian graphics
Section 04 - Brakes	
04-01	Brake control
04-02	Support pedal
04-03	Control rod assy
04-04	Bell-crank
Section 06 - Cooling	
06-01	Radiators mounting and connection
06-02	Radiator guards
06-03	Radiator assembly
Section 07 - Drive train	
07-01	Drive line assembly
07-02	Frame & charge pump piping(single speed)
07-03	Frame & charge pump piping (two speed)
07-04	Scavenge pump piping
07-05	Oil cooler piping
07-06	Drive train cont.valve pip.(sing.sp.st.)
07-07	Drive train control (two speed)
07-08	Diagnostic center piping
07-09	Torque converter
07-10	Drive shaft assembly
07-11	Transm.with valves & conn.
07-12	Transmission assy
07-13	Directional (input) clutch
07-14	Input shaft
07-15	Countershaft
07-16	Reverse idler shaft
07-17	Range (output) clutch
07-18	Output shaft
07-19	Final drive
07-20	Pressure regulator valve

Group	Description
07-21	Range selector valve
07-22	Rate of rise valve
07-23	Priority valve
07-24	Switching valve
07-25	Gears shifting valve
07-26	Lock solenoid valve
07-27	Single speed steer. drive piping
07-28	Single speed steering drive
07-29	Two speed steering drive piping
07-30	Two speed steering drive
07-31	Single speed steering valve mounting
07-32	Single speed steering valve
07-33	Two speed steering valve mounting
07-34	Two speed steering valve
07-35	Upper steering valve
07-36	Lower steering valve
07-37	Steering manifold
07-38	Charge and scavenge pump
07-39	Suction strainer
07-40	Pressure filter
07-41	Drive train control valve & lock lever
07-42	Valve drive train control
07-43	Drive train lock assembly
07-44	Handle with connectors (single sp. st.)
07-45	Handle with connectors (two sp. st.)
07-46	Valve (hi-lo)
07-47	Solenoid valve
07-48	Brake release system piping
07-49	Diagnostic center piping (two speed)
Section 08 - Electrical	
08-01	Electrical wiring
08-02	Cranking motor
08-03	Alternator (30s1,80a)
08-04	Receptacle attachment
08-05	Front and rear headlamp
08-06	Cab electrical wiring
08-07	Cab panel
08-08	Radio installation
08-09	Lights (fops)

Group	Description
08-10	Alternator
08-11	Cab lights (std)
08-12	Lights with shrouds (std)
08-13	Lights of machine with sweeps
08-14	Rops lights (std)
08-15	Grilles headlights
08-16	Rops lights with grating guards
08-18	Electrical wiring of winch
08-19	Winch installation
Section 09 - Frame	
09-01	Main frame and radiator guard doors
09-02	Transmission guard (std)
09-03	Heavy duty transmission guard
09-04	Engine guard (std)
09-05	Heavy duty engine guard
09-06	Casted rigid drawbar
09-07	Fabricated rigid drawbar
09-08	Retrieval hitch (lgp)
09-11	Rear striker bars and conterweights
Section 10 - Hydraulics	
10-01	Hydraulic reservoir and hydr.pump piping
10-02	Pilot supply valve piping
10-03	Blade pilot control valve piping
10-04	Ripper pilot control valve piping
10-05	(1-spool) control valve piping
10-06	(3-spool) control valve piping
10-07	Tilt valve piping
10-08	Quick drop valve piping
10-09	Blade lift cylinders piping
10-10	Blade tilt cylinder piping
10-11	Blade tilt & pitch cylinder piping
10-12	Blade pitch cylinder piping (g-2)
10-13	Ripper lift cylinders piping
10-14	Ripper pitch cylinders piping
10-15	Fan drive hydraulic
10-16	Hydraulic reservoir
10-17	Reservoir breather valve

Group	Description
10-18	Equipment pump assy
10-19	Control valve (1-spool)
10-20	Control valve (3-spool)
10-21	Ripper pitch section
10-22	Ripper lift section
10-23	Blade lift section
10-24	Tilt blade pilot control valve
10-25	Tilt pitch blade pilot control valve
10-26	Pilot pressure filter
10-27	Return filter
10-28	Quick drop valve assy
10-29	Pilot pressure valve
10-30	Shuttle valve
10-31	Blade lift cylinder
10-32	Blade tilt cylinder
10-33	Blade tilt cylinder
10-34	Blade tilt/pitch cylinder
10-35	Blade tilt/pitch cylinder
10-36	Ripper lift cylinder
10-37	Ripper pitch cylinder
10-38	Blade tilt control valve
10-39	Inlet section blade tilt control valve
10-40	Working section blade til control valve
10-41	Outlet section blade tilt control valve
10-42	Blade pilot control valve
10-43	Ripper pilot control valve
10-44	Ripper (r1) shank pin cylinder
10-45	Ripper shank pin puller piping
10-46	Fan drive pump
10-47	Blade lift cylinder
10-48	G-2 blade tilt cylinder
10-49	Blade tilt cylinder
10-50	Ripper lift cylinder
10-51	Ripper pitch cylinder
10-52	Inlet section
10-53	Outlet section
10-54	Ripper shank pin puller valve
10-55	Equipment pump
10-56	Blade tilt/pitch cylinder
10-57	Blade tilt/pitch cylinder

Group	Description
10-58	Ripper (r1) shank pin cylinder
10-59	Blade lift cylinder
10-60	Fan rpm reverse valves block
Section 11 - Instruments	
11-01	Instrument panel and shrouds
11-02	Instrument panel
11-03	Gauge cluster
Section 12 - Power	
12-01	Engine mounting
12-02	Air intake system
12-03	Air pre-cleaner
12-04	Air cleaner
12-05	Exhaust system
12-06	Fuel system piping
12-07	Fuel tank
12-08	Engine speed control
12-09	Decelerator pedal assembly
12-10	Engine assembly
12-11	Cylinder block (bb9080)
12-12	Crankshaft (bb9080)
12-13	Vibration damper (da9704)
12-14	Piston & connecting rod (pp8627)
12-15	Front gear housing (bb9841)
12-16	Front gear cover (gg9831)
12-17	Dataplate (ap9455)
12-18	Camshaft (pp8627)
12-19	Valve tappets (bb9080)
12-20	Flywheel housing (fh9354)
12-21	Flywheel (fw9526)
12-22	Cylinder head (pp99182)
12-23	Rocker levers (rl9753)
12-24	Valve cover (vc9777)
12-25	Crankcase breather (br9215)
12-26	Cylinder block cover (ob9363)
12-27	Fuel inlet connector (fi9062)
12-28	Fuel filter (ff9557)
12-29	Fuel filter tube (ff9558)

Group	Description
12-30	Fuel pump (fp90239)
12-31	Fuel pump mounting (fp90238)
12-32	Fuel tubes (ph9102)
12-33	Fuel transfer pump (fs9746)
12-34	Injectors supply tubes (pp98356)
12-35	Fuel injector (pp8627)
12-36	Fuel drain tube (ft9117)
12-37	Fuel return elbow (fi9883)
12-38	Electronic control module (ph9111)
12-39	Control module harness (wr9230)
12-40	Oil filler (ob9341)
12-41	Oil pan (op9342)
12-42	Oil level gauge (lg9980)
12-43	Oil pump (lp9724)
12-44	Oil cooler (lc9765)
12-45	Oil filter (lf9093)
12-46	Cooling inlet connection (wi9111)
12-47	Coolant pump (wp9101)
12-48	Cooling outlet connection (wo9052)
12-49	Thermostat (ec9702)
12-50	Engine coolant vent (rp9042)
12-51	Coolant filter (wf9122)
12-52	Exhaust manifold (tb91141)
12-53	Turbocharger mounting (pp9802)
12-54	Exhaust outlet connection (xs9353)
12-55	Turbocharger piping (tp97012)
12-56	Air transfer connection (it9041)
12-57	Air intake hose (ic9275)
12-58	Air intake connection (ic9430)
12-59	Air heater (ah9155)
12-60	Air heater mounting (ic9426)
12-61	Air intake manifold (im9077)
12-62	Fan drive (fa9323)
12-63	A/c compressor drive pulley (pa9001)
12-64	Alternator mounting (eh97425)
12-65	Belt tensioner (wp9270)
12-66	Coolant pump drive belt (wp9378)
12-67	Lifting brackets (la9151)
12-68	Gaskets sets
12-69	Fuel suction filter

Group	Description
Section 13 - Superstructure	
13-01	Solid hood & perforated enclosures
13-02	Perforated hood & perforated enclosures
13-03	Solid hood & eng.side guards(insul.v.)
13-04	Solid hood and lower guards
13-05	Perforated hood and lower guards
13-06	Fenders and guards
13-07	Brackets and guards
13-08	Platform with covers and insulations
13-09	Cab with accessories
13-10	Cab assembly
13-11	Front wiper
13-12	Rear wiper
13-13	Left door wiper
13-14	Right door wiper
13-15	Left door locking
13-16	Right door retainer
13-17	Left door latch-mounting
13-18	Right door latch-mounting
13-19	Fops structure
13-20	Rops structure
13-21	Operator seat (pneumat.shock absorption)
13-22	Operator seat (woven fabric)
13-23	Operator seat (vinyl)
13-24	Operator seat (mechan.shock absorption)
13-25	Glasses washer installation
13-26	Cab mirrors
13-28	Heater piping
13-29	Heater assembly
13-30	Air conditioner piping
13-31	Refrigerant compressor mounting
13-32	Condenser assembly
13-33	Air conditioner with heater assembly
13-34	Instrument panel protective guard
13-35	Cab air filters
13-36	Sweeps mounting
13-37	Right window assembly
13-38	Left window assembly
13-39	Rear window assembly

Group	Description
13-40	Cab with accessories
13-41	Cab assembly
13-42	Glass screen guards of cab
13-44	Lamp grilles
Section 14 - Suspension	
14-01	Track frames mounting (std)
14-02	Track frames mounting (lgp)
14-03	Track frames mounting (lt)
14-04	Track frame w/bushings (std)
14-05	Track frame w/bushings (lgp)
14-06	Track frame w/bushings (lt)
14-07	Page intentionally left blank
14-08	Page intentionally left blank
14-09	Page intentionally left blank
14-10	Adjuster cylinder (std)
14-11	Adjuster cylinder (lgp,lt)
14-12	Right front idler and fork
14-13	Left front idler and fork
14-14	Front idler
14-15	Single flange track roller-standard
14-16	Double flange track roller-standard
14-17	Top idler
Section 15 - Tracks or wheels	
15-01	Dry sealed track chain (std)
15-02	Dry sealed track chain (lgp,lt)
15-03	Lubricated track chain (std)
15-04	Lubricated track chain (lgp,lt)
15-05	Track shoes with cleaning hole
15-06	Track swamp shoes (lgp)
15-07	Dry sealed track chains with shoes
15-08	Lubricated track chains with shoes
Section 17 - Mounted equipment	
17-01	Semi-u/s-2 equipment with tilt
17-02	Full-u equipment with tilt
17-03	Semi-u/full-u equipment with tilt/pitch
17-04	Bullgrader equipment mech. tilt

Group	Description
17-05	Bullgrader equipment with hydr.pitch
17-06	Semi-u blade with trash rack
17-07	Full-u blade with trash rack
17-08	S-2 blade with trash rack (lgp)
17-09	G-2 blade (std,lt)
17-10	Right pusharm
17-11	Left pusharm
17-12	Bulldozer diagonal strut
17-13	Bulldozer upper strut
17-14	Bullgrader frame assembly c
17-15	Bullgrader strut assy lower l.h.
17-16	Bulldozer strut assy lower r.h.
17-17	Bullgrader upper strut assy
17-18	Ripper (r3) with striker bars
17-19	Ripper shank assembly
17-20	Ripper shank assembly (optional)
17-21	Single shank ripper
17-22	Single ripper shank
17-23	Hydr.pin puller of single shank ripper

Grupa	Opis
Rozdział 02 - Grafika i inne	
02-01	Oznakowanie identyfikacyjne
02-02	Tabliczki
02-03	Grafika rosyjska
Rozdział 04 - Układ hamulcowy	
04-01	Sterowanie hamulcem
04-02	Wspornik pedału
04-03	Zespół cięgła sterującego
04-04	Dźwignia kątowa
Rozdział 06 - Układ chłodzenia	
06-01	Montaż chłodnic i połączenia
06-02	Oslony chłodnicy
06-03	Chłodnica kompletna
Rozdział 07 - Układ napędowy	
07-01	Zespół przeniesienia napędu
07-02	Połącz. ramy i pompy ukł. napędu (1-bieg.
07-03	Połącz. ramy i pompy ukł. napędu (2-bieg)
07-04	Połączenia pompy przepłukującej
07-05	Orurowanie chłodnicy oleju
07-06	Połącz. zaworu ster. ukł. jazdy (m.s. 1-bieg)
07-07	Sterowanie układu napędu (2-bieg.)
07-08	Połączenia punktów pomiarowych
07-09	Przekładnia hydrokinetyczna
07-10	Wał napędowy kompletny
07-11	Skrz. bieg. z zaw. i złączkami
07-12	Skrzynia biegów kompl.
07-13	Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy)
07-14	Wał wejściowy
07-15	Wał pośredni
07-16	Wałek biegu wstecznego
07-17	Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
07-18	Wał wyjściowy
07-19	Przekładnia boczna
07-20	Zawór regulacyjny ciśnieniowy

Grupa	Opis
07-21	Zawór selekcyjny
07-22	Zawór modulacyjny
07-23	Zawór priorytetowy
07-24	Zawór przełączający
07-25	Zawór przełączający biegi
07-26	Zawór elektromagnetyczny blokady
07-27	Single speed steer. drive piping
07-28	Mechanizm skrętu jednobiegowy
07-29	Połączenia mechanizmu skrętu dwubiegowe
07-30	Mechanizm skrętu dwubiegowy
07-31	Montaż zaworu skrętu jednobiegowego
07-32	Zawór sterujący skrętem jednobiegowym
07-33	Montaż zaworu skrętu dwubiegowego
07-34	Zawór sterujący skrętem dwubiegowy
07-35	Zawór skrętu górny
07-36	Zawór skrętu dolny
07-37	Zespół kolektora
07-38	Pompa układu napędu i przepłukiwania
07-39	Filtr ssący
07-40	Filtr ciśnieniowy
07-41	Zawór sterujący układu napędu/blokada
07-42	Zawór sterujący układem jazdy
07-43	Zespół blokady układu napędu
07-44	Uchwyt ze złączkami (mech. skr.1-bieg.)
07-45	Uchwyt ze złączkami (mech.skrz.2-bieg.)
07-46	Zawór (hi-lo)
07-47	Zawór elektromagnetyczny
07-48	Połączenia układu zwalniania hamulca
07-49	Połączenia punktów pomiarowych (2-bieg.
Rozdział 08 - Instalacja elektryczna	
08-01	Instalacja elektryczna
08-02	Rozrusznik
08-03	Alternator (30s1,80a)
08-04	Gniazdo zasilania zewnętrznego
08-05	Reflektory przednie i tylne
08-06	Instalacja elektryczna kabiny
08-07	Pulpit kabiny
08-08	Instalacja radiowa
08-09	Światła (fops)

Grupa	Opis
08-10	Alternator
08-11	Światła kabiny (std)
08-12	Światła z osłonami (std)
08-13	Światła maszyny z osłoną leśną
08-14	Światła rops (std)
08-15	Osłony kratowe reflektorów
08-16	Światła rops z osłonami kratowymi
08-18	Instalacja elektryczna wciągarki
08-19	Montaż wciągarki

Rozdział 09 - Rama

09-01	Rama główna z osłonami chłodnicy
09-02	Osłona skrzyni biegów(std)
09-03	Osłona skrzyni biegów wzmocniona
09-04	Osłona silnika (std)
09-05	Osłona wzmocniona silnika
09-06	Zaczep kompletny
09-07	Zaczep sztywny
09-08	Zaczep sztywny (lgp)
09-11	Zgarniacze tylne i przeciwcieżary

Rozdział 10 - Układ hydrauliczny

10-01	Połącz.zbiornika hydr.i pompy ukl.rob.
10-02	Połączenia regulatora zasilania
10-03	Połączenia sterownika lemiesza
10-04	Połączenia sterownika zrywaka
10-05	Połączenia rozdzielacza (1-sekc)
10-06	Połączenia rozdzielacza (3-sekc)
10-07	Połączenia rozdzielacza przechyłu
10-08	Połącz.zaworu szybkiego opadania
10-09	Połącz.siłowników podnoszenia lemiesza
10-10	Połącz.siłownika przechyłu lemiesza
10-11	Połącz.siłowników przech.i nach.lemiesz
10-12	Połącz.siłowników nachylenia lem.(g-2)
10-13	Połącz.siłowników podnoszenia zrywaka
10-14	Połącz.siłowników nachylenia zrywaka
10-15	Hydraulika napędu wentylatora
10-16	Zbiornik hydrauliczny
10-17	Zawór odpowietrzający

Grupa	Opis
10-18	Pompa układu roboczego
10-19	Rozdzielacz (1-sekc)
10-20	Rozdzielacz (3-sekc)
10-21	Sekcja nachylania zrywaka
10-22	Sekcja podnoszenia zrywaka
10-23	Sekcja podnoszenia lemiesza
10-24	Sterownik lemiesza-przechył
10-25	Sterownik lemiesza-przechył/nachylenie
10-26	Filtr układu sterującego
10-27	Filtr powrotny
10-28	Zawór szybkiego opadania
10-29	Regulator ciśnienia
10-30	Zawór samoczynny
10-31	Siłownik podnoszenia lemiesza
10-32	Siłownik przechyłu lemiesza
10-33	Siłownik przechyłu lemiesza
10-34	Siłownik przechył/nach.lemiesza
10-35	Siłownik przechył/nach.lemiesza
10-36	Siłownik podnoszenia zrywaka
10-37	Siłownik nachylenia zrywaka
10-38	Rozdzielacz przechyłu lemiesza
10-39	Sekcja wlotowa rozdzielacza przechyłu
10-40	Sekcja robocza rozdzielacza przechyłu
10-41	Sekcja wylotowa rozdzielacza przechyłu
10-42	Zawór sterujący lemiesza
10-43	Zawór sterujący zrywaka
10-44	Siłownik sworznia zęba zrywaka(r1)
10-45	Połącz.sterowania sworzniem zęba zrywak
10-46	Pompa napędu wentylatora
10-47	Siłownik podnoszenia lemiesza
10-48	Siłownik przechyłu lemiesza G-2
10-49	Siłownik przechyłu lemiesza
10-50	Siłownik podnoszenia zrywaka
10-51	Siłownik nachylenia zrywaka
10-52	Sekcja wejściowa
10-53	Sekcja wyjściowa
10-54	Zawór sterujący sworznia zęba zrywaka
10-55	Pompa układu roboczego
10-56	Siłownik przechył/nach.lemiesza
10-57	Siłownik przechył/nach.lemiesza

Grupa	Opis
10-58	Siłownik sworznia zęba zrywaka(r1)
10-59	Siłownik podnoszenia lemiesza
10-60	Blok zaworów zmiany kier.obr.wentylator
Rozdział 11 - Wskaźniki i przyrządy	
11-01	Pulpit przyrządów i osłony
11-02	Pulpit przyrządów
11-03	Wskaźnik zespolony
Rozdział 12 - Silnik	
12-01	Zamocowanie silnika
12-02	Układ wlotu powietrza
12-03	Filtr powietrza wstępny
12-04	Filtr powietrza
12-05	Układ wydechowy
12-06	Połączenia układu paliwowego
12-07	Zbiornik paliwa
12-08	Sterowanie obrotami silnika
12-09	Zespół pedału deceleratora
12-10	Zespół silnika
12-11	Blok cylindrów (bb9080)
12-12	Wał korbowy (bb9080)
12-13	Tłumik drgań (da9704)
12-14	Tłok i korbowód (pp8627)
12-15	Korpus przedni rozrządu (bb9841)
12-16	Pokrywa przednia rozrządu (gg9831)
12-17	Tabliczka znamionowa (ap9455)
12-18	Wał rozrządu (pp8627)
12-19	Popychacze zaworu (bb9080)
12-20	Obudowa koła zamachowego (fh9354)
12-21	Koło zamachowe (fw9526)
12-22	Głowica cylindrów (pp99182)
12-23	Dźwignie zaworowe (rl9753)
12-24	Pokrywa zaworów (vc9777)
12-25	Odpowietrznik skrzyni korb.(br9215)
12-26	Pokrywa bloku cylindrów (ob9363)
12-27	Złączka wlotu ukł.paliwowego (fi9062)
12-28	Filtr paliwa (ff9557)
12-29	Przewody filtra paliwa (ff9558)

Grupa	Opis
12-30	Pompa paliwa (fp90239)
12-31	Zamocowanie pompy paliwa (fp90238)
12-32	Przewody paliwa (ph9102)
12-33	Pompa paliwowa zasilająca (fs9746)
12-34	Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp98356)
12-35	Wtryskiwacz paliwa (pp8627)
12-36	Przewody przelewowe paliwa (ft9117)
12-37	Kolanko powrotne paliwa (fi9883)
12-38	Elektroniczny moduł sterowania (ph9111)
12-39	Wiązki el.modułu sterowania (wr9230)
12-40	Wlew oleju (ob9341)
12-41	Miska olejowa (op9342)
12-42	Wskaźnik poziomu oleju (lg9980)
12-43	Pompa olejowa (lp9724)
12-44	Chłodnica oleju (lc9765)
12-45	Filtr oleju (lf9093)
12-46	Wlot układu chłodzenia (wi9111)
12-47	Pompa płynu chłodzącego (wp9101)
12-48	Wylot układu chłodzenia (wo9052)
12-49	Termostat (ec9702)
12-50	Odpowietrzanie ukł.chłodzenia (rp9042)
12-51	Filtr płynu chłodzącego (wf9122)
12-52	Kolektor wydechowy (tb91141)
12-53	Zamocowanie turbosprężarki (pp9802)
12-54	Połączenia układu wydechowego (xs9353)
12-55	Połączenia turbosprężarki (tp97012)
12-56	Łącznik przepływu powietrza (it9041)
12-57	Przewód wlotu powietrza (ic9275)
12-58	Łącznik wlotowy powietrza (ic9430)
12-59	Podgrzewacz powietrza (ah9155)
12-60	Zamocow.podgrzewacza powietrza (ic9426)
12-61	Kolektor wlotu powietrza (im9077)
12-62	Napęd wentylatora (fa9323)
12-63	Koło pasowe nap.sprężarki klim.(pa9001)
12-64	Zamocowanie alternatora (eh97425)
12-65	Napinacz pasa (wp9270)
12-66	Pas napędu pompy cieczy chłodz.(wp9378)
12-67	Ucha podnoszenia (la9151)
12-68	Zestawy uszczelek
12-69	Filtr ssący paliwa

Grupa	Opis
Rozdział 13 - Nadwozie	
13-01	Dach pełny i osłony perforowane
13-02	Dach perforowany i osłony perforowane
13-03	Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
13-04	Dach pełny i osłony dolne
13-05	Dach perforowany i osłony dolne
13-06	Błotniki i osłony
13-07	Wsporniki i osłony
13-08	Podest z pokrywami i wykładziny
13-09	Kabina z akcesoriami
13-10	Kabina kompletna
13-11	Wycieraczka przednia
13-12	Wycieraczka tylna
13-13	Wycieraczka drzwi lewych
13-14	Wycieraczka drzwi prawych
13-15	Blokada drzwi lewych
13-16	Blokada drzwi prawych
13-17	Zamek drzwi lewych-montaż
13-18	Zamek drzwi prawych-montaż
13-19	Oslona fops
13-20	Oslona rops
13-21	Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.
13-22	Siedzisko operatora (tkanina)
13-23	Siedzisko operatora (winył)
13-24	Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
13-25	Instalacja spryskiwaczy szyb
13-26	Lusterka kabiny
13-28	Połączenia nagrzewnicy
13-29	Nagrzewnica kompletna
13-30	Połączenia klimatyzatora
13-31	Montaż sprężarki klimatyzatora
13-32	Skraplacz kompletny
13-33	Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
13-34	Oslona zabezpieczająca pulpit operatora
13-35	Filtry powietrza kabiny
13-36	Montaż osłon leśnych
13-37	Okno prawe kompletne
13-38	Okno lewe kompletne
13-39	Okno tylne kompletne

Grupa	Opis
13-40	Kabina z akcesoriami
13-41	Kabina kompletna
13-42	Oslony siatkowe szyb kabiny
13-44	Oslony kratowe lamp
Rozdział 14 - Podwozie	
14-01	Montaż ram trakcyjnych(std)
14-02	Montaż ram trakcyjnych (lgp)
14-03	Montaż ram trakcyjnych (lt)
14-04	Rama trakcyjna z tulejkami (std)
14-05	Rama trakcyjna z tulejkami (lgp)
14-06	Rama trakcyjna z tulejkami (lt)
14-07	Strona celowo pozostawiona pusta
14-08	Strona celowo pozostawiona pusta
14-09	Strona celowo pozostawiona pusta
14-10	Siłownik napinacza (std)
14-11	Siłownik napinacza (lgp,lt)
14-12	Koło napinające prawe
14-13	Koło napinające lewe
14-14	Koło napinające
14-15	Rolka jezdna jednokołnierżowa-standard
14-16	Rolka jezdna dwukołnierżowa-standard
14-17	Rolka podtrzymująca
Rozdział 15 - Gąsienice lub koła jezdne	
15-01	Łańcuch gąsienicy niesmarowany (std)
15-02	Łańcuch gąsienicy niesmarowany(lgp,lt)
15-03	Łańcuch gąsienicy smarowany (std)
15-04	Łańcuch gąsienicy smarowany (lgp,lt)
15-05	Płyty gąsienicowe z otw.oczyszczającym
15-06	Płyty gąsien.do podł.bagnist.(lgp)
15-07	Pasy gąsienicowe niesmarowane z płytami
15-08	Pasy gąsien. smarowane z płytami
Rozdział 17 - Osprzęt roboczy	
17-01	Osprzęt semi-u/s-2 z przechyłem
17-02	Osprzęt full-u z przechyłem
17-03	Osprzęt semi-u/full-u z przech./nach.
17-04	Osprzęt sych. czoł.-skośn. z prz.mech.

Grupa	Opis
17-05	Osprzęt spycharek czoł.z nachyl.hydr.
17-06	Lemiesz semi-u z nadstawką
17-07	Lemiesz full-u z nadstawką
17-08	Lemiesz s-2 z nadstawką (lgp)
17-09	Lemiesz g-2 (std,lt)
17-10	Belka popychacza prawa
17-11	Belka popychacza lewa
17-12	Rozpórka przekątna osprz.spycharkowego
17-13	Rozpórka górna osprzętu spycharkowego
17-14	Bullgrader frame assembly c
17-15	Rozpórka lewa dol. spych. czoł.-skośnej
17-16	Rozpórka prawa dol. spych. czoł.-skośnej
17-17	Rozpórka górna spych. czołowo-skośnej
17-18	Zrywak (r3) ze zgarniaczami
17-19	Ząb zrywaka kompletny
17-20	Ząb zrywaka kompletny (opcja)
17-21	Zrywak jednozębny
17-22	Ząb zrywaka jednozębnego
17-23	Hydr.wyciąg.sworznia zęba zrywaka jedn.

Группа	Наименование
Раздел 02 - Графика и другие	
02-01	Идентификационные обозначения
02-02	Наклейки
02-03	Графика русская
Раздел 04 - Тормозная система	
04-01	Управление тормозом
04-02	Кронштейн педали
04-03	Узел управляющей тяги
04-04	Угловой рычаг
Раздел 06 - Система охлаждения	
06-01	Сборка радиаторов и соединения
06-02	Защиты радиатора
06-03	Радиатор в сборе
Раздел 07 - Система привода	
07-01	Узел передачи привода
07-02	Соед.рамы и насоса привода (1-скорости)
07-03	Соед. рамы и насоса привода (2-скорости)
07-04	Соединения насоса перекачивания
07-05	Подключение радиатора масла
07-06	Соед.клап.упр.сист.езды(мех.пов.1-скор.)
07-07	Управление системы привода (2-скорости)
07-08	Соединения контрольных точек
07-09	Гидротрансформатор
07-10	Приводной вал в сборе
07-11	Короб.передач.с клап.и нип.
07-12	Коробка передач в сборе
07-13	Вал направляющий муфты (входной)
07-14	Входной вал
07-15	Вал промежуточный
07-16	Валик заднего хода
07-17	Вал муфты ходовой (выходной)
07-18	Вал выходной
07-19	Передача бортовая
07-20	Регулировочный клапан давления

Группа	Наименование
07-21	Клапан селекционный
07-22	Клапан модуляционный
07-23	Клапан приоритетный
07-24	Клапан переключающий
07-25	Клапан переключающий скорости
07-26	Электромагнитный клапан блокировки
07-27	Single speed steer. drive piping
07-28	Механизм поворота односторонний
07-29	Соедин.механизма поворота двухскорост.
07-30	Механизм поворота двухскоростный
07-31	Сборка клапана односторост.мех. поворота
07-32	Клапан односторостного мех.поворота
07-33	Сборка клапана двухскоростн.мех.поворота
07-34	Клапан двухскоростного мех.поворота
07-35	Верхний клапан поворота
07-36	Нижний клапан поворота
07-37	Узел коллектора
07-38	Насос привода и перекачивающий
07-39	Фильтр всасывающий
07-40	Фильтр напорный
07-41	Управляющий клап.сист.привода/блокировка
07-42	Клапан управляющий сист. езды
07-43	Узел блокировки системы привода
07-44	Держатель с эл. соединит. (м. пов.1-скор.)
07-45	Держатель с эл. соединит. (м. пов.2-скор.)
07-46	Клапан (hi-lo)
07-47	Электромагнитный клапан
07-48	Соединения растормозительной системы
07-49	Соединения контрольных точек(2-скорости)

Раздел 08 - Электрооборудование

08-01	Электропроводка
08-02	Стартер
08-03	Альтернатор (30с1,80а)
08-04	Гнездо наружного питания
08-05	Фары передние и задн.
08-06	Электропроводка кабины
08-07	Пульт кабины
08-08	Сборка радиосистемы
08-09	Освещение (fops)

Группа	Наименование
08-10	Альтернатор
08-11	Освещение кабины (std)
08-12	Освещение с защитами (std)
08-13	Освещение машины с лесозащитом
08-14	Освещение ропс (std)
08-15	Решетчатые защиты фар
08-16	Освещение ропс с решетчатыми защитами
08-18	Электропроводка лебёдки
08-19	Крепление лебёдки

Раздел 09 - Рама

09-01	Рама главная с защитами радиатора
09-02	Защита коробки передач(std)
09-03	Защита усиленная коробки передач
09-04	Защита двигателя (std)
09-05	Усиленная защита двигателя
09-06	Зачеп в сборе
09-07	Зацеп жесткий
09-08	Жесткий зацеп (lgr)
09-11	Задние скрепера и противовеса

Раздел 10 - Гидравлическая система

10-01	Соед.гидр.резервуара и насоса раб.сист.
10-02	Соединения регулятора питания
10-03	Соединения контроллера отвала
10-04	Соединения контроллера риппера
10-05	Соединения распределителя (1-секц)
10-06	Соединения распределителя (3-секц)
10-07	Соединения рацпределителя наклона
10-08	Соединения клапана быстрого опуска
10-09	Соединения цилиндров подъема отвала
10-10	Соединения цилиндра перекоса отвала
10-11	Соедин.цилиндров перекоса и накл.отвала
10-12	Соед.цилиндров перекоса отвала (g-2)
10-13	Соединения цилиндров подъема риппера
10-14	Соединения цилиндров наклона риппера
10-15	Гидравлика привода вентилятора
10-16	Резервуар гидравлический
10-17	Клапан воздухоотделяющий

Группа	Наименование
10-18	Насос рабочей системы
10-19	Распределитель (1-секц)
10-20	Распределитель (3-секц)
10-21	Секция наклона риппера
10-22	Секция подъема риппера
10-23	Секция подъема отвала
10-24	Контроллер отвала-перекос
10-25	Контроллер отвала-перекос/наклон
10-26	Фильтр управляющей системы
10-27	Фильтр вазвратный
10-28	Клапан быстрого опускания
10-29	Регулятор давления
10-30	Клапан самодействующий
10-31	Цилихдр подлъема отвала
10-32	Цилиндр наклона отвала
10-33	Цилиндр наклона отвала
10-34	Цилиндр перекос/наклон отвала
10-35	Цилиндр перекос/наклон отвала
10-36	Цилиндр подъема риппера
10-37	Цилиндр наклона риппера
10-38	Распределитель наклона отвала
10-39	Секция впускная распределителя перекоса
10-40	Секция рабочая распределителя перекоса
10-41	Секция выходная распределителя перекоса
10-42	Управляющий клапан отвала
10-43	Управляющий клапан риппера
10-44	Цилиндр шкворня зуба риппера (r1)
10-45	Соед.управления шкворня зуба риппера
10-46	Насос привода вентилятора
10-47	Цилихдр подлъема отвала
10-48	Цилиндр перекоса отвала G-2
10-49	Цилиндр наклона отвала
10-50	Цилиндр подъема риппера
10-51	Цилиндр наклона риппера
10-52	Входная секция
10-53	Выходная секция
10-54	Клапан управляющий шкворня зуба риппера
10-55	Насос рабочей системы
10-56	Цилиндр перекос/наклон отвала
10-57	Цилиндр перекос/наклон отвала

Группа	Наименование
10-58	Цилиндр шкворня зуба риппера (r1)
10-59	Цилиндр подъема отвала
10-60	Блок клапанов изм.напр.вращ.вентилятора
Раздел 11 - Указатели и приборы	
11-01	Пульт приборов и защиты
11-02	Пульт приборов
11-03	Указатель комплектный
Раздел 12 - Двигатель	
12-01	Крепление двигателя
12-02	Система подвода воздуха
12-03	Вступительный фильтр воздуха
12-04	Воздушный фильтр
12-05	Выхлопная система
12-06	Соединения топливной системы
12-07	Резервуар топлива
12-08	Управление оборотами двигателя
12-09	Узел педали децелератора
12-10	Узел двигателя
12-11	Блок цилиндров (bb9080)
12-12	Коленчатый вал (bb9080)
12-13	Успокоитель вибраций (da9704)
12-14	Поршень и шатун (pp8627)
12-15	Передний корпус распределения (bb9841)
12-16	Передняя крышка распредел.(gg9831)
12-17	Фирменный щиток (ap9455)
12-18	Распределительный вал (pp8627)
12-19	Толкатели клапана (bb9080)
12-20	Картер маховика (fh9354)
12-21	Маховик (fw9526)
12-22	Головка цилиндров (pp99182)
12-23	Клапанные рычаги (rl9753)
12-24	Крышка клапанов (vc9777)
12-25	Деаэрация картера (br9215)
12-26	Крышка блока цилиндров (ob9363)
12-27	Ниппель входа топливной сист.(fi9062)
12-28	Топливный фильтр (ff9557)
12-29	Провода топливного фильтра (ff9558)

Группа	Наименование
12-30	Топливный насос (fp90239)
12-31	Крепление топливного насоса (fp90238)
12-32	Топливные провода (ph9102)
12-33	Топливный насос питающий (fs9746)
12-34	Провода питания форсунок (pp98356)
12-35	Форсунка (pp8627)
12-36	Сливные провода топлива (ft9117)
12-37	Обратное колено топлива (fi9883)
12-38	Электрон.модуль управления (ph9111)
12-39	Электропучоки модуля управл.(wr9230)
12-40	Залив масла (ob9341)
12-41	Масляный картер (op9342)
12-42	Указатель уровня масла (lg9980)
12-43	Масляный насос (lp9724)
12-44	Радиатор масла (lc9765)
12-45	Масляный фильтр (lf9093)
12-46	Вход системы охлаждения (wi9111)
12-47	Насос охлаждающей жидкости (wp9101)
12-48	Выход системы охлаждения (wo9052)
12-49	Термостат (ec9702)
12-50	Деаэрация системы охлаждения (rp9042)
12-51	Фильтр охлаждающей жидкости (wf9122)
12-52	Выхлопной коллектор (tb91141)
12-53	Крепление турбокомпрессора (pp9802)
12-54	Соединения выхлопной системы (xs9353)
12-55	Соединения турбокомпрессора (tp97012)
12-56	Соединитель провода воздуха (it9041)
12-57	Провод входа воздуха (ic9275)
12-58	Входной соединитель воздуха (ic9430)
12-59	Нагреватель воздуха (ah9155)
12-60	Крепление нагревателя воздуха (ic9426)
12-61	Коллектор входа воздуха (im9077)
12-62	Привод вентилятора (fa9323)
12-63	Рем.шкив прив.компрессора конд.(па9001)
12-64	Крепление альтернатора (eh97425)
12-65	Натяжитель ремня (wr9270)
12-66	Ремень прив.насоса охл.жидкос.(wr9378)
12-67	Уха подъема (la9151)
12-68	Наборы уплотнений
12-69	Всасывающий фильтр топлива

Группа	Наименование
Раздел 13 - Кузов	
13-01	Капот цельный и перфорированные защиты
13-02	Капот перфор.и перфорированные защиты
13-03	Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.
13-04	Капот цельный и нижние защиты
13-05	Капот перфорированный и нижние защиты
13-06	Крыла и защиты
13-07	Кронштейны и защиты
13-08	Площадка с крышками и выкладки
13-09	Кабина с оснасткой
13-10	Кабина в сборе
13-11	Стеклоочиститель передний
13-12	Стеклоочиститель задний
13-13	Стеклоочиститель дверей левых
13-14	Стеклоочиститель дверей правых
13-15	Блокировка левых дверей
13-16	Блокировка правых дверей
13-17	Замок левых дверей-монтаж
13-18	Замок правых дверей-монтаж
13-19	Защита фопс
13-20	Защита ропс
13-21	Сидение оператора (пневмат.амортизация)
13-22	Сидение оператора (ткань)
13-23	Сидение оператора (винил)
13-24	Сидение оператора (механ.амортизация)
13-25	Сборка спрееров стекол
13-26	Зеркала кабины
13-28	Соединения нагревателя
13-29	Нагреватель в сборе
13-30	Соединения кондиционера
13-31	Сборка компрессора кондиционера
13-32	Сжижитель в сборе
13-33	Кондиционер с нагревателем в сборе
13-34	Предохранительная защита пульта управл.
13-35	Фильтры воздуха кабины
13-36	Сборка лесозащитов
13-37	Правое окно в сборе
13-38	Левое окно в сборе
13-39	Задние окно в сборе


Группа	Наименование
13-40	Кабина с оснасткой
13-41	Кабина в сборе
13-42	Сеточные защиты стекол кабины
13-44	Решоточное защиты ламп
Раздел 14 - Шасси	
14-01	Сборка тяговых рам (std)
14-02	Сборка тяговых рам (lgr)
14-03	Сборка тяговых рам (lt)
14-04	Рама тяговая с втулками (std)
14-05	Рама тяговая с втулками (lgr)
14-06	Рама тяговая с втулками (lt)
14-07	Цтраница намеренно оставлена пустой
14-08	Цтраница намеренно оставлена пустой
14-09	Цтраница намеренно оставлена пустой
14-10	Цилиндр натяжителя (std)
14-11	Цилиндр натяжителя (lgr,lt)
14-12	Колесо натягивающие правые
14-13	Колесо натягивающее левые
14-14	Натягивающие колесо
14-15	Ролик ходовой однофланцевый-стандарт
14-16	Ролик ходовой двухфланцевый-стандарт
14-17	Поддерживающий ролик
Раздел 15 - Гусеницы или колеса	
15-01	Гусеничная цепь без смазки (std)
15-02	Гусеничная цепь без смазки (lgr,lt)
15-03	Гусеничная цепь со смазкой (std)
15-04	Гусеничная цепь со смазкой (lgr,lt)
15-05	Гусеничные пластины с очистит.отверстием
15-06	Гусеничные пластины для болота (lgr)
15-07	Гусеничные ленты без смазки с пластинами
15-08	Гусен. ленты со смазкой с пластинами
Раздел 17 - Рабочее оборудование	
17-01	Оборудование семи-u/s-2 с перекосом
17-02	Оборудование full-u с перекосом
17-03	Оборудов.semi-u/full-u с перек./накл.
17-04	Бульдозерное оборудочание с укосованием

Группа	Наименование
17-05	Бульдозер.оборудование с гидр.перекосом
17-06	Отвал семи-у с надставкой
17-07	Отвал full-u с надставкой
17-08	Отвал s-2 с надставкой (lgr)
17-09	Отвал g-2 (std,lt)
17-10	Правая балка толкателя
17-11	Левая балка толкателя
17-12	Диагональная распор.бульдоз.оборудования
17-13	Верхняя распорка бульдоз.оборудования
17-14	Bullgrader frame assembly с
17-15	Нижняя левая распорка оборуд. с укосов.
17-16	Нижн. прав. распорка оборуд. с укосов.
17-17	Узел распорки верхней оборуд. с укосов.
17-18	Риппер (r3) со скреперами
17-19	Зуб риппера в сборе
17-20	Зуб риппера в сборе (версия)
17-21	Риппер однозубный
17-22	Зуб риппера однозубного
17-23	Годр.выдвиж.шкворня зуба риппера одноз.

Miscellaneous
Grafika i inne
Графика и другие

02


Identification marking


Oznakowanie identyfikacyjne
Идентификационные обозначения

Identification marking

Oznakowanie identyfikacyjne
Идентификационные обозначения

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		270020054	Dataplate assy (dressta)	Zesp.tabl.zn.(dressta) Узел щитка (dressta)	0
1	A	870160099	Dataplate (dressta)	Tabl.zn.(dressta) Щиток (dressta)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
		270020055	Dataplate assy (dozer)	Zesp.tabl.zn.(spycharka) Узел щитка (бульдозер)	0
1	A	870160110	Dataplate (dozer)	Tabl.zn.(spycharka) Щиток (бульдозер)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
2		871161316	Logo/prograph (dressta)	Logo/napis (dressta) Символ/надпись (dressta)	1
3		871160478	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1
4		871160483	Logo (dressta)	Logo (dressta) Символ (dressta)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон		
5		885161687	Symbol (td-20m)	Symbol (td-20m) Символ (td-20m)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон		
6		885161640	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон		
7		870161003	Stripe, identific.prograph	Pas identyfikacyjny Пояс фирменный	1
		U1	360cm for machine ordered Zamawiać 360cm na maszynę Заказывать 360см на машину		
8		885161647	Prograph (extra)	Napis (extra) Надпись (ежтра)	2
		U2	On both side Z obu stron С обеих сторон		





02-02X04		Miscellaneous		Grafika i inne Графика и другие		02-02X04	
Prographs				Tabliczki Наклейки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		885161264	Prograph (fuel shut-off)	Tabl.(odcięcie dop.paliwa) Накл.(отсечка топлива)		1	
2		885160050	Progr.(oil transmission)	Tabl.(olej skrzyni biegów) Накл.(масло короб.передач)		1	
3		871161075C1	Progr.(trans.oil level)	Tabl.(poz.oleju sk.biegów) Накл.(уров.масла к.перед.)		1	
4		885161010	Sign,safety (pres.in res.)	Znak bezp.(zbior.pod ciś.) Знак безоп.(давл.в резер.)		1	
5		885161384	Sign, safety (principles)	Znak bezp.(zasady) Знак безоп.(правила)		1	
6		885161387	Prograph (door lock)	Tabliczka (blokada drzwi) Наклейка (блокиров.дверей)		4	
			U1 On both side Z obu stron С обеих сторон				
7		885161059	Prograph (coolant level)	Tabl.(poziom płynu chł.) Накл.(уровень охл.жидк.)		1	
8		885161005	Sign, safety (engine hood)	Znak bezp.(osłona silnika) Знак безоп.(защита двиг.)		2	
			U1 On both side Z obu stron С обеих сторон				
9		885161323	Sign, safety (electrical)	Znak bezp.(układ elektr.) Знак безоп.(электросист.)		1	
10		885161478	Prograph (receptacle)	Tabl.(gniazdo zasilania) Наклейка (электрич.гнездо)		1	
11		885161015	Prograph (emergency exit)	Tabliczka (wyjście awar.) Наклейка (аварийный выход)		1	
12		885161324	Sign, safety (battery)	Znak bezp.(akumulator) Знак безоп.(аккумулятор)		1	
13		885160045	Prograph (lwa)	Tabliczka (lwa) Наклейка (лwa)		1	
14		885161270	Prog.(drive cont.pressure)	Tabl.(ciśn.ster.przekł.) Накл.(давл.упр.передачи)		1	
15		885161504	Prograph (r134a,1,5kg)	Tabliczka (r134a,1,5kg) Наклейка (p134a,1,5kg)		1	
16		885161505	Prograph (test)	Tabliczka (test) Наклейка (тест)		1	
17		885161271	Prog.(equip.cont.press.)	Tabl.(ciśn.ster.ukł.rob.) Накл.(давл.упр.раб.сист.)		1	
			U1 On both side Z obu stron С обеих сторон				

Prographs


Tabliczki
Наклейки


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	885161007	Sign, safety (run into)	Znak bezp.(najechnanie) Знак безоп.(наезд)	2
19	885161300	Prograph (battery switch)	Tabliczka (wył.akumulat.) Наклейка (выкл.аккумулят.)	1
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон		
20	885161198	Prograph (lifting point)	Tabliczka (punkt podnosz.) Наклейка (место подъема)	4
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон		
21	885161320	Sign, safety (hydr.fluid)	Znak bezp.(płyn hydraulic.) Зн.безоп.(гидр.жидкость)	2
22	885161506	Prograph (fuel filter)	Tabliczka (filtr paliwa) Наклейка (фильтр топлива)	1
23	885161322	Sign, safety (start)	Znak bezp.(rozruch) Знак безоп.(старт)	1
24	885161388	Prograph (drive lock)	Tabl.(blokada napędu) Накл.(блокировка привода)	1
		U2 For blade without tilt control Dotyczy sterowania bez przechyłu lemiesza Для управления без перекоса отвала		
25	885161481	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1
26	885161503	Prograph (ripper control)	Tabl.(sterow.zrywakiem) Наклейка (управл.риппером)	1
27	885161524	Prograph (drive control)	Tabl.(sterowanie jazdą) Наклейка (управл.ездом)	1
28	885161009	Sign, safety (fall)	Znak bezp.(upadek) Знак безоп.(падение)	2
29	885161382	Prograph (horn)	Tabliczka (sygnał) Наклейка (сигнал)	1
30	885160002	Prograph (hydraulic oil)	Tabliczka (olej hydraulic.) Наклейка (гидравл.масло)	1
31	885161305	Prograph (plug lock)	Tabliczka (blokada korka) Накл.(блокировка пробки)	2
32	871161179C1	Prograph (diesel fuel)	Tabliczka (olej napędowy) Наклейка (дизельное масло)	1
33	885161627	Progr.(throttl.v.contr.)	Tabl.(sterow.przepustnicą) Накл.(упр.дрос.клапаном)	1
34	885161011	Sign, safety (cooling)	Znak bezp.(układ chłodz.) Знак безоп.(сист.охлажд.)	1

Prographs

Tabliczki
Наклейки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
35	885161060	Prograph (coolant)	Tabl.(płyn chłodzący) Нклейка (охлажд.жидкость)	1
36	885161477	Prograph (door lock) U1 On both side Z obu stron С обеих сторон	Tabliczka (blokada drzwi) Наклейка (блокиров.дверей)	2
37	885161473	Prograph (instruction)	Tabliczka (instrukcja) Наклейка (инструкция)	1
38	885161621	Progr.(welding on machine) U1 On both side Z obu stron С обеих сторон	Tabl.(spaw.na maszynie) Накл.(сварку на машине)	2
39	871160544C1	Prograph (oil level)	Tabl.(poziom oleju hydr.) Наклейка (уровень масла)	1
40	885161269	Prograph (pump pressure)	Tabl.(ciśnienie pompy) Наклейка (давление насоса)	1
41	885161248	Prograph (service instr.)	Tabliczka (instr.obsługi) Наклейка (карта облужив.)	1
25	885161483	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1





02-03X1		Miscellaneous	Grafika i inne Графика и другие		02-03X1
Russian graphics			Grafika rosyjska Графика русская		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787330003	Graphics, russian	Grafika rosyjska Графика русская	0
1		870160035	Dataplate (ce)	Tabl.zn.(ce) Щиток (ce)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
2		885161322	Sign, safety (start)	Znak bezp.(rozruch) Знак безоп.(старт)	1
3		885161323	Sign, safety (electrical)	Znak bezp.(układ elektr.) Знак безоп.(электросист.)	1
4		885161300	Prograph (battery switch)	Tabliczka (wył.akumulat.) Наклейка (выкл.аккумулят.)	1
5		376032113	Prograph (patent marking)	Tabliczka (wykaz patentów) Наклейка (спусок патентов)	1
6		885161007	Sign, safety (run into)	Znak bezp.(najechnie) Знак безоп.(наезд)	1
7		778331063C1	Prograph (lever control)	Tabl.(sterownie dźwigni) Наклейка (управл.рычагов)	1
8		782331018	Prograph, imp.alt.instr.	Tabliczka-obsluga altern. Наклейка-обслуж.альтерн.	1
9		885161011	Sign, safety (cooling)	Znak bezp.(układ chłodz.) Знак безоп.(сист.охлажд.)	1
10		885161060	Prograph (coolant)	Tabl.(płyn chłodzący) Нклейка (охлажд.жидкость)	1
11		885161005	Sign, safety (engine hood)	Znak bezp.(osłona silnika) Знак безоп.(защита двиг.)	3
12		885161009	Sign, safety (fall)	Znak bezp.(upadek) Знак безоп.(падение)	2
13		584031100	Prograph (button horn)	Tabl.(sygnał dźwiękowy) Наклейка (звуков.сигнал)	1
14		584031103	Prograph (safety lever)	Tabliczka (dźwignia bezp.) Наклейка (рычаг безопасн.)	1
15		563301017	Prograph (speed control)	Tabl.(dźwignia gazu) Накл.(управл.оборотами)	1
16		584031156	Prograph (belt safety)	Tabliczka (pas bezpiecz.) Накл.(пояс безопасности)	1
17		563301028C1	Prograph (caution-engine)	Tabliczka (uwaga-silnik) Накл.(внимание-двигатель)	1

02-03X1	Miscellaneous	Grafika i inne Графика и другие	02-03X1

Russian graphics

Grafika rosyjska
Графика русская

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	871161179C1	Prograph (diesel fuel)	Tabliczka (olej napędowy) Наклейка (дизельное масло)	1
19	871040163	Reflex reflector	Światło odblaskowe Светоотражатель	2
	778330009	Guard, reflex reflector	Ostłona światła odblaskow. Защита светоотражателя	2
20	778331053C1	Prograph (lever control)	Tabl.(sterownie dźwigni) Наклейка (управл.рычагов)	1
		U1 Single speed steering drive Mechanizm skrętu jednobiegowy Механизм поворота односкоростный		
20	778331063C1	Prograph (lever control)	Tabl.(sterownie dźwigni) Наклейка (управл.рычагов)	1
		U2 Two speed steering drive Mechanizm skrętu dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный		
21	782331015	Prograph (drive control)	Tabl.(sterowanie jazdą) Наклейка (управл.ездом)	1
		U1 Single speed steering drive Mechanizm skrętu jednobiegowy Механизм поворота односкоростный		
21	781331011	Prograph (drive control)	Tabl.(sterowanie jazdą) Наклейка (управл.ездом)	1
		U2 Two speed steering drive Mechanizm skrętu dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный		
22	885160002	Prograph (hydraulic oil)	Tabliczka (olej hydraulic.) Наклейка (гидравл.масло)	1
23	885161010	Sign,safety (pres.in res.)	Znak bezp.(zbior.pod ciś.) Знак безоп.(давл.в резер.)	1
24	584031244C1	Prograph (caut.cyl.press)	Tabl.(regul.nap.gąsienic) Накл.(рег.натяж.гусениц)	2
25	584031234	Prog.(air cleaner service)	Tabl.(obsł.filtru pow.) Накл.(обс.фильтра воздуха)	1
26	885161059	Prograph (coolant level)	Tabl.(poziom płynu chl.) Накл.(уровень охл.жидк.)	1
27	871162066	Plate (rops)	Tabliczka (rops) Щиток (rops)	1
	6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
28	885161324	Sign, safety (battery)	Znak bezp.(akumulator) Знак безоп.(аккумулятор)	1
29	781331013C1	Prograph (diagnostic test)	Tabliczka (test diagnost.) Наклейка (диагн.тест)	1

02-03X1		Miscellaneous	Grafika i inne Графика и другие		02-03X1
Russian graphics			Grafika rosyjska Графика русская		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
30	871160544C1	Prograph (oil level)	Tabl.(poziom oleju hydr.) Наклейка (уровень масла)	1	
31	885161248	Prograph (service instr.)	Tabliczka (instr.obsługi) Наклейка (карта облужив.)	1	
32	778331043	Prograph (block door off)	Tabl.(zwoln.blok.drzwi) Наклейка (выкл.блок.двер.)	2	
33	870160003	Prograph (mounted equipm.)	Tabl.(osprzęt roboczy) Табл.(рабочее оборудов.)	1	
	6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4	
34	885161317	Sign, safety (principle)	Znak bezp.(zasady) Знак безоп.(правила)	1	
35	871160193	Prograph (warning)	Tabliczka (ostrzeżenie) Наклейка (предупреждение)	3	
36	563301020	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1	
		U3 FOR MACHINES W/BLADE TILT Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала			
36	592031031	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1	
		U4 FOR MACHINES W/BLADE TILT PITCH Dla maszyn z przechyłem i nachylaniem lemiesza Для машин с перекос./наклоном отвала			
37	885160050	Progr.(oil transmission)	Tabl.(olej skrzyni biegów) Накл.(масло короб.передач)	1	
38	871161075C1	Progr.(trans.oil level)	Tabl.(poz.oleju sk.biegów) Накл.(уров.масла к.перед.)	1	
39	871160167	Prograph (lifting sling)	Tabliczka (ozn.zawiesia) Наклейка (пункт подъема)	4	
40	584031260	Prograph (block door off)	Tabl.(zwoln.blok.drzwi) Наклейка (выкл.блок.двер.)	4	
41	584031099	Prograph, ripper control	Tabliczka-sterow.zrywakiem Наклейка-управл.риппером	1	
42	885160045	Prograph (lwa)	Tabliczka (lwa) Наклейка (лwa)	1	
43	588331058	Prograph (fuel level)	Tabliczka (poziom paliwa) Наклейка (уровень топлива)	1	
44	885161242C1	Progr.(welding on machine)	Tabl.(spaw.na maszynie) Накл.(сварку на машине)	2	
45	885161264	Prograph (fuel shut-off)	Tabl.(odcięcie dop.paliwa) Накл.(отсечка топлива)	1	

02-03X1		Miscellaneous	Grafika i inne Графика и другие	02-03X1	
Russian graphics			Grafika rosyjska Графика русская		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
46	885161271	Prog.(equip.cont.press.)	Tabl.(ciśn.ster.ukł.rob.) Накл.(давл.упр.раб.сист.)	1	
47	885161269	Prograph (pump pressure)	Tabl.(ciśnienie pompy) Наклейка (давление насоса)	1	
48	885161270	Prog.(drive cont.pressure)	Tabl.(ciśn.ster.przekł.) Накл.(давл.упр.передачи)	1	
49	782331027	Progr.(do not use ether)	Tabl.(nie stosować eteru) Накл.(не применять эфира)	1	
*	787330110	Graphics, identif.(hsw)	Znaki identyfik.(hsw) Идентифик.обозначен.(hsw)	0	
50	871161200	Logo/prograph (hsw)	Logo/napis (hsw) Символ/надпись (hsw)	1	
51	870161003	Stripe, identific.prograph	Pas identyfikacyjny Пояс фирменный	1	
		U5 320CM FOR MACHINE ORDERED Zamawiać 320cm na maszynę 320CM FOR MACHINE ORDERED			
52	885161191	Prograph (sw)	Znak (sw) Знак (сч)	1	
53	885161082	Prograph (stalowa wola)	Napis (stalowa wola) Надпись (сталоча чола)	2	
54	885161167	Prograph (td-20m)	Napis (td-20m) Надпись (тд-20м)	2	
55	871161123	Prograph (extra)	Napis (extra) Надпись (ежтра)	2	
*	787330109	Graphics,identif.(dressta)	Znaki identyfik.(dressta) Обозначения иден.(dressta)	0	
50	871161201	Logo/prograph (dressta)	Logo/napis (dressta) Символ/надпись (dressta)	1	
51	870161003	Stripe, identific.prograph	Pas identyfikacyjny Пояс фирменный	1	
		U5 320CM FOR MACHINE ORDERED Zamawiać 320cm na maszynę 320CM FOR MACHINE ORDERED			
52	871160478	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1	
53	885161064	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	2	
54	885161167	Prograph (td-20m)	Napis (td-20m) Надпись (тд-20м)	2	
55	871161123	Prograph (extra)	Napis (extra) Надпись (ежтра)	2	

Russian graphics


Grafika rosyjska
Графика русская

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
56		871160483	Logo (dressta)	Logo (dressta) Символ (dressta)	2

Brakes
Układ hamulcowy
Тормозная система

04

Brake control

 Sterowanie hamulcem
 Управление тормозом


04-01x3	Brakes	Układ hamulcowy Тормозная система	04-01x3

Brake control


Sterowanie hamulcem
Управление тормозом

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	562040000C1	Control assy, brake	Zespół sterowania hamulcem Узел управления тормозом	0
1	778130015C1	Pedal, brake	Pedał hamulca Педаль тормоза	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	1
	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
2	780131001	Pad, pedal brake	Nakładka pedału hamulca Накладка педали тормоза	1
3	591040100	Bracket assy, pedal	Zespół wspornika pedału Узел каонштейна педали	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	591040104	Pawl	Zapadka Щеколда	1
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	3
	612190610002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3
5	591041008	Guide, brake lock	Prowadnik bloku hamulca Направляющая блок.тормоза	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	591041007	Spring	Sprężyna Пружина	1
7	591040105	Rod, brake lock	Cięgło blokady hamulca Тяга блокировки тормоза	1
8	3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
9	395100204	Knob	Pokrętło Вороток	1

04-01x3		Brakes	Układ hamulcowy Тормозная система		04-01x3
Brake control			Sterowanie hamulcem Управление тормозом		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10		778130008	Lever, brake	Dźwignia hamulca Рычаг тормоза	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	1
		395102072	Key	Klucz Ключ	1
11		780130101	Rod assy, brake	Zespół cięgła hamulca Узел жесткой тяги тормоза	1
12		780130104	Rod, brake	Cięgło hamulca Тяга жесткая тормоза	1
13		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
14		608011011001	Clevis	Łącznik/strzemię Соединитель/хомут	1
15		3958911350	Pin	Sworzeń Шкворень	3
	A	612190812001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3
	A	612190812002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3
16		780130103	Bracket, bellcrank	Wspornik dźwigni kątovej Кронштейн угл.рычага	1
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	2
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
17		781040101	Bellcrank assy	Zespół dźwigni kątovej Узел углового рычага	1
18		780131002	Shaft, bellcrank	Wałek dźwigni sterującej Валик управл.рычага	2
		3768940820	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	2
19		781040100	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
20		399101001	Spring	Sprężyna Пружина	2
21		780130109	Rod assy, control	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	1


04-01x3		Brakes		Układ hamulcowy Тормозная система		04-01x3	
Brake control				Sterowanie hamulcem Управление тормозом			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
22		563100016	Cable assy, control	Ściągno kompletne Тяга в сборе	1		
23		563101001	Plate	Płyta Пластика	1		
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
24		3768913060	Nut	Nakrętka Гайка	1		
25		570101353	Fork	Widły Вилка	2		
26		3768928130	Pin	Sworzeń Шкворень	1		
	B	612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1		
	B	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1		
27		778131005	Bracket	Wspornik Кронштейн	1		
		3768910940	Bolt	Śruba Болт	1		
28		NS	Steering valve mounting	Montaż zaworu sterującego skrętem Сборка клапана механизма поворота	1		
		U1	For single speed steering drive Dla jednobiegowego mechanizmu skrętu Для односкоростного механ.поворота				
28		NS	Steering valve mounting	Montaż zaworu sterującego skrętem Сборка клапана механизма поворота	1		
		U2	For two speed steering drive Dla dwubiegowego mechanizmu skrętu Для двухскоростного механ.поворота				

Support pedal

Wspornik pedału
Кронштейн педали

Support pedal			Wspornik pedału Кронштейн педали		
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		591040100	Bracket assy, pedal	Zespół wspornika pedału Узел каонштейна педали	1
1		591040101	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	1
2	A	856083004	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
	A	856083005	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
3	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Control rod assy


Zespół cięgła sterującego
Узел управляющей тяги

Control rod assy

 Zespół cięgła sterującego
 Узел управляющей тяги

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	780130109	Rod assy, control	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	1
1	780131018	Spring	Sprężyna Пружина	1
2	591041019	Sleeve	Tuleja Втулка	1
3	3768937680	Pin	Sworzeń Шкворень	1
4	591040114	Rod, welded	Cięgło spawane Тяга сварная	1
5	780131019	Nut, connector	Nakrętka łącznika Гайка соединителя	1
6	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
7	591041027	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1

Bell-crank


Dźwignia kątowa
Угловой рычаг

Bell-crank				Dźwignia kątowa Угловой рычаг	
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części			Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		781040101	Bellcrank assy	Zespół dźwigni kątowej Узел углового рычага	0
1		781040102	Bellcrank assy, welded	Zesp.dźwigni kąt.spawany Узел углов.рычага сварной	1
2	A	856083004	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083005	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083006	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
3	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
3	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Cooling
Układ chłodzenia
Система охлаждения

06

Radiators mounting and connection


 Montaż chłodnic i połączenia
 Сборка радиаторов и соединения


06-01X06		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-01X06	
Radiators mounting and connection				Montaż chłodnic i połączenia Сборка радиаторов и соединения			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		787060001C3	Radiator/connections	Chłodnica/połączenia Радиатор/соединения		0	
1		787060010	Radiator assy	Zespół chłodnicy Узел радиатора		1	
2		787060025	Beam assy	Zespół belki Узел балки		1	
3		785060013	Bracket assy l.h.	Zespół wspornika l. Кронштейн л.		1	
		3768927930	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482070004	Washer	Podkładka Шайба		4	
4		785060014	Bracket assy r.h.	Zespół wspornika p. Кронштейн п.		1	
		3768927930	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482070004	Washer	Podkładka Шайба		6	
5		787060005C1	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1	
		601351112736	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482050036	Washer	Podkładka Шайба		3	
6		787060006C2	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601351012736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба		4	
7		787060007C2	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601351012736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба		4	
8		787060008C1	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	

06-01X06		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-01X06	
Radiators mounting and connection				Montaż chłodnic i połączenia Сборка радиаторов и соединения			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
		601351112736	Bolt	Śruba Болт	3		
		612482050036	Washer	Podkładka Шайба	3		
9		785061035	Washer	Podkładka Шайба	8		
		601381014704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	4		
10		785061036	Sleeve	Tuleja Втулка	4		
11		785061037	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	8		
12		787061021C1	Tube, inlet	Przewód wlotowy Провод входа	1		
13		787061023	Tube, outlet	Przewód sztywny wylotowy Провод жесткий выходной	1		
14		787060004C1	Tube, outlet	Przewód sztywny wylotowy Провод жесткий выходной	1		
15		787061037	Tube, inlet	Przewód wlotowy Провод входа	1		
16		587061011	Connector	Złączka Ниппель	1		
17	A	852070020	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1		
17	A	853010048	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1		
18	B	855020004	Glass, sight	Wziernik Глазок	1		
18	B	854040714	Glass, sight	Wziernik Глазок	1		
19		851013449	Hose, hump	Przewód giętki wygarbiony Шланг горбенный	4		
			U1 Supplied with engine Dostarczana z silnikiem Поставляется с двигателем				
20		851013450	Clamp	Zacisk Зажим	8		
			U1 Supplied with engine Dostarczana z silnikiem Поставляется с двигателем				

06-01X06		Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения		06-01X06
Radiators mounting and connection			Montaż chłodnic i połączenia Сборка радиаторов и соединения		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21		787061059	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	4
22		781101231	Clamp	Zacisk Зажим	8
23		787061057	Hose	Przewód giętki Шланг	1
24		787061058	Hose	Przewód giętki Шланг	1
25		781101226	Clamp	Zacisk Зажим	2
26		793101570	Clamp	Zacisk Зажим	2
27		785062049	Sleeve	Tuleja Втулка	6
		601381009736	Bolt	Śruba Болт	6
28		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	3
29		785061040	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	2
30		58A7699	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
31		871061651	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	1
32		871061549	Clip	Uchwyt Держатель	1

Radiator guards

Osłony chłodnicy
Защиты радиатора


06-02X04		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-02X04	
Radiator guards				Osłony chłodnicy Защиты радиатора			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		787060002C3	Guards, radiator	Osłony chłodnicy Защиты радиатора		0	
1		787060023	Guard assy l.h.	Zespół osłony l. Узел защиты л.		1	
		601350909736	Bolt	Śruba Болт		5	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		5	
2		19D3256	Guard assy r.h.	Zespół osłony p. Узел защиты п.		1	
		601350909736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		4	
3		787060026	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна		1	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
4		787131107	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
5		787061038	Strip, edge	Opaska krawędziowa Поясок кромки		1	
			U1 Cut for guards >items 1 and 2 Ciąć dla osłon >poz.1,2 Резать для защит >поз.1 и 2				
		787060027	Seals assy, radiator	Zesp.uszczelnień chłodnicy Узел уплотнений радиатора		0	
			U2 Component parts: items 6 to 12 Części składowe: poz.6 do 12 Составные части: поз.6 по 12				
6		787060022	Bulkhead, w/seal	Przegroda z uszczelnieniem Панель с уплотнением		1	
7		787061052	Guard, side l.h.	Osłona boczna l. Защита боковая л.		1	
		601350808736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
8		787061053	Guard, side l.h.	Osłona boczna l. Защита боковая л.		1	

Radiator guards

 Osłony chłodnicy
 Защиты радиатора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	601350808736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	787061054	Guard, side r.h.	Osłona boczna p. Защита боковая п.	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	4
10	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	787061055	Guard, side r.h.	Osłona boczna p. Защита боковая п.	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
11	787061056	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
12	787061038	Strip, edge	Opaska krawędziowa Поясок кромки	2

Radiator assembly

 Chłodnica kompletna
 Радиатор в сборе



06-03		Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения		06-03
Radiator assembly			Chłodnica kompletna Радиатор в сборе		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
		787060010	Radiator assy	Zespół chłodnicy Узел радиатора	0
1		855020225	Cooler, oil	Chłodnica oleju Радиатор масла	1
2		855020224	Radiator, coolant	Chłodn.płynu chłodzącego Радиатор охладж.жидкости	1
3		855020223	Cooler, hydraulic oil	Chłodnica oleju hydraul. Радиатор гидравл. масла	1
4		855020222	Cooler, air	Chłodnica powietrza Радиатор воздуха	1
5		855021220	Reservoir, equalizing	Zbiornik wyrównawczy Резервуар уравниТЕЛЬный	1
6		855021219	Bracket, mounting	Wspornik montażowy Кронштейн крепления	1
7		855021218	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	2
8		855021217	Shroud, fan	Ośłona wentylatora Защита вентилятора	1
9		855021205	Draincock	Kurek spustowy Краник сливной	1
10		855021216	Fan, w/hub	Wentylator z piastą Вентилятор со ступицей	1
11		855020221	Motor, fan hydraulic	Silnik hydraul.wentylatora Гидромотор вентилятора	1
12		855021215	Support, hydraulic motor	Wspornik silnika hydraul. Кронштейн гидромотора	1
13		855021214	Guard, fan	Ośłona wentylatora Защита вентилятора	1
14		855021213	Clamp	Zacisk Зажим	2
15		855021148	Connector	Złączka Ниппель	2
16		855021212	Connector	Złączka Ниппель	1
17		855021210	Pipe, reinforced	Przewód zbrojony Провод бронированный	1
18		855021211	Elbow	Kolanko Колено	2

06-03		Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения		06-03
Radiator assembly			Chłodnica kompletna Радиатор в сборе		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19		855020185	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
20		855021250	Nut	Nakrętka Гайка	4
21		855021180	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
22		855021199	Washer	Podkładka Шайба	19
23		855021183	Washer	Podkładka Шайба	38
24		855021207	Washer	Podkładka Шайба	20
25		855021280	Screw	Wkręt Винт	15
26		855021281	Bolt	Śruba Болт	6
27		855021200	Bolt	Śruba Болт	4
28		855021282	Bolt	Śruba Болт	4
29		855021198	Bolt	Śruba Болт	15
30		855021187	Bolt	Śruba Болт	34
31		855021197	Bolt	Śruba Болт	4
32		855021283	Bolt	Śruba Болт	16
33		855021284	Bolt	Śruba Болт	2

Drive train
Układ napędowy
Система привода

07

Drive line assembly

Zespół przeniesienia napędu
Узел передачи привода

07-01X4		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-01X4	
Drive line assembly				Zespół przeniesienia napędu Узел передачи привода			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
	*	787070000C2	Drive line	Układ przeniesienia napędu Приводной узел	0		
1		419170100	Torque converter	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1		
		3768926680	Bolt	Śruba Болт	12		
		3768918810	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12		
2		881011015	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1		
3		572071501	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1		
		3768910260	Bolt	Śruba Болт	16		
		572071502	Washer	Podkładka Шайба	16		
4		787070150	Shaft assy, drive	Zespół wału napędowego Узел приводного вала	1		
		3768920040	Bolt	Śruba Болт	8		
5		787070155	Yoke	Jarżmo Кулиса	1		
6		378101009C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	2		
7		861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	1		
		787071005	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2		
		3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2		
8		881012064	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1		
9	A	861100416	Pump, equipment	Pompa robocza Насос рабочий	1		
		3768910530	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		

07-01X4	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-01X4

Drive line assembly

Zespół przeniesienia napędu
Узел передачи привода

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	A	562100009	Pump assy, equipment	Zesp.pompy ukl.roboczego Узел насоса рабочей сист.	1
		3768910530	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
10		787100149	Pump assy, fan drive	Zesp.pompy nap.wentylatora Узел насоса прив.вентилят.	1
		3768911100	Bolt	Śruba Болт	2
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
11		787070100	Transmiss.w/valves & conn.	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1
		3768911070	Bolt	Śruba Болт	1
		3768920120	Bolt	Śruba Болт	2
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
12		881012032	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13		881012045	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14		590131000	Sleeve, drive pinion	Tuleja wałka atakującego Втулка ведущего валика	1
		3768918290	Plug	Korek Пробка	2
15		563130001	Steering drive, w/hoses	Mech.skrętu z przewodami Мех.поворота с проводами	1
15		563320001	Steering drive, w/hoses	Mech.skrętu z przewodami Мех.поворота с проводами	1
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	2
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2


07-01X4		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-01X4	
Drive line assembly				Zespół przeniesienia napędu Узел передачи привода			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
16		386072502	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной		2	
			U1 For machine with single speed U4-dotyczy maszyn z jednobiegowym For machine with single speed				
		573131046	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной		2	
			U2 FOR MACHINE WITH SINGLE SPEED U4-dotyczy maszyn z jednobiegowym FOR MACHINE WITH SINGLE SPEED				
		391051001	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной		2	
			U3 For machine with two speed U6-dotyczy maszyn z dwubiegowym For machine with two speed				
17		881012058	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
18		787070351C1	Drive assy, final	Zespół przekładni bocznej Узел передачи бортовой		2	
		3768911270	Bolt	Śruba Болт		40	
19	B	386073531	Sprocket, drive	Koło łańcuchowe Колесо цепное		2	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		36	
		379141004	Washer	Podkładka Шайба		36	
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка		36	
19	B	386073540	Sprocket, drive	Koło łańcuchowe Колесо цепное		2	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		36	
		379141004	Washer	Podkładka Шайба		36	
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка		36	
19	B	787071001	Sprocket, drive	Koło łańcuchowe Колесо цепное		2	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		36	
		379141004	Washer	Podkładka Шайба		36	

Drive line assembly

Zespół przeniesienia napędu
Узел передачи привода

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	36
20		787070502	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Frame & charge pump piping (singl.speed)

 Połącz.ramy i pompy ukl.napędu (1-bieg.
 Соед.рамы и насоса привода (1-скорости)


Frame & charge pump piping (singl.speed)
 Połącz. ramy i pompy ukl.napędu (1-bieg.
 Соед.рамы и насоса привода (1-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	787090000C1	Main frame w/guard(std,lt)	Rama gł.z.osł.(std,lt) Рама главн.с защ.(std,lt)	1
1	787090100	Main frame w/guard (lgr)	Rama gł.z osł.(lgr) Рама главн.с защитой(lgr)	1
2	386072034C2	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
3	386070201	Tube, suction	Przewód ssący Провод всасывающий	1
4	881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
5	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768919850	Bolt	Śruba Болт	4
	3768941080	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
6	562070205	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	376890520	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768938490	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
8	562070209	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
9	376101396	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	8
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	16
10	881012062	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
11	562070202C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
12	562070203C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
13	562070204	Hose	Przewód giętki Шланг	1

07-02X02	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-02X02

Frame & charge pump piping (singl.speed)

Połącz.ramy i pompy ukl.napędu (1-bieg.
Соед.рамы и насоса привода (1-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	386100260	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	1
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
15	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	4
16	562070207C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
17	376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768919840	Bolt	Śruba Болт	4
18	3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
19	861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	1
	787071005	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
	3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2
20	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
21	376890047	Elbow	Kołanko Колено	1
22	562070211C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
23	376890011	Elbow	Kołanko Колено	1
24	562100161	Damper, hydraulic	Tłumik hydrauliczny Глушитель гидравлический	1
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	3

07-02X02	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-02X02

Frame & charge pump piping (singl.speed)

Połącz.ramy i pompy ukl.napędu (1-bieg.
Соед.рамы и насоса привода (1-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
25	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
26	3768922360	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	5
27	376890111	Elbow	Kolanko Колено	1
28	865010249	Hose	Przewód giętki Шланг	1
29	3768934000	Connector	Złączka Ниппель	3
30	NS	Filter, pressure	Filtr ciśnieniowy Фильтр напорный	1
	3768912480	Bolt	Śruba Болт	4
	612120620036	Washer	Podkładka Шайба	4
	3768938940	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
31	562070208	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	4
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612121110036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	4
32	779070225	Elbow	Kolanko Колено	1
33	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
34	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
35	3768935580	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1
36	3768931470	Elbow	Kolanko Колено	1

07-02X02	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-02X02

Frame & charge pump piping (singl.speed)

Połącz.ramy i pompy ukl.napędu (1-bieg.
Соед.рамы и насоса привода (1-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
37	593100070	Hose	Przewód giętki Шланг	1
38	779070222	Hose	Przewód giętki Шланг	1
39	376890058	Elbow	Kolanko Колено	1
40	781070220	Valve, priority	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный	1
	3768939090	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
41	782100229	Tee	Trójnik Тройник	1
42	779070223	Hose	Przewód giętki Шланг	1
43	386070107	Tee	Trójnik Тройник	1
44	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
45	376890512	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	2
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	2
46	782100217	Hose	Przewód giętki Шланг	1
47	376890219	Elbow	Kolanko Колено	1
48	3768922620	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
49	881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
50	376890045	Elbow	Kolanko Колено	1


07-02X02	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-02X02

Frame & charge pump piping (singl.speed)

Połącz.ramy i pompy ukl.napędu (1-bieg.
Соед.рамы и насоса привода (1-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
51	779070221	Hose	Przewód giętki Шланг	1
52	3768918750	Connector	Złączka Ниппель	1
53	3768940680	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1
54	777100005	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
	3768935790	Bolt	Śruba Болт	6
	391051064	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	10
55	386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
	3768912580	Bolt	Śruba Болт	3
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
56	399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2

Frame & charge pump piping (two speed)

 Połącz. ramy i pompy ukl. napędu (2-bieg)
 Соед. рамы и насоса привода (2-скорости)


07-03X7	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-03X7

Frame & charge pump piping (two speed)

Połącz. ramy i pompy ukl. napędu (2-bieg)
Соед. рамы и насоса привода (2-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	787090000C1	Main frame w/guard(std,lt)	Rama gł.z.osł.(std,lt) Рама главн.с защ.(std,lt)	1
1	787090100	Main frame w/guard (lgr)	Rama gł.z osł.(lgr) Рама главн.с защитой(lgr)	1
2	881012062	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
3	386070201	Tube, suction	Przewód ssący Провод всасывающий	1
4	562070209	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
5	376101396	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	8
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	16
6	562070025	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	376890520	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768938490	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
8	562070202C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
9	386100260	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	1
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
10	562070203C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
11	777070204	Hose	Przewód giętki Шланг	1
12	562070207C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1

07-03X7		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-03X7	
Frame & charge pump piping (two speed)				Połącz. ramy i pompy ukl. napędu (2-bieg) Соед. рамы и насоса привода (2-скорости)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
13		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
14		861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.		1	
		787071005	Stud	Śruba dwustronna Шпилька		2	
		3768913080	Nut	Nakrętka Гайка		2	
15		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
16		376890011	Elbow	Kolanko Колено		1	
17		376890512	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483040036	Washer	Podkładka Шайба		2	
18		562070211C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
19		562100161	Damper, hydraulic	Tłumik hydrauliczny Глушитель гидравлический		1	
		601381009736	Bolt	Śruba Болт		3	
		787131398	Washer	Podkładka Шайба		3	
20		386072034C2	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
21		865010249	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
22		3768934000	Connector	Złączka Ниппель		1	
23		3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)		5	
24		779070225	Elbow	Kolanko Колено		1	
25		3768935580	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный		1	

07-03X7	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-03X7

Frame & charge pump piping (two speed)

Połącz. ramy i pompy ukl. napędu (2-bieg)
Соед. рамы и насоса привода (2-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
26	3768931470	Elbow	Kolanko Колено	1
27	593100070	Hose	Przewód giętki Шланг	1
28	779070222	Hose	Przewód giętki Шланг	1
29	376890058	Elbow	Kolanko Колено	1
30	3768934000	Connector	Złączka Ниппель	2
31	781070224	Valve, priority	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный	1
	3768939090	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
32	779070223	Hose	Przewód giętki Шланг	1
33	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
34	386070107	Tee	Trójnik Тройник	1
35	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
36	386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
	3768912580	Bolt	Śruba Болт	3
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
37	787070040	Hose	Przewód giętki Шланг	1
38	399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2
39	3768921140	Connector	Złączka Ниппель	1
40	881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

07-03X7	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-03X7

Frame & charge pump piping (two speed)

Połącz. ramy i pompy ukl. napędu (2-bieg)
Соед. рамы и насоса привода (2-скорости)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
41		376890045	Elbow	Kolanko Колено	1
42		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
43		779070221	Hose	Przewód giętki Шланг	1
44	A	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	1
	A	3768915472	Tee	Trójnik Тройник	1
45		3768940680	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
46		865200025	Hose	Przewód giętki Шланг	1
47		376890060	Elbow	Kolanko Колено	1
48		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
49		NS	Filter, pressure	Filtr ciśnieniowy Фильтр напорный	1
		3768912480	Bolt	Śruba Болт	4
		612120620036	Washer	Podkładka Шайба	4
		3768938940	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
50		785100100	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
		391051064	Bolt	Śruba Болт	4
		3768925620	Bolt	Śruba Болт	5
		3768934380	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	10
51		376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2


07-03X7	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-03X7

Frame & charge pump piping (two speed)

Połącz. ramy i pompy ukl. napędu (2-bieg)
Соед. рамы и насоса привода (2-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768919850	Bolt	Śruba Болт	4
	3768924930	Elbow	Kolanko Колено	4
52	3768928550	Tee	Trójnik Тройник	1
53	782100217	Hose	Przewód giętki Шланг	1
54	782100229	Tee	Trójnik Тройник	1
55	376890111	Elbow	Kolanko Колено	1
56	562070208	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
	601090714736	Bolt	Śruba Болт	4
	612121110036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
57	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
58	3768929900	Plug	Korek Пробка	1
59	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	4
60	881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
61	376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768919840	Bolt	Śruba Болт	4
62	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
63	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
64	3768924700	Elbow	Kolanko Колено	1

Scavenge pump piping

 Połączenia pompy przepływającej
 Соединения насоса перекачки


Scavenge pump piping
 Połączenia pompy przepływającej
 Соединения насоса перекачивания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	787090000C1	Main frame w/guard(std,lt)	Rama gł.z.osł.(std,lt) Рама главн.с защ.(std,lt)	1
1	787090100	Main frame w/guard (lgr)	Rama gł.z osł.(lgr) Рама главн.с защитой(lgr)	1
2	3768922360	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
3	386072009	Connector	Złączka Ниппель	1
4	3768922360	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
5	376890058	Elbow	Kolanko Колено	1
6	865010342	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	376890111	Elbow	Kolanko Колено	1
8	562100160	Damper, hydraulic	Tłumik hydrauliczny Глушитель гидравлический	1
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	3
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
9	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
10	562070213	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601351013736	Bolt	Śruba Болт	6
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	6
11	3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
12	376890047	Elbow	Kolanko Колено	3
13	562070211C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
14	787070045	Hose	Przewód giętki Шланг	1

07-04X4	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-04X4

Scavenge pump piping

Połączenia pompy przepływającej
Соединения насоса перекачивания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	1
	787071005	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
	3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2
16	3768918210	Connector	Złączka Ниппель	1
17	386070204	Tube, inlet	Przewód wlotowy Провод входа	1
18	386100242	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1
19	881012049	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
20	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	4
21	865010116	Hose	Przewód giętki Шланг	1
22	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
23	787070100	Transmiss.w/valves & conn.	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1
	3768911070	Bolt	Śruba Болт	2
	589071001	Bolt	Śruba Болт	1
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
24	3768921090	Elbow	Kołanko Колено	1
25	3768931470	Elbow	Kołanko Колено	1
26	562070026	Hose	Przewód giętki Шланг	1

Scavenge pump piping

Połączenia pompy przepływającej
Соединения насоса перекачивания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
27	3768928040	Elbow	Kolanko Колено	1
28	3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
29	3768921060	Connector	Złączka Ниппель	1
30	419170100	Torque converter	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
31	881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
32	376890514	Clip	Uchwyt Держатель	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
	601350911636	Bolt	Śruba Болт	1

07-05X1		Drive train	Układ napędowy Система привода	07-05X1	
Oil cooler piping			Orurowanie chłodnicy oleju Подключение радиатора масла		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
1	787060010	Radiator assy	Zespół chłodnicy Узел радиатора	1	
2	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	5	
3	3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1	
4	376890047	Elbow	Kolanko Колено	2	
5	865010354	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
6	865010079	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
7	399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	1	
8	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2	
9	376890514	Clip	Uchwyt Держатель	2	
	3768928780	Bolt	Śruba Болт	1	
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1	
10	376890514	Clip	Uchwyt Держатель	2	
	3768929220	Bolt	Śruba Болт	1	
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1	
11	376890058	Elbow	Kolanko Колено	1	
12	570070210	Tee	Trójnik Тройник	1	
13	419170100	Torque converter	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1	
	3768926680	Bolt	Śruba Болт	11	
	3768918810	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	11	


07-05X1	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-05X1

Oil cooler piping

Orurowanie chłodnicy oleju
Подключение радиатора масла

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	865010212	Hose	Przewód giętki Шланг	1
15	572070103	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена	1
16	3768933830	Connector	Złączka Ниппель	1
17	386070108	Elbow	Kolanko Колено	1
18	386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
	3768912580	Bolt	Śruba Болт	3
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3

Drive train cont.valve pip.(sing.sp.st.)

 Poł.zaworu ster.ukł.jazdy (m.s.1-bieg)
 Соед.клап.упр.сист.езды(мех.пов.1-скор.)


07-06X2		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-06X2	
Drive train cont.valve pip.(sing.sp.st.)				Poł.zaworu ster.ukł.jazdy (m.s.1-bieg) Соед.клап.упр.сист.езды(мех.пов.1-скор.)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		NS	Valve,drive train control	Zawór ster. układem jazdy Клапан управл. сист. езды		1	
2		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)		6	
3		3768936880	Connector	Złączka Ниппель		2	
4		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		1	
5		376890220	Elbow	Kolanko Колено		3	
6		376890062	Elbow	Kolanko Колено		6	
7		881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
8		3768926210	Connector	Złączka Ниппель		2	
9		591100095	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий		1	
		3768941650	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768941210	Washer	Podkładka Шайба		2	
10		3768915360	Connector	Złączka Ниппель		1	
11	A	3768919330	Elbow	Kolanko Колено		1	
11	A	3768919332	Elbow	Kolanko Колено		1	
12		785070033C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
13		3768921090	Elbow	Kolanko Колено		2	
14		782100229	Tee	Trójnik Тройник		1	
15		3768934000	Connector	Złączka Ниппель		1	
16		3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	

07-06X2		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-06X2	
Drive train cont.valve pip.(sing.sp.st.)				Poł.zaworu ster.ukł.jazdy (m.s.1-bieg) Соед.клап.упр.сист.езды(мех.пов.1-скор.)			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Итоść		
Поз.		Номер части			Кол.		
17		781070220	Valve, priority	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный	1		
		3768939090	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
18		785100233	Valve, lock solenoid	Zawór elektromagn.blokady Клапан электромагн.блокир.	1		
		601380814736	Bolt	Śruba Болт	3		
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
19		593100070	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
20		865010120	Hose	Przewód giętki Шланг	2		
21		785070035C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
22		865010102	Hose	Przewód giętki Шланг	2		
23		593100170	Bracket assy, frame	Zespół wspornika ramki Узел кронштейна рамки	1		
		785101098	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1		
		601350911736	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4		
24		386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1		
		3768910980	Bolt	Śruba Болт	3		
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3		
25		3768924500	Elbow	Kolanko Колено	2		
26		3768935690	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукционный	1		

07-06X2	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-06X2

Drive train cont.valve pip.(sing.sp.st.)

Poł.zaworu ster.ukł.jazdy (m.s.1-bieg)
Соед.клап.упр.сист.езды(мех.пов.1-скор.)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
27	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	1
28	3768924560	Connector	Złączka Ниппель	2
29	3768936790	Connector	Złączka Ниппель	1
30	777100005	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
	3768935790	Bolt	Śruba Болт	6
	391051064	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	10
31	3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
32	3768915220	Connector	Złączka Ниппель	1
33	376890065	Elbow	Kolanko Колено	1
34	865010703	Hose	Przewód giętki Шланг	1
35	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
36	3768924150	Connector	Złączka Ниппель	1
37	3768921140	Connector	Złączka Ниппель	1
38	3768922620	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
39	3768930680	Connector	Złączka Ниппель	1
40	376890219	Elbow	Kolanko Колено	1
41	777100107C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
42	777100107C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2


Drive train cont.valve pip.(sing.sp.st.)

Poł.zaworu ster.ukł.jazdy (m.s.1-bieg)
Соед.клап.упр.сист.езды(мех.пов.1-скор.)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
43		376890076	Elbow	Kołanko Колено	1
44		3768917330	Plug	Korek Пробка	2
45		591070113	Tee	Trójnik Тройник	2

Drive train contr.valve pip.(two speed)

Poł.zaworu ster.układu napędu (2-bieg)
 Соед.клап.упр.сист.привода (2-скопости)



07-07X3		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-07X3	
Drive train contr.valve pip.(two speed)				Poł.zaworu ster.układu napędu (2-bieg) Соед.клап.упр.сист.привода (2-скопости)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		NS	Valve,drive train control	Zawór ster. układem jazdy Клапан управл. сист. езды		1	
2		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)		6	
3		3768936880	Connector	Złączka Ниппель		2	
4		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		1	
5		376890220	Elbow	Kolanko Колено		3	
6		376890062	Elbow	Kolanko Колено		6	
7		881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
8		3768926210	Connector	Złączka Ниппель		2	
9		591100095	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий		1	
		3768941650	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768941210	Washer	Podkładka Шайба		2	
10		3768915360	Connector	Złączka Ниппель		1	
11	A	3768919330	Elbow	Kolanko Колено		1	
11	A	3768919332	Elbow	Kolanko Колено		1	
12		785070033C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
13		3768921090	Elbow	Kolanko Колено		1	
14		3768931480	Connector	Złączka Ниппель		1	
15		3768917330	Plug	Korek Пробка		1	
16		782072609	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	

07-07X3		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-07X3	
Drive train contr.valve pip.(two speed)				Poł.zaworu ster.układu napędu (2-bieg) Соед.клап.упр.сист.привода (2-скопости)			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.			
17	781070221	Valve, gear shifting	Zawór przełączający biegi Клапан переключ.скорости	1			
	3768941610	Bolt	Śruba Болт	2			
	3768938940	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2			
18	785100233	Valve, lock solenoid	Zawór elektromagn.blokady Клапан электромагн.блокир.	1			
	601380814736	Bolt	Śruba Болт	3			
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3			
19	593100070	Hose	Przewód giętki Шланг	1			
20	865010120	Hose	Przewód giętki Шланг	2			
21	785070035C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1			
22	865010102	Hose	Przewód giętki Шланг	2			
23	593100170	Bracket assy, frame	Zespół wspornika ramki Узел кронштейна рамки	1			
	785101098	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1			
	601350911736	Bolt	Śruba Болт	4			
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4			
24	386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1			
	3768910980	Bolt	Śruba Болт	3			
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3			
25	3768930680	Connector	Złączka Ниппель	1			
26	376890076	Elbow	Kolanko Колено	1			

07-07X3	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-07X3

Drive train contr.valve pip.(two speed)

Poł.zaworu ster.układu napędu (2-bieg)
Соед.клап.упр.сист.привода (2-скопости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
27	3768918750	Connector	Złączka Ниппель	1
28	3768924560	Connector	Złączka Ниппель	2
29	3768936790	Connector	Złączka Ниппель	1
30	782100217	Hose	Przewód giętki Шланг	3
31	591070113	Tee	Trójnik Тройник	2
32	865010149	Hose	Przewód giętki Шланг	1
33	3768922620	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
34	376890074	Tee	Trójnik Тройник	1
35	562070103	Hose	Przewód giętki Шланг	2
36	865010703	Hose	Przewód giętki Шланг	1
37	376890114	Elbow	Kolanko Колено	1
38	376890219	Elbow	Kolanko Колено	2

07-08X1	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-08X1

Diagnostic center piping (single speed)

Połączenia punktów pomiarowych (1-bieg.
Соединения контрольных точек(1-скорости)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	777100005	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
2	386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
	3768912580	Bolt	Śruba Болт	3
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
3	386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
	3768910980	Bolt	Śruba Болт	3
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
4	591072006	Manifold	Kolektor Коллектор	1
	601381010736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	2
	612121110036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
5	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	6
6	3768924560	Connector	Złączka Ниппель	11
7	562070102	Hose	Przewód giętki Шланг	5
8	562070103	Hose	Przewód giętki Шланг	2
9	376890076	Elbow	Kolanko Колено	2
10	3768931210	Connector	Złączka Ниппель	1
11	3768929060	Connector	Złączka Ниппель	1
	3768926990	Nut	Nakrętka Гайка	1

Diagnostic center piping (single speed)

Połączenia punktów pomiarowych (1-bieg.
Соединения контрольных точек(1-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	6
13	3768935690	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
14	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
15	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	1
16	3768928550	Tee	Trójnik Тройник	1
17	3768915750	Plug	Korek Пробка	1

Torque converter

 Przekładnia hydrokinetyczna
 Гидротрансформатор


07-09X1	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-09X1

Torque converter		Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	419170100	Torque converter	0
1	419171102	Housing	1
2	611221341004	Ring, retaining	3
3	611222491004	Ring, retaining	6
4	856011094	Bearing, ball	3
5	856051072	Bearing, roller	3
6	419171008C1	Gear, driven	3
7	419171007C1	Gear, drive	1
8	419171003C2	Impeller, pump	1
9 A	419171005C1	Hub, ground sleeve	1
9 A	419171005C2	Hub, ground sleeve	1
10	425072176	Ring, seal	1
11	856011088	Bearing, ball	1
12	380071576	Sleeve, spacer	1
13	611222191004	Ring, retaining	1
14	419171010	Washer, thrust	1
	601350914704	Bolt	12
15	611221481004	Ring, retaining	2
16	419171104	Stator	1

07-09X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-09X1	
Torque converter				Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
17		419170001C1	Turbine assy	Zespół turbiny Узел турбины	1		
18		856011075	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	1		
19	B	419171009C1	Guard, impeller pump	Osłona wirnika pompy Защита ротора насоса	1		
		601350914704	Bolt	Śruba Болт	24		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	24		
19	B	419171009C2	Guard, impeller pump	Osłona wirnika pompy Защита ротора насоса	1		
		601350914704	Bolt	Śruba Болт	24		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	24		
20		611221361004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
21		419171011	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	3		
22	#	419171014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	5		
23		419171019C1	Cover, shield	Pokrywka osłony Крышка защиты	1		
		601350811704	Bolt	Śruba Болт	8		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
24		419171006C1	Shaft	Wał Вал	1		
25		881130037	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
26		419171035	Washer	Podkładka Шайба	1		
27		856020006	Brg, ball/single row	Łożysko kulkowe skośne Шарикоп.радиально-упорный	1		


07-09X1	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-09X1

Torque converter

Przekładnia hydrokinetyczna
Гидротрансформатор


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
28	#	419171015	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	5
29		881012269	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
30	C	881021087	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
30	C	881021089	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
31		419381010	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
		601381011704	Bolt	Śruba Болт	6
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	6
32		419170002	Flange, output	Kołnierz wyjściowy Фланец выходный	1
33		881012634	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
34		419041017	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	3

Drive shaft assembly

Wał napędowy kompletny
Приводной вал в сборе

Drive shaft assembly			Wał napędowy kompletny Приводной вал в сборе	
Item	Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.	Numer części		Opis	Ilość
Поз.	Номер части		Наименование	Кол.
	787070150	Shaft assy, drive	Zespół wału napędowego Узел приводного вала	1
1	NS	Shaft	Wał Вал	1
2	787070500	Spider, w/bearings	Krzyżak z łożyskami Крестовина с подшипниками	2
3	787075001	Bolt	Śruba Болт	8
4	787075002	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2

Transm.with valves & conn.

 Skrz.bieg.z zaw.i złączkami
 Короб.передач.с клап.и нип.


07-11		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-11
		Transm.with valves & conn.		Skrz.bieg.z zaw.i złączkami Короб.передач.с клап.и нип.	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787070100	Transmiss.w/valves & conn.	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1
1		386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
		3768912580	Bolt	Śruba Болт	3
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
2		386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
		3768910980	Bolt	Śruba Болт	3
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
3		386070132C6	Valve, rate of rise	Zawór modulacyjny Клапан модуляционный	1
		3768910980	Bolt	Śruba Болт	3
		3768910290	Bolt	Śruba Болт	1
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
4	A	386070134	Orifice, w/strainer	Dławik z filtrem Дроссель с фильтром	1
	A	386070135	Orifice, w/strainer	Dławik z filtrem Дроссель с фильтром	1
5		787070102	Transmission	Skrzynia biegów Коробка передач	1
6		386071142C2	Gasket, manifold	Uszczelka kolektora Прокладка коллектора	1
7		386071172	Manifold, valves	Kolektor zaworów Коллектор клапанов	1
		3768931550	Bolt	Śruba Болт	6
		3768910280	Bolt	Śruba Болт	7
		612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	7

Transm.with valves & conn.

 Skrz.bieg.z zaw.i złączkami
 Короб.передач.с клап.и нип.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
8	881012016	O-ring	Oring Уплотнение (o)	11
9	881012074	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10	881012005	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
11	386071143C3	Gasket, rate of rise valve	Uszczelka zaworu modulac. Прокладка модуляц.клапана	1
12	3768921090	Elbow	Kolanko Колено	1
13	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
14	386070107	Tee	Trójnik Тройник	1
15	572070103	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена	1
16	386070108	Elbow	Kolanko Колено	1
17	3768933830	Connector	Złączka Ниппель	1
18	3768924500	Elbow	Kolanko Колено	2
19	3768935690	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
20	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	1
21	3768924560	Connector	Złączka Ниппель	3
22	591070113	Tee	Trójnik Тройник	1
23	787070502	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1
		U1 See group 07 01 See group 07 01 See group 07 01		

Transmission assy

Skrzynia biegów kompl.
Коробка передач в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787070102	Transmission	Skrzynia biegów Коробка передач	1
1	#	386071015	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	386071016	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	386071014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
2		881012039	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
3		386071011	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	15
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	15
4		386070112C5	Shaft, direct.clutch-input	Wał sprzęgl.kier.-wejśc. Вал муфты направ.-входной	1
5		386070119	Countershaft assy	Wał pośredni kompletny Вал промежуточный в сборе	1
6		386071051	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
7		386070120C5	Shaft, range clutch-output	Wał sprzęgl.bieg.-wyjśc. Вал муфты ходовой-выходной	1
8		881012002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	14
9		881130020	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	14
10		386071087	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
11		386071085	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	4
12		386071044	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	1
13		386071042	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	3
14		386070127	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1

07-12	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-12

Transmission assy	Skrzynia biegów kompl. Коробка передач в сборе


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768921300	Bolt	Śruba Болт	2
15		787070103	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса	1
16		3768914610	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
17		881012049	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
18		881012076	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
19		386071092	Flange, strainer	Kołnierz filtra Фланец фильтра	1
		3768920270	Bolt	Śruba Болт	2
20		386071149	Cover	Pokrywa Крышка	2
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	14
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
21	#	386071057	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
	#	386071045	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
	#	386071046	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
22		3768917310	Plug	Korek Пробка	3
23		881021014	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
24		386071013	Cover, input	Pokrywa wejściowa Крышка входная	1
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	7
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7

Transmission assy

Skrzynia biegów kompl.
Коробка передач в сборе

Item	Part Number	Description	Qty.
Poz.	Numer części	Opis	Ilość
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.
25	787070501	Kit, service	1
		U1 SEE GROUP 07 13, 07 16, 07 17 SEE GROUP 07 13, 07 16, 07 17 SEE GROUP 07 13, 07 16, 07 17	
		Zestaw serwisowy Набор сервисный	

Directional (input) clutch

 Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy)
 Вал направляющий муфты (входной)


Directional (input) clutch

Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy)
Вал направляющий муфты (входной)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070112C5	Shaft, direct.clutch-input	Wał sprzęgł.kier.-wejśc. Вал муфты направ.-входной	0
1	A	856060121	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
1	A	856060140	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
1	A	856060225	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
2		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	6
3		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2
4		386070114	Manifold assy, oil	Zespół kolektora oleju Узел коллектора масла	1
5		856051021	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	2
6		881150004	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4
7		856051003	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	2
8		386070139	Shaft assy, input	Wał wejściowy kompletny Вал входной в сборе	1
9		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
10		386071182	Drum, clutch	Bęben sprzęgłowy Барабан муфты	1
11		386071039	Hub, clutch	Piasta sprzęgła Ступица муфты	1
12		399071304	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
13	B	386071154	Gear, forward drive	Koło zęb.biegu do przodu Шестерня движения вперед	1
13	B	386070115	Gear, forward drive	Koło zęb.biegu do przodu Шестерня движения вперед	1
14		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
15		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1


07-13		Drive train	Układ napędowy Система привода		07-13
Directional (input) clutch			Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy) Вал направляющий муфты (входной)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
17		386071138	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
18		386071027	Spring, piston	Sprężyna tłoka Пружина поршня	14
19		386070116	Sleeve assy, lube	Zespół tulei smarującej Узел смазывающей втулки	1
20		3768920640	Pin, guide	Kołek prowadzący Штифт направляющий	2
21		386071166	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
22		399071304	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
23		399071303	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
24		386070117	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	6
25		386071033	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	5
26		386071152	Piston, clutch	Tłok sprzęgła Поршень муфты	1
27		881130034	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
28		881012151	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
29		881130033	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
30		881012154	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
31	C	386071155	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
31	C	386070118	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
32		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
33		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1

Directional (input) clutch

Wał sprzęgłowy kierunkowy (wejściowy)
Вал направляющий муфты (входной)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
34	3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
35	386071138	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
36	386071027	Spring, piston	Sprężyna tłoka Пружина поршня	14
37	386070116	Sleeve assy, lube	Zespół tulei smarującej Узел смазывающей втулки	1
38	3768920640	Pin, guide	Kołek prowadzący Штифт направляющий	2
39	386071166	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
40	399071304	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
41	399071303	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
42	386070117	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	6
43	386071033	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	5
44	386071152	Piston, clutch	Tłok sprzęgła Поршень муфты	1
45	881130034	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
46	881012151	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
47	881130033	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
48	881012154	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
49	787070501	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Input shaft


Wał wejściowy
Входной вал

Input shaft

Wał wejściowy
Входной вал

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		386070139	Shaft assy, input	Wał wejściowy kompletny Вал входной в сборе	1
1		386071177	Shaft, input	Wał wejściowy Вал входной	1
2		3768921170	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
3		386071019	Connector	Złączka Ниппель	1
4		3768920650	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
5		386071018	Plug	Korek Пробка	1
6		3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2

Countershaft


Wał pośredni
Вал промежуточный

Countershaft

Wał pośredni
Вал промежуточный

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070119	Countershaft assy	Wał pośredni kompletny Вал промежуточный в сборе	0
1	A	856060121	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
	A	856060140	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
	A	856060225	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
2		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
3		386071050	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
4		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
5		386071047	Shaft	Wał Вал	1
6		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
7		386071049	Gear, forward drive	Koło zęb.biegu do przodu Шестерня движения вперед	1
8		386071048	Gear, range (1)	Koło zębate biegu (1) Шестерня скорости (1)	1
9		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1

Reverse idler shaft


Wałek biegu wstecznego
Валик заднего хода

Reverse idler shaft

Wałek biegu wstecznego
Валик заднего хода

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		3768925220	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
2		386071056	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	1
3		881012034	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
			U1 Part of service package 787 07 0501 Part of service package 787 07 0501 Part of service package 787 07 0501		
4		386071011	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
5	A	856060101	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
	A	856060215	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
6		386071053	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
7		386071051	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
8		386071052	Shaft, reverse idler gear	Wałek koła biegu wsteczn. Валик шестерни задн.хода	1
9		386071055	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1

Range (output) clutch

 Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
 Вал муфты ходовой (выходной)


Range (output) clutch

Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
Вал муфты ходовой (выходной)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070120C5	Shaft, range clutch-output	Wał sprzęgł.bieg.-wyjśc. Вал муфты ходовой-выходной	1
1	A	856060121	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
	A	856060140	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
	A	856060225	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
2		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
3		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
4		856051003	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	3
5		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	4
6	B	856060120	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
	B	856060112	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
		787070501	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1
7		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
8		386071146	Hub, clutch range (2)	Piasta sprzęgła biegu (2) Ступица муфты скорости (2)	1
9		386071185	Drum, clutch (2)	Bęben sprzęgła biegu (2) Барабан муфты скорости (2)	1
10		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11		386071147	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
12		881012028	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13		856040007	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2
14	C	386071078	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2

Range (output) clutch

Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
Вал муфты ходовой (выходной)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	C	386071156	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
15		386070125	Manifold assy	Zespół kolektora Узел коллектора	1
16		856051021	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	2
17		881150004	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	5
18	D	386070137	Shaft assy, output	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1
	D	386070138	Shaft assy, output	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1
19		881012098	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
20		386071073	Hub, clutch range (1)/(3)	Piasta sprz.biegu (1)/(3) Ступица муфты скор.(1)/(3)	1
21		386071184	Drum, clutch (1)/(3)	Bęben sprzęg.biegu (1)/(3) Барабан муфты скор.(1)/(3)	1
22	E	386071160	Gear, clutch (1)	Koło zęb.sprzęg.biegu (1) Шестерня муфты скор.(1)	1
	E	386070122	Gear, clutch (1)	Koło zęb.sprzęg.biegu (1) Шестерня муфты скор.(1)	1
23		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
24		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
25		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
26		386071187	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
27		386070123	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	9
28		386071066	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая	8
29		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
30		386071061	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1

07-17		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-17	
Range (output) clutch				Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy) Вал муфты ходовой (выходной)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
31		386071062	Spring	Sprężyna Пружина		8	
32		386071067	Piston, clutch (1)	Tłok biegu (1) Поршень скорости (1)		1	
33		881012113	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
34		386071063	Sleeve, lube	Tuleja smarująca Втулка смаzyвающая		1	
35		881130015	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
36		881012170	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
37	F	386071165	Gear, clutch (2)	Koło zęb.sprzęg.biegu (2) Шестерня муфты скор.(2)		1	
	F	386070126	Gear, clutch (2)	Koło zęb.sprzęg.biegu (2) Шестерня муфты скор.(2)		1	
38		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
39		386071187	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный		1	
40		386070123	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный		7	
41		386071066	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая		6	
42		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	
43		856040006	Bearing, thrust	Ranewka oporowa Вкладыш упорный		1	
44		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
45		386071061	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин		1	
46		386071062	Spring	Sprężyna Пружина		8	
47		386071080	Piston, clutch (2)	Tłok biegu (2) Поршень скорости (2)		1	
48		386071063	Sleeve, lube	Tuleja smarująca Втулка смаzyвающая		1	

Range (output) clutch


Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
Вал муфты ходовой (выходной)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
49		881012113	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
50		881130035	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
51		881012153	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
52	B	386071169	Gear, clutch (3)	Koło zęb.sprzęg.biegu (3) Шестерня муфты скор.(3)	1
	B	386070124	Gear, clutch (3)	Koło zęb.sprzęg.biegu (3) Шестерня муфты скор.(3)	1
53		399071408	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
54		386071187	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	1
55		386070123	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	7
56		386071066	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая	6
57		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	2
58		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
59		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
60		386071061	Plate, spring retainer	Płyta oporowa sprężyn Пластина упорная пружин	1
61		386071062	Spring	Sprężyna Пружина	6
62		386071068	Piston, clutch (3)	Tłok biegu (3) Поршень скорости (3)	1
63		386071063	Sleeve, lube	Tuleja smarująca Втулка смазывающая	1
64		881012113	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
65		881012152	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
66		881130032	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1

Range (output) clutch


Wał sprzęgłowy biegowy (wyjściowy)
Вал муфты ходовой (выходной)

Item	Part Number	Description	Qty.
Poz.	Numer części	Opis	Ilość
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.
67	787070501	Kit, service	1
		U1 See group 07 12, 07 13, 07 16 See group 07 12, 07 13, 07 16 See group 07 12, 07 13, 07 16	
		Zestaw serwisowy Набор сервисный	



07-18		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-18
Output shaft				Wał wyjściowy Вал выходной		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
1	A	386070137	Shaft assy, output	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1	
2		NS	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	1	
3		3768921170	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
4		386071019	Connector	Złączka Ниппель	1	
5		3768920760	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1	
6		3768920650	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	3	
7		386071018	Plug	Korek Пробка	1	
8		3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	5	
9	A	386070138	Shaft assy, output	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1	
10		NS	Shaft	Wał Вал	1	
11		3768921170	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
12		386071019	Connector	Złączka Ниппель	1	
13		3768920650	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	4	
14		3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	5	

Final drive

 Przekładnia boczna
 Передача бортовая



07-19X2		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-19X2	
Final drive				Przekładnia boczna Передача бортовая			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
		787070351C1	Drive assy, final	Zespół przekładni bocznej Узел передачи бортовой	0		
1		856060123	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2		
2	A	395090202	Plug, magnetic drain	Korek magnetyczny spustowy Пробка магнитная спуск.	1		
2	A	395090360	Plug, magnetic drain	Korek magnetyczny spustowy Пробка магнитная спуск.	1		
3		3768923000	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
4		386073505	Housing, gear shaft	Obudowa wałka zębatego Корпус зубчатого валика	1		
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	6		
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6		
5		881012174	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
6		881021007	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
7		386073507	Cover	Pokrywa Крышка	1		
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6		
8		3768923020	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
9		3768921150	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
10		386073506	Retainer, shaft	Ustalacz wałka Фиксатор валика	1		
11		881012191	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
12		386073504	Shaft, gear	Wałek zębaty Валик зубчатый	1		
13		386073539	Gear	Koło zębate Шестерня	1		
14	B	395090202	Plug, magnetic drain	Korek magnetyczny spustowy Пробка магнитная спуск.	1		

07-19X2		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-19X2	
Final drive				Przekładnia boczna Передача бортовая			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
14	B	395090360	Plug, magnetic drain	Korek magnetyczny spustowy Пробка магнитная спуск.	1		
15		386073512	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
16		386073510	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1		
		3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6		
17	C	856070013	Bearing, barrel	Łożysko baryłkowe Роликоподшипник бочкообр.	1		
17	C	856070019	Bearing, barrel	Łożysko baryłkowe Роликоподшипник бочкообр.	1		
17	C	856070010	Bearing, barrel	Łożysko baryłkowe Роликоподшипник бочкообр.	1		
17	C	856070011	Bearing, barrel	Łożysko baryłkowe Роликоподшипник бочкообр.	1		
17	C	856071004	Bearing, barrel	Łożysko baryłkowe Роликоподшипник бочкообр.	1		
18		3768921190	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
19		386073503	Cover, final drive	Pokrywa przekładni Крышка передачи	1		
20		386073525	Shield, oil seal-outer	Osłona uszczelnienia zewn. Защита уплотнения наруж.	1		
21		386073527	Shield, ouil seal-inner	Osłona uszczelnienia wewn. Защита уплотнения внутр.	1		
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	6		
22	D	386073531	Sprocket, drive	Koło łańcuchowe Колесо цепное	2		
22	D	386073540	Sprocket, drive	Koło łańcuchowe Колесо цепное	2		
23		787070352	Hub assy, sprocket	Zesp.piasty koła łańcuch. Узел ступицы цеп.колеса	1		
24		386073526	Shield, seal	Osłona uszczelnienia Защита уплотнения	1		

07-19X2		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-19X2	
Final drive				Przekładnia boczna Передача бортовая			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Итог		
Поз.		Номер части			Кол.		
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	6		
25		386073513	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1		
26		3768918280	Plug	Korek Пробка	3		
27	E	856060117	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2		
27	E	856060118	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2		
27	E	856060119	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2		
28	F	881140003	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
28	F	881140005	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
28	F	881140024	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
28	F	881140048	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
29		881012174	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
30		787073502C1	Housing, planetary carrier	Obudowa kosza satelitów Корпус корзины сателлитов	1		
		3768911170	Bolt	Śruba Болт	18		
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	18		
31		787073504	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	6		
32		856051093	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	6		
33		787073503	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	3		
34		787073500	Gear, planetary	Satelita Сателлит	3		
35		787073501	Shaft, planetary gear	Wałek satelity Валик сателлиты	3		

07-19X2		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-19X2	
Final drive				Przekładnia boczna Передача бортовая			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
		386073536	Bolt	Śruba Болт	3		
		386073535	Washer	Podkładka Шайба	3		
36		386073523	Button, thrust	Trzpień oporowy Шпиндель опорный	1		
37		386073511	Shaft, w/sun gear	Wałek z kołem słonecznym Валик с солнечной колесом	1		
38		386073517	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1		
39		386073516C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1		
		3768926800	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
40	#	386073528	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3		
	#	386073529	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3		
	#	386073530	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4		
41		386073538	Hub, gear ring	Piasta wieńca zębatego Ступица зубчатая	1		
42		386073518	Retainer	Ustalacz Фиксатор	3		
		3768925090	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6		
43		611222621001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	6		

Pressure regulator valve

Zawór regulacyjny ciśnieniowy
Регулировочный клапан давления


07-20		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-20	
Pressure regulator valve				Zawór regulacyjny ciśnieniowy Регулировочный клапан давления			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления			
1		386071113	Cover, end	Pokrywa skrajna Крышка крайняя		2	
		3768920110	Bolt	Śruba Болт		8	
		612120910002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		8	
2		881012104	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		6	
			U1 Part of service package U1-części pakietu serwisowego У1-части ремонтного набора				
3		386071111	Spring, lube spool	Sprężyna suwaka smar. Пружина ползуна смазки		1	
4		386071110C3	Spring, converter spool	Sprężyna sekcji phk Пружина секции гидротр.		1	
5		386071107	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная		1	
6		NS	Spool, lube converter	Suwak smarowania p.h. Spool, lube converter		2	
7		386071108	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя		1	
8		386071106	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины		1	
9	#	386071109	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		9	
			U1 Part of service package U1-części pakietu serwisowego У1-части ремонтного набора				
10		386071170	Spring, ball	Sprężyna kulki Пружина шарика		1	
11		635376050000	Ball, valve	Kulka zaworu Шарик клапана		1	
12		3768920600	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный		1	
13		NS	Spool, main	Suwak główny Ползун главный		1	
14		NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана		1	
15		3768921040	Plug, port (6-an)	Korek z gniazdem (6-kt) Пробка с гнездом (6-yr)		1	

Pressure regulator valve

Zawór regulacyjny ciśnieniowy
Регулировочный клапан давления

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
16		3768915650	Plug	Korek Пробка	1

Range selector valve


Zawór selekcyjny
Клапан селекционный

Range selector valve

Zawór selekcyjny
Клапан селекционный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
1	386071164	Cover, end	Pokrywa skrajna Крышка крайняя	2
	3768910730	Bolt	Śruba Болт	6
	612120910002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
2	881012005	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	4
3	386071157	Spring	Sprężyna Пружина	2
4	NS	Spool, switch	Suwak włączający Ползун включающий	1
5	NS	Spool, range selector	Suwak biegów Ползун скоростей	2
6	NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
7	3768915750	Plug	Korek Пробка	10
8	NS	Spool, dir.selector	Tłoczek kierunku Поршень	1
9	881012025	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2


Rate of rise valve

Zawór modulacyjny
Клапан модуляционный

07-22	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-22

Rate of rise valve		Zawór modulacyjny Клапан модуляционный		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386070132C6	Valve, rate of rise	Zawór modulacyjny Клапан модуляционный	0
1	386071128	Cover	Pokrywa Крышка	2
	3768910240	Bolt	Śruba Болт	12
A	3768937520	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	12
A	3768937800	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	12
2	386071144C2	Gasket, cover	Uszczelka pokrywy Прокладка крышки	2
3	386071120	Spring	Sprężyna Пружина	1
4	386071121C2	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
5	386071122	Disc	Tarcza Диск	1
6	386071123	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
7	3768920620	Pin	Sworzeń Шкворень	1
8	NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
9	NS	Spool, sequence valve	Tłoczek sekwencyjny Поршень селекторный	1
10	NS	Spool, reducing	Suwak redukcyjny Ползун редукционный	1
11	386071126	Spring, reducing	Sprężyna redukcyjna Пружина редукционная	1
12	NS	Piston, modulating	Tłoczek modulacyjny Поршень модуляционный	1
13	386071119	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1
14	386071117	Seat, spring	Gniazdo sprężyny Гниздо пружины	1
15	386071118	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1

Priority valve


Zawór priorytetowy
Клапан приоритетный

Priority valve

Zawór priorytetowy
Клапан приоритетный

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		781070224	Valve, priority	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный	1
1		863170008	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления	1
2		781072012	Housing	Obudowa Корпус	1

Switching valve

Zawór przełączający
Клапан переключающий

07-24X1

Drive train

Układ napędowy
Система привода


07-24X1

Switching valve

Zawór przełączający
Клапан переключающий


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	591100095	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий	0
1	591101113	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
2	3768924160	Plug	Korek Пробка	1
3	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
4	591101112	Spool	Suwak Ползун	1
5	3768922620	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
6	3768930430	Plug	Korek Пробка	1
7	591101111	Spring	Sprężyna Пружина	1
8	591101110	Plug	Korek Пробка	1

Gears shifting valve

Zawór przełączający biegi
Клапан переключающий скорости

07-25X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-25X1	
Gears shifting valve				Zawór przełączający biegi Клапан переключающий скорости			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
1		781070221	Valve, gear shifting	Zawór przełączający biegi Клапан переключ. скорости	1		
		863030220	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1		
			U1 3 gear 3 bieg 3 скорости				
		863041810	Cartridge	Wkład Вкладыш	1		
		863041813	Solenoid	Cewka Катушка	1		
		863041816	Nut	Nakrętka Гайка	1		
		881013003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
	2	863030221	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1		
			U2 2 gear 2 bieg 2 скорости				
		863041812	Cartridge	Wkład Вкладыш	1		
		863041813	Solenoid	Cewka Катушка	1		
		863041816	Nut	Nakrętka Гайка	1		
		881013003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
3		781072013	Housing	Obudowa Корпус	1		
4		3768915760	Plug	Korek Пробка	1		

Lock solenoid valve


Zawór elektromagnetyczny blokady
Электромагнитный клапан блокировки

Lock solenoid valve

Zawór elektromagnetyczny blokady
Электромагнитный клапан блокировки

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		785100233	Valve, lock solenoid	Zawór elektromagn.blokady Клапан электромагн.блокир.	1
1		785100234	Manifold	Kolektor Коллектор	1
2		781100161	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1
3		871101002	Solenoid, valve	Cewka zaworu Катушка клапана	1
4		863010153	Cartridge, valve	Nabój zaworu Патрон клапана	1
5		863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1

Single speed steer. drive piping

 Single speed steer. drive piping
 Single speed steer. drive piping


Single speed steer. drive piping

Single speed steer. drive piping
Single speed steer. drive piping


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	563130001	Steering drive, w/hoses	Mech.skrętu z przewodami Мех.поворота с проводами	1
2	386070259	Single steering drive	Mechanizm skrótu jednob. Механизм поворота односкор.	1
3	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	9
4	376890046	Elbow	Kolanko Колено	2
5	3768921060	Connector	Złączka Ниппель	1
6	3768921140	Connector	Złączka Ниппель	3
7	386072533	Connector	Złączka Ниппель	2
8	865010418	Hose	Przewód giętki Шланг	2
9	865010428	Hose	Przewód giętki Шланг	2
10	376890014	Elbow	Kolanko Колено	1
11	386070260	Manifold, steering valve	Kolektor zaworu skrótu Коллектор клапана поворота	1
12	563130003	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768910400	Bolt	Śruba Болт	2
	3768913990	Washer	Podkładka Шайба	2
13	386070256	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768913990	Washer	Podkładka Шайба	1
14	386070257	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768910100	Bolt	Śruba Болт	2

Single speed steer. drive piping

Single speed steer. drive piping
Single speed steer. drive piping

Item	Part Number	Description	Qty.
Poz.	Numer części	Opis	Ilość
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.
	3768913990	Washer	3
		Podkładka Шайба	

Single speed steering drive

 Mechanizm skreću jednobiegy
 Механизм поворота односкоростный


Single speed steering drive

Mechanizm skrzętu jednobiegowy
Механизм поворота односкоростный

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386070259	Single steering drive	Mechanizm skrzętu jednob. Механизм поворота односкор.	1
1	A	386072502	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	2
			U1 For one speed steering drive for std U1-do maszyny z jednobiegowym mechanizm. For one speed steering drive for std		
	A	573131046	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	2
			U2 For one speed steering drive for lgp Do maszyny z jednobiegowym mechanizm. skrzętu i układem jezdny (lgp) Для машины с односкоростным механизмом поворота и ходовой системой (lgp)		
2		386072601	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	2
		3768910470	Bolt	Śruba Болт	24
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24
3		386072600	Spring, brake	Sprężyna hamulca Пружина тормоза	32
4		386072567	Piston, brake	Zespół tłoka hamulca Поршень тормоза	2
5		881012164	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
6		881130022	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
7		881012161	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
8		881130031	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
9		386070264	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	20
10		386072562	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая	20
11		386072590	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2
12		386072540	Sleeve, output shaft	Tuleja Втулка	2
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	24
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24

07-28		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-28	
Single speed steering drive				Mechanizm skreту jednobiegowy Механизм поворота односкоростный			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
13		376141105	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		2	
14	B	386072555	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		8	
	B	386072599	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		8	
15		856040005	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный		4	
16		386072624	Hub, clutch	Piasta sprzęgła Ступица муфты		2	
17		856051013	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый		4	
18		386072564	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный		2	
		3768910240	Bolt	Śruba Болт		24	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		24	
19	#	399072551	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		6	
20		386072559	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный		2	
21		399072544	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя		40	
22		399072543	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная		40	
23		386072591	Piston, high range clutch	Tłok wysokiego zakresu Поршень высок.диапазона		2	
24		881130028	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
25		881012158	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
26		881130026	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
27		881012159	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
28		386072560	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	

07-28		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-28	
Single speed steering drive				Mechanizm skreту jednobiegowy Механизм поворота односкоростный			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
29		386070262C4	Hub, bevel gear	Piasta koła talerzowego Ступица тарельч.колеса		1	
		386072612	Bolt	Śruba Болт		24	
30		386072626	Housing	Obudowa Корпус		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		24	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		48	
31		386072565	Slinger, oil	Odrzutnik oleju Маслосъемник		12	
		3768920050	Bolt	Śruba Болт		24	
32		NSS	Gear, bevel	Koło talerzowe Колесо тарельчатое		1	
			U3 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263				
33		856060083	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
34		881150001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		4	
35		386072541	Carrier, bearing	Kosz łożyskowy Корзина подшипника		1	
36	C	856060060	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
	C	856060222	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
37		386072596	Washer, tab	Podkładka odginana Шайба отгибная		1	
38		3768925710	Washer, lock	Podkładka blokująca Шайба блокирующая		1	
39		3768925700	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
40		386072548	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
41	D	399072550	Housing	Obudowa Корпус		1	

Single speed steering drive

Mechanizm skrętu jednobiegowy
Механизм поворота односкоростный


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	D	386072598	Housing	Obudowa Корпус	1
42		386072546	Nut, adjusting	Nakrętka regulacyjna Гайка регулировочная	1
43		386072547	Ring, lock	Pierścień blokujący Кольцо блокирующие	1
		386072613	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	48
44		386072609	Hub	Piasta Ступица	1
45		386072501	Sleeve, drive pinion	Tuleja wałka atakującego Втулка ведущего валика	1
46		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
47		3768925690	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
48		3768925720	Washer, lock	Podkładka blokująca Шайба блокирующая	1
49		386072603	Washer, tongued	Podkładka łoż.z wypustem Шайба подшипника	1
50	E	856060137	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
	E	856060122	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
	E	856060213	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
51		386072574	Housing, pinion shaft	Obudowa wałka atakującego Корпус бедущего валика	1
		3768910440	Bolt	Śruba Болт	7
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
52	#	386072576	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3
	#	386072577	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3

Single speed steering drive

Mechanizm skrętu jednobiegowy
Механизм поворота односкоростный

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	386072578	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3
53	F	856060127	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
	F	856060138	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
		856060226	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
54	NSS		Gear, pinion shaft	Wałek atakujący Валик ведущий	1
			U3 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263		
55		3768920630	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1

Two speed steering drive piping

 Połączenia mechanizmu skrzętu dwubiegowe
 Соедин. механизма поворота двухскорост.


Two speed steering drive piping

Połączenia mechanizmu skrzętu dwubiegowe
Соедин.механизма поворота двухскорост.


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	563320001	Steering drive, w/hoses	Mech.skrętu z przewodami Мех.поворота с проводами	1
2	391050015	Drive, steering	Mechanizm skrzętu Механизм поворота	1
	3768920100	Bolt	Śruba Болт	2
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	11
4	376890046	Elbow	Kolanko Колено	2
5	3768921060	Connector	Złączka Ниппель	1
6	3768921140	Connector	Złączka Ниппель	4
7	386072533	Connector	Złączka Ниппель	2
8	865010418	Hose	Przewód giętki Шланг	2
9	865010248	Hose	Przewód giętki Шланг	3
10	376890014	Elbow	Kolanko Колено	2
11	865010417	Hose	Przewód giętki Шланг	1
12	376890051	Elbow	Kolanko Колено	2
13	881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
14	386070260	Manifold, steering valve	Kolektor zaworu skrzętu Коллектор клапана поворота	1
15	563130003	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768910400	Bolt	Śruba Болт	2
	3768913990	Washer	Podkładka Шайба	2

Two speed steering drive piping

Połączenia mechanizmu skreту dwubiegowe
Соедин.механизма поворота двухскорост.

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
16		386070256	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
		3768910390	Bolt	Śruba Болт	1
		3768913990	Washer	Podkładka Шайба	1
17		563320004C2	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	2
		3768913990	Washer	Podkładka Шайба	2

Two speed steering drive

 Mechanizm skreću dwubiegowy
 Механизм поворота двухскоростный


07-30X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-30X1	
Two speed steering drive				Mechanizm skrzętu dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
		391050015	Drive, steering	Mechanizm skrzętu Механизм поворота	0		
1		391051001	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	2		
2		391051047	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
		3768910240	Bolt	Śruba Болт	12		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24		
3	#	391051048	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6		
3	#	391051049	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3		
4		399072504	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	2		
		3768911000	Bolt	Śruba Болт	16		
5		881012165	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
6		881130021	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		
7		881012160	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
8		881130024	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		
9		391051044	Piston, low range clutch	Tłok niskiego zakresu Поршень низ.диапаз.	2		
10		391050016	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	12		
11		391051037	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	14		
12		399072545	Spring, piston return	Sprężyna powrotna tłoczka Пружина возвратная поршня	32		
	#	399072552	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6		
13	A	391051038	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2		

07-30X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-30X1	
Two speed steering drive				Mechanizm skreту dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Илоść		
Поз.		Номер части			Кол.		
	A	386072559	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2		
		3768910470	Bolt	Śruba Болт	24		
14		386072600	Spring, brake	Sprężyna hamulca Пружина тормоза	32		
15		386072567	Piston, brake	Zespół tłoka hamulca Поршень тормоза	2		
16		881012164	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
17		881130022	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		
18		881012161	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
19		881130031	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		
20		386070264	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	20		
21		386072562	Plate, separator	Płyta rozdzielająca Пластина разделяющая	20		
22		386072590	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2		
23	B	386071078	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	4		
	B	386071156	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	4		
24		856040007	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2		
25		391051033	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2		
		3768910240	Bolt	Śruba Болт	8		
26		391051032	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
27		391051031	Sleeve	Tuleja Втулка	2		
28		391051035	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		

07-30X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-30X1	
Two speed steering drive				Mechanizm skreту dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
29	C	856011004	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	2		
	C	856011005	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	2		
	C	856011024	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	2		
30		391051057	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	2		
31		391051029	Gear, sun	Koło słoneczne Колесо солнечное	2		
32		391051034	Hub, sun gear	Piasta koła zębatego Ступица зубчатого колеса	2		
33		391051023	Carrier, planetary gear	Kosz satelitów Корзина сателлитов	2		
34		635376057000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	6		
35		395072695	Scoop, oil	Czerpak oleju Черпак масла	6		
		3768910230	Bolt	Śruba Болт	12		
36		391051012	Shaft, planetary gear	Wałek satelity Валик сателлиты	6		
37		391051025	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	12		
38		856051009	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	6		
39		391051024	Gear, planetary	Satelita Сателлит	6		
40		856051013	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	4		
41	D	386072555	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	4		
	D	386072599	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	4		
42		856040005	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2		
43		386072560	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		

07-30X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-30X1	
Two speed steering drive				Mechanizm skreту dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Илоść		
Поз.		Номер части			Кол.		
	#	399072551	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	6		
44		386072559	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2		
45		399072544	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	40		
46		399072543	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	40		
47		391051060	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	2		
		391051030	Bolt w/washer	Śruba z podkładką Болт с шайбой	48		
48		391051061	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2		
49		386072591	Piston, high range clutch	Tłok wysokiego zakresu Поршень высок.диапазона	2		
50		881130028	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		
51		881012158	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
52		881130026	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		
53		881012159	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
54	E	3768918250	Plug	Korek Пробка	2		
	E	399072517	Plug	Korek Пробка	2		
		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
55		386070262C4	Hub, bevel gear	Piasta koła talerzowego Ступица тарельч.колеса	1		
		386072612	Bolt	Śruba Болт	24		
56		386072626	Housing	Obudowa Корпус	2		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	24		

07-30X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-30X1	
Two speed steering drive				Mechanizm skreту dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
57		386072565	Slinger, oil	Odrzutnik oleju Маслосъемник		12	
		3768920050	Bolt	Śruba Болт		24	
58		NS	Gear, bevel	Koło talerzowe Колесо тарельчатое		1	
			U3 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263				
59		856060083	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
60		881150001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		4	
61		386072541	Carrier, bearing	Kosz łożyskowy Корзина подшипника		1	
62	F	856060060	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
	F	856060222	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
63		386072596	Washer, tab	Podkładka odginana Шайба отгибная		1	
64		3768925710	Washer, lock	Podkładka blokująca Шайба блокирующая		1	
65		3768925700	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
66		386072548	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
67	G	386072598	Housing	Obudowa Корпус		1	
	G	399072550	Housing	Obudowa Корпус		1	
68		386072546	Nut, adjusting	Nakrętka regulacyjna Гайка регулировочная		1	
69		386072547	Ring, lock	Pierścień blokujący Кольцо блокирующие		1	
		386072613	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		48	

07-30X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-30X1	
Two speed steering drive				Mechanizm skreту dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
70		386072609	Hub	Piasta Ступица	1		
71		391051052	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2		
72		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
73		3768925690	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1		
74		3768925720	Washer, lock	Podkładka blokująca Шайба блокирующая	1		
75		386072603	Washer, tongued	Podkładka łoż.z wypustem Шайба подшипника	1		
76	H	856060137	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		
	H	856060122	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		
	H	856060213	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		
77		386072574	Housing, pinion shaft	Obudowa wałka atakującego Корпус бедущего валика	1		
		3768910440	Bolt	Śruba Болт	7		
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7		
78	#	386072576	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3		
	#	386072577	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3		
	#	386072578	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2		
79	I	856060138	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		
	I	856060127	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		
	I	856060226	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		


07-30X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-30X1	
Two speed steering drive				Mechanizm skrzętu dwubiegowy Механизм поворота двухскоростный			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
80		NSS	Shaft, pinion	Wałek atakujący Валик ведущий		1	
			U3 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263 Parts of bevel gear drive 386 07 0263				
81		3768920630	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий		1	
	L	391050025	Retainer and cover pkg	Pakiet tarczy opor.i pokr. Набор упор. диска с крыш.		1	
			U1 RETAINER AND COVER PKG WITH 12 HOLES U2-pakiet tarczy oporowej i pokrywy U1-набор управного диска и крышки				
		3768910470	Bolt	Śruba Болт		24	
		3768911000	Bolt	Śruba Болт		16	
	J	3768918250	Plug	Korek Пробка		2	
	J	399072517	Plug	Korek Пробка		2	
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		40	
		391051038	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный		2	
		399072504	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая		2	
		881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
	L	391050026	Retainer and cover pkg	Pakiet tarczy opor.i pokr. Набор упор. диска с крыш.		1	
			U2 RETAINER AND COVER PKG WITH 8 HOLES U3-pakiet tarczy oporowej i pokrywy U2-набор упорного диска и крышки				
		3768910470	Bolt	Śruba Болт		16	
		3768911000	Bolt	Śruba Болт		16	
		3768912380	Bolt	Śruba Болт		8	
	K	3768918250	Plug	Korek Пробка		2	
	K	399072517	Plug	Korek Пробка		2	

Two speed steering drive

Mechanizm skrętu dwubiegowy
Механизм поворота двухскоростный

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	40
		399072503	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
		399072504	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	2
		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2

Single speed steering valve mounting

Montaż zaworu skrętu jednobiegowego
Сборка клапана односкорост.мех. поворота


07-31		Drive train	Układ napędowy Система привода		07-31
Single speed steering valve mounting			Montaż zaworu skrętu jednobiegowego Сборка клапана односкорост.мех. поворота		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		777100005	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
		3768935790	Bolt	Śruba Болт	6
		391051064	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	10
2		593101243C1	Plate, spacer	Płytką dystansowa Пластина дистанционная	1
3		777101013	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4		386070260	Manifold, steering valve	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	1
5		777101011	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	3
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
		3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	3
6		785040100	Lever, w/bearings	Dźwignia z łożyskami Рычаг с подшипниками	1
7	A	785040101	Lever, steering valve	Dźwignia zaworu skrętu Рычаг клапана поворота	1
7	A	785041001	Lever, steering valve	Dźwignia zaworu skrętu Рычаг клапана поворота	1
8		856081030	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
9		854040601	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
10		386102301	Link, lever	Łącznik dźwigni Соединитель рычага	2
11		386102302	Pin, lever	Sworzeń dźwigni Шкворень рычага	2
	B	612190710001	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	2

Single speed steering valve mounting

 Montaż zaworu skrętu jednobiegowego
 Сборка клапана односкорост.мех. поворота

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	B	612190710002	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	2
12		785041002	Shaft, lever	Wałek dźwigni Валик рычага	1
		3768920610	Pin	Sworzeń Шкворень	1

Single speed steering valve

 Zawór sterujący skrzętem jednobiegowym
 Клапан односкоростного мех.поворота


Single speed steering valve

Zawór sterujący skrętem jednobiegowym
Клапан односкоростного мех.поворота


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	777100005	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
1	777101006	Manifold	Kolektor Коллектор	1
2	571451052	Gasket, valve	Uszczelka zaworu Прокладка клапана	1
3	571451053	Cover, valve	Pokrywa zaworu Крышка клапана	1
	3768910140	Bolt	Śruba Болт	6
	3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
4	571451059	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
	3768910930	Bolt	Śruba Болт	6
	612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
5	571451060	Gasket, rear cover	Uszczelka pokrywy tylnej Прокладка задней крышки	1
6	3768922620	O-ring	Oring Уплотнение (о)	2
7	3768930430	Plug	Korek Пробка	2
8	863030220	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1
9	863030221	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1
		U1 3 gear 3 bieg 3 скорости		
10	3768915750	Plug	Korek Пробка	2
11	571451064	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768911230	Bolt	Śruba Болт	2
	612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2

Single speed steering valve

Zawór sterujący skrętem jednobiegowym
Клапан односкоростного мех.поворота

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12		635376070000	Ball, large	Kulka duża Шарик большой	2
13		635376046000	Ball, small	Kulka mała Шарик малый	2
14		571451058	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
		3768911230	Bolt	Śruba Болт	8
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	8
15		386072640	Spring	Sprężyna Пружина	1
16	#	386072617	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	3
17		386072639	Poppet, spool	Grzybek suwaka Грибок ползуна	1
18		386072649	Spool, brake	Suwak hamulca Ползун тормоза	1
19		386072618	Washer	Podkładka Шайба	1
20		386072622	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1
21		386072619	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	1
22		386072630	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
23		386072643	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1
24		386072631	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
25		881012101	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
26		881012100	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
27		386072525	Sleeve	Tuleja Втулка	1
28		881073016	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1

Two speed steering valve mounting

Montaż zaworu skrętu dwubiegowego
Сборка клапана двухскоростн.мех.поворота

Two speed steering valve mounting

Montaż zaworu skrętu dwubiegowego
Сборка клапана двухскоростн.мех.поворота


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		782070050	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
		391051064	Bolt	Śruba Болт	4
		3768925620	Bolt	Śruba Болт	5
		3768934380	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	10
2		386072602C2	Gasket, manifold	Uszczelka kolektora Прокладка коллектора	1
3		386070260	Manifold, steering valve	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	1
4		391051002	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	3
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
		3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	3
5		785040100	Lever, w/bearings	Dźwignia z łożyskami Рычаг с подшипниками	1
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
6	A	785040101	Lever, steering valve	Dźwignia zaworu skrętu Рычаг клапана поворота	1
6	A	785041001	Lever, steering valve	Dźwignia zaworu skrętu Рычаг клапана поворота	1
7		856081030	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
8		854040601	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
9		386102301	Link, lever	Łącznik dźwigni Соединитель рычага	2
10		386102302	Pin, lever	Sworzeń dźwigni Шкворень рычага	2

Two speed steering valve mounting

Montaż zaworu skrętu dwubiegowego
Сборка клапана двухскоростн.мех.поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
B	612190710001	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	2
B	612190710002	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	2
11	785041002	Shaft, lever	Wałek dźwigni Валик рычага	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
	3768920610	Pin	Sworzeń Шкворень	1
12	785041003	Bracket, lever	Wspornik dźwigni Кронштейн рычага	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
	3768911230	Bolt	Śruba Болт	3
	612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
	785070500	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Two speed steering valve


Zawór sterujący skrętem dwubiegowy
Клапан двухскоростного мех.поворота

Two speed steering valve

 Zawór sterujący skrętem dwubiegowy
 Клапан двухскоростного мех.поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782070050	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	0
1	779100053C1	Valve, upper steering	Zawór skrętu górny Клапан поворота верхний	1
	3768920170	Bolt	Śruba Болт	6
	3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
2	785100101	Valve, lower steering	Zawór skrętu dolny Клапан поворота нижний	1
3	386072645C6	Gasket, valve	Uszczelka zaworu Прокладка клапана	1
4	635376075000	Ball, small	Kulka mała Шарик малый	2
5	635376076000	Ball, large	Kulka duża Шарик большой	1

Upper steering valve

 Zawór skrętu górny
 Верхний клапан поворота


Upper steering valve

Zawór skrętu górny
Верхний клапан поворота


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		779100053C1	Valve, upper steering	Zawór skrętu górny Клапан поворота верхний	0
1		386072650C2	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
2		386072648	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
		3768910930	Bolt	Śruba Болт	6
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
3		386072593C3	Gasket, rear cover	Uszczelka pokrywy tylnej Прокладка задней крышки	1
4		3768915750	Plug	Korek Пробка	4
5		779101029	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
		3768911230	Bolt	Śruba Болт	4
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
6		386072644	Body, ball	Korpus kulki Корпус шарика	2
7		635376039000	Ball	Kulka Шарик	2
8		863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
9		863040003	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
10		386072640	Spring	Sprężyna Пружина	1
11	#	386072617	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2
12		386072639	Poppet, spool	Grzybek suwaka Грибок ползуна	1
13		386072649	Spool, brake	Suwak hamulca Ползун тормоза	1
14		386072618	Washer	Podkładka Шайба	1

Upper steering valve

 Zawór skreту górny
 Верхний клапан поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	386072622	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1
16	386072619	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	1
17	386072630	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
18	386072631	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
19	386072525	Sleeve	Tuleja Втулка	1
20	881073016	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
21	782071523	Tube, supply	Przewód zasilający Провод жесткий питающий	2
22	881012100	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
23	881012101	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
24	386072643	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1
25	881012872	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
26	782071515	Spool, metering	Suwak dozujący Ползун дозирующий	2
27	3768940170	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
28	779101031	Orifice	Kryza Фланец	2
29	779101027	Connector, special	Złączka specjalna Ниппель специальный	2
30	779101030	Sleeve, piston	Tuleja tłoczka Втулка поршня	2
31	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
32	782071516	Spring	Sprężyna Пружина	2

Lower steering valve


Zawór skreту dolny
Нижний клапан поворота

Lower steering valve

Zawór skrętu dolny
Нижний клапан поворота


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100101	Valve, lower steering	Zawór skrętu dolny Клапан поворота нижний	1
1	391051017	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
2	781100121	(hi-lo) valve	Zawór (hi-lo) Клапан (hi-lo)	1
	3768940780	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917970	Washer	Podkładka Шайба	3
3	391051020	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
	3768911230	Bolt	Śruba Болт	3
	612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
4	NS	Spool, valve	Suwak zaworu Ползун клапана	2
5	386072522	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	2
6	386072524	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
7	391051019	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	2
8	779101032	Plug	Korek Пробка	2
9	881012100	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
10	391051054C2	Gasket, (hi-lo) valve	Uszczelka zaworu (hi-lo) Прокладка клапана (hi-lo)	1

Steering manifold

Zespół kolektora
Узел коллектора

Steering manifold			Zespół kolektora Узел коллектора	
Item	Part Number	Description	Qty.	
Poz.	Numer części	Opis	Ilość	
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.	
	386070260	Manifold, steering valve	0	
		Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота		
1	NS	Housing	1	
		Obudowa Корпус		
2	386072605	Spring, spool	1	
		Sprężyna suwaka Пружина ползуна		
3	NS	Spool, manifold	1	
		Suwak kolektora Ползун коллектора		
4	881012029	O-ring	1	
		O-ring Уплотнение (o)		
5	386072538	Plug	1	
		Korek Пробка		

Charge and scavenge pump

 Pompa układu napędu i przepłukiwania
 Насос привода и перекачивающий


07-38X1		Drive train	Układ napędowy Система привода		07-38X1
Charge and scavenge pump			Pompa układu napędu i przepłukiwania Насос привода и перекачивающий		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		861100465	Pump, drive and scavenge	Pompa napędu i przepłukiw. Насос привода и перекачив.	0
1		861102299	Seal, shaft	Uszczelnienie wału Уплотнение вала	3
2		861102287	Flange	Kołnierz Фланец	1
3		861102103	Plug	Korek Пробка	3
4		861102302	Pin	Sworzeń Шкворень	8
5		861102300	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4
6		861102301	Bushing, guide	Tuleja prowadząca Втулка направляющая	8
7		861102298	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	4
8		881013738	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
9		861102293	Shaft, gear	Wałek zębaty Валик зубчатый	1
10		861102295	Shaft	Wał Вал	1
11		861102291	Housing, front	Korpus przedni Корпус передний	1
12		861102289	Cover, center	Pokrywa środkowa Крышка централная	1
13		861102297	Shaft	Wał Вал	1
14		881013740	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
15		861102303	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
16		881013739	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
17		861102290	Flange	Kołnierz Фланец	1
18		861102304	Plug	Korek Пробка	1

07-38X1

Drive train

Układ napędowy
Система привода


07-38X1

Charge and scavenge pump

Pompa układu napędu i przepłukiwania
Насос привода и перекачивающий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	861102305	Washer, lock	Podkładka blokująca Шайба блокирующая	2
20	861102306	Bolt	Śruba Болт	2
21	861102110	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
22	861102307	Bolt	Śruba Болт	4
23	861102294	Shaft	Wał Вал	1
24	861102296	Shaft	Wał Вал	1
25	861102292	Housing, rear	Obudowa tylna Корпус задний	1
26	861102288	Cover	Pokrywa Крышка	1
27	861102308	Bolt	Śruba Болт	4

Suction strainer


Filtr ssący
Фильтр всасывающий

Suction strainer

Filtr ssący
Фильтр всасывающий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386100260	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	1
1	386100261	Head assy	Głowica kompletna Головка в сборе	1
2	NS	Base, strainer	Głowica Головка	1
3	867010079	Plug	Korek Пробка	3
4	386102611	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
5	386100262	Element assy, filter	Zespół wkładu filtra Узел патрона фильтра	1
6	NS	Element, strainer	Filtr siatkowy Фильтр сеточный	1
7	854040149	Magnet	Magnes Магнит	6
8	386100264	Ring, magnet	Pierścień magnesu Кольцо магнита	1
9	881012105	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
10	386102601	Spring	Sprężyna Пружина	1
11	386102600	Housing, filter	Korpus filtra Корпус фильтра	1
12	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
13	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	4
14	881012116	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Pressure filter


Filtr ciśnieniowy
Фильтр напорный

Pressure filter

 Filtr ciśnieniowy
 Фильтр напорный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	867010075C2	Head filter, w/switch	Głowica filtra z wyłączn. Головка фильтра с выкл.	1
2	NS	Base, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3	587100025C4	Filter, oil	Filtr oleju Фильтр масла	1
4	867011098	Bolt	Śruba Болт	1
5	3768921260	Washer	Podkładka Шайба	1
6	867011099	Spring, by-pass valve	Sprężyna zaworu bocznikow. Пружина обходного клапана	1
7	NS	Valve, by-pass	Zawór bocznikowy Клапан обходный	1
8	3768916450	Nut	Nakrętka Гайка	1
9	572100501	Kit, cont.oil filt.switch	Zestaw wył.zan.filtra ol. Набор вык.заг.мас.фильтра	1
10	572100103	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
11	3768920370	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	572101005	Sleeve, insulator	Tuleja izolacyjna Втулка изоляционная	2
13	NS	Body, plug	Obudowa korka Корпус пробки	1
14	572101004	Screw, terminal	Wkręt końcówki Винт насадки	1
15	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
16	572101007	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
17	NS	Piston, actuating	Tłoczek Поршень	1
18	881012079	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
19	867010230	Disk, by-pass valve	Krążek zaworu bocznikow. Диск обходного клапана	1

Drive train control valve & lock lever

Zawór sterujący układem napędu/blokada
Управляющий клапан сист.привода/блокировка


07-41X5		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-41X5	
Drive train control valve & lock lever				Zawór sterujący układu napędu/blokada Управляющий клап.сист.привода/блокировка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		782080049	Handle, w/el.connectors	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.			
			U1 For single speed steering drive Dla jednobiegowego mechanizmu skrętu Для односкоростного механ.поворота				
1		785080019C1	Handle, w/el.connectors	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.		1	
			U2 For two speed steering drive Dla dwubiegowego mechanizmu skrętu Для двухскоростного механ.поворота				
2		782100179	Valve, drive train control	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода		1	
		601350911736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		4	
3	A	593101194	Cover	Pokrywa Крышка		1	
		602770825244	Screw	Wkręt Винт		4	
		612430420004	Washer	Podkładka Шайба		4	
3	A	593100421	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки		1	
		602770825244	Screw	Wkręt Винт		4	
		612430420004	Washer	Podkładka Шайба		4	
4		593101181	Plate	Płyta Пластика		1	
5		773101072	Plate	Płyta Пластика		1	
6		785100235	Console, controller	Konsola sterownika Консоль контроллера		1	
		602770817244	Screw	Wkręt Винт		4	
		612430420004	Washer	Podkładka Шайба		4	
7		785101097	Bracket, valve	Wspornik zaworu Кронштейн клапана		1	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		4	

Drive train control valve & lock lever

Zawór sterujący układu napędu/blokada
Управляющий клап.сист.привода/блокировка

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		612483020036	Washer	Podkładka Шайба	4
8		785100240	Lock assy, drive train	Zesp.blokady układu napędu Узел блокиров.сист.привода	1
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3

Valve drive train control

 Zawór sterujący układem jazdy
 Клапан управляющий сист. езды


07-42X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-42X1	
Valve drive train control				Zawór sterujący układem jazdy Клапан управляющий сист. езды			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		782100179	Valve, drive train control	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода		1	
1		782100183	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса		1	
		782101057	Sleeve	Tuleja Втулка		1	
		3768933420	Plug	Korek Пробка		1	
2		863040081	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		4	
3		863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		7	
4		779101020	Spool, steering	Suwak skrętu Ползун поворота		2	
5		782101063	Bushing, guide	Tuleja prowadząca Втулка направляющая		2	
6		782101089	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя		2	
7		782101090	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная		2	
8		773101121	Spool, directional	Suwak kierunku Ползун направления		2	
9		773101122	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		2	
10		773101123	Spring, directional	Sprężyna kierunku Пружина направления		2	
11		773101124	Nut	Nakrętka Гайка		2	
12		773101125	End, rocker	Końcówka kulista Наконечник шарнирный		4	
13		3768920320	Nut	Nakrętka Гайка		4	
14		881012570	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
15		881012571	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
16		881012444	O-ring	Oring Уплотнение (o)		5	


07-42X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-42X1	
Valve drive train control				Zawór sterujący układem jazdy Клапан управляющий сист. езды			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
17		3768940180	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий		2	
18		881012305	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		4	
19		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
20		3768918440	Plug	Korek Пробка		2	
21		782101064	Cover	Pokrywa Крышка		1	
		3768912400	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
22		863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		4	
23		782101088C2	Lever	Dźwignia Рычаг		1	
24		3768933890	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий		1	
25		782101058	Housing, joint	Obudowa przegubu Корпус шарнира		1	
		3768910890	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
26		773101130	Ring	Pierścień Кольцо		1	
27		782100181	Joint assy	Zespół przegubu Узел шарнира		1	
28		3768940160	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий		2	
29		782101062	Boot	Mieszek Мешок		1	
30		872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		2	
31		782101059	Base	Podstawa Основание		1	

Valve drive train control

Zawór sterujący układem jazdy
Клапан управляющий сист. езды

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		3768910710	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
32		3768940170	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
33		773101136	Orifice	Kryza Фланец	2

Drive train lock assembly

Zespół blokady układu napędu
Узел блокировки системы привода


07-43X1		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-43X1	
Drive train lock assembly				Zespół blokady układu napędu Узел блокировки системы привода			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		785100240	Lock assy, drive train	Zesp.blokady układu napędu Узел блокиров.сист.привода		0	
1		785100241	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна		1	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		4	
			U1 Separately ordered Zamawiać oddzielnie Заказывать отдельно				
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
			U1 Separately ordered Zamawiać oddzielnie Заказывать отдельно				
2		773101013	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		2	
			U2 Component part of bracket assembly U2-wchodzi w skład zespołu wspornika, Component part of bracket assembly				
3		785100242	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной		1	
			U2 Component part of bracket assembly U2-wchodzi w skład zespołu wspornika, Component part of bracket assembly				
4		384371227	Washer	Podkładka Шайба		1	
5		785100243	Shaft assy	Zespół wałka Узел валика		1	
6		3768910900	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768913030	Nut	Nakrętka Гайка		2	
7		871050088	Switch	Wyłącznik Выключатель		2	
		376071191	Nut	Nakrętka Гайка		2	
		777080045	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод		2	
		785080217	Harness, switch	Wiązka el.wyłącznika Электропучок выключателя		1	
8		785100231	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага		1	
		601100812704	Bolt	Śruba Болт		1	

Drive train lock assembly

Zespół blokady układu napędu
Узел блокировки системы привода

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
9		376041046	Knob	Pokrętło Вороток	1
10		581041010C1	Spring	Sprężyna Пружина	1
11		785100131	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
12		785101113	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		3768932520	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Handle with connectors (single sp. st.)


Uchwyt ze złączkami (mech. skr.1-bieg.)
Держатель с эл. соединит. (м. пов.1-скор.)

Handle with connectors (single sp. st.)

Uchwyt ze złączkami (mech. skr.1-bieg.)
Держатель с эл. соедин. (м. пов.1-скор.)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782080049	Handle, w/el.connectors	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.	1
1	782100294	Lever, control	Dźwignia sterowania Рычаг управления	1
2	773101074	Boot	Mieszek Мешок	1
3	871170163	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060325	Terminal	Końcówka elektryczna Электронаконечник	3
	871160003	Pin	Sworzeń Шкворень	5
	871061472	Chock	Klin Клин	1

Handle with connectors (two sp. st.)

Uchwyt ze złączkami (mech.skrz.2-bieg.)
Держатель с эл. соединит. (м. пов.2-скор.)

07-45X1

Drive train

Układ napędowy
Система привода


07-45X1

Handle with connectors (two sp. st.)

Uchwyt ze złączkami (mech.skrz.2-bieg.)
Держатель с эл. соедин. (м. пов.2-скор.)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080019C1	Handle, w/el.connectors	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.	0
1	782100295	Lever, control	Dźwignia sterowania Рычаг управления	1
2	773101074	Boot	Mieszek Мешок	1
3	871170163	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060325	Terminal	Końcówka elektryczna Электронаконечник	5
	871160003	Pin	Sworzeń Шкворень	3
	871061472	Chock	Klin Клин	1

Valve (hi-lo)


Zawór (hi-lo)
Клапан (hi-lo)

Valve (hi-lo)

Zawór (hi-lo)
Клапан (hi-lo)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781100121	(hi-lo) valve	Zawór (hi-lo) Клапан (hi-lo)	0
1	781101065	Housing	Obudowa Корпус	1
2	781100161	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	2
3	863200017	Valve, sequence	Zawór sekwencyjny Клапан селекторный	2
	863040412	Kit, seals	Zestaw uszczelnień Набор уплотнений	1
		U1 For one valve Dla jednego zaworu Для одного клапана		
4	3768929020	Plug	Korek Пробка	4
5	779101023	Orifice	Kryza Фланец	2
6	376890235	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	1

Solenoid valve


Zawór elektromagnetyczny
Электромагнитный клапан

Solenoid valve

Zawór elektromagnetyczny
Электромагнитный клапан

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		781100161	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	0
1		863010153	Cartridge, valve	Nabój zaworu Патрон клапана	1
2		871101002	Solenoid, valve	Cewka zaworu Катушка клапана	1

Brake release system piping

 Połączenia układu zwalniania hamulca
 Соединения растормозительной системы


07-48X1	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-48X1

Brake release system piping

Połączenia układu zwalniania hamulca
Соединения растормозительной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787580020	System, brake release	Układ zwalniania hamulca Система растормозительная	0
1	782070040	Valve assy, brake release	Zesp.zaworu zwaln.hamulca Узел растормозит.клапана	1
	782071510	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770700436	Nut	Nakrętka Гайка	4
2	782071506C2	Connector	Złączka Ниппель	2
3	376890074	Tee	Trójnik Тройник	2
4	562070103	Hose	Przewód giętki Шланг	2
5	376890062	Elbow	Kolanko Колено	2
6	782070042	Hose	Przewód giętki Шланг	4
7	376890045	Elbow	Kolanko Колено	2
8	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
9	785100100	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
10	3768918140	Connector	Złączka Ниппель	2
11	3768917180	Tee	Trójnik Тройник	2
12	3768915360	Connector	Złączka Ниппель	2
13	3768924700	Elbow	Kolanko Колено	2
14	865200025	Hose	Przewód giętki Шланг	2
15	779101027	Connector, special	Złączka specjalna Ниппель специальный	2


Brake release system piping

Połączenia układu zwalniania hamulca
Соединения растормозительной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	376890004	Connector	Złączka Ниппель	3
17	865010076	Hose	Przewód giętki Шланг	2
18	3768921100	Elbow	Kolanko Колено	2
19	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	2
20	3768921090	Elbow	Kolanko Колено	2
21	782071511C2	Manifold	Kolektor Коллектор	1
	601350709736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
22	782071507C2	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601350709736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
23	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	2
	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	2

Diagnostic center piping (two speed)

Połączenia punktów pomiarowych (2-bieg.
Соединения контрольных точек(2-скорости)



07-49X01	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-49X01

Diagnostic center piping (two speed)



Połączenia punktów pomiarowych (2-bieg.
Соединения контрольных точек(2-скорости)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	591072006	Manifold	Kolektor Коллектор	1
	601381010736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	2
	612121110036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
2	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	6
3	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	6
4	3768915750	Plug	Korek Пробка	1
5	3768924560	Connector	Złączka Ниппель	9
6	562070103	Hose	Przewód giętki Шланг	2
7	562070102	Hose	Przewód giętki Шланг	5
8	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
9	3768931210	Connector	Złączka Ниппель	1
10	3768928550	Tee	Trójnik Тройник	1
11	386070130	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
	3768912580	Bolt	Śruba Болт	3
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
12	386070129	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
	3768910980	Bolt	Śruba Болт	3
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3


Diagnostic center piping (two speed)			Połączenia punktów pomiarowych (2-bieg. Соединения контрольных точек(2-скорости)	
Item	Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.	Numer części		Opis	Ilość
Поз.	Номер части		Наименование	Кол.
13	3768935690	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
14	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	1
15	3768929060	Connector	Złączka Ниппель	1
	3768926990	Nut	Nakrętka Гайка	1

Electrical
Instalacja elektryczna
Электрооборудование



08



Electrical wiring

Instalacja elektryczna
Электропроводка

Electrical wiring

Instalacja elektryczna
Электропроводка

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring

Instalacja elektryczna
Электропроводка

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	787080032	Harness, main	Wiązka el.główna Электропучок главный	1
2	871060072	Cable, battery	Przewód el.akumulatora Электропровод аккумулятора	1
3	782080010	Cable, battery (+)	Przewód el.akumulatora (+) Электропровод аккумуля.(+)	1
4	782080011	Cable, ground	Przewód el.masy Электропровод массовый	1
5	782080012	Cable, battery	Przewód el.akumulatora Электропровод аккумулятора	1
6	395080021	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	1
7	3768929220	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917780	Washer	Podkładka Шайба	1
8	884020003	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2
9	871061550	Clip	Uchwyt Держатель	5
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	5
	612483020036	Washer	Podkładka Шайба	5
10	781080041	Harness, seat & reducer	Wiązka el.zas.fotela i red Электропучок сид.и редукт.	1
11	570080011	Clip	Uchwyt Держатель	1
12	871061550	Clip	Uchwyt Держатель	3
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
13	871061550	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768929220	Bolt	Śruba Болт	1

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
14	376080028	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350710736	Bolt	Śruba Болт	1
	612482010036	Washer	Podkładka Шайба	1
15	782080064	Harness, headlight r.h.	Wiązka el.reflektora p. Электропучок фары п.	1
16	601350909636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
17	376890535	Clip	Uchwyt Держатель	2
18	376890501	Clip	Uchwyt Держатель	2
19	782080019	Cable, electric cab supply	Przewód elektr.zasil.kab. Электропровод пит.кабины	1
	602740414202	Screw	Wkręt Винт	4
	612120310036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	603770400336	Nut	Nakrętka Гайка	4
20	787080036	Harness, rear	Wiązka elektryczna tylna Электропучок задний	1
21	871061630	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350909636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
22	378081035	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2
23	376890503	Clip	Uchwyt Держатель	1

08-01X14		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X14	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
24		781081011	Bracket, connector	Wspornik złącza Кронштейн соединителя		2	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483020036	Washer	Podkładka Шайба		4	
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка		4	
25		376080028	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350909636	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
26		871061550	Clip	Uchwyt Держатель		1	
27		376080028	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350914736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		1	
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка		1	
28		782081005C1	Bracket, connector	Wspornik złącza Кронштейн соединителя		1	
		601350910636	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
29		376890535	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350909636	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		1	
30		787080034	Harness, consol r.h.	Wiązka el.konsoli p. Электропучок консоли п.		1	

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
31	376080026	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768941010	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
32	376080026	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	2
33	376080028	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
34	787080022	Harness, engine r.h.	Wiązka el.silnika p. Электропучок двигателя п.	1
35	376080028	Clip	Uchwyt Держатель	1
36	376080028	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
37	376080026	Clip	Uchwyt Держатель	1
38	376890504	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	1
39	871061622	Clip	Uchwyt Держатель	1

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
40		787080033	Harness, engine l.h.	Wiązka el.silnika l. Электропучок двигателя л.	1
41		781080034	Harness,deceler.potentiom.	Wiązka el.potenc.deceler. Э/пучок потенц.децелер.	1
42		787080023C1	Harness, front	Wiązka el.przednia Электропучок передний	1
		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	5
		601350809636	Bolt	Śruba Болт	5
		612570800236	Washer	Podkładka Шайба	5
		871061553	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350809636	Bolt	Śruba Болт	1
		612570800236	Washer	Podkładka Шайба	1
43		377080015	Clip	Uchwyt Держатель	1
44		785080236	Harness, start lock	Wiązka el.blokady rozruchu Электропучок блок.запуска	1
45		785080237	Harness, controller	Wiązka el.sterownika Электропучок контроллера	1
46	#	871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	14
47		376890504	Clip	Uchwyt Держатель	1
48		584081004	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2
49		781081012	Plate	Płyta Пластика	2
		601350708736	Bolt	Śruba Болт	4
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба	4
50		787080025	Harness, headlight	Wiązka el.reflektora Электропучок фары	2

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
51		376080026	Clip	Uchwyt Держатель	2
52		871050034	Switch, master	Wyłącznik główny Выключатель главный	1
		871051012	Key	Klucz Ключ	2
53		871050035	Button	Przycisk Кнопка	1
			U1 Horn button Przycisk sygnału ostrzegawczego Кнобка остерег. сигнала		
54		871010336C1	Sensor, oil temperature	Czujnik temperatury oleju Датчик температуры масла	1
			U7 For torque converter oil (fan control) Dotyczy oleju przekładni hydrokinetycznej (sterowanie wentylatora) Для масла гидротрансформатора (управление вентилятором)		
		593081007	Connector	Złączka Ниппель	1
55		871010037	Sensor, temperature	Czujnik temperatury Датчик температуры	2
			U3 Drive train oil temperature Temperatura oleju układu napędu Температура масла системы привода		
56		871050246	Switch, starting	Wyłącznik rozruchu Выключатель запуска	1
		3768940280	Washer	Podkładka Шайба	1
		871051010	Nut	Nakrętka Гайка	1
		871051068	Key	Klucz Ключ	1
57	A	787080030	Sensor, fuel level	Czujnik poziomu paliwa Датчик уровня топлива	1
57	A	871010395	Sensor, fuel level	Czujnik poziomu paliwa Датчик уровня топлива	1
58		591080009	Shield, fuel sensor	Ośłona czujnika paliwa Защита датчика топлива	1
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
59	781080151C1	Switch, pressure U6 Switch pressure drive train Wyłącz.cisn.układu jazdy Выключ.давления системы езды	1
	591070113	Tee Trójnik Тройник	1
60	782080233	Supply assy, electric Zespół zasilania elektr. Узел питания электрическ.	1
	601350808736	Bolt Śruba Болт	4
	612482020036	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
	601350810736	Bolt Śruba Болт	1
	603770800636	Nut Nakrętka Гайка	1
61	782080206	Bracket assy Zespół wspornika Узел кронштейна	1
62	376890079	Clip Uchwyt Держатель	1
63	871050021	Breaker, circuit (80a) Wyłącznik termiczny (80a) Термовыключатель (80a)	1
	3768931330	Screw Wkręt Винт	2
	612570500236	Washer Podkładka Шайба	2
64	871050066	Switch, electromagnetic Wyłącznik elektromagnet. Выключатель электромагнит.	2
	3768920050	Bolt Śruba Болт	4
	3768914360	Washer, spring Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
65	871050487	Breaker, circuit (120a) Wyłącznik termiczny(120a) Термовыключатель (120a)	1
	3768931330	Screw Wkręt Винт	2
	612570500236	Washer Podkładka Шайба	2

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
66		871050023	Breaker, circuit (10a)	5
		3768926610	Screw	10
		3768914420	Washer, spring	10
		3768916410	Nut	10
67		871050017	Breaker, circuit (15a)	2
		3768926610	Screw	4
		3768914420	Washer, spring	4
		3768916410	Nut	4
68		430111005	Bar	1
69		871100076	Relay (24v)	2
		3768934820	Screw, pan head cross	2
		612570500236	Washer	2
70		782080225	Harness, feeding assy	1
71		782080236	Harness, switches	1
72	B	871010217	Sensor, coolant level	2
72	B	871010388	Sensor, coolant level	2
73		871050020	Switch, air cleaner cont.	1
		3768915270	Connector, special	1

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring

Instalacja elektryczna
Электропроводка

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
74	871010037	Sensor, temperature U2 Engine coolant temperature Płynu chłodzącego silnika Охлаждающей жидкости двигателя	1
	3768935240	Connector, reducer Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
75	871010051C1	Sensor, engine oil pressure Czujnik ciśn.oleju silnika Датчик давл.масла двигат.	1
	583080043	Connector assy Zespół złączki Узел ниппеля	1
76	787080024	Sender, transmiss.input rpm Nadajnik obr.wej.sk.bieg Датчик вход.обор.кор.пер.	1
77	781080153C1	Switch, main pressure Wyłącznik ciśn.głównego Выключатель главн.давлен.	1
78	783080126	Sensor, proximity Czujnik zbliżeniowy Датчик сближения	1
79	785080238	Controller dr.tr.electr. Sterownik elektr.ukł.nap. Контролл.электр.сист.прив.	1
	602770817236	Screw Wkręt Винт	4
	612570600236	Washer Podkładka Шайба	4
80	871100021	Module, delay Moduł zwłoki czasowej Модуль времен.отсрочки	1
	602670504104	Screw Wkręt Винт	2
81	785080239	Switch assy Zespół wyłącznika Узел выключателя	1
	857031460	Screw Wkręt Винт	4
	857031461	Washer Podkładka Шайба	4
82	782130602	Support, electr.controller Wspornik sterown.elektron. Кроншт.электр.контроллера	1
	857031460	Screw Wkręt Винт	4
	857031461	Washer Podkładka Шайба	4

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring		Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
83		781080151C1	Switch, pressure Wyłącznik ciśnieniowy Выключатель давления	1
		U6	Switch pressure drive train Wyłącz.cisn.układu jazdy Выключ.давления системы езды	
84		787080027	Harness, steer.valve Wiązka el.zaworu ster.skr. Э/пучок клапана поворота	1
85	C	871070004	Battery (12v) Akumulator (12v) Акумулятор (12v)	2
		U4	Warm start Ciepły rozruch Нормальный пуск	
		399081023	Nut, battery Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4
85	C	871070008	Battery (12v) Akumulator (12v) Акумулятор (12v)	2
		U4	Warm start Ciepły rozruch Нормальный пуск	
		399081023	Nut, battery Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4
85	D	871070005	Battery (12v) Akumulator (12v) Акумулятор (12v)	2
		U5	Cold start Zimny rozruch Холодный пуск	
		399081023	Nut, battery Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4
85	D	871070013	Battery (12v) Akumulator (12v) Акумулятор (12v)	2
		U5	Cold start Zimny rozruch Холодный пуск	
		399081023	Nut, battery Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4
86		562080005C2	Plate, batteries Podstawa akumulatorów Основание аккумуляторов	1
		601351010704	Bolt Śruba Болт	4
		612482040004	Washer Podkładka Шайба	4
87		777081000	Bar Listwa Планка	2
		562081008	Bolt Śruba Болт	2

08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482030004	Washer Podkładka Шайба	2
	3768927540	Bolt, prv.torque Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
	612483030004	Washer Podkładka Шайба	2
88	782081203	Shield, lamp r.h. Osłona reflektora p. Защита фары п.	1
	3768910400	Bolt Śruba Болт	2
	612482040036	Washer Podkładka Шайба	2
89	782081204	Shield, lamp l.h. Osłona reflektora l. Защита фары л.	1
	3768910400	Bolt Śruba Болт	2
	612482040036	Washer Podkładka Шайба	2
90	782080214	Headlight assy, halogen Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
	6090210093	Bulb (24v) Żarówka (24v) Лампочка (24v)	2
	601350810736	Bolt Śruba Болт	2
91	782080214	Headlight assy, halogen Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
	6090210093	Bulb (24v) Żarówka (24v) Лампочка (24v)	2
	601350810736	Bolt Śruba Болт	2
	376080031	Clip Uchwyt Держатель	2
92	782080215	Guard, headlight rear Osłona reflektora tylnego Защита задней фары	2
	601351015736	Bolt Śruba Болт	8
	612483040036	Washer Podkładka Шайба	16


08-01X14	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X14

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	8
93		563271001	Bracket, alarm	Wspornik sygnału Кронштейн сигнала	1
94	E	871020003C2	Alarm, back-up	Sygnał cofania Сигнал заднего хода	1
		601380816736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2
94	E	871020004	Alarm, back-up	Sygnał cofania Сигнал заднего хода	1
		601380816736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2
95		871020044	Horn	Sygnał dźwiękowy Сигнал звуковой	1
		601350810736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
		612120910036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
96	F	871130088	Motor, cranking	Rozrusznik Стартер	1
		782081013	Gasket, starter	Uszczelka rozrusznika Прокладка стартера	1
		601381009704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	3

08-01X14		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X14
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
96	F	871130150	Motor, cranking	Rozrusznik Стартер	1	
		782081013	Gasket, starter	Uszczelka rozrusznika Прокладка стартера	1	
		601381009704	Bolt	Śruba Болт	3	
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	3	
97	G	871140003	Alternator	Alternator Альтернатор	1	
97	G	871140078	Alternator	Alternator Альтернатор	1	
98		590080001	Receptacle, attachment	Gniazdo zasilania zewn. Гнездо наружного питания	1	
99		782200395	Relay electrical harness	Wiązka elektryczna przekaźnika Электропроводка реле	1	
		872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	8	
100		785080011	Harness, fuel filter	Wiązka el.filtra paliwa Электропучок топл.фильтра	1	
101		787200131	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1	
102		871100076	Relay (24v)	Przełącznik (24v) Реле (24v)	1	
		602740614202	Screw	Wkręt Винт	1	
		612570400236	Washer	Podkładka Шайба	1	

Cranking motor

Rozrusznik
Стартер


Cranking motor

Rozrusznik
Стартер

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871130088	Motor, cranking	Rozrusznik Стартер	0
1	871130089	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	1
2	871130090	Stator/brushes assy	Zespół stojan/szczotki Узел статор/щетки	1
3	871130161	Gear assy	Zespół koła zębatego Узел шестерни	1
4	871130092	Electromagnet assy	Zespół elektromagnesu Узел электромагнита	1
5	871130159	Shaft assy, drive	Zespół wału napędowego Узел приводного вала	1
6	871131253	Bolt	Śruba Болт	2
7	871130094	Cover	Pokrywa Крышка	1
8	871130137	Rotor assy	Zespół wirnika Узел ротора	1
9	871130160	Support assy	Wspornik kompletny Кронштейн в сборе	1
10	871131183	Switch (ims)	Wyłącznik (ims) Выключатель (имс)	1

Alternator

Alternator
Альтернатор




Alternator

Alternator
Альтернатор

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871140074	Alternator (24v,110a)	Alternator (24v,110a) Альтернатор (24в,110а)	0
1	871140091	Housing, w/bearing	Obudowa z łożyskiem Корпус с подшипником	1
2	871140092	Stator assy	Zespół stojana Узел статора	1
3	871140093	Rotor assy	Zespół wirnika Узел ротора	1
4	871141178	Seat, brush	Obsada szczotki Оправа щётки	1
5	871141179	Bridge, rectifier	Mostek prostownikowy Мостик выпрямительный	1
6	871141180	Regulator, voltage	Regulator napięcia Регулятор напряжения	1
7	871140094	Bearing assy	Zespół łożyska Узел подшипника	1
8	871141181	Bearing	Łożysko Подшипник	1
9	871141182	Cover	Pokrywa Крышка	1
10	871140095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1
11	NS	Housing	Obudowa Корпус	1

Receptacle attachment


Gniazdo zasilania zewnętrznego
Гнездо наружного питания

Receptacle attachment

Gniazdo zasilania zewnętrznego
Гнездо наружного питания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	590080001	Receptacle, attachment	Gniazdo zasilania zewn. Гнездо наружного питания	0
1	871060070	Receptacle with cables	Gniazdo z przewodami el. Гнездо из электропроводами	1
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919090	Nut	Nakrętka Гайка	4
2	784081026	Prograph(start receptacle)	Tabl.(gniazdo rozruchu) Наклейка (гнездо запуска)	1
3	871130088	Motor, cranking	Rozrusznik Стартер	1
4	871070007	Cover, receptacle	Pokrywa gniazda Крышка гнезда	1
5	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	3
6	871060078	Cable assy	Zespół przewodu Узел провода	1
	U1	On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		

Front and rear headlamp


Reflektory przednie i tylne
Фары передние и задн.

Front and rear headlamp

Reflektory przednie i tylne
Фары передние и задн.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	0
1	871031014	Bulb	Żarówka Лампочка	1
2	871031015	Lens, reflector	Soczewka reflektora Линза рефлектора	1
3	871031016	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4	NS	Case	Oprawa Оправа	1
5	871031017	Case	Oprawa Оправа	1
6	871031018	Screw	Wkręt Винт	4
7	601090308704	Bolt	Śruba Болт	1
8	584081003	Bracket, headlight	Wspornik reflektora Кронштейн фары	1
9	601350811704	Bolt	Śruba Болт	1
10	NS	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
11	NS	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	NS	Spacer, rubber	Przekładka gumowa Прокладка резиновая	1
13	NS	Spacer, rubber	Przekładka gumowa Прокладка резиновая	1
14	NS	Washer	Podkładka Шайба	1

Cab electrical wiring

Instalacja elektryczna kabiny
Электропроводка кабины

Cab electrical wiring

Instalacja elektryczna kabiny
Электропроводка кабины


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	563220101	Wiring, cab w/accesor.el.	Instal.el.kabiny z akces. Электропр.кабины с оснаст.	0
*	781080067	Wiring, cab assy electr.	Inst.el.kabiny kompletnej Электропр.кабины в сборе	0
1	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	0
2	884020028	Grommet, rubber	Przelotka gumowa Втулка передохр.резиновая	1
3	592190155	Harness, lights cab	Wiązka el.światel kabiny Электропучок света кабины	4
4	781190022C1	Harness, cab	Wiązka el.kabiny Электропучок кабины	1
5	785080056	Panel, wipers & washers	Pulpit wycier.i spryskiw. Пульт стеклооч.и спрееров	1
6	NS	Wiper, rear	Wycieraczka tylna Задний стеклоочиститель	1
7	NS	Wiper, door l.h.	Wycieraczka drzwi l. Стеклоочиститель дверей л.	1
8	NS	Wiper, door r.h.	Wycieraczka drzwi p. Стеклоочиститель дьерей п.	1
9	NS	Wiper, front	Wycieraczka przednia Дворник передний	1
10	784080088	Lamp assy, dome	Lampa sufitowa kompletna Лампа потолочная в сборе	1
	3768931140	Screw, pan head cross	Wkręt z gniazdem krzyżowym Винт с внутрен. крестом	2
11	785080057	Harness, cab panel	Wiązka el.pulpitu kabiny Электропучок пульта кабины	1
12	782080053	Socket, lighter	Gniazdo zapalniczki Гнездо зажигалки	1
13	3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	4
14	871100076	Relay (24v)	Przełącznik (24v) Реле (24v)	1
	602740812202	Screw	Wkręt Винт	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2

Cab electrical wiring

Instalacja elektryczna kabiny
Электропроводка кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	781080064	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
16	785080058	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
17	782080223	Reducer, voltage	Reduktor napięcia Редуктор напряжения	1
	602750912202	Screw	Wkręt Винт	4
	612120510002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	612570400236	Washer	Podkładka Шайба	4
	778120122	Harness, reducer	Wiązka elektr.reduktora Электропучок редуктора	1
18	778120113C1	Harness, speakers	Wiązka elektr.głośników Э/пучок громкоговорители	1
	563220102C1	Installation, washers	Instalacja spryskiwaczy Сборка спрееров	1

Cab panel

Pulpit kabiny
Пульт кабины


Cab panel

Pulpit kabiny
Пульт кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080056	Panel, wipers & washers	Pulpit wycier.i spryskiw. Пульт стеклооч.и спрееров	0
1	781190023	Bracket, panel breaker	Wspornik wyłączników term. Кронштейн термовыключат.	1
2	785081016	Plate, panel	Płyta pulpitu Пластина пульта	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
3	785081015	Prograph, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульта	1
4	781080063	Switch, wiper and washer	Wyłącz.wycier.i spryskiw. Выключ.дворник.и спрееров	2
5	871050202C2	Switch, a/c system	Wyłącznik ukl.klimatyzac. Выключатель сист.кондиц.	1
A	3768916520	Washer, spring tooth	Podkl.sprężysta ząbkowana Шайба пружинная зубчатая	1
A	871051064	Washer, switch	Podkładka wyłącznika Шайба выключателя	1
	871051065	Nut	Nakrętka Гайка	1
	3768940430	Screw	Wkręt Винт	5
6	871090632	Potentiometer	Potencjometr Потенциометер	1
7	871050023	Breaker, circuit (10a)	Wyłącznik termiczny (10a) Термовыключатель (10a)	3
	3768926610	Screw	Wkręt Винт	6
	3768914420	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
	3768916410	Nut	Nakrętka Гайка	6
8	871050018	Breaker, circuit (20a)	Wyłącznik termiczny (20a) Термовыключатель (20a)	2
	3768926610	Screw	Wkręt Винт	4

Cab panel		Pulpit kabiny Пульт кабины		
Item		Part Number	Description	Qty.
Poz.		Numer części	Opis	Ilość
Поз.		Номер части	Наименование	Кол.
9		3768914420	Washer, spring	4
			Podkładka sprężysta Шайба пружинная	
		3768916410	Nut	4
			Nakrętka Гайка	
		871050155	Breaker, circuit (25a)	1
			Wyłącznik termiczny (25a) Термовыключатель (25a)	
		3768926610	Screw	2
			Wkręt Винт	
		3768914420	Washer, spring	2
			Podkładka sprężysta Шайба пружинная	
10		3768916410	Nut	2
			Nakrętka Гайка	
		430111005	Bar	1
11			Listwa Планка	
		785080057	Harness, cab panel	1
12			Wiązka el.pulpitu kabiny Электропучок пульта кабины	
		871050552	Knob	1
			Pokrętło Вороток	

Radio installation


Instalacja radiowa
Сборка радиосистемы

Radio installation

Instalacja radiowa
Сборка радиосистемы


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	793450000	Installation, radio	Instalacja radiowa Сборка радиосистемы	0
1	782080043	Radio set	Radioodtworacz Радиовоспроизводитель	1
2	782080044	Set, speakers	Zestaw głośników Набор громкоговорителей	1
	602670504102	Screw	Wkręt Винт	8
3	871090188	Antenna	Antena Антенa	1
4	781191113	Shield, front	Ośłona przednia Защита передняя	1
	781191146	Insulation, lower	Wykładzina dolna Выкладка нижняя	1
	781191147	Insulation, top	Wykładzina górna Выкладка верхняя	1
5	781191148	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	602800610236	Screw	Wkręt Винт	2
	612570400236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770500436	Nut	Nakrętka Гайка	2

Lights (fops)

Światła (fops)
Освещение (fops)

Lights (fops)		Światła (fops) Освещение (fops)		
Item	Part Number	Description	Qty.	
Poz.	Numer części	Opis	Ilość	
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.	
	563280100	Lights (fops)	Światła (fops) Освещение (fops)	0
1	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4
2	563280004	Harness (fops)	Wiązka elektryczna (fops) Электропучок (fops)	1

Alternator


Alternator
Альтернатор

Alternator

Alternator
Альтернатор

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871140078	Alternator	Alternator Альтернатор	0
1	871141171	Cover	Pokrywa Крышка	1
2	871141170	Fan	Wentylator Вентилятор	1
3	871141154	Sleeve	Tuleja Втулка	1
4	871141153	Washer	Podkładka Шайба	1
5	871141169	Nut	Nakrętka Гайка	1
6	871140079	Regulator assy	Zespół regulatora Узел регулятора	1
7	871141168	Screw	Wkręt Винт	2
8	871141167	Gasket, regulator	Uszczelka regulatora Прокладка регулятора	1
9	871141156	Key, disk	Wpust czółenkowy Шпонка сегментная	1
10	871141166	Prograph (ac)	Tabliczka (ac) Наклейка (ac)	1
11	871141151	Prograph	Tabliczka Наклейка	1

Cab lights (std)





Światła kabiny (std)
Освещение кабины (std)

Cab lights (std)

Światła kabiny (std)
Освещение кабины (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080062	Lights, cab	Światła kabiny Освещение кабины	0
1	592190155	Harness, lights cab	Wiązka el.światel kabiny Электропучок света кабины	4
2	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4

Lights with shrouds (std)

Światła z osłonami (std)
Освещение с защитами (std)


Lights with shrouds (std)

Światła z osłonami (std)
Освещение с защитами (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787080070	Lights, w/shrouds (std)	Światła z osłonami (std) Освещение с защитами(std)	0
1	793080089	Guard, headlight rear	Osłona reflektora tylnego Защита задней фары	1
	601351015736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
2	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4
3	782080215	Guard, headlight rear	Osłona reflektora tylnego Защита задней фары	1
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
4	787080025	Harness, headlight	Wiązka el.reflektora Электропучок фары	2
5	782081204	Shield, lamp l.h.	Osłona reflektora l. Защита фары л.	1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	2
6	782081203	Shield, lamp r.h.	Osłona reflektora p. Защита фары п.	1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	2

Lights with shrouds (std)			Światła z osłonami (std) Освещение с защитами (std)	
Item		Part Number	Description	Qty.
Poz.		Numer części	Opis	Ilość
Поз.		Номер части	Наименование	Кол.
7		781081012	Plate	2
			Płyta Пластинка	
		601350708736	Bolt	4
			Śruba Болт	
		612570600236	Washer	4
			Podkładka Шайба	
8	A	584081004	Grommet	2
			Przelotka Втулка предохранительная	
8	A	6086022000	Grommet	2
			Przelotka Втулка предохранительная	
9		871160078	Strip, clamp	4
			Pasek zaciskowy Лента зажимная	
10		376080026	Clip	2
			Uchwyt Держатель	

Lights of machine with sweeps

Światła maszyny z osłoną leśną
Освещение машины с лесозащитом

Lights of machine with sweeps

Światła maszyny z osłoną leśną
Освещение машины с лесозащитом


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787080072	Lights (sweeps)	Światła (osłona leśna) Освещение (лесозащита)	0
1	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4
2	787490013	Harness, headlight	Wiązka el.reflektora Электропучок фары	2
3	785080041	Guard, screen rear	Osłona siatkowa tylna Защита сеточная задняя	1
	601351015736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
4	781081012	Plate	Płyta Пластика	2
	601350708736	Bolt	Śruba Болт	4
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	4
5	778490315	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
	3768938520	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
6	785080041	Guard, screen rear	Osłona siatkowa tylna Защита сеточная задняя	1
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1

Lights of machine with sweeps

Światła maszyny z osłoną leśną
Освещение машины с лесозащитом

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
7	A	584081004	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2
7	A	6086022000	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2

Rops lights (std)

Światła rops (std)
Освещение rops (std)


08-14X1	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-14X1

Rops lights (std)

Światła rops (std)
Освещение роПС (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787080073	Lights rops (std)	Światła rops (std) Освещение роПС (std)	0
1	782081210	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	8
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	8
2	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
3	782080246	Harness, lights	Wiązka elektryczna świateł Электропучок освещения	1
	376890506	Clip	Uchwyt Держатель	4
4	594081000	Guard, harness	Osłona wiązki elektrycznej Защита электропучока	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2

Grilles headlights

Osłony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар

Grilles headlights

Osłony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787080071	Headlig.assy,guards screen Zespół osłon siat.reflekt. Узел сеточ.защитов фар	0
*	785080063	Grilles assy, headlights Zespół osłon krat.reflekt. Узел решет.защит.фар	0
	U1	Without cab glasses grille only Tylko bez osłon kratowych szyb kabiny Только без решеточных защит стекол стекол кабины	
*	785080064	Grilles assy, headlights Zespół osłon krat.reflekt. Узел решет.защит.фар	0
	U2	With cab glasses grille only Tylko z osłonami kratowymi szyb kabiny Только с решеточными защитами стекол кабины	
1	785080042	Guard, screen headlig.r.h. Osłona reflekt.siatkowa p. Защита фары сеточная п.	1
	3768938500	Bolt Śruba Болт	2
2	785080043	Guard, screen headlig.l.h. Osłona reflekt.siatkowa l. Защита фары сеточная л.	1
	3768938500	Bolt Śruba Болт	2
3	785080041	Guard, screen rear Osłona siatkowa tylna Защита сеточная задняя	1
	601351014736	Bolt Śruba Болт	4
	612571200336	Washer Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut Nakrętka Гайка	4
4	785080041	Guard, screen rear Osłona siatkowa tylna Защита сеточная задняя	1
	601351015736	Bolt Śruba Болт	4
	612571200336	Washer Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut Nakrętka Гайка	4
5	785080048	Guard, grille front Osłona kratowa przednia Защита решетчатая передняя	1
	U1	Without cab glasses grille only Tylko bez osłon kratowych szyb kabiny Только без решеточных защит стекол стекол кабины	
	601350811736	Bolt Śruba Болт	2

Grilles headlights

Osłony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
6	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
	782560001	Guard, front	Osłona przednia Защита передняя	1
		U2 With cab glasses grille only Tylko z osłonami kratowymi szyb kabiny Только с решеточными защитами стекол кабины		
	601350811736	Bolt	Śruba Болт	2
	603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	2
7	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	2
	785080049	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	2
	601350811736	Bolt	Śruba Болт	4
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	4
8	785080046	Guard, grille rear l.h.	Osłona kratowa tylna l. Защита решетчат.задняя л.	1
	601350810636	Bolt	Śruba Болт	3
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	3
9	785081049	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
	601350811736	Bolt	Śruba Болт	1
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	1
10	785080047	Guard, grille rear r.h.	Osłona kratowa tylna p. Защита решетчат.задняя п.	1
	601350810636	Bolt	Śruba Болт	3

Grilles headlights

Oslony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		612570800236	Washer	Podkładka Шайба	3
11		785081050	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
		601350811736	Bolt	Śruba Болт	1
		612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	1

Rops lights with grating guards


Światła rops z osłonami kratowymi
Освещение роПС с решетчатыми защитами

Rops lights with grating guards

Światła rops z osłonami kratowymi
Освещение роПС с решетчатыми защитами

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787080074	Lights rops	Światła rops Освещение роПС	0
1	782080245	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	8
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	8
2	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
3	782080246	Harness, lights	Wiązka elektryczna świateł Электропучок освещения	1
	871061643	Clip	Uchwyt Держатель	1
A	871061644	Clip	Uchwyt Держатель	3
A	871061622	Clip	Uchwyt Держатель	3
A	871061626	Clip	Uchwyt Держатель	3
4	594081000	Guard, harness	Osłona wiązki elektrycznej Защита электропучока	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
5	787081010	Guard	Osłona Защита	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	3
	612570800336	Washer	Podkładka Шайба	3

Electrical wiring of winch

Instalacja elektryczna wciągarki
Электропроводка лебёдки

Electrical wiring of winch

Instalacja elektryczna wciągarki
Электропроводка лебёдки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787410031	Wiring, winch electrical	Instalacja el.wciągarki Электропроводка лебёдки	0
1		787201401	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
2		787411011	Plate, adjusting	Płytką regulacyjną Пластика регулировочная	1
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	2
		612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
3	A	871061626	Clip	Uchwyt Держатель	3
3	A	871061644	Clip	Uchwyt Держатель	3
4		782420018	Switch, limiter	Wyłącznik krańcowy Выключатель конечный	1
		3768921250	Screw	Wkręt Винт	2
		612570500236	Washer	Podkładka Шайба	2
5		787200476	Harness, winch & switch	Wiązka el.wciągarki i wył. Э/пучок лебёдки и выкл.	1
	B	871061626	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350909636	Bolt	Śruba Болт	1
		612571000236	Washer	Podkładka Шайба	1
	B	871061644	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350909636	Bolt	Śruba Болт	1
		612571000236	Washer	Podkładka Шайба	1
		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	2
6		790080176	Cable, supply	Przewód el.zasilający Электропровод питающий	1

Electrical wiring of winch

Instalacja elektryczna wciągarki
Электропроводка лебёдки


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	#	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	10
8		782420017	Panel, winch	Pulpit wciągarki Пульт лебедки	1
		601350909636	Bolt	Śruba Болт	2
		612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
		3958910420	Sleeve	Tuleja Втулка	2
9		782420019	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	2
10		871050021	Breaker, circuit (80a)	Wyłącznik termiczny (80a) Термовыключатель (80a)	1
		601350610636	Bolt	Śruba Болт	2
		612530610036	Washer	Podkładka Шайба	4
		603770600436	Nut	Nakrętka Гайка	2
11		790080173	Socket, remote control	Gniazdo zdalnego sterow. Гнездо дистанц.управления	1
12		791081271	Prograph	Tabliczka Наклейка	1
13		789081235	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	1
14		852060037	Relay	Przełącznik Реле	1
15		594081024	Prograph	Tabliczka Наклейка	1
16		871050034	Switch, master	Wyłącznik główny Выключатель главный	1
		871051012	Key	Klucz Ключ	2
17	B	871061622	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	1

Electrical wiring of winch

Instalacja elektryczna wciągarki
Электропроводка лебёдки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612571000236	Washer	Podkładka Шайба	1
		603770900436	Nut	Nakrętka Гайка	1
17	B	871061644	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	1
		612571000236	Washer	Podkładka Шайба	1
		603770900436	Nut	Nakrętka Гайка	1
18		790081004	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		601350709636	Bolt	Śruba Болт	2
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770700336	Nut	Nakrętka Гайка	2
19		852060038	Switch, remote control	Przełącznik zdalnego ster. Переключ.дистанц.управлен.	1
20		852060035	Winch, electric	Wciągarka elektryczna Лебёдка электрическая	1

Winch installation

Montaż wciągarki
Крепление лебёдки


Winch installation	Montaż wciągarki Крепление лебёдки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787410032	Mounting, winch	Montaż wciągarki Сборка лебёдки	0
1	852060035	Winch, electric	Wciągarka elektryczna Лебёдка электрическая	1
	601350911736	Bolt	Śruba Болт	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	2
2	791140012	Bracket, winch	Wspornik wciągarki Кронштейн лебёдки	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
3	787411011	Plate, adjusting	Płytką regulacyjną Пластика регулировочная	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2

Frame
Rama
Рамa

09

Main frame and radiator guard doors

Rama główna z osłonami chłodnicy
Рама главная с защитами радиатора

09-01X6	Frame	Rama Рама	09-01X6

Main frame and radiator guard doors

Rama główna z osłonami chłodnicy
Рама главная с защитами радиатора

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787090000C1	Main frame w/guard(std,lt)	Rama gł.z.osł.(std,lt) Рама главн.с защ.(std,lt)	0
	*	787090100	Main frame w/guard (lgp)	Rama gł.z osł.(lgp) Рама главн.с защитой(lgp)	0
1		787090002C2	Frame assy (std,lt)	Rama kompletna (std,lt) Рама в сборе (std,lt)	1
1		787090101C1	Frame assy (lgp)	Rama kompletna (lgp) Рама в сборе (lgp)	1
2		791090017	Cover	Pokrywa Крышка	1
		3768925340	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	26
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	26
3		386091102	Tube, oil filler	Przewód wlewu oleju Провод залива масла	1
4		3768918690	Plug	Korek Пробка	14
5		871010075	Dipstick	Wskaźnik prętowy Указатель стержневой	1
6		386091202	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		3768912570	Bolt	Śruba Болт	1
		3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
7		3768920960	Nipple	Złączka rurowa Ниппель	1
8	A	3768920920	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукионный	1
8	A	3768927010	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукионный	1
9	B	376090016	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
9	B	376090048	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
9	B	852041635	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1

09-01X6	Frame	Rama Рама	09-01X6

Main frame and radiator guard doors

Rama główna z osłonami chłodnicy
Рама главная с защитами радиатора

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	C	376091106	Cover	Pokrywa Крышка	1
10	C	376091262	Cover	Pokrywa Крышка	1
		3768938550	Bolt	Śruba Болт	5
		3768941990	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	5
11		881012212	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
12		386090010	Tube, dipstick guide	Rurka prowadząca wskaźnika Трубка направл.указателя	1
		3768925630	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
13		854040087	Magnet	Magnez Магнит	1
14		857010008	Plug, drain	Korek spustowy Пробка спускная	3
15		388091015	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	3
16		785090015	Hose	Przewód giętki Шланг	1
17		785090016	Hose	Przewód giętki Шланг	1
18		3768928310	Elbow	Kolanko Колено	2
19		3768934720	Connector	Złączka Ниппель	2
20		6138709100	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
		854091907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	2
21		3768924700	Elbow	Kolanko Колено	2
22		386092602	Bushing, equalizer bar	Tulejka łoż.belki stabil. Втулка подш.стабилиз.балки	2


09-01X6	Frame	Rama Рама	09-01X6

Main frame and radiator guard doors


Rama główna z osłonami chłodnicy
Рама главная с защитами радиатора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
23	573011058	Plug	Korek Пробка	2
24	573011060C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
25	573011059C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
26	572091048	Hinge	Zawiasa Петля	4
27	787090065	Door, louver l.h.	Drzwi żaluzjowe l. Дверь жалюзная л.	1
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	4
	3768939110	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
28	787090066	Door, louver r.h.	Drzwi żaluzjowe p. Дверь жалюзная п.	1
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	4
	3768939110	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
29	572091011	Hinge, door	Zawiasa drzwi Петля дверей	4
	3768938650	Bolt	Śruba Болт	4
	3768939070	Nut	Nakrętka Гайка	4
30	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (о)	1
31	3768929900	Plug	Korek Пробка	1

09-02X1	Frame	Rama Рама	09-02X1
Transmission guard (std)		Osłona skrzyni biegów(std) Защита коробки передач(std)	



Transmission guard (std)		Osłona skrzyni biegów(std) Защита коробки передач(std)		
Item	Part Number	Description	Qty.	
Poz.	Numer części	Opis	Ilość	
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.	
1	563090000	Guard, transmission	Osłona skrzyni biegów Защита коробки передач	1
	563090001	Guard, transmission	Osłona skrzyni biegów Защита коробки передач	1
	3768910610	Bolt	Śruba Болт	10
	573101006	Washer	Podkładka Шайба	10


Heavy duty transmission guardOsłona skrzyni biegów wzmocniona
Защита усиленная коробки передач

Heavy duty transmission guard

Osłona skrzyni biegów wzmocniona
Защита усиленная коробки передач

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		563090002	Guard, heavy duty transm.	Osłona skrzyni bieg.wzmoc. Защита усил.короб.передач	0
			U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
1		563090010	Guard, heavy duty	Osłona wzmocniona Защита усиленная	1
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	10
		573101006	Washer	Podkładka Шайба	10

Engine guard (std)


Osłona silnika (std)
Защита двигателя (std)

Engine guard (std)

Osłona silnika (std)
Защита двигателя (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787090021	Guard assy, engine	Osłona silnika kompletna Защита двигателя в сборе	0
1	787090023C1	Guard, welded	Osłona spawana Защита сварная	1
	3768938630	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	12
	573101006	Washer	Podkładka Шайба	12
2	594090014	Cover assy, access	Pokrywa rewizyjna kompl. Крышка доступа в сборе	2
3	390031022	Bar	Listwa Планка	2
4	390031021	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	2
5	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
6	3768929000	Bolt	Śruba Болт	2

Heavy duty engine guard


Osłona wzmocniona silnika
Усиленная защита двигателя

Heavy duty engine guard

Osłona wzmacniona silnika
Усиленная защита двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787090020	Guard assy, engine	Osłona silnika kompletna Защита двигателя в сборе	0
		U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
1	787090022C1	Guard, welded	Osłona spawana Защита сварная	1
	3768938630	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	12
	573101006	Washer	Podkładka Шайба	12
2	594090014	Cover assy, access	Pokrywa rewizyjna kompl. Крышка доступа в сборе	2
3	390031022	Bar	Listwa Планка	2
4	390031021	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	2
5	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
6	3768929000	Bolt	Śruba Болт	2

Casted rigid drawbar

Zaczep kompletny
Зачеп в сборе


09-06	Frame	Rama Рама	09-06

Casted rigid drawbar

Zaczep kompletny
Зачеп в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	391460000	Drawbar assy	Zespół zaczepu Узел зацепки	1
1	391461001	Drawbar	Zaczep Зачеп	1
	3768930070	Bolt	Śruba Болт	6
	3768927400	Bolt	Śruba Болт	2
	3768920450	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
2	391460001	Clevis, top drawbar	Łącznik zaczepu górny Соединитель зацеп.верхний	1
	3768911160	Bolt	Śruba Болт	4
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка	4
3	391461002	Clevis, bottom drawbar	Łącznik zaczepu dolny Соединитель зацеп.нижний	1
4	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1
5	3768916890	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
	612190810001	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	1
6	388031010	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1

Fabricated rigid drawbar

Zaczepek sztywny
Зацеп жесткий

09-07

Frame

Rama
Рама


09-07

Fabricated rigid drawbar

Zaczepek sztywny
Зацеп жесткий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	391040000	Drawbar assy	Zespół zaczepu Узел зацепки	1
1	391040010	Drawbar	Zaczepek Зацеп	1
	3768920140	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920450	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
2	3768916890	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
	612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
3	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1
4	388031010	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1

Retrieval hitch (lgp)


Zaczepek sztywny (lgp)
Жесткий зацеп (lgp)

Retrieval hitch (lgp)

Zaczepek sztywny (lgp)
Жесткий зацеп (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	389140000	Drawbar assy	Zespół zaczepu Узел зацепки	1
1	389140002	Drawbar, welded	Zaczepek spawany Зачепка сварная	1
2	3768924530	Bolt	Śruba Болт	4
3	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
4	389141001	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1
5	3768916890	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
	612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
6	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1

Rear striker bars and counterweights

Zgarniacze tylne i przeciwcieżary
Задние скрепера и противовеса

09-11X01	Frame	Rama Рама	09-11X01

Rear striker bars and conterweights

Zgarniacze tylne i przeciwcieżary
Задние скрепера и противовеса

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	563460000	Striker bars assy, rear	Zesp.zgznaczy tylnych Узел задних скреперов	0
1	563460010	Housing, welded	Obudowa spawana Корпус сварной	1
	3768920140	Bolt	Śruba Болт	14
	3768920450	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
2	563460011	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	1
	3768911560	Bolt	Śruba Болт	4
	3768916650	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768937210	Nut	Nakrętka Гайка	4
3	563460012	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	1
	3768911560	Bolt	Śruba Болт	4
	3768916650	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768937210	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	388031010	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1
5	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1
6	3768916890	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
7	612190810001	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	1
8	594320013	Retainer assy	Zespół nakładki Узел накладки	2
9	594320015	Counterweight assy	Zespół przeciwcieżaru Узел противовеса	3
10	594320017	Bolt	Śruba Болт	2


Rear striker bars and conterweights			Zgarniacze tylne i przeciwcieżary Задние скрепера и противовеса	
Item	Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.	Numer części			Ilość
Поз.	Номер части		Наименование	Кол.
11	563460014	Conterweights assy, addit.	Zesp.przeciwciążarów dod. Узел дополн.противовесов	1
12	594320013	Retainer assy	Zespół nakładki Узел накладки	2
13	594320015	Counterweight assy	Zespół przeciwcieżaru Узел противовеса	3
14	594320016	Bolt	Śruba Болт	2

Hydraulics
Układ hydrauliczny
Гидравлическая система

10

Hydraulic reservoir and hydr.pump piping

Połącz.zbiornika hydr.i pompy ukl.rob.
Соед.гидр.резервуара и насоса раб.сист.



10-01X8		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-01X8
Hydraulic reservoir and hydr.pump piping			Połącz.zbiornika hydr.i pompy ukl.rob. Соед.гидр.резервуара и насоса раб.сист.		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
1	787100022C1	Reservoir assy, hydraulic	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе		1
2	881012061	O-ring	Oring Уплотнение (о)		2
3	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		4
4	787100300	Hose	Przewód giętki Шланг		1
5	376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2
6	376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2
	3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		4
7	562101133	Block, pump	Kostka pompy Брусok насоса		1
	3768941930	Bolt	Śruba Болт		4
8	376890012	Elbow	Kolanko Колено		1
9	3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (о)		1
10	NS	Filter, return	Filtr powrotny Фильтр обратный		1
	3768938690	Bolt	Śruba Болт		4
	3768941970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4
11	787100048	Bracket, return filter	Wspornik filtra powrotnego Кронштейн обратн.фильтра		1
	601351014736	Bolt	Śruba Болт		4
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба		4
12	881012062	O-ring	Oring Уплотнение (о)		1

10-01X8	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-01X8

Hydraulic reservoir and hydr.pump piping

Połącz.zbiornika hydr.i pompy ukl.rob.
Соед.гидр.резервуара и насоса раб.сист.

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13		376101396	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
		3768938500	Bolt	Śruba Болт	4
14		787100046	Tube, suction	Przewód ssący Провод всасывающий	1
15		386101407	Clip	Uchwyt Держатель	3
		601351012736	Bolt	Śruba Болт	6
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба	6
16		781101221	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	0
17		781101231	Clamp	Zacisk Зажим	2
18		787100047C1	Tube assy, manifold	Zesp.przew.szt.rozgałęźn. Узел жест.провода манифолд	1
19		781101220	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	1
20		781101229	Clamp	Zacisk Зажим	2
21		787100052C1	Tube, suction	Przewód ssący Провод всасывающий	1
22		376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	4
23		881012097	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
24	A	861100416	Pump, equipment	Pompa robocza Насос рабочий	1
		3768938570	Bolt	Śruba Болт	2
		3768938880	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
24	A	562100009	Pump assy, equipment	Zesp.pompy ukl.roboczego Узел насоса рабочей сист.	1

10-01X8	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-01X8

Hydraulic reservoir and hydr.pump piping

Połącz.zbiornika hydr.i pompy ukl.rob.
Соед.гидр.резервуара и насоса раб.сист.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768938570	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938880	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
25	781101222	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	1
26	781101227	Clamp	Zacisk Зажим	2
27	787100051	Tube, suction	Przewód ssący Провод всасывающий	1
28	376101394	Flange, split	Kolnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768919840	Bolt	Śruba Болт	4
29	3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
30	881012064	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
31	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
32	376890060	Elbow	Kolanko Колено	2
33	562100051	Hose	Przewód giętki Шланг	1
34	376890079	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350911736	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
35	867010551	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра	1
	3768928780	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
36	562101169	Block, quick disconnect.	Kostka szybkozłączki Брусок быстросоедин.	1


10-01X8	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-01X8

Hydraulic reservoir and hydr.pump piping

Połącz.zbiornika hydr.i pompy ukl.rob.
Соед.гидр.резервуара и насоса раб.сист.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768941950	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938950	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
37	863031012	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
38	562100063	Bracket, quick disconnect	Wspornik szybkozłączki Кронштейн быстросоединит.	1
39	863010190	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
40	881012444	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
41	562101163	Connector	Złączka Ниппель	1
42	3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
43	562100020	Hose	Przewód giętki Шланг	1
44	787100072C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
45	376890065	Elbow	Kolanko Колено	1
46	3768915220	Connector	Złączka Ниппель	1
47	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Pilot supply valve piping

 Połączenia regulatora zasilania
 Соединения регулятора питания


10-02X6		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-02X6	
Pilot supply valve piping				Połączenia regulatora zasilania Соединения регулятора питания			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		787100022C1	Reservoir assy, hydraulic	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе		1	
2		867010551	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра		1	
		3768928780	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768919840	Bolt	Śruba Болт		4	
3		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
4		3768915220	Connector	Złączka Ниппель		1	
5		787100074C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		1	
7		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
8		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
9		3768921140	Connector	Złączka Ниппель		1	
10		781100179	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
11		793100104	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления		1	
		601380809736	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
12		863031012	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
13		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		2	
14		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		1	
15		376890074	Tee	Trójnik Тройник		1	

10-02X6		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-02X6	
Pilot supply valve piping				Połączenia regulatora zasilania Соединения регулятора питания			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
16		562100087	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
17		3768921130	Connector	Złączka Ниппель	2		
18		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	5		
19		863300109	Pilot control v., ripper	Sterownik zrywaka Контроллер риппера	1		
20		785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1		
			U1 For machines with blade tilt Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала				
20		785100157	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1		
			U2 For machines with blade tilt/pitch Dla maszyn z przechyłem i nachylaniem lemiesza Для машин с перекосом и наклоном отвала				
21		781100240	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
22		787100060C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
23		376890045	Elbow	Kolanko Колено	1		
24		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1		
25		586100107	Valve, shuttle	Zawór samoczynny Клапан самодействующий	1		
		601380708736	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба	4		
		603770700436	Nut	Nakrętka Гайка	2		
26		562101170	Plate	Płyta Пластика	1		
27		592100006	Connector	Złączka Ниппель	1		
28		586100107	Valve, shuttle	Zawór samoczynny Клапан самодействующий	1		
		601380709736	Bolt	Śruba Болт	2		


Pilot supply valve piping

Połączenia regulatora zasilania
Соединения регулятора питания

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба	2
29		376890046	Elbow	Kolanko Колено	1

Blade pilot control valve piping

Połączenia sterownika lemiesza
Соединения контроллера отвала



10-03X7		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-03X7	
Blade pilot control valve piping				Połączenia sterownika lemiesza Соединения контроллера отвала			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.			
1	785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1			
		U1 For machines with blade tilt Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала					
	592101001	Plate	Płyta Пластинка	1			
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4			
	857031786	Screw	Wkręt Винт	4			
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	8			
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	4			
1	785100157	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1			
		U2 For machines with blade tilt/pitch Dla maszyn z przechyłem i nachylaniem lemiesza Для машин с перекосом и наклоном отвала					
	592101001	Plate	Płyta Пластинка	1			
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4			
	857031786	Screw	Wkręt Винт	4			
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	8			
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	4			
2	881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	8			
3	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	6			
4	376890065	Elbow	Kolanko Колено	2			
5	864011149	Connector	Złączka Ниппель	2			
6	562100165C1	Valve, blade tilt control	Rozdzielacz przechyłu lem. Распределитель пер.отвала	1			
	601380812704	Bolt	Śruba Болт	4			


Blade pilot control valve piping

 Połączenia sterownika lemiesza
 Соединения контроллера отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
7	781100238	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8	787100119	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9	787100119	Hose	Przewód giętki Шланг	1
10	781100240	Hose	Przewód giętki Шланг	1
11	376890108	Tee	Trójnik Тройник	1
12	3768918180	Connector	Złączka Ниппель	1
13	881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
14	793100104	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления	1
15	376890095	Elbow	Kolanko Колено	1
16	376890115	Elbow	Kolanko Колено	1
17	787100172	Hose	Przewód giętki Шланг	1
18	787100119	Hose	Przewód giętki Шланг	1
19	3768928540	Connector	Złączka Ниппель	1
20	863010190	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
21	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Ripper pilot control valve piping

Połączenia sterownika zrywaka
Соединения контроллера риппера



10-04X5	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-04X5

Ripper pilot control valve piping

Połączenia sterownika zrywaka
Соединения контроллера риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	863300109	Pilot control v., ripper	Sterownik zrywaka Контроллер риппера	1
	592101001	Plate	Płyta Пластика	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	8
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	12
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	4
	592101006	Plate	Płyta Пластика	4
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	4
2	787100119	Hose	Przewód giętki Шланг	1
3	376890065	Elbow	Kolanko Колено	1
4	787100120	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5	3768928540	Connector	Złączka Ниппель	1
6	863010190	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
7	781100238	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8	881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	9
9	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	5
10	787100124	Hose	Przewód giętki Шланг	1
11	562100027	Elbow	Kolanko Колено	2
12	376890095	Elbow	Kolanko Колено	1

Ripper pilot control valve piping

Połączenia sterownika zrywaka
Соединения контроллера риппера

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
13		787100120	Hose	Przewód giętki Шланг	1

10-05X5	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-05X5

(1-spool) control valve piping


Połączenia rozdzielacza (1-sekc)
Соединения распределителя (1-секц)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	863010179	Control valve (1-spool)	Rozdzielacz (1-sekc) Распределитель (1-секц)	1
	601380916736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
2	3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
3	562101163	Connector	Złączka Ниппель	1
4	881012444	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
5	562100020	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6	787100174	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8	791100021	Tee assy	Zespół trójnika Узел тройника	1
9	376890012	Elbow	Kolanko Колено	1
10	571030305	Elbow	Kolanko Колено	1
11	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
12	NS	Filter, return	Filtr powrotny Фильтр обратный	1
	3768938690	Bolt	Śruba Болт	4
	3768941970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
13	562100115	Hose	Przewód giętki Шланг	2
14	562100016	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена	1

(3-spool) control valve piping

Połączenia rozdzielacza (3-sekc)

Соединения распределителя (3-секц)



10-06X7		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-06X7	
(3-spool) control valve piping				Połączenia rozdzielacza (3-sekc) Соединения распределителя (3-секц)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		863010190	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
		601380916736	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		3	
2		3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
3		562101163	Connector	Złączka Ниппель		1	
4		881012444	O-ring	Oring Уплотнение (o)		7	
5		562100020	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		586101074	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга		2	
7		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		6	
8		562101141	Connector	Złączka Ниппель		2	
9		571461050	Connector	Złączka Ниппель		2	
10		571030305	Elbow	Kolanko Колено		2	
11		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		6	
12		787100174	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
13		562100115	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
14		376890514	Clip	Uchwyt Держатель		4	
		3768938500	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
15		376890012	Elbow	Kolanko Колено		1	


(3-spool) control valve piping

 Połączenia rozdzielacza (3-sekc)
 Соединения распределителя (3-секц)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	562100054	Hose	Przewód giętki Шланг	4
17	562100016	Elbow assy	Zespół kolanki Узел колена	1
18	881012443	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
19	791100021	Tee assy	Zespół trójnika Узел тройника	1
20	NS	Filter, return	Filtr powrotny Фильтр обратный	1
	3768938690	Bolt	Śruba Болт	4
	3768941970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Tilt valve piping

Połączenia rozdzielacza przechyłu
Соединения рацпределителя наклона



10-07X3		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-07X3	
Tilt valve piping				Połączenia rozdzielacza przechyłu Соединения рацпределителя наклона			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		562100165C1	Valve, blade tilt control	Rozdzielacz przechyłu lem. Распределитель пер.отвала		1	
		601380812704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
2		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)		6	
3		787101077	Connector	Złączka Ниппель		1	
4		881012442	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
5		787100073C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		4	
		3768921790	Bolt	Śruba Болт		8	
7		881012097	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
8		787100063C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
			U1 For machines with blade tilt Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала				
8		787100062C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
			U2 For machines with blade tilt/pitch Dla maszyn z przechyłem i nachylaniem lemiesza Для машин с перекосом и наклоном отвала				
9		787100063C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
10		787100071C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
11		864011149	Connector	Złączka Ниппель		2	
12		562100022	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена		1	
13		787101083	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
14		854040123	Clamp	Zacisk Зажим		2	

10-07X3		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-07X3	
Tilt valve piping				Połączenia rozdzielacza przechyłu Соединения рацпределителя наклона			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.			
15	3768918190	Connector	Złączka Ниппель	1			
17	376890218	Elbow	Kolanko Колено	2			
18	3768939460	Connector	Złączka Ниппель	1			
19	787100090	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1			
20	785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1			
		U1 For machines with blade tilt Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала					
20	785100157	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	1			
		U2 For machines with blade tilt/pitch Dla maszyn z przechyłem i nachylaniem lemiesza Для машин с перекосом и наклоном отвала					
21	787100119	Hose	Przewód giętki Шланг	1			
22	584100119	Elbow	Kolanko Колено	1			
23	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1			
24	3768924470	Connector	Złączka Ниппель	1			
25	376890096	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1			
26	591102008	Connector	Złączka Ниппель	1			
27	863031012	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1			
	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1			
	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1			
28	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2			
29	376890065	Elbow	Kolanko Колено	2			
30	787100119	Hose	Przewód giętki Шланг	1			

10-07X3

Hydraulics

Układ hydrauliczny
Гидравлическая система

10-07X3


Tilt valve piping

Połączenia rozdzielacza przechyłu
Соединения рацпределителя наклона

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
31		3768921130	Connector	Złączka Ниппель	2

Quick drop valve piping

Połącz.zaworu szybkiego opadania
Соединения клапана быстрого опускания



10-08X6	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-08X6

Quick drop valve piping

Połącz.zaworu szybkiego opadania
Соединения клапана быстрого опуска

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	863010190	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
2	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
3	571030305	Elbow	Kolanko Колено	2
4	881012444	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
5	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	7
6	787100169	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7	787100168	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8	376890514	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	1
9	391010401	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
10	871061632	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	1
	3768941960	Washer	Podkładka Шайба	1
11	376101394	Flange, split	Końierz dzielony Фланец раздельный	8
	3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	16

10-08X6		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-08X6
Quick drop valve piping			Połącz.zaworu szybkiego opadania Соединения клапана быстрого опуска		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
12	3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		8
13	590100042	Valve, quick drop	Zawór szybkiego opadania Клапан быст.опускания		1
	3768938570	Bolt	Śruba Болт		3
	3768938890	Washer	Podkładka Шайба		3
14	778011058	Plate	Płyta Пластика		1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт		3
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3
15	787100171	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1
16	787100167	Hose	Przewód giętki Шланг		1
17	787100166	Hose	Przewód giętki Шланг		1
18	376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		4
19	376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		8
	3768919840	Bolt	Śruba Болт		16
20	787100113	Tube r.h.	Przewód sztywny p. Провод жесткий п.		1
21	787100114	Tube l.h.	Przewód sztywny l. Провод жесткий л.		1
22	782101030	Band	Obejma Обойма		4
	3768928780	Bolt	Śruba Болт		4
	3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8

10-08X6	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-08X6

Quick drop valve piping

Połącz.zaworu szybkiego opadania
Соединения клапана быстрого опускания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768938820	Nut	Nakrętka Гайка	4
23	787100054	Block assy	Zespół kostki Узел бруска	1
	3768940070	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938530	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
24	881012061	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
25	592100006	Connector	Złączka Ниппель	1
26	376890045	Elbow	Kolanko Колено	4
27	787100170	Hose	Przewód giętki Шланг	1
28	562101170	Plate	Płyta Пластика	1
29	586100107	Valve, shuttle	Zawór samoczynny Клапан самодействующий	1
	3768941940	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938950	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768926080	Nut	Nakrętka Гайка	2
30	586100107	Valve, shuttle	Zawór samoczynny Клапан самодействующий	1
	601380709736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482010036	Washer	Podkładka Шайба	2
31	787100057C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
32	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	1

10-08X6

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-08X6


Quick drop valve piping

Połącz.zaworu szybkiego opadania
Соединения клапана быстрого опуска

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
33	787100076C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
34	376890516	Clip	Uchwyt Держатель	4
	601351013736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4

Blade lift cylinders piping

Połącz. siłowników podnoszenia lemiesza
Соединения цилиндров подъема отвала



10-09X4	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-09X4

Blade lift cylinders piping

Połącz. siłowników podnoszenia lemiesza
Соединения цилиндров подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	787100054	Block assy	Zespół kostki Узел бруска	1
	3768940070	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938530	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
2	881012112	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6
3	376101393	Flange, split	Kolnierz dzielony Фланец раздельный	8
	3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	16
4	787100015C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
		U1 For machines std Dla maszyn std Для машин std		
4	787100091C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
		U2 For machines lt, lgp Dla maszyn lt, lgp Для машин lt, lgp		
5	787100016C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
		U1 For machines std Dla maszyn std Для машин std		
5	787100092C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
		U2 For machines lt, lgp Dla maszyn lt, lgp Для машин lt, lgp		
6	3768922430	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	8
7	396014063	Manifold, cylinder l.h.	Kolektor siłownika l. Коллектор цилиндра л.	1
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	2
	601351118736	Bolt	Śruba Болт	2
8	396014064	Manifold, cylinder r.h.	Kolektor siłownika p. Коллектор цилиндра п.	1

Blade lift cylinders piping

Połącz. siłowników podnoszenia lemiesza
Соединения цилиндров подъема отвала

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		601351114736	Bolt	Śruba Болт	2
		601351118736	Bolt	Śruba Болт	2
9	A	862110422C2	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	2
			U3 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе		
9	A	862110480	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	2
			U3 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе		
10		785211000	Hanger, cylinder (lt,lgp)	Wieszak siłownika(lt,lgp) Подвеска цилиндра(lt,lgp)	2
		3768912910	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
		3768935160	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919090	Nut	Nakrętka Гайка	2
11		787210014	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	2
		3768941160	Bolt	Śruba Болт	4
		3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
12		376101214	Clip	Uchwyt Держатель	2
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4
13		787090002C2	Frame assy (std,lt)	Rama kompletna (std,lt) Рама в сборе (std,lt)	1
13		787090101C1	Frame assy (lgp)	Rama kompletna (lgp) Рама в сборе (lgp)	1
14		573011058	Plug	Korek Пробка	2

10-09X4	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-09X4

Blade lift cylinders piping

Połącz.silowników podnoszenia lemiesza
Соединения цилиндров подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	573011060C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
16	573011059C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
17	881073006	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
18	3768915760	Plug	Korek Пробка	2
19	573010085	Yoke assy, cylinder	Zespół jarzma siłownika Узел кулисы цилиндра	2
20	573011055	Yoke, cylinder	Jarzmo siłownika Кулиса цилиндра	2
21	573011056	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
22	3768929620	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	4
23	573011057	Cap, yoke	Pokrywa jarzma Крышка кулисы	4
	3768910650	Bolt	Śruba Болт	8
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
24	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
25	376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	8
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	32
	396054526	Sleeve	Tuleja Втулка	32
26	573011052	Retainer, yoke	Ustalacz jarzma Фиксатор кулисы	2
	3768910650	Bolt	Śruba Болт	4
27	881012021	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
28	573011079	Plate	Płyta Пластика	2


Blade lift cylinders piping

Połącz.silowników podnoszenia lemiesza
Соединения цилиндров подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
29	854040319	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
30	787100050	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601351013704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	4

Blade tilt cylinder piping

Połącz. siłownika przechyłu lemiesza
Соединения цилиндра перекоса отвала



10-10X2		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-10X2	
Blade tilt cylinder piping				Połącz.silownika przechyłu lemiesza Соединения цилиндра перекоса отвала			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
1		562100165C1	Valve, blade tilt control	Rozdzielacz przechyłu lem. Распределитель пер.отвала	1		
		601380812704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		
2		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	12		
3		3768918190	Connector	Złączka Ниппель	3		
4		3768924470	Connector	Złączka Ниппель	3		
5		376890218	Elbow	Kolanko Колено	6		
6		787100063C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2		
7		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		3768910230	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
8		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		601350911704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
9		573081003	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		3768910420	Bolt	Śruba Болт	1		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1		
10		787261005	Bracket	Wspornik Кронштейн	1		
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	1		

10-10X2		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-10X2
Blade tilt cylinder piping			Połącz.silownika przechyłu lemiesza Соединения цилиндра перекоса отвала		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
11		573081007	Clip	Uchwyt Держатель	1
12		588681021	Clip	Uchwyt Держатель	1
		3768910770	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13		787260013	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
14		787260012	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
15		3768918250	Plug	Korek Пробка	4
16		787261000	Manifold	Kolektor Коллектор	1
		601381014704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	2
17		573081004	Clip	Uchwyt Держатель	2
		787261007	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
		601380909704	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
		603770900404	Nut	Nakrętka Гайка	1
18		787100099C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
			U1 For machines std Dla maszyn std Для машин std		
18		787100070C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
			U2 For machines lt Dla maszyn lt Для машин lt		


10-10X2		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-10X2	
Blade tilt cylinder piping				Połącz.silownika przechyłu lemiesza Соединения цилиндра перекоса отвала			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description		Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
18	787100100C1	Hose		Przewód giętki Шланг		1	
		U3	For machines lgp Dla maszyn lgp Для машин lgp				
19	787100098C1	Hose		Przewód giętki Шланг		1	
		U1	For machines std Dla maszyn std Для машин std				
19	787100069C1	Hose		Przewód giętki Шланг		1	
		U2	For machines lt Dla maszyn lt Для машин lt				
19	787100101C1	Hose		Przewód giętki Шланг		1	
		U3	For machines lgp Dla maszyn lgp Для машин lgp				
20	573080010	Guard assy		Zespół osłony Узел защиты		1	
		U4	For machines std, lt Dla maszyn std, lt Для машин std, lt				
	3768910420	Bolt		Śruba Болт		3	
	3768917700	Washer, hardened		Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
20	787260014	Guard assy		Zespół osłony Узел защиты		1	
		U3	For machines lgp Dla maszyn lgp Для машин lgp				
	3768910420	Bolt		Śruba Болт		3	
	3768917700	Washer, hardened		Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
21	862110420C2	Cylinder, blade tilt		Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала		0	
		U5	The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе				
22	376890010	Elbow		Kolanko Колено		2	
23	391081003	Guard, cylinder		Osłona siłownika Защита цилиндра		1	
	3768910810	Bolt		Śruba Болт		2	

Blade tilt cylinder piping	Połącz.silownika przechyłu lemiesza Соединения цилиндра перекоса отвала

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
24		376890523	Clip	Uchwyt Держатель	1
		3768910230	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
		3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	1

Blade tilt & pitch cylinder piping

Połącz. siłowników przech. i nach. łemiesz
Соедин. цилиндров перекося и накл. отвала



10-11X2		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-11X2
Blade tilt & pitch cylinder piping			Połącz.silowników przech.i nach.lemiesz Соедин.цилиндров перекоса и накл.отвала		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787260029	Piping assy (std)	Zespół przewodów (std) Узел проводов (std)	0
	*	787260030	Piping assy (lt)	Zespół przewodów (lt) Узел проводов (lt)	0
1		562100165C1	Valve, blade tilt control	Rozdzielacz przechyłu lem. Распределитель пер.отвала	1
		601380812704	Bolt	Śruba Болт	4
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
2		881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	22
3		3768918190	Connector	Złączka Ниппель	9
4		3768924470	Connector	Złączka Ниппель	3
5		376890218	Elbow	Kołanko Колено	8
6		787100062C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7		787100063C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	2
		3768910230	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
9		782260015	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
		601350911704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
10		785100076	Plate assy	Zespół płyty Узел пластины	1
		601100915636	Bolt	Śruba Болт	4

10-11X2	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-11X2

Blade tilt & pitch cylinder piping

Połącz.silowników przech.i nach.lemiesz
Соедин.цилиндров перекося и накл.отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
	601100716704	Bolt	Śruba Болт	4
	603770900404	Nut	Nakrętka Гайка	4
11	863030184C1	Valve, tilt/pitch solenoid	Elektrozawór przech./nach. Электроклапан перекося./накл.	1
	863040413	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1
12	782080027	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
13	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
14	3768918180	Connector	Złączka Ниппель	4
15	376890065	Elbow	Kolanko Колено	1
16	376890114	Elbow	Kolanko Колено	3
17	787261009	Connector	Złączka Ниппель	2
18	376890569	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
19	573081003	Clip	Uchwyt Держатель	3
	3768910470	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
20	787100064C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
21	787100065C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1

10-11X2	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-11X2

Blade tilt & pitch cylinder piping

Połącz.silowników przech.i nach.lemiesz
Соедин.цилиндров перекося и накл.отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
22	787100066C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
23	787261005	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
24	588681021	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768910790	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
25	787261006	Band	Obejma Обойма	2
26	573081007	Clip	Uchwyt Держатель	1
27	787260011	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
28	787260013	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
29	787260010	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
30	787260012	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
31	787261000	Manifold	Kolektor Коллектор	1
	601381014704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	2
32	787260028	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо	4
33	787100138C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
	U1	For machines std Dla maszyn std Для машин std		


10-11X2		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-11X2	
Blade tilt & pitch cylinder piping				Połącz.siłowników przech.i nach.lemiesz Соедин.цилиндров перекоса и накл.отвала			
Item		Part Number	Description		Opis	Qty.	
Poz.		Numer części			Наименование	Ilość	
Поз.		Номер части				Кол.	
33		787100142	Hose		Przewód giętki Шланг	1	
			U2	For machines lt Dla maszyn lt Для машин lt			
34		787100139C1	Hose		Przewód giętki Шланг	1	
			U1	For machines std Dla maszyn std Для машин std			
34		787100143	Hose		Przewód giętki Шланг	1	
			U2	For machines lt Dla maszyn lt Для машин lt			
35		787100140C1	Hose		Przewód giętki Шланг	1	
			U1	For machines std Dla maszyn std Для машин std			
35		787100144	Hose		Przewód giętki Шланг	1	
			U2	For machines lt Dla maszyn lt Для машин lt			
36		787100141C1	Hose		Przewód giętki Шланг	1	
			U1	For machines std Dla maszyn std Для машин std			
36		787100145	Hose		Przewód giętki Шланг	1	
			U2	For machines lt Dla maszyn lt Для машин lt			
37		376890010	Elbow		Kolanko Колено	4	
38		573080010	Guard assy		Zespół osłony Узел защиты	1	
		3768929000	Bolt		Śruba Болт	2	
		3768917700	Washer, hardened		Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
39		787260014	Guard assy		Zespół osłony Узел защиты	1	
		3768929000	Bolt		Śruba Болт	3	
		3768917700	Washer, hardened		Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3	

10-11X2		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-11X2
Blade tilt & pitch cylinder piping			Połącz.silowników przech.i nach.lemiesz Соедин.цилиндров перекося и накл.отвала	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
40	391081003	Guard, cylinder	Osłona siłownika Защита цилиндра	2
	3768910810	Bolt	Śruba Болт	4
	3768924030	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	4
41	376890523	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768910230	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	2
42	787100078C1	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекося./накл.отвала	1
43	787100077C1	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекося./накл.отвала	1
44	03A1644	Quick disconnect/socket	Szybkozłączka/gniazdo Наконечник быстрос./гнездо	2
45	03A1645	Quick disconnect/plug	Szybkozłączka/wtyczka Наконечник быстрос./вилка	2
46	571031104	Quick disconnect/plug	Szybkozłączka/wtyczka Наконечник быстрос./вилка	2
47	571031105	Quick disconnect/socket	Szybkozłączka/gniazdo Наконечник быстрос./гнездо	2
	84A5584	Cap, protective	Kapturek ochronny Колпачок защитный	2
	84A5598	Cap, protective	Kapturek ochronny Колпачок защитный	2

Blade pitch cylinder piping (g-2)

Połącz. siłowników nachylenia lem. (g-2)

Соед. цилиндров перекоса отвала (g-2)



10-12X3		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-12X3	
Blade pitch cylinder piping (g-2)				Połącz.siłowników nachylenia lem.(g-2) Соед.цилиндров перекоса отвала (g-2)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		562100165C1	Valve, blade tilt control	Rozdzielacz przechyłu lem. Распределитель пер.отвала		1	
		601380812704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
2		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)		16	
3		3768918190	Connector	Złączka Ниппель		5	
4		3768924470	Connector	Złączka Ниппель		3	
5		376890218	Elbow	Kolanko Колено		5	
6		787100063C1	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
7		376890569	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		3768910230	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
8		376890569	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350911704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
9		573081003	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
10		787261005	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт		1	

10-12X3		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-12X3
Blade pitch cylinder piping (g-2)			Połącz.silowników nachylenia lem.(g-2) Соед.цилиндров перекоса отвала (g-2)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
11		573081007	Clip	Uchwyt Держатель	1
12		588681021	Clip	Uchwyt Держатель	1
		3768910770	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
13		787260013	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
14		787260012	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
15		3768918250	Plug	Korek Пробка	4
16		787261000	Manifold	Kolektor Коллектор	1
		601381014704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	2
17		573081004	Clip	Uchwyt Держатель	2
		787261007	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
		601380909704	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
		603770900404	Nut	Nakrętka Гайка	1
18		787100109C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
			U1 For machines std Dla maszyn std Для машин std		
18		787100110C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
			U2 For machines lt Dla maszyn lt Для машин lt		

10-12X3	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-12X3

Blade pitch cylinder piping (g-2)

Połącz.silowników nachylenia lem.(g-2)
Соед.цилиндров перекоса отвала (g-2)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	573810106	Tube assy, r.h. down	Zespół przew.szt.dolny p. Узел жестк.провода ниж.п.	1
20	573810104	Tube assy, r.h. upper	Zespół przew.szt.górny p. Узел жестк.провода верх.п.	1
21	780100082	Hose	Przewód giętki Шланг	4
22	376890010	Elbow	Kolanko Колено	4
23	573810107	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	2
24	573811010	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
25	573811001	Guard, cylinder	Ośłona siłownika Защита цилиндра	2
	3768910810	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	4
26	862110431C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	2
		U3 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе		
27	573810105	Tube assy, l.h. down	Zesp.przew.szt.dolny l. Узел жестк.провода ниж.л.	1
28	573810103	Tube assy, l.h. upper	Zesp.przew.szt.górny l. Узел жестк.провода верх.л.	1
29	573810102	Guard l.h.	Ośłona l. Защита л.	1
	3768911010	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4


10-12X3	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-12X3

Blade pitch cylinder piping (g-2)

Połącz.silowników nachylenia lem.(g-2)
Соед.цилиндров перекоса отвала (g-2)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
30	573810101	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
	3768911010	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
31	388241030	Plate	Płyta Пластика	1
	3768910770	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
32	588681021	Clip	Uchwyt Держатель	8
33	391091001	Plate	Płyta Пластика	3
	3768910230	Bolt	Śruba Болт	3
34	376890525	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768910420	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2

Ripper lift cylinders piping

 Połącz. siłowników podnoszenia zrywaka
 Соединения цилиндров подъема риппера


Ripper lift cylinders piping

Połącz.silowników podnoszenia zrywaka
Соединения цилиндров подъема риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	562100054	Hose	Przewód giętki Шланг	2
2	787250028	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
	3768910280	Bolt	Śruba Болт	2
	3768918840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3	881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
4	391730014	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
5	391730015	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
6	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	1
7	390261003	Block	Blok Блок	2
8	881012097	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	10
9	376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	16
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	32
10	865010372	Hose	Przewód giętki Шланг	4
11	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
12	862110426C2	Cylinder, ripper lift	Silownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	2


Ripper lift cylinders piping

Połącz.silowników podnoszenia zrywaka
Соединения цилиндров подъема риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	391120055	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	2
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	4
	3768910280	Bolt	Śruba Болт	4
14	376101214	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768910230	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
15	787100076C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1

Ripper pitch cylinders piping

Połącz. siłowników nachylenia zrywaka
Соединения цилиндров наклона риппера



10-14X2	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-14X2

Ripper pitch cylinders piping

Połącz.silowników nachylenia zrywaka
Соединения цилиндров наклона риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	562100054	Hose	Przewód giętki Шланг	2
2	787250029	Manifold, pitch	Kolektor nachylenia Коллектор наклона	1
	3768910280	Bolt	Śruba Болт	2
	3768918840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3	389011033C1	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	2
	3768918460	Nut	Nakrętka Гайка	2
	3768920320	Nut	Nakrętka Гайка	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
4	391730014	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
5	391730015	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
6	391772009	Gauge	Wskaźnik Указатель	1
7	390261003	Block	Blok Блок	2
8	881012097	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	10
9	376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	16
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	32
10	865010371	Hose	Przewód giętki Шланг	4
11	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
12	862110433C2	Cylinder, ripper pitch	Siłownik nachyl.zrywaka Цилиндр наклона риппера	2
13	573790004	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	2

10-14X2

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-14X2

Ripper pitch cylinders piping

Połącz.silowników nachylenia zrywaka


Соединения цилиндров наклона риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	8
14	376101214	Clip	Uchwyt Держатель	2
	3768910230	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Fan drive hydraulic

Hydraulika napędu wentylatora

Гидравлика привода вентилятора



10-15X6		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-15X6
Fan drive hydraulic			Hydraulika napędu wentylatora Гидравлика привода вентилятора		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		787100022C1	Reservoir assy, hydraulic	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе	1
2		867010551	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра	1
		3768928780	Bolt	Śruba Болт	4
		3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	5
4		376890011	Elbow	Kolanko Колено	2
5		787100173	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1
7		787100039C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9		376890201	Elbow	Kolanko Колено	1
10		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
11		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	4
		3768941670	Bolt	Śruba Болт	8
12		787100040C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
13		376890238	Clip	Uchwyt Держатель	6
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	6
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	6
14		376890208	Tee	Trójnik Тройник	1

10-15X6		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-15X6
Fan drive hydraulic			Hydraulika napędu wentylatora Гидравлика привода вентилятора		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15		3768935080	Connector	Złączka Ниппель	1
16		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
17		787100149	Pump assy, fan drive	Zesp.pompy nap.wentylatora Узел насоса прив.вентилят.	1
		3768941920	Bolt	Śruba Болт	2
		3768939100	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
18		378101009C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
19		881012097	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
20		376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
		3768941830	Bolt	Śruba Болт	4
21		787100035C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
22		376890234	Clip	Uchwyt Держатель	6
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	6
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	6
23		781060115	Tee	Trójnik Тройник	1
		601380809736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
24		781061596	Connector	Złączka Ниппель	2
25		881012443	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
26		863200009	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1

10-15X6		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-15X6
Fan drive hydraulic			Hydraulika napędu wentylatora Гидравлика привода вентилятора		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
27		376890265	Tee	Trójnik Тройник	1
28		787100037C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
29		787100034C2	Hose	Przewód giętki Шланг	1
30		855020221	Motor, fan hydraulic	Silnik hydraul.wentylatora Гидромотор вентилятора	1
31		376890061	Tee	Trójnik Тройник	1
32		787100116	Hose	Przewód giętki Шланг	1
33		564370086	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
34		397370487	Tee assy	Zespół trójnika Узел тройника	1
35		376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
36		787100112	Hose	Przewód giętki Шланг	1
37		376890559	Clip	Uchwyt Держатель	3
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
38		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1
39		864011156	Connector	Złączka Ниппель	2
40		855020223	Cooler, hydraulic oil	Chłodnica oleju hydraul. Радиатор гидравл. масла	1
41		787100111	Hose	Przewód giętki Шланг	1
42		864011153	Connector	Złączka Ниппель	1
43		376890218	Elbow	Kolanko Колено	1

10-15X6		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-15X6
Fan drive hydraulic			Hydraulika napędu wentylatora Гидравлика привода вентилятора		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
44		787100038C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
45		787100115	Elbow	Kolanko Колено	1
46		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2
47		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	8
48		376890005	Elbow	Kolanko Колено	1
49		376890258	Clip	Uchwyt Держатель	5
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	5
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	5
50		3768935710	Elbow	Kolanko Колено	1
51		863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
52		871061630	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
53		376890540	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
54		787100290	Band assy	Zespół obejmy Узел обоймы	1
55		781101164	Plate	Płyta Пластика	2
		601380815636	Bolt	Śruba Болт	2


10-15X6	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-15X6

Fan drive hydraulic

Hydraulika napędu wentylatora
Гидравлика привода вентилятора


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2
56	84A5767	Band	Obejma Обойма	1
57	781101166	Sleeve	Tuleja Втулка	2
58	871061651	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601351011636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	2
	603771000436	Nut	Nakrętka Гайка	1

Hydraulic reservoir

Zbiornik hydrauliczny
Резервуар гидравлический

10-16X1		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-16X1	
Hydraulic reservoir				Zbiornik hydrauliczny Резервуар гидравлический			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		787100022C1	Reservoir assy, hydraulic	Zbiornik hydraul.kompletny Резервуар гидравл.в сборе		0	
1		787100023C1	Tank, welded	Zbiornik spawany Резервуар сварной		1	
2		779100021	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий		1	
3		881012212	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
4		378100061	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки		1	
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		3	
5		376121118	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
6		376100147	Filter, filler	Filtr wlewowy Фильтр заливной		1	
7		376120032	Cap assy, filler	Zespół korka wlewu Узел заливной крышки		1	
8		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
9		583100020	Valve, breather	Zawór odpowietrzający Клапан воздухоотводящий		1	
10		881012082	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
11		854040089	Gauge, sight	Korek ze wskaźnikiem Пробка с индикатором		1	
12	A	593100060	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной		1	
	A	853010046	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной		1	
13		303201192	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная		1	

Reservoir breather valve


Zawór odpowietrzający
Клапан воздухоотделяющий

Reservoir breather valve

 Zawór odpowietrzający
 Клапан воздухоотделяющий

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	583100020	Valve, breather	Zawór odpowietrzający Клапан воздухоотводящий	1
1	NS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
2	NS	Cover, valve	Pokrywa zaworu Крышка клапана	1
3	867010158	Filter, ceramic	Filtr ceramiczny Фильтр керамический	1
4	NSS	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
5	NS	Cap, body	Pokrywa Крышка	1
6	NS	Spring	Sprężyna Пружина	1
7	NS	Retainer	Ustalcz Фиксатор	1
8	NS	Sleeve	Tuleja Втулка	1
9	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10	NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
11	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12	NS	Poppet	Grzybek Грибок	1
13	NS	Spring, poppet	Sprężyna grzybka Пружина грибка	1
14	NS	Guide, poppet	Prowadnik grzybka Грибок	1
15	NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
16	863040007	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Equipment pump assy

 Pompa układu roboczego
 Насос рабочей системы


Equipment pump assy

 Pompa układu roboczego
 Насос рабочей системы


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	562100009	Pump assy, equipment	Zesp.pompy ukl.roboczego Узел насоса рабочей сист.	1
1	861101573	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
2	861101572	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
3	861101571	Body, pump	Korpus pompy Корпус насоса	1
4	861100282	Set, gear	Zestaw kół zębatych Set, gear	1
5	861101479	Washer	Podkładka Шайба	4
6	861101570	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
7	861101480	Nut	Nakrętka Гайка	4
8	861101569	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
9	861101568	Body, pump	Korpus pompy Корпус насоса	1
10	861101567	Body, carrier	Obudowa łącząca Корпус соединительный	1
11	861101566	Body, pump	Korpus pompy Корпус насоса	1
12	861100281	Set, gear	Zestaw kół zębatych Set, gear	1
13	861100280	Set, gear	Zestaw kół zębatych Set, gear	1
14	861101565	Washer	Podkładka Шайба	4
15	861101564	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
16	861101563	Nut	Nakrętka Гайка	4
17	861101542	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
18	861101585	Plug	Korek Пробка	1

Equipment pump assy

 Pompa układu roboczego
 Насос рабочей системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	861101584	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	2
20	861101583	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
21	861101582	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
22	861101581	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
23	861101527	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	4
24	861101494	Decal	Tabliczka Наклейка	1
25	861101495	Screw	Wkręt Винт	2
26	861101580	Shaft, connector	Wałek łączący Валик соединительный	1
27	861101579	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	4
28	861101578	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
29	861101577	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	8
30	861101576	Shaft, connector	Wałek łączący Валик соединительный	1
31	861101575	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
32	861101574	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	4

Control valve (1-spool)

Rozdzielacz (1-sekc)
Распределитель (1-секц)

10-19X1

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-19X1


Control valve (1-spool)

Rozdzielacz (1-sekc)

Распределитель (1-секц)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863010179	Control valve (1-spool)	Rozdzielacz (1-sekc) Распределитель (1-секц)	0
1	863040478	Section assy, inlet	Zespół sekcji wejściowej Узел входной секции	1
2	863040475	Section assy, blade lift	Zesp.sekcji podn.lemiesza Узел секции подъема отвала	1
3	863040474	Section assy, outlet	Zespół sekcji wyjściowej Узел выходной секции	1
4	863040480	Stud/nut/washer	Śruba dwust./nakr./podkł. Шпилька/гайка/шайба	4
5	863040479	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Control valve (3-spool)


Rozdzielacz (3-sekc)
Распределитель (3-секц)

Control valve (3-spool)

 Rozdzielacz (3-sekc)
 Распределитель (3-секц)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863010190	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	0
1	863040478	Section assy, inlet	Zespół sekcji wejściowej Узел входной секции	1
2	863040558	Section assy, blade tilt	Zesp.sekcji przechyłu lem. Узел секции перек.отвала	1
3	863040559	Section assy, ripper lift	Zesp.sekcji podn.zrywaka Узел секции подъ.риппера	1
4	863040560	Section assy, blade lift	Zesp.sekcji podn.lemiesza Узел секции подъема отвала	1
5	863040557	Section assy, outlet	Zespół sekcji wyjściowej Узел выходной секции	1
6	863040261	Stud/nut/washer	Śruba dwust./nakr./podkł. Шпилька/гайка/шайба	4
7	863040556	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Ripper pitch section


Sekcja nachylania zrywaka
Секция наклона риппера

Ripper pitch section

 Sekcja nachylania zrywaka
 Секция наклона риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040558	Section assy, blade tilt	Zesp.sekcji przechyłu lem. Узел секции перек.отвала	0
1	863040482	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
2	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
3	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
4	863040481	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Ripper lift section

Sekcja podnoszenia zrywaka
Секция подъема риппера

10-22X2

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-22X2


Ripper lift section

Sekcja podnoszenia zrywaka

Секция подъема риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040559	Section assy, ripper lift	Zesp.sekcji podn.zrywaka Узел секции подъ.риппера	0
1	863040482	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
2	863040201	Valve, anticavitation	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1
3	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
4	863040203	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
5	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
6	863040483	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade lift section


Sekcja podnoszenia lemiesza
Секция подъема отвала

Blade lift section

 Sekcja podnoszenia lemiesza
 Секция подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040560	Section assy, blade lift	Zesp.sekcji podn.lemiesza Узел секции подъема отвала	0
1	863041926	Bolt	Śruba Болт	8
2	863140043	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	2
3	863040485	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
4	863040201	Valve, anticavitation	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1
5	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
6	863040203	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
7	863040486	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
8	NS	Korpus	Korpus Корпус	1
9	863040484	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Tilt blade pilot control valve


Sterownik lemiesza-przechył
Контроллер отвала-перекос

Tilt blade pilot control valve

 Sterownik lemiesza-przechył
 Контроллер отвала-перекос

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	0
1	785100095	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1
	612930910004	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
2	863300108	Pilot control v., blade	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	1
3	871060217	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	1

Tilt pitch blade pilot control valve


Sterownik lemiesza-przechył/nachylenie
Контроллер отвала-перекос/наклон

Tilt pitch blade pilot control valve

Sterownik lemiesza-przechył/nachylenie
Контроллер отвала-перекос/наклон

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100157	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	0
1	785100086	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1
	612930910004	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
2	863300108	Pilot control v., blade	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	1
3	871060217	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	1
4	871060240	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	2
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	2

Pilot pressure filter


Filtr układu sterującego
Фильтр управляющей системы

Pilot pressure filter

 Filtr układu sterującego
 Фильтр управляющей системы

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		867010551	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра	0
1		867010550	Head assy, filter	Głowica filtra kompletna Головка фильтра в сборе	1
2		867011236	Head, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3		871011022	Switch, filter cont.oil.	Wyłącz.zan.filtra oleju Выключ.загр.фильтра масла	1
4	A	583100009	Filter	Filtr Фильтр	1
		NS	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
4	A	867011255	Element, lub oil filter	Element filtrujący olej Элемент фильтр.масло	1

Return filter


Filtr powrotny
Фильтр вазратный

Return filter

 Filtr powrotny
 Фильтр вазвратный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	867010075C2	Head filter, w/switch	Głowica filtra z wyłączn. Головка фильтра с выкл.	1
2	NS	Base, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3	587100025C4	Filter, oil	Filtr oleju Фильтр масла	1
4	867011098	Bolt	Śruba Болт	1
5	3768921260	Washer	Podkładka Шайба	1
6	867011099	Spring, by-pass valve	Sprężyna zaworu bocznikow. Пружина обходного клапана	1
7	867010230	Disk, by-pass valve	Krążek zaworu bocznikow. Диск обходного клапана	1
8	3768916450	Nut	Nakrętka Гайка	1
9	572100501	Kit, cont.oil filt.switch	Zestaw wył.zan.filtra ol. Набор вык.заг.мас.фильтра	1
10	572100103	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
11	3768920370	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	572101005	Sleeve, insulator	Tuleja izolacyjna Втулка изоляционная	2
13	NS	Body, plug	Obudowa korka Корпус пробки	1
14	572101004	Screw, terminal	Wkręt końcówki Винт насадки	1
15	881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
16	572101007	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
17	NS	Piston, actuating	Tłoczek Поршень	1
18	881012079	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Quick drop valve assy

Zawór szybkiego opadania
Клапан быстрого опускания

Quick drop valve assy

 Zawór szybkiego opadania
 Клапан быстрого опускания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	590100042	Valve, quick drop	Zawór szybkiego opadania Клапан быст.опускания	0
1	396013534	Plug	Korek Пробка	1
2	3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	376101007	Spring	Sprężyna Пружина	1
4	NS	Poppet	Grzybek Грибок	1
5	NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
6	3768918260	Plug	Korek Пробка	1
7	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8	NS	Piston	Tłok Поршень	1
9	376101420	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	1
10	NS	Spool, valve	Suwak zaworu Ползун клапана	1
11	881012096	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12	376101002	Sleeve, spool	Tuleja suwaka Втулка ползуна	1

Pilot pressure valve

Regulator ciśnienia
Регулятор давления


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		793100104	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления	0
1		571451106	Spring	Sprężyna Пружина	1
2		571451260	Spool, press.regulator	Suwak regulacyjny ciśn. Ползун регулиров.давления	1
3		571451261	Sleeve, thrust	Tuleja oporowa Втулка упорная	1
4	#	571451109	Washer	Podkładka Шайба	4
5		438102101	Spring	Sprężyna Пружина	1
6		571451262	Spring	Sprężyna Пружина	1
7		571451154	Piston, control	Tłoczek sterujący Поршень управляющий	1
8		571451155	Housing	Obudowa Корпус	1
9		571451159	Plug	Korek Пробка	3
10		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
11		597100222	Bolt assy, adjusting	Śruba regulacyjna kompl. Болт регулиров.в сборе	1
12		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13		3768930870	Pin	Sworzeń Шкворень	1
14		635376043000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	1
15		863031012	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
16		881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
17		438102102	Sleeve	Tuleja Втулка	1

Pilot pressure valve

Regulator ciśnienia
Регулятор давления


Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
18		597102015	Nut	Nakrętka Гайка	1
19		597102014	Bolt, adjusting	Śruba regulacyjna Болт регулировочный	1
20		3768919920	Washer	Podkładka Шайба	1

Shuttle valve

Zawór samoczynny
Клапан самодействующий

Shuttle valve		Zawór samoczynny Клапан самодействующий		
Item		Part Number	Description	Qty.
Poz.		Numer części	Opis	Ilość
Поз.		Номер части	Наименование	Кол.
		586100107	Valve, shuttle	0
			Zawór samoczynny Клапан самодействующий	
1		863041761	Connector, inlet	2
			Złączka wlotowa Ниппель входной	
2		881012925	O-ring	2
			Oring Уплотнение (o)	
3		863041762	Ball, valve	1
			Kulka zaworu Шарик клапана	
4		863041763	Body, valve	1
			Korpus zaworu Корпус клапана	


Blade lift cylinder

 Siłownik podnoszenia lemiesza
 Цилиндр подъема отвала


10-31X1		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-31X1
Blade lift cylinder			Siłownik podnoszenia lemiesza Цилиндр подъема отвала	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787100010C1	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1	787100020	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	573011092	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
4	3768920490	Washer	Podkładka Шайба	1
5	881012113	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
6	787101010	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
7	787101089	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
8	787101001C1	Piston	Tłok Поршень	1
9	376101186	Poppet	Grzybek Грибок	6
10	787101011	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
11	787101082	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
12	787101008	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
13	787101002C1	Gland	Dławnica Сальник	1
14	787101012	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
15	787101014	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
16	787101015	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
17	787101013	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
18	787101007	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1

10-31X1			Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-31X1	
Blade lift cylinder					Siłownik podnoszenia lemiesza Цилиндр подлѐма отвала			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description		Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601090308701	Bolt		Śruba Болт		6	
		612484020004	Washer, hardened		Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
19		787100014C1	Rod assy, piston		Zespół tłoczyska Узел штока		1	
20	A	787100089	Rod, piston		Tłoczysko Шток		1	
20	A	787101005	Rod, piston		Tłoczysko Шток		1	
21	B	856100001	Bearing, bushing		Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		1	
21	B	856100002	Bearing, bushing		Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		1	
21	B	856100004	Bearing, bushing		Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		1	
22		382011044	Plate, retainer		Płyta ustalająca Пластина установочная		1	
		3768910780	Bolt		Śruba Болт		3	
23		573011061	Plate, retainer		Płyta ustalająca Пластина установочная		1	
24	C	6138105200	Fitting, lubrication		Smarowniczka Масленка		1	
24	C	854040157	Fitting, lubrication		Smarowniczka Масленка		1	
25		787100017C1	Kit, service		Zestaw serwisowy Набор сервисный		1	

Blade tilt cylinder

 Siłownik przechyłu lemiesza
 Цилиндр наклона отвала


Blade tilt cylinder

 Siłownik przechyłu lemiesza
 Цилиндр наклона отвала


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573810010C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	573810011C2	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
3	376890044	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
5	391091126C2	Piston	Tłok Поршень	1
6	881012014	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	885060017	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
8	881102008	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	1
9	391091127	Gland	Dławnica Сальник	1
10	881012057	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
11	881080003	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
12	391091101	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
13	881012179	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	885060003	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
15	881071013	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
16	881012115	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
17	881032007	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
18	881071015	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
19	391091103	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1

Blade tilt cylinder

 Siłownik przechyłu lemiesza
 Цилиндр наклона отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768925620	Bolt	Śruba Болт	6
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
20	391090120	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
21	3768915740	Plug	Korek Пробка	1
22	573810510	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt cylinder

 Siłownik przechyłu lemiesza
 Цилиндр наклона отвала


Blade tilt cylinder

 Siłownik przechyłu lemiesza
 Цилиндр наклона отвала


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787100102	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	787100080	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	389011160	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
3	376890050	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	787101062	Washer	Podkładka Шайба	2
5	787101086	Piston	Tłok Поршень	1
6	881012014	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	885060017	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
8	881102008	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	1
9	787101068C1	Gland	Dławnica Сальник	1
10	881012057	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
11	881080003	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
12	391091101	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
13	787101073	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
14	787101076	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15	787101074C1	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
16	787101075	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
17	787101066	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768925620	Bolt	Śruba Болт	6

Blade tilt cylinder

 Siłownik przechyłu lemiesza
 Цилиндр наклона отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
18	787101060	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
19	391012213	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
20	787100088C1	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach. łemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала


Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył./nach.lemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787100077C1	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекося./накл.отвала	0
1	787100080	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	389011160	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
3	376890050	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	787101062	Washer	Podkładka Шайба	2
5	787101067	Piston	Tłok Поршень	1
6	881012014	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	885060017	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
8	881102008	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	1
9	787101068C1	Gland	Dławnica Сальник	1
10	881012057	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
11	881080003	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
12	391091101	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
13	787101073	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
14	787101076	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15	787101074C1	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
16	787101075	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
17	787101066	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768925620	Bolt	Śruba Болт	6

Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach.łemiesza
 Цилиндр перекоc/наклон отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
18	787101060	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
19	391012213	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
20	376101186	Poppet	Grzybek Грибок	6
21	787100088C1	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach. łemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала


Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach.lemiesza
 Цилиндр перекоc/наклон отвала


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787100078C1	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	0
1	787100083	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	389011160	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
3	376890050	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	787101062	Washer	Podkładka Шайба	2
5	787101061	Piston	Tłok Поршень	1
6	787101070	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	787101069	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
8	787101071	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
9	787101064C1	Gland	Dławnica Сальник	1
10	376101186	Poppet	Grzybek Грибок	6
11	787101072	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	787101063	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	1
13	787101073	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
14	787101076	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15	787101074C1	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
16	787101075	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
17	787101065	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768925620	Bolt	Śruba Болт	6

Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach.łemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
18	787101060	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
19	391012213	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
20	787100087C1	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper lift cylinder

 Siłownik podnoszenia zrywaka
 Цилиндр подъема риппера


Ripper lift cylinder

 Siłownik podnoszenia zrywaka
 Цилиндр подъема риппера


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	563200010	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	0
1	563200011	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	391121111C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	376890050	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	3768914450	Washer	Podkładka Шайба	1
5	563201010	Piston	Tłok Поршень	1
6	881012310	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	885060027	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
8	881102016	Seal, piston	Uszczelnienie tłoka Уплотнение поршня	1
9	391772012	Gland	Dławnica Сальник	1
10	881080013	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
11	881012311	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12	391772010	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
13	881012312	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	885060012	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
15	881071006	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
16	881012042	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
17	881032006	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
18	881072008	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1

Ripper lift cylinder

 Siłownik podnoszenia zrywaka
 Цилиндр подъема риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	391773008	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
20	391120052C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
21	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
22	563200509	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper pitch cylinder

 Siłownik nachylenia zrywaka
 Цилиндр наклона риппера


Ripper pitch cylinder

 Siłownik nachylenia zrywaka
 Цилиндр наклона риппера


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	563200020	Cylinder, ripper pitch	Siłownik nachyl.zrywaka Цилиндр наклона риппера	0
1	563200021	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	391121014C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	376890044	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
5	563201020	Piston	Tłok Поршень	1
6	881012003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7	885060018	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
8	881102006	Seal assy, piston	Zespół uszczelnień tłoka Узел уплотнений поршня	1
9	563201021	Gland	Dławnica Сальник	1
10	881012056	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
11	881080012	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
12	378101502	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
13	881012127	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	885060012	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
15	881071006	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
16	881012042	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
17	881032006	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
18	881072008	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1

Ripper pitch cylinder

 Siłownik nachylenia zrywaka
 Цилиндр наклона риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	388241025	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
	3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
20	391770204C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
21	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
22	563200508	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt control valve

Rozdzielacz przechyłu lemiesza
Распределитель наклона отвала


Blade tilt control valve

 Rozdzielacz przechyłu lemiesza
 Распределитель наклона отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	562100165C1	Valve, blade tilt control	Rozdzielacz przechyłu lem. Распределитель пер.отвала	1
1	863040347	Section, inlet	Sekcja wlotowa Секция входная	1
2	863040348	Section, working	Sekcja robocza Секция рабочая	1
3	863040349	Section, outlet	Sekcja wylotowa Секция выходная	1
4	863040350	Set, nut and stud	Komplet nakrętek i śrub Комплект гаек и болтов	4
5	863040351	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Inlet section blade tilt control valve

Sekcja wlotowa rozdzielacza przechyłu
Секция впускная распределителя перекося




Inlet section blade tilt control valve

 Sekcja wlotowa rozdzielacza przechyłu
 Секция впускная распределителя перекося

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040347	Section, inlet	Sekcja wlotowa Секция входная	1
1	NS	Housing section, inlet	Korpus sekcji wlotowej Корпус секции впускной	1
2	863040352	Plug	Korek Пробка	1
3	863040353	Valve, relief	Zawór przelewowy Клапан переливной	1
4	863042030	Plug	Korek Пробка	1
5	863040354	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Working section blade til control valve


Sekcja robocza rozdzielacza przechyłu
Секция рабочая распределителя перекося

Working section blade til control valve

 Sekcja robocza rozdzielacza przechyłu
 Секция рабочая распределителя перекося

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	383040348	Section, working	Sekcja robocza Секция рабочая	1
1	NS	Housing, working section	Korpus sekcji roboczej Housing, working section	1
2	NS	Spool	Suwak Ползун	1
3	863040355	Section, control	Sekcja sterowania Секция управления	2
4	863040356	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
5	863040357	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Outlet section blade tilt control valve


Sekcja wylotowa rozdzielacza przechyłu
Секция выходная распределителя перекося

Outlet section blade tilt control valve

 Sekcja wylotowa rozdzielacza przechyłu
 Секция выходная распределителя перекося

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040349	Section, outlet	Sekcja wylotowa Секция выходная	1
1	NS	Housing, section outlet	Korpus sekcji wylotowej Housing, section outlet	1
2	863042031	Plug	Korek Пробка	2
3	863042032	Plug	Korek Пробка	1
4	863040358	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade pilot control valve


Zawór sterujący lemieszem
Управляющий клапан отвала

Blade pilot control valve

 Zawór sterujący lemiesza
 Управляющий клапан отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863300108	Pilot control v., blade	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	0
1	863301152	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
2	863301151	Connector	Złączka Ниппель	4
3	863301150	Spring	Sprężyna Пружина	4
4	863301149	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	1
5	863301147	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
6	863301144	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	1
7	863301155	Spool	Suwak Ползун	1
8	863301146	Spool	Suwak Ползун	3
9	863301143	Sleeve, elektromagnetic	Tulejka elektromagnesu Втулка электромагнита	1
10	863301142	Sleeve, spool	Tuleja suwaka Втулка ползуна	3
11	863301141	Plate	Płyta Пластина	1
12	863301140	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	2
13	863301139	Plate	Płyta Пластина	1
14	863301138	Spool	Suwak Ползун	3
15	863301162	Lever	Dźwignia Рычаг	1
16	863301136	Boot, rubber	Mieszek gumowy Мешок резиновый	1
17	863300076	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Ripper pilot control valve


Zawór sterujący zrywaka
Управляющий клапан риппера

Ripper pilot control valve

 Zawór sterujący zrywaka
 Управляющий клапан риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863300109	Pilot control v., ripper	Sterownik zrywaka Контроллер риппера	0
1	863301165	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина	1
2	863301088	Spring	Sprężyna Пружина	4
3	863300068	Metering assy	Zespół dozujący Узел дозирующий	4
4	863300125	Control assy	Zespół sterujący Узел управляющий	1
5	863300101	Lever assy, control	Zespół dźwigni sterującej Узел рычага управляющего	1

Ripper (r1) shank pin cylinder

 Siłownik sworznia zęba zrywaka (r1)
 Цилиндр шкворня зуба риппера (r1)


Ripper (r1) shank pin cylinder

Siłownik sworznia zęba zrywaka(r1)
Цилиндр шворня зуба риппера (r1)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	584040010	Cylinder, ripper	Siłownik zrywaka Цилиндр риппера	1
1	583101017	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующее	1
2	584041055	Gland	Dławnica Сальник	1
3	881072006	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
4	881033003	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	881071012	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
6	881012106	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
7	881080016	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
8	881012282	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9	881074014	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
10	583101014	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	881012107	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12	885060022	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
13	881012077	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	584041054	Piston	Tłok Поршень	1
15	3768935330	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
16	584040019	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17	584041029	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
18	NS	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1

Ripper (r1) shank pin cylinder

 Siłownik sworznia zęba zrywaka(r1)
 Цилиндр шкворня зуба риппера (r1)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	584040018	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
20	584041029	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
21	NS	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
22	584040500	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper shank pin puller piping

Połącz.sterowania sworzniem zęba zrywak
Соед.управления шкворня зуба риппера

10-45X1	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-45X1

Ripper shank pin puller piping

Połącz.sterowania sworzniem zęba zrywak
Соед.управления шкворня зуба риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787240011	Pin puller, hydraulic	Wyciąganie hydr.sworznia Выдвижение гидрав.шкворня	0
1	395100180	Knob	Pokrętko Вороток	1
2	396434024	Sleeve	Tuleja Втулка	1
3	396434028	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	3
	612120710002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
4	885040006	Boot, rubber	Mieszek gumowy Мешок резиновый	1
5	396434023	Lever, control	Dźwignia sterowania Рычаг управления	1
6	396430043	Bellcrank	Dźwignia kątowna Рычаг угловой	1
7	396434022	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2
8	396434021	Link, valve	Łącznik zaworu Соединитель клапана	2
9	3768928690	Pin	Sworzeń Шкворень	2
	612190506002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2
10	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	1
11	863010001	Valve,ripper sh.pin puller	Zawór ster.sworz.zęba zr. Клапан упр.шквор.зуба рип.	1
	601380711704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	2


10-45X1	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-45X1

Ripper shank pin puller piping


Połącz.sterowania sworzniem zęba zrywak
Соед.управления шкворня зуба риппера

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612120710002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
12		3768936880	Connector	Złączka Ниппель	2
13		881013003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
14		865010314	Hose	Przewód giętki Шланг	2
15		787240026	Tee	Trójnik Тройник	1
16		3768918750	Connector	Złączka Ниппель	1
17		376890045	Elbow	Kolanko Колено	2
18		881012126	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
19		865010202	Hose	Przewód giętki Шланг	2
20	#	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	6
21		862110254C2	Cylinder, ripper	Siłownik zrywaka Цилиндр риппера	1
		U1	The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе		
22		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
23		376890071	Elbow	Kolanko Колено	1
24		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
25		3768915340	Connector	Złączka Ниппель	1


Fan drive pump

Pompa napędu wentylatora
Насос привода вентилятора

Fan drive pump

 Pompa napędu wentylatora
 Насос привода вентилятора


Fan drive pump

Pompa napędu wentylatora
Насос привода вентилятора

Fan drive pump

 Pompa napędu wentylatora
 Насос привода вентилятора


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787100149	Pump assy, fan drive	Zesp.pompy nap.wentylatora Узел насоса прив.вентилят.	0
1	861100358	Pump assy	Zespół pompy Узел насоса	1
2	861100359	Valve assy, control	Zespół zaworu sterującego Узел управляющ.клапана	1
3	861100360	Valve, control	Zawór sterujący Клапан управляющий	1
4	861101767	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
5	861101699	Socket	Gniazdo Гнездо	4
6	861100361	Rotary assy	Zespół obrotowy kompl. Узел вращательный	1
7	861101700	Piston, control	Tłoczek sterujący Поршень управляющий	1
8	861101780	Rod, push	Popychacz Толкатель	1
9	861101781	Housing, pump	Korpus pompy Корпус насоса	1
10	861101782	Plate, cover	Płyta pokryw Пластина крышки	1
11	861101783	Plate, swash	Krzywka tarczowa Кулачок дисковый	1
12	861101784	Shaft, drive	Wał napędowy Вал приводной	1
13	861101706	Plug	Korek Пробка	1
14	861101785	Spring	Sprężyna Пружина	1
15	861101786	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	1
16	861101787	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
17	861101788	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
18	861101789	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1

Fan drive pump

 Pompa napędu wentylatora
 Насос привода вентилятора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	861101790	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
20	861101791	Seal, shaft	Uszczelnienie wału Уплотнение вала	1
21	881013264	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
22	861101714	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
23	861101792	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
24	861101793	Screw	Wkręt Винт	4
25	861101794	Screw, lock	Wkręt dociskowy Винт прижимный	1
26	861101717	Plug	Korek Пробка	1
27	861101718	Pin	Sworzeń Шкворень	1
28	861100362	Rotary assy, hydraulic	Zesp.obrotowy hydraul. Узел гидр.вращательный	1
29	861101795	Plate, control	Płytk sterująca Пластика управляющая	1
30	861101796	Piston	Tłok Поршень	9
31	861101797	Cylinder	Siłownik Цилиндр	1
32	861101798	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
33	861101799	Retainer	Ustalcacz Фиксатор	1
34	861101800	Spring	Sprężyna Пружина	1
35	861101801	Pin	Sworzeń Шкворень	3
36	861101802	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
37	861101803	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1

Blade lift cylinder

Siłownik podnoszenia lemiesza
Цилиндр подъема отвала

10-47X1	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-47X1


Blade lift cylinder

Siłownik podnoszenia lemiesza
Цилиндр подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110422C2	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1	862111624	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
2	573011092	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	862111623	Nut	Nakrętka Гайка	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
4	862111627	Washer	Podkładka Шайба	1
5	862111626	Piston	Tłok Поршень	1
6	862111582	Poppet	Grzybek Грибок	6
7	881074202	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
8	862111633	Gasket U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Uszczelka Прокладка	1
9	862111625	Gland U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Dławnica Сальник	1
10	881013529	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
11	862111142	Ring, seal U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	862111450	Ring, guide U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1

10-47X1		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-47X1	
Blade lift cylinder				Siłownik podnoszenia lemiesza Цилиндр подъема отвала			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
13		862111631	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni				
14		862111632	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni				
15		862111630	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni				
16		862111634	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		1	
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni				
17		862110493	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
18		856100002	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		1	
19		881013530	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni				
20		862111628	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		1	
21		862111629	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		1	
		862111286	Bolt	Śruba Болт		3	
22		862111576	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
	NI	862110423	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		1	

G-2 blade tilt cylinder

Siłownik przechyłu lemiesza G-2
Цилиндр перекося отвала G-2

G-2 blade tilt cylinder

Siłownik przechyłu lemiesza G-2
Цилиндр перекоса отвала G-2

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110431C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	862110491	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
2	862111616	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
3	862111596	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	862111599	Gland	Dławnica Сальник	1
5	862111601	Washer	Podkładka Шайба	1
6	862111617	Piston	Tłok Поршень	1
7	862111602	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
8	862111603	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
9	862111604	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
10	862111605	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
11	862111606	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1
12	862111450	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1
13	862111607	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2

10-48X1

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-48X1


G-2 blade tilt cylinder

Siłownik przechyłu łemiesza G-2

Цилиндр перекоса отвала G-2

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	881074200	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
15	881013527	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
16	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
17	862111210	Cap, protection	Korek zabezpieczający Пробка предохранительная	1
NI	862110432	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt cylinder

Siłownik przechyłu lemiesza
Цилиндр наклона отвала

10-49X1	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-49X1

Blade tilt cylinder

Siłownik przechyłu lemiesza
Цилиндр наклона отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110420C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	862111621	Piston	Tłok Поршень	1
2	862111595	Cover	Pokrywa Крышка	1
3	862111596	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	862111597	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
5	862111598	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
6	862111599	Gland	Dławnica Сальник	1
7	862111601	Washer	Podkładka Шайба	2
8	862111602	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
9	862111603	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
10	862111604	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
11	862111605	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
12	862111606	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1
13	862111450	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1

10-49X1

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-49X1


Blade tilt cylinder

Siłownik przechyłu lemiesza

Цилиндр наклона отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	862111607	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
15	881074200	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
16	881013527	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
17	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
	862110421	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper lift cylinder

Siłownik podnoszenia zrywaka
Цилиндр подъема риппера

10-50X1		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-50X1	
Ripper lift cylinder				Siłownik podnoszenia zrywaka Цилиндр подъема риппера			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
		862110426C2	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	0		
1		862110492	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1		
2		862111618	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1		
3		862111619	Gland	Dławnica Сальник	1		
4		862111620	Piston	Tłok Поршень	1		
5		862111611	Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
6		862111612	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1		
7		862111613	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
8		862111614	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3		
9		862111444	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
10		881074146	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
11		881013526	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
12		862111209	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Screw	Wkręt ВИНТ	2		


10-50X1	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-50X1

Ripper lift cylinder

Siłownik podnoszenia zrywaka
Цилиндр подъема риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	862111622	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
14	862111445	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
15	862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
	862110427	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper pitch cylinder

Siłownik nachylenia zrywaka
Цилиндр наклона риппера

10-51X1	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-51X1

Ripper pitch cylinder

Siłownik nachylenia zrywaka
Цилиндр наклона риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110433C2	Cylinder, ripper pitch	Siłownik nachyl.zrywaka Цилиндр наклона риппера	0
1	862110490	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
2	862111608	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
3	862111609	Gland	Dławnica Сальник	1
4	862111610	Piston	Tłok Поршень	1
5	862111611	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
6	862111612	Ring, wiper U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
7	862111613	Gasket U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Uszczelka Прокладка	1
8	862111614	Ring, guide U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
9	881074201	Ring, seal U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10	881074151	Ring, seal U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	881013528	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
12	862111209	Screw	Wkręt Винт	2

10-51X1

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-51X1


Ripper pitch cylinder

Siłownik nachylenia zrywaka

Цилиндр наклона риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	862111615	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
14	862111438	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
15	862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
	862110434	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Inlet section


Sekcja wejściowa
Входная секция

Inlet section

 Sekcja wejściowa
 Входная секция

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040478	Section assy, inlet	Zespół sekcji wejściowej Узел входной секции	0
1	863040192	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
2	863040488	Valve, relief	Zawór przelewowy Клапан переливной	1
3	NS	Korpus	Korpus Корпус	1
4	863040487	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Outlet section

Sekcja wyjściowa
Выходная секция

10-53X1

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система


10-53X1

Outlet section

Sekcja wyjściowa
Выходная секция

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040557	Section assy, outlet	Zespół sekcji wyjściowej Узел выходной секции	0
1	863040491	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
2	863040490	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	2
3	NS	Korpus	Korpus Корпус	1
4	863040489	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Ripper shank pin puller valve

 Zawór sterujący sworznia zęba zrywaka
 Клапан управляющий шкворня зуба риппера


Ripper shank pin puller valve

Zawór sterujący sworznia zęba zrywaka
Клапан управляющий шкворня зуба риппера


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863010001	Valve,ripper sh.pin puller	Zawór ster.sworz.zęba zr. Клапан упр.шквор.зуба рип.	0
1	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
2	NS	Spool	Suwak Ползун	1
3	NS	Plug	Korek Пробка	1
4	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
5	NSS	Ring, backup U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
6	NSS	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
7	NSS	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
8	NS	Spring	Sprężyna Пружина	1
9	NSS	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	2
10	NSS	Ring, retaining U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11	NSS	Seal, wiper U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
12	NS	Spool	Suwak Ползун	1
13	NS	Cap, spool	Kołpak Колпак	1

Ripper shank pin puller valve

 Zawór sterujący sworznia zęba zrywaka
 Клапан управляющий шкворня зуба риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	NS	Plug	Korek Пробка	1
15	NS	Spacer, retainer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
16	NS	Spring	Sprężyna Пружина	1
17	NS	Washer	Podkładka Шайба	1
18	NS	Retainer, seal	Obsada uszczelnienia Оправа уплотнения	1
19	863040073	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Equipment pump

 Pompa układu roboczego
 Насос рабочей системы


Equipment pump

 Pompa układu roboczego
 Насос рабочей системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	861100416	Pump, equipment	0
1	861102092	Cover, end	1
2	861102093	Housing	1
3	861102094	Housing, gear	1
4	861102095	Gear, drive	1
5	861102096	Gear, driven	1
6	861102097	Shaft	1
7	861102098	Plate, thrust	2
8	861102099	Ring, snap	1
9	861102100	Bearing	1
10	861102101	Seal, shaft	1
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni	
11	861102102	Bushing	4
12	861102103	Plug	1
13	861102104	Pin, dowel	4
14	861102105	Seal	2
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni	
15	861102106	Seal, wear plate	2
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni	


10-55		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-55
Equipment pump			Pompa układu roboczego Насос рабочей системы		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16		861102107	Ring, back-up U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni	Pierścień podporowy Кольцо опорное	2
17		861102108	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
18		861102109	Nut	Nakrętka Гайка	4
19		861102110	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
20		861102111	Cover, end	Pokrywa skrajna Крышка крайняя	1
21		861102112	Housing, gear	Obudowa przekładni Корпус передачи	1
22		861102113	Housing, gear	Obudowa przekładni Корпус передачи	1
23		861102114	Housing	Obudowa Корпус	1
24		861102115	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1
25		861102116	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1
26		861102117	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1
27		861102118	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1
28		861102119	Shaft	Wał Вал	1
29		861102120	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	4
30		861102121	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	8
31		861102122	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	8
32		861102123	Seal U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni	Uszczelnienie Уплотнение	4

Equipment pump

 Pompa układu roboczego
 Насос рабочей системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
33	861102124	Seal, wear plate	Uszczeln.płytki oporowej Уплотн.опорной пластинки	4
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni		
34	861102125	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	4
		U1 Part of seals set >ni Część kompletu uszczelnień >ni Часть комплекта уплотнений >ni		
35	861102126	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
36	861102127	Nut	Nakrętka Гайка	4
37	861102128	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	861100467	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach. łemiesza
 Цилиндр перекоc/наклон отвала


Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach.łemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110424C2	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.łem. Цилиндр перекося./накл.отвала	0
1	862111600	Piston	Tłok Поршень	1
2	862111595	Cover	Pokrywa Крышка	1
3	862111596	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	862111597	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
5	862111598	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
6	862111599	Gland	Dławnica Сальник	1
7	862111601	Washer	Podkładka Шайба	2
8	862111602	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
9	862111603	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
10	862111604	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
11	862111605	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
12	862111606	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1
13	862111450	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1

Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach.łemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	862111607	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
15	862111329	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
16	881013571	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
17	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
18	862111582	Poppet	Grzybek Грибок	6
NI	862110425	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach. łemiesza
 Цилиндр перекоc/наклон отвала


Blade tilt/pitch cylinder

 Siłownik przechył/nach.lemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110418C2	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перекося./накл.отвала	0
1	862111600	Piston	Tłok Поршень	1
2	862111595	Cover	Pokrywa Крышка	1
3	862111596	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	862111597	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
5	862111598	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
6	862111599	Gland	Dławnica Сальник	1
7	862111601	Washer	Podkładka Шайба	2
8	862111602	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
9	862111603	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
10	862111604	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
11	862111605	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Gasket	Uszczelka Прокладка	1
12	862111606	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1
13	862111450	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	1

Blade tilt/pitch cylinder


 Siłownik przechył/nach.łemiesza
 Цилиндр перекося/наклон отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	862111607	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
15	881074200	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
16	881013527	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
17	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
18	862111582	Poppet	Grzybek Грибок	6
NI	862110419	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper (r1) shank pin cylinder

Siłownik sworznia zęba zrywaka (r1)

Цилиндр шворня зуба риппера (r1)




Ripper (r1) shank pin cylinder

Siłownik sworznia zęba zrywaka(r1)
Цилиндр шкворня зуба риппера (r1)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110254C2	Cylinder, ripper	Siłownik zrywaka Цилиндр риппера	0
1	862110383C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
2	862111339	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
3	862111188	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
4	862111189	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
5	862111190	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
6	862111338	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111172	Screw, fixing	Wkręt ustalający Винт фиксирующий	1
7	881013266	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8	881074141	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
9	881074144	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10	862111167	Piston	Tłok Поршень	1
	862111172	Screw, fixing	Wkręt ustalający Винт фиксирующий	1
11	862111171	Seal, piston	Uszczelnienie tłoka Уплотнение поршня	1
12	862111337	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
13	862110249	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade lift cylinder

Siłownik podnoszenia lemiesza
Цилиндр подъема отвала

Blade lift cylinder

 Siłownik podnoszenia lemiesza
 Цилиндр подъема отвала


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	862110480	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1	862111739	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
2	862111740	Gland	Dławnica Сальник	1
3	862111741	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
4	862111742	Piston	Tłok Поршень	1
5	862111733	Poppet	Grzybek Грибок	6
6	862111743	Nut	Nakrętka Гайка	1
7	862111744	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	1
8	862111727	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
9	862111745	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
10	862111746	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
	862111749	Bolt	Śruba Болт	3
11	862111748	Fitting, lubrication	Smarownicza Масленка	1
12	862111747	Washer	Podkładka Шайба	1
13	862111750	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862111751	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	4
15	862111752	O-ring	Oring Уплотнение (о)	1
16	862111753	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
17	862111754	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1

Blade lift cylinder

 Siłownik podnoszenia lemiesza
 Цилиндр подъема отвала

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	862111755	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
19	862111756	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
20	862111757	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
21	862111758	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	3
22	862110481	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Fan rpm reverse valves block

Blok zaworów zmiany kier.obr.wentylator
Блок клапанов изм.напр.вращ.вентилятора

Fan rpm reverse valves block


 Blok zaworów zmiany kier.obr.wentylator
 Блок клапанов изм.напр.вращ.вентилятора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787100131	Block, valves fan rpm rev.	Blok zaw.zm.k.obr.went. Блок клап.изм.напр.вр.вент.	0
1	787101093	Block	Blok Блок	1
2	384370221	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	2
	601100715704	Bolt	Śruba Болт	8
3	3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	5
4	3768915230	Connector	Złączka Ниппель	4
5	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	2
6	3768918260	Plug	Korek Пробка	1
7	3768917300	Plug	Korek Пробка	2
8	787101094	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3

Instruments
Wskaźniki i przyrządy
Указатели и приборы


11

Instrument panel and shrouds

Pulpit przyrządów i osłony
Пульт приборов и защиты

11-01X2		Instruments		Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы		11-01X2	
Instrument panel and shrouds				Pulpit przyrządów i osłony Пульт приборов и защиты			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
		787110001C1	Panel, instrument	Pulpit przyrządów Пульт приборов	0		
1		787110005	Panel assy, instrument	Pulpit przyrządów kompl. Пульт приборов в сборе	1		
2		376110014	Bracket, rubber	Wspornik gumowy Кронштейн резиновый	4		
		3768920460	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
		3768913030	Nut	Nakrętka Гайка	8		
3		781191117	Shroud, panel front	Osłona przednia pulpitu Защита передняя пульта	1		
4		781191118	Shroud, panel rear	Osłona tylna pulpitu Защита задняя пульта	1		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	6		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	6		
5		871060001	Receptacle (24v)	Gniazdo elektryczne (24v) Гнездо электрическ.(24v)	1		
		602800610236	Screw	Wkręt Винт	2		
		612120320002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2		
		612570400236	Washer	Podkładka Шайба	2		
		603770500202	Nut	Nakrętka Гайка	2		
6		588331027C2	Prograph (receptacle)	Tabl.(gniazdo zasilania) Наклейка (электрич.гнездо)	1		
		871040008	Lamp, trouble	Lampa przenośna Лампа переносная	1		
		6090219173	Bulb	Żarówka Лампочка	1		

Instrument panel

Pulpit przyrządów
Пульт приборов

11-02X4	Instruments	Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы	11-02X4

Instrument panel		Pulpit przyrządów Пульт приборов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787110005	Panel assy, instrument	Pulpit przyrządów kompl. Пульт приборов в сборе	0
1	782110215	Panel, welded	Pulpit spawany Пульт сварной	1
2	787111004	Decal, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульта	1
3	787110006	Harness, panel	Wiązka el.pulpitu Электропучок пульта	1
	871170185	Receptacle, (y) connector	Rozgałęźnik (y) Разбетбитель (ы)	1
	871090120	Diode assy	Zespół diody Узел диоды	1
4	782111202	Bracket, relays	Wspornik przekaźników Кронштейн релей	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	2
	3768916330	Screw	Wkręt Винт	1
	3768914330	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	3768916590	Washer, spring tooth	Podkł.sprężysta ząbkowana Шайба пружинная зубчатая	2
	3768917470	Nut	Nakrętka Гайка	1
5	871100076	Relay (24v)	Przełącznik (24v) Реле (24v)	3
6	871060634	Housing, connector relay	Obudowa złącza przełącznika Корпус соединения реле	3
	U1	Not part of instrument panel assembly Nie wchodzi w skład kompletnego pulpitu przyrządów Не входит в состав пульта приборов в сборе		
	3768934820	Screw, pan head cross	Wkręt z gniazdem krzyżowym Винт с внутрен. крестом	3
	612570500236	Washer	Podkładka Шайба	3


11-02X4		Instruments		Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы		11-02X4	
Instrument panel				Pulpit przyrządów Пульт приборов			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części			Ilość		
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.		
7		782110206	Light, yellow	Lampka żółta Лампочка жёлтая	1		
8	A	871050031	Switch	Wyłącznik Выключатель	1		
8	A	871050032	Switch	Wyłącznik Выключатель	1		
9		781110126	Display,drive & diagnostic	Wyświetlacz napędu i diag. Дисплей привода и диагн.	1		
10		871010357	Cluster, gauge	Wskaźnik zespolony Таймер комплексный	1		
		3768940580	Screw, pan head cross	Wkręt z gniazdem krzyżowym Винт с внутрен. крестом	4		
11		871010170	Gauge, fuel level	Wskaźnik poziomu paliwa Указатель уровня топлива	1		
	B	6090222193	Bulb (24v)	Żarówka (24v) Лампочка (24v)	1		
	B	871010060	Bulb (28v)	Żarówka (28v) Лампочка (28v)	1		
12		871020021	Alarm, sound	Alarm dźwiękowy Сигнал звуковой	1		
13		871050075	Switch	Wyłącznik Выключатель	1		
		U2	Dozer lighting Oświetlenie spycharki Освещение бульдозера				
14		3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1		
15		871050075	Switch	Wyłącznik Выключатель	1		
		U3	Cab lighting Światła kabiny Свет кабины				
16		871050546	Switch	Wyłącznik Выключатель	1		
17		871050123	Switch, rocker	Wyłącznik samopowrotny Выключатель самовозврат.	1		
18		871050171	Switch	Wyłącznik Выключатель	1		
19		787110007	Harness, addit.instr.panel	Wiązka el.dodatk.pulpitu Электропучок дополн.пульты	1		
20		782110205	Light, red	Lampka czerwona Лампочка красная	1		

Instrument panel

Pulpit przyrządów
Пульт приборов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21	782110206	Light, yellow	Lampka żółta Лампочка жёлтая	1
22	782110207	Light, green	Lampka zielona Лампочка зеленая	1
23	785110217	Harness w/resistor	Wiązka el.z rezystorem Электропучок с резистором	1

Gauge cluster

Wskaźnik zespolony
Указатель комплектный

Gauge cluster


Wskaźnik zespolony
Указатель комплектный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871010357	Cluster, gauge	Wskaźnik zespolony Таймер комплексный	0
1	NS	Body, gauge	Obudowa wskaźnika zsp. Корпус компл.указателя	1
2	871010104	Bulb	Żarówka Лампочка	8
3	871010103	Bezel, gauge	Ramka wskaźnika Рамка указателя	1
	NS	Gasket, bezel	Uszczelka Прокладка	1
4	871010105	Case, bulb	Oprawa żarówki Оправа лампочки	8
5	871010226	Lens, blank	Soczewka wskaźnika Линза индикатора	1
6	871010087	Lens, warning light	Soczewka lampek ostrzeg. Линза сигн.ламп.	1
7	871010360	Gauge, coolant temperature	Wskaźn.temp.pływu chłodz. Указатель темп.охл.жидкос.	1
8	871010091	Gauge, drive train temp.	Wskaźnik temp.ukł.napędu Указат.темп.сист.привода	1
9	871010094	Gauge, engine oil pressure	Wskaźnik ciś.oleju silnika Указатель давл.масла двиг.	1
10	871010095	Voltmeter	Woltomierz Вольтметр	1

**Power
Silnik
Двигатель**

12

Engine mounting

Zamocowanie silnika
Крепление двигателя


12-01X5		Power	Silnik Двигатель		12-01X5
Engine mounting			Zamocowanie silnika Крепление двигателя		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787120001C1	Mounting, engine	Zamocowanie silnika Крепление двигателя	0
1		376121021C2	Trunnion	Czop Шип	2
2		854040177	Silentblock	Tuleja gumowo-metalowa Силентблок	2
3		3768910650	Bolt	Śruba Болт	4
4		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
5		782120011C1	Bracket, engine r.h.	Wspornik silnika p. Кронштейн двигателя п.	1
		601381010736	Bolt	Śruba Болт	4
		3768939100	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
6		782120010C1	Bracket, engine l.h.	Wspornik silnika l. Кронштейн двигателя л.	1
		601381010736	Bolt	Śruba Болт	4
		3768939100	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
7		3768911460	Bolt	Śruba Болт	2
8		3768929820	Washer	Podkładka Шайба	2
9		572121014	Washer	Podkładka Шайба	2
10		854040173	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
11		852070020	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1
12		852070017	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1
13		3768924110	Plug	Korek Пробка	1
14		782121012	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра	1

Engine mounting

Zamocowanie silnika
Крепление двигателя

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба	3
		603770700636	Nut	Nakrętka Гайка	3
15		782120231	Shield, turbocharger	Ośłona turbosprężarki Защита турбокомпрессора	1
		3768938450	Bolt	Śruba Болт	2
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	1
		3768941880	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
		3768939010	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
16		851011106	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	1

Air intake system

Układ wlotu powietrza
Система подвода воздуха

12-02X4	Power	Silnik Двигатель	12-02X4

Air intake system

Układ wlotu powietrza
Система подвода воздуха


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782120202	System, air intake	Układ wlotu powietrza Система подвода воздуха	0
1	782120008	Pre-cleaner, air	Filtr powietrza wstępny Фильтр воздуха вступителн.	1
2	782120007	Cleaner assy, air	Filtr powietrza kompletny Фильтр воздуха в сборе	1
3	782120017C1	Band	Obejma Обойма	2
	3768938450	Bolt	Śruba Болт	4
	3768924830	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768941880	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	3768938810	Nut	Nakrętka Гайка	2
4	854040143	Clamp	Zacisk Зажим	2
5	782121216	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6	854040136	Band	Obejma Обойма	1
7	782120009	Elbow, rubber	Kolanko gumowe Колено резиновое	1
8	376890588	Clamp	Zacisk Зажим	1
9	782120014C2	Connection, air transfer	Łącznik przepł.powietrza Соединитель прох.воздуха	1
10	854040731	Clamp	Zacisk Зажим	2
11	853031003	Elbow, rubber	Kolanko gumowe Колено резиновое	1
12	782120211C2	Bracket, air cleaner	Wspornik filtra powietrza Кронштейн воздушн.фильтра	1
	601351013736	Bolt	Śruba Болт	2

Air intake system

Układ wlotu powietrza
Система подвода воздуха

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба	2
		3768939010	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Air pre-cleaner


Filtr powietrza wstępny
Вступительный фильтр воздуха

Air pre-cleaner

Filtr powietrza wstępny
Вступительный фильтр воздуха

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782120008	Pre-cleaner, air	Filtr powietrza wstępny Фильтр воздуха вступителн.	1
1	NS	Pre-cleaner	Filtr powietrza wstępny Фильтр воздуха вступителн.	1
2	NS	Cap	Kapturek Колпачок	1
3	NS	Band	Obejma Обойма	1
4	NS	Band	Obejma Обойма	1
5	NS	Body, filter	Obudowa filtra Корпус фильтра	1

Air cleaner


Filtr powietrza
Воздушный фильтр

Air cleaner

Filtr powietrza
Воздушный фильтр

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782120007	Cleaner assy, air	Filtr powietrza kompletny Фильтр воздуха в сборе	0
1	867010398	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
2	NS	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	867011180	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4	867010394	Element, primary filter	Wkład filtra wstępnego Вкладыш вступ. фильтра	1
5	867011179	Nut	Nakrętka Гайка	1
6	867010395	Element, safety filter	Wkład filtra wewnętrzny Патрон фильтра внутренний	1
7	NS	Body, filter	Obudowa filtra Корпус фильтра	1

Exhaust system

Układ wydechowy
Выхлопная система

12-05X3	Power	Silnik Двигатель	12-05X3

Exhaust system	Układ wydechowy Выхлопная система

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787120003C1	System, exhaust	Układ wydechowy Система выхлопная	0
1		782121227	Tube, exhaust	Przewód sztywny wydechu Провод жесткий выхлопа	1
2		593120080	Clamp	Zacisk Зажим	1
		3768941370	Bolt	Śruba Болт	1
		3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768938820	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	A	782120034	Muffler assy, exhaust	Zespół tłumika wydechu Узел глушителя выхлопа	1
		782120032C3	Muffler, exhaust	Tłumik wydechu Глушитель выхлопа	1
			U1 Component part of exhaust muffler U1-wchodzi w skład zespołu tłumika Component part of exhaust muffler		
		601350913736	Bolt	Śruba Болт	4
			U1 Component part of exhaust muffler U1-wchodzi w skład zespołu tłumika Component part of exhaust muffler		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	8
			U1 Component part of exhaust muffler U1-wchodzi w skład zespołu tłumika Component part of exhaust muffler		
		612121020036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
			U1 Component part of exhaust muffler U1-wchodzi w skład zespołu tłumika Component part of exhaust muffler		
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	4
			U1 Component part of exhaust muffler U1-wchodzi w skład zespołu tłumika Component part of exhaust muffler		
4	A	782120033	Muffler assy, exhaust	Zespół tłumika wydechu Узел глушителя выхлопа	1
5		853030071	Muffler, exhaust	Tłumik wydechu Глушитель выхлопа	1
6		782120020	Band, lower	Obejma dolna Обойма нижняя	2

12-05X3	Power	Silnik Двигатель	12-05X3

Exhaust system	Układ wydechowy Выхлопная система

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	601350913736	Bolt	4
	612482030036	Washer	8
	612121020036	Washer, spring	4
	593121222	Band, upper	2
	601380909736	Bolt	4
	612121020036	Washer, spring	4
	603770900636	Nut	4
8	399120020	Band	1
	3768941370	Bolt	1
	3768938980	Washer, hardened	2
	3768938820	Nut	1
9	787120012C1	Elbow	1
10	787120011C2	Bracket assy	1
	601350912736	Bolt	6
	3768939010	Washer, hardened	6
11	785121013	Band	1
	601350913736	Bolt	1
	612121020036	Washer, spring	1
	603770900636	Nut	1


Exhaust system

Układ wydechowy
Выхлопная система

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
12		787120013C1	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
13		782121328	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	4
		612571000336	Washer	Podkładka Шайба	8
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	4

Fuel system piping

Połączenia układu paliwowego Соединения топливной системы



12-06X03	Power	Silnik Двигатель	12-06X03

Fuel system piping

Połączenia układu paliwowego
Соединения топливной системы

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787120004C1	System, fuel	Układ paliwowy Система топливная	0
1		787120008	Tank assy, fuel	Zbiornik paliwa kompletny Резервуар топлива в сборе	1
		3768938560	Bolt	Śruba Болт	6
		3768939110	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
2		3768915310	Elbow	Kolanko Колено	1
3		3768938440	Nipple	Złączka rurowa Ниппель	1
4		587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
5		587121037	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
6	A	854040121	Clamp	Zacisk Зажим	1
6	A	854040092	Clamp	Zacisk Зажим	1
7		587121041	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1
8		3768926540	Elbow	Kolanko Колено	1
9		3768937690	Connector	Złączka Ниппель	1
10		3768918320	Elbow	Kolanko Колено	1
11		376890218	Elbow	Kolanko Колено	1
12		384370083	Hose, supply	Przewód giętki zasilający Шланг питающий	1
13		376890524	Clip	Uchwyt Держатель	3
		601350911736	Bolt	Śruba Болт	3
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3


12-06X03	Power	Silnik Двигатель	12-06X03

Fuel system piping

Połączenia układu paliwowego
Соединения топливной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	865010213C3	Hose, return	Przewód giętki powrotny Шланг обратный	1
15	865040561	Hose	Przewód giętki Шланг	1
16	376890010	Elbow	Kolanko Колено	2
17	867010432	Filter assy, fuel	Zespół filtra paliwa Узел топливного фильтра	1
	601350911736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	2
18	782120232	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра	1
	601350911736	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030036	Washer	Podkładka Шайба	2
19	851010926	Base assy, filter	Zespół głowicy filtra Узел головки фильтра	1

Fuel tank

Zbiornik paliwa
Резервуар топлива

12-07X3

Power

Silnik
Двигатель


12-07X3

Fuel tank

Zbiornik paliwa
Резервуар топлива

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787120008	Tank assy, fuel	Zbiornik paliwa kompletny Резервуар топлива в сборе	0
1	787120017	Tank, welded	Zbiornik spawany Резервуар сварной	1
2	376120032	Cap assy, filler	Zespół korka wlewu Узел заливной крышки	1
3	376121113	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
4	635376057000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	1
5	376121115	Plate	Płyta Пластика	1
6	376121231C1	Gasket, filler cap	Uszczelka korka wlewu Прокладка крышки залива	1
7	376121118	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
8	378100138	Filter, filler	Filtr wlewowy Фильтр заливной	1
9	562121051	Dipstick	Wskaźnik prętowy Указатель стержневой	1
10	863331012	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
11	3768941120	Bolt	Śruba Болт	2

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

12-08X1	Power	Silnik Двигатель	12-08X1

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	591120261	Control, engine speed	Sterowanie obrotami silnika Управление оборотами двиг.	0
1	591120159	Ratchet assy	Zespół zębatki Узел зубчатки	1
	602711120604	Screw	Wkręt Винт	2
2	591120013	Rod assy	Zespół cięgła Узел жесткой тяги	1
	3768930210	Nut	Nakrętka Гайка	1
	3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
3	779120022	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	1
4	3768928130	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
A	612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
A	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
5	591120164	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
	3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
6	3768931410	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
7	591121126	Lever	Dźwignia Рычаг	1
	601380706704	Bolt	Śruba Болт	1
	603770700004	Nut	Nakrętka Гайка	1
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	2
8	591120162C1	Spring, w/enclosure	Sprężyna w obudowie Пружина в корпусе	1

12-08X1	Power	Silnik Двигатель	12-08X1

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	779120118	Connector	Złączka Ниппель	1
	3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	2
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	2
10	779121131	Pin	Sworzeń Шкворень	3
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	612190508002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3
11	570120076	Cable	Przewód Провод	1
12	777120025C1	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
	3768927500	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
13	386120364	Knob, lever	Gałka dźwigni Головка рычага	1
14	779121152C1	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
15	777120024	Element, welded	Element spawany Элемент сварной	1
	570101331	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	611221181001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующее	1
16	854040107	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	1
17	608010811002	Fork	Widły Вилка	1

12-08X1	Power	Silnik Двигатель	12-08X1

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	591120155	Pedal assy, decelerator	Zespół pedału deceleratora Узел педали децелератора	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	6
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	6
19	601380706736	Bolt	Śruba Болт	1
20	591120160	End, rod	Końcówka cięgła Наконечник жесткой тяги	1
	591121167	Washer	Podkładka Шайба	2
	7798910100	Washer	Podkładka Шайба	1
	603770700636	Nut	Nakrętka Гайка	1
21	779121126	Connector	Złączka Ниппель	1
	7798910120	Nut	Nakrętka Гайка	1
22	779120114	Cable	Przewód Провод	1
23	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	1
24	3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	1
25	376890120	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	1
	3768913430	Nut	Nakrętka Гайка	1
26	591120151C1	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
27	591120126	Potentiometer	Potencjometr Потенциометер	1


12-08X1	Power	Silnik Двигатель	12-08X1

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	2
	601350711704	Bolt	Śruba Болт	2
28	779121127	Fork	Widły Вилка	1
29	591121163	Plate	Płyta Пластика	1
	601350812704	Bolt	Śruba Болт	2
	603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
30	591121164	Plate	Płyta Пластика	1
31	603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	1

Decelerator pedal assembly

Zespół pedału deceleratora
Узел педали децелератора

12-09X1	Power	Silnik Двигатель	12-09X1

Decelerator pedal assembly


Zespół pedału deceleratora
Узел педали децелератора

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		591120155	Pedal assy, decelerator	Zespół pedału deceleratora Узел педали децелератора	1
1		591120157	Bracket, pedal	Wspornik pedału Кронштейн педали	1
2	A	7798910200	Plug	Korek Пробка	1
	A	591121172	Plug	Korek Пробка	1
3		7798910270	Bolt	Śruba Болт	3
4		603770800602	Nut	Nakrętka Гайка	4
5		779121124	Screw	Wkręt Винт	1
6	B	7798910170	Sleeve	Tuleja Втулка	2
	B	856101000	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
7		591120156	Lever	Dźwignia Рычаг	1
8		779121115	Washer	Podkładka Шайба	1
9		3958910460	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
10		779121130	Pad, pedal	Nakładka pedału Накладка педали	1
11		601350813636	Bolt	Śruba Болт	1
12		7798910210	Washer	Podkładka Шайба	4
13		7798910180	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
14		591120161	End, rod	Końcówka cięgła Наконечник жесткой тяги	2
15		779120104	Lever	Dźwignia Рычаг	1
16		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	1

Decelerator pedal assembly

Zespół pedału deceleratora
Узел педали децелератора

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	C	7798910230	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1
	C	856051084	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1
18	D	7798910220	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1
	D	856051083	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1
19		591120163	Pedal, decelerator	Pedał deceleratora Педаль децелератора	1
20		871051210	Enclosure	Ośłona Защита	1
		785080239	Switch assy	Zespół wyłącznika Узел выключателя	1
21		3768940280	Washer	Podkładka Шайба	1
22		871051010	Nut	Nakrętka Гайка	1
23		785081206	Prograph, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульты	1
24		785081205	Plate, panel	Płyta pulpitu Пластина пульты	1
25		871050246	Switch, starting	Wyłącznik rozruchu Выключатель запуска	1




12-10	Power	Silnik Двигатель	12-10

Engine assembly

Zespół silnika
Узел двигателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	A	787120209	Engine (qsc 8.3)	Silnik (qsc 8.3) Двигатель (qsc 8.3)	1
			U1 When ordering a service engine, U1-gdy zamawia się silnik serwisowy У1-при заказе сервисого двигателя		
1	A	563120114	Engine (qsc 8.3)	Silnik (qsc 8.3) Двигатель (qsc 8.3)	1
			U1 When ordering a service engine, U1-gdy zamawia się silnik serwisowy У1-при заказе сервисого двигателя		
1	A	563120115	Engine (qsc 8.3)	Silnik (qsc 8.3) Двигатель (qsc 8.3)	1
			U1 When ordering a service engine, U1-gdy zamawia się silnik serwisowy У1-при заказе сервисого двигателя		

Cylinder block (bb9080)

Blok cylindrów (bb9080)
Блок цилиндров (bb9080)

12-11S		Power	Silnik Двигатель	12-11S
Cylinder block (bb9080)			Blok cylindrów (bb9080) Блок цилиндров (bb9080)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		851010909	Block assy, cylinder	0
1		851015137	Block, cylinders	1
2		851011720	Plug, expansion	2
3		851011721	Plug, expansion	4
4		851012389	Plug, expansion	3
5		851012227	Plug, threaded	6
6		881012756	O-ring	1
7		851011724	Bushing	7
8		851011726	Plug, expansion	4
9		851015027	Bolt	14
10		851015028	Cap, main bearing	7
11		851011728	Draincock	1
12		851015138	Nozzle, piston cooling	6
13		851011733	Pin, dowel	2
14		851011734	Pin, dowel	4
15		851011735	Plug, expansion	1
16		851014030	O-ring	1
17		851011732	Plug, pipe	1
		851010236	Kit, cylinder liner	6


12-11S	Power	Silnik Двигатель	12-11S

Cylinder block (bb9080)

Blok cylindrów (bb9080)
Блок цилиндров (bb9080)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	851014031	Liner, cylinder	Tuleja cylindra Втулка цилиндра	1
19	851011739	Seal, rectangular ring	Pierścień uszcz.prostok. Кольцо уплотн.ортогональн.	1
20	851014032	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
21	851012229	Plug assy, threaded	Korek gwintowany kompl. Пробка винтовая в сборе	1

Crankshaft (bb9080)

Wał korbowy (bb9080)
Коленчатый вал (bb9080)

12-12S		Power	Silnik Двигатель	12-12S
Crankshaft (bb9080)			Wał korbowy (bb9080) Коленчатый вал (bb9080)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851010910	Crankshaft assy	Zespół wału korbowego Узел коленчатого вала	0
1	851015139	Crankshaft, engine	Wał korbowy silnika Вал коленчатый двигателя	1
2	851011746	Gear, crankshaft	Koło zębate wału korbowego Шестерня коленчатого вала	1
3	851011747	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
	851010605	Set, main bearing (std)	Komplet panewek gł.(std) Компл.гл.вклад.(std)	1
4	851011748	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	6
5	851014034	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
6	851011749	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	7
	851010606	Set,main bearing (0.25)o/s	Komplet pan.gł.(0.25)o/s Компл.гл.вклад.(0.25)o/c	1
4	851014035	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	6
5	851014036	Bearing, crankshaft thrust	Panewka z łożysk.oporowym Вкладыш с упор.подшипником	1
6	851014037	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	7
	851010607	Set,main bearing (0.50)o/s	Komplet pan.gł.(0.50)o/s Компл.гл.вклад.(0.50)o/c	1
4	851014038	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	6
5	851014039	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
6	851014040	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	7
	851010608	Set,main bearing (0.75)o/s	Komplet pan.gł.(0.75)o/s Компл.гл.вклад.(0.75)o/c	1
4	851014041	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	6
5	851014042	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1


12-12S	Power	Silnik Двигатель	12-12S

Crankshaft (bb9080)

Wał korbowy (bb9080)
Коленчатый вал (bb9080)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
6	851014043	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	7
	851010609	Set,main bearing (1.00)o/s	Komplet pan.gł.(1.00)o/s Компл.гл.вклад.(1.00)o/c	1
4	851014044	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	6
5	851014045	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	1
6	851014046	Bearing, main	Panewka główna Вкладыш главный	7
#	851014048	Bearing, thrust std/0.25	Panewka oporowa std/0.25 Вкладыш упорный std/0.25	0
#	851014049	Bearing, thrust std/0.50	Panewka oporowa std/0.50 Вкладыш упорный std/0.50	0
#	851015146	Bearing, crankshaft thrust	Panewka z łożysk.oporowym Вкладыш с упор.подшипником	0

Vibration damper (da9704)


Tłumik drgań (da9704)
Успокоитель вибраций (da9704)

Vibration damper (da9704)

Tłumik drgań (da9704)
Успокоитель вибраций (da9704)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851014051	Damper, vibration	Tłumik drgań Виброгаситель	1
2		851011764	Screw	Wkręt Винт	4

Piston & connecting rod (pp8627)

Tłok i korbowód (pp8627)
Поршень и шатун (pp8627)


12-14S	Power	Silnik Двигатель	12-14S

Piston & connecting rod (pp8627)

Tłok i korbówód (pp8627)
Поршень и шатун (pp8627)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851010920	Set, piston ring	Pakiet pierścieni tłoka Набор поршн.колец	6
2	851014053	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	12
3	851015189	Piston, engine	Tłok silnika Поршень двигателя	6
	851010921	Rod, engine connecting	Korbówód Шатун	6
4	851015190	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
5	851015191	Rod, engine connecting	Korbówód Шатун	1
6	851011765	Bolt, connecting rod	Śruba korbowodu Болт шатуна	2
7	851011766	Nut, connecting rod	Nakrętka korbowodu Гайка шатуна	2
8	851015192	Pin, piston	Sworzeń tłoka Палец поршня	6
9	851015193	Bearing, cnt.rod (std)	Panewka korbowodu (std) Вкладыш шатуна (std)	12

Front gear housing (bb9841)

Korpus przedni rozrządu (bb9841)
Передний корпус распределения (bb9841)


12-15S	Power	Silnik Двигатель	12-15S

Front gear housing (bb9841)

Korpus przedni rozrządu (bb9841)
Передний корпус распределения (bb9841)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011867	Screw	Wkręt Винт	1
2	851011785	Screw	Wkręt Винт	3
3	851014060	Screw	Wkręt Винт	2
4	851014061	Gasket, gear housing	Uszczelka obudowy przekł. Уплотн.корпуса передачи	1
5	851015147	Housing, gear	Obudowa przekładni Корпус передачи	1
6	851015148	Plug assy, gear housing	Korek korp.rozrządu kompl. Пробка корп.распр.в сборе	1
7	881013152	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Front gear cover (gg9831)


Pokrywa przednia rozrządu (gg9831)
Передняя крышка распредел.(gg9831)

Front gear cover (gg9831)

Pokrywa przednia rozrządu (gg9831)
Передняя крышка распредел.(gg9831)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012176	Cap, dust	Kapturek przeciwpyłowy Колпачок пылезащитный	1
2	851011782	Screw	Wkręt Винт	13
3	851011788	Screw	Wkręt Винт	11
4	851014055	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	5
	851010913	Kit, seals	Zestaw uszczelnień Набор уплотнений	1
5	851011786	Seal, oil	Uszczelnienie olejowe Уплотнение маслянное	1
6	851014057	Case, seals	Oprawa uszczelnień Оправа уплотнителей	1
7	851015149	Cover, gear	Pokrywa przekładni Крышка передачи	1

Dataplate (ap9455)


Tabliczka znamionowa (ap9455)
Фирменный щиток (ap9455)

Dataplate (ap9455)

Tabliczka znamionowa (ap9455)
Фирменный щиток (ap9455)


Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851012280	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1
2		851011789	Screw	Wkręt Винт	2
3		851015054	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1

Camshaft (pp8627)

Wał rozrządu (pp8627)
Распределительный вал (pp8627)

Camshaft (pp8627)			Wał rozrządu (pp8627) Распределительный вал (pp8627)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011795	Screw	Wkręt Винт	2
2	851015150	Support, thrust	Wspornik oporowy Кронштейн упорный	1
	851010914	Camshaft assy	Zespół wału rozrządu Узел распределителн.вала	1
3	851015151	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
4	851015152	Camshaft	Wał rozrządu Вал распределительный	1
5	851015153	Gear, camshaft	Koło zębate wału rozrządu Шестерня распределит.вала	1

Valve tappets (bb9080)


Popychacze zaworu (bb9080)
Толкатели клапана (bb9080)

Valve tappets (bb9080)

Popychacze zaworu (bb9080)
Толкатели клапана (bb9080)


Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851015154	Tappet, valve	Popychacz zaworu Толкатель клапана	12

Flywheel housing (fh9354)

Obudowa koła zamachowego (fh9354)
Картер маховика (fh9354)

12-20S		Power	Silnik Двигатель		12-20S
Flywheel housing (fh9354)			Obudowa koła zamachowego (fh9354) Картер маховика (fh9354)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851011731	Plug	Korek Пробка	1
2		851012179	Plug assy, threaded	Korek gwintowany kompl. Пробка винтовая в сборе	1
3		881012744	O-ring	Oring Уплотнение (о)	1
4		851012453	Screw	Wkręt Винт	2
5		851012188	Plate, cover	Płyta pokrywy Пластина крышки	1
6		851012181	Gasket, cover plate	Uszczelka płyty pokrywy Прокладка крышки пластины	1
7		851012182	Plug	Korek Пробка	1
8		881012745	O-ring	Oring Уплотнение (о)	1
9		851012164	Screw	Wkręt Винт	12
10		851012184	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
11		851030002	Kit, crankshaft seal	Zestaw uszcz.wału korbow. Набор уплотн.кол.вала	1
12		851012185	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
13		851014074	Screw	Wkręt Винт	8
14		851014178	Gasket, rear cover	Uszczelka pokrywy tylnej Прокладка задней крышки	1
15		851014692	Housing, flywheel	Obudowa koła zamachowego Корпус маховика	1

Flywheel (fw9526)

Koło zamachowe (fw9526)
Маховик (fw9526)


Flywheel (fw9526)

Koło zamachowe (fw9526)

Маховик (fw9526)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		784121103	Flywheel assy	Zespół koła zamachowego Узел маховика	1
1		851014691	Flywheel	Koło zamachowe Маховик	1
2		851012192	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
3		851014794	Bolt	Śruba Болт	8

Cylinder head (pp99182)

Głowica cylindrów (pp99182)
Головка цилиндров (pp99182)

12-22S	Power	Silnik Двигатель	12-22S

Cylinder head (pp99182)

Głowica cylindrów (pp99182)
Головка цилиндров (pp99182)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012227	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1
2	881012756	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	851015170	Bolt	Śruba Болт	26
4	851015169	Gasket, cylinder head	Uszczelka głowicy cylindra Прокладка голов.цилиндра	1
	851030070	Head assy, cylinder	Zespół głowicy cylindra Узел головки цилиндра	1
5	851012285	Collet, valve	Zamek zaworu Замок клапана	48
6	851015158	Retainer, valve spring	Ustalacz sprężyny zaworu Фиксатор пружины клапана	24
7	851015160	Seal, valve exhaust stem	Uszcz.trzonka zaworu wyd. Уплотн.стержня выхл.клап.	24
8	851030071	Kit, valve intake	Zestaw zaworu wlotowego Набор входного клапана	12
9	851030072	Kit, valve exhaust	Zestaw zaworu wydechowego Набор выхлопного клапана	12
	851030066	Head assy, cylinders	Zespół głowicy cylindrów Узел головки цилиндров	1
10	851012474	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	2
11	851011729	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	18
12	851015898	Insert, valve intake	Gniazdo zaworu wlotowego Гнездо входного клапана	12
13	851015164	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
14	851015168	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	2
15	851015165	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
16	851015899	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	6
17	851015167	Insert, valve exhaust	Gniazdo zaworu wydechowego Гнездо выхлопного клапана	12


12-22S	Power	Silnik Двигатель	12-22S

Cylinder head (pp99182)

Głowica cylindrów (pp99182)
Головка цилиндров (pp99182)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	851015900	Head, cylinders Głowica cylindrów Головка цилиндров	1
19	851015901	Guide, valve stem Prowadnik trzonka zaworu Направляющая клап.стержня	24
20	851015902	Spring, valve Sprężyna zaworu Пружина клапана	24

Rocker levers (rl9753)

Dźwignie zaworowe (rl9753)
Клапанные рычаги (rl9753)

12-23S	Power	Silnik Двигатель	12-23S


Rocker levers (rl9753)

Dźwignie zaworowe (rl9753)
Клапанные рычаги (rl9753)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015171	Bolt	Śruba Болт	7
2	851015172	Crosshead, valve	Wodzik zaworowy Ползун клапанный	12
	851010917	Lever assy, valve	Zespół dźwigni zaworu Узел клапанного рычага	6
3	851015173	Support, rocker lever	Podpora dźwigni Опора рычага	1
4	851015174	Bolt	Śruba Болт	2
	851010918	Lever assy, valve	Zespół dźwigni zaworu Узел клапанного рычага	1
5	851015175	Retainer, socket	Oprawa gniazda Оправа гнезда	1
	851015176	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1
6	851015177	Nut	Nakrętka Гайка	1
7	851015178	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1
8	851015179	Screw, rkr lever adjusting	Wkręt regulacyjny dźwigni Винт регулировоч.рычага	1
9	851015180	Ball	Kulka Шарик	1
10	851015181	Socket	Gniazdo Гнездо	1
	851010919	Lever assy, valve	Zespół dźwigni zaworu Узел клапанного рычага	1
5	851015175	Retainer, socket	Oprawa gniazda Оправа гнезда	1
10	851015181	Socket	Gniazdo Гнездо	1
	851015182	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1
6	851015177	Nut	Nakrętka Гайка	1
8	851015179	Screw, rkr lever adjusting	Wkręt regulacyjny dźwigni Винт регулировоч.рычага	1

Rocker levers (rl9753)			Dźwignie zaworowe (rl9753) Клапанные рычаги (rl9753)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	851015183	Ball	Kulka Шарик	1
11	851015184	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана	1
12	851015185	Shaft, rocker lever	Wałek dźwigni zaworu Валик клапанного рычага	2
13	851015186	Rod, push	Popychacz Толкатель	12
14	851015187	Gasket, lever housing	Uszczelka obudowy dźwigni Прокладка корпуса рычагов	1
15	851015188	Housing, rocker lever	Obudowa dźwigni zaworu Корпус рычага клапана	1

Valve cover (vc9777)

Pokrywa zaworów (vc9777)
Крышка клапанов (vc9777)


12-24S	Power	Silnik Двигатель	12-24S

Valve cover (vc9777)

Pokrywa zaworów (vc9777)
Крышка клапанов (vc9777)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012363	Bolt	Śruba Болт	7
2	851015196	Isolator, noise	Izolator hałasu Изолятор звукоизоляционный	8
	851010923	Cover assy, valve	Zespół pokrywy zaworów Узел крышки клапанов	1
3	851015195	Gasket, valve cover	Uszczelka pokrywy zaworów Прокладка крышки клапанов	1
	851010922	Cover assy, valve	Zespół pokrywy zaworów Узел крышки клапанов	1
4	851015194	Screw	Wkręt Винт	3
5	851015197	Baffle, breather	Przegroda odpowietrznika Панель деаэратора	1
6	851015198	Cover, valves	Pokrywa zaworów Крышка клапанов	1
7	851015306	Screw	Wkręt Винт	1

Crankcase breather (br9215)

Odpowietrznik skrzyni korb.(br9215)
Деаэрация картера (br9215)


12-25S	Power	Silnik Двигатель	12-25S

Crankcase breather (br9215)

Odpowietrznik skrzyni korb.(br9215)
Деаэрация картера (br9215)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011853	Nut	Nakrętka Гайка	1
2	851011960	Bolt	Śruba Болт	2
3	851011782	Screw	Wkręt Винт	1
	851010924	Housing assy, breather	Zesp.obudowy odpowietrzn. Узел корпуса деаэратора	1
4	881013153	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
5	851015200	Housing, breather	Obudowa odpowietrznika Корпус деаэратора	1
6	851015201	Tube, breather	Przewód sztywny odpowietrz Провод жест.деаэрационный	1

Cylinder block cover (ob9363)

Pokrywa bloku cylindrów (ob9363)
Крышка блока цилиндров (ob9363)

12-26S

Power

Silnik
Двигатель


12-26S

Cylinder block cover (ob9363)

Pokrywa bloku cylindrów (ob9363)
Крышка блока цилиндров (ob9363)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015202	Connection, oil drain	Łącznik spust.oleju Соединитель спуска масла	1
2	851012465	Bolt	Śruba Болт	2
3	851012282	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1

Fuel inlet connector (fi9062)


Złączka wlotu ukł.paliwowego (fi9062)
Ниппель входа топливной сист.(fi9062)

Fuel inlet connector (fi9062)

Złączka wlotu ukł.paliwowego (fi9062)
Ниппель входа топливной сист.(fi9062)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851010925	Union assy, male	Złączka pośrednia kompl. Ниппель промежут.в сборе	0
1	881013041	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
2	851015203	Union, male	Złączka pośrednia Ниппель промежуточный	1

Fuel filter (ff9557)

Filtr paliwa (ff9557)
Топливный фильтр (ff9557)


12-28S	Power	Silnik Двигатель	12-28S

Fuel filter (ff9557)

 Filtr paliwa (ff9557)
 Топливный фильтр (ff9557)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014516	Screw	Wkręt Винт	2
2	851011866	Bolt	Śruba Болт	2
	851010926	Base assy, filter	Zespół głowicy filtra Узел головки фильтра	1
3	851012227	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	3
4	881012756	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
5	851015204	Adapter, filter head	Adapter głowicy filtra Адаптер головки фильтра	1
6	851015205	Adapter, filter head	Adapter głowicy filtra Адаптер головки фильтра	1
7	851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	3
8	851015207	Adapter, connector	Łącznik redukcyjny Соединитель редукционный	3
9	851015208	Head, fuel filter	Głowica filtra paliwa Головка фильтра топлива	1
10	851010858	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1
11	851010859	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1
12	851015209	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра	1

Fuel filter tube (ff9558)


Przewody filtra paliwa (ff9558)
Провода топливного фильтра (ff9558)

Fuel filter tube (ff9558)

Przewody filtra paliwa (ff9558)
Провода топливного фильтра (ff9558)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011782	Screw	Wkręt Винт	1
2	851015210	Bracket, tube	Wspornik przew.sztywnego Кронштейн жестк.провода	1
3	851015212	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1
4	851015211	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1

Fuel pump (fp90239)

Pompa paliwa (fp90239)
Топливный насос (fp90239)


12-30S		Power	Silnik Двигатель	12-30S
Fuel pump (fp90239)			Pompa paliwa (fp90239) Топливный насос (fp90239)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851010927	Pump assy, fuel	Zespół pompy paliwa Узел насоса топлива	0
1	851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	3
2	851015207	Adapter, connector	Łącznik redukcyjny Соединитель редуционный	3
	851010928	Body assy, pump	Zespół korpusu pompy Узел корпуса насоса	1
3	851015213	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
4	851015214	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
5	851012227	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	3
6	881012756	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
7	881013086	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8	851015215	Nut	Nakrętka Гайка	1
9	851012383	Bolt	Śruba Болт	7
10	851015216	Screw	Wkręt Винт	4
11	851015217	Seal, pump body	Uszczeln.korpusu pompy Уплотнение корпуса насоса	1
12	851015218	Hub	Piasta Ступица	1
13	851015219	Body, fuel pump	Korpus pompy paliwa Корпус топливного насоса	1
14	851015220	Pump, fuel	Pompa paliwa Насос топлива	1
15	851015221	Head, fuel pump	Głowica pompy paliwa Головка топливного насоса	1
16	851015222	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1
	851015223	Adapter, fuel pump	Łącznik pompy paliwa Соединитель топлив.насоса	1

Fuel pump (fp90239)

Pompa paliwa (fp90239)
Топливный насос (fp90239)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	851015224	Screw	Wkręt Винт	3
18	851015225	Actuator, metering	Zawór dawki paliwa Клапан подачи топлива	1
19	851015226	Adapter, fuel pump	Łącznik pompy paliwa Соединитель топлив.насоса	1
20	851015227	Gasket, fuel pump	Uszczelka pompy paliwa Прокладка топливн.насоса	1
21	851015228	Tappet, pump	Popychacz pompy Толкатель насоса	2
22	851015229	Gasket, fuel pump	Uszczelka pompy paliwa Прокладка топливн.насоса	1

Fuel pump mounting (fp90238)

Zamocowanie pompy paliwa (fp90238)
Крепление топливного насоса (fp90238)


12-31S	Power	Silnik Двигатель	12-31S

Fuel pump mounting (fp90238)

Zamocowanie pompy paliwa (fp90238)
Крепление топливного насоса (fp90238)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	881012770	O-ring	Oring Уплотнение (о)	1
2	851011776	Bolt	Śruba Болт	1
3	851012019	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	851012167	Screw	Wkręt Винт	1
5	851014082	Seal, rectangular ring	Pierścień uszcz.prostok. Кольцо уплотн.ортогональн.	1
6	851015230	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
7	851015231	Gear, fuel pump	Koło zębate pompy paliwa Шестерня топливного насоса	1
8	851015232	Bracket, fuel pump	Wspornik pompy paliwa Кронштейн топлив.насоса	1

Fuel tubes (ph9102)


Przewody paliwa (ph9102)
Топливные провода (ph9102)

Fuel tubes (ph9102)

Przewody paliwa (ph9102)
Топливные провода (ph9102)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851015233	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1
2		851015234	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1

Fuel transfer pump (fs9746)

Pompa paliwowa zasilająca (fs9746)
Топливный насос питающий (fs9746)


12-33S	Power	Silnik Двигатель	12-33S

Fuel transfer pump (fs9746)

Pompa paliwowa zasilająca (fs9746)
Топливный насос питающий (fs9746)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011854	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя	2
2	851011867	Screw	Wkręt Винт	4
3	851015235	Bracket, transfer pump	Wspornik pompy zasilającej Кронштейн питающ.насоса	2
4	851015236	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	2
5	851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	6
6	851015237	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1
7	851015238	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1
8	851015239	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
	851010929	Pump assy, fuel transfer	Zesp.pompy paliw.zasilaj. Узел насоса топл.питающ.	1
9	851015240	Isolator, vibration	Izolator drgań Изолятор вибрационный	2
10	851015241	Pump, fuel transfer	Pompa paliwa zasilająca Насос топлива питающий	1
11	851015242	Adapter, connector	Łącznik redukcyjny Соединитель редуционный	1

Injectors supply tubes (pp98356)

Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp98356)
Провода питания форсунок (pp98356)


12-34S		Power		Silnik Двигатель		12-34S	
Injectors supply tubes (pp98356)				Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp98356) Провода питания форсунок (pp98356)			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.			
1	851012167	Screw	Wkręt Винт	3			
2	851015243	Retainer, injector link	Ustalacz łącz.wtryskiw. Фиксатор форсунки соедин.	6			
3	851015244	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	2			
	851015245	Manifold assy, fuel	Zesp.kolektora paliwowego Узел топл.коллектора	1			
		U1 Component parts: items 4,5,6 Części składowe: poz.4,5,6 Составные части: поз.4,5,6					
4	851017370	Valve, pressure/relief	Zawór ciśnieniowy/przel. Клапан напорно/перелив.	1			
5	851017371	Sensor, fuel pressure	Czujnik ciśnienia paliwa Датчик давления топлива	1			
6	851017372	Manifold, fuel	Kolektor paliwowy Коллектор топливный	1			
7	851015246	Tube, injector fuel supply	Przewód doprowadzający paliwo do wtryskiwacza Трубопровод подвода топлива к форсинке	1			
8	851015247	Tube, injector fuel supply	Przewód doprowadzający paliwo do wtryskiwacza Трубопровод подвода топлива к форсинке	3			
9	851015248	Tube, injector fuel supply	Przewód doprowadzający paliwo do wtryskiwacza Трубопровод подвода топлива к форсинке	1			
10	851015249	Tube, injector fuel supply	Przewód doprowadzający paliwo do wtryskiwacza Трубопровод подвода топлива к форсинке	1			
11	851015250	Brace, tube	Zacisk przewodu sztywnego Зажим жест.провода	1			
12	851015251	Tube, injector fuel supply	Przewód doprowadzający paliwo do wtryskiwacza Трубопровод подвода топлива к форсинке	1			
	851030371	Connector assy, injector	Łącznik wtryskiw.kompl. Соединитель форсун.в сборе	6			
13	881013154	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1			

Injectors supply tubes (pp98356)

Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp98356)
Провода питания форсунок (pp98356)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	851017368	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
15	851017369	Connector, injector	Łącznik wtryskiwacza Соединитель форсунки	1
16	851015254	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1

Fuel injector (pp8627)

Wtryskiwacz paliwa (pp8627)
Форсунка (pp8627)

12-35S

Power

Silnik
Двигатель


12-35S

Fuel injector (pp8627)

Wtryskiwacz paliwa (pp8627)
Форсунка (pp8627)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851010932	Kit, fuel injector	Zestaw wtryskiwacza Набор форсунки	6
2	851015255	Clamp, injector	Zacisk wtryskiwacza Зажим форсунки	6
3	851015256	Bolt	Śruba Болт	12

Fuel drain tube (ft9117)

Przewody przelewowe paliwa (ft9117)
Сливные провода топлива (ft9117)


12-36S	Power	Silnik Двигатель	12-36S

Fuel drain tube (ft9117)

 Przewody przelewowe paliwa (ft9117)
 Сливные провода топлива (ft9117)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015257	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена	1
2	851011854	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя	3
3	851011945	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя	1
4	851010933	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
5	851015236	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	3
6	851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	7
7	851015258	Tube, fuel	Przewód paliwowy Провод топливный	1
8	851015259	Tube, fuel	Przewód paliwowy Провод топливный	1

Fuel return elbow (fi9883)


Kolanko powrotne paliwa (fi9883)
Обратное колено топлива (fi9883)

Fuel return elbow (fi9883)

Kolanko powrotne paliwa (fi9883)
Обратное колено топлива (fi9883)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851015260	Elbow	Kolanko Колено	1

Electronic control module (ph9111)

Elektroniczny moduł sterowania (ph9111)
Электрон.модул управления (ph9111)


12-38S		Power		Silnik Двигатель		12-38S	
Electronic control module (ph9111)				Elektroniczny moduł sterowania (ph9111 Электрон.модуль управления (ph9111)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
1		851014967	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1		
2		851015261	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	1		
3		851011853	Nut	Nakrętka Гайка	1		
4		851012075	Screw	Wkręt Винт	1		
5		851015262	Screw	Wkręt Винт	2		
6		851014076	Bolt	Śruba Болт	4		
7		851011867	Screw	Wkręt Винт	1		
8		851011929	Screw	Wkręt Винт	1		
9		851014939	Screw	Wkręt Винт	3		
10		851015263	Cable, ground	Przewód el.masy Электропровод массовый	1		
11		851015264	Isolator, vibration	Izolator drgań Изолятор вибрационный	4		
12		851015265	Isolator, vibration	Izolator drgań Изолятор вибрационный	4		
13		851015266	Screw	Wkręt Винт	1		
14		851015267	Cooler, el.control module	Chłodnica modułu sterow. Радиатор модуля управления	1		
15		851015268	Sensor, ambient pressure	Czujnik ciśnienia atm. Датчик давления окруж.	1		
16		851015269	Sensor, coolant temperat.	Czujnik temp.pływu chłodz. Датчик темп.охл.жидкости	1		
17		881013138	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
18		851015270	Sensor, press./temp.intake	Czujn.ciśn./temp.powietrza Датчик давл./темп.воздуха	1		
19		881013155	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		

Electronic control module (ph9111)

Elektroniczny moduł sterowania (ph9111)
Электрон.модул управления (ph9111)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	851015271	Sensor, camshaft position	Czujnik położ.wału rozrz. Датчик полож.распр.вала	1
21	881013156	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
22	851015272	Sensor,crankshaft position	Czujnik położ.wału korbow. Датчик полож.коленчат.вала	1
23	851015273	Sensor, oil pressure	Czujnik ciśnienia oleju Датчик давления масла	1
24	851015274	Module, electronic control	Elektron.moduł sterowania Электрон.модул управления	1

Control module harness (wr9230)

Wiązki el.modułu sterowania (wr9230)
Электропучоки модуля управл.(wr9230)

12-39S		Power	Silnik Двигатель		12-39S
Control module harness (wr9230)			Wiązki el.modułu sterowania (wr9230) Электропучоки модуля управл.(wr9230)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		593127440	Clip	Uchwyt Держатель	1
2		851014399	Screw	Wkręt Винт	2
3		851014972	Screw	Wkręt Винт	1
4		851011853	Nut	Nakrętka Гайка	1
5		851012012	Screw	Wkręt Винт	1
6		851012325	Bolt	Śruba Болт	1
7		851011962	Nut	Nakrętka Гайка	3
8		851011867	Screw	Wkręt Винт	3
9		851015298	Brace, tube	Zacisk przewodu sztywnego Зажим жест.провода	1
10		851015299	Screw	Wkręt Винт	1
11		851011782	Screw	Wkręt Винт	1
12		851015300	Clip	Uchwyt Держатель	8
13		851015301	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
14		851015302	Brace, harness	Klamra wiązki elektrycznej Скоба электропучока	1
15		851015303	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
16		851015304	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1

Oil filler (ob9341)

Wlew oleju (ob9341)
Залив масла (ob9341)


12-40S01	Power	Silnik Двигатель	12-40S01

Oil filler (ob9341)

Wlew oleju (ob9341)
Залив масла (ob9341)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012178	Seal, rectangular ring	Pierścień uszcz.prostok. Кольцо уплотн.ортогональн.	1
2	851015275	Connection, oil filler	Łącznik wlewu oleju Соединитель залива масла	1
3	854040102	Clamp	Zacisk Зажим	2
4	785121047	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5	787120016C1	Tube, oil filler	Przewód wlewu oleju Провод залива масла	1
6	866031015	Cap, oil filler	Korek wlewu oleju Крышка заливная масла	1

Oil pan (op9342)

Miska olejowa (op9342)
Масляный картер (op9342)

12-41S		Power	Silnik Двигатель		12-41S
Oil pan (op9342)			Miska olejowa (op9342) Масляный картер (op9342)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
1	851014107	Gasket, oil suc connection	Uszcz.przewodu zasys.olej Прокладка маслян.провода		1
2	851011956	Connection, oil suction	Przewód ssący oleju Провод масла всасывающий		2
3	851011957	Bolt	Śruba Болт		2
4	851011958	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный		2
5	851011959	Bracket, tube	Wspornik przew.sztywnego Кронштейн жестк.провода		1
6	851011867	Screw	Wkręt Винт		2
7	851011813	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная		1
8	851011962	Nut	Nakrętka Гайка		1
9	851012210	Gasket, oil pan	Uszczelka miski olejowej Прокладка маслян.картера		1
10	851014108	Pan, oil	Miska olejowa Картер масла		1
11	851011965	Bolt	Śruba Болт		16
	851011985	Bolt	Śruba Болт		16
12	851011960	Bolt	Śruba Болт		1
13	851011967	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная		1
14	851011969	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая		1
15	851011968	Washer	Podkładka Шайба		1
16	593127017	Plug, pipe	Korek rurowy Пробка трубчатая		1
17	851011814	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая		1
	851014110	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина		4

Oil level gauge (Ig9980)


Wskaźnik poziomu oleju (Ig9980)
Указатель уровня масла (Ig9980)

Oil level gauge (lg9980)

Wskaźnik poziomu oleju (lg9980)
Указатель уровня масла (lg9980)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014111	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
	851030067	Dipstick assy	Zespół wskaźnika Узел стержневого указателя	1
2	851015903	Tube, oil gauge	Rurka wskaźnika oleju Трубка указателя масла	1
		U1 Tube effective length (807mm) U1-długość rurki 807(mm) Tube effective length (807mm)		
3	851015904	Dipstick	Wskaźnik prętowy Указатель стержневой	1

Oil pump (Ip9724)


Pompa olejowa (Ip9724)
Масляный насос (Ip9724)

Oil pump (Ip9724)

Pompa olejowa (Ip9724)
Масляный насос (Ip9724)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851010935	Pump, oil	Pompa oleju Маслонасос	1
2		851011992	Screw	Wkręt Винт	4

Oil cooler (Ic9765)

Chłodnica oleju (Ic9765)
Радиатор масла (Ic9765)

12-44S		Power	Silnik Двигатель	12-44S	
Oil cooler (Ic9765)			Chłodnica oleju (Ic9765) Радиатор масла (Ic9765)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
1	851011730	Plug, pipe	Korek rurowy Пробка трубчатая	1	
2	851011731	Plug	Korek Пробка	1	
3	851011737	Plug	Korek Пробка	1	
4	851011977	Gasket, oil cooler core	Uszczelka rdzenia chłodn. Прокладка серд.радиатора	1	
5	851011980	Gasket, cover	Uszczelka pokrywuy Прокладка крышки	1	
6	851011981	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1	
7	881012733	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1	
	851011990	Valve, by-pass	Zawór boczniowy Клапан обходный	1	
8	881012734	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1	
9	851011991	Valve, by-pass	Zawór boczniowy Клапан обходный	1	
10	851014113	Bolt	Śruba Болт	3	
11	851011979	Plunger, prs regulator	Nurnik regul.cisnienia Плунжер регул.давления	1	
12	851015278	Core, cooler	Rdzeń chłodnicy Сердцевина радиатора	1	
13	851014114	Bolt	Śruba Болт	8	
14	851015279	Spring	Sprężyna Пружина	1	
	851015280	Head assy, oil filter	Głowica filtra ol.kompl. Головка масл.филът.в сборе	1	
15	851011984	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
16	851011985	Bolt	Śruba Болт	4	
17	851011989	Valve, unloading	Zawór odciążający Клапан разгрузочный	1	


12-44S	Power	Silnik Двигатель	12-44S

Oil cooler (Ic9765)

Chłodnica oleju (Ic9765)
Радиатор масла (Ic9765)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	851015281	Head, lub oil filter	Głowica filtra oleju Головка масляного фильтра	1
19	851015282	Cover, lub oil cooler	Pokrywa chłodnicy oleju Крышка радиатора масла	1
20	851014116	Gasket, filter head	Uszczelka głowicy filtra Прокладка головки фильтра	1

Oil filter (lf9093)


Filtr oleju (lf9093)
Масляный фильтр (lf9093)

12-45S	Power	Silnik Двигатель	12-45S

Oil filter (If9093)		Filtr oleju (If9093) Масляный фильтр (If9093)

Item	Part Number	Description	Qty.
Poz.	Numer części	Opis	Ilość
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.
1	851011975	Filter, oil	1
		Filtr oleju Фильтр масла	

Cooling inlet connection (wi9111)


Wlot układu chłodzenia (wi9111)
Вход системы охлаждения (wi9111)

Cooling inlet connection (wi9111)

Wlot układu chłodzenia (wi9111)
Вход системы охлаждения (wi9111)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012075	Screw	Wkręt Винт	2
2	851014121	Gasket, connection	Uszczelka łącznika Прокладка соединителя	1
3	851014122	Connector	Złączka Ниппель	1

Coolant pump (wp9101)

Pompa płynu chłodzącego (wp9101)
Насос охлаждающей жидкости (wp9101)

12-47S

Power

Silnik
Двигатель


12-47S

Coolant pump (wp9101)

Pompa płynu chłodzącego (wp9101)
Насос охлаждающей жидкости (wp9101)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851010936	Kit, coolant pump	Zestaw pompy płynu chłodz. Набор насоса охл.жидкости	1
1	851015283	Pump, coolant	Pompa płynu chłodzącego Насос охладж.жидкости	1
2	851014120	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	851015284	Screw	Wkręt Винт	3

Cooling outlet connection (wo9052)


Wylot układu chłodzenia (wo9052)
Выход системы охлаждения (wo9052)

Cooling outlet connection (wo9052)

Wylot układu chłodzenia (wo9052)
Выход системы охлаждения (wo9052)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851012162	Screw	Wkręt Винт	2
2		851014123	Connector	Złączka Ниппель	1

Thermostat (ec9702)


Termostat (ec9702)
Термостат (ec9702)

Thermostat (ec9702)

Thermostat (ec9702)
Термостат (ec9702)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	881013192	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
2	851010616	Thermostat	Thermostat Термостат	1

Engine coolant vent (rp9042)

Odpowietrzanie ukł.chłodzenia (rp9042)
Деаэрация системы охлаждения (rp9042)


Engine coolant vent (rp9042)

Odpowietrzanie ukł.chłodzenia (rp9042)
Деаэрация системы охлаждения (rp9042)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851015285	Connector	Złączka Ниппель	1

Coolant filter (wf9122)

Filtr płynu chłodzącego (wf9122)
Фильтр охлаждающей жидкости (wf9122)




12-51S	Power	Silnik Двигатель	12-51S

Coolant filter (wf9122)

Filtr płynu chłodzącego (wf9122)
Фильтр охлаждающей жидкости (wf9122)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	863030230	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
2	851014127	Coupling, elbow hose	Kolanko złączne Колено подключительное	2
3	867010314	Base, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
4	851012120	Bolt	Śruba Болт	4
5	867010373	Filter, coolant	Filtr płynu chłodzącego Фильтр охладж.жидкости	1
		U1 Service filter Filtr obsługowy Фильтр обслуживающий		
6	851014130	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра	1
7	851014129	Clamp	Zacisk Зажим	4
8	851014131	Hose	Przewód giętki Шланг	2
9	851015286	Bushing, reducing	Tuleja redukcyjna Втулка редукционная	2

Exhaust manifold (tb91141)


Kolektor wydechowy (tb91141)
Выхлопной коллектор (tb91141)

Exhaust manifold (tb91141)

Kolektor wydechowy (tb91141)
Выхлопной коллектор (tb91141)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015287	Spacer, mounting	Tulejka mocująca Втулка крепящая	12
2	851015288	Screw	Wkręt Винт	8
3	851015289	Gasket, exhaust manifold	Uszcz.kolekt.wydechowego Проклад.выхлоп.коллектора	6
4	851015290	Manifold, exhaust	Kolektor wydechowy Коллектор выхлопной	1
5	851015291	Manifold, exhaust	Kolektor wydechowy Коллектор выхлопной	1
6	851015292	Screw	Wkręt Винт	4

Turbocharger mounting (pp9802)

Zamocowanie turbosprężarki (pp9802)
Крепление турбокомпрессора (pp9802)

12-53S

Power


Silnik
Двигатель

12-53S

Turbocharger mounting (pp9802)

Zamocowanie turbosprężarki (pp9802)
Крепление турбокомпрессора (pp9802)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030068	Kit, turbocharger	Zestaw turbosprężarki Набор турбокомпрессора	0
1	851030069	Turbocharger	Turbosprężarka Турбокомпрессор	1
2	851012026	Gasket, turbocharger	Uszczelka turbosprężarki Прокладка турбокомпрессора	1
3	851012028	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
4	851012029	Nut	Nakrętka Гайка	4


Exhaust outlet connection (xs9353)Połączenia układu wydechowego (xs9353)
Соединения выхлопной системы (xs9353)

Exhaust outlet connection (xs9353)

Połączenia układu wydechowego (xs9353)
Соединения выхлопной системы (xs9353)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851012085	Clamp	Zacisk Зажим	1

Turbocharger piping (tp97012)


Połączenia turbosprężarki (tp97012)
Соединения турбокомпрессора (tp97012)

Turbocharger piping (tp97012)

Połączenia turbosprężarki (tp97012)
Соединения турбокомпрессора (tp97012)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015294	Hose	Przewód giętki Шланг	1
2	851014146	Hose	Przewód giętki Шланг	1
3	851014147	Clamp	Zacisk Зажим	2
4	851012075	Screw	Wkręt Винт	2
	851014149	Connector	Złączka Ниппель	2
5	851014150	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
6	851014151	Connector	Złączka Ниппель	1
7	881013036	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8	881012760	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9	851013266	Gasket, oil drain	Uszczelka spustu oleju Прокладка спуска масла	1
10	851015295	Tube, drain	Przewód sztywny spustowy Провод жесткий спускной	1
11	851015296	Connection, tur oil drain	Przewód spust.oleju turb. Провод спуска масла турбок.	1

Air transfer connection (it9041)

Łącznik przepływu powietrza (it9041)
Соединитель провода воздуха (it9041)

12-56S

Power

Silnik
Двигатель


12-56S

Air transfer connection (it9041)

Łącznik przepływu powietrza (it9041)
Соединитель прохода воздуха (it9041)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	593127434	Plug, pipe	Korek rurowy Пробка трубчатая	1
2	881012789	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	851014702	Connection, air transfer	Łącznik przepł.powietrza Соединитель прох.воздуха	1
4	851014160	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
5	851015293	Clamp	Zacisk Зажим	1

Air intake hose (ic9275)


Przewód wlotu powietrza (ic9275)
Провод входа воздуха (ic9275)

Air intake hose (ic9275)

Przewód wlotu powietrza (ic9275)
Провод входа воздуха (ic9275)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851013449	Hose, hump Przewód giętki wygarbiony Шланг горбенный	4
2	851013450	Clamp Zacisk Зажим	8

Air intake connection (ic9430)

Łącznik wlotowy powietrza (ic9430)
Входной соединитель воздуха (ic9430)


12-58S1	Power	Silnik Двигатель	12-58S1

Air intake connection (ic9430)

Łącznik wlotowy powietrza (ic9430)
Входной соединитель воздуха (ic9430)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014528	Clamp	Zacisk Зажим	1
2	881013103	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	787120015	Connection, air intake	Łącznik wlotowy powietrza Соединитель входной воздуха	1
4	851015310	Connection, air intake	Łącznik wlotowy powietrza Соединитель входной воздуха	1

Air heater (ah9155)


Podgrzewacz powietrza (ah9155)
Нагреватель воздуха (ah9155)

Air heater (ah9155)

Podgrzewacz powietrza (ah9155)
Нагреватель воздуха (ah9155)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851010940	Heater, air	Podgrzewacz powietrza Нагреватель воздуха	1

Air heater mounting (ic9426)


Zamocow. podgrzewacza powietrza (ic9426)
Крепление нагревателя воздуха (ic9426)

Air heater mounting (ic9426)

Zamocow.podgrzewacza powietrza (ic9426
Крепление нагревателя воздуха (ic9426)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851015307	Bolt	Śruba Болт	2
2		851011879	Bolt	Śruba Болт	2
3		851015308	Gasket, connection	Uszczelka łącznika Прокладка соединителя	2


Air intake manifold (im9077)

Kolektor wlotu powietrza (im9077)
Коллектор входа воздуха (im9077)

Air intake manifold (im9077)

Kolektor wlotu powietrza (im9077)
Коллектор входа воздуха (im9077)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851012066	Bolt	Śruba Болт	13
2		851015305	Cover, manifold	Pokrywa kolektora Крышка коллектора	1
3		851015306	Screw	Wkręt Винт	1
4		851017661	Gasket, cover	Uszczelka pokrywy Прокладка крышки	1




12-62S	Power	Silnik Двигатель	12-62S

Fan drive (fa9323)

Napęd wentylatora (fa9323)
Привод вентилятора (fa9323)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014163	Screw	Wkręt Винт	4
2	851012002	Pulley, fan	Koło pasowe wentylatora Шкив вентилятора	1
	851014117	Support, fan	Wspornik wentylatora Кронштейн вентилятора	1
3	851011996	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
4	851011997	Bolt	Śruba Болт	1
5	851011999	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	1
6	851012000	Hub, fan	Piasta wentylatora Ступица вентилятора	1
7	851011998	Retainer, fan hub	Obsada piasty wentylatora Оправа ступицы вентилят.	1
8	851014118	Support, fan	Wspornik wentylatora Кронштейн вентилятора	1


A/c compressor drive pulley (pa9001)Koło pasowe nap.sprężarki klim.(pa9001)
Рем.шків прив.компрессора конд.(па9001)

A/c compressor drive pulley (pa9001)

Koło pasowe nap.sprężarki klim.(pa9001
Рем.шкив прив.компрессора конд.(па9001)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851012024	Pulley, compressor drive	Koło pasowe sprężarki Шкив ременный компрессора	1

Alternator mounting (eh97425)


Zamocowanie alternatora (eh97425)
Крепление альтернатора (eh97425)

Alternator mounting (eh97425)

Zamocowanie alternatora (eh97425)
Крепление альтернатора (eh97425)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012161	Screw	Wkręt Винт	1
2	851014503	Screw	Wkręt Винт	3
3	851012446	Screw	Wkręt Винт	1
4	851012127	Bolt	Śruba Болт	4
5	851012447	Nut	Nakrętka Гайка	1
6	851015311	Screw	Wkręt Винт	1
7	851015312	Shaft, idler	Wałek pośredni Валик промежуточный	1
8	851015313	Support, alternator	Wspornik alternatora Кронштейн альтернатора	1
9	851015314	Bar	Listwa Планка	1
10	851014172	Pulley, alternator	Koło pasowe alternatora Шкив альтернатора	1
11	851015315	Cap, dust	Kapturek przeciwpyłowy Колпачок пылезащитный	1
12	851015316	Support, idler pulley	Wspornik koła pasow.pośr. Кронштейн промежут.шкива	1
13	851015317	Pulley, idler	Koło pasowe pośrednie Шкив промежуточный	1


Belt tensioner (wp9270)

Napinacz pasa (wp9270)
Натяжитель ремня (wp9270)

Belt tensioner (wp9270)

Napinacz pasa (wp9270)
Натяжитель ремня (wp9270)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
1		851014175	Screw	Wkręt Винт	1
2		851010941	Tensioner, belt	Napinacz pasa Натяжитель ремня	1


Coolant pump drive belt (wp9378)Pas napędu pompy cieczy chłodz.(wp9378)
Ремень прив.насоса охл.жидкос.(wp9378)

Coolant pump drive belt (wp9378)

Pas napędu pompy cieczy chłodz.(wp9378
Ремень прив.насоса охл.жидкос.(wp9378)

Item	Part Number	Description	Qty.
Poz.	Numer części	Opis	Ilość
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.
1	851015318	Belt, v ribbed	1
		Pas wielorowkowy	
		Ремень поли в	

Lifting brackets (la9151)

Ucha podnoszenia (la9151)
Уха подъема (la9151)

12-67S	Power	Silnik Двигатель	12-67S

Lifting brackets (la9151)	Ucha podnoszenia (la9151) Уха подъема (la9151)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015319	Bracket, lifting front	Ucho podnoszenia przednie Ухо подъема передние	1
2	851015320	Bracket, lifting rear	Ucho podnoszenia tylne Ухо подъема задние	1
3	851011842	Bolt	Śruba Болт	5

12-68S	Power	Silnik Двигатель	12-68S

Gaskets sets	Zestawy uszczelek Наборы уплотнений

12-68S

Power

Silnik
Двигатель


12-68S

Gaskets sets

Zestawy uszczerek
Наборы уплотнений

Item	Part Number	Description	Qty.
Poz.	Numer części	Opis	Ilość
Поз.	Номер части	Наименование	Кол.
	851010942	Set, eng.gaskets (upper)	1
		Zestaw uszczerek (górn)	
		Набор уплотнений (верх)	
	851010943	Set, eng.gaskets (lower)	1
		Zestaw uszczerek (dół)	
		Набор уплотнений (низ)	
	U1	Gasket set contains only a dry type	
		U1-zestaw uszczerek zawiera	
		Gasket set contains only a dry type	

Fuel suction filter

Filtr ssący paliwa
Всасывающий фильтр топлива

12-69S	Power	Silnik Двигатель	12-69S

Fuel suction filter


Filtr ssący paliwa
Всасывающий фильтр топлива

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	867010432	Filter assy, fuel	Zespół filtra paliwa Узел топливного фильтра	0
1	867010597	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
2	881013692	Kit, o-ring	Zestaw oringów Набор уплотнений (o)	1
3	867011184	Element, filter	Wkład filtra Патрон фильтра	1
4	867010582	Valve assy, check	Zespół zaworu zwrotnego Узел возвратного клапана	1
5	NS	Housing, filter	Korpus filtra Корпус фильтра	1
6	867011270	Heater, fuel	Podgrzewacz paliwa Нагреватель топлива	1
		U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
7	867010583	Cover assy, lower	Zespół pokrywy dolnej Узел нижней крышки	1
8	851016028	Sensor, water in fuel	Czujnik wody w paliwie Датчик воды в топливе	1
9	867011271	Nut, collar	Nakrętka wieńcowa Гайка с храповиком	1
10	867011229	Wrench, filter	Klucz do filtra Ключ для фильтра	1


Superstructure
Nadwozie
Кузов

13

Solid hood & perforated enclosures

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Solid hood & perforated enclosures

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

13-01X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X5

Solid hood & perforated enclosures

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787310010	Hood solid & guards perf.	Dach pełny i osłony perf. Капот цель.и перфор.защиты	0
1	787130053C2	Hood, solid	Dach pełny Капот цельный	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
2	787130048	Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
3	787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
4	857020254	Latch	Zamek Замок	5
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	20
5	785130012	Bracket assy, hood	Wspornik dachu kompletny Кронштейн капота в сборе	2
	3768927660	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
6	785131014	Bracket, hood	Wspornik dachu Кронштейн капота	2
7	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
8	593132079	Block	Blok Блок	2
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603771000604	Nut	Nakrętka Гайка	2

13-01X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X5

Solid hood & perforated enclosures

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	3
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
10	787130032	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	2
	601351116736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050036	Washer	Podkładka Шайба	6
11	787131213	Guard	Osłona Защита	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
12	787131214	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
13	782131219	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
14	782131218C1	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
15	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	4
16	591130047	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
17	787130034C1	Guard, lower l.h.	Osłona dolna l. Защита нижняя л.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3

13-01X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X5

Solid hood & perforated enclosures

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
18	787130033	Guard, lower r.h.	Osłona dolna p. Защита нижняя п.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
19	787130039	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	2
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
20	787131119	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
21	787131118	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
22	787131120	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
23	787131117	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
24	787131080	Guard	Osłona Защита	2
25	563170001	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kółek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
26	591131081	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	601380705704	Bolt	Śruba Болт	4
	3768931840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
27	787130051C1	Door, rear l.h.	Drzwi tylne l. Дверь задняя л.	1

13-01X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X5

Solid hood & perforated enclosures

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
28	787130045C1	Door, rear r.h.	Drzwi tylne p. Дверь задняя п.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
29	787131116	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
30	787130050	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	4
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	8
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	8
31	787130044C1	Door assy, front l.h.	Drzwi przednie komplet.l. Дверь передняя в сборе л.	1
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
32	787130042C1	Door, front l.h.	Drzwi przednie l. Дверь передняя л.	1
33	787130043C1	Door assy, front r.h.	Drzwi przednie komplet.p. Дверь передняя в сборе п.	1
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
34	787130041C1	Door, front r.h.	Drzwi przednie p. Дверь передняя п.	1
35	787130036	Guard, front l.h.	Osłona przednia l. Защита передняя л.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	5


13-01X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X5

Solid hood & perforated enclosures


Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	5
36	787130035	Guard, front r.h.	Osłona przednia p. Защита передняя п.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	5
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	5
37	785130043	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
38	787130085	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350809704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
39	787130083	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
40	787130084	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
41	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4

Perforated hood & perforated enclosures

Dach perforowany i osłony perforowane
Капот перфор.и перфорированные защиты

Perforated hood & perforated enclosures

Dach perforowany i osłony perforowane
Капот перфор.и перфорированные защиты

13-02X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X5

Perforated hood & perforated enclosures

Dach perforowany i osłony perforowane
Капот перфор.и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787310000C1	Hood perfor.& guards perf.	Dach perfor.i osł.perfor. Капот перф.и защиты перф.	0
1	787130040C2	Hood, perforated	Dach perforowany Капот перфорированный	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
2	787130048	Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
3	787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
4	857020254	Latch	Zamek Замок	4
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	20
5	785130012	Bracket assy, hood	Wspornik dachu kompletny Кронштейн капота в сборе	2
	3768927660	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
6	785131014	Bracket, hood	Wspornik dachu Кронштейн капота	2
7	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
8	593132079	Block	Blok Блок	2
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603771000604	Nut	Nakrętka Гайка	2

13-02X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X5

Perforated hood & perforated enclosures

Dach perforowany i osłony perforowane
Капот перфор.и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	3
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
10	787130032	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	2
	601351116736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050036	Washer	Podkładka Шайба	6
11	787131213	Guard	Osłona Защита	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
12	787131214	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
13	782131219	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
14	782131218C1	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
15	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	4
16	591130047	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
17	787130034C1	Guard, lower l.h.	Osłona dolna l. Защита нижняя л.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3

13-02X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X5

Perforated hood & perforated enclosures

Dach perforowany i osłony perforowane
Капот перфор.и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
18	787130033	Guard, lower r.h.	Osłona dolna p. Защита нижняя п.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
19	787130039	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	2
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
20	787131119	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
21	787131118	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
22	787131120	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
23	787131117	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
24	787131080	Guard	Osłona Защита	2
25	563170001	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kółek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
26	591131081	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	601380705704	Bolt	Śruba Болт	4
	3768931840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
27	787130051C1	Door, rear l.h.	Drzwi tylne l. Дверь задняя л.	1

Perforated hood & perforated enclosures

Dach perforowany i osłony perforowane
Капот перфор.и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
28	787130045C1	Door, rear r.h.	Drzwi tylne p. Дверь задняя п.	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
29	787131116	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
30	787130050	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	4
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	8
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	8
31	787130044C1	Door assy, front l.h.	Drzwi przednie komplet.l. Дверь передняя в сборе л.	1
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
32	787130042C1	Door, front l.h.	Drzwi przednie l. Дверь передняя л.	1
33	787130043C1	Door assy, front r.h.	Drzwi przednie komplet.p. Дверь передняя в сборе п.	1
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
34	787130041C1	Door, front r.h.	Drzwi przednie p. Дверь передняя п.	1
35	787130036	Guard, front l.h.	Oslona przednia l. Защита передняя л.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	5


13-02X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X5

Perforated hood & perforated enclosures


Dach perforowany i osłony perforowane
Капот перфор.и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	5
36	787130035	Guard, front r.h.	Osłona przednia p. Защита передняя п.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	5
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	5
37	785130043	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
38	787130085	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350809704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
39	787130083	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
40	787130084	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
41	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

13-03X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03X4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	787130053C2	Hood, solid	Dach pełny Капот цельный	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
2	787130048	Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
3	787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
4	857020254	Latch	Zamek Замок	5
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	20
5	785130012	Bracket assy, hood	Wspornik dachu kompletny Кронштейн капота в сборе	2
	3768927660	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
6	785131014	Bracket, hood	Wspornik dachu Кронштейн капота	2
7	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
8	593132079	Block	Blok Блок	2
	601381009704	Bolt	Śruba Болт	2
	572131054	Washer	Podkładka Шайба	2
	603771000604	Nut	Nakrętka Гайка	2
9	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3

13-03X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03X4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	601381009704	Bolt	Śruba Болт	3
	572131054	Washer	Podkładka Шайба	3
	787130032	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1
	601351114704	Bolt	Śruba Болт	2
	601351116704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	6
11	787131213	Guard	Osłona Защита	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
12	787131214	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
13	782131219	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
14	782131218C1	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
15	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	4
16	591130047	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
17	787130034C1	Guard, lower l.h.	Osłona dolna l. Защита нижняя л.	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3

13-03X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03X4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	787130033	Guard, lower r.h.	Osłona dolna p. Защита нижняя п.	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
19	787130039	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	2
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
20	787131119	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
21	787131118	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
22	787131120	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
23	787131117	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
24	787131080	Guard	Osłona Защита	2
25	563170001	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
26	591131081	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	601380705704	Bolt	Śruba Болт	4
	3768931840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
27	787130051C1	Door, rear l.h.	Drzwi tylne l. Дверь задняя л.	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3

13-03X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03X4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
28	787130045C1	Door, rear r.h.	Drzwi tylne p. Дверь задняя п.	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
29	787131116	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
30	787130050	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	4
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	8
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	8
31	787130044C1	Door assy, front l.h.	Drzwi przednie komplet.l. Дверь передняя в сборе л.	1
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
32	787130042C1	Door, front l.h.	Drzwi przednie l. Дверь передняя л.	1
33	787130043C1	Door assy, front r.h.	Drzwi przednie komplet.p. Дверь передняя в сборе п.	1
	3768927640	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
34	787130041C1	Door, front r.h.	Drzwi przednie p. Дверь передняя п.	1
35	787130036	Guard, front l.h.	Osłona przednia l. Защита передняя л.	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	5
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	5

13-03X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03X4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
36	787130035	Guard, front r.h.	Osłona przednia p. Защита передняя п.	1
	3768927650	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	5
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	5
37	785130043	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
38	787130085	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	1
	601350809704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
39	787130083	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
40	787130084	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
41	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
42	787130073	Bulkhead assy	Zespół przegrody Узел панели разделяющей	1
	601380910704	Bolt	Śruba Болт	5
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	5
43	787130074	Balkhead, welded	Przegroda spawana Панель разд.сварная	1

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
44	785131103	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
45	787131173	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
46	787130070	Shutter assy, rear l.h.	Żaluzja kompl.tylna l. Жалюзи в сборе задняя л.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
47	787130069	Shutter assy, rear r.h.	Żaluzja kompl.tylna p. Жалюзи в сборе задняя п.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
48	787130071C1	Shutter assy, l.h.	Żaluzja kompletna l. Жалюзи в сборе л.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	5
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	5
49	787130072	Shutter assy, r.h.	Żaluzja kompletna p. Жалюзи в сборе п.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	5
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	5
50	787130067C1	Shutter assy, front l.h.	Żaluzja kompl.przednia l. Жалюзи в сборе перед.л.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
51	787130068	Shutter assy, front r.h.	Żaluzja kompl.przednia p. Жалюзи в сборе перед.п.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4

13-03X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03X4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
52	787131166	Insulation, support hood	Wykładzina wspornika dachu Выкладка кронштейна крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	6
53	787131198	Insulation l.h.	Wykładzina l. Выкладка л.	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2
54	787131168	Insulation r.h.	Wykładzina p. Выкладка п.	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3
55	787131169C1	Insulation l.h.	Wykładzina l. Выкладка л.	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2
56	787131167	Insulation r.h.	Wykładzina p. Выкладка п.	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2
57	787131160	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4
58	787131154	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4
59	787131155	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4
60	787131156	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
61	787131158	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3
62	787131159	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3
63	787131157	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4
64	787131152	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4
65	787131161	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2
66	787131150	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4
67	787131151	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2
68	787131153	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	4
69	787131162C1	Insulation, hood	Wykładzina dachu Выкладка крыши	1
	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2
70	787131172	Insulation	Wykładzina Выкладка	1

Solid hood & eng.side guards(insul.v.)

Dach pełny i osł.boczne siln. (wycisz.)
Крыша целная и бок.защиты двиг.(в.звук.

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2
71		787131196	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка	1
72		787131197	Insulation	Wykładzina Выкладка	1

Solid hood and lower guards

Dach pełny i osłony dolne
Капот цельный и нижние защиты

13-04X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-04X5

Solid hood and lower guards

Dach pełny i osłony dolne
Капот цельный и нижние защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787310030	Hood solid & guards lower	Dach pełny i osłony dolne Капот цель.и защиты нижние	0
1	787130053C2	Hood, solid	Dach pełny Капот цельный	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
2	787130048	Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
3	787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
4	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
5	785130012	Bracket assy, hood	Wspornik dachu kompletny Кронштейн капота в сборе	2
	3768927660	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
6	785131014	Bracket, hood	Wspornik dachu Кронштейн капота	2
7	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
8	593132079	Block	Blok Блок	2
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603771000604	Nut	Nakrętka Гайка	2

13-04X5		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-04X5
Solid hood and lower guards			Dach pełny i osłony dolne Капот цельный и нижние защиты		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9		884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
		601381009736	Bolt	Śruba Болт	3
		787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
10		787130032	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1
		601351114736	Bolt	Śruba Болт	2
		601351116736	Bolt	Śruba Болт	4
		612483050036	Washer	Podkładka Шайба	6
11		787131213	Guard	Osłona Защита	1
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
12		787131214	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
13		782131219	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
14		782131218C1	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
15		884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	4
16		591130047	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	1
		601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
17		787130034C1	Guard, lower l.h.	Osłona dolna l. Защита нижняя л.	1
		3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3


13-04X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-04X5

Solid hood and lower guards

Dach pełny i osłony dolne
Капот цельный и нижние защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
18	787130033	Guard, lower r.h.	Osłona dolna p. Защита нижняя п.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
19	787130039	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	2
	3768939280	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
20	787130085	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350809704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
21	787130083	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
22	787130084	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
23	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4

Perforated hood and lower guards

Dach perforowany i osłony dolne
Капот перфорированный и нижние защиты

13-05X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-05X4

Perforated hood and lower guards

Dach perforowany i osłony dolne
Капот перфорированный и нижние защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787310020	Hood perf.& guards lower	Dach perfor.i osłony dolne Капот перф.и защиты нижние	0
1	787130040C2	Hood, perforated	Dach perforowany Капот перфорированный	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
2	787130048	Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
3	787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
4	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
5	785130012	Bracket assy, hood	Wspornik dachu kompletny Кронштейн капота в сборе	2
	3768927660	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
6	785131014	Bracket, hood	Wspornik dachu Кронштейн капота	2
7	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
8	593132079	Block	Blok Блок	2
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603771000604	Nut	Nakrętka Гайка	2

13-05X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-05X4

Perforated hood and lower guards

Dach perforowany i osłony dolne
Капот перфорированный и нижние защиты


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	3
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
10	787130032	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	2
	601351116736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050036	Washer	Podkładka Шайба	6
11	787131213	Guard	Osłona Защита	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
12	787131214	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
13	782131219	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
14	782131218C1	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
15	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	4
16	591130047	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
17	787130034C1	Guard, lower l.h.	Osłona dolna l. Защита нижняя л.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3

Perforated hood and lower guards

Dach perforowany i osłony dolne
Капот перфорированный и нижние защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
18	787130033	Guard, lower r.h.	Osłona dolna p. Защита нижняя п.	1
	3768939290	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
19	787130039	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	2
	3768939280	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
20	787130085	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350809704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
21	787130083	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
22	787130084	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
23	857020254	Latch	Zamek Замок	1
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787130001C1	Fenders and guards	Błotniki i osłony Крыла и защиты	0
1	777130049	Door assy r.h.	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	1
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
2	787130011	Guard, welded r.h.	Osłona spawana p. Защита сварная п.	1
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	6
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	6
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030036	Washer	Podkładka Шайба	4
3	787130002C2	Fender r.h.	Błotnik p. Крыло п.	1
	601351115704	Bolt	Śruba Болт	8
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	8
4	787130029	Cover, tool box	Pokrywa skrzynki narzędz. Крышка инструмент.ящика	1
	601351010704	Bolt	Śruba Болт	3
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	3
5	777130068	Step assy	Zespół stopnia Ступень в сборе	2
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050036	Washer	Podkładka Шайба	4
6	787130017	Support/angle l.h.	Kątownik/wspornik l. Кронштейн/угольник л.	1

13-06X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-06X4

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	601351012704	Bolt	Śruba Болт	6
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	6
7	782131046	Cover, fender r.h.	Pokrywa błotnika p. Крышка крыла п.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	4
8	857020254	Latch	Zamek Замок	2
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	8
9	593130057	Spring, gas	Sprężyna gazowa Упор газовый	1
	612120910004	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	1
10	563170001	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000236	Washer	Podkładka Шайба	2
	591131081	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
	601380705704	Bolt	Śruba Болт	2
	3768931840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
11	562131005	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	1
12	562131026	Latch	Zamek Замок	1
	3768921300	Bolt	Śruba Болт	1

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768918530	Washer	Podkładka Шайба	1
13	399131011	Spring, handle	Sprężyna uchwytu Пружина ручки	1
14	777130055	Door assy l.h.	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	1
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	3
15	787130015	Guard, welded l.h.	Osłona spawana l. Защита сварная л.	1
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	6
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	6
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030036	Washer	Podkładka Шайба	4
16	787130003	Fender l.h.	Błotnik l. Крыло л.	1
	601351115704	Bolt	Śruba Болт	8
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	8
17	787130020	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	3
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	3
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	6
18	787130018	Hinge assy	Zespół zawiasy Узел петли	1
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	4

13-06X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-06X4

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483040036	Washer	Podkładka Шайба	4
19	591130047	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	2
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
20	782131057	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
21	787131062	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
22	782131060	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
23	787131036	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
24	782131017	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
25	782131016	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
26	787131040	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
27	787131035	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.	1
28	787131039	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.	1
29	787131041	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.	1
30	787131038	Insulation, cover	Wykładzina pokrywy Выкладка крышки	1
31	787131037	Insulation, cover	Wykładzina pokrywy Выкладка крышки	1
32	787131085C1	Cover	Pokrywa Крышка	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4

13-06X4

Superstructure

Nadwozie
Кузов


13-06X4

Fenders and guards

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
33	593130081	Step	Stopień Ступень	2
	787131397	Bolt	Śruba Болт	4
#	787131122	Spring, disc	Sprężyna talerzowa Пружина тапельчатая	8
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603771000604	Nut	Nakrętka Гайка	4
	871040163	Reflex reflector	Światło odblaskowe Светоотражатель	1
		U1 To right fender item 3 and left U1-zamocowane razem ze stopniem poz.5 To right fender item 3 and left		
	778330009	Guard, reflex reflector	Osłona światła odblaskow. Защита светоотражателя	1
		U1 To right fender item 3 and left U1-zamocowane razem ze stopniem poz.5 To right fender item 3 and left		

Brackets and guards

Wsporniki i osłony
Кронштейны и защиты

13-07X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-07X1

Brackets and guards

Wsporniki i osłony
Кронштейны и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787130001C1	Fenders and guards	Blotniki i osłony Крыла и защиты	0
1	787130340	Bracket assy rops	Zespół wspornika rops Bracket assy rops	1
	3768911560	Bolt	Śruba Болт	8
	3768916650	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
2	787130030	Plate assy, rear	Zespół płyty tylnej Узел задней пластины	1
	601351114704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	2
3	777131072	Cover	Pokrywa Крышка	2
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603680500002	Nut, wing	Nakrętka skrzydełkowa Гайка крыльчатая	4
4	562131141	Support/angle	Wspornik/kątownik Кронштейн/угольник	4
	601351115704	Bolt	Śruba Болт	8
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	16
	601351113704	Bolt	Śruba Болт	4
	603771100604	Nut	Nakrętka Гайка	4
5	787130012	Bracket, front	Wspornik przedni Кронштейн передний	1
	601381113704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	4
6	787130022C1	Bar, connecting	Listwa łącząca Планка соединительная	1

13-07X1

Superstructure

Nadwozie
Кузов


13-07X1

Brackets and guards

Wsporniki i osłony
Кронштейны и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	601351113704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	4
	562131028	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
8	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
	787130031C1	Platform, service	Podest obsługowy Площадка обслуживания	1
	601351116704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483050004	Washer	Podkładka Шайба	4

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782130600	Platform assy	Podest kompletny Площадка в сборе	0
	592130300	Covers assy	Zespół pokryw Узел крышек	0
1	782130601	Platform, welded	Podest spawany Площадка сварная	1
2	592131303	Cover, console l.h.	Pokrywa konsoli l. Крышка консоли л.	1
	601351013704	Bolt	Śruba Болт	1
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	2
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	2
3	592131304	Cover, console r.h.	Pokrywa konsoli p. Крышка консоли п.	1
	601351013704	Bolt	Śruba Болт	1
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	2
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	2
4	779130062	Cover, console side l.h.	Pokrywa konsoli boczna l. Крышка консоли боковая л.	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	8
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	8
5	779130056	Cover, console side r.h.	Pokrywa konsoli boczna p. Крышка консоли боковая п.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	7
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	7

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
6	591130172C2	Plate, seat mount.welded	Płyta montaż.siedz.spawana Пластина монт.сиден.сварн.	1
	591131524C2	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
	591131522C2	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.	1
	591131523	Gasket, front	Uszczelka przednia Прокладка передняя	1
	591131517C2	Gasket, rear	Uszczelka tylna Прокладка задняя	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	11
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	11
7	779130021	Cover	Pokrywa Крышка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	7
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	7
8	591120155	Pedal assy, decelerator	Zespół pedału deceleratora Узел педали децелератора	1
9	591130195	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
	591131306	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
	591131305	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
10	779130057	Cover l.h.	Pokrywa l. Крышка л.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
11	591131479	Cover	Pokrywa Крышка	1

13-08X4

Superstructure

Nadwozie
Кузов

13-08X4

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	779130058	Cover r.h.	Pokrywa p. Крышка п.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
	796130318	Footrest l.h.	Podnózek l. Подножка л.	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
	796130317	Footrest r.h.	Podnózek p. Подножка п.	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
	386130164	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	2
	601351013704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483040004	Washer	Podkładka Шайба	4
	395133896	Plate	Płyta Пластика	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	3
18	779121130	Pad, pedal	Nakładka pedału Накладка педали	1

13-08X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-08X4

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19		591130096	Duct, blowing front	Tunel nawiewu przedni Туннель надува передний	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	12
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	12
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба	12
		603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	12
		591131271	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
20	A	591131118	Elbow l.h.	Kolano l. Колено л.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
20	A	782131298	Elbow l.h.	Kolano l. Колено л.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
21	B	591131119	Elbow r.h.	Kolano p. Колено п.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
21	B	782131299	Elbow r.h.	Kolano p. Колено п.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2

13-08X4	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-08X4

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
22		592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	4
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		602780417244	Screw	Wkręt Винт	8
23		592131302	Plate	Płyta Пластика	2
			U2 For machine without cab Dla maszyn bez kabiny Для машин без кабины		
		602770413202	Screw	Wkręt Винт	4
24		592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		602780417244	Screw	Wkręt Винт	4
25		592131301	Plate	Płyta Пластика	2
			U2 For machine without cab Dla maszyn bez kabiny Для машин без кабины		
		602770413202	Screw	Wkręt Винт	4
26		591130358	Shield, blowing	Osłona nawiewu Защита надуба	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		602770817244	Screw	Wkręt Винт	8
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	8
27		591131145	Washer, fixing	Podkładka ustalająca Шайба установочная	4
		601382319704	Bolt	Śruba Болт	4
		603772300604	Nut	Nakrętka Гайка	4
28	A	884030006	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	4

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
28	A	782131300	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	4
29		591131151	Washer	Podkładka Шайба	4
30		591131279	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	4
		601381010704	Bolt	Śruba Болт	16
		612483040004	Washer	Podkładka Шайба	16
31		591131280	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная	4
		601380705704	Bolt	Śruba Болт	4
32		591131286	Insulation, seat plate	Wykładzina płyty siedziska Выкладка пластины сидения	1
33		779131182	Insulation, sound reduct.	Wykładzina dźwiękochłonna Выкладка звукоизоляционная	1
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка	8
34		779131183C2	Insulation	Wykładzina Выкладка	1
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3
35		857031095	Holder, drink cup	Uchwyt na napoje Держатель питьевой кружки	1
	B	3958910810	Screw, pan head cross	Wkręt z gniazdem krzyżowym Винт с внутрен. крестом	4
	B	602750914202	Screw	Wkręt Винт	4
36		779131196	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1
37		591131282	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1
38		782131494	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1
39		591131293	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1

13-08X4		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-08X4	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
40		782131503	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
41		782131493	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
42		591131031	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
43		782131598	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
44		782131430	Insulation, rear panel	Wykładzina ściany tylnej Выкладка задней стены		1	
45		591131283	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.		1	
46		591131294	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.		1	
47		591131287	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.		1	
48		591131295	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.		1	
49		591131296	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.		1	
50		779131178	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки		2	
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка		6	
51		779131179	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки		2	
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка		6	
52		779131194	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки		1	
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка		3	
53		779131193	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки		1	
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка		4	
54		779131181	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки		1	

13-08X4


Superstructure

Nadwozie
Кузов

13-08X4

Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки	
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

13-09X3	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-09X3

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	563220100	Cab w/accessories	Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой	0
1	781190101	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	1
	601381013704	Bolt	Śruba Болт	7
	592191105	Washer	Podkładka Шайба	7
	592191139	Sleeve	Tuleja Втулка	7
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040002	Washer	Podkładka Шайба	4
2	781190136	Shield assy, console l.h.	Ośłona kompl.konsoli l. Защита колонки в сборе л.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
3	781190135	Shield assy, console r.h.	Ośłona kompl.konsoli p. Защита колонки в сборе п.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
4	781191011C1	Shield, console l.h.	Ośłona kolumny l. Защита колонки л.	1
	781191173	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
5	781191165	Shield, console r.h.	Ośłona kolumny p. Защита колонки п.	1
6	592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	4
	602440504005	Screw	Wkręt Винт	8
7	781191115	Shield, rear	Ośłona tylna Защита задняя	1

13-09X3		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-09X3	
Cab with accessories				Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		4	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		4	
8		592190062	Elbow with gaskets	Kolano z uszczelkami Колено с прокладками		2	
9		592191168	Elbow	Kolanko Колено		2	
		592191106C2	Bar, mounting	Listwa mocująca Планка крепления		2	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		4	
		592191183	Washer	Podkładka Шайба		4	
10		592191149	Gasket	Uszczelka Прокладка		4	
11		781191141	Floormat, lower	Wykładzina podłogowa dolna Выкладка пола нижняя		1	
12		781191142	Floormat, center	Mata podłogowa środkowa Выкладка пола центр.		1	
13		781191143	Floormat, upper	Wykładzina podłogowa górna Выкладка пола верхняя		1	
14		781191132C2	Insulation, front panel	Wykładzina ściany przedn. Выкладка передней стены		1	
15		781191113	U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly	Osłona przednia Защита передняя		1	
	U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly						
		857031460	Screw	Wkręt Винт		5	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		5	
16		778081013	Plate	Płyta Пластика		1	
		602400906002	U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly	Wkręt Винт		2	
			Screw				

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	778120107	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	601350709636	Bolt	Śruba Болт	2
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	2
18	781191121	Headliner, front	Podsufitka przednia Выкладка передняя	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
19	781190124C1	Headliner, rear	Podsufitka tylna Выкладка задняя	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	430131009	Gasket	Uszczelka Прокладка	4
20	781191167	Shield l.h.	Osłona l. Защита л.	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	3
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	3
21	781191166	Shield r.h.	Osłona p. Защита п.	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	3
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	3
22	781190004C1	Plate assy, masking	Zespół płyty maskującej Узел маскир.пластины	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	6
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
23	781190127	Shield, upper rear	Osłona górna tylna Защита задняя верхняя	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
24	781191119	Cover	Pokrywa Крышка	2
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	602400906002	Screw	Wkręt Винт	8
25	781190122	Shield, rear l.h.	Osłona tylna l. Защита задняя л.	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	6
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	6
26	781190125	Shield, rear r.h.	Osłona tylna p. Защита задняя п.	1
		U1 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	6
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	6
27	785300101	Roller assy, blind	Zesp.rolety przeciwsłn. Узел шторки противосолнеч.	1
		U2 Option Opcja Опция		
	563220101	Wiring, cab w/accesor.el.	Instal.el.kabiny z akces. Электропр.кабины с оснаст.	1

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

13-10X2		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-10X2	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		781190101	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0		
			U1 Other parts (>13-09x03) Pozostałe części (>13-09x03) Другие части (>13-09x03)				
1		781190102	Cab, welded	Kabina spawana Кабина сварная	1		
2		592191127	Seal, side window	Uszczelnienie okna boczn. Уплотнение боковго окна	2		
3	A	592190046	Window assy r.h.	Zespół okna p. Узел окна п.	1		
3	A	781190010	Window assy, r.h.	Okno kompletne p. Правое окно в сборе	1		
4		592190013	Guard, retainer door r.h.	Osłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1		
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1		
5		781191139	Seal, door	Uszczelnienie drzwi Уплотнение дверей	2		
6		781191168	Seal, front glass	Uszczelnienie szyby przed. Уплотнение передн.стекла	1		
7		781191138	Glass, front	Szyba przednia Стекло передние	1		
8		NS	Wiper, front	Wycieraczka przednia Дворник передний	1		
9		592191121	Seal, side r.h.	Uszczelnienie boczne p. Уплотнение боковое п.	1		
10		781191135	Seal, front r.h.	Uszczelnienie przednie p. Уплотнение передние п.	1		
11		781191133	Seal, front	Uszczelnienie przednie Уплптнение передние	1		
12		781191134	Seal, front l.h.	Uszczelnienie przednie l. Уплотнение передние л.	1		
13		592191122	Seal, side l.h.	Uszczelnienie boczne l. Уплотнение боковое л.	1		

13-10X2		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-10X2	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
14	B	592190047	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	1		
14	B	781190011	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	1		
15		592191120	Seal, rear	Uszczelnienie tylne Уплотнение задние	1		
16		592190058	Body assy, filter	Zespół obudowy filtra Узел корпуса фильтра	1		
		601350809636	Bolt	Śruba Болт	7		
		612483020002	Washer	Podkładka Шайба	7		
		857020119	Pin, lock	Zatrzask Фиксатор	2		
		592191216	Plate	Płyta Пластика	2		
		857051222	Rivet	Nit Заклепка	10		
17		592190059	Body, filter	Obudowa filtra Корпус фильтра	1		
		592191063	Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
		592191222	Gasket	Uszczelka Прокладка	2		
		592191223	Gasket	Uszczelka Прокладка	2		
18		592190051	Cover, filter	Pokrywa filtra Крышка фильтра	1		
		601350709704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612120710002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4		
	#	592191062	Washer	Podkładka Шайба	2		
		592191067	Gasket, bottom	Uszczelka dolna Прокладка нижняя	1		
		592191068	Gasket, upper	Uszczelka górna Прокладка верхняя	1		

13-10X2	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-10X2

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		592191221	Gasket, side	Uszczelka boczna Прокладка боковая	2
19	C	592191134	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
19	C	867010596	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
20		592190040	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров. дверей л.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
21		NS	Wiper, rear	Wycieraczka tylna Задний стеклоочиститель	1
22		592191136	Seal, rear window	Uszczelnienie okna tylnego Уплотнение заднего окна	1
23	D	592190048	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	1
23	D	781190008	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	1
24		781190129	Retainer assy, door r.h.	Zespół blokady drzwi p. Узел блокировки дверей п.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
25		781190130	Retainer assy, door l.h.	Zespół blokady drzwi l. Узел блокировки дверей л.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
26		885021043	Plug	Korek Пробка	4
27		781191140	Bar	Listwa Планка	2

13-10X2		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-10X2
Cab assembly			Kabina kompletna Кабина в сборе		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
28		601350709704	Bolt	Śruba Болт	4
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба	4
		781190116	Door, welded r.h.	Drzwi spawane p. Дверь сварная п.	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
29		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
		781190120	Door, welded l.h.	Drzwi spawane l. Дверь сварная л.	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
30		781190133	Bracket,retainer door r.h.	Wspornik blokady drzwi p. Кронштейн блокир.дверей п.	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
		592191132	Bumper	Odbojnik Упор	2
32		3768921310	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
		781190134	Bracket,retainer door l.h.	Wspornik blokady drzwi l. Кронштейн блокир.дверей л.	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
33		781191169	Seal, door glass	Uszczelnienie szyby drzwi Уплотнение стекла дверей	2
34		592191117	Glass, door	Szyba drzwi Стекло дверей	2
35		781191126	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1

13-10X2		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-10X2
Cab assembly			Kabina kompletna Кабина в сборе		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
	601350811704	Bolt	Śruba Болт		2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба		2
36	603770800636	Nut	Nakrętka Гайка		2
	857020055	Bumper, rubber	Odbojnik gumowy Упор резиновый		2
	3768934790	Washer	Podkładka Шайба		2
	3768920380	Nut	Nakrętka Гайка		2
	781191129	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1
	601350811704	Bolt	Śruba Болт		2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба		2
	603770800636	Nut	Nakrętka Гайка		2
	781191127	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1
38	601350912704	Bolt	Śruba Болт		2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба		2
	781191128	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1
39	601350912704	Bolt	Śruba Болт		2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба		2
	781191044	Guard, door wiper r.h.	Osłona wycieracz.drzwi p. Защита стеклоочис.двер.п.		1

13-10X2		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-10X2
Cab assembly			Kabina kompletna Кабина в сборе		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
41		781191043	Guard, door wiper l.h.	Osłona wycieracz.drzwi l. Защита стеклоочис.двер.л.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
42		857020117	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	2
		857021228	Key	Klucz Ключ	1
		601350709736	Bolt	Śruba Болт	6
		3768939760	Bolt	Śruba Болт	2
		3768928590	Nut	Nakrętka Гайка	2
43		NS	Wiper, door r.h.	Wycieraczka drzwi p. Стеклоочиститель дъерей п.	1
44		NS	Wiper, door l.h.	Wycieraczka drzwi l. Стеклоочиститель дверей л.	1
45		857020116	Latch	Zamek Замок	1
		U2	For right door Dotyczy drzwi prawych Для правых дверей		
46		857020115	Latch	Zamek Замок	1
		U3	For left door Dotyczy drzwi lewych Для левых дверей		
47		780191043	Guard, rubber	Osłona gumowa Защита резиновая	2
	NI	781080067	Wiring, cab assy electr.	Inst.el.kabiny kompletnej Электропр.кабины в сборе	1

Front wiper

Wycieraczka przednia
Стеклоочиститель передний


13-11	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11

Front wiper

Wycieraczka przednia
Стеклоочиститель передний

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя	0
1	871120247	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
	3768920150	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
2	871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
	3768928390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	3768913320	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	871120257	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4	871120254	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5	NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6	NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7	NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8	871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо	1
9	NS	Hose, washer (320cm)	Przewód spryskiw.(320cm) Шланг спреера (320см)	1
	U1	Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Rear wiper

Wycieraczka tylna
Стеклоочиститель задний


13-12	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-12

Rear wiper

Wycieraczka tylna
Стеклоочиститель задний

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя	0
1	871120248	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
	3768920150	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
2	871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
	3768928390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	3768913320	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	871120258	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4	871120255	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5	NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6	NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7	NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8	871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
9	NS	Hose, washer (340cm)	Przewód spryskiw.(340cm) Шланг спреера (340cm)	1
	U1	Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Left door wiper

Wycieraczka drzwi lewych
Стеклоочиститель дверей левых


13-13	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-13

Left door wiper

Wycieraczka drzwi lewych
Стеклоочиститель дверей левых

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя	0
1	871120247	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
	3768920150	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
2	871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
	3768928390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	3768913320	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	871120256	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4	871120265	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5	NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6	NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7	NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8	871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
9	NS	Hose, washer (180cm)	Przewód spryskiw.(180cm) Шланг спреера (180cm)	1
	U1	Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Right door wiper

Wycieraczka drzwi prawych
Стеклоочиститель дверей правых


13-14	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-14

Right door wiper

Wycieraczka drzwi prawych
Стеклоочиститель дверей правых


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя	0
1	871120249	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
	3768920150	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
2	871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
	3768928390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
	3768913320	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	871120256	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4	871120265	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5	NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6	NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7	NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8	871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
9	NS	Hose, washer (440cm)	Przewód spryskiw.(440cm) Шланг спреера (440см)	1
	U1	Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Left door locking

Blokada drzwi lewych
Блокировка левых дверей

13-15		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-15
Left door locking			Blokada drzwi lewych Блокировка левых дверей		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190130	Retainer assy, door l.h.	Zespół blokady drzwi l. Узел блокировки дверей л.	0
1		592190075	Guard, latch l.h.	Osłona zamka l. Защита замка л.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	3
		603770800602	Nut	Nakrętka Гайка	3
2		592190078	Latch, retainer door l.h.	Zamek blokady drzwi l. Замок блокиров.дверей л.	1
		3768910890	Bolt	Śruba Болт	4
3		781191041	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров.дверей л.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
4		592191194	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
5		399131771	Spring	Sprężyna Пружина	1
6	A	592191195	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
6	A	884031017	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
7		781191122	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	1
8		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1

Right door retainer


Blokada drzwi prawych
Блокировка правых дверей

Right door retainer

Blokada drzwi prawych
Блокировка правых дверей

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190129	Retainer assy, door r.h.	Zespół blokady drzwi p. Узел блокировки дверей п.	0
1		592190074	Guard, latch r.h.	Osłona zamka p. Защита замка п.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	3
		603770800602	Nut	Nakrętka Гайка	3
2		592190079	Latch, retainer door r.h.	Zamek blokady drzwi p. Замок блокир.дверей п.	1
		3768910890	Bolt	Śruba Болт	4
3		781191042	Guard, retainer door r.h.	Osłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
4		592191193	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.	1
5		399131771	Spring	Sprężyna Пружина	1
6	A	592191195	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
6	A	884031017	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
7		781191122	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	1
8		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1

Left door latch-mounting


Zamek drzwi lewych-montaż
Замок левых дверей-монтаж

Left door latch-mounting

Zamek drzwi lewych-montaż
Замок левых дверей-монтаж

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190101	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
	*	782190201	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	0
1		857020115	Latch	Zamek Замок	1
		3768937830	Screw	Wkręt Винт	4
2		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1
		601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	1
3		857020095	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
4		781190132	Cover	Pokrywa Крышка	1
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	4
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
5		592191135	Gasket	Uszczelka Прокладка	1


Right door latch-mounting

Zamek drzwi prawych-montaż
Замок правых дверей-монтаж

Right door latch-mounting

Zamek drzwi prawych-montaż
Замок правых дверей-монтаж


Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190101	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
	*	782190201	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	0
1		857020116	Latch	Zamek Замок	1
		3768937830	Screw	Wkręt Винт	4
2		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1
		601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	1
3		857020095	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
4		781190131	Cover	Pokrywa Крышка	1
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	4
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
5		592191135	Gasket	Uszczelka Прокладка	1




13-19X2	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-19X2

Fops structure	Osłona fops Защита фопс

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		563070110	Structure (fops)	Osłona (fops) Защита (fops)	0
1		563070111	Structure, welded (fops)	Osłona spawana (fops) Защита сварная (fops)	1
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	10
		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	10
2	A	870160045	Plate rops/fops-pl	Tabliczka (rops/fops-pl) Щиток (rops/fops-pl)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
2	A	870160046	Plate rops/fops	Tabliczka (rops/fops) Шиток (rops/fops)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4



Rops structure		Osłona rops Защита ропс		
Item		Part Number	Description	Qty.
Poz.		Numer części	Opis	Ilość
Поз.		Номер части	Наименование	Кол.
		563070000	Structure (rops)	0
			Osłona (rops) Защита (rops)	
1		563070001	Structure, welded (rops)	1
			Osłona spawana (rops) Защита сварная (rops)	
		3768920100	Bolt	10
			Śruba Болт	
		3768918500	Washer, hardened	10
			Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	
2	A	870160045	Plate rops/fops-pl	1
			Tabliczka (rops/fops-pl) Щиток (rops/fops-pl)	
		6123003031	Rivet	4
			Nit Заклепка	
2	A	870160046	Plate rops/fops	1
			Tabliczka (rops/fops) Шиток (rops/fops)	
		6123003031	Rivet	4
			Nit Заклепка	

Operator seat (pneumat.shock absorption)Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.
Сидение оператора (пневмат.амортизация)


13-21X2	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-21X2

Operator seat (pneumat.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.
Сидение оператора (пневмат.амортизация)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782180040	Seat, operat.-woven fabric	Siedzisko operat.-tkanina Сидение оператора-ткань	0
*	782180050	Seat, operator-vinyl	Siedzisko operat.-winyl Сидение оператора-винил	0
		U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
1	781130090	Seat assy, woven fabric	Siedzisko kompl.-tkanina Сидение в сборе-ткань	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
1	781130095	Seat assy, vinyl	Siedzisko kompl.-winyl Сидение в сборе-винил	1
		U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
2	782131275	Plate, seat	Płyta siedziska Пластина сидения	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
3	782130351	Arm rest	Podłokietnik Подлокотник	2
4	782131305	Bracket, arm rest r.h.	Wspornik podłokietnika p. Кронштейн подлокотника п.	1
	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	2
5	782131306	Bracket, arm rest l.h.	Wspornik podłokietnika l. Кронштейн подлокотника л.	1
	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	2
6	857011063	Knob	Pokrętło Вороток	4

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781130090	Seat assy, woven fabric	Siedzisko kompl.-tkanina Сидение в сборе-ткань	0
1	857021195	Rivet	Nit Заклепка	5
2	857021196	Rod	Cięgło Тяга жесткая	2
3	857021197	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1
4	857021198	Slide, locking r.h.	Prowadnik blokujący p. Направляющая блокир.п.	1
5	857021199	Slide, locking l.h.	Prowadnik blokujący l. Направляющая блокир.л.	1
6	857021200	Bolt	Śruba Болт	1
7	857021201	Bolt	Śruba Болт	6
8	857021202	Bolt	Śruba Болт	1
9	857021203	Case, manual handbooks	Kieszka na dokumenty Карман для документов	1
10	857021204	Lever, slide	Dźwignia prowadnika Ручаг направляющей	1
11	857021205	Nut	Nakrętka Гайка	12
12	857021206	Clamp, eye	Zacisk oczkowy Зажим очковый	5
13	857021207	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
14	857021208	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
15	857021209	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
16	857021210	Bolt	Śruba Болт	4
17	857021245	Frame, seat	Rama siedziska Рама сидения	1
18	857021243	Swivel, seat	Obrotnica siedziska Оборотница сидения	1

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	857021244	Head rest	Zaglówek Заголовник	1
20	857021214	Washer	Podkładka Шайба	2
21	857021215	Washer	Podkładka Шайба	2
22	857021216	Washer	Podkładka Шайба	1
23	857021220	Cushion, seat	Poduszka siedziska Подушка сидения	1
24	857021219	Cushion, back-rest	Poduszka oparcia Подушка спинная	1
25	857021246	Suspension, seat	Zawieszenie siedziska Подвеска сидения	1
26	857021240	Valve, w/button pneumatic	Zawór pneum.z przyciskiem Клапан пневмат.с кнопкой	1
27	857020249	Guide, head rest	Prowadnica zagłówka Направляющая заголовника	2
28	857021241	Handle, lever	Uchwyt dźwigni Держатель рычага	1
29	857021242	Plate	Płyta Пластика	1

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781130095	Seat assy, vinyl	Siedzisko kompl.-winyl Сидение в сборе-винил	0
1	857021195	Rivet	Nit Заклепка	5
2	857021196	Rod	Cięgło Тяга жесткая	2
3	857021197	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1
4	857021198	Slide, locking r.h.	Prowadnik blokujący p. Направляющая блокир.п.	1
5	857021199	Slide, locking l.h.	Prowadnik blokujący l. Направляющая блокир.л.	1
6	857021200	Bolt	Śruba Болт	1
7	857021201	Bolt	Śruba Болт	6
8	857021202	Bolt	Śruba Болт	1
9	857021203	Case, manual handbooks	Kieszka na dokumenty Карман для документов	1
10	857021204	Lever, slide	Dźwignia prowadnika Ручаг направляющей	1
11	857021205	Nut	Nakrętka Гайка	12
12	857021206	Clamp, eye	Zacisk oczkowy Зажим очковый	5
13	857021207	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
14	857021208	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
15	857021209	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
16	857021210	Bolt	Śruba Болт	4
17	857021245	Frame, seat	Rama siedziska Рама сидения	1
18	857021243	Swivel, seat	Obrotnica siedziska Оборотница сидения	1

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	857021248	Head rest	Zaglówek Заголовник	1
20	857021214	Washer	Podkładka Шайба	2
21	857021215	Washer	Podkładka Шайба	2
22	857021216	Washer	Podkładka Шайба	1
23	857021247	Cushion, seat	Poduszka siedziska Подушка сидения	1
24	857021217	Cushion, back-rest	Poduszka oparcia Подушка спинная	1
25	857021246	Suspension, seat	Zawieszenie siedziska Подвеска сидения	1
26	857021240	Valve, w/button pneumatic	Zawór pneum.z przyciskiem Клапан пневмат.с кнопкой	1
27	857020249	Guide, head rest	Prowadnica zagłówka Направляющая заголовника	2
28	857021241	Handle, lever	Uchwyt dźwigni Держатель рычага	1
29	857021242	Plate	Płyta Пластика	1

Operator seat (mechan.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
Сидение оператора (механ.амортизация)

13-24X2	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-24X2

Operator seat (mechan.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
Сидение оператора (механ.амортизация)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782180000	Seat, operator	Siedzisko operatora Сидение оператора	0
1	781130085	Seat assy	Zespół siedziska Узел сидения	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
2	857020155	Seat	Gniazdo Сидение	1
3	857020159	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1
4	782130109	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
	601350913704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
5	782130108	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
	601350913704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	782130351	Arm rest	Podłokietnik Подлокотник	2
7	782131305	Bracket, arm rest r.h.	Wspornik podłokietnika p. Кронштейн подлокотника п.	1
	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	2
8	782131306	Bracket, arm rest l.h.	Wspornik podłokietnika l. Кронштейн подлокотника л.	1
	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	2
9	857011063	Knob	Pokrętko Вороток	4
10	784130163	Case, manual handbooks	Kieszka na dokumenty Карман для документов	1

Operator seat (mechan.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
Сидение оператора (механ.амортизация)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		6123004031	Rivet	Nit Заклепка	4

Glasses washer installation

Instalacja spryskiwaczy szyb
Сборка спреев стекол


13-25X2		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-25X2
Glasses washer installation			Instalacja spryskiwaczy szyb Сборка спрееров стекол		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	563220102C1	Installation, washers	Instalacja spryskiwaczy Сборка спрееров	0
1		871120164	Tank, washer	Zbiornik spryskiwacza Резервуар спреера	2
		601350710736	Bolt	Śruba Болт	8
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	8
2		861100074	Pump, washer	Pompa spryskiwacza Насос спреера	2
		871121035	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	2
3		871120022	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	3
4		871120096	Filler, tank	Wlew zbiornika Литник резервуара	1
		602751020202	Screw	Wkręt Винт	2
		612570500236	Washer	Podkładka Шайба	2
5		871061643	Clip	Uchwyt Держатель	1
6		NS	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		U1	Cut from bulk >ni1 Ciąć ze zwoju >ni1 Резать с витка >ni1		
		864012301	Clamp	Zacisk Зажим	2
7		NS	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		U2	Cut from bulk >ni2 Ciąć ze zwoju >ni2 Резать с витка >ni2		
8		872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	3
9		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	1
10		871120032	Tee	Trójnik Тройник	1
11		871120134	Tee	Trójnik Тройник	1

Glasses washer installation

Instalacja spryskiwaczy szyb
Сборка спрееров стекол


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	NS	Hose	Przewód giętki Шланг	2
		U1 Cut from bulk >ni1 Ciąć ze zwoju >ni1 Резать с витка >ni1		
	864012301	Clamp	Zacisk Зажим	4
13	NS	Hose	Przewód giętki Шланг	2
		U2 Cut from bulk >ni2 Ciąć ze zwoju >ni2 Резать с витка >ni2		
14	NS	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		U2 Cut from bulk >ni2 Ciąć ze zwoju >ni2 Резать с витка >ni2		
15	NS	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		U2 Cut from bulk >ni2 Ciąć ze zwoju >ni2 Резать с витка >ni2		
NI1	870021001	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1
NI2	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Cab mirrors

Lusterka kabiny
Зеркала кабины

13-26		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-26
Cab mirrors			Lusterka kabiny Зеркала кабины		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		781190140	Mirrors assy, outside	Zespół lusterek zewnętrznych. Узел зеркалов наружных	0
		786160066	Mirror, inside	Lusterko wewnętrzne Зеркало внутреннее	0
		781191111	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	2
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	4
2		592193022	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	2
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	8
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	4
3		854020009	Mirror	Lusterko Зеркало	2
4		786160067	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	1
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
5		854020009	Mirror	Lusterko Зеркало	1
6		781190101	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	1
6		782190201	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	1

Heater piping

Połączenia nagrzewnicy
Соединения нагревателя


13-28X3	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-28X3

Heater piping	Połączenia nagrzewnicy Соединения нагревателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787300200	Heating	Ogrzewanie Обогрев	0
1	855010566	Heater assy	Zespół grzejnika Нагреватель в сборе	1
	601100911804	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
2	397164032	Hose, to engine (290cm)	Przew.gięt.do sil.(290cm) Шланг до двигателя (290см)	2
		U1 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
3	872023010	Clamp	Zacisk Зажим	4
4	376890528	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
5	587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
6	3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	2
7	782451004	Connector	Złączka Ниппель	1
8	382161006	Elbow	Kolanko Колено	2
9	3768926480	Elbow	Kolanko Колено	1
10	3768938420	Nipple	Złączka rurowa Ниппель	1
11	3768933340	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуционный	1
12	784131379	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2
13	854040359	Clamp	Zacisk Зажим	4

Heater piping			Połączenia nagrzewnicy Соединения нагревателя	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	376890525	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
15	778211028	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
16	778211031C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
17	782131058	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
18	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
NI	870021001	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Heater assembly


Nagrzewnica kompletna
Нагреватель в сборе

13-29X2	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-29X2

Heater assembly		Nagrzewnica kompletna Нагреватель в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	855010566	Heater assy	Zespół grzejnika Нагреватель в сборе	0
1	855011624	Housing	Obudowa Корпус	1
2	855010569	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
3	855011538	Bar, cover l.h.	Wspornik pokrywy l. Кронштейн крышки л.	1
4	855011539	Bar, cover r.h.	Wspornik pokrywy p. Кронштейн крышки п.	1
5	855011547	Coil, heater	Wężownica nagrzewnicy Змеевик нагревателя	1
6	855011550	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
7	855011551	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
8	855011546	Connector heater	Łącznik nagrzewnicy Соединитель нагревателя	1
9	855011617	Blower, air	Dmuchawa Воздуходувка	2
10	855011540	Valve, water	Zawór wody Клапан воды	1
11	855010570	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
12	855011549	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
13	855011616	Resistor	Rezystor Резистор	2
14	855011622	Guard, resistor	Osłona rezystora Защита резистора	1
15	855011527	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
16	855011525	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

13-30X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-30X5

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787300150	Air conditioning	Klimatyzacja Кондиционирование воздуха	0
1	855010565	A/c w/heater assy	Klimat.z nagrzew.kompletny Кондиц.с нагреват.в сборе	1
	601100911804	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
2	855010496	Dryer	Osuszacz Осушитель	1
3	855010506	Compressor assy	Zespół sprężarki Узел компрессора	1
4	782450005C1	Condenser assy	Skrapłacz kompletny Сжижитель в сборе	1
5	594211144C1	Guard, hoses	Ośłona przewodów giętkich Защита шлангов	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	784451009C1	Bracket, quick disconnects	Wspornik szybkozłączek Кронштейн нак.быстросоед.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612481100002	Washer	Podkładka Шайба	2
7	784450015	Bracket, drier	Wspornik osuszacza Кронштейн осушителя	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612121010002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
8	854040372	Clamp	Zacisk Зажим	2
9	784451013	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	590453040	O-ring	O-ring Уплотнение (о)	2

13-30X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-30X5

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	870021311	Guard, hose spiral-bulk	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
		U1 Length (40cm) Długość (40cm) Длина (40цм)		
	784451014	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
11	590453040	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021311	Guard, hose spiral-bulk	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
		U2 Length (70cm) Długość (70cm) Длина (70цм)		
	784451015	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
12	590453040	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021311	Guard, hose spiral-bulk	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
		U3 Length (145cm) Długość (145cm) Длина (145цм)		
	787301004	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
13	592133025	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021288	Guard, hose-bulk	Osłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		U4 Length (360cm) Długość (360cm) Длина (360цм)		
	784451011C1	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
14	592133025	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021311	Guard, hose spiral-bulk	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
		U1 Length (40cm) Długość (40cm) Длина (40цм)		
	787301005	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
15	590453074	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2

13-30X5		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-30X5
Air conditioner piping			Połączenia klimatyzatora Соединения кондиционера		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		870021288	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
			U5 Length (320cm) Długość (320cm) Длина (320cm)		
15		397164032	Hose, to engine (290cm)	Przew.gięt.do sil.(290cm) Шланг до двигателя (290cm)	2
			U6 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
16		872023010	Clamp	Zacisk Зажим	4
17		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
18		587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
19		3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	2
20		782451004	Connector	Złączka Ниппель	1
21		382161006	Elbow	Kolanko Колено	2
22		3768926480	Elbow	Kolanko Колено	1
23		3768938420	Nipple	Złączka rurowa Ниппель	1
24		3768933340	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1
25		855010503	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
26		855010502	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
27		781450003	Guard, quick disconnect	Ośłona szybkozłączek Защита быстр.наконечников	1
		601380814736	Bolt	Śruba Болт	2
28		376890230	Clip	Uchwyt Держатель	3
29		376890079	Clip	Uchwyt Держатель	3
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	3


13-30X5	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-30X5

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
30	854040359	Clamp	Zacisk Зажим	4
31	784131379	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2
32	778211028	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
33	778211031C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
34	782131058	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
35	376890525	Clip	Uchwyt Держатель	4
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
36	376890521	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
NI	870021001	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Refrigerant compressor mounting


Montaż sprężarki klimatyzatora
Сборка компрессора кондиционера

Refrigerant compressor mounting

Montaż sprężarki klimatyzatora
Сборка компрессора кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787300150	Air conditioning	Klimatyzacja Кондиционирование воздуха	0
1	855010506	Compressor assy	Zespół sprężarki Узел компрессора	1
	3768910280	Bolt	Śruba Болт	1
	573421110	Sleeve, compressor	Tulejka sprężarki Втулка компрессора	1
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	1
	3768910260	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768910260	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
2	782450001C2	Bracket, compressor	Wspornik sprężarki Кронштейн компрессора	1
3	884041007	V belt	Pas klinowy Ремень клиновой	1

Condenser assembly

Skrapiacz kompletny
Сжижитель в сборе

13-32X3	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-32X3

Condenser assembly

Skrapłacz kompletny
Сжижитель в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782450005C1	Condenser assy	Skrapłacz kompletny Сжижитель в сборе	0
1	782450006C1	Housing, condenser	Obudowa skraplacza Корпус сжижителя	1
2	782450012	Plate, welded	Płyta spawana Пластина сварная	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	8
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	8
3	20C3610	Fan assy, condenser	Wentylator skrapl.kompl. Вентилятор сжижит.в сборе	3
	854041764	Screw	Wkręt Винт	12
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	12
4	855010494	Coil, condenser	Wężownica skraplacza Змеевик сжижителя	1
5	784451024	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	601380816736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	4
6	784450016	Guard, condenser	Ośłona skraplacza Защита сжижителя	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	6
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	6
7	782450010C1	Elbow	Kolanko Колено	1
8	784451012	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
9	871061634	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	1


13-32X3	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-32X3

Condenser assembly

Skrapłacz kompletny
Сжижитель в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
		784451020	Sleeve	Tuleja Втулка	1
10		399081006	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
11		391064002	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
12		3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	3
13	#	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
14		782451019	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
15		782451018	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
16		782451020	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
17		70C3884	Harness, condenser	Wiązka el.skrapłacza Электропучок сжижителя	1
18	#	871061020	Latch, strip	Zaczep paska Держатель поясока	5

Air conditioner with heater assembly

Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
Кондиционер с нагревателем в сборе

13-33X2	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-33X2

Air conditioner with heater assembly

Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
Кондиционер с нагревателем в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	855010565	A/c w/heater assy	0
1	855011624	Housing	1
2	855010569	Cover assy	1
3	855011538	Bar, cover l.h.	1
4	855011539	Bar, cover r.h.	1
5	855010516	Evaporator	1
6	855011547	Coil, heater	1
7	855011546	Connector heater	1
8	855011617	Blower, air	2
9	855011541	Valve, expansion	1
10	855011537	Bracket, valve	1
11	855011540	Valve, water	1
12	855010570	Bracket assy	1
13	855011623	Connector	1
14	855010515	Thermostat	1
15	855011543	Switch, low pressure	1
16	855011544	Switch, high pressure	1
17	855011616	Resistor	2
18	855011622	Guard, resistor	1

13-33X2


Superstructure

Nadwozie
Кузов

13-33X2

Air conditioner with heater assembly			Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny Кондиционер с нагревателем в сборе	
Item	Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.	Numer części		Opis	Ilość
Поз.	Номер части		Наименование	Кол.
19	855011527	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
20	855011525	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1

Instrument panel protective guard


Osłona zabezpieczająca pulpit operatora
Предохранительная защита пульта управл.

Instrument panel protective guard

Osłona zabezpieczająca pulpit operatora
Предохранительная защита пульта управл.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782170090	Guard, protective	Osłona zabezpieczająca Защита предохранительная	0
1	782130129	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	602780817244	Screw	Wkręt Винт	2
2	782130130	Cover	Pokrywa Крышка	1
	602770829244	Screw	Wkręt Винт	4
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
3	782131241	Eye	Ucho Проушина	1
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770700636	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	782131240	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	601380705704	Bolt	Śruba Болт	2
	3768931840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
5	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	2
6	6357320400	Padlock	Kłódka Замок	1

Cab air filters


Filtre powietrza kabiny
Фильтры воздуха кабины

13-35X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-35X1

Cab air filters		Filtry powietrza kabiny Фильтры воздуха кабины

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	563220100	Cab w/accessories	Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой	0
	*	563220200	Cab w/acces.for scr.guards	Kabina z akc.do osł.siatk. Кабина с осн.для сет.защ.	0
1		591131513	Cover	Pokrywa Крышка	1
2	A	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
2	A	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
3		591131515	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
4		591131516	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
		793380001	Filters, cab	Filtry kabiny Фильтры кабины	0
5	B	592191134	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
5	B	867010596	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
6		781191170	Filter, air inner	Filtr powietrza wewnętrzny Фильтр воздуха внутренний	2
		793380002	Filters, cab	Filtry kabiny Фильтры кабины	0
5		592191199	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
6		781190557	Filter, air inner	Filtr powietrza wewnętrzny Фильтр воздуха внутренний	2
			U1 For heavy dust operating conditions Do warunków silnego zapylenia Для условий высокого запыления		
			U1 For heavy dust operating conditions Do warunków silnego zapylenia Для условий высокого запыления		
			U1 For heavy dust operating conditions Do warunków silnego zapylenia Для условий высокого запыления		

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

13-36X3		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-36X3
Sweeps mounting			Montaż osłon leśnych Сборка лесозащитов		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	*	787490000C1	Sweeps assy	Zespół osłony leśnej Узел лесозащиты	0
		787490200	Tube, exhaust to sweeps	Rura wydech.do osłon leśn. Труба выхлоп.для лесозащ.	0
		787490022	Roof assy	Zespół dachu Узел крыши	1
		601351113736	Bolt	Śruba Болт	12
2	A	612483050036	Washer	Podkładka Шайба	12
		785391217	Cover	Pokrywa Крышка	1
		U1	For machine without air conditioner Dotyczy maszyny bez klimatyzatora Для машины без кондиционера		
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	6
3	A	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	6
		785390207	Grille	Osłona kratowa Защита решеточная	1
		U2	For machine with air conditioner Dla maszyn z klimatyza torem Для машин с кондиционером		
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	6
4		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	6
		571640004	Guard, exhaust extens.tube	Osłona rury wydech.zewn. Защита выхлоп.наруж.трубы	1
		601351115736	Bolt	Śruba Болт	6
		612483050036	Washer	Podkładka Шайба	12
5		3958910520	Nut	Nakrętka Гайка	6
		778490317	Tube, exhaust extension	Rura wydechowa zewnętrzna Труба выхлопная наружная	1
		593120080	Clamp	Zacisk Зажим	2
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	2

13-36X3

Superstructure

Nadwozie
Кузов

13-36X3

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	2
7	787491050	Tube, exhaust	Przewód sztywny wydechu Провод жесткий выхлопа	1
8	787490002	Beam, cross	Belka poprzeczna Балка поперечная	1
	3768940900	Bolt	Śruba Болт	2
	3768939000	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
9	787490007	Beam, cross	Belka poprzeczna Балка поперечная	1
	3768940910	Bolt	Śruba Болт	2
	3768939000	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768939400	Nut	Nakrętka Гайка	2
10	787491009	Beam	Belka Балка	1
	601351118736	Bolt	Śruba Болт	2
	612483050036	Washer	Podkładka Шайба	4
	3958910520	Nut	Nakrętka Гайка	2
11	787490016	Crossbar, front	Belka poprzeczna przednia Балка поперечная передняя	1
	601351118736	Bolt	Śruba Болт	2
	612483050036	Washer	Podkładka Шайба	4
	3958910520	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	778490315	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2

13-36X3		Superstructure	Nadwozie Кузов	13-36X3	
Sweeps mounting			Montaż osłon leśnych Сборка лесозащитов		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		3768938520	Bolt	Śruba Болт	4
		3768938990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		782080214	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
		6090210093	Bulb (24v)	Żarówka (24v) Лампочка (24v)	2
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	2
		787490013	Harness, headlight	Wiązka el.reflektora Электропучок фары	2
13		787490004	Bow, rear l.h.	Łuk tylny l. Арка задняя л.	1
		3768940900	Bolt	Śruba Болт	1
		3768939000	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768939400	Nut	Nakrętka Гайка	1
14		787490003	Bow, rear r.h.	Łuk tylny p. Арка задняя п.	1
		3768940900	Bolt	Śruba Болт	1
		3768939000	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768939400	Nut	Nakrętka Гайка	1
15		787490014	Bow, front r.h.	Łuk przedni p. Арка передняя п.	1
		3768940910	Bolt	Śruba Болт	1
		3768939000	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768939400	Nut	Nakrętka Гайка	1
16		787490015	Bow, front l.h.	Łuk przedni l. Арка передняя л.	1

13-36X3		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-36X3
Sweeps mounting			Montaż osłon leśnych Сборка лесозащитов		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768940910	Bolt	Śruba Болт	1
		3768939000	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768939400	Nut	Nakrętka Гайка	1
17		787490017	Bracket, front r.h.	Wspornik przedni p. Кронштейн передний п.	1
18		787490018	Bracket, front l.h.	Wspornik przedni l. Кронштейн передний л.	1
19		391271001	Sleeve	Tuleja Втулка	4
		3768924820	Bolt	Śruba Болт	4
		3768930450	Nut	Nakrętka Гайка	4
20		787490001	Plate assy, rear	Zespół płyty tylnej Узел задней пластины	1
		601381112736	Bolt	Śruba Болт	4
		601351115736	Bolt	Śruba Болт	4
		612483050036	Washer	Podkładka Шайба	16
21		787491014	Sleeve	Tuleja Втулка	4
22		787490021	Plate, lower rear	Płyta tylna dolna Пластина нижняя задняя	1
		601351118736	Bolt	Śruba Болт	6
		612483050036	Washer	Podkładka Шайба	6
23		787491012	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
		601351115736	Bolt	Śruba Болт	2
		601381120736	Bolt	Śruba Болт	2


13-36X3	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-36X3

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612483050036	Washer	Podkładka Шайба	6
		3958910520	Nut	Nakrętka Гайка	2
24	B	787490101C1	Guard, grille rear	Osłona kratowa tylna Защита решеточная задняя	1
		601351115736	Bolt	Śruba Болт	3
		601381120736	Bolt	Śruba Болт	6
		612483050036	Washer	Podkładka Шайба	15
		3958910520	Nut	Nakrętka Гайка	14
24	B	787491100	Guard, grille rear	Osłona kratowa tylna Защита решеточная задняя	1
		601351115736	Bolt	Śruba Болт	3
		601381120736	Bolt	Śruba Болт	6
		612483050036	Washer	Podkładka Шайба	15
		3958910520	Nut	Nakrętka Гайка	14

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781190010	Window assy, r.h.	Okno kompletne p. Правое окно в сборе	0
1	781190013	Frame, window r.h.	Rama okna p. Рама окна п.	1
2	781191013	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3	781191018	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4	584161302	Block	Blok Блок	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
5	781191016	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
6	781191015C1	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
7	781191017	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
8	584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
9	781191020	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
10	781191019	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
11	584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	4
12	781191151	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное	1
13	781191025	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
14	781191021	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
15	781191023	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	781191022	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
17	781191024	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
18	776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
19	857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
20	776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
21	857020128	Plate	Płyta Пластика	1
A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2

Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе


Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781190011	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	0
1	781190012	Frame, window l.h.	Rama okna l. Рама окна л.	1
2	781191013	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3	781191018	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4	584161302	Block	Blok Блок	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
5	781191016	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
6	781191015	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
7	781191017	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
8	584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
9	781191020	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
10	781191019	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
11	584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	4
12	781191151	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное	1
13	781191025	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
14	781191021	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
15	781191023	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1

Left window assembly			Okno lewe kompletne Левое окно в сборе		
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
16		781191022	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
17		781191024	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
18		776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
19		857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
20		776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
21		857020128	Plate	Płyta Пластинка	1
	A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
	A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Заднее окно в сборе

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Задние окно в сборе


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781190008	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	0
1	781190009	Frame, window	Rama okna Рама окна	1
2	781191032	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3	781191030	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4	584161302	Block	Blok Блок	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
5	781191028	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
6	781191040C1	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
7	781191029	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
8	584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
9	781191034	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
10	781191035	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
11	584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
12	781191031	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное	1
13	781191033	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
14	781191037	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
15	781191039	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Задние окно в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	781191036	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
17	781191038	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
18	776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
19	857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
20	776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
21	857020128	Plate	Płyta Пластика	1
A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

13-40X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-40X1

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	* 563220200	Cab w/acces.for scr.guards	Kabina z akc.do osł.siatk. Кабина с осн.для сет.защ.	0
		U1 For screen guards Do osłon siatkowych Для сеточных защитов		
1	782190201	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	1
	601381014704	Bolt	Śruba Болт	7
	592191105	Washer	Podkładka Шайба	7
	592191139	Sleeve	Tuleja Втулка	7
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040002	Washer	Podkładka Шайба	4
2	781190136	Shield assy, console l.h.	Osłona kompl.konsoli l. Защита колонки в сборе л.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
3	781190135	Shield assy, console r.h.	Osłona kompl.konsoli p. Защита колонки в сборе п.	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	5
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	5
4	781191011C1	Shield, console l.h.	Osłona kolumny l. Защита колонки л.	1
	781191173	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
5	781191165	Shield, console r.h.	Osłona kolumny p. Защита колонки п.	1
6	592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	4
	602440504005	Screw	Wkręt Винт	8

13-40X1		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-40X1	
Cab with accessories				Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
7		781191115	Shield, rear	Osłona tylna Защита задняя		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		4	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		4	
8		592190062	Elbow with gaskets	Kolano z uszczelkami Колено с прокладками		2	
9		592191168	Elbow	Kolanko Колено		2	
		592191106C2	Bar, mounting	Listwa mocująca Планка крепления		2	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		4	
		592191183	Washer	Podkładka Шайба		4	
10		592191149	Gasket	Uszczelka Прокладка		4	
11		781191141	Floormat, lower	Wykładzina podłogowa dolna Выкладка пола нижняя		1	
12		781191142	Floormat, center	Mata podłogowa środkowa Выкладка пола центр.		1	
13		781191143	Floormat, upper	Wykładzina podłogowa górna Выкладка пола верхняя		1	
14		781191132C2	Insulation, front panel	Wykładzina ściany przedn. Выкладка передней стены		1	
		U2	Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
15		781190141	Guard, front	Osłona przednia Защита передняя		1	
		U2	Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
		857031460	Screw	Wkręt Винт		5	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		5	
16		778081013	Plate	Płyta Пластика		1	
		U2	Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				

13-40X1		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-40X1	
Cab with accessories				Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
		602400906002	Screw	Wkręt Винт	2		
17		778120107	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1		
			U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
		601350709636	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	2		
18		781191121	Headliner, front	Podsufitka przednia Выкладка передняя	1		
			U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
19		781190124C1	Headliner, rear	Podsufitka tylna Выкладка задняя	1		
			U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
		430131009	Gasket	Uszczelka Прокладка	4		
20		781191167	Shield l.h.	Osłona l. Защита л.	1		
			U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
		857031460	Screw	Wkręt Винт	3		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	3		
21		781191166	Shield r.h.	Osłona p. Защита п.	1		
			U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
		857031460	Screw	Wkręt Винт	3		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	3		
22		781190004C1	Plate assy, masking	Zespół płyty maskującej Узел маскир.пластины	1		
			U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly				
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	6		


13-40X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-40X1

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
23	781190127	Shield, upper rear	Osłona górna tylna Защита задняя верхняя	1
		U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
24	781191119	Cover	Pokrywa Крышка	2
		U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	602400906002	Screw	Wkręt Винт	8
25	781190122	Shield, rear l.h.	Osłona tylna l. Защита задняя л.	1
		U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	6
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	6
26	781190125	Shield, rear r.h.	Osłona tylna p. Защита задняя п.	1
		U2 Component part of cab assembly Wchodzi w skład kabiny kompletnej Component part of cab assembly		
	857031460	Screw	Wkręt Винт	6
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	6
27	785300101	Roller assy, blind	Zesp.rolety przeciwsłon. Узел шторки противосолнеч.	1
		U3 Option Opcja Опция		
	563220101	Wiring, cab w/accesor.el.	Instal.el.kabiny z akces. Электропр.кабины с оснаст.	1

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

13-41X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-41X1

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		782190201	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	0
			U1 Other parts (>13-40x01) Pozostałe części (>13-40x01) Другие части (>13-40x01)		
1		781190102	Cab, welded	Kabina spawana Кабина сварная	1
2		592191127	Seal, side window	Uszczelnienie okna boczn. Уплотнение бокового окна	2
3	A	592190046	Window assy r.h.	Zespół okna p. Узел окна п.	1
3	A	781190010	Window assy, r.h.	Okno kompletne p. Правое окно в сборе	1
4		778560011	Guard, retainer door r.h.	Osłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
5		781191139	Seal, door	Uszczelnienie drzwi Уплотнение дверей	2
6		781191168	Seal, front glass	Uszczelnienie szyby przed. Уплотнение передн.стекла	1
7		781191138	Glass, front	Szyba przednia Стекло передние	1
8		NS	Wiper, front	Wycieraczka przednia Дворник передний	1
9		592191121	Seal, side r.h.	Uszczelnienie boczne p. Уплотнение боковое п.	1
10		781191135	Seal, front r.h.	Uszczelnienie przednie p. Уплотнение передние п.	1
11		781191133	Seal, front	Uszczelnienie przednie Уплтнение передние	1
12		781191134	Seal, front l.h.	Uszczelnienie przednie l. Уплотнение передние л.	1
13		592191122	Seal, side l.h.	Uszczelnienie boczne l. Уплотнение боковое л.	1

13-41X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-41X1

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	B	592190047	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	1
14	B	781190011	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	1
15		592191120	Seal, rear	Uszczelnienie tylne Уплотнение задние	1
16		592190058	Body assy, filter	Zespół obudowy filtra Узел корпуса фильтра	1
		601350809636	Bolt	Śruba Болт	7
		612483020002	Washer	Podkładka Шайба	7
		857020119	Pin, lock	Zatrzask Фиксатор	2
		592191216	Plate	Płyta Пластика	2
		857051222	Rivet	Nit Заклепка	10
17		592190059	Body, filter	Obudowa filtra Корпус фильтра	1
		592191063	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
		592191222	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
		592191223	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
18		592190051	Cover, filter	Pokrywa filtra Крышка фильтра	1
		601350709704	Bolt	Śruba Болт	4
		612120710002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	#	592191062	Washer	Podkładka Шайба	2
		592191067	Gasket, bottom	Uszczelka dolna Прокладка нижняя	1
		592191068	Gasket, upper	Uszczelka górna Прокладка верхняя	1

13-41X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-41X1

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		592191221	Gasket, side	Uszczelka boczna Прокладка боковая	2
19	C	592191134	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
19	C	867010596	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
20		778560010	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров.дверей л.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
21		NS	Wiper, rear	Wycieraczka tylna Задний стеклоочиститель	1
22		592191136	Seal, rear window	Uszczelnienie okna tylnego Уплотнение заднего окна	1
23	D	592190048	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	1
23	D	781190008	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	1
24		781190129	Retainer assy, door r.h.	Zespół blokady drzwi p. Узел блокировки дверей п.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
25		781190130	Retainer assy, door l.h.	Zespół blokady drzwi l. Узел блокировки дверей л.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
26		885021043	Plug	Korek Пробка	4
27		781191140	Bar	Listwa Планка	2

13-41X1	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-41X1

Cab assembly


Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	4
28	781190116	Door, welded r.h.	Drzwi spawane p. Дверь сварная п.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
29	781190120	Door, welded l.h.	Drzwi spawane l. Дверь сварная л.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4
30	782560012	Bracket,retainer door r.h.	Wspornik blokady drzwi p. Кронштейн блокир.дверей п.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
31	592191132	Bumper	Odbojnik Упор	2
	3768921310	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
32	782560011	Bracket,retainer door l.h.	Wspornik blokady drzwi l. Кронштейн блокир.дверей л.	1
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
33	781191169	Seal, door glass	Uszczelnienie szyby drzwi Уплотнение стекла дверей	2
34	592191117	Glass, door	Szyba drzwi Стекло дверей	2
35	781191126	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1

13-41X1		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-41X1	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
36		601350811704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба	2		
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2		
		857020055	Bumper, rubber	Odbojnik gumowy Упор резиновый	2		
		3768934790	Washer	Podkładka Шайба	2		
37		3768920380	Nut	Nakrętka Гайка	2		
		781191129	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1		
		601350811704	Bolt	Śruba Болт	2		
38		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба	2		
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2		
		781191127	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1		
39		601350912704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
		781191128	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1		
40		601350912704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
		781191044	Guard, door wiper r.h.	Osłona wycieracz.drzwi p. Защита стеклоочис.двер.п.	1		

13-41X1		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-41X1
Cab assembly			Kabina kompletna Кабина в сборе		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
41		781191043	Guard, door wiper l.h.	Osłona wycieracz.drzwi l. Защита стеклоочис.двер.л.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
42		857020117	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	2
		857021228	Key	Klucz Ключ	2
		601350709736	Bolt	Śruba Болт	6
		3768939760	Bolt	Śruba Болт	2
		3768928590	Nut	Nakrętka Гайка	2
43		NS	Wiper, door r.h.	Wycieraczka drzwi p. Стеклоочиститель дъерей п.	1
44		NS	Wiper, door l.h.	Wycieraczka drzwi l. Стеклоочиститель дверей л.	1
45		857020116	Latch	Zamek Замок	1
		U2	For right door Dotyczy drzwi prawych Для правых дверей		
46		857020115	Latch	Zamek Замок	1
		U3	For left door Dotyczy drzwi lewych Для левых дверей		
47		780191043	Guard, rubber	Osłona gumowa Защита резиновая	2
	NI	781080067	Wiring, cab assy electr.	Inst.el.kabiny kompletnej Электропр.кабины в сборе	1

Glass screen guards of cab

Osłony siatkowe szyb kabiny
Сеточные защиты стекол кабины

Glass screen guards of cab

Osłony siatkowe szyb kabiny
Сеточные защиты стекол кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782560000	Guards, screen cab	Osłony siatkowe kabiny Защиты сеточные кабины	0
1	782560002	Guard, screen front	Osłona siatkowa przednia Защита сеточная передняя	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	4
2	782560003	Guard, screen door l.h.	Osłona siatkowa drzwi l. Защита сеточная дверей л.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	7
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	7
3	782560004	Guard, screen door r.h.	Osłona siatkowa drzwi p. Защита сеточная дверей п.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	7
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	7
4	782560005	Guard, screen window l.h.	Osłona siatkowa okna l. Защита сеточная окна л.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	5
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	5
5	782560006	Guard, screen window r.h.	Osłona siatkowa okna p. Защита сеточная окна п.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	5
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	5
6	782560009C1	Guard, screen rear	Osłona siatkowa tylna Защита сеточная задняя	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	4

13-42X1

Superstructure

Nadwozie
Кузов


13-42X1

Glass screen guards of cab

Osłony siatkowe szyb kabiny
Сеточные защиты стекол кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	782561010	Bracket U1 Part welded to cab Część spawana do kabin Часть приваренная с кабиной	Wspornik Кронштейн	4
8	778561040	Sleeve U1 Part welded to cab Część spawana do kabin Часть приваренная с кабиной	Tuleja Втулка	26
9	782190201	Cab assy for screen guards	Kabina kompl.do osł.siat. Кабина в сб.для сет.защит.	1

Lamp grilles

Osłony kratowe lamp
Решоточное защиты ламп

Lamp grilles

Osłony kratowe lamp
Решоточное защиты ламп

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080045	Grilles assy, headlights Zespół osłon krat.reflekt. Узел решет.защит.фар	0
		U1 Use for cab with air conditioner Stosowane do kabin z klimatyzatorem Применяется для кабин с кондиционером	
1	785080048	Guard, grille front Osłona kratowa przednia Защита решетчатая передняя	1
	601350811736	Bolt Śruba Болт	2
	612570800236	Washer Podkładka Шайба	2
2	785080049	Bracket, welded Wspornik spawany Кронштейн сварной	2
	601350811736	Bolt Śruba Болт	4
	612570800236	Washer Podkładka Шайба	4
3	785080046	Guard, grille rear l.h. Osłona kratowa tylna l. Защита решетчат.задняя л.	1
	601350810636	Bolt Śruba Болт	3
	612570800236	Washer Podkładka Шайба	3
4	785081049	Bracket l.h. Wspornik l. Кронштейн л.	1
	601350810636	Bolt Śruba Болт	1
	612570800236	Washer Podkładka Шайба	2
	603770800336	Nut Nakrętka Гайка	1
5	785080047	Guard, grille rear r.h. Osłona kratowa tylna p. Защита решетчат.задняя п.	1
	601350810636	Bolt Śruba Болт	3
	612570800236	Washer Podkładka Шайба	3
6	785081050	Bracket r.h. Wspornik p. Кронштейн п.	1

Lamp grilles


Oslony kratowe lamp
Решоточное защиты ламп

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
		601350810636	Bolt	Śruba Болт	1
		612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	1

Suspension
Podwozie
Шасси

14

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

14-01X4		Suspension		Podwozie Шасси		14-01X4	
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		386140010	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный		0	
1		386141041	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный		2	
2		378141005	Pin, shaft lock	Sworzeń blokady wału Шкворень блокировки вала		2	
3		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня		2	
4		881071035	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		2	
5		386141005	Plate	Płyta Пластика		2	
		3768911520	Bolt	Śruba Болт		8	
6	#	386141006	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		2	
	#	386141007	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		4	
7		386141018	Washer	Podkładka Шайба		4	
8	A	386141009	Cover pivot, shaft	Pokrywa wału poprzecznego Крышка поперечного вала		2	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		8	
		379141004	Washer	Podkładka Шайба		8	
8	A	787141037	Cover pivot, shaft	Pokrywa wału poprzecznego Крышка поперечного вала		2	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		8	
		379141004	Washer	Podkładka Шайба		8	
		572140007	Bar assy, equalizer	Zespół belki stabilizatora Узел балки стабилизатора		0	
9		386140151	Bar, equalizer w/bushings	Belka stabiliz.z tulejkami Балка стабилиз.с втулками		1	
10		NS	Bar, stabilizer	Belka stabilizatora Bar, stabilizer		1	

14-01X4		Suspension		Podwozie Шасси		14-01X4	
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
11		386092602	Bushing, equalizer bar	Tulejka łoż.belki stabil. Втулка подш.стабилиз.балки		2	
12		386141504	Pad, equalizer bar wear	Wkładka opor.belki stab. Вкладыш опор.балки стаб.		2	
13		386141501	Pin, equalizer bar	Sworzeń belki stabilizat. Шкворень балки стабилизат.		1	
14		376141088	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		2	
		3768925780	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
15		572141001	Bracket, stabilizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора		2	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
16	#	572141004	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		68	
		787140133	Rollers assy	Zespół rolek Узел роликов		0	
18		787140212	Roller, single flange tr.	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.		6	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		24	
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		24	
19		787140213	Roller, double flange tr.	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.		6	
		3768910630	Bolt	Śruba Болт		24	
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		24	
20		787140050	Idler, top	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий		4	
21		386143058	Block, rear top idler	Kostka tylna rolki podtrz. Брусok зад.поддерж.ролика		2	

14-01X4		Suspension		Podwozie Шасси		14-01X4	
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
		3768911460	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
22		386143057	Block, front top idler	Kostka przednia rolki pod. Брусok пер.поддерж.ролика	2		
		3768911460	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
		787140001	Frames, track (std)	Ramy trakcyjne (std) Рамы тяговые (std)	0		
		787140004	Idler, front w/adjuster	Koło napinające z napin. Колесо натяг.с натяжителем	0		
23	#	386144028	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24		
	#	386144025	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16		
24		386141039	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4		
25		386143053	Block, upper guide plate	Kostka płyty prow.górna Брусok вед.пластины верх.	2		
26		386144029	Block, lower guide plate	Kostka płyty prow.dolna Брусok вед.пластины ниж.	2		
27	#	386144026	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16		
	#	386144027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8		
28		386144030	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2		
		3768920080	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
29		386143055	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2		
		3768920200	Bolt	Śruba Болт	8		

14-01X4		Suspension		Podwozie Шасси		14-01X4	
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
30		386142524	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы		2	
31		386141016	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние		2	
32		386141017	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние		2	
33		787140006	Frame, w/bushings l.h.	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.		1	
		3768929870	Bolt	Śruba Болт		1	
	B	588141048	Nut	Nakrętka Гайка		1	
	B	386141025	Nut	Nakrętka Гайка		1	
		3768918290	Plug	Korek Пробка		12	
34		787140007	U1 For machines without roller guards U1-do maszyn bez osłon rolek For machines without roller guards Frame, w/bushings r.h.	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.		1	
		3768929870	Bolt	Śruba Болт		1	
	C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка		1	
	C	386141025	Nut	Nakrętka Гайка		1	
		3768918290	Plug	Korek Пробка		12	
35		572140010	U1 For machines without roller guards U1-do maszyn bez osłon rolek For machines without roller guards Idler, front w/fork r.h.	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.		1	
36		572140011	Idler, front w/fork l.h.	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.		1	
37		787140013	Cylinder,track adjust.l.h.	Siłownik napin.gąsien.l. Цилиндр натяж.гусеницы л.		1	
38		787140014	Cylinder,track adjust.r.h.	Siłownik napin.gąsien.p. Цилиндр натяж.гусеницы п.		1	

14-01X4	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X4

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
39	572141100	Bar, lower guide	Prowadnica dolna Направляющая нижняя	4
40	572140012	Bar, upper guide	Prowadnica górna Направляющая верхняя	4
	3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
41	572141041	Shield	Ośłona Защита	4
	3768938570	Bolt	Śruba Болт	8
	3768938880	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
42	787141005	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	2
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	8
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	573630000	Shields assy, rollers	Zespół osłon rolek Узел защитный роликов	0
43	573630001	Shield, track rollers l.h.	Ośłona rolek jezdnych l. Защита ходовых роликов л.	2
	3768910600	Bolt	Śruba Болт	12
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
44	573630002	Shield, track rollers r.h.	Ośłona rolek jezdnych p. Защита ходовых роликов п.	2
	3768910600	Bolt	Śruba Болт	12
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
45	386141040	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	12
	3768920190	Bolt	Śruba Болт	12


14-01X4	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X4

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	12
	573620000	Deflectors assy,sproc.rock	Zesp.zgarniaczy kół łańc. Узел скреперов цеп.колес.	0
46	573620001	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	2
	3768910610	Bolt	Śruba Болт	16
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
47	573620002	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	2
	3768910610	Bolt	Śruba Болт	16
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16

Track frames mounting (lgr)

Montaż ram trakcyjnych (lgr)
Сборка тяговых рам (lgr)

14-02X4	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X4

Track frames mounting (Igp)

Montaż ram trakcyjnych (Igp)
Сборка тяговых рам (Igp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		572140401	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	0
1		572144001	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	2
2		378141005	Pin, shaft lock	Sworzeń blokady wału Шкворень блокировки вала	2
3		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня	2
4		881071035	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
5		386141005	Plate	Płyta Пластинка	2
		3768911520	Bolt	Śruba Болт	8
6	#	386141006	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2
	#	386141007	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		386141018	Washer	Podkładka Шайба	4
8	A	386141009	Cover pivot, shaft	Pokrywa wału poprzecznego Крышка поперечного вала	2
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
8	A	787141037	Cover pivot, shaft	Pokrywa wału poprzecznego Крышка поперечного вала	2
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
		572140402	Bar assy, equalizer	Zespół belki stabilizatora Узел балки стабилизатора	0
9		572140403	Bar, equalizer w/bushings	Belka stabiliz.z tulejkami Балка стабилиз.с втулками	1
10		NS	Bar, stabilizer	Belka stabilizatora Bar, stabilizer	1

14-02X4		Suspension		Podwozie Шасси	14-02X4
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11		386092602	Bushing, equalizer bar	Tulejka łoż.belki stabil. Втулка подш.стабилиз.балки	2
12		386141504	Pad, equalizer bar wear	Wkładka opor.belki stab. Вкладыш опор.балки стаб.	2
13		386141501	Pin, equalizer bar	Sworzeń belki stabilizat. Шкворень балки стабилизат.	1
14		376141088	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768925780	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
15		572141001	Bracket, stabilizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	#	572141004	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
		787140134	Rollers assy	Zespół rolek Узел роликов	0
18		787140212	Roller, single flange tr.	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.	6
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	24
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24
19		787140213	Roller, double flange tr.	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	8
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	32
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	32
20		787140050	Idler, top	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
21		386143058	Block, rear top idler	Kostka tylna rolki podtrz. Брусok зад.поддерж.ролика	2

14-02X4		Suspension		Podwozie Шасси		14-02X4	
Track frames mounting (Igp)				Montaż ram trakcyjnych (Igp) Сборка тяговых рам (Igp)			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
		3768911460	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
22		386143057	Block, front top idler	Kostka przednia rolki pod. Брусok пер.поддерж.ролика	2		
		3768911460	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
		787140002	Frames, track (Igp)	Ramy trakcyjne (Igp) Рамы тяговые (Igp)	0		
		787140005	Idler, front w/adjuster	Koło napinające z napin. Колесо натяг.с натяжителем	0		
23	#	386144028	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24		
	#	386144025	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16		
24		386141039	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4		
25		386143053	Block, upper guide plate	Kostka płyty prow.górna Брусok вед.пластины верх.	2		
26		386144029	Block, lower guide plate	Kostka płyty prow.dolna Брусok вед.пластины ниж.	2		
27	#	386144026	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16		
	#	386144027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8		
28		386144030	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2		
		3768920080	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
29		572142008	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2		
		3768920200	Bolt	Śruba Болт	8		

14-02X4		Suspension	Podwozie Шасси	14-02X4
Track frames mounting (lgp)			Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
30	386142524	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы	2
31	386141016	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние	2
32	386141017	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние	2
33	787140031	Frame, w/bushings l.h.	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	1
	3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
B	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
B	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
34	787140032	Frame, w/bushings r.h.	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	1
	3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
35	572140010	Idler, front w/fork r.h.	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.	1
36	572140011	Idler, front w/fork l.h.	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.	1
37	787140091	Cylinder,track adjust.l.h.	Siłownik napin.gąsien.l. Цилиндр натяж.гусеницы л.	1
38	787140092	Cylinder,track adjust.r.h.	Siłownik napin.gąsien.p. Цилиндр натяж.гусеницы п.	1
39	572141100	Bar, lower guide	Prowadnica dolna Направляющая нижняя	4
40	572140012	Bar, upper guide	Prowadnica górna Направляющая верхняя	4
	3768910520	Bolt	Śruba Болт	8

14-02X4	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X4


Track frames mounting (lgp)

Montaż ram trakcyjnych (lgp)
Сборка тяговых рам (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
41	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	572141041	Shield	Osłona Защита	4
	3768938570	Bolt	Śruba Болт	8
42	3768938880	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	787141005	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	2
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	8
43	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	573630100	Shields assy, rollers	Zespół osłon rolek Узел защитный роликов	0
	573630101	Shield, track rollers l.h.	Osłona rolek jezdnych l. Защита ходовых роликов л.	2
44	3768910600	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
	573630102	Shield, track rollers r.h.	Osłona rolek jezdnych p. Защита ходовых роликов п.	2
45	3768910600	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
	386141040	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	14
	3768920190	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
	573630200	Guide assy, track chain	Zesp.prowadn.łańc.gąsienic Узел направляющ.гусен цепи	0

14-02X4		Suspension		Podwozie Шасси	14-02X4
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
46		573630201	Guide, track chain	Prowadnica łańc.gąsienicy Направляющая гусен.цепи	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
47		386141040	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
		3768920190	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
	573620000	Deflectors assy,sproc.rock	Zesp.zgarniaczy kół łańc. Узел скреперов цеп.колес.	0	
48		573620001	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	2
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
49		573620002	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	2
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16

Track frames mounting (lt)

Montaż ram trakcyjnych (lt)
Сборка тяговых рам (lt)

14-03X4	Suspension	Podwozie Шасси	14-03X4

Track frames mounting (lt)

Montaż ram trakcyjnych (lt)
Сборка тяговых рам (lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		386140010	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	0
1		386141041	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	2
2		378141005	Pin, shaft lock	Sworzeń blokady wału Шкворень блокировки вала	2
3		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня	2
4		881071035	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
5		386141005	Plate	Płyta Пластика	2
		3768911520	Bolt	Śruba Болт	8
6	#	386141006	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2
	#	386141007	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
7		386141018	Washer	Podkładka Шайба	4
8	A	386141009	Cover pivot, shaft	Pokrywa wału poprzecznego Крышка поперечного вала	2
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
8	A	787141037	Cover pivot, shaft	Pokrywa wału poprzecznego Крышка поперечного вала	2
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
		572140007	Bar assy, equalizer	Zespół belki stabilizatora Узел балки стабилизатора	0
9		386140151	Bar, equalizer w/bushings	Belka stabiliz.z tulejkami Балка стабилиз.с втулками	1
10		NS	Bar, stabilizer	Belka stabilizatora Bar, stabilizer	1

14-03X4		Suspension	Podwozie Шасси		14-03X4
Track frames mounting (lt)			Montaż ram trakcyjnych (lt) Сборка тяговых рам (lt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11		386092602	Bushing, equalizer bar	Tulejka łoż.belki stabil. Втулка подш.стабилиз.балки	2
12		386141504	Pad, equalizer bar wear	Wkładka opor.belki stab. Вкладыш опор.балки стаб.	2
13		386141501	Pin, equalizer bar	Sworzeń belki stabilizat. Шкворень балки стабилизат.	1
14		376141088	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768925780	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
15		572141001	Bracket, stabilizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
16	#	572141004	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
		787140134	Rollers assy	Zespół rolek Узел роликов	0
18		787140212	Roller, single flange tr.	Rolka jezdna jednołożn. Ролик ходовой однофланцев.	6
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	24
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24
19		787140213	Roller, double flange tr.	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	8
		3768910630	Bolt	Śruba Болт	32
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	32
20		787140050	Idler, top	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
21		386143058	Block, rear top idler	Kostka tylna rolki podtrz. Брусек зад.поддерж.ролика	2

14-03X4	Suspension	Podwozie Шасси	14-03X4

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768911460	Bolt	Śruba Болт	8
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
22		386143057	Block, front top idler	Kostka przednia rolki pod. Брусok пер.поддерж.ролика	2
		3768911460	Bolt	Śruba Болт	8
		3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		787140003	Frames, track (It)	Ramy trakcyjne (It) Рамы тяговые (It)	0
		787140005	Idler, front w/adjuster	Koło napinające z napin. Колесо натяг.с натяжителем	0
23	#	386144028	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
	#	386144025	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
24		386141039	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4
25		386143053	Block, upper guide plate	Kostka płyty prowadzącej górnej Брусok вед.пластины верх.	2
26		386144029	Block, lower guide plate	Kostka płyty prowadzącej dolnej Брусok вед.пластины ниж.	2
27	#	386144026	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
	#	386144027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
28		386144030	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2
		3768920080	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
29		572142008	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768920200	Bolt	Śruba Болт	8

14-03X4		Suspension	Podwozie Шасси	14-03X4
Track frames mounting (lt)			Montaż ram trakcyjnych (lt) Сборка тяговых рам (lt)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
30	386142524	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы	2
31	386141016	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние	2
32	386141017	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние	2
33	787140061	Frame, w/bushings l.h.	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	1
	3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
B	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
B	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
34	787140062	Frame, w/bushings r.h.	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	1
	3768929870	Bolt	Śruba Болт	1
C	588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
C	588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
35	572140010	Idler, front w/fork r.h.	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.	1
36	572140011	Idler, front w/fork l.h.	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.	1
37	787140091	Cylinder,track adjust.l.h.	Siłownik napin.gąsien.l. Цилиндр натяж.гусеницы л.	1
38	787140092	Cylinder,track adjust.r.h.	Siłownik napin.gąsien.p. Цилиндр натяж.гусеницы п.	1
39	572141100	Bar, lower guide	Prowadnica dolna Направляющая нижняя	4
40	572140012	Bar, upper guide	Prowadnica górna Направляющая верхняя	4
	3768910520	Bolt	Śruba Болт	8

14-03X4	Suspension	Podwozie Шасси	14-03X4


Track frames mounting (lt)

Montaż ram trakcyjnych (lt)
Сборка тяговых рам (lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
41	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	572141041	Shield	Osłona Защита	4
	3768938570	Bolt	Śruba Болт	8
42	3768938880	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	787141005	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	2
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	8
43	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	573630100	Shields assy, rollers	Zespół osłon rolek Узел защитный роликов	0
	573630101	Shield, track rollers l.h.	Osłona rolek jezdnych l. Защита ходовых роликов л.	2
44	3768910600	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
	573630102	Shield, track rollers r.h.	Osłona rolek jezdnych p. Защита ходовых роликов п.	2
45	3768910600	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
	386141040	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	14
	3768920190	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
	573630200	Guide assy, track chain	Zesp.prowadn.łańc.gąsienic Узел направляющ.гусен цепи	0

14-03X4		Suspension	Podwozie Шасси	14-03X4
Track frames mounting (lt)			Montaż ram trakcyjnych (lt) Сборка тяговых рам (lt)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
46	573630201	Guide, track chain	Prowadnica łańc.gąsienicy Направляющая гусен.цепи	4
	3768910600	Bolt	Śruba Болт	8
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
47	386141040	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	3768920190	Bolt	Śruba Болт	8
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
	573620000	Deflectors assy,sproc.rock	Zesp.zgarniaczy kół łańc. Узел скреперов цеп.колес.	0
48	573620001	Striker bar l.h.	Zgarniacz l. Скрепер л.	2
	3768910610	Bolt	Śruba Болт	16
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
49	573620002	Striker bar r.h.	Zgarniacz p. Скрепер п.	2
	3768910610	Bolt	Śruba Болт	16
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16

Track frame w/bushings (std)


Rama trakcyjna z tulejkami (std)
Рама тяговая с втулками (std)

Track frame w/bushings (std)

Rama trakcyjna z tulejkami (std)
Рама тяговая с втулками (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787140006	Frame, w/bushings l.h.	Rama z tulejkami l. Рама с втулками л.	0
1	787140008	Frame, track l.h.	Rama trakcyjna l. Рама тяговая л.	1
2	386143062	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
3	386143063	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1
	787140007	Frame, w/bushings r.h.	Rama z tulejkami p. Рама с втулками п.	0
1	787140009	Frame, track r.h.	Rama trakcyjna p. Рама тяговая п.	1
2	386143062	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
3	386143063	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1

Track frame w/bushings (lgp)

Rama trakcyjna z tulejkami (lgp)
Рама тяговая с втулками (lgp)

14-05

Suspension

Podwozie
Шасси


14-05

Track frame w/bushings (lgp)

Rama trakcyjna z tulejkami (lgp)
Рама тяговая с втулками (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787140204	Frame, w/bushings tr. l.h.	Rama traks.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.	0
1	NS	Frame, track l.h.	Rama trakcyjna l. Рама тяговая л.	1
2	386143062	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
3	386143063	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1
	787140205	Frame, w/bushings tr. r.h.	Rama traks.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.	0
1	NS	Frame, track r.h.	Rama trakcyjna p. Рама тяговая п.	1
2	386143062	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
3	386143063	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1

Track frame w/bushings (lt)

Rama trakcyjna z tulejkami (lt)
Рама тяговая с втулками (lt)

14-06	Suspension	Podwozie Шасси	14-06

Track frame w/bushings (lt)

Rama trakcyjna z tulejkami (lt)
Рама тяговая с втулками (lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787140206	Frame, w/bushings tr. l.h.	Rama traks.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.	0
1	NS	Frame, track l.h.	Rama trakcyjna l. Рама тяговая л.	1
2	386143062	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
3	386143063	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1
	787140207	Frame, w/bushings tr. r.h.	Rama traks.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.	0
1	NS	Frame, track r.h.	Rama trakcyjna p. Рама тяговая п.	1
2	386143062	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
3	386143063	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1

Page intentionally left blank

Strona celowo pozostawiona pusta
Страница намеренно оставлена пустой

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA
СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ

Page intentionally left blank

Strona celowo pozostawiona pusta
Цтраница намеренно оставлена пустой

Item		Part Number	Description		Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.

Page intentionally left blankStrona celowo pozostawiona pusta
Страница намеренно оставлена пустой

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA
СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ

Page intentionally left blank

Strona celowo pozostawiona pusta
Цтраница намеренно оставлена пустой

Item		Part Number	Description		Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.

Page intentionally left blankStrona celowo pozostawiona pusta
Страница намеренно оставлена пустой

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA


СТРАНИЦА НАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ

Page intentionally left blank

Strona celowo pozostawiona pusta
Цтраница намеренно оставлена пустой

Item		Part Number	Description		Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.

Adjuster cylinder (std)


Siłownik napinacza (std)
Цилиндр натяжителя (std)

Adjuster cylinder (std)

Siłownik napinacza (std)
Цилиндр натяжителя (std)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787140013	Cylinder, track adjust. l.h.	Siłownik napin. gąsien. l. Цилиндр натяж. гусеницы л.	0
		787140014	Cylinder, track adjust. r.h.	Siłownik napin. gąsien. p. Цилиндр натяж. гусеницы п.	0
1		572141005	Rod, adjuster	Tłoczysko napinacza Шток натяжителя	1
2		881071011	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
3		386140259	Piston assy	Zespół tłoka Узел поршня	1
4		885060002	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
5	A	881032004	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	A	881032014	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
6		376041002	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
7		386142518	Piston, adjuster	Tłok napinacza Поршень натяжителя	1
8		787140015	Housing, cylinder l.h.	Korpus siłownika l. Корпус цилиндра л.	1
8		787140016	Housing, cylinder r.h.	Korpus siłownika p. Корпус цилиндра п.	1
9		376140070C1	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
10		6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
11		376140080	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный	1

Adjuster cylinder (Igp,It)


Siłownik napinacza (Igp,It)
Цилиндр натяжителя (Igp,It)

Adjuster cylinder (lgp,lt)

Siłownik napinacza (lgp,lt)
Цилиндр натяжителя (lgp,lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787140091	Cylinder,track adjust.l.h.	Siłownik napin.gąsien.l. Цилиндр натяж.гусеницы л.	0
		787140092	Cylinder,track adjust.r.h.	Siłownik napin.gąsien.p. Цилиндр натяж.гусеницы п.	0
1		572142000	Rod, adjuster	Tłoczysko napinacza Шток натяжителя	1
2		881071011	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
3		386140259	Piston assy	Zespół tłoka Узел поршня	1
4		885060002	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
5	A	881032004	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	A	881032014	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
6		376041002	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
7		386142518	Piston, adjuster	Tłok napinacza Поршень натяжителя	1
8		787140015	Housing, cylinder l.h.	Korpus siłownika l. Корпус цилиндра л.	1
8		787140016	Housing, cylinder r.h.	Korpus siłownika p. Корпус цилиндра п.	1
9		376140070C1	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
10	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
10	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
11		376140080	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный	1

Right front idler and fork


Koło napinające prawe
Колесо натягивающие правые

Right front idler and fork

Koło napinające prawe
Колесо натягивающие правые

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	572140010	Idler, front w/fork r.h.	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.	0
1	572140014	Fork	Widły Вилка	1
	3768910620	Bolt	Śruba Болт	4
	376141104	Washer	Podkładka Шайба	4
2	3768914520	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2
3	572141056	Block, guide r.h.	Kostka prowadząca p. Брусок направляющий п.	1
	3768920160	Bolt	Śruba Болт	1
	376141197	Washer	Podkładka Шайба	1
4	572141057	Block, guide l.h.	Kostka prowadząca l. Брусок направляющий л.	1
	3768920160	Bolt	Śruba Болт	1
	376141197	Washer	Podkładka Шайба	1
5	572140013	Idler assy, front	Zespół koła napinającego Узел колеса натягивающего	1

Left front idler and fork


Koło napinające lewe
Колесо натягивающее левые

Left front idler and fork

Koło napinające lewe
Колесо натягивающее левые

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	572140011	Idler, front w/fork l.h.	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.	0
1	572140014	Fork	Widły Вилка	1
	3768910620	Bolt	Śruba Болт	4
	376141104	Washer	Podkładka Шайба	4
2	3768914520	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
3	572141056	Block, guide r.h.	Kostka prowadząca p. Брусок направляющий п.	1
	3768920160	Bolt	Śruba Болт	1
	376141197	Washer	Podkładka Шайба	1
4	572141057	Block, guide l.h.	Kostka prowadząca l. Брусок направляющий л.	1
	3768920160	Bolt	Śruba Болт	1
	376141197	Washer	Podkładka Шайба	1
5	572140013	Idler assy, front	Zespół koła napinającego Узел колеса натягивающего	1

Front idler


Koło napinające
Натягивающее колесо

Front idler

Koło napinające
Натягивающие колесо

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		572140013	Idler assy, front	Zespół koła napinającego Узел колеса натягивающего	0
1	A	572140017	Idler, front w/bushings	Koło napinaj.z tulejkami Колесо натягив.с втулками	1
1	A	572140018	Idler, front w/bushings	Koło napinaj.z tulejkami Колесо натягив.с втулками	1
2		378141014	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3		572140024	Shaft, front idler	Wałek koła napinającego Валик колеса натягивающего	1
4	B	3768917290	Plug	Korek Пробка	1
4	B	3768917310	Plug	Korek Пробка	1
5		378141251	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
6		881012123	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7		572141080	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
		3768910420	Bolt	Śruba Болт	12
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
8		881012042	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
9		881140016C3	Kit, seal	Zestaw uszczelniający Набор уплотняющий	2
10		572141090	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
11		572141058	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	2

Single flange track roller-standard

Rolka jezdna jednokołnierzowa-standard
Ролик ходовой однофланцевый-стандарт


Single flange track roller-standard

Rolka jezdna jednokołnierzowa-standard
Ролик ходовой однофланцевый-стандарт

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787140212	Roller, single flange tr.	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.	0
1	NS	Housing, roller w/bushings	Korpus rolki z tulejkami Корпус ролика с втулками	1
2	NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	NS	Shaft, roller	Wałek rolki Валик ролика	1
4	NS	Bracket, roller	Wspornik rolki Кронштейн ролика	2
5	NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	2
	NS	Bolt	Śruba Болт	12
6	NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
7	NSS	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
8	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
9	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
10	NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
11	NS	Plug	Korek Пробка	1
12	787140214	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1


Double flange track roller-standard

Rolka jezdna dwukołnierzowa-standard
Ролик ходовой двухфланцевый-стандарт



14-16		Suspension		Podwozie Шасси		14-16	
Double flange track roller-standard				Rolka jezdna dwukołnierzowa-standard Ролик ходовой двухфланцевый-стандарт			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		787140213	Roller, double flange tr.	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.		0	
1		NS	Housing, roller w/bushings	Korpus rolki z tulejkami Корпус ролика с втулками		1	
2		NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		2	
3		NS	Shaft, roller	Wałek rolki Валик ролика		1	
4		NS	Bracket, roller	Wspornik rolki Кронштейн ролика		2	
5		NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая		2	
		NS	Bolt	Śruba Болт		12	
6		NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		2	
7		NSS	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
8		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
9		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
10		NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
11		NS	Plug	Korek Пробка		1	
12		787140214	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		1	

Top idler

Rolka podtrzymująca
Поддерживающий ролик

Top idler


Rolka podtrzymująca
Поддерживающий ролик

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787140050	Idler, top	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	0
1	NS	Housing, top idler	Korpus rolki podtrzymuj. Корпус ролика поддержив.	1
2	NS	Shaft, top idler	Wałek rolki podtrzymującej Валик ролика поддержив.	1
3	NS	Ring, taper.bearing outer	Pierścień zewn.łoż.stożk. Ring, taper.bearing outer	2
	NS	Unit, taper.bearing inner	Zesp.wewn.łożyska stożkow. Unit, taper.bearing inner	2
4	857030403	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	1
6	NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1
	NS	Bolt	Śruba Болт	2
7	NS	Cover	Pokrywa Крышка	1
8	NS	Plug	Korek Пробка	1

Tracks or wheels
Gąsienice lub koła jezdne
Гусеницы или колеса

15

Dry sealed track chain (std)

Łańcuch gašienicy niesmarowany (std)
Гусеничная цепь без смазки (std)


15-01X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-01X01

Dry sealed track chain (std)

Łańcuch gąsienicy niesmarowany (std)
Гусеничная цепь без смазки (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573640010C2	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	0
1	386151026	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	160
2	386151055	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	39
3	386151031	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	40
4	386151005	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	40
5	386151056	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	39
6	386151051	Link, master-pin down l.h.	Łącznik do sworznia dol.l. Соединитель для шкв.ниж.л.	1
7	386151052	Link, master-pin down r.h.	Łącznik do sworznia dol.p. Соединитель для шкв.ниж.п.	1
8	386151053	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
9	386151054	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
10	782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4

Dry sealed track chain (lgp,lt)

Łańcuch gašienicy niesmarowany(lgp,lt)
Гусеничная цепь без смазки (lgp,lt)


15-02X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-02X01

Dry sealed track chain (lgp,lt)

Łańcuch gąsienicy niesmarowany(lgp,lt)
Гусеничная цепь без смазки (lgp,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573640030	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	0
1	386151026	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	168
2	386151055	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	41
3	386151031	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	42
4	386151005	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	42
5	386151056	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	41
6	386151051	Link, master-pin down l.h.	Łącznik do sworznia dol.l. Соединитель для шкв.ниж.л.	1
7	386151052	Link, master-pin down r.h.	Łącznik do sworznia dol.p. Соединитель для шкв.ниж.п.	1
8	386151053	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
9	386151054	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
10	782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4

Lubricated track chain (std)

Łańcuch gašienicy smarowany (std)
Гусеничная цепь со смазкой (std)

15-03X02	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-03X02

Lubricated track chain (std)

Łańcuch gąsienicy smarowany (std)
Гусеничная цепь со смазкой (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787150020	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
		U1 Standard Standard Стандарт		
1	857010053	Link assy, split l.h.	Zesp.ogniwa dzielonego l. Узел раздельного звена л.	1
2	857010054	Link assy, split r.h.	Zesp.ogniwa dzielonego p. Узел раздельного звена п.	1
3	NS	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
		U3 Component part of left split link U3-część składowa zespołu lewego Component part of left split link		
4	NS	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
		U4 Component part of right split link U4-część składowa zespołu prawego Component part of right split link		
5	857011126	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	40
6	857011127	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	40
7	857011128	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	80
8	857011121	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	39
9	857011120	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	39
10	857010136	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	80
11	857011129	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	40
	857011494	Pin	Sworzeń Шкворень	40
12	857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
	573660010C2	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
		U2 Option Opcja Опция		
1	386151051	Link, master-pin down l.h.	Łącznik do sworznia dol.l. Соединитель для шкв.ниж.л.	1

15-03X02

Tracks or wheels

Gąsienice lub koła jezdne
Гусеницы или колеса


15-03X02

Lubricated track chain (std)

Łańcuch gąsienicy smarowany (std)
Гусеничная цепь со смазкой (std)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
2		386151052	Link, master-pin down r.h.	Łącznik do sworznia dol.p. Соединитель для шкв.ниж.п.	1
3		386151053	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
4		386151054	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
5		391511008	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	40
6		391511003	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	40
7		391511004C1	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	80
8		386151055	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	39
9		386151056	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	39
10		881101004	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	80
11	A	884050042	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	40
11	A	884050043	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	40
12		782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4

Lubricated track chain (lgp,lt)

Łańcuch gašienicy smarowany (lgp,lt)
Гусеничная цепь со смазкой (lgp,lt)

15-04X02	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-04X02

Lubricated track chain (lgp,lt)

Łańcuch gąsienicy smarowany (lgp,lt)
Гусеничная цепь со смазкой (lgp,lt)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787150021	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
		U1 Standard Standard Стандарт		
1	857010053	Link assy, split l.h.	Zesp.ogniwa dzielonego l. Узел раздельного звена л.	1
2	857010054	Link assy, split r.h.	Zesp.ogniwa dzielonego p. Узел раздельного звена п.	1
3	NS	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
		U3 Component part of left split link U3-część składowa zespołu lewego Component part of left split link		
4	NS	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
		U4 Component part of right split link U4-część składowa zespołu prawego Component part of right split link		
5	857011126	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	42
6	857011127	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	42
7	857011128	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	84
8	857011121	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	41
9	857011120	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	41
10	857010136	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	84
11	857011129	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	42
	857011494	Pin	Sworzeń Шкворень	42
12	857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
	573660030	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
		U2 Option Opcja Опция		
1	386151051	Link, master-pin down l.h.	Łącznik do sworznia dol.l. Соединитель для шкв.ниж.л.	1

Lubricated track chain (lgp,lt)

Łańcuch gąsienicy smarowany (lgp,lt)
Гусеничная цепь со смазкой (lgp,lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
2		386151052	Link, master-pin down r.h.	Łącznik do sworznia dol.p. Соединитель для шкв.ниж.п.	1
3		386151053	Link, master-bush up. l.h.	Łącznik do tulei górny l. Соединит.для втулки верх.л.	1
4		386151054	Link, master-bush up. r.h.	Łącznik do tulei górny p. Соединит.для втулки верх.п.	1
5		391511008	Pin, chain link	Sworzeń łańcucha Шкворень цепи	42
6		391511003	Bushing, chain link	Tuleja łożyskowa łańcucha Втулка подшипника цепи	42
7		391511004C1	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	84
8		386151055	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	41
9		386151056	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	41
10		881101004	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	84
11	A	884050042	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	42
11	A	884050043	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	42
12		782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4

Track shoes

Płyty gašienicowe
Гусеничные пластины

15-05X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-05X01

Track shoes		Płyty gąsienicowe Гусеничные пластины


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573650100	Shoes assy, tr.22in (std)	Zespół płyt 22" (std) Узел пластин 22д (std)	0
1	386151009	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д	80
2	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	312
3	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	312
	573650200	Shoes assy, tr.24in (std)	Zespół płyt 24" (std) Узел пластин 24д (std)	0
1	386151058	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д	80
2	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	312
3	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	312
	573650300	Shoes assy, tr.26in (std)	Zespół płyt 26" (std) Узел пластин 26д (std)	0
1	391221001	Shoe, track 26in	Płyta gąsienicy 26" Пластина гусеницы 26д	80
2	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	312
3	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	312
	573650950	Shoes assy, tr.22in (lt)	Zespół płyt 22" (lt) Узел пластин 22д (lt)	0
1	386151009	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д	84
2	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	328
3	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	328
	573650650	Shoes assy, tr.24in (lt)	Zespół płyt 24" (lt) Узел пластин 24д (lt)	0
1	386151058	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д	84
2	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	328

15-05X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-05X01

Track shoes	Płyty gąsienicowe Гусеничные пластины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
3	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	328
	573650700	Shoes assy, tr.26in (lt)	Zespół płyt 26" (lt) Узел пластин 26д (lt)	0
1	391221001	Shoe, track 26in	Płyta gąsienicy 26" Пластина гусеницы 26д	84
2	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	328
3	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	328
	573650850	Shoes assy, tr.34in (lgr)	Zespół płyt 34"(lgr) Узел пластин 34д (lgr)	0
1	573651001	Shoe, track 34in	Płyta gąsienicy 34" Пластина гусеницы 34д	84
2	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	328
3	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	328

Track swamp shoes (lgp)

Płyty gašien.do podł.bagnist.(lgp)
Гусеничные пластины для болота (lgp)

15-06

Tracks or wheels

Gąsienice lub koła jezdne
Гусеницы или колеса


15-06

Track swamp shoes (lgp)

Płyty gąsien.do podł.bagnist.(lgp)
Гусеничные пластины для болота (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573650900	Shoes assy, swamp track	Zesp.płyt do podł.bagnist. Узел пластин для болота	1
1	573651003	Shoe, swamp track	Płyta do podłoża bagnist. Пластина для болота	84
2	386151110	Bolt	Śruba Болт	164
3	376151111	Bolt, link	Śruba łącznika Болт соединителя	164
4	376151111	Bolt, link	Śruba łącznika Болт соединителя	4
5	387151111	Bolt	Śruba Болт	4
6	376151011	Nut	Nakrętka Гайка	328

Dry sealed track chains with shoes

Pasy gašienicowe niesmarowane z płytami
Гусеничные ленты без смазки с пластинами

15-07X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-07X01

Dry sealed track chains with shoes

Pasy gąsienicowe niesmarowane z płytami
Гусеничные ленты без смазки с пластинами

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787150500	Chain, w/22in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.22" (std) Лента гус.с плас.22д(std)	0
1	573640010C2	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
2	386151009	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д	40
3	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	156
4	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156
	787150501	Chain, w/24in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.24" (std) Лента гус.с плас.24д(std)	0
1	573640010C2	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
2	386151058	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д	40
3	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	156
4	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156
	787150502	Chain, w/26in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.26" (std) Лента гус.с плас.26д(std)	0
1	573640010C2	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
2	391221001	Shoe, track 26in	Płyta gąsienicy 26" Пластина гусеницы 26д	40
3	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	156
4	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156
	787150503	Chain, w/22in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.22" (lt) Лента гус.с плас.22д (lt)	0
1	573640030	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
2	386151009	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д	42
3	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	164

15-07X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-07X01

Dry sealed track chains with shoes

Pasy gąsienicowe niesmarowane z płytami
Гусеничные ленты без смазки с пластинами

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
4	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
	787150504	Chain, w/24in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.24" (lt) Лента гус.с пласт.24д(lt)	0
1	573640030	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
2	386151058	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д	42
3	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	164
4	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
	787150505	Chain, w/26in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.26" (lt) Лента гус.с плас.26д (lt)	0
1	573640030	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
2	391221001	Shoe, track 26in	Płyta gąsienicy 26" Пластина гусеницы 26д	42
3	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	164
4	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
	787150506	Chain, w/34in shoes (lgr)	Pas gąs.z płyt.34"(lgr) Лента гус.с плас.34д(lgr)	0
1	573640030	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
2	573651001	Shoe, track 34in	Płyta gąsienicy 34" Пластина гусеницы 34д	42
3	782151028C1	Bolt	Śruba Болт	164
4	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
	787150507	Chain, w/swamp shoes (lgr)	Pas gąs.z pł.-bagn.(lgr) Лента гус.с пл.-бол.(lgr)	0
1	573640030	Chain assy,track dry seal.	Łańcuch niesmarow.kompl. Цепь без смазки в сборе	1
5	376151111	Bolt, link	Śruba łącznika Болт соединителя	82

15-07X01

Tracks or wheels

Gąsienice lub koła jezdne
Гусеницы или колеса


15-07X01

Dry sealed track chains with shoes

Pasy gąsienicowe niesmarowane z płytami
Гусеничные ленты без смазки с пластинами

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
6	386151110	Bolt	Śruba Болт	82
7	376151111	Bolt, link	Śruba łącznika Болт соединителя	2
8	387151111	Bolt	Śruba Болт	2
9	573651003	Shoe, swamp track	Płyta do podłoża bagnist. Пластина для болота	42
10	376151011	Nut	Nakrętka Гайка	164

Lubricated track chains with shoes

Pasy gąsien. smarowane z płytami
Гусен. ленты со смазкой с пластинами

15-08X03		Tracks or wheels		Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса		15-08X03	
Lubricated track chains with shoes				Pasy gąsien. smarowane z płytami Гусен. ленты со смазкой с пластинами			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		787150072	Chain, w/22in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.22" (std) Лента гус.с плас.22д(std)		2	
1		787151001	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д		40	
2		386151110	Bolt	Śruba Болт		156	
3	A	782151029	Nut	Nakrętka Гайка		156	
3	A	376151011	Nut	Nakrętka Гайка		156	
4		857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного		4	
		U1	Component parts of track lubricated chain assembly >item 5 Części składowe łańcucha smarowanego kompletnego >poz.5 Составные части цепи со смазкой в сборе >поз.5				
5		787150020	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе		1	
		787150074	Chain, w/24in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.24" (std) Лента гус.с плас.24д(std)		2	
1		787151007	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д		40	
2		386151110	Bolt	Śruba Болт		156	
3	A	782151029	Nut	Nakrętka Гайка		156	
3	A	376151011	Nut	Nakrętka Гайка		156	
4		857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного		4	
		U1	Component parts of track lubricated chain assembly >item 5 Części składowe łańcucha smarowanego kompletnego >poz.5 Составные части цепи со смазкой в сборе >поз.5				
5		787150020	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе		1	
		787150036	Chain, w/26in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.26" (std) Лента гус.с плас.26д(std)		2	
1		787151008	Shoe, track 26in	Płyta gąsienicy 26" Пластина гусеницы 26д		40	
2		386151110	Bolt	Śruba Болт		156	
3	A	782151029	Nut	Nakrętka Гайка		156	

15-08X03

Tracks or wheels

Gąsienice lub koła jezdne
Гусеницы или колеса

15-08X03

Lubricated track chains with shoes

Pasy gąsien. smarowane z płytami
Гусен. ленты со смазкой с пластинами

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
3	A	376151011	Nut	Nakrętka Гайка	156
4		857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
			U1 Component parts of track lubricated chain assembly >item 5 Części składowe łańcucha smarowanego kompletnego >poz.5 Составные части цепи со смазкой в сборе >поз.5		
5		787150020	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
		787150084	Chain, w/22in shoes (It)	Pas gąs.z płyt.22" (It) Лента гус.с плас.22д (It)	2
1		787151001	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д	42
2		386151110	Bolt	Śruba Болт	164
3	A	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
3	A	376151011	Nut	Nakrętka Гайка	164
4		857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
			U1 Component parts of track lubricated chain assembly >item 5 Części składowe łańcucha smarowanego kompletnego >poz.5 Составные части цепи со смазкой в сборе >поз.5		
5		787150021	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
		787150086	Chain, w/24in shoes (It)	Pas gąs.z płyt.24" (It) Лента гус.с пласт.24д(It)	2
1		787151007	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д	42
2		386151110	Bolt	Śruba Болт	164
3	A	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
3	A	376151011	Nut	Nakrętka Гайка	164
4		857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
			U1 Component parts of track lubricated chain assembly >item 5 Części składowe łańcucha smarowanego kompletnego >poz.5 Составные части цепи со смазкой в сборе >поз.5		
5		787150021	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1

15-08X03	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-08X03

Lubricated track chains with shoes


Pasy gąsien. smarowane z płytami
Гусен. ленты со смазкой с пластинами

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787150096	Chain, w/26in shoes (It)	Pas gąs.z płyt.26" (It) Лента гус.с плас.26д (It)	2
1		787151008	Shoe, track 26in	Płyta gąsienicy 26" Пластина гусеницы 26д	42
2		386151110	Bolt	Śruba Болт	164
3	A	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
3	A	376151011	Nut	Nakrętka Гайка	164
4		857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
			U1 Component parts of track lubricated chain assembly >item 5 Części składowe łańcucha smarowanego kompletnego >poz.5 Составные части цепи со смазкой в сборе >поз.5		
5		787150021	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
		787150087	Chain, w/34in shoes (lgr)	Pas gąs.z płyt.34"(lgr) Лента гус.с плас.34д(lgr)	2
1		787151009	Shoe, track 34in	Płyta gąsienicy 34" Пластина гусеницы 34д	42
2		386151110	Bolt	Śruba Болт	164
3	A	782151029	Nut	Nakrętka Гайка	164
3	A	376151011	Nut	Nakrętka Гайка	164
4		857011130	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	4
			U1 Component parts of track lubricated chain assembly >item 5 Części składowe łańcucha smarowanego kompletnego >poz.5 Составные части цепи со смазкой в сборе >поз.5		
5		787150021	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1

Mounted equipment
Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование


17

Bulldozer equipment with tilt

Osprzęt spycharek czołowych z przechyłę
Бульдозерное оборудование с наклоном

17-01X1		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-01X1
Buldozer equipment with tilt				Osprzęt spycharek czołowych z przechyłę Бульдозерное оборудование с наклоном	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	787210001	Buldozer equip.d-2 (std)	Osprzęt spych.d-2 (std) Оборудов.бульд.d-2 (std)	1
	*	787210002	Buldozer equip.d-2 (lt)	Osprzęt spych.d-2 (lt) Оборудов.бульд.d-2 (lt)	1
	*	787210003	Buldozer equip.s-2 (lgp)	Osprzęt spych.s-2 (lgp) Оборудов.бульд.s-2 (lgp)	1
1		787210011	Semi-u blade assy	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	1
			U1 For machines std, lt Dla maszyn std, lt Для машин std, lt		
1		787210021	S-2 blade assy	Lemiesz kompletny s-2 Отвал в сборе s-2	1
			U2 For machines lgp Dla maszyn lgp Для машин lgp		
2		573010200	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3		862110420C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1
4		391010220	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
5		563010037	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	1
6		563010036	Pusharm assy r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	1
7		391010251	Trunnion, frame l.h.	Czop ramy l. Шип рамы л.	1
		3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8		391012512	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
9		391010252	Trunion, frame r.h	Czop ramy p. Шип рамы п.	1
		3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
10		573011041	Pin	Sworzeń Шкворень	4

Bulldozer equipment with tilt

Osprzęt spycharek czołowych z przechyłem
Бульдозерное оборудование с наклоном


17-02X1	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-02X1

Buldozer equipment with tilt

Osprzęt spycharek czołowych z przechyłę
Бульдозерное оборудование с наклоном

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787230001C1	Buldozer equip.u-2 (std)	Osprzęt spych.u-2 (std) Оборудов.бульд.у-2 (std)	0
*	787230002	Buldozer equip.u-2 (lt)	Osprzet spych.u-2 (lt) Оборудов.бульд.у-2 (lt)	0
1	787230011	Full-u blade assy	Lemiesz kompletny full-u Отвал в сборе фулл-у	1
2	573010200	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	862110420C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1
4	391010220	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
5	563010037	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	1
6	563010036	Pusharm assy r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	1
7	391010251	Trunnion, frame l.h.	Czop ramy l. Шип рамы л.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	391012512	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
9	391010252	Trunion, frame r.h	Czop ramy p. Шип рамы п.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
10	573011041	Pin	Sworzeń Шкворень	4

Bulldozer equipment w/tilt/pitch

Osprzęt spych. czołowych z przech./nach
Бульдозерное оборудование с перек./накл.


17-03X1	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-03X1

Bulldozer equipment w/tilt/pitch

Osprzęt spych. czołowych z przech./nach
Бульдозерное оборудование с перек./накл.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	786260006C1	Tilt/pitch d-2,u-2 std	Przech./nach.d-2,u-2 std Перек./накл. d-2,u-2 std	1
*	787260007	Tilt/pitch d-2,u-2 lt	Przech./nach.d-2,u-2 lt Перек./накл. d-2,u-2 lt	1
1	787210011	Semi-u blade assy	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	1
1	787230011	Full-u blade assy	Lemiesz kompletny full-u Отвал в сборе фулл-у	1
2	573010200	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	862110424C2	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	1
4	862110418C2	Cylinder, blade tilt/pitch	Siłownik przech./nach.lem. Цилиндр перек./накл.отвала	1
5	563010037	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	1
6	563010036	Pusharm assy r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	1
7	391010251	Trunnion, frame l.h.	Czop ramy l. Шип рамы л.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	391012512	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
9	391010252	Trunion, frame r.h	Czop ramy p. Шип рамы п.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
10	573011041	Pin	Sworzeń Шкворень	4

Bullgrader equipment mech. tilt


Osprzęt spych. czoł.-skośn. z prz.mech.
Бульдозерное оборудование с укосованием

Bullgrader equipment mech. tilt

Osprzęt spych. czoł.-skośn. z prz.mech.
Бульдозерное оборудование с укосованием

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787220001	Bullgrader equipment g-2 (std)	Osprzęt spych.g-2 (std) Оборудов.бульд.г-2 (std)	0
*	787220002	Bullgrader equipment g-2 (lt)	Osprzęt spych.g-2 (lt) Оборудов.бульд.г-2 (lt)	1
1	563020025	G-2 blade assy	Lemiesz kompletny g-2 Отвал в сборе g-2	1
2	391020201	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	2
3	573020011	Strut, lower r.h.	Rozpórka dolna p. Распорка нижняя п.	1
4	573020010	Strut, lower l.h.	Rozpórka dolna l. Распорка нижняя л.	1
5	787220022	Frame "c" assy	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	1
6	391012512	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
7	391010252	Trunion, frame r.h	Czop ramy p. Шип рамы п.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	391010251	Trunnion, frame l.h.	Czop ramy l. Шип рамы л.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8

Bullgrader equipment with hydr.pitch

Osprzęt spycharek czoł.z nachyl.hydr.
Бульдозер.оборудование с гидр.перекосом

17-05X1

Mounted equipment

Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование


17-05X1

Bullgrader equipment with hydr.pitch

Osprzęt spycharek czoł.z nachyl.hydr.
Бульдозер.оборудование с гидр.перекосом

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787260004	Tilt blade g-2 (std)	Przechył lem.g-2 (std) Наклон отвала g-2 (std)	0
*	787260005	Tilt blade g-2 (lt)	Przechył lem.lg-2 (lt) Tilt blade g-2 (lt)	0
1	563020025	G-2 blade assy	Lemiesz kompletny g-2 Отвал в сборе g-2	1
2	862110431C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	2
3	573020011	Strut, lower r.h.	Rozpórka dolna p. Распорка нижняя п.	1
4	573020010	Strut, lower l.h.	Rozpórka dolna l. Распорка нижняя л.	1
5	787220022	Frame "c" assy	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	1
6	391012512	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
7	391010252	Trunion, frame r.h	Czop ramy p. Шип рамы п.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
8	391010251	Trunnion, frame l.h.	Czop ramy l. Шип рамы л.	1
	3768911430	Bolt	Śruba Болт	8
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8

Semi-u blade (std,lt)

Lemiesz semi-u (std,lt)
Отвал семи-у (std,lt)

17-06X3		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-06X3
Semi-u blade (std,lt)		Lemiesz semi-u (std,lt) Отвал семи-у (std,lt)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787210011	Semi-u blade assy	Lemiesz kompletny semi-u Отвал в сборе semi-u	0
1		NS	Semi-u blade	Lemiesz semi-u Semi-u blade	1
2		573011025	Socket, upper	Gniazdo górne Гнездо верхние	2
3		787210013	Bracket, lift cylinder	Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2
4		391011521	Eye	Ucho Проушина	1
5		780010063	Bracket, pusharm l.h.	Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
6		780010064	Bracket, pusharm r.h.	Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
7		573011035	Socket, diagonal strut	Gniazdo rozpórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
8		780011013	Plate, side cutter	Płyta odcinająca boczna Пластина одрезанная боков.	2
9		780011012	Plate, lower cutter	Płyta odcinająca dolna Пластина одрезанная нижняя	2
10	#	390041003	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
		3768920130	Bolt	Śruba Болт	16
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
11	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
11	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
12		378101144	Pin, lift cylinder	Sworzeń siłownika podnosz. Шкворень цилиндра подъема	2
		3768910790	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
13		573011040	Pin, pusharm	Sworzeń belki Шкворень балки	2

17-06X3

Mounted equipment

Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17-06X3

Semi-u blade (std,lt)

Lemiesz semi-u (std,lt)
Отвал семи-у (std,lt)


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	391011005	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
	3768938570	Bolt	Śruba Болт	8
15	787210110	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
15	787210025	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1 Option Opcja Опция		
16	857032586	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
	391011512	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
16	787211006	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
		U1 Option Opcja Опция		
	391011512	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
17	857032587	Cutting edge, side	Ostrze boczne Кромка режущая боковая	2
	391011512	Bolt	Śruba Болт	10
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	10
17	787211007	Cutting edge, side	Ostrze boczne Кромка режущая боковая	2
		U1 Option Opcja Опция		
	391011512	Bolt	Śruba Болт	10
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	10
18	857032584	Cutting edge, side l.h.	Ostrze boczne l. Кромка режущая боковая л.	1

Semi-u blade (std,lt)

Lemiesz semi-u (std,lt)
Отвал семи-у (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	391011512	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
	787211004	Cutting edge, side l.h.	Ostrze boczne l. Кромка режущая боковая л.	1
		U1 Option Opcja Опция		
	391011512	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
	857032585	Cutting edge, side r.h.	Ostrze boczne p. Кромка режущая боковая п.	1
	391011512	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
	787211005	Cutting edge, side r.h.	Ostrze boczne p. Кромка режущая боковая п.	1
19		U1 Option Opcja Опция		
	391011512	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7

Full-u blade (std,lt)

Lemiesz full-u (std,lt)
Отвал full-u (std,lt)

17-07X3		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-07X3
Full-u blade (std,lt)			Lemiesz full-u (std,lt) Отвал full-u (std,lt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787230011	Full-u blade assy	Lemiesz kompletny full-u Отвал в сборе фулл-у	0
1		NS	Full-u blade	Lemiesz full-u Full-u blade	1
2		573011025	Socket, upper	Gniazdo górne Гнездо верхние	2
3		787210013	Bracket, lift cylinder	Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2
4		391011521	Eye	Ucho Проушина	1
5		780010063	Bracket, pusharm l.h.	Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
6		780010064	Bracket, pusharm r.h.	Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
7		573011035	Socket, diagonal strut	Gniazdo rozpórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
8		787231023	Plate, side cutter	Płyta odcinająca boczna Пластина одрезанная боков.	2
9		787231013	Plate, cutter r.h.	Płyta odcinająca p. Пластина одрезанная п.	1
10		787231014	Plate, cutter l.h.	Płyta odcinająca l. Пластина одрезанная л.	1
11	#	390041003	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
		3768920130	Bolt	Śruba Болт	16
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
12	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
12	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
13		378101144	Pin, lift cylinder	Sworzeń siłownika podnosz. Шкворень цилиндра подъема	2
		3768910790	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2

17-07X3

Mounted equipment

Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17-07X3

Full-u blade (std,lt)

Lemiesz full-u (std,lt)
Отвал full-u (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	573011040	Pin, pusharm	Sworzeń belki Шкворень балки	2
15	391011005	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
	3768938570	Bolt	Śruba Болт	8
16	787230015	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
16	787230014	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1 Option Opcja Опция		
17	857032603	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	3
	390041014	Bolt	Śruba Болт	15
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка	15
17	787231034	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	3
		U1 Option Opcja Опция		
	390041014	Bolt	Śruba Болт	15
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка	15
18	857032604	Cutting edge r.h	Ostrze p. Кромка режущая п.	1
	390041014	Bolt	Śruba Болт	3
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка	3
18	787231032	Cutting edge r.h	Ostrze p. Кромка режущая п.	1
		U1 Option Opcja Опция		
	390041014	Bolt	Śruba Болт	3
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка	3

17-07X3		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-07X3
Full-u blade (std,lt)			Lemiesz full-u (std,lt) Отвал full-u (std,lt)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
19	857032605	Cutting edge l.h.	Ostrze l. Кромка режущая л.		1
	390041014	Bolt	Śruba Болт		3
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка		3
19	787231033	Cutting edge l.h.	Ostrze l. Кромка режущая л.		1
		U1 Option Opcja Опция			
	390041014	Bolt	Śruba Болт		3
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка		3
20	857032574	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.		1
	390041013	Bolt	Śruba Болт		7
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка		7
20	785221003	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.		1
		U1 Option Opcja Опция			
	390041013	Bolt	Śruba Болт		7
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка		7
21	857032573	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.		1
	390041013	Bolt	Śruba Болт		7
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка		7
21	785221002	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.		1
		U1 Option Opcja Опция			
	390041013	Bolt	Śruba Болт		7

17-07X3


Mounted equipment

Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17-07X3

Full-u blade (std,lt)		Lemiesz full-u (std,lt) Отвал full-u (std,lt)		
Item	Part Number	Description		Qty.
Poz.	Numer części	Opis		Ilość
Поз.	Номер части	Наименование		Кол.
	3768913130	Nut	Nakrętka Гайка	7

S-2 blade (lgp)

Lemiesz s-2 (lgp)
Отвал s-2 (lgp)

17-08X1		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-08X1
S-2 blade (lgp)				Lemiesz s-2 (lgp) Отвал s-2 (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787210021	S-2 blade assy	Lemiesz kompletny s-2 Отвал в сборе s-2	1
1		NS	S-2 blade	Lemiesz s-2 Отвал s-2	1
2		780011062	Plate, side cutter	Płyta odcinająca boczna Пластина одрезанная боков.	2
3		573011025	Socket, upper	Gniazdo górne Гнездо верхние	2
4		787210023	Bracket, lift cylinder	Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2
5		391011521	Eye	Ucho Проушина	1
6		780010063	Bracket, pusharm l.h.	Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
7		780010064	Bracket, pusharm r.h.	Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
8		573011035	Socket, diagonal strut	Gniazdo rozprórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
9	#	390041003	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
		3768920130	Bolt	Śruba Болт	16
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
10	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
10	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
11		378101144	Pin, lift cylinder	Sworzeń siłownika podnosz. Шкворень цилиндра подъема	2
		3768910790	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
12		573011040	Pin, pusharm	Sworzeń belki Шкворень балки	2
13		391011005	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2

17-08X1		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование		17-08X1	
S-2 blade (lgp)				Lemiesz s-2 (lgp) Отвал s-2 (lgp)			
Item		Part Number	Description	Opis	Qty.		
Poz.		Numer części		Наименование	Ilość		
Поз.		Номер части			Кол.		
		3768910530	Bolt	Śruba Болт	8		
14		857032554	Cutting edge, side	Ostrze boczne Кромка режущая боковая	2		
		391011512	Bolt	Śruba Болт	10		
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	10		
14		787211013	Cutting edge, side	Ostrze boczne Кромка режущая боковая	2		
			U1 Option Opcja Опция				
		391011512	Bolt	Śruba Болт	10		
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	10		
15		857032588	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1		
		391011512	Bolt	Śruba Болт	7		
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7		
15		787211011	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1		
			U1 Option Opcja Опция				
		391011512	Bolt	Śruba Болт	7		
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7		
16		857032589	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1		
		391011512	Bolt	Śruba Болт	7		
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7		
16		787211012	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1		
			U1 Option Opcja Опция				


17-08X1	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-08X1

S-2 blade (lgp)

Lemiesz s-2 (lgp)
Отвал s-2 (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	391011512	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
17	857032555	Cutting edge, side	Ostrze boczne Кромка режущая боковая	2
	391011512	Bolt	Śruba Болт	12
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	12
17	787211014	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	2
		U1 Option Opcja Опция		
	391011512	Bolt	Śruba Болт	12
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	12
18	787210120	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
18	787210028	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1 Option Opcja Опция		

G-2 blade (std,lt)

Lemiesz g-2 (std,lt)
Отвал g-2 (std,lt)

17-09X1	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-09X1


G-2 blade (std,lt)	Lemiesz g-2 (std,lt) Отвал g-2 (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	563020024	G-2 blade assy	Lemiesz kompletny g-2 Отвал в сборе g-2	1
1	NS	Blade	Lemiesz Отвал	1
2	390051075	Bar, swivel	Strzemię Хомут	4
3	390051076	Pin, swivel bar	Sworzeń strzemienia Шкворень хомута	4
	3768941900	Bolt	Śruba Болт	4
	3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
4	390051077	Pin, strut	Sworzeń rozprórki Шкворень распорки	4
	3768941070	Bolt	Śruba Болт	4
	3768939020	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
5	390051109	Pin, center	Sworzeń środkowy Шкворень центральный	1
6	390051005	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	612190812002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
7	391020304	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
8	391023022	Plate, wear l.h.	Płyta końcowa l. Пластина конечная л.	1
9	391023023	Plate, wear r.h.	Płyta końcowa p. Пластина конечная п.	1
10	391020305	Bracket, upper l.h.	Wspornik górny l. Кронштейн верхний л.	1
11	391020306	Bracket, upper r.h.	Wspornik górny p. Кронштейн верхний п.	1
12	391020307	Bracket, lower l.h.	Wspornik dolny l. Кронштейн, нижний л.	1
13	391020308	Bracket, lower r.h.	Wspornik dolny p. Кронштейн нижний п.	1

17-09X1		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-09X1
G-2 blade (std,lt)			Lemiesz g-2 (std,lt) Отвал g-2 (std,lt)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Qty. Ilość Кол.		
14	857032555	Cutting edge, side	Ostrze boczne Кромка режущая боковая		2
	391011512	Bolt	Śruba Болт		12
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка		12
14	787211014	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная		2
		U1 Option Opcja Опция			
	391011512	Bolt	Śruba Болт		12
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка		12
15	857032579	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая		2
	391011512	Bolt	Śruba Болт		12
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка		12
15	787221004	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая		2
		U1 Option Opcja Опция			
	391011512	Bolt	Śruba Болт		12
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка		12
16	857032575	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.		1
	391011512	Bolt	Śruba Болт		4
	391023005	Bolt	Śruba Болт		3
	3768913120	Nut	Nakrętka Гайка		7
16	787221005	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.		1
		U1 Option Opcja Опция			

17-09X1		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-09X1
G-2 blade (std,lt)		Lemiesz g-2 (std,lt) Отвал g-2 (std,lt)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		391011512	Bolt	Śruba Болт	4
		391023005	Bolt	Śruba Болт	3
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
		857032576	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		391011512	Bolt	Śruba Болт	4
		391023005	Bolt	Śruba Болт	3
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
		787221006	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		U1	Option Opcja Опция		
		391011512	Bolt	Śruba Болт	4
18		391023005	Bolt	Śruba Болт	3
		3768913120	Nut	Nakrętka Гайка	7
		787220110	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		787220028	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1	Option Opcja Опция		

Right pusharm

Belka popychacza prawa
Правая балка толкателя

17-10X1	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-10X1

Right pusharm

Belka popychacza prawa
Правая балка толкателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	563010036	Pusharm assy r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	1
1	563010038	Pusharm assy, r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	1
2	NS	Arm, push	Belka popychacza Балка	1
3	391011104	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	1
4	573011044	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
5	780011080	Bracket, diagonal strut	Wspornik rozprórki przekąt. Кронштейн распорки диагон.	1
6	573010230	End, beam	Końcówka belki Наконечник балки	1
7	573011100	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
8	573011041	Pin	Sworzeń Шкворень	2
9	573011042	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworzni Пластика фиксир.шкворня	2
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
10	388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
	3768911660	Bolt	Śruba Болт	2
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	388011062	Nut	Nakrętka Гайка	2
11	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
12	NS	Step	Stopień Ступень	2
13	780011025	Rib	Żebro Ребро	1
14	780011024	Bar, toothed	Listwa zębata Планка зубчатая	1

17-10X1


Mounted equipment

Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17-10X1

Right pusharm		Belka popychacza prawa Правая балка толкателя		
Item		Part Number	Description	Qty.
Poz.		Numer części	Opis	Ilość
Поз.		Номер части	Наименование	Кол.
15		780011021	Plate	4
			Płyta Пластинка	
16		586011026C1	Step	1
			Stopień Ступень	

Left pusharm

Belka popychacza lewa
Левая балка толкателя


17-11		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-11
Left pusharm			Belka popychacza lewa Левая балка толкателя		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		563010037	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	1
1		563010039	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	1
2		NS	Arm, push	Belka popychacza Балка	1
3		391011104	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	1
4		573011043	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
5		780011079	Bracket, diagonal strut	Wspornik rozprórki przekąt. Кронштейн распорки диагон.	1
6		573010230	End, beam	Końcówka belki Наконечник балки	1
7		573011100	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
8		573011041	Pin	Sworzeń Шкворень	2
9		573011042	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznią Пластика фиксир.шкворня	2
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
10		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768911660	Bolt	Śruba Болт	2
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		388011062	Nut	Nakrętka Гайка	2
11		388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
12		NS	Step	Stopień Ступень	2
13		780011025	Rib	Żebro Ребро	1
14		780011024	Bar, toothed	Listwa zębata Планка зубчатая	1

Left pusharm

Belka popychacza lewa
Левая балка толкателя

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
15		780011021	Plate	Płyta Пластинка	4
16		586011026C1	Step	Stopień Ступень	1

Bulldozer diagonal strut


Rozpórka przekątna osprz. spycharkowego
Диагональная распор. бульдоз. оборудования

Bulldozer diagonal strut

Rozpórka przekątna osprz. spycharkowego
Диагональная распор. бульдоз. оборудования

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573010200	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	1
1	573010205	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1
2	390041082	End, rod pivot	Końcówka kulista Наконечник шарнирный	1
3	391012213	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
4	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
5	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
6	573011046	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
7	3768920010	Bolt	Śruba Болт	2

Bulldozer upper strut


Rozpórka górna osprzętu spycharkowego
Верхняя распорка бульдоз.оборудования

Bulldozer upper strut

Rozpórka górna osprzętu spycharkowego
Верхняя распорка бульдоз.оборудования

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	391010220	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
1	391010221	Strut	Rozpórka Распорка	1
2	391012213	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
3	390041082	End, rod pivot	Końcówka kulista Наконечник шарнирный	1
4	388011076	Pin	Sworzeń Шкворень	1
5	388011077	Flange	Kołnierz Фланец	1
6	391012211	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
7	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Bullgrader frame assembly c

Bullgrader frame assembly c
Bullgrader frame assembly c

Bullgrader frame assembly c

Bullgrader frame assembly c
Bullgrader frame assembly c


Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787220022	Frame "c" assy	Rama "c" kompletna Узел рамы "u"	0
1	NS	Frame "c"	Rama "c" Рама "u"	1
2	390051057	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
3	390051058	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
4	391021005	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	2
5	787220024	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
6	787220023	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
7	391021001C2	Bracket, strut front l.h.	Wspornik rozpórki przed.l. Кронштейн распорки пер.л.	1
8	391021002C2	Bracket, strut front r.h.	Wspornik rozpórki przed.p. Кронштейн распорки пер.п.	1
9	391021003C2	Bracket, strut	Wspornik rozpórki Кронштейн распорки	4
10	390051305	Pin, blade swivel	Sworzeń wahliwy Шкворень плавающий	1
11	390051044	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	1
12	388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	2
	3768911660	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	388011062	Nut	Nakrętka Гайка	4
13	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
14	378101144	Pin, lift cylinder	Sworzeń siłownika podnosz. Шкворень цилиндра подъема	2
	3768910790	Bolt	Śruba Болт	2

Bullgrader frame assembly c

Bullgrader frame assembly c
Bullgrader frame assembly c

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
15	586011026C1	Step	Stopień Ступень	2
16	NS	Step	Stopień Ступень	2
17	780011025	Rib	Żebro Ребро	2
18	780011021	Plate	Płyta Пластика	4
19	780011024	Bar, toothed	Listwa zębata Планка зубчатая	2

Bullgrader strut assy lower l.h.


Rozpórka lewa dol. spych. czoł.-skośnej
Нижняя левая распорка оборуд. с уклонов.

Bullgrader strut assy lower l.h.

Rozpórka lewa dol. szych. czoł.-skośnej
Нижняя левая распорка оборуд. с уклонов.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573020010	Strut, lower l.h.	Rozpórka dolna l. Распорка нижняя л.	1
1	573011046	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
2	391022003	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768910470	Bolt	Śruba Болт	1
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	573020012	Strut l.h.	Rozpórka l. Распорка л.	1
	3768920010	Bolt	Śruba Болт	2
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
4	391022006	Trunnion, "c" frame	Czop ramy "c" Шип рамы "u"	1
5	391022007	Pin, trunnion	Sworzeń czopa Шкворень шипа	1
6	388021074	Chain, pin	Łańcuch sworznia Цепь шкворня	1
7	390051062	Pin	Sworzeń Шкворень	1
8	391020208	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
9	388020021	Retainer, strut	Ustalcacz rozpórki Фиксатор распорки	1

Bulldozer strut assy lower r.h.


Rozpórka prawa dol. spych. czoł.-skośne
Нижн. прав. распорка оборуд. с укосов.

Bulldozer strut assy lower r.h.

Rozpórka prawa dol. sypch. czoł.-skośne
Нижн. прав. распорка оборуд. с уклонов.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	573020011	Strut, lower r.h.	Rozpórka dolna p. Распорка нижняя п.	1
1	573011046	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
2	391022003	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768910470	Bolt	Śruba Болт	1
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	573020013	Strut r.h.	Rozpórka p. Распорка п.	1
	3768920010	Bolt	Śruba Болт	2
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
4	391022006	Trunnion, "c" frame	Czop ramy "c" Шип рамы "u"	1
5	391022007	Pin, trunnion	Sworzeń czopa Шкворень шипа	1
6	388021074	Chain, pin	Łańcuch sworzni Цепь шкворня	1
7	390051062	Pin	Sworzeń Шкворень	1
8	391020208	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
9	388020021	Retainer, strut	Ustalcacz rozpórki Фиксатор распорки	1

Bullgrader upper strut assy


Rozpórka górna spych. czołowo-skośnej
Узел распорки верхней оборуд. с уклонов.

Bullgrader upper strut assy

Rozpórka górna spych. czołowo-skośnej
Узел распорки верхней оборуд. с уклонов.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	391020201	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
1	391022001	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
2	391022002	Bolt, eye	Śruba oczkowa Болт ушковый	1
3	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
4	391020204	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
5	390051072	Pin	Sworzeń Шкворень	1
6	388011077	Flange	Kołnierz Фланец	2
7	NS	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1

Ripper

Zrywak
Риппер


17-18X1		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-18X1
		Ripper		Zrywak Риппер	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787250001	Ripper	Zrywak Риппер	0
1		391120010	Frame assy, mounting	Zespół ramy mocującej Узел рамы крепленной	1
		3768920140	Bolt	Śruba Болт	14
		3768920490	Washer	Podkładka Шайба	14
2		391121010	Pin, cylinder	Sworzeń siłownika Шкворень цилиндра	2
3		391120011	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
4		391120012	Pin, link	Sworzeń łącznika Шкворень соединителя	2
5		390261069	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	8
		3768920210	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
6		391120004C2	Rod assy	Zespół cięgła Узел жесткой тяги	2
			U1 For machines without tooth pitch U1-dla maszyn bez przechyłu zęba For machines without tooth pitch		
7		6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
8		391121014C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
9		NS	Rod	Cięgło Тяга жесткая	2
10		862110433C2	Cylinder, ripper pitch	Siłownik nachyl.zrywaka Цилиндр наклона риппера	2
			U2 For machines with tooth pitch Dla maszyn z przechyłem zrywaka Для машины с наклоном риппера		
11		391120002C2	Frame assy, link	Zespół ramy łącznika Узел рамы соединителя	1
12		6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
13		391121011C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4

17-18X1	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-18X1

Ripper		Zrywak Риппер

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14		NS	Frame, link	Rama łącznika Рама соединителя	1
15		390261069	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	6
		3768920210	Bolt	Śruba Болт	12
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
16		391120011	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
17		391120012	Pin, link	Sworzeń łącznika Шкворень соединителя	2
18		391121012	Pin, cylinder	Sworzeń siłownika Шкворень цилиндра	2
19	A	391120003	Beam assy, shanks	Zespół belki zębów Узел балки зубов	1
		391120017	Beam, shanks	Belka zębów Балка зубов	1
		U3	COMPONENT PART OF SHANKS BEAM U1-część składowa zespołu belki zębów COMPONENT PART OF SHANKS BEAM		
19	A	787250026C1	Beam assy, shanks	Zespół belki zębów Узел балки зубов	1
		787250023C1	Beam, shanks	Belka zębów Балка зубов	1
		U3	COMPONENT PART OF SHANKS BEAM U1-część składowa zespołu belki zębów COMPONENT PART OF SHANKS BEAM		
20		862110426C2	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	2

Ripper shank assembly


Ząb zrywaka kompletny
Зуб риппера в сборе

Ripper shank assembly

Ząb zrywaka kompletny
Зуб риппера в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787250010	Shank assy, ripper	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	0
1	787250011	Shank assy	Zespół zęba Узел зуба	1
2	563200214	Pin	Sworzeń Шкворень	1
3	563201201	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
4	787250012	Shank, ripper	Ząb zrywaka Зуб риппера	1
5	391251001	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
6	391251002	Sleeve, locking	Tulejka blokująca Втулка блокирующая	2

Ripper shank assembly (optional)


Ząb zrywaka kompletny (opcja)
Зуб риппера в сборе (версия)

Ripper shank assembly (optional)

Ząb zrywaka kompletny (opcja)
Зуб риппера в сборе (версия)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	787250020	Ripper shank (r3) (option)	Ząb zrywaka (r3) (opcja) Зуб риппера (р3) (опция)	1
1	787250021	Shank, ripper	Ząb zrywaka Зуб риппера	1
2	787251004	Pin	Sworzeń Шкворень	1
3	787251003	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
4	787250022	Shank, ripper	Ząb zrywaka Зуб риппера	1
5	787251005	Sleeve, rubber	Tuleja gumowa Втулка резиновая	1
6	391251001	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
7	391251002	Sleeve, locking	Tulejka blokująca Втулка блокирующая	2

Single shank ripper

Zrywak jednozębny
Риппер однозубный

17-21X1		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-21X1
Single shank ripper				Zrywak jednozębny Риппер однозубный	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		787240001	Ripper assy, single shank	Zesp.zrywaka jednozębnego Узел риппера однозубного	0
1		391120010	Frame assy, mounting	Zespół ramy mocującej Узел рамы крепленной	1
		3768920140	Bolt	Śruba Болт	14
		3768920490	Washer	Podkładka Шайба	14
2		391121010	Pin, cylinder	Sworzeń siłownika Шкворень цилиндра	2
3		391120011	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
4		391120012	Pin, link	Sworzeń łącznika Шкворень соединителя	2
5		390261069	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	8
		3768920210	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
6		391120004C2	Rod assy	Zespół cięgła Узел жесткой тяги	2
			U1 For machines without tooth pitch U1-dla maszyn bez przechyłu zęba For machines without tooth pitch		
7		6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
8		391121014C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
9		391120019	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
10		862110433C2	Cylinder, ripper pitch	Siłownik nachyl.zrywaka Цилиндр наклона риппера	2
			U2 For machines with tooth pitch Dla maszyn z przechyłem zrywaka Для машины с наклоном риппера		
11		391120002C2	Frame assy, link	Zespół ramy łącznika Узел рамы соединителя	1
12		6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
13		391121011C2	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4


17-21X1	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-21X1

Single shank ripper

Zrywak jednozębny
Риппер однозубный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	391120015	Frame, link	Rama łącznika Рама соединителя	1
15	390261069	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	6
	3768920210	Bolt	Śruba Болт	12
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
16	391120011	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
17	391120012	Pin, link	Sworzeń łącznika Шкворень соединителя	2
18	391121012	Pin, cylinder	Sworzeń siłownika Шкворень цилиндра	2
19	787240015	Beam, shanks	Belka zębów Балка зубов	1
20	862110426C2	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	2

Single ripper shank


Ząb zrywaka jednozębnego
Зуб риппера однозубного

Single ripper shank

Ząb zrywaka jednozębnego
Зуб риппера однозубного

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		787240012	Shank assy, ripper	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	1
2		571491102C2	Pin	Sworzeń Шкворень	3
3	A	571491105	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
3	A	785261000	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
3	A	785261001	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
4		787240027	Shank, ripper	Ząb zrywaka Зуб риппера	1
5		382481103	Guard	Ośłona Защита	1
6		571491103	Ring, spring	Pierścień sprężysty Кольцо пружинное	3

Hydr.pin puller of single shank ripper

Hydr.wyciąg.sworznia zęba zrywaka jedn.
Годр.выдвиж.шкворня зуба риппера одноз.

17-23X1

Mounted equipment

Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17-23X1

Hydr.pin puller of single shank ripper

Hydr.wyciąg.sworznia zęba zrywaka jedn.
Годр.выдвиж.шкворня зуба риппера одноз.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	787240011	Pin puller, hydraulic	Wyciąganie hydr.sworznia Выдвижение гидрав.шкворня	0
1	862110254C2	Cylinder, ripper	Siłownik zrywaka Цилиндр риппера	1
2	584041010	Pin	Sworzeń Шкворень	4
	3768937410	Pin	Sworzeń Шкворень	4
	612190808002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	4
3	787240016	Link assy	Zespół łącznika Узел соединителя	1
4	787240017	Link assy	Zespół łącznika Узел соединителя	1
5	787241001	Pin	Sworzeń Шкворень	1
6	787241002	Band	Obejma Обойма	2
	601381012704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482040004	Washer	Podkładka Шайба	4
	603771000604	Nut	Nakrętka Гайка	2
7	787241003	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	2
8	3768915340	Connector	Złączka Ниппель	1
9	376890071	Elbow	Kolanko Колено	1

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
20C3610	13-32	19D3256	06-02	
270020055	02-01	270020054	02-01	
376032111	02-01	303201192	10-16	
376032113	02-03	376032112	02-02	
376041046	07-43	376041002	14-10, 14-11	
376070240	07-19	376070096	07-19	
376071191	07-43	376071009	09-01	
376080026	08-01, 08-12	376071390	07-19	
376080028	08-01, 08-18	376080027	13-25, 08-18	
376090016	09-01	376080031	08-01, 08-12, 08-13	
376091106	09-01	376090048	09-01	
376100147	10-16	376091262	09-01	
376101007	10-28	376101002	10-28	
376101214	10-09, 10-13, 10-14	376101186	10-31, 10-34, 10-35	
376101393	10-09	376101392	10-01, 10-07, 10-13, 10-14, 10-15	
376101395	07-02, 07-03, 07-04, 10-01, 10-08	376101394	07-02, 07-03, 10-01, 10-08, 10-09, 10-15	
376101420	10-28	376101396	07-02, 07-03, 10-01	
376120032	10-16, 12-07	376110014	11-01	
376121113	12-07	376121021C2	12-01	
376121118	10-16, 12-07	376121115	12-07	
376140070C1	14-10, 14-11	376121231C1	12-07	
376141088	14-01, 14-02, 14-03	376140080	14-10, 14-11	
376141105	07-28	376141104	14-12, 14-13	
376151011	15-05, 15-06, 15-07, 15-08	376141197	14-12, 14-13	
376151111	15-01, 15-02, 15-03, 15-04, 15-05, 15-06, 15-07, 15-08	376151110	15-05, 15-07, 15-08	
376890005	10-15	376890004	07-48	
376890007	10-15	376890006	10-15	
376890011	07-02, 07-03, 10-15	376890010	10-10, 10-11, 10-12, 12-06	
376890014	07-27, 07-29	376890012	10-01, 10-05, 10-06	
376890045	07-02, 07-03, 07-48, 10-02, 10-08, 10-45	376890044	10-32, 10-37	
376890047	07-02, 07-04, 07-05	376890046	07-27, 07-29, 10-02	
376890051	07-29	376890050	10-33, 10-34, 10-35, 10-36	
376890060	07-03, 10-01, 10-08	376890058	07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 10-15	
376890062	07-06, 07-07, 07-48	376890061	10-15	
376890071	10-45, 17-23	376890065	07-06, 10-01, 10-03, 10-04, 10-07, 10-11	
376890076	07-06, 07-07, 07-08	376890074	07-07, 07-48, 10-02, 10-08	
376890079	08-01, 10-01, 13-30	376890078	10-11	
376890095	10-03, 10-04	376890084	13-30, 13-32	
376890100	08-01	376890096	10-07	
376890108	10-02, 10-03, 10-04	376890104	12-02	
376890114	07-07, 10-11	376890111	07-02, 07-03, 07-04	
376890120	12-08	376890115	10-03	
376890201	10-15	376890126	08-19	
376890218	10-07, 10-10, 10-11, 10-12, 10-15, 12-06	376890208	10-15	
376890220	07-06, 07-07	376890219	07-02, 07-06, 07-07	
376890234	10-15	376890230	13-30	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
376890236	08-01	376890235	07-46
376890258	10-15, 13-25	376890238	10-15
376890501	08-01	376890265	10-15
376890504	08-01	376890503	08-01
376890511	08-01	376890506	08-14
376890514	07-04, 07-05, 10-06, 10-08	376890512	07-02, 07-03
376890520	07-02, 07-03	376890516	10-08
376890523	10-10, 10-11	376890521	13-30
376890525	10-12, 13-28, 13-30	376890524	12-06
376890535	08-01	376890528	13-28, 13-30
376890540	10-15	376890539	10-06
376890559	10-15	376890542	13-30
376890570	13-25	376890569	10-10, 10-11, 10-12
376890584	13-25	376890573	08-18
3768910100	07-27	376890588	12-02
3768910230	07-05, 07-30, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14, 12-06, 08-18	3768910140	07-32
3768910260	07-01, 10-09, 13-31, 08-19	3768910240	07-05, 07-22, 07-28, 07-30, 10-01, 10-02, 10-08, 10-15, 12-01, 12-02, 14-09
3768910290	07-11		07-11, 10-09, 10-13, 10-14, 13-31
3768910400	04-01, 07-19, 07-27, 07-29, 08-01, 08-12, 10-01, 10-06, 10-08	3768910280	07-02, 07-03, 07-27, 07-29, 10-12
3768910420	07-01, 07-02, 07-03, 07-04, 08-13, 09-04, 09-05, 10-01, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 13-36, 14-14	3768910390	07-02, 07-03, 07-04, 10-01, 10-06, 10-08, 10-13, 14-07, 14-08, 17-10, 17-11
3768910440	07-28, 07-30	3768910410	07-12, 07-28, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11
3768910470	07-28, 07-30, 10-11, 17-15, 17-16	3768910430	07-02, 07-03, 07-08, 07-49
3768910500	09-01	3768910460	10-08, 10-09
3768910530	07-01, 07-19, 10-01, 10-08, 14-01, 14-02, 14-03, 17-06, 17-07, 17-08	3768910480	07-19, 14-01, 14-02, 14-03
3768910600	14-01, 14-02, 14-03	3768910520	07-28, 07-30
3768910620	14-12, 14-13	3768910590	09-02, 09-03, 09-04, 09-05, 14-01, 14-02, 14-03, 09-01
3768910640	09-01	3768910610	07-01, 14-01, 14-02, 14-03
3768910710	07-42	3768910630	10-09, 12-01
3768910750	10-01	3768910650	07-21
3768910780	10-31	3768910730	10-10, 10-12
3768910810	10-10, 10-11, 10-12, 17-09	3768910770	10-11, 17-06, 17-07, 17-08, 17-14
3768910900	07-43	3768910790	07-42, 13-15, 13-16
3768910940	04-01, 10-01, 10-05, 10-06	3768910890	07-32, 07-35
3768910980	07-06, 07-07, 07-08, 07-11, 07-49	3768910930	12-05
3768911010	10-12	3768910970	07-30, 10-15
3768911050	17-09	3768911000	17-19, 17-20
3768911100	07-01	3768911040	07-01, 07-04
3768911160	09-06	3768911070	12-02
3768911230	04-01, 07-32, 07-33, 07-35, 07-36	3768911130	07-19
3768911320	08-18	3768911170	07-01
3768911430	17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-05	3768911270	07-03
3768911520	14-01, 14-02, 14-03	3768911330	12-01, 14-01, 14-02, 14-03
3768911630	13-36	3768911460	13-07, 09-11
3768911710	07-02, 07-03, 10-01, 10-08	3768911560	17-10, 17-11, 17-14
		3768911660	

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
3768911760	07-12, 08-04, 10-01, 10-09, 10-13, 10-14, 13-30	3768911750	10-15	
3768912390	12-05	3768912380	07-30	
3768912480	07-02, 07-03	3768912400	07-42	
3768912580	07-02, 07-03, 07-05, 07-06, 07-07, 07-08, 07-11, 07-49	3768912570	09-01	
3768912910	10-09	3768912700	10-08	
376891303004	10-08	3768913030	07-43, 11-01	
3768913050	07-31, 07-33, 07-39, 10-08, 10-10, 10-11, 12-05, 13-30, 13-31	3768913040	12-02	
3768913080	07-01, 07-02, 07-03, 07-04, 10-08, 10-12	3768913060	04-01	
3768913120	17-06, 17-08, 17-09	3768913110	07-01, 14-02, 14-03	
3768913320	13-11, 13-12, 13-13, 13-14	3768913130	09-06, 17-07	
3768913380	10-19, 10-20	3768913360	08-01	
3768913990	07-27, 07-29	3768913430	12-08	
3768914210	10-08	3768914200	07-01, 07-19, 09-01, 10-01, 14-01, 14-02, 14-03	
3768914230	10-09, 12-08, 14-01, 14-02, 14-03, 17-12, 17-15, 17-16, 17-18, 17-21	3768914220	12-01, 14-01, 14-02, 14-03, 09-01	
3768914340	07-02, 07-03	3768914330	11-02	
3768914370	07-31, 07-32, 07-33, 07-34, 12-01, 12-02	3768914360	08-01, 13-11, 13-12, 13-13, 13-14, 08-03	
3768914420	08-01, 08-07	3768914380	07-02, 07-03, 07-06, 07-07, 07-08, 07-31, 07-33, 07-49	
3768914510	07-02, 07-03, 07-07	3768914450	10-36	
3768914550	14-07, 14-08	3768914520	14-12, 14-13	
3768915220	07-06, 10-01, 10-02	3768914610	07-12	
3768915270	08-01	3768915230	10-60	
3768915340	10-45, 17-23	3768915310	12-06	
3768915470	07-03, 07-06, 07-07, 07-08, 07-11, 07-48, 07-49	3768915360	07-06, 07-07, 07-48	
3768915650	07-20	3768915472	07-03	
3768915750	07-08, 07-21, 07-32, 07-35, 07-49	3768915740	10-32	
3768916330	11-02	3768915760	07-25, 10-09	
3768916430	11-02	3768916410	08-01, 08-07	
3768916520	08-07	3768916450	07-40, 10-27	
3768916650	13-07, 09-11	3768916590	11-02	
3768917180	07-48	3768916890	09-06, 09-07, 09-08, 09-11	
3768917300	10-60	3768917290	14-09, 14-14	
3768917330	07-06, 07-07	3768917310	07-12, 14-07, 14-08, 14-09, 14-14	
3768917470	11-02	3768917380	14-04, 14-05, 14-06	
3768917680	07-12, 07-28, 07-30, 07-31, 07-33, 07-39, 09-01, 10-08, 10-13, 10-14, 10-36, 10-37, 12-06, 13-31, 08-18, 08-19	3768917670	07-42, 07-43, 10-01, 10-08, 12-08	
3768917710	07-02, 07-03, 07-05, 07-06, 07-07, 07-42, 08-04, 10-01, 10-02, 10-06, 10-15, 12-02, 12-05, 13-30, 13-31	3768917700	04-01, 07-02, 07-03, 07-08, 07-12, 07-19, 07-49, 09-04, 09-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 10-13, 10-14, 10-32, 10-33, 10-34, 10-35, 12-08, 14-07, 14-08, 14-14	
3768917780	08-01	3768917720	08-13, 13-36, 14-01, 14-02, 14-03	
3768917980	09-08	3768917970	07-06, 07-07, 07-36	
3768918180	07-06, 07-07, 10-02, 10-03, 10-04, 10-08, 10-11	3768918140	07-48	
3768918200	07-05, 10-15	3768918190	10-07, 10-10, 10-11, 10-12	
3768918250	07-30, 10-10, 10-12	3768918210	07-04	
3768918280	07-19	3768918260	10-28, 10-60	
3768918320	12-06	3768918290	07-01, 14-01	
		3768918440	07-42	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
3768918460	10-14	3768918500	13-19, 13-20, 13-36
3768918530	13-06	3768918690	09-01
3768918750	07-02, 07-07, 10-45	3768918800	07-19, 14-01, 14-02, 14-03
3768918810	07-01, 07-05	3768918840	10-13, 10-14, 12-01, 12-02, 12-05
3768919010	10-10, 10-11, 10-12, 17-06, 17-07, 17-08, 17-09, 17-14, 17-15, 17-16	3768919020	17-09, 17-19, 17-20
3768919090	08-04, 10-09	3768919110	09-01, 10-09, 14-01, 14-02, 14-03, 17-12, 17-15, 17-16
3768919330	07-06, 07-07	3768919332	07-06, 07-07
3768919840	07-02, 07-03, 10-01, 10-02, 10-08	3768919850	07-02, 07-03
3768919920	10-29	3768920010	17-12, 17-15, 17-16
3768920040	07-01	3768920050	07-28, 07-30, 08-01
3768920080	14-01, 14-02, 14-03	3768920100	07-01, 07-29, 13-19, 13-20, 13-36
3768920110	07-20	3768920120	07-01
3768920130	17-06, 17-07, 17-08	3768920140	09-07, 17-18, 17-21
3768920150	13-11, 13-12, 13-13, 13-14	3768920160	14-12, 14-13
3768920170	07-34	3768920190	14-01, 14-02, 14-03
3768920200	14-01, 14-02, 14-03	3768920210	17-18, 17-21
3768920270	07-12	3768920320	07-42, 10-14
3768920370	07-40, 10-27	3768920380	13-10, 13-41
3768920440	07-01, 07-04, 07-29, 14-01, 14-02, 14-03, 17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-05, 17-06, 17-07, 17-08, 17-10, 17-11, 17-14	3768920450	09-06, 09-07
3768920460	11-01	3768920470	07-01, 07-02, 07-03, 07-04, 07-28, 07-30, 10-09, 10-12, 10-15, 12-01
3768920480	09-01, 12-06	3768920490	10-31, 17-18, 17-21
3768920510	10-32, 10-37	3768920600	07-20
3768920610	04-01, 07-31, 07-33	3768920620	07-22
3768920630	07-28, 07-30	3768920640	07-13
3768920650	07-14, 07-18	3768920760	07-18
3768920920	09-01	3768920960	09-01
3768921040	07-20	3768921060	07-04, 07-27, 07-29
3768921090	07-04, 07-06, 07-07, 07-11, 07-48	3768921100	07-48
3768921130	07-03, 07-07, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-07, 10-08, 10-13, 10-45	3768921140	07-03, 07-06, 07-27, 07-29, 10-02
3768921150	07-19	3768921160	07-13, 07-15, 07-17, 07-28, 07-30
3768921170	07-14, 07-18	3768921190	07-19
3768921250	08-18	3768921260	07-40, 10-27, 13-09, 13-40
3768921300	07-12, 13-06	3768921310	13-10, 13-41
3768921320	10-36, 10-37	3768921330	07-19, 10-16, 14-01, 14-02, 14-03
3768921790	10-07	3768922330	07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-06, 07-11, 10-01, 10-02, 10-05, 10-06, 10-07, 10-08, 10-15, 10-16, 10-28, 10-60
3768922360	07-02, 07-03, 07-04, 07-06, 07-07, 10-01, 10-05, 10-06, 10-19, 10-20, 10-28	3768922430	07-02, 07-03, 10-01, 10-05, 10-08, 10-09, 10-15
3768922620	07-02, 07-06, 07-07, 07-24, 07-32	3768923000	07-19
3768923020	07-19	3768924030	07-02, 10-10, 10-11
3768924110	12-01	3768924150	07-06
3768924160	07-24	3768924470	10-07, 10-10, 10-11, 10-12
3768924500	07-06, 07-07, 07-11	3768924530	09-08
3768924560	07-06, 07-07, 07-08, 07-11, 07-49, 09-01	3768924570	13-36
3768924700	07-03, 07-48, 09-01	3768924820	13-36
3768924830	12-02	3768924930	07-03

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
3768924990	04-01	3768925020	12-07	
3768925090	07-19	3768925220	07-16	
3768925230	14-09	3768925270	14-02, 14-03	
3768925340	09-01, 12-06	3768925620	07-03, 07-33, 10-32, 10-33, 10-34, 10-35	
3768925630	09-01	3768925690	07-28, 07-30	
3768925700	07-28, 07-30	3768925710	07-28, 07-30	
3768925720	07-28, 07-30	3768925780	14-01, 14-02, 14-03	
3768926030	10-31	3768926050	10-08	
3768926080	10-08	3768926210	07-06, 07-07	
3768926270	10-01	3768926480	13-28, 13-30	
3768926540	12-06	3768926610	08-01, 08-07	
3768926680	07-01, 07-05, 10-15	3768926790	07-14, 07-18	
3768926800	07-19	3768926900	07-07	
3768926990	07-08, 07-49	3768927010	09-01	
3768927250	04-01, 08-06, 11-02, 13-10, 13-32	3768927400	09-06	
3768927420	09-01	3768927500	12-08	
3768927540	08-01	3768927640	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
3768927650	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	3768927660	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
3768927930	06-01	3768928040	07-04	
3768928130	04-01, 12-08	3768928310	09-01	
3768928390	13-11, 13-12, 13-13, 13-14	3768928540	10-03, 10-04	
3768928550	07-03, 07-08, 07-49	3768928590	13-10, 13-41	
3768928690	10-45	3768928780	07-05, 10-01, 10-02, 10-08, 10-15	
3768929000	07-02, 07-03, 07-04, 09-04, 09-05, 10-01, 10-08, 10-09, 10-11	3768929020	07-46	
3768929060	07-08, 07-49	3768929170	08-02	
3768929220	07-05, 08-01	3768929280	09-02, 09-03, 09-04, 09-05	
3768929620	10-09	3768929820	12-01	
3768929870	14-01, 14-02, 14-03	3768929900	07-03, 09-01	
3768930070	09-06	3768930150	10-01, 10-05, 10-06	
3768930210	12-08	3768930430	07-24, 07-32	
3768930450	13-36	3768930680	07-06, 07-07	
3768930870	10-29	3768931140	08-06	
3768931210	07-08, 07-49	3768931330	08-01	
3768931410	12-08	3768931470	07-02, 07-03, 07-04	
3768931480	07-07	3768931550	07-11	
3768931840	13-01, 13-02, 13-03, 13-06, 13-34	3768932520	07-43	
3768932980	08-18	3768933340	13-28, 13-30	
3768933420	07-42	3768933830	07-05, 07-11	
3768933890	07-42	3768934000	07-02, 07-03, 07-06, 07-07	
3768934190	07-04, 13-28, 13-30	3768934380	07-03, 07-33	
3768934720	09-01	3768934790	13-10, 13-41	
3768934810	13-09, 13-40	3768934820	08-01, 11-02	
3768935080	10-15	3768935160	10-09	
3768935170	11-02	3768935240	08-01	
3768935330	10-44	3768935580	07-02, 07-03	
3768935690	07-06, 07-07, 07-08, 07-11, 07-49	3768935710	10-15	
3768935790	07-02, 07-06, 07-07, 07-31	3768936790	07-06, 07-07	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
3768936880	07-06, 07-07, 10-45	3768937130	07-06, 07-07
3768937210	09-11	3768937310	08-18
3768937410	17-23	3768937520	07-22
3768937680	04-03	3768937690	12-06
3768937800	07-22	3768937830	13-17, 13-18
3768938420	13-28, 13-30	3768938440	12-06
3768938450	12-01, 12-02	3768938490	07-02, 07-03
3768938500	08-12, 08-15, 10-01, 10-06, 10-08	3768938510	07-02, 07-03, 07-04, 10-01, 10-08, 10-16, 17-10
3768938520	08-13, 13-36	3768938530	10-08, 10-09
3768938550	09-01	3768938560	12-06
3768938570	10-01, 10-08, 14-01, 14-02, 14-03, 17- 06, 17-07	3768938630	09-04, 09-05, 14-03, 14-02
3768938650	09-01	3768938690	10-01, 10-05, 10-06
3768938750	10-01, 10-08, 10-09	3768938810	12-02
3768938820	10-08, 12-05	3768938830	10-08
3768938880	10-01, 14-01, 14-02, 14-03	3768938890	10-08
3768938940	07-02, 07-03, 07-07	3768938950	10-01, 10-08
3768938960	09-01, 10-08	3768938970	07-02, 07-03, 09-04, 09-05, 10-06, 10-08, 10-09
3768938980	07-02, 07-03, 07-05, 07-06, 10-01, 10- 15, 12-02, 12-05	3768938990	08-13, 13-36
3768939000	13-36	3768939010	12-01, 12-02, 12-05
3768939020	17-09	3768939030	17-09
3768939070	09-01	3768939090	07-02, 07-03, 07-06
3768939100	10-15, 12-01	3768939110	09-01, 12-06
3768939280	13-04, 13-05	3768939290	13-01, 13-02, 13-04, 13-05
3768939400	13-36	3768939460	10-07
376893964	10-15	3768939760	13-10, 13-41
3768940070	10-08, 10-09	3768940090	07-02, 07-03
3768940160	07-42	3768940170	07-35, 07-42
3768940180	07-42	3768940280	08-01, 11-02, 12-09
3768940430	08-07	3768940580	11-02
3768940680	07-02, 07-03	3768940730	11-02
3768940780	07-36	3768940820	04-01
3768940900	13-36	3768940910	13-36
3768940960	09-11	3768941010	08-01
3768941070	17-09	3768941080	07-02
3768941120	12-07	3768941160	10-09
3768941210	07-06, 07-07	3768941370	12-05
3768941610	07-07	3768941650	07-06, 07-07
3768941670	10-15	3768941830	10-15
3768941880	12-01, 12-02	3768941900	17-09
3768941920	10-15	3768941930	10-01
3768941940	10-08	3768941950	10-01
3768941960	10-08	3768941970	10-01, 10-05, 10-06
3768941990	09-01	377080015	08-01
378081035	08-01	378100061	10-16
378100138	12-07	378101009C1	07-01, 10-15
378101144	17-06, 17-07, 17-08, 17-14	378101502	10-37

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
378141005	14-01, 14-02, 14-03	378141014	14-07, 14-08, 14-14	
378141251	14-07, 14-08, 14-14	379141004	07-01, 14-01, 14-02, 14-03	
380071576	07-09	382011044	10-31	
382161006	13-28, 13-30	382481103	17-22	
383040348	10-40	383301088	10-42	
384370083	12-06	384370221	10-60	
384371227	07-43	386070107	07-02, 07-03, 07-11	
386070108	07-05, 07-11	386070111	07-01	
386070112C5	07-12, 07-13	386070114	07-13	
386070115	07-13	386070116	07-13	
386070117	07-13	386070118	07-13	
386070119	07-12, 07-15	386070120C5	07-12, 07-17	
386070122	07-17	386070123	07-17	
386070124	07-17	386070125	07-17	
386070126	07-17	386070127	07-12	
386070129	07-06, 07-07, 07-08, 07-11, 07-21, 07-49	386070130	07-02, 07-03, 07-05, 07-08, 07-11, 07-20, 07-49	
386070132C6	07-11, 07-22	386070134	07-11	
386070135	07-11	386070137	07-17, 07-18	
386070138	07-17, 07-18	386070139	07-13, 07-14	
386070201	07-02, 07-03	386070204	07-04	
386070253	04-01	386070256	07-27, 07-29	
386070257	07-27	386070259	07-27, 07-28	
386070260	07-27, 07-29, 07-31, 07-33, 07-37	386070262C4	07-28, 07-30	
386070264	07-28, 07-30	386070351	07-01, 07-19	
386071011	07-12, 07-16	386071013	07-12	
386071014	07-12	386071015	07-12	
386071016	07-12	386071018	07-14, 07-18	
386071019	07-14, 07-18	386071027	07-13	
386071033	07-13	386071039	07-13	
386071042	07-12	386071044	07-12	
386071045	07-12	386071046	07-12	
386071047	07-15	386071048	07-15	
386071049	07-15	386071050	07-15	
386071051	07-12, 07-16	386071052	07-16	
386071053	07-16	386071055	07-16	
386071056	07-16	386071057	07-12	
386071061	07-17	386071062	07-17	
386071063	07-17	386071066	07-17	
386071067	07-17	386071068	07-17	
386071073	07-17	386071078	07-17, 07-30	
386071080	07-17	386071085	07-12	
386071087	07-12	386071092	07-12	
386071106	07-20	386071107	07-20	
386071108	07-20	386071109	07-20	
386071110C3	07-20	386071111	07-20	
386071113	07-20	386071117	07-22	
386071118	07-22	386071119	07-22	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
386071120	07-22	386071121C2	07-22
386071122	07-22	386071123	07-22
386071126	07-22	386071128	07-22
386071138	07-13	386071142C2	07-11
386071143C3	07-11	386071144C2	07-22
386071146	07-17	386071147	07-17
386071149	07-12	386071150	07-13, 07-17
386071152	07-13	386071154	07-13
386071155	07-13	386071156	07-17, 07-30
386071157	07-21	386071160	07-17
386071164	07-21	386071165	07-17
386071166	07-13	386071169	07-17
386071170	07-20	386071172	07-11
386071177	07-14	386071182	07-13
386071184	07-17	386071185	07-17
386071187	07-17	386072009	07-04
386072034C2	07-02, 07-03	386072501	07-28, 07-01
386072502	07-01, 07-28	386072522	07-36
386072524	07-36	386072525	07-32, 07-35
386072533	07-27, 07-29	386072538	07-37
386072540	07-28	386072541	07-28, 07-30
386072546	07-28, 07-30	386072547	07-28, 07-30
386072548	07-28, 07-30	386072555	07-28, 07-30
386072559	07-28, 07-30	386072560	07-28, 07-30
386072562	07-28, 07-30	386072564	07-28
386072565	07-28, 07-30	386072567	07-28, 07-30
386072574	07-28, 07-30	386072576	07-28, 07-30
386072577	07-28, 07-30	386072578	07-28, 07-30
386072590	07-28, 07-30	386072591	07-28, 07-30
386072593C3	07-35	386072596	07-28, 07-30
386072598	07-28, 07-30	386072599	07-28, 07-30
386072600	07-28, 07-30	386072601	07-28
386072602C2	07-33	386072603	07-28, 07-30
386072605	07-37	386072609	07-28, 07-30
386072612	07-28, 07-30	386072613	07-28, 07-30
386072617	07-32, 07-35	386072618	07-32, 07-35
386072619	07-32, 07-35	386072622	07-32, 07-35
386072624	07-28	386072626	07-28, 07-30
386072630	07-32, 07-35	386072631	07-32, 07-35
386072634	07-35	386072639	07-32, 07-35
386072640	07-32, 07-35	386072643	07-32, 07-35
386072644	07-35	386072645C6	07-34
386072648	07-35	386072649	07-32, 07-35
386072650C2	07-35	386073503	07-19
386073504	07-19	386073505	07-19
386073506	07-19	386073507	07-19
386073510	07-19	386073511	07-19

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
386073512	07-19	386073513	07-19	
386073514	07-19	386073516C1	07-19	
386073517	07-19	386073518	07-19	
386073519C1	07-19	386073520C2	07-19	
386073521	07-19	386073522C1	07-19	
386073523	07-19	386073525	07-19	
386073526	07-19	386073527	07-19	
386073528	07-19	386073529	07-19	
386073530	07-19	386073531	07-01, 07-19	
386073535	07-19	386073536	07-19	
386073537	07-19	386073538	07-19	
386073539	07-19	386073540	07-01, 07-19	
386073542	07-19	386090010	09-01	
386091102	09-01	386091202	09-01	
386092602	09-01, 14-01, 14-02, 14-03	386100242	07-04	
386100253C2	07-01, 07-02, 07-03, 07-04, 07-38	386100260	07-02, 07-03, 07-39	
386100261	07-39	386100262	07-39	
386100264	07-39	386101407	10-01	
386102301	04-01, 07-31, 07-33	386102302	04-01, 07-31, 07-33	
386102600	07-39	386102601	07-39	
386102611	07-39	386120364	12-08	
386130164	13-08	386140010	14-01, 14-03	
386140151	14-01, 14-03	386140204	14-07	
386140208	14-08	386140211	14-01, 14-02, 14-03, 14-09	
386140213	14-01, 14-02, 14-03, 14-07	386140214	14-01, 14-02, 14-03, 14-08	
386140220	14-09	386140259	14-10, 14-11	
386141005	14-01, 14-02, 14-03	386141006	14-01, 14-02, 14-03	
386141007	14-01, 14-02, 14-03	386141009	14-01, 14-02, 14-03	
386141016	14-01, 14-02, 14-03	386141017	14-01, 14-02, 14-03	
386141018	14-01, 14-02, 14-03	386141023	14-07, 14-08	
386141025	14-01, 14-02, 14-03	386141026	14-07, 14-08	
386141039	14-01, 14-02, 14-03	386141040	14-01, 14-02, 14-03	
386141041	14-01, 14-03	386141501	14-01, 14-02, 14-03	
386141504	14-01, 14-02, 14-03	386142002	14-09	
386142014	14-07, 14-08	386142518	14-10, 14-11	
386142524	14-01, 14-02, 14-03	386143053	14-01, 14-02, 14-03	
386143055	14-01	386143057	14-01, 14-02, 14-03	
386143058	14-01, 14-02, 14-03	386143062	14-04, 14-05, 14-06	
386143063	14-04, 14-05, 14-06	386144025	14-01, 14-02, 14-03	
386144026	14-01, 14-02, 14-03	386144027	14-01, 14-02, 14-03	
386144028	14-01, 14-02, 14-03	386144029	14-01, 14-02, 14-03	
386144030	14-01, 14-02, 14-03	386144032	14-09	
386151005	15-01, 15-02	386151009	15-05, 15-07, 15-08	
386151026	15-01, 15-02	386151031	15-01, 15-02	
386151051	15-01, 15-02, 15-03, 15-04	386151052	15-01, 15-02, 15-03, 15-04	
386151053	15-01, 15-02, 15-03, 15-04	386151054	15-01, 15-02, 15-03, 15-04	
386151055	15-01, 15-02, 15-03, 15-04	386151056	15-01, 15-02, 15-03, 15-04	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
386151058	15-05, 15-07, 15-08	386151110	15-06, 15-07, 15-08
387141122	14-09	387141403	14-09
387141406	14-09	387151111	15-06, 15-07, 15-08
388011061	17-10, 17-11, 17-14	388011062	17-10, 17-11, 17-14
388011076	17-13	388011077	17-13, 17-17
388011170	17-10, 17-11, 17-14	388020021	17-15, 17-16
388021074	17-15, 17-16	388031009	09-06, 09-07, 09-08, 09-11
388031010	09-06, 09-07, 09-11	388091015	09-01
388241025	10-37	388241030	10-12
388412037	10-01	389011033C1	10-14
389011160	10-33, 10-34, 10-35	389140000	09-08
389140002	09-08	389141001	09-08
390030003	09-04, 09-05	390031021	09-04, 09-05
390031022	09-04, 09-05	390041003	17-06, 17-07, 17-08
390041013	17-07	390041014	17-07
390041082	17-12, 17-13	390051005	17-09
390051044	17-14	390051057	17-14
390051058	17-14	390051062	17-15, 17-16
390051072	17-17	390051075	17-09
390051076	17-09	390051077	17-09
390051109	17-09	390051305	17-14
390051306	17-07	390051307	17-07
390261003	10-13, 10-14	390261069	17-18, 17-21
391010220	17-01, 17-02, 17-13	391010221	17-13
391010251	17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-05	391010252	17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-05
391010401	10-08	391011005	17-06, 17-07, 17-08
391011104	17-10, 17-11	391011512	17-06, 17-08, 17-09
391011521	17-06, 17-07, 17-08	391012211	17-13
391012213	10-33, 10-34, 10-35, 17-12, 17-13	391012512	17-01, 17-02, 17-03, 17-04, 17-05
391020201	17-04, 17-17	391020204	17-17
391020208	17-15, 17-16	391020304	17-09
391020305	17-09	391020306	17-09
391020307	17-09	391020308	17-09
391021001C2	17-14	391021002C2	17-14
391021003C2	17-14	391021005	17-14
391022001	17-17	391022002	17-17
391022003	17-15, 17-16	391022006	17-15, 17-16
391022007	17-15, 17-16	391023005	17-09
391023022	17-09	391023023	17-09
391023038	17-09	391023039	17-09
391030011	12-06	391040000	09-07
391040010	09-07	391050015	07-29, 07-30
391050016	07-30	391050021	07-30
391050025	07-30	391050026	07-30
391051001	07-01, 07-30	391051002	07-33
391051003	04-01	391051012	07-30
391051017	07-36	391051019	07-36

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
391051020	07-36	391051023	07-30	
391051024	07-30	391051025	07-30	
391051029	07-30	391051030	07-30	
391051031	07-30	391051032	07-30	
391051033	07-30	391051034	07-30	
391051035	07-30	391051037	07-30	
391051038	07-30	391051044	07-30	
391051047	07-30	391051048	07-30	
391051049	07-30	391051052	07-30	
391051054C2	07-36	391051057	07-30	
391051060	07-30	391051061	07-30	
391051063	04-01	391051064	07-02, 07-03, 07-06, 07-07, 07-31, 07-33	
391064002	13-32	391081003	10-10, 10-11	
391090120	10-32	391091001	10-12	
391091101	10-32, 10-33, 10-34	391091103	10-32	
391091126C2	10-32	391091127	10-32	
391120002C2	17-18, 17-21	391120003	17-18	
391120004C2	17-18, 17-21	391120010	17-18, 17-21	
391120011	17-18, 17-21	391120012	17-18, 17-21	
391120015	17-21	391120017	17-18	
391120019	17-21, 17-18	391120052C2	10-36	
391120055	10-13	391121010	17-18, 17-21	
391121011C2	17-18, 17-21	391121012	17-18, 17-21	
391121014C2	10-37, 17-18, 17-21	391121111C2	10-36	
391221001	15-05, 15-07, 15-08	391251001	17-19, 17-20	
391251002	17-19, 17-20	391271001	13-36	
391460000	09-06	391460001	09-06	
391461001	09-06	391461002	09-06	
391511003	15-03, 15-04	391511004C1	15-03, 15-04	
391511008	15-03, 15-04	391730012	10-13	
391730014	10-13, 10-14	391730015	10-13, 10-14	
391731005	10-13, 10-14	391770050	10-14	
391770060	10-14	391770204C2	10-37	
391772009	10-14	391772010	10-36	
391772012	10-36	391773008	10-36	
395072695	07-30	395080021	08-01	
395090202	07-19	395090360	07-19	
395100180	10-45	395100204	04-01	
395102072	04-01	395133896	13-08	
3958910420	08-18	3958910460	12-09	
3958910500	12-08, 13-15, 13-16	3958910520	13-36	
3958910750	08-06	3958910810	13-08	
3958911030	13-01, 13-02, 13-03, 13-06	3958911180	13-08	
3958911350	04-01	396013534	10-28	
396014063	10-09	396014064	10-09	
396054526	10-09	396430043	10-45	
396434021	10-45	396434022	10-45	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
396434023	10-45	396434024	10-45
396434028	10-45	397164032	13-28, 13-30
397370487	10-15	399031043	02-01, 02-02
399071303	07-13	399071304	07-13
399071408	07-17	399072503	07-30
399072504	07-30	399072517	07-30
399072543	07-28, 07-30	399072544	07-28, 07-30
399072545	07-30	399072550	07-28, 07-30
399072551	07-28, 07-30	399072552	07-30
399073526	07-02, 07-03, 07-05, 10-15	399081006	13-32
399081023	08-01	399101001	04-01
399120020	12-05	399131011	13-06
399131771	13-15, 13-16	419041016	07-09
419041017	07-09	419170001C1	07-09
419170002	07-09	419170100	07-01, 07-04, 07-05, 07-09
419171003C2	07-09	419171005C1	07-09
419171005C2	07-09	419171006C1	07-09
419171007C1	07-09	419171008C1	07-09
419171009C1	07-09	419171009C2	07-09
419171010	07-09	419171011	07-09
419171014	07-09	419171015	07-09
419171019C1	07-09	419171035	07-09
419171040	07-09	419171102	07-09
419171104	07-09	419381010	07-09
425072176	07-09	429072015	10-29
430111005	08-01, 08-07	430131009	13-09, 13-40
430131010	13-09	438102101	10-29
438102102	10-29	562040000	04-01
562040000C1	04-01	562070025	07-03
562070026	07-04	562070102	07-08, 07-49
562070103	07-07, 07-08, 07-48, 07-49	562070202C1	07-02, 07-03
562070203C1	07-02, 07-03	562070204	07-02
562070205	07-02, 07-03	562070207C1	07-02, 07-03
562070208	07-02, 07-03	562070209	07-02, 07-03
562070211C1	07-02, 07-03, 07-04	562070213	07-04
562080005C2	08-01	562080024	08-01
562081008	08-01	562100009	07-01, 10-01, 10-18
562100016	10-05, 10-06	562100020	10-01, 10-05, 10-06
562100022	10-07	562100027	10-04
562100032	10-03, 10-08	562100051	10-01
562100052	10-08, 10-13	562100054	10-06, 10-13, 10-14
562100061	10-07	562100063	10-01
562100086	10-02, 10-04	562100087	10-02, 10-03
562100115	10-05, 10-06, 10-08	562100136	10-08
562100160	07-04	562100161	07-02, 07-03
562100165C1	10-03, 10-07, 10-10, 10-11, 10-12, 10-38	562101133	10-01
562101141	10-06	562101163	10-01, 10-05, 10-06

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
562101169	10-01	562101170	10-02, 10-08	
562101172	10-08	562121051	12-07	
562131005	13-06	562131026	13-06	
562131028	13-07	562131141	13-07	
562201271	15-05	563010036	17-01, 17-02, 17-03, 17-10	
563010037	17-01, 17-02, 17-03, 17-11	563010038	17-10	
563010039	17-11	563020024	17-09	
563020025	17-04, 17-05, 17-09	563021002	17-09	
563021003	17-09	563070000	13-20	
563070001	13-20	563070110	13-19	
563070111	13-19	563090000	09-02	
563090001	09-02	563090002	09-03	
563090010	09-03	563100016	04-01	
563101000	04-01	563101001	04-01	
563101019	04-01	563120114	12-10	
563120115	12-10	563130001	07-01, 07-27	
563130003	07-27, 07-29	563170001	13-01, 13-02, 13-03, 13-06	
563200010	10-13, 10-36, 17-18, 17-21	563200011	10-36	
563200015	10-13	563200020	10-14, 10-37, 17-18, 17-21	
563200021	10-37	563200214	17-19	
563200508	10-37	563200509	10-36	
563201010	10-36	563201020	10-37	
563201021	10-37	563201201	17-19	
563210310	13-30	563213012	13-30	
563220100	13-09, 13-35	563220101	08-06, 13-09, 13-40	
563220102C1	08-06, 13-25	563220200	13-35, 13-40	
563271001	08-01	563280003	08-08	
563280004	08-09, 13-19	563280100	08-09, 13-19	
563301017	02-01, 02-02, 02-03	563301020	02-01, 02-02, 02-03	
563301026	02-01	563301026C1	02-01	
563301027	02-02	563301027C1	02-02	
563301028C1	02-03	563320001	07-01, 07-29	
563320004C2	07-29	563460000	09-11	
563460010	09-11	563460011	09-11	
563460012	09-11	563460014	09-11	
563651001	15-05, 15-08	564370086	10-15	
570070210	07-05	570080011	08-01	
570092009	09-01	570101331	12-08	
570101353	04-01	570120076	12-08	
571030305	10-05, 10-06, 10-08	571031102	10-11, 10-10	
571031103	10-11, 10-10	571031104	10-11, 10-10	
571031105	10-11, 10-10	571440106	10-05, 10-19	
571450106	10-01, 10-03, 10-06, 10-20	571450114	10-08, 10-28	
571450201	10-02, 10-03, 10-04, 10-08, 10-29	571450201C1	10-02, 10-03, 10-04, 10-29	
571451052	07-32	571451053	07-32	
571451058	07-32	571451059	07-32	
571451060	07-32	571451064	07-32	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
571451106	10-29	571451109	10-29
571451110	10-29	571451145	10-28
571451146	10-28	571451147	10-28
571451148	10-28	571451149	10-19, 10-20, 10-28
571451154	10-29	571451155	10-29
571451159	10-29	571451231	10-29
571451260	10-29	571451261	10-29
571451262	10-29	571461050	10-06
571491102C2	17-22	571491103	17-22
571491105	17-22	571640004	13-36
572070103	07-05, 07-11	572071501	07-01
572071502	07-01	572081003C1	08-01
572091011	09-01	572091048	09-01
572100103	07-40, 10-27	572100501	07-40, 10-27
572101004	07-40, 10-27	572101005	07-40, 10-27
572101007	07-40, 10-27	572121014	12-01
572131054	07-02, 07-03, 07-04, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	572140007	14-01, 14-03
572140009	14-01	572140010	14-01, 14-02, 14-03, 14-12
572140011	14-01, 14-02, 14-03, 14-13	572140012	14-01, 14-02, 14-03
572140013	14-12, 14-13, 14-14	572140014	14-12, 14-13
572140017	14-14	572140018	14-14
572140024	14-14	572140120	14-02, 14-03
572140401	14-02	572140402	14-02
572140403	14-02	572141001	14-01, 14-02, 14-03
572141004	14-01, 14-02, 14-03	572141005	14-10
572141041	14-01, 14-02, 14-03	572141056	14-12, 14-13
572141057	14-12, 14-13	572141058	14-14
572141080	14-14	572141090	14-14
572141091	14-01, 14-02, 14-03	572141100	14-01, 14-02, 14-03
572142000	14-11	572142008	14-02, 14-03
572144001	14-02	573010085	10-09
573010200	17-01, 17-02, 17-03, 17-12	573010205	17-12
573010230	17-10, 17-11	573011025	17-06, 17-07, 17-08
573011035	17-06, 17-07, 17-08	573011040	17-06, 17-07, 17-08
573011041	17-01, 17-02, 17-03, 17-10, 17-11	573011042	17-10, 17-11
573011043	17-11	573011044	17-10
573011046	17-12, 17-15, 17-16	573011052	10-09
573011055	10-09	573011056	10-09
573011057	10-09	573011058	09-01, 10-09
573011059C2	09-01, 10-09	573011060C2	09-01, 10-09
573011061	10-31	573011064	17-06
573011065	17-06	573011066	17-06
573011067	17-06	573011079	10-09
573011092	10-31, 10-47	573011100	17-10, 17-11
573013016	17-08	573013017	17-08
573020010	17-04, 17-05, 17-15	573020011	17-04, 17-05, 17-16
573020012	17-15	573020013	17-16

Numerical Index

Wykaz numerów Перечень номеров

18-01

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
573030000	08-01	573080010	10-10, 10-11
573081003	10-10, 10-11, 10-12	573081004	10-10, 10-11, 10-12
573081007	10-10, 10-11, 10-12	573101006	09-02, 09-03, 09-04, 09-05
573131046	07-01, 07-28	573152001	15-05, 15-08
573152002	15-05, 15-08	573321001	07-01
573421110	13-31	573620000	14-01, 14-02, 14-03
573620001	14-01, 14-02, 14-03	573620002	14-01, 14-02, 14-03
573630000	14-01	573630001	14-01
573630002	14-01	573630100	14-02, 14-03
573630101	14-02, 14-03	573630102	14-02, 14-03
573630200	14-02, 14-03	573630201	14-02, 14-03
573640010C2	15-01, 15-07	573640030	15-02, 15-07
573650100	15-05	573650200	15-05
573650300	15-05	573650650	15-05
573650700	15-05	573650850	15-05
573650900	15-06	573650950	15-05
573651001	15-05, 15-07, 15-08	573651003	15-06, 15-07, 15-08
573660010C2	15-03, 15-08	573660030	15-04, 15-08
573670000	08-01	573680000	08-01
573790004	10-14	573810010C2	10-12, 10-32, 17-05
573810011C2	10-32	573810101	10-12
573810102	10-12	573810103	10-12
573810104	10-12	573810105	10-12
573810106	10-12	573810107	10-12
573810510	10-32	573811001	10-12
573811010	10-12	581041010C1	07-43
582130033	09-01	583080043	08-01
583100009	10-26	583100020	10-16, 10-17
583101014	10-44	583101017	10-44
584031045C2	13-19, 13-20	584031046C2	13-19, 13-20
584031076	02-02	584031089	02-02
584031090	02-02	584031099	02-01, 02-02, 02-03
584031100	02-01, 02-02, 02-03	584031103	02-01, 02-02, 02-03
584031107	08-04	584031108	08-04
584031109	08-04	584031127	02-01
584031128	02-02	584031155	02-01
584031156	02-03	584031234	02-02, 02-03
584031238	02-01	584031238C1	02-01
584031244	02-02	584031244C1	02-02, 02-03
584031245	02-01	584031245C1	02-01
584031260	02-03	584040010	10-44, 10-45, 17-23
584040018	10-44	584040019	10-44
584040500	10-44	584041010	17-23
584041029	10-44	584041054	10-44
584041055	10-44	584081003	08-05, 08-06, 08-09, 13-19
584081004	08-01, 08-12, 08-13	584100119	10-07
584161195	13-37, 13-38, 13-39	584161196	13-37, 13-38, 13-39

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
584161302	13-37, 13-38, 13-39	586011026C1	17-10, 17-11, 17-14
586100105	10-01, 10-02, 10-15, 10-26	586100107	10-02, 10-08, 10-30
586101074	10-06	587061011	06-01
587100025C4	07-40, 10-27	587120025	12-06, 13-28, 13-30
587121037	12-06	587121041	12-06
588141048	14-01, 14-02, 14-03	588141089	14-02, 14-03
588331027C2	11-01	588331058	02-01, 02-02, 02-03
588681021	10-10, 10-11, 10-12	589071001	07-04
589121105	12-06	58A7699	06-01
590080001	08-01, 08-04	590100042	10-08, 10-28
590131000	07-01	590450318	13-32
590450319	13-32	590450321	13-32
590453040	13-30	590453074	13-30
591040100	04-01, 04-02	591040101	04-02
591040104	04-01	591040105	04-01
591040114	04-03	591041007	04-01
591041008	04-01	591041019	04-03
591041027	04-03	591070113	07-06, 07-07, 07-11, 08-01
591072006	07-08, 07-49	591080009	08-01
591100095	07-06, 07-07, 07-24	591100190	07-06, 07-07, 07-24
591101110	07-24	591101111	07-24
591101112	07-24	591101113	07-24
591102008	10-07	591102016	10-08
591120013	12-08	591120126	12-08
591120151C1	12-08	591120155	12-08, 12-09, 13-08
591120156	12-09	591120157	12-09, 13-08
591120159	12-08	591120160	12-08
591120161	12-09	591120162	12-08
591120162C1	12-08	591120163	12-09
591120164	12-08	591120261	12-08
591121126	12-08	591121163	12-08
591121164	12-08	591121167	12-08
591121172	12-09	591130047	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06
591130087	13-08	591130088	13-08
591130096	13-08	591130172C2	13-08
591130195	13-08	591130358	13-08
591131031	13-08	591131037	13-08
591131075	13-08	591131075C1	13-08
591131081	13-01, 13-02, 13-03, 13-06	591131118	13-08
591131119	13-08	591131145	13-08
591131146	13-08	591131151	13-08
591131251	13-08	591131271	13-08
591131279	13-08	591131280	13-08
591131282	13-08	591131283	13-08
591131285	13-08	591131286	13-08
591131287	13-08	591131288	13-08
591131291	13-08	591131293	13-08

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
591131294	13-08	591131295	13-08	
591131296	13-08	591131305	13-08	
591131306	13-08	591131479	13-08	
591131512	13-08, 13-35	591131513	13-35	
591131514	13-08	591131515	13-35	
591131516	13-35	591131517C2	13-08	
591131522C2	13-08	591131523	13-08	
591131524C2	13-08	592031031	02-01, 02-02, 02-03	
592100006	10-02, 10-08	592101001	10-03, 10-04	
592101006	10-04	592101010	10-03, 10-04, 10-07	
592130300	13-08	592130309	13-30	
592130358	13-29, 13-33	592130363	13-29, 13-33	
592130364	13-29, 13-33	592130370	13-29, 13-33	
592130371	13-29, 13-33	592130375	13-29, 13-33	
592130377	13-29, 13-33	592130378	13-29, 13-33	
592130379	13-29, 13-33	592130380	13-29, 13-33	
592130381	13-29, 13-33	592130382	13-29, 13-33	
592130383	13-29, 13-33	592130384	13-29, 13-33	
592131301	13-08	592131302	13-08	
592131303	13-08	592131304	13-08	
592133025	13-30	592133123	13-33	
592133128	13-29, 13-33	592133131	13-29, 13-33	
592133133	13-29, 13-33	592133136	13-29, 13-33	
592133137	13-29, 13-33	592133139	13-29, 13-33	
592133140	13-29, 13-33	592133143	13-33	
592133144	13-29, 13-33	592133150	13-29, 13-33	
592133169	13-33	592133171	13-29, 13-33	
592133172	13-29, 13-33	592133173	13-29, 13-33	
592133174	13-29, 13-33	592133175	13-29, 13-33	
592133176	13-33	592133178	13-33	
592133180	13-29, 13-33	592133181	13-29, 13-33	
592133183	13-29, 13-33	592133184	13-29, 13-33	
592133185	13-29, 13-33	592133186	13-29, 13-33	
592133187	13-29, 13-33	592133188	13-29, 13-33	
592190013	13-10	592190040	13-10	
592190046	13-10, 13-41	592190047	13-10, 13-41	
592190048	13-10, 13-41	592190051	13-10, 13-41	
592190058	13-10, 13-41	592190059	13-10, 13-41	
592190062	13-09, 13-40	592190074	13-16	
592190075	13-15	592190078	13-15	
592190079	13-16	592190155	08-06, 08-11	
592191062	13-10, 13-41	592191063	13-10, 13-41	
592191067	13-10, 13-41	592191068	13-10, 13-41	
592191069	13-10, 13-41	592191072	13-10, 13-41	
592191102	13-08	592191104	13-08, 13-09, 13-40	
592191105	13-09, 13-40	592191106C2	13-09, 13-40	
592191117	13-10, 13-41	592191120	13-10, 13-41	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
592191121	13-10, 13-41	592191122	13-10, 13-41
592191127	13-10, 13-41	592191132	13-10, 13-41
592191134	13-10, 13-35, 13-41	592191135	13-17, 13-18
592191136	13-10, 13-41	592191139	13-09, 13-40
592191149	13-09, 13-40	592191159	13-25
592191161	13-25	592191163	13-25
592191164	13-25	592191165	13-25
592191166	13-25	592191168	13-09, 13-40
592191183	13-09, 13-40	592191193	13-16
592191194	13-15	592191195	13-15, 13-16
592191199	13-35	592191216	13-10, 13-41
592191221	13-10, 13-41	592191222	13-10, 13-41
592191223	13-10, 13-41	592193022	13-26
593080028	08-01	593081004	08-01
593081007	08-01	593100060	10-16
593100070	07-02, 07-03, 07-06, 07-07	593100170	07-06, 07-07
593100228	10-01, 10-05, 10-06	593100280	10-08
593100281	10-08	593100421	07-41
593101167C1	07-43	593101181	07-41
593101194	07-41	593101243C1	07-31
593120080	12-05, 13-36	593121084	12-05
593121222	12-05	593127017	12-41
593127434	12-56	593127440	12-39
593130057	13-06	593130081	13-06
593131167	13-06	593132079	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05
594080039C1	13-32	594081000	08-14, 08-16
594081024	08-18	594090014	09-04, 09-05
594092020	09-04	594092021	09-04
594093009	09-04	594210005	13-31
594210301C4	13-30, 13-32	594210301C5	13-30, 13-32
594210302C5	13-32	594210302C6	13-32
594210303	13-32	594210310C2	13-32
594210310C3	13-32	594210311	13-32
594210313	13-32	594211133	13-32
594211134	13-32	594211135	13-32
594211137	13-32	594211138	13-32
594211139	13-32	594211140	13-32
594211144C1	13-30	594211148C1	13-32
594211154	13-30	594211155	13-30
594320013	09-11	594320015	09-11
594320016	09-11	594320017	09-11
594330013	02-02	597100221	10-02, 10-03, 10-04, 10-29
597100222	10-29	597102014	10-29
597102015	10-29	601090308701	10-31
601090308704	08-05, 08-06	601090512704	10-28
601090514704	07-09	601090714704	07-03
601090714736	07-03	601090718704	07-09

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
601090721704	13-09	601100715704	10-60	
601100716704	10-11	601100812704	07-43	
601100911804	13-28, 13-30	601100913804	13-28, 13-30	
601100915636	10-11	601350610636	08-18	
601350708704	08-01, 08-12, 08-13	601350708736	08-01, 08-12, 08-13	
601350709602	13-09	601350709636	13-09, 13-10, 13-40, 08-18	
601350709704	07-46, 11-02, 13-08, 13-09, 13-10, 13-40, 13-41	601350709736	07-48, 13-10, 13-41, 11-02	
601350710636	13-08, 13-17, 13-18	601350710704	04-01, 08-01, 10-03, 10-04, 10-45, 13-08, 13-25	
601350710736	08-01, 13-25	601350711636	13-25	
601350711704	10-03, 12-08	601350808704	06-02, 08-01, 08-14	
601350808736	06-02, 08-01, 08-14, 08-16	601350809636	08-01, 13-10, 13-41	
601350809704	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-08	601350810636	08-15, 13-44	
601350810704	07-41, 07-43, 08-01, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-08, 13-09, 13-21, 13-24, 13-25, 13-26, 13-36, 13-40	601350810736	07-41, 08-01, 13-01, 13-02, 13-04, 13-05, 13-32	
601350811636	13-10, 13-15, 13-16, 13-41	601350811704	07-09, 08-05, 08-06, 08-09, 13-10, 13-19, 13-41	
601350811736	08-15, 13-32, 13-44	601350812704	12-08	
601350813636	12-09	601350909604	08-01	
601350909636	08-01, 08-18	601350909704	06-02	
601350909736	06-02	601350910604	08-01, 08-14	
601350910636	08-01, 08-14, 08-16, 13-17, 13-18	601350910704	06-02, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 12-08, 13-03, 13-06, 13-08, 13-21, 13-26, 13-28, 13-30, 13-32, 10-15, 10-60	
601350910736	06-02, 10-09, 13-06, 13-26	601350911604	07-04	
601350911636	07-04	601350911704	07-06, 07-07, 07-41, 10-01, 10-10, 10-11, 10-12, 12-06, 12-08, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 13-08, 13-25, 13-32	
601350911736	07-06, 07-07, 07-41, 10-01, 12-06, 08-19	601350912704	04-01, 07-09, 10-09, 10-15, 12-05, 13-07, 13-10, 13-36, 13-41	
601350912736	10-15, 12-01, 12-02, 12-05, 13-36, 08-18, 08-19, 06-01	601350913704	04-01, 12-05, 13-24, 13-36	
601350913736	12-05	601350914704	07-09, 08-01	
601350914736	08-01	601351010704	08-01, 13-06	
601351011636	10-15	601351010704	07-02, 07-03, 08-15, 13-06, 13-25, 13-42	
601351011736	07-02, 07-03, 13-06, 13-42	601351011704	06-01, 10-01, 10-08, 13-06	
601351012736	06-01, 10-01, 13-06	601351012704	07-04, 10-08, 10-09, 12-02, 13-08	
601351013736	07-04, 10-08, 12-02	601351013704	13-09	
601351014704	07-02, 08-12, 08-13, 10-01, 08-01	601351014036	07-02, 08-12, 08-13, 08-15, 10-01, 13-09, 13-40	
601351015704	08-01, 08-12, 08-13, 10-05, 10-06, 12-01	601351014736	08-01, 08-12, 08-13, 08-15	
601351112704	06-01	601351015736	06-01	
601351113704	13-07, 13-36	601351112736	13-36	
601351114704	09-01, 10-09, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 13-07	601351113736	09-01, 10-09, 13-01, 13-02, 13-04, 13-05, 13-06	
601351115704	13-06, 13-07, 13-36	601351114736	13-36	
601351116704	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-07	601351115736	13-01, 13-02, 13-04, 13-05	
601351118704	10-09, 13-36	601351116736	10-09, 13-36	
601351215704	02-02	601351321704	17-18	
601361304704	08-19	601380705704	13-01, 13-02, 13-03, 13-06, 13-08, 13-34	
601380706704	12-08	601380706736	12-08	
601380708704	10-02, 10-08	601380708736	10-02	
601380709704	10-02, 10-08			
601380711704	10-45			

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
601380809736	10-02, 10-15	601380709736	10-02, 10-08
601380814704	07-06, 07-07	601380809704	10-02, 10-08, 10-15
601380815636	10-15	601380812704	10-03, 10-07, 10-10, 10-11, 10-12
601380908704	12-02	601380814736	07-06, 07-07, 13-30
601380909736	12-05	601380816736	08-01, 13-32
601380916704	10-05, 10-06	601380909704	10-10, 10-11, 10-12, 12-05
601381009704	06-01, 07-02, 07-03, 07-04, 08-01, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	601380910704	13-03
601381010704	12-01, 13-08	601380916736	10-05, 10-06
601381011704	07-09	601381009736	06-01, 07-02, 07-03, 07-04, 13-01, 13-02, 13-04, 13-05
601381013704	13-09	601381010736	07-08, 07-49, 12-01
601381112704	13-36	601381012704	17-23
601381113704	13-07	601381014704	06-01, 10-10, 10-11, 10-12, 13-40
601381120736	13-36	601381112736	13-36
601382319704	13-08	601381120704	13-36
602440504005	13-09, 13-40	601381316704	17-18
602670504104	08-01	602400906002	13-09, 13-40
602711018602	13-25	602670504102	08-08
602711120604	12-08	602711018202	13-37, 13-38, 13-39
602740614202	08-01	602711022202	13-09
602740812202	08-06	602740414202	08-01
602750914202	13-08	602740640202	13-37, 13-38, 13-39
602751012602	13-30	602750912202	08-06
602751020202	13-25	602750940202	13-37, 13-38, 13-39
602770621202	11-01	602751016202	08-01
602770817236	08-01	602770413202	13-08
602770825244	07-41	602770717244	08-01
602780417244	13-08, 13-09	602770817244	07-41, 08-01, 13-08
602800610236	08-08, 11-01	602770829244	13-34
603012185004	13-08	602780817244	13-34
603770400202	13-09	603012085004	13-08
603770500202	11-01	603680500002	13-07
603770500436	08-08	603770400336	08-01
603770600436	08-18	603770500336	11-01
603770700336	08-18	603770600202	13-09
603770700436	07-48, 10-02	603770700004	12-08
603770700636	12-01, 12-08, 13-34, 11-02	603770700404	10-02, 10-08
603770800602	12-09, 13-10, 13-15, 13-16	603770700604	10-03, 10-04, 11-02, 12-01, 13-08
603770800636	08-01, 10-15, 13-10, 13-41	603770800336	08-15, 13-44
603770900436	08-18	603770800604	08-01, 12-08, 13-06, 13-08
603770900636	08-01, 12-05, 12-06, 08-19, 06-01	603770900404	10-10, 10-11, 10-12
603771000604	08-01, 08-12, 08-13, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 17-23	603770900604	04-01, 04-03, 08-01, 12-05, 13-26, 13-36, 12-02
603771100604	13-07	603771000436	10-15
603772300604	13-08	603771000636	08-01, 08-12, 08-13, 08-15
608011011001	04-01	603771300604	17-18
6090210093	08-01, 13-36	608010811002	12-08
6090222193	11-02	6086022000	08-12, 08-13

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
611221341004	07-09	6090219173	11-01	
611221481004	07-09	611221181001	12-08	
611222491004	07-09	611221361004	07-09	
612120310002	08-01	611222191004	07-09	
612120320002	11-01	611222621001	07-19	
612120610002	13-09, 13-30, 13-40	612120310036	08-01	
612120620004	10-01, 10-05, 10-06	612120510002	08-06	
612120710002	10-45, 13-08, 13-10, 13-41	612120620002	04-01, 07-02, 07-03, 07-32, 07-33, 07-35, 07-36	
612120910004	08-01, 13-06	612120620036	07-02, 07-03	
612121010001	14-09	612120910002	07-20, 07-21	
612121020004	12-05	612120910036	08-01	
612121110004	07-02, 07-03	612121010002	07-02, 07-03, 07-05, 07-06, 07-07, 07-08, 07-11, 07-49, 13-30	
612190506002	10-45	612121020036	12-05	
612190610002	04-01	612121110036	07-02, 07-03, 07-08, 07-49	
612190710002	04-01, 07-31, 07-33	612190508002	12-08	
612190810001	04-01, 09-06, 09-07, 09-08, 12-08, 09-11	612190710001	04-01, 07-31, 07-33	
612190812001	04-01	612190808002	17-23	
612191014002	09-04	612190810002	04-01, 10-45, 12-08	
6123004031	13-24	612190812002	04-01, 17-09	
612341009001	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06	6123003031	02-01, 02-02, 02-03, 13-19, 13-20	
612341013001	13-10	612330603	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06	
612430420004	07-41	612341011001	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
612481050002	08-06	612341017001	13-10	
612481070002	08-06, 13-08, 13-25	612481040002	13-09	
612482010002	07-46, 12-08, 13-09, 13-17, 13-18, 13-29, 13-33, 13-34, 13-40	612481060002	13-09, 13-25	
612482010036	08-01, 10-02, 10-08, 12-01	612481100002	13-30	
612482020004	06-02, 07-06, 07-07, 07-09, 07-41, 07-43, 08-01, 10-02, 10-03, 10-07, 10-08, 10-10, 10-11, 10-12, 10-15, 12-08, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-08, 13-09, 13-10, 13-21, 13-24, 13-26, 13-40, 13-41	612482010004	04-01, 07-41, 08-01, 10-02, 10-04, 10-08, 10-45, 12-01, 13-08	
612482030002	07-04, 13-17, 13-18, 13-26	612482020002	08-01, 12-09, 13-10, 13-15, 13-16, 13-32	
612482030036	06-02, 07-04, 07-06, 07-07, 07-41, 08-01, 10-01, 10-05, 10-06, 10-09, 10-15, 12-05, 12-06, 13-01, 13-02, 13-04, 13-05, 13-36, 06-01	612482020036	06-02, 07-06, 07-07, 08-01, 10-02, 10-15, 13-01, 13-02, 13-04, 13-05	
612482040004	06-01, 07-02, 07-09, 08-01, 10-01, 10-05, 10-06, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 13-06, 13-42, 17-23	612482030004	04-01, 06-02, 07-06, 07-07, 07-09, 07-41, 08-01, 10-01, 10-05, 10-06, 10-09, 10-10, 10-11, 10-12, 10-15, 12-05, 12-06, 12-08, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 13-07, 13-08, 13-21, 13-24, 13-26, 13-28, 13-30, 13-32, 13-36, 10-60, 12-02	
612482050004	06-01	612482040002	12-02, 13-09, 13-40	
612482070004	06-01, 17-18	612482040036	06-01, 07-02, 07-08, 07-49, 08-01, 10-01, 10-15, 12-02, 13-42	
612483010036	11-02	612482050036	06-01	
612483020004	07-41, 08-01, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-10, 13-25, 13-41	612483010004	04-01, 10-03, 10-04, 11-02, 12-08, 13-08, 13-09, 13-10, 13-41	
612483030004	04-01, 06-02, 08-01, 10-28, 12-08, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 13-10, 13-25, 13-41	612483020002	13-09, 13-10, 13-41	
612483040004	07-04, 08-01, 10-08, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 13-07, 13-08, 13-25	612483020036	07-41, 08-01	
612483050004	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 13-07, 13-36	612483030036	06-02, 12-06, 13-06	
		612483040036	07-02, 07-03, 07-04, 08-01, 10-08, 13-01, 13-02, 13-04, 13-05, 13-06	
		612483050036	13-01, 13-02, 13-04, 13-05, 13-06, 13-36	
		612530610036	08-18	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
612484020004	10-31	612570400236	08-06, 08-08, 11-01, 11-02, 08-01
612570400036	11-02	612570600204	08-12, 08-13
612570500236	08-01, 11-02, 13-25, 08-18	612570800204	08-14
612570600236	07-48, 08-01, 08-06, 08-12, 08-13, 13-25, 08-18	612570800336	08-16
612570800236	08-01, 08-14, 08-15, 08-16, 13-44	612571000304	08-14, 12-05
612571000236	08-01, 13-01, 13-02, 13-03, 13-06, 08-18, 08-19	612571200304	08-12, 08-13, 08-15
612571000336	08-14, 08-16, 12-05	612930910004	10-24, 10-25
612571200336	08-12, 08-13, 08-15	6138709100	09-01
6138105200	04-02, 04-04, 10-09, 10-31, 10-36, 10-37, 14-10, 14-11, 17-06, 17-07, 17-08, 17-13, 17-17, 17-18, 17-21	635376043000	10-29
635376039000	07-35	635376050000	07-20
635376046000	07-32	635376070000	07-32
635376057000	07-30, 12-07	635376076000	07-34
635376075000	07-34	70C3884	13-32
6357320400	13-34	773101072	07-41
773101013	07-43	773101121	07-42
773101074	07-44, 07-45	773101123	07-42
773101122	07-42	773101125	07-42
773101124	07-42	773101136	07-42
773101130	07-42	776160020	13-37, 13-38, 13-39
776031046C2	02-01	777070204	07-03
776161051	13-37, 13-38, 13-39	777080045	07-43
777070206	07-03	777100005	04-01, 07-02, 07-06, 07-08, 07-31, 07-32
777081000	08-01	777101006	07-32
777100107C1	07-06	777101013	07-31
777101011	07-31	777110035C1	11-02
777110034C1	11-02	777120025C1	12-08
777120024	12-08	777130050	13-06
777130049	13-06	777130068	13-06
777130055	13-06	778011058	10-08
777131072	13-07	778120107	13-09, 13-40
778081013	13-09, 13-40	778120121	08-06
778120113C1	08-06	778121022	08-07
778120122	08-06	778130015	04-01
778130008	04-01	778131005	04-01
778130015C1	04-01	778211009C2	13-30
778210005	13-28, 13-30	778211028	13-28, 13-30
778211012	13-33	778330009	02-02, 02-03, 13-06
778211031C1	13-28, 13-30	778331040	02-01
778330010	02-02	778331043	02-03
778331041	02-02	778331052C1	02-02
778331051C1	02-01	778331061	02-01
778331053C1	02-03	778331062	02-02
778331061C1	02-01	778331063C1	02-03
778331062C1	02-02	778490315	08-13, 13-36
778490004	13-36	778491038	13-36
		778560011	13-41
		779070219	07-07

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
778490317	13-36	779070222	07-02, 07-03	
778560010	13-41	779070225	07-02, 07-03	
778561040	13-42	779100021	10-16	
779070221	07-02, 07-03	779100053	07-34, 07-35	
779070223	07-02, 07-03	779101020	07-42	
779080017	13-08	779101027	07-35, 07-48	
779100023	10-01	779101029	07-35	
779100053C1	07-35, 07-34	779101031	07-35	
779101023	07-46	779111007	11-02	
779101028	07-35	779120104	12-09	
779101030	07-35	779120118	12-08	
779101032	07-36	779121124	12-09	
779120022	12-08	779121127	12-08	
779120114	12-08	779121131	12-08	
779121115	12-09	779130021	13-08	
779121126	12-08	779130057	13-08	
779121130	12-09, 13-08	779130062	13-08	
779121152C1	12-08	779131179	13-08	
779130056	13-08	779131181	13-08	
779130058	13-08	779131183C2	13-08	
779131178	13-08	779131193	13-08	
779131180	13-08	779131195	13-08	
779131182	13-08	7798910100	12-08	
779131183C3	13-08	7798910170	12-09	
779131194	13-08	7798910200	12-09	
779131196	13-08	7798910220	12-09	
7798910120	12-08	7798910260	13-08	
7798910180	12-09	780010063	17-06, 17-07, 17-08	
7798910210	12-09	780011012	17-06	
7798910230	12-09	780011021	17-10, 17-11, 17-14	
7798910270	12-09	780011025	17-10, 17-11, 17-14	
780010064	17-06, 17-07, 17-08	780011070	17-08	
780011013	17-06	780011079	17-11	
780011024	17-10, 17-11, 17-14	780100082	10-12	
780011062	17-08	780130102	04-01, 04-04	
780011071	17-08	780130104	04-01	
780011080	17-10	780130109	04-01, 04-03	
780130101	04-01	780131002	04-01	
780130103	04-01	780131019	04-03	
780130105	04-04	780191035	13-08	
780131001	04-01	781040100	04-01	
780131018	04-03	781040102	04-04	
780191014	08-07, 11-01, 13-09, 13-10	781060115	10-15	
780191043	13-10, 13-41	781070220	07-02, 07-03, 07-06, 07-07, 07-23	
781040101	04-01, 04-04	781070223	07-03, 07-23	
781040163	02-02	781072012	07-23	
781061596	10-15	781080013C1	08-01	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
781070221	07-07, 07-25	781080035	13-28, 13-30
781070224	07-03, 07-23	781080053	08-06, 08-07
781072013	07-25	781080064	08-06
781080034	08-01	781080067	08-06, 13-10, 13-41
781080041	08-01	781080151C1	08-01
781080063	08-07	781080153C1	08-01
781080065	13-11, 13-12, 13-13, 13-14	781081012	08-01, 08-12, 08-13
781080151	08-01	781081016	08-07
781080153	08-01	781081018	08-07
781081011	08-01	781100161	07-26, 07-46, 07-47
781081015	08-07	781100238	10-03, 10-04
781081017	08-07	781100325	10-15
781100121	07-36, 07-46	781101164	10-15
781100179	10-02	781101166	10-15
781100240	10-02, 10-03	781101221	10-01
781101065	07-46	781101226	06-01
781101165	10-15	781101229	10-01
781101220	10-01	781110126	11-02
781101222	10-01	781130085	13-24
781101227	10-01	781130095	13-21, 13-23
781101231	06-01, 10-01	781130222	13-21, 13-24
781110204	11-02	781131285	13-21
781130090	13-21, 13-22	781190008	13-10, 13-39, 13-41
781130220	13-21, 13-24	781190010	13-10, 13-37, 13-41
781130225	13-08	781190012	13-38
781190004C1	13-09, 13-40	781190021	08-06, 08-07
781190009	13-39	781190023	08-07
781190011	13-10, 13-38, 13-41	781190102	13-10, 13-41
781190013	13-37	781190120	13-10, 13-41
781190022C1	08-06	781190124	13-09, 13-40
781190101	13-09, 13-10, 13-17, 13-18, 13-26	781190125	13-09, 13-40
781190116	13-10, 13-41	781190129	13-10, 13-16, 13-41
781190122	13-09, 13-40	781190131	13-18
781190124C1	13-09, 13-40	781190133	13-10
781190127	13-09, 13-40	781190135	13-09, 13-40
781190130	13-10, 13-15, 13-41	781190140	13-26
781190132	13-17	781190557	13-35
781190134	13-10	781191010	13-09
781190136	13-09, 13-40	781191013	13-37, 13-38
781190141	08-08, 13-40	781191015C1	13-37
781191009	13-09	781191017	13-37, 13-38
781191011C1	13-09, 13-40	781191019	13-37, 13-38
781191015	13-38	781191021	13-37, 13-38
781191016	13-37, 13-38	781191023	13-37, 13-38
781191018	13-37, 13-38	781191025	13-37, 13-38
781191020	13-37, 13-38	781191029	13-39
781191022	13-37, 13-38	781191031	13-39

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
781191024	13-37, 13-38	781191033	13-39	
781191028	13-39	781191035	13-39	
781191030	13-39	781191037	13-39	
781191032	13-39	781191039	13-39	
781191034	13-39	781191041	13-10, 13-15	
781191036	13-39	781191043	13-10, 13-41	
781191038	13-39	781191111	13-26	
781191040C1	13-39	781191115	13-09, 13-40	
781191042	13-10, 13-16	781191118	11-01	
781191044	13-10, 13-41	781191121	13-09, 13-40	
781191113	08-08, 13-09	781191126	13-10, 13-41	
781191117	11-01	781191128	13-10, 13-41	
781191119	13-09, 13-40	781191132	13-09	
781191122	13-15, 13-16	781191133	13-10, 13-41	
781191127	13-10, 13-41	781191135	13-10, 13-41	
781191129	13-10, 13-41	781191139	13-10, 13-41	
781191132C2	13-09, 13-40	781191141	13-09, 13-40	
781191134	13-10, 13-41	781191143	13-09, 13-40	
781191138	13-10, 13-41	781191147	08-08	
781191140	13-10, 13-41	781191151	13-37, 13-38	
781191142	13-09, 13-40	781191166	13-09, 13-40	
781191146	08-08	781191168	13-10, 13-41	
781191148	08-08	781191170	13-35	
781191165	13-09, 13-40	781331011	02-01, 02-02, 02-03	
781191167	13-09, 13-40	781331012C1	02-01	
781191169	13-10, 13-41	781331013C1	02-02, 02-03	
781191173	13-09, 13-40	781451004C1	13-30	
781331012	02-01	781451008C2	13-30	
781331013	02-02	781451014	13-28, 13-30	
781450003	13-30	782070042	07-48	
781451006	13-30	782070046	07-02	
781451009	13-30	782071506C2	07-48	
782070040	07-48	782071510	07-48	
782070043C2	07-48	782071515	07-35	
782070050	07-33, 07-03, 07-34, 07-07	782071523	07-35	
782071507C2	07-48	782080010	08-01	
782071511C2	07-48	782080012	08-01	
782071516	07-35	782080019	08-01	
782072609	07-07	782080043	08-08	
782080011	08-01	782080045	08-08	
782080015	08-01	782080053	08-06	
782080027	10-11	782080064	08-01	
782080044	08-08	782080211	08-01	
782080049	07-41, 07-44	782080215	08-01, 08-12	
782080060	08-01	782080218	08-01	
782080206	08-01	782080222	08-01	
782080214	08-01, 13-36	782080225	08-01	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
782080217	08-01	782080236	08-01
782080220C1	08-01	782080246	08-14, 08-16
782080223	08-06	782081013	08-01
782080233	08-01	782081204	08-01, 08-12
782080245	08-16	782100179	07-41, 07-42
782081005C1	08-01	782100183	07-42
782081203	08-01, 08-12	782100200	07-44
782081210	08-14	782100229	07-02, 07-03, 07-06, 07-07
782100181	07-42	782100295	07-45
782100199	07-45	782101057	07-42
782100217	07-02, 07-03, 07-07	782101059	07-42
782100294	07-44	782101063	07-42
782101030	10-08	782101088C1	07-42
782101058	07-42	782101089	07-42
782101062	07-42	782110002	11-01
782101064	07-42	782110202	11-02
782101088C2	07-42	782110206	11-02
782101090	07-42	782110210	11-02
782110052	11-02	782110215	11-02
782110205	11-02	782111002	11-02
782110207	11-02	782111202	11-02
782110210C2	11-02	782111206	11-02
782110252	11-02	782120007	12-02, 12-04
782111201	11-02	782120009	12-02
782111204	11-02	782120011C1	12-01
782111210	11-02	782120017C1	12-02
782120008	12-02, 12-03	782120028	12-05
782120010C1	12-01	782120033	12-05
782120014C2	12-02	782120202	12-02
782120020	12-05	782120211C2	12-02
782120032C3	12-05	782120217C2	12-01
782120034	12-05	782120231	12-01
782120211	12-02	782121012	12-01
782120217	12-01	782121062	12-05
782120217C3	12-01	782121216	12-02
782120232	12-06	782121328	12-05
782121043	12-01	782130109	13-24
782121210	12-06	782130130	13-34
782121227	12-05	782130600	13-08
782130108	13-24	782130602	08-01
782130129	13-34	782131017	13-06
782130351	13-21, 13-24	782131057	13-06
782130601	13-08	782131060	13-06
782131016	13-06	782131219	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05
782131046	13-06	782131241	13-34
782131058	13-28, 13-30	782131298	13-08
782131218C1	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	782131300	13-08

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
782131240	13-34	782131306	13-21, 13-24	
782131275	13-21	782131493	13-08	
782131299	13-08	782131503	13-08	
782131305	13-21, 13-24	782141102	14-07, 14-08, 14-09	
782131430	13-08	782151028C1	15-05, 15-07, 15-08	
782131494	13-08	782151030C1	15-01, 15-02, 15-03, 15-04	
782131598	13-08	782180000	13-24	
782151028	15-08, 15-05	782180050	13-21	
782151029	15-05, 15-07, 15-08	782200328	08-01	
782170090	13-34	782200534	08-18	
782180040	13-21	782331015	02-01, 02-02, 02-03	
782190201	13-17, 13-18, 13-26, 13-40, 13-41, 13-42	782331017	02-02	
782200395	08-01	782331025	02-01	
782260015	10-11	782331027	02-03	
782331016	02-01	782331052	02-02	
782331018	02-03	782420018	08-18	
782331026	02-02	782450001C2	13-31	
782331051	02-01	782450006C1	13-32	
782420017	08-18	782450012	13-32	
782420019	08-18	782451004	13-28, 13-30	
782450005C1	13-30, 13-32	782451019	13-32	
782450010C1	13-32	782560000	13-42	
782450013	13-32	782560002	13-42	
782451018	13-32	782560004	13-42	
782451020	13-32	782560006	13-42	
782560001	08-15	782560011	13-41	
782560003	13-42	782561010	13-42	
782560005	13-42	784080088	08-06	
782560009C1	13-42	784121103	12-21	
782560012	13-41	784131379	13-28, 13-30	
783080126	08-01	784450016	13-32	
784081026	08-04	784451011C1	13-30	
784130163	13-24	784451013	13-30	
784450015	13-30	784451015	13-30	
784451009C1	13-30	784451024	13-32	
784451012	13-32	785040101	07-31, 07-33	
784451014	13-30	785041002	04-01, 07-31, 07-33	
784451020	13-32	785060013	06-01	
785040100	04-01, 07-31, 07-33	785061034	06-02	
785041001	07-31, 07-33	785061036	06-01	
785041003	04-01, 07-33	785061040	06-01	
785060014	06-01	785070033C1	07-06, 07-07	
785061035	06-01	785070500	04-01, 07-33	
785061037	06-01	785080009	08-01	
785062049	06-01	785080019	07-41, 07-45	
785070035C1	07-06, 07-07	785080031	07-43	
785080008	08-01	785080042	08-15, 08-01	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
785080011	08-01	785080045	13-44
785080019C1	07-41, 07-45	785080047	08-15, 13-44
785080041	08-13, 08-15, 08-01	785080049	08-15, 13-44
785080043	08-15, 08-01	785080057	08-06, 08-07
785080046	08-15, 13-44	785080062	08-11
785080048	08-15, 13-44	785080064	08-15
785080056	08-06, 08-07	785080236	08-01
785080058	08-06	785080238	08-01
785080063	08-15	785081006	08-01
785080217	07-43	785081015	08-07
785080237	08-01	785081049	08-15, 13-44
785080239	08-01, 12-09	785081205	08-01, 12-09
785081007	13-25	785090015	09-01
785081016	08-07	785100076	10-11
785081050	08-15, 13-44	785100094	10-24, 10-25, 10-42
785081206	08-01, 12-09	785100096	10-02, 10-03, 10-07, 10-24
785090016	09-01	785100098	10-02, 10-04, 10-43
785100086	10-25	785100101	07-34, 07-36
785100095	10-24	785100156	10-02, 10-03, 10-07, 10-24
785100097	10-02, 10-03, 10-07, 10-25	785100228	07-43
785100100	04-01, 07-03, 07-07, 07-33, 07-34, 07-48	785100231	07-43
785100131	07-43	785100233	07-06, 07-07, 07-26
785100157	10-02, 10-03, 10-07, 10-25	785100235	07-41
785100230	07-43	785100241	07-43
785100232	07-41, 07-43	785100243	07-43
785100234	07-26	785101095	07-43
785100240	07-41, 07-43	785101098	07-06, 07-07
785100242	07-43	785110217	11-02
785101084	10-01, 10-05, 10-06	785121013	12-05
785101097	07-41	785121214	12-07
785101113	07-43	785121216	12-07
785120215	12-07	785121219	12-07
785121047	12-40	785130043	13-01, 13-02, 13-03
785121215	12-07	785131103	13-03
785121218	12-07	785221002	17-07
785130012	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	785261000	17-22
785131014	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	785300101	13-09, 13-40
785211000	10-09	785391217	13-36
785221003	17-07	786160067	13-26
785261001	17-22	787060001C1	06-01
785390207	13-36	787060001C3	06-01
786160066	13-26	787060002C2	06-02
786260006C1	17-03	787060003C1	06-01
787060001C2	06-01	787060003C3	06-01
787060002C1	06-02	787060005	06-01
787060002C3	06-02	787060006C1	06-01
787060003C2	06-01	787060007C1	06-01

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
787060004C1	06-01	787060008	06-01	
787060005C1	06-01	787060010	06-01, 06-03, 07-05	
787060006C2	06-01	787060011C2	06-02	
787060007C2	06-01	787060012C2	06-02	
787060008C1	06-01	787060023	06-02	
787060011C1	06-02	787060025	06-01	
787060012C1	06-02	787060027	06-02	
787060022	06-02	787061015	06-02	
787060024	06-02	787061017	06-01	
787060026	06-02	787061021	06-01	
787061004C1	06-01	787061022	06-01	
787061016	06-02	787061037	06-01	
787061018	06-01	787061052	06-02	
787061021C1	06-01	787061054	06-02	
787061023	06-01	787061056	06-02	
787061038	06-02	787061058	06-01	
787061053	06-02	787070000C2	07-01	
787061055	06-02	787070022	07-02, 07-04, 07-05, 07-03	
787061057	06-01	787070045	07-04	
787061059	06-01	787070102	07-11, 07-12	
787070001C1	07-01	787070105	07-05	
787070040	07-03	787070155	07-01	
787070100	07-01, 07-04, 07-11	787070352	07-19	
787070103	07-12	787070501	07-12, 07-13, 07-17	
787070150	07-01, 07-10	787071001	07-01	
787070351C1	07-01, 07-19	787073500	07-19	
787070500	07-10	787073502C1	07-19	
787070502	07-01, 07-11	787073504	07-19	
787071005	07-01, 07-02, 07-03, 07-04	787075002	07-10	
787073501	07-19	787080020	08-01	
787073503	07-19	787080022	08-01	
787075001	07-10	787080024	08-01	
787080005	08-01	787080026	08-01	
787080021	08-01	787080029	08-01	
787080023C1	08-01	787080031	08-01	
787080025	08-01, 08-12	787080033	08-01	
787080027	08-01	787080036	08-01	
787080030	08-01	787080041	08-18	
787080032	08-01	787080043	08-18	
787080034	08-01	787080045	08-18	
787080040	08-01	787080047	08-18	
787080042	08-18	787080050	08-01	
787080044	08-18, 08-19	787080052	08-01	
787080046	08-18	787080054	08-01	
787080048	08-18	787080056	08-01	
787080051	08-01	787080058	08-01	
787080053	08-01	787080070	08-12	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
787080055	08-01	787080072	08-13
787080057	08-01	787080074	08-16
787080060	08-01	787081004	08-18
787080071	08-15	787090000C1	07-02, 07-03, 07-04, 09-01
787080073	08-14	787090002C2	09-01, 10-09
787081000	08-18	787090007	09-01
787081010	08-16	787090020	09-05
787090002C1	09-01, 10-09	787090022	09-05
787090006	09-01	787090023	09-04
787090008C1	09-01	787090024	09-01
787090021	09-04	787090050	07-02, 07-04, 07-03, 09-01
787090022C1	09-05	787090052	09-01
787090023C1	09-04	787090056	09-01
787090025	09-01	787090065	09-01
787090051	09-01	787090100	07-02, 07-03, 07-04, 09-01
787090053	09-01	787090101C1	09-01, 10-09
787090057	09-04	787090151	09-01
787090066	09-01	787091067C1	09-01
787090101	09-01, 10-09	787100010C1	10-09, 10-31
787090150	07-02, 07-04, 07-03, 09-01	787100015C1	10-09
787091067	09-01	787100017C1	10-31
787091090	09-01	787100022C1	10-01, 10-02, 10-15, 10-16
787100014C1	10-31	787100031C2	10-15
787100016C1	10-09	787100034C1	10-15
787100020	10-31	787100035C1	10-15
787100023C1	10-16	787100038C1	10-15
787100032C1	10-15	787100040C1	10-15
787100034C2	10-15	787100043	10-05, 10-06
787100037C1	10-15	787100047C1	10-01
787100039C1	10-15	787100050	10-09
787100041C1	10-15	787100052C1	10-01
787100046	10-01	787100055C1	10-08
787100048	10-01	787100057C1	10-08
787100051	10-01	787100059C1	10-08
787100054	10-08, 10-09	787100062C1	10-07, 10-11
787100056C1	10-08	787100064C1	10-11
787100058C1	10-08	787100066C1	10-11
787100060C1	10-02, 10-08	787100068C1	10-11
787100063C1	10-07, 10-10, 10-11, 10-12	787100070C1	10-10, 10-11
787100065C1	10-11	787100072C1	10-01
787100067C1	10-11	787100074C1	10-02
787100069C1	10-10, 10-11	787100076C1	10-08, 10-13
787100071C1	10-07	787100078C1	10-11, 10-35, 17-03
787100073C1	10-07	787100083	10-35
787100075C1	10-02	787100088C1	10-33, 10-34
787100077C1	10-11, 10-34, 17-03	787100090	10-07
787100080	10-33, 10-34	787100092C1	10-09

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
787100087C1	10-35	787100096C1	10-11	
787100089	10-31	787100097C1	10-11	
787100091C1	10-09	787100098C1	10-10, 10-11	
787100096	10-11	787100099C1	10-10, 10-11	
787100097	10-11	787100100C1	10-03, 10-10	
787100098	10-10, 10-11	787100101C1	10-10	
787100099	10-10, 10-11	787100103	10-04	
787100100	10-03, 10-10	787100105	10-03	
787100101	10-10	787100108	10-04	
787100102	10-10, 10-33, 17-01, 17-02	787100109C1	10-12	
787100104	10-03	787100110C1	10-12	
787100107	10-04	787100112	10-15	
787100109	10-12	787100114	10-08	
787100110	10-12	787100116	10-15	
787100111	10-15	787100118C1	10-05, 10-06	
787100113	10-08	787100120	10-04	
787100115	10-15	787100122	10-03	
787100117	10-05, 10-06	787100124	10-04	
787100119	10-03, 10-04, 10-07	787100126	10-13, 10-50, 17-18, 17-21	
787100121	10-03	787100128C1	10-09, 10-47	
787100123	10-03, 10-04	787100131	10-15, 10-60	
787100125	10-03	787100133	10-15	
787100127	10-10, 10-49, 17-01, 17-02	787100135	10-15	
787100130	10-15	787100138C1	10-11, 10-10	
787100132	10-15	787100140C1	10-11	
787100134	10-15	787100142	10-11, 10-10	
787100136	10-15	787100144	10-11	
787100139C1	10-11, 10-10	787100146	10-10	
787100141C1	10-11	787100148	10-02	
787100143	10-11, 10-10	787100150	10-14, 10-51, 17-18, 17-21	
787100145	10-11	787100166	10-08	
787100147	10-10	787100168	10-08	
787100149	07-01, 10-15, 10-46	787100170	10-08	
787100151C2	10-12, 10-48, 17-05	787100172	10-03	
787100167	10-08	787100174	10-05, 10-06	
787100169	10-08	787100290	10-15	
787100171	10-08	787101001	10-31	
787100173	10-15	787101002C1	10-31	
787100175	10-02	787101007	10-31	
787100300	10-01	787101009	10-31	
787101001C1	10-31	787101011	10-31	
787101005	10-31	787101013	10-31	
787101008	10-31	787101015	10-31	
787101010	10-31	787101036	10-05, 10-06	
787101012	10-31	787101061	10-35	
787101014	10-31	787101063	10-35	
787101033C1	10-01	787101065	10-35	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
787101060	10-33, 10-34, 10-35	787101067	10-34
787101062	10-33, 10-34, 10-35	787101069	10-35
787101064C1	10-35	787101071	10-35
787101066	10-33, 10-34	787101073	10-33, 10-34, 10-35
787101068C1	10-33, 10-34	787101075	10-33, 10-34, 10-35
787101070	10-35	787101077	10-07
787101072	10-35	787101083	10-07
787101074C1	10-33, 10-34, 10-35	787101089	10-31
787101076	10-33, 10-34, 10-35	787101094	10-60
787101082	10-31	787110001	11-01
787101086	10-33	787110002	11-02
787101093	10-60	787110003C1	11-02
787101097	10-08	787110004C1	11-02
787110001C1	11-01	787110006	11-02
787110003	11-02	787110050	11-01
787110004	11-02	787110053	11-02
787110005	11-01, 11-02	787110301	11-01, 11-02
787110007	11-02	787111003	11-02
787110051	11-01, 11-02	787111005	11-02
787110300	11-01	787120003C1	12-05
787110302	11-02	787120008	12-06, 12-07
787111004	11-02	787120010	12-07
787120001C1	12-01	787120011C2	12-05
787120004C1	12-06	787120012C1	12-05
787120009	12-06, 12-07	787120013C1	12-05
787120011C1	12-05	787120016	12-40
787120012	12-05	787120017	12-07
787120013	12-05	787120055	12-02
787120015	12-58	787130001C1	13-06, 13-07
787120016C1	12-40	787130002C2	13-06
787120051	12-02	787130010	13-07
787120209	12-10	787130012	13-07
787130002C1	13-06	787130017	13-06
787130003	13-06	787130020	13-06
787130011	13-06	787130029	13-06
787130015	13-06	787130031C1	13-07
787130018	13-06	787130033	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05
787130022C1	13-07	787130035	13-01, 13-02, 13-03
787130030	13-07	787130039	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05
787130032	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	787130040C2	13-02, 13-05
787130034C1	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	787130042C1	13-01, 13-02, 13-03
787130036	13-01, 13-02, 13-03	787130044C1	13-01, 13-02, 13-03
787130040C1	13-02, 13-05	787130048	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05
787130041C1	13-01, 13-02, 13-03	787130050	13-01, 13-02, 13-03
787130043C1	13-01, 13-02, 13-03	787130053C1	13-01, 13-03, 13-04
787130045C1	13-01, 13-02, 13-03	787130060C1	13-08
787130049	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	787130067C1	13-03

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
787130051C1	13-01, 13-02, 13-03	787130069	13-03	
787130053C2	13-01, 13-03, 13-04	787130071	13-03	
787130067	13-03	787130072	13-03	
787130068	13-03	787130074	13-03	
787130070	13-03	787130084	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
787130071C1	13-03	787130088	13-07	
787130073	13-03	787130202	13-08	
787130083	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	787130340	13-07	
787130085	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	787131036	13-06	
787130096	13-06, 13-07	787131038	13-06	
787130338	13-06	787131040	13-06	
787131035	13-06	787131062	13-06	
787131037	13-06	787131085C1	13-06	
787131039	13-06	787131107	06-02, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
787131041	13-06	787131117	13-01, 13-02, 13-03	
787131080	13-01, 13-02, 13-03	787131119	13-01, 13-02, 13-03	
787131106	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	787131121	13-06	
787131116	13-01, 13-02, 13-03	787131150	13-03	
787131118	13-01, 13-02, 13-03	787131152	13-03	
787131120	13-01, 13-02, 13-03	787131154	13-03	
787131122	13-06	787131156	13-03	
787131151	13-03	787131158	13-03	
787131153	13-03	787131160	13-03	
787131155	13-03	787131162	13-03	
787131157	13-03	787131166	13-03	
787131159	13-03	787131168	13-03	
787131161	13-03	787131172	13-03	
787131162C1	13-03	787131196	13-03	
787131167	13-03	787131198	13-03	
787131169C1	13-03	787131214	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
787131173	13-03	787131398	07-02, 07-03, 07-04, 13-01, 13-02, 13-04, 13-05	
787131197	13-03	787140002	14-02	
787131213	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	787140004	14-01	
787131397	13-06	787140006	14-01, 14-04	
787140001	14-01	787140008	14-04	
787140003	14-03	787140013	14-01, 14-10	
787140005	14-02, 14-03	787140015	14-10, 14-11	
787140007	14-01, 14-04	787140028	14-01	
787140009	14-04	787140031	14-02, 14-05	
787140014	14-01, 14-10	787140033	14-05	
787140016	14-10, 14-11	787140037	14-01, 14-02, 14-03	
787140029	14-02, 14-03	787140039	14-01, 14-02, 14-03	
787140032	14-02, 14-05	787140050	14-01, 14-02, 14-03, 14-17	
787140034	14-05	787140062	14-03, 14-06	
787140038	14-01, 14-02, 14-03	787140064	14-06	
787140039C1	14-01, 14-02, 14-03	787140092	14-02, 14-03, 14-11	
787140061	14-03, 14-06			

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
787140063	14-06	787140134	14-02, 14-03
787140091	14-02, 14-03, 14-11	787140203	14-03
787140133	14-01	787140205	14-02, 14-05
787140202	14-02	787140207	14-03, 14-06
787140204	14-02, 14-05	787140213	14-01, 14-02, 14-03, 14-16
787140206	14-03, 14-06	787141005	14-01, 14-02, 14-03
787140212	14-01, 14-02, 14-03, 14-15	787150010	15-08
787140214	14-15, 14-16	787150012	15-08
787141037	14-01, 14-02, 14-03	787150014	15-08
787150011	15-08	787150016	15-08
787150013	15-08	787150021	15-04, 15-08
787150015	15-08	787150023	15-05
787150020	15-03, 15-08	787150031	15-05
787150022	15-05	787150072	15-08
787150030	15-05	787150084	15-08
787150036	15-08	787150087	15-08
787150074	15-08	787150500	15-07
787150086	15-08	787150502	15-07
787150096	15-08	787150504	15-07
787150501	15-07	787150506	15-07
787150503	15-07	787150508	15-08
787150505	15-07	787150510	15-08
787150507	15-07	787150512	15-08
787150509	15-08	787150514	15-08
787150511	15-08	787150516	15-08
787150513	15-08	787150518	15-08
787150515	15-08	787150520	15-08
787150517	15-08	787150522	15-08
787150519	15-08	787150541	15-08
787150521	15-08	787150543	15-08
787150540	15-08	787150545	15-08
787150542	15-08	787151001	15-08
787150544	15-08	787151008	15-08
787150546	15-08	787160000	12-02
787151007	15-08	787161004	12-02
787151009	15-08	787200131	08-01
787160001	12-02	787201401	08-18
787161005	12-02	787210002	17-01
787200476	08-18	787210011	17-01, 17-03, 17-06
787210001	17-01	787210014	10-09
787210003	17-01	787210023	17-08
787210013	17-06, 17-07	787210026	17-06
787210021	17-01, 17-08	787210110	17-06
787210025	17-06	787211004	17-06
787210028	17-08	787211006	17-06
787210120	17-08	787211011	17-08
787211005	17-06	787211013	17-08

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
787211007	17-06	787211018	09-11	
787211012	17-08	787220002	17-04	
787211014	17-08, 17-09	787220023	17-14	
787220001	17-04	787220028	17-09	
787220022	17-04, 17-05, 17-14	787221004	17-09	
787220024	17-14	787221006	17-09	
787220110	17-09	787230002	17-02	
787221005	17-09	787230014	17-07	
787230001C1	17-02	787231013	17-07	
787230011	17-02, 17-03, 17-07	787231023	17-07	
787230015	17-07	787231030	17-07	
787231014	17-07	787231032	17-07	
787231029	17-07	787231034	17-07	
787231031	17-07	787240011	10-45, 17-23	
787231033	17-07	787240015	17-21	
787240001	17-21	787240017	17-23	
787240012	17-22	787240027	17-22	
787240016	17-23	787241002	17-23	
787240026	10-45	787250001	17-18	
787241001	17-23	787250011	17-19	
787241003	17-23	787250020	17-20	
787250010	17-19	787250022	17-20	
787250012	17-19	787250026C1	17-18	
787250021	17-20	787250029	10-14	
787250023C1	17-18	787251004	17-20	
787250028	10-13	787260004	17-05	
787251003	17-20	787260007	17-03	
787251005	17-20	787260011	10-11	
787260005	17-05	787260013	10-10, 10-11, 10-12	
787260010	10-11	787260017	17-03	
787260012	10-10, 10-11, 10-12	787260028	10-11, 10-10	
787260014	10-10, 10-11	787260030	10-11	
787260018	17-03	787261005	10-10, 10-11, 10-12	
787260029	10-11	787261007	10-10, 10-11, 10-12	
787261000	10-10, 10-11, 10-12	787280001	17-01	
787261006	10-11	787280003	17-02	
787261009	10-11, 10-10	787280005	17-01	
787280002	17-01	787280012	17-06	
787280004	17-02	787280022	17-07	
787280011	17-03, 17-06, 17-01	787280032	17-08	
787280021	17-02, 17-03, 17-07	787280044	10-10	
787280031	17-01, 17-08	787290001	17-18	
787280043	10-10	787290012	17-18	
787280045	10-10	787290014	17-18	
787290010	17-18	787300010	13-28	
787290013	17-18	787300200	13-28	
787300000	13-30	787301005	13-30	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
787300150	13-30, 13-31	787310010	13-01
787301004	13-30	787310030	13-04
787310000C1	13-02	787330002	02-02
787310020	13-05	787330109	02-01, 02-03
787330001	02-01	787400001	14-02
787330003	02-03	787400005	14-02
787330110	02-02, 02-03	787400007	14-02
787400002	14-03	787400011	14-03
787400006	14-02	787400013	14-03
787400008	14-02	787400015	14-03
787400012	14-03	787400017	14-03
787400014	14-03	787400019	14-03
787400016	14-03	787410023	08-19
787400018	14-03	787410032	08-19
787410021	08-19	787420000	09-04
787410031	08-18	787490000	13-36
787411011	08-18, 08-19	787490001	13-36
787430000	09-01	787490003	13-36
787490000C1	13-36	787490007	13-36
787490002	13-36	787490010	13-36
787490004	13-36	787490014	13-36
787490008	13-36	787490016	13-36
787490013	08-13, 13-36	787490018	13-36
787490015	13-36	787490022	13-36
787490017	13-36	787490200	13-36
787490021	13-36	787491012	13-36
787490101C1	13-36	787491050	13-36
787491009	13-36	787580010	07-03, 07-07
787491014	13-36	789081235	08-18
787491100	13-36	790080176	08-18
787580020	07-48	791081271	08-18
790080173	08-18	791100021	10-05, 10-06
790081004	08-18	791140012	08-19
791090017	09-01	793080089	08-12
791101008	10-01	793101570	06-01
793080085	08-05, 08-06, 08-09, 08-11, 08-12, 08-13, 08-14, 08-16	793380002	13-35
793100104	10-02, 10-03, 10-29	796130317	13-08
793380001	13-35	84A5767	10-15
793450000	08-08	851010236	12-11
796130318	13-08	851010606	12-12
851010067	12-06, 13-25	851010608	12-12
851010605	12-12	851010616	12-49
851010607	12-12	851010859	12-28
851010609	12-12	851010910	12-12
851010858	12-28	851010914	12-18
851010909	12-11	851010918	12-23
851010913	12-16	851010920	12-14

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
851010917	12-23	851010922	12-24	
851010919	12-23	851010924	12-25	
851010921	12-14	851010926	12-06, 12-28	
851010923	12-24	851010928	12-30	
851010925	12-27	851010932	12-35	
851010927	12-30	851010935	12-43	
851010929	12-33	851010940	12-59	
851010933	12-36	851010942	12-68	
851010936	12-47	851011106	12-01	
851010941	12-65	851011720	12-11	
851010943	12-68	851011724	12-11	
851011170	12-06	851011728	12-11	
851011721	12-11	851011730	12-44	
851011726	12-11	851011732	12-11	
851011729	12-22	851011734	12-11	
851011731	12-20, 12-44	851011737	12-44	
851011733	12-11	851011746	12-12	
851011735	12-11	851011748	12-12	
851011739	12-11	851011764	12-13	
851011747	12-12	851011766	12-14	
851011749	12-12	851011782	12-16, 12-25, 12-29, 12-39	
851011765	12-14	851011786	12-16	
851011776	12-31	851011789	12-17	
851011785	12-15	851011813	12-41	
851011788	12-16	851011842	12-67	
851011795	12-18	851011854	12-33, 12-36	
851011814	12-41	851011867	12-15, 12-33, 12-38, 12-39, 12-41	
851011853	12-25, 12-38, 12-39	851011929	12-38	
851011866	12-28	851011956	12-41	
851011879	12-60	851011958	12-41	
851011945	12-36	851011960	12-25, 12-41	
851011957	12-41	851011965	12-41	
851011959	12-41	851011968	12-41	
851011962	12-39, 12-41	851011975	12-45	
851011967	12-41	851011979	12-44	
851011969	12-41	851011981	12-44	
851011977	12-44	851011985	12-41, 12-44	
851011980	12-44	851011990	12-44	
851011984	12-44	851011992	12-43	
851011989	12-44	851011997	12-62	
851011991	12-44	851011999	12-62	
851011996	12-62	851012002	12-62	
851011998	12-62	851012019	12-31	
851012000	12-62	851012026	12-53	
851012012	12-39	851012029	12-53	
851012024	12-63	851012075	12-38, 12-46, 12-55	
851012028	12-53	851012120	12-51	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
851012066	12-61	851012161	12-64
851012085	12-54	851012164	12-20
851012127	12-64	851012176	12-16
851012162	12-48	851012179	12-20
851012167	12-31, 12-34	851012182	12-20
851012178	12-40	851012185	12-20
851012181	12-20	851012192	12-21
851012184	12-20	851012227	12-11, 12-22, 12-28, 12-30
851012188	12-20	851012280	12-17
851012210	12-41	851012285	12-22
851012229	12-11	851012363	12-24
851012282	12-26	851012389	12-11
851012325	12-39	851012447	12-64
851012383	12-30	851012465	12-26
851012446	12-64	851013266	12-55
851012453	12-20	851013450	06-01, 12-57
851012474	12-22	851014031	12-11
851013449	06-01, 12-57	851014034	12-12
851014030	12-11	851014036	12-12
851014032	12-11	851014038	12-12
851014035	12-12	851014040	12-12
851014037	12-12	851014042	12-12
851014039	12-12	851014044	12-12
851014041	12-12	851014046	12-12
851014043	12-12	851014049	12-12
851014045	12-12	851014053	12-14
851014048	12-12	851014057	12-16
851014051	12-13	851014061	12-15
851014055	12-16	851014076	12-38
851014060	12-15	851014107	12-41
851014074	12-20	851014110	12-41
851014082	12-31	851014113	12-44
851014108	12-41	851014116	12-44
851014111	12-42	851014118	12-62
851014114	12-44	851014121	12-46
851014117	12-62	851014123	12-48
851014120	12-47	851014129	12-51
851014122	12-46	851014131	12-51
851014127	12-51	851014147	12-55
851014130	12-51	851014150	12-55
851014146	12-55	851014160	12-56
851014149	12-55	851014172	12-64
851014151	12-55	851014178	12-20
851014163	12-62	851014503	12-64
851014175	12-65	851014528	12-58
851014399	12-39	851014692	12-20
851014516	12-28	851014794	12-21

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
851014691	12-21	851014967	12-38	
851014702	12-56	851015027	12-11	
851014939	12-38	851015054	12-17	
851014972	12-39	851015138	12-11	
851015028	12-11	851015146	12-12	
851015137	12-11	851015148	12-15	
851015139	12-12	851015150	12-18	
851015147	12-15	851015152	12-18	
851015149	12-16	851015154	12-19	
851015151	12-18	851015160	12-22	
851015153	12-18	851015165	12-22	
851015158	12-22	851015168	12-22	
851015164	12-22	851015170	12-22	
851015167	12-22	851015172	12-23	
851015169	12-22	851015174	12-23	
851015171	12-23	851015176	12-23	
851015173	12-23	851015178	12-23	
851015175	12-23	851015180	12-23	
851015177	12-23	851015182	12-23	
851015179	12-23	851015184	12-23	
851015181	12-23	851015186	12-23	
851015183	12-23	851015188	12-23	
851015185	12-23	851015190	12-14	
851015187	12-23	851015192	12-14	
851015189	12-14	851015194	12-24	
851015191	12-14	851015196	12-24	
851015193	12-14	851015198	12-24	
851015195	12-24	851015201	12-25	
851015197	12-24	851015203	12-27	
851015200	12-25	851015205	12-28	
851015202	12-26	851015207	12-28, 12-30	
851015204	12-28	851015209	12-28	
851015206	12-28, 12-30, 12-33, 12-36	851015211	12-29	
851015208	12-28	851015213	12-30	
851015210	12-29	851015215	12-30	
851015212	12-29	851015217	12-30	
851015214	12-30	851015219	12-30	
851015216	12-30	851015221	12-30	
851015218	12-30	851015223	12-30	
851015220	12-30	851015225	12-30	
851015222	12-30	851015227	12-30	
851015224	12-30	851015229	12-30	
851015226	12-30	851015231	12-31	
851015228	12-30	851015233	12-32	
851015230	12-31	851015235	12-33	
851015232	12-31	851015237	12-33	
851015234	12-32	851015239	12-33	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
851015236	12-33, 12-36	851015241	12-33
851015238	12-33	851015243	12-34
851015240	12-33	851015245	12-34
851015242	12-33	851015247	12-34
851015244	12-34	851015249	12-34
851015246	12-34	851015251	12-34
851015248	12-34	851015255	12-35
851015250	12-34	851015257	12-36
851015254	12-34	851015259	12-36
851015256	12-35	851015261	12-38
851015258	12-36	851015263	12-38
851015260	12-37	851015265	12-38
851015262	12-38	851015267	12-38
851015264	12-38	851015269	12-38
851015266	12-38	851015271	12-38
851015268	12-38	851015273	12-38
851015270	12-38	851015275	12-40
851015272	12-38	851015279	12-44
851015274	12-38	851015281	12-44
851015278	12-44	851015283	12-47
851015280	12-44	851015285	12-50
851015282	12-44	851015287	12-52
851015284	12-47	851015289	12-52
851015286	12-51	851015291	12-52
851015288	12-52	851015293	12-56
851015290	12-52	851015295	12-55
851015292	12-52	851015298	12-39
851015294	12-55	851015300	12-39
851015296	12-55	851015302	12-39
851015299	12-39	851015304	12-39
851015301	12-39	851015306	12-24, 12-61
851015303	12-39	851015308	12-60
851015305	12-61	851015310	12-58
851015307	12-60	851015312	12-64
851015309	12-58	851015314	12-64
851015311	12-64	851015316	12-64
851015313	12-64	851015318	12-66
851015315	12-64	851015320	12-67
851015317	12-64	851015899	12-22
851015319	12-67	851015901	12-22
851015898	12-22	851015903	12-42
851015900	12-22	851016028	12-69
851015902	12-22	851017369	12-34
851015904	12-42	851017371	12-34
851017368	12-34	851017661	12-61
851017370	12-34	851030066	12-22
851017372	12-34	851030068	12-53

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
851030002	12-20	851030070	12-22	
851030067	12-42	851030072	12-22	
851030069	12-53	852041635	09-01, 12-07	
851030071	12-22	852060025	08-18	
851030371	12-34	852060037	08-18	
852060023	08-18	852061003	08-18	
852060035	08-18, 08-19	852070017	12-01	
852060038	08-18	853010046	10-16	
852061006	08-18	853030071	12-05	
852070020	06-01, 12-01	854020009	13-26	
853010048	06-01	854040089	10-16	
853031003	12-02	854040093	12-02	
854040087	09-01	854040107	12-08	
854040092	06-01, 12-06	854040115	10-01, 10-05, 10-06	
854040102	12-40	854040123	06-01, 10-07	
854040111	06-01, 10-01	854040132	10-01, 10-07	
854040121	06-01, 12-06	854040136	12-02	
854040126	10-01	854040143	11-02, 12-02	
854040134C1	12-02	854040157	04-02, 04-04, 10-31, 14-11, 17-06, 17-07, 17-08	
854040141	11-02	854040173	12-01	
854040149	07-39	854040319	10-09	
854040169	13-28, 13-30	854040371	12-02	
854040177	12-01	854040601	04-01, 07-31, 07-33	
854040359	13-28, 13-30	854040720	12-02	
854040372	13-30	854041540	13-15, 13-16, 13-17, 13-18	
854040714	06-01	854091907	09-01	
854040731	12-02	855010357	13-28, 13-29	
854041764	13-32	855010493	13-30, 13-33	
855010356	13-30, 13-33	855010495	13-32	
855010436	13-32	855010498	13-33	
855010494	13-32	855010502	13-30	
855010496	13-30	855010506	13-30, 13-31	
855010499	13-33	855010515	13-29, 13-33	
855010503	13-30	855010517	13-29, 13-33	
855010511	13-28, 13-29	855010565	13-30, 13-33	
855010516	13-33	855010569	13-29, 13-33	
855010518	13-29, 13-33	855011209	13-29, 13-33	
855010566	13-28, 13-29	855011215	13-29, 13-33	
855010570	13-29, 13-33	855011219	13-29, 13-33	
855011214	13-33	855011221	13-29, 13-33	
855011218	13-29, 13-33	855011231	13-29, 13-33	
855011220	13-29, 13-33	855011237	13-29, 13-33	
855011229	13-29, 13-33	855011254	13-29, 13-33	
855011233	13-29, 13-33	855011261	13-33	
855011238	13-29, 13-33	855011268	13-33	
855011255	13-29, 13-33	855011376	13-30	
855011265	13-29, 13-33	855011460	13-29, 13-33	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
855011269	13-33	855011526	13-29, 13-33
855011378	13-30	855011530	13-33
855011525	13-29, 13-33	855011532	13-33
855011527	13-29, 13-33	855011534	13-29, 13-33
855011531	13-29, 13-33	855011538	13-29, 13-33
855011533	13-29, 13-33	855011540	13-29, 13-33
855011537	13-33	855011542	13-29, 13-33
855011539	13-29, 13-33	855011544	13-33
855011541	13-33	855011546	13-29, 13-33
855011543	13-33	855011548	13-29, 13-33
855011545	13-33	855011550	13-29
855011547	13-29, 13-33	855011553	13-29, 13-33
855011549	13-29	855011617	13-29, 13-33
855011551	13-29	855011623	13-33
855011616	13-29, 13-33	855020004	06-01
855011622	13-29, 13-33	855020221	06-03, 10-15
855011624	13-29, 13-33	855020223	06-03, 10-15
855020185	06-03	855020225	06-03
855020222	06-03	855021180	06-03
855020224	06-03	855021187	06-03
855021148	06-03	855021198	06-03
855021183	06-03	855021200	06-03
855021197	06-03	855021207	06-03
855021199	06-03	855021211	06-03
855021205	06-03	855021213	06-03
855021210	06-03	855021215	06-03
855021212	06-03	855021217	06-03
855021214	06-03	855021219	06-03
855021216	06-03	855021250	06-03
855021218	06-03	855021281	06-03
855021220	06-03	855021283	06-03
855021280	06-03	856011004	07-30
855021282	06-03	856011024	07-30
855021284	06-03	856011075	07-09
856011005	07-30	856011094	07-09
856011037	08-03	856040005	07-28, 07-30
856011088	07-09	856040007	07-17, 07-30
856020006	07-09	856051009	07-30
856040006	07-13, 07-17	856051021	07-13, 07-17
856051003	07-13, 07-17	856051072	07-09
856051013	07-28, 07-30	856051084	12-09
856051041	07-19	856060060	07-28, 07-30
856051083	12-09	856060101	07-16
856051093	07-19	856060113	14-09
856060083	07-28, 07-30	856060117	07-19
856060112	07-17	856060119	07-19
856060116	14-09	856060121	07-13, 07-15, 07-17

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
856060118	07-19	856060123	07-19	
856060120	07-17	856060137	07-28, 07-30	
856060122	07-28, 07-30	856060140	07-13, 07-15, 07-17	
856060127	07-28, 07-30	856060215	07-16	
856060138	07-28, 07-30	856060222	07-28, 07-30	
856060213	07-28, 07-30	856060225	07-13, 07-15, 07-17	
856060217	14-09	856070010	07-19	
856060224	14-09	856070013	07-19	
856060226	07-28, 07-30	856071004	07-19	
856070011	07-19	856083004	04-02, 04-04	
856070019	07-19	856083006	04-04	
856081030	07-31, 07-33	856100002	10-31, 10-47	
856083005	04-02, 04-04	856101000	12-09	
856100001	10-31	857010050	15-03, 15-04	
856100004	10-31	857010054	15-03, 15-04	
857010008	09-01	857011063	13-21, 13-24	
857010053	15-03, 15-04	857011121	15-03, 15-04	
857010136	15-03, 15-04	857011127	15-03, 15-04	
857011120	15-03, 15-04	857011129	15-03, 15-04	
857011126	15-03, 15-04	857011494	15-03, 15-04	
857011128	15-03, 15-04	857020092	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06	
857011130	15-03, 15-04, 15-08	857020115	13-10, 13-17, 13-41	
857020055	13-10, 13-41	857020117	13-10, 13-41	
857020095	13-17, 13-18	857020127	13-37, 13-38, 13-39	
857020116	13-10, 13-18, 13-41	857020155	13-24	
857020119	13-10, 13-41	857020249	13-22, 13-23	
857020128	13-37, 13-38, 13-39	857021071	13-08	
857020159	13-24	857021196	13-22, 13-23	
857020254	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06	857021198	13-22, 13-23	
857021195	13-22, 13-23	857021200	13-22, 13-23	
857021197	13-22, 13-23	857021202	13-22, 13-23	
857021199	13-22, 13-23	857021204	13-22, 13-23	
857021201	13-22, 13-23	857021206	13-22, 13-23	
857021203	13-22, 13-23	857021208	13-22, 13-23	
857021205	13-22, 13-23	857021210	13-22, 13-23	
857021207	13-22, 13-23	857021215	13-22, 13-23	
857021209	13-22, 13-23	857021217	13-23	
857021214	13-22, 13-23	857021220	13-22	
857021216	13-22, 13-23	857021240	13-22, 13-23	
857021219	13-22	857021242	13-22, 13-23	
857021228	13-10, 13-41	857021244	13-22	
857021241	13-22, 13-23	857021246	13-22, 13-23	
857021243	13-22, 13-23	857021248	13-23	
857021245	13-22, 13-23	857030307	13-09, 13-40	
857021247	13-23	857031095	13-08	
857030141	13-09, 13-40	857031460	07-41, 08-01, 08-07, 10-03, 11-01, 13-08, 13-09, 13-10, 13-15, 13-16, 13-40, 13-41	
857030403	14-17			

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
857031447	13-03, 13-08	857031786	07-41, 10-03
857031461	07-41, 08-01, 08-07, 10-03, 11-01, 13-08, 13-09, 13-10, 13-15, 13-16, 13-40, 13-41	857032555	17-08, 17-09
857032554	17-08	857032574	17-07
857032573	17-07	857032576	17-09
857032575	17-09	857032584	17-06
857032579	17-09	857032586	17-06
857032585	17-06	857032588	17-08
857032587	17-06	857032603	17-07
857032589	17-08	857032605	17-07
857032604	17-07	861100074	08-06, 13-25
857051222	13-10, 13-41	861100130	07-38
861100129	07-38	861100281	10-18
861100280	10-18	861100358	10-46
861100282	10-18	861100360	10-46
861100359	10-46	861100362	10-46
861100361	10-46	861100465	07-01, 07-02, 07-03, 07-04, 07-38
861100416	07-01, 10-01, 10-55	861101479	10-18
861100467	10-55	861101494	10-18
861101480	10-18	861101527	10-18
861101495	10-18	861101563	10-18
861101542	10-18	861101565	10-18
861101564	10-18	861101567	10-18
861101566	10-18	861101569	10-18
861101568	10-18	861101571	10-18
861101570	10-18	861101573	10-18
861101572	10-18	861101575	10-18
861101574	10-18	861101577	10-18
861101576	10-18	861101579	10-18
861101578	10-18	861101581	10-18
861101580	10-18	861101583	10-18
861101582	10-18	861101585	10-18
861101584	10-18	861101700	10-46
861101699	10-46	861101714	10-46
861101706	10-46	861101718	10-46
861101717	10-46	861101780	10-46
861101767	10-46	861101782	10-46
861101781	10-46	861101784	10-46
861101783	10-46	861101786	10-46
861101785	10-46	861101788	10-46
861101787	10-46	861101790	10-46
861101789	10-46	861101792	10-46
861101791	10-46	861101794	10-46
861101793	10-46	861101796	10-46
861101795	10-46	861101798	10-46
861101797	10-46	861101800	10-46
861101799	10-46	861101802	10-46
		861102092	10-55

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
861101801	10-46	861102094	10-55	
861101803	10-46	861102096	10-55	
861102093	10-55	861102098	10-55	
861102095	10-55	861102100	10-55	
861102097	10-55	861102102	10-55	
861102099	10-55	861102104	10-55	
861102101	10-55	861102106	10-55	
861102103	07-38, 10-55	861102108	10-55	
861102105	10-55	861102110	07-38, 10-55	
861102107	10-55	861102112	10-55	
861102109	10-55	861102114	10-55	
861102111	10-55	861102116	10-55	
861102113	10-55	861102118	10-55	
861102115	10-55	861102120	10-55	
861102117	10-55	861102122	10-55	
861102119	10-55	861102124	10-55	
861102121	10-55	861102126	10-55	
861102123	10-55	861102128	10-55	
861102125	10-55	861102288	07-38	
861102127	10-55	861102290	07-38	
861102287	07-38	861102292	07-38	
861102289	07-38	861102294	07-38	
861102291	07-38	861102296	07-38	
861102293	07-38	861102298	07-38	
861102295	07-38	861102300	07-38	
861102297	07-38	861102302	07-38	
861102299	07-38	861102304	07-38	
861102301	07-38	861102306	07-38	
861102303	07-38	861102308	07-38	
861102305	07-38	862110254C2	10-45, 10-58, 17-23	
861102307	07-38	862110291	10-49	
862110249	10-58	862110321	10-51	
862110287	10-50	862110383C2	10-58	
862110292	10-47	862110419	10-57	
862110322	10-48	862110421	10-49	
862110418C2	10-11, 10-57, 17-03	862110423	10-47	
862110420C2	10-10, 10-49, 17-01, 17-02	862110425	10-56	
862110422C2	10-09, 10-47	862110427	10-50	
862110424C2	10-11, 10-56, 17-03	862110432	10-48	
862110426C2	10-13, 10-50, 17-18, 17-21	862110434	10-51	
862110431C2	10-12, 10-48, 17-05	862110481	10-59	
862110433C2	10-14, 10-51, 17-18, 17-21	862110491	10-48	
862110480	10-09, 10-59	862110493	10-47	
862110490	10-51	862111039	10-48	
862110492	10-50	862111078	10-47	
862111033	10-51	862111142	10-47	
862111071	10-47	862111171	10-58	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
862111091	10-47, 10-50, 10-51	862111188	10-58
862111167	10-58	862111190	10-58
862111172	10-58	862111209	10-47, 10-48, 10-49, 10-50, 10-51, 10-56, 10-57
862111189	10-58	862111286	10-47
862111195	10-50, 10-51	862111337	10-58
862111210	10-48	862111339	10-58
862111329	10-56	862111350	10-47
862111338	10-58	862111352	10-47
862111349	10-47	862111354	10-47
862111351	10-47	862111356	10-47
862111353	10-47	862111358	10-47
862111355	10-47	862111360	10-47
862111357	10-47	862111362	10-47
862111359	10-47	862111364	10-47
862111361	10-47	862111366	10-47
862111363	10-47, 10-48	862111368	10-47
862111365	10-47	862111370	10-48, 10-49
862111367	10-47	862111372	10-48
862111369	10-48	862111374	10-48, 10-49
862111371	10-48	862111376	10-48, 10-49
862111373	10-48, 10-49	862111378	10-48
862111375	10-48, 10-49	862111380	10-48, 10-49
862111377	10-48, 10-49	862111382	10-48
862111379	10-48	862111384	10-48
862111381	10-48, 10-49	862111386	10-49
862111383	10-48	862111388	10-49
862111385	10-48	862111390	10-49
862111387	10-50, 10-51	862111392	10-49
862111389	10-49	862111394	10-49
862111391	10-49	862111396	10-49
862111393	10-49	862111398	10-49
862111395	10-49	862111400	10-50
862111397	10-49	862111402	10-50
862111399	10-50, 10-51	862111404	10-50, 10-51
862111401	10-50, 10-51	862111406	10-50, 10-51
862111403	10-50, 10-51	862111408	10-50
862111405	10-50	862111410	10-50
862111407	10-50	862111412	10-50
862111409	10-50	862111414	10-50
862111411	10-50	862111416	10-51
862111413	10-50	862111418	10-51
862111415	10-51	862111420	10-51
862111417	10-51	862111422	10-51
862111419	10-51	862111424	10-51
862111421	10-51	862111438	10-51
862111423	10-51	862111445	10-50
862111425	10-51	862111576	10-47

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
862111444	10-50	862111595	10-49, 10-56, 10-57	
862111450	10-47, 10-48, 10-49, 10-56, 10-57	862111597	10-49, 10-56, 10-57	
862111582	10-47, 10-56, 10-57	862111599	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	
862111596	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	862111601	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	
862111598	10-49, 10-56, 10-57	862111603	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	
862111600	10-56, 10-57	862111605	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	
862111602	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	862111607	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	
862111604	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	862111609	10-51	
862111606	10-48, 10-49, 10-56, 10-57	862111611	10-50, 10-51	
862111608	10-51	862111613	10-50, 10-51	
862111610	10-51	862111615	10-51	
862111612	10-50, 10-51	862111617	10-48	
862111614	10-50, 10-51	862111619	10-50	
862111616	10-48	862111621	10-49	
862111618	10-50	862111623	10-47	
862111620	10-50	862111625	10-47	
862111622	10-50	862111627	10-47	
862111624	10-47	862111629	10-47	
862111626	10-47	862111631	10-47	
862111628	10-47	862111633	10-47	
862111630	10-47	862111727	10-59	
862111632	10-47	862111739	10-59	
862111634	10-47	862111741	10-59	
862111733	10-59	862111743	10-59	
862111740	10-59	862111745	10-59	
862111742	10-59	862111747	10-59	
862111744	10-59	862111749	10-59	
862111746	10-59	862111751	10-59	
862111748	10-59	862111753	10-59	
862111750	10-59	862111755	10-59	
862111752	10-59	862111757	10-59	
862111754	10-59	863010001	10-45, 10-54	
862111756	10-59	863010172	10-01, 10-03, 10-04, 10-06, 10-08, 10-20	
862111758	10-59	863010190	10-01, 10-03, 10-04, 10-06, 10-08, 10-20	
863010153	07-26, 07-47	863030184C1	10-11	
863010179	10-05, 10-19	863030221	07-25, 07-32	
863030116	10-22, 10-23	863031012	10-01, 10-02, 10-07, 10-29	
863030220	07-25, 07-32	863040002	07-26, 07-35, 07-42	
863030230	12-51	863040007	10-17	
863031013	07-02, 07-03, 07-08, 07-48, 07-49, 10-15, 10-60	863040057	10-19, 10-20	
863040003	07-35	863040064	10-23	
863040056	10-19, 10-20	863040081	07-42	
863040063	10-21, 10-22	863040198	10-21, 10-22, 10-23	
863040073	10-54	863040203	10-22, 10-23	
863040192	10-52	863040309	10-42	
863040201	10-22, 10-23	863040348	10-38	
863040261	10-20			

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
863040347	10-38, 10-39	863040350	10-38
863040349	10-38, 10-41	863040352	10-39
863040351	10-38	863040354	10-39
863040353	10-39	863040356	10-40
863040355	10-40	863040358	10-41
863040357	10-40	863040413	10-11
863040412	07-46	863040474	10-19, 10-20, 10-53
863040473	10-20	863040476	10-20, 10-22
863040475	10-19, 10-20, 10-23	863040478	10-19, 10-20, 10-52
863040477	10-20, 10-21	863040480	10-19
863040479	10-19	863040482	10-21, 10-22
863040481	10-21	863040484	10-23
863040483	10-22	863040486	10-23
863040485	10-23	863040488	10-52
863040487	10-52	863040490	10-53
863040489	10-53	863040556	10-20
863040491	10-53	863040558	10-20, 10-21
863040557	10-20, 10-53	863040560	10-20, 10-23
863040559	10-20, 10-22	863041415	10-21, 10-22, 10-23
863041402	10-19, 10-20	863041761	10-30
863041416	10-21, 10-22, 10-23	863041763	10-30
863041762	10-30	863041812	07-25
863041810	07-25	863041816	07-25
863041813	07-25	863041960	10-42
863041926	10-23	863041962	10-42
863041961	10-42	863041964	10-42
863041963	10-42	863042031	10-41
863042030	10-39	863110017	10-19, 10-20
863042032	10-41	863170007	07-23
863140043	10-23	863200009	10-15
863170008	07-23	863200017	07-46
863200016	07-23	863300067	10-42
863201005	10-42	863300069	10-42
863300068	10-43	863300076	10-42, 10-43
863300070	10-42	863300099	10-42
863300077	10-42	863300101	10-43
863300100	10-42, 10-43	863300104	10-43
863300102	10-43	863300109	10-02, 10-04, 10-43
863300108	10-24, 10-25, 10-42	863300123	10-24, 10-25, 10-42
863300117	10-42	863301076	10-42
863300125	10-43	863301078	10-42
863301077	10-42	863301113	10-42
863301088	10-43	863301134	10-43
863301133	10-43	863301136	10-42
863301135	10-43	863301139	10-42
863301138	10-42	863301141	10-42
863301140	10-42	863301143	10-42

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
863301142	10-42	863301146	10-42	
863301144	10-42	863301148	10-42	
863301147	10-42	863301150	10-42	
863301149	10-42	863301152	10-42	
863301151	10-42	863301162	10-42	
863301155	10-42	863301164	10-42	
863301163	10-42	863331012	12-07	
863301165	10-43	864011149	10-03, 10-07	
864011029	10-15	864011156	10-15	
864011153	10-15	865010076	07-48	
864012301	13-25	865010082	07-04	
865010079	07-05	865010116	07-04	
865010102	07-06, 07-07	865010149	07-07	
865010120	07-06, 07-07	865010202	10-45	
865010171	07-04	865010213C3	12-06	
865010212	07-05	865010249	07-02, 07-03	
865010248	07-29	865010342	07-04	
865010314	10-45	865010371	10-14	
865010354	07-05	865010410	10-01	
865010372	10-13	865010418	07-27, 07-29	
865010417	07-29	865010428	07-27	
865010425	10-01, 10-05, 10-06	865010703	07-06, 07-07	
865010678	13-28, 13-30	865200025	07-03, 07-48	
865040561	12-06	866031100	12-07	
866031015	12-40	867010079	07-39	
867010075C2	07-40, 10-27	867010176	10-26	
867010158	10-17	867010314	12-51	
867010230	07-40, 10-27	867010394	12-04	
867010373	12-51	867010396	12-02	
867010395	12-04	867010406	12-06	
867010398	12-04	867010550	10-26	
867010432	12-06, 12-69	867010582	12-69	
867010551	10-01, 10-02, 10-15, 10-26	867010596	13-10, 13-35, 13-41	
867010583	12-69	867011098	07-40, 10-27	
867010597	12-69	867011179	12-04	
867011099	07-40, 10-27	867011184	12-69	
867011180	12-04	867011236	10-26	
867011229	12-69	867011270	12-69	
867011255	10-26	870021001	13-25, 13-28, 13-30	
867011271	12-69	870021288	13-30	
870021002	13-11, 13-12, 13-13, 13-14, 13-25	870160001	02-01	
870021311	13-30	870160003	02-03	
870160002	02-02	870160006	02-03	
870160004	02-02	870160034	02-02	
870160032	02-01, 13-19, 13-20	870160045	13-19, 13-20	
870160035	02-03	870160099	02-01	
870160046	13-19, 13-20	870161003	02-01, 02-02, 02-03	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
870160110	02-01	871010037	08-01
871010035C1	08-01	871010060	11-02
871010051C1	08-01	871010087	11-03
871010075	09-01	871010094	11-03
871010091	11-03	871010103	11-03
871010095	11-03	871010105	11-03
871010104	11-03	871010217	08-01
871010170	11-02	871010226	11-03
871010224	08-01	871010342	11-02
871010336C1	08-01	871010360	11-03
871010357	11-02, 11-03	871010395	08-01
871010388	08-01	871020003C2	08-01
871011022	10-26	871020021	11-02
871020004	08-01	871020045	11-02
871020044	08-01	871031014	08-05
871030001C2	08-05, 08-06, 08-09, 13-19	871031016	08-05
871031015	08-05	871031018	08-05
871031017	08-05	871040017	08-06
871040008	11-01	871050017	08-01
871040163	02-02, 02-03, 13-06	871050020	08-01
871050018	08-07	871050023	08-01, 08-07
871050021	08-01, 08-18	871050032	11-02
871050031	11-02	871050035	08-01
871050034	08-01, 08-18	871050066	08-01
871050047C1	08-01	871050077	11-02
871050075	11-02	871050090	08-18
871050088	07-43	871050155	08-07
871050123	11-02	871050202C2	08-07
871050171	11-02	871050246	08-01, 11-02, 12-09
871050203	08-07	871050391	13-29, 13-33
871050389C1	13-33	871050522	08-01
871050487	08-01	871050546	11-02
871050543	08-01	871051010	08-01, 11-02, 12-09
871050552	08-07	871051064	08-07
871051012	08-01, 08-18	871051068	08-01, 11-02
871051065	08-07	871051210	12-09
871051077	08-01	871060002	10-24, 10-25
871060001	11-01	871060070	08-04
871060003	10-24, 10-25	871060078	08-04
871060072	08-01	871060240	10-25
871060217	10-24, 10-25	871060634	11-02
871060325	07-44, 07-45	871061472	07-44, 07-45
871061020	13-32	871061550	08-01
871061549	06-01	871061622	08-01, 08-16, 08-18
871061553	08-01	871061626	06-01, 08-01, 08-16, 13-25, 08-18
871061623	10-15	871061632	10-08
871061630	08-01, 10-15	871061643	08-16, 13-25

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
871061634	13-32	871061651	10-15, 06-01	
871061644	08-16, 08-18	871070005	08-01	
871070004	08-01	871070008	08-01	
871070007	08-04	871090120	11-02	
871070013	08-01	871090180	08-03	
871090179	08-03	871090182	08-03	
871090181	08-03	871090234	13-29, 13-33	
871090188	08-08	871090632	08-07	
871090379	08-07	871100021	08-01	
871091003	08-03	871101002	07-26, 07-47	
871100076	08-01, 08-06, 11-02	871120032	13-25	
871120022	13-25	871120134	13-25	
871120096	13-25	871120247	13-11, 13-13	
871120164	13-25	871120249	13-14	
871120248	13-12	871120254	13-11	
871120250	13-11, 13-12, 13-13, 13-14	871120256	13-13, 13-14	
871120255	13-12	871120258	13-12	
871120257	13-11	871120265	13-13, 13-14	
871120259	13-11, 13-12, 13-13, 13-14	871130007	08-01, 08-02, 08-04	
871121035	13-25	871130047	08-02	
871130018	08-02	871130049	08-02	
871130048	08-02	871130051	08-02	
871130050	08-02	871130053	08-02	
871130052	08-02	871130057	08-02	
871130056	08-02	871130088	08-01, 08-02, 08-04	
871130058	08-02	871130090	08-02	
871130089	08-02	871130093	08-02	
871130092	08-02	871130096	08-02	
871130094	08-02	871130150	08-01	
871130137	08-02	871130160	08-02	
871130159	08-02	871130164	08-02	
871130161	08-02	871131010	08-02	
871131008	08-02	871131014	08-02	
871131012	08-02	871131017	08-02	
871131016	08-02	871131019	08-02	
871131018	08-02	871131094	08-02	
871131021	08-02	871131098	08-02	
871131095	08-02	871131112	08-02	
871131108	08-02	871131115	08-02	
871131113	08-02	871131117	08-02	
871131116	08-02	871131129	08-02	
871131118	08-02	871131133	08-02	
871131132	08-02	871131183	08-02	
871131165	08-02	871140002	08-01, 08-03	
871131253	08-02	871140016	08-03	
871140003	08-01, 08-03	871140018	08-03	
871140017	08-03	871140020	08-03	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
871140019	08-03	871140022	08-03
871140021	08-03	871140025	08-03
871140024	08-03	871140027	08-03
871140026	08-03	871140029	08-03
871140028	08-03	871140078	08-01, 08-10
871140030	08-03	871141016	08-03
871140079	08-10	871141018	08-03
871141017	08-03	871141020	08-03
871141019	08-03	871141022	08-03
871141021	08-03	871141024	08-03
871141023	08-03	871141026	08-03
871141025	08-03	871141028	08-03
871141027	08-03	871141030	08-03
871141029	08-03	871141032	08-03
871141031	08-03	871141034	08-03
871141033	08-03	871141036	08-03
871141035	08-03	871141038	08-03
871141037	08-03	871141040	08-03
871141039	08-03	871141042	08-03
871141041	08-03	871141044	08-03
871141043	08-03	871141046	08-03
871141045	08-03	871141048	08-03
871141047	08-03	871141050	08-03
871141049	08-03	871141052	08-03
871141051	08-03	871141054	08-03
871141053	08-03	871141056	08-03
871141055	08-03	871141058	08-03
871141057	08-03	871141060	08-03
871141059	08-03	871141151	08-10
871141061	08-03	871141154	08-10
871141153	08-10	871141166	08-10
871141156	08-10	871141168	08-10
871141167	08-10	871141170	08-10
871141169	08-10	871160003	07-44, 07-45
871141171	08-10	871160167	02-01, 02-02, 02-03
871160078	08-01, 08-12, 13-25	871160478	02-01, 02-03
871160193	02-02, 02-03	871160544C1	02-01, 02-02, 02-03
871160483	02-01, 02-03	871161119	02-01
871161075C1	02-01, 02-02, 02-03	871161123	02-01, 02-02, 02-03
871161120	02-01, 13-19, 13-20	871161200	02-02, 02-03
871161179C1	02-01, 02-02, 02-03	871161316	02-01
871161201	02-01, 02-03	871162065	02-02
871161448	02-01, 02-02	871170163	07-44, 07-45
871162066	02-02, 02-03	871331007	02-01
871170185	11-02	872023008C2	06-01, 07-02, 07-03, 07-05, 07-08, 07-49, 10-06, 10-13, 10-14, 10-15, 10-45, 12-06, 13-28, 13-30
872023006	07-42, 08-04, 13-25, 13-32, 08-01, 08-18	881011015	07-01
872023010	13-28, 13-30		

Numerical Index

Wykaz numerów Перечень номеров

18-01

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
881012002	07-12	881012003	10-37
881012005	07-11, 07-21	881012013	10-08
881012014	10-32, 10-33, 10-34	881012016	07-11
881012021	10-09	881012025	07-21
881012028	07-17	881012029	07-37
881012032	07-01	881012033	09-01
881012034	07-16	881012039	07-12
881012040	14-07, 14-08	881012042	10-36, 10-37, 14-14
881012045	07-01	881012049	07-04, 07-12
881012056	10-37	881012057	10-32, 10-33, 10-34
881012058	07-01	881012061	07-02, 07-03, 10-01, 10-08, 10-28
881012062	07-02, 07-03, 10-01	881012064	07-01, 10-01
881012074	07-11	881012076	07-12
881012077	10-44	881012079	07-40, 10-27
881012082	10-16	881012083	07-02, 07-03, 07-06, 07-07, 07-35, 07-48, 09-01, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-07, 10-08, 10-13, 10-26, 10-29
881012084	07-29, 07-30, 10-07, 10-10, 10-11, 10-12, 10-45	881012096	10-28
881012097	10-01, 10-07, 10-13, 10-14, 10-15	881012098	07-17
881012100	07-32, 07-35, 07-36	881012101	07-32, 07-35
881012104	07-20	881012105	07-39
881012106	10-44, 14-07, 14-08	881012107	10-44
881012112	10-09	881012113	07-17, 10-31, 14-09
881012115	10-32	881012116	07-39
881012123	14-14	881012126	10-45
881012127	10-37	881012151	07-13
881012152	07-17	881012153	07-17
881012154	07-13	881012158	07-28, 07-30
881012159	07-28, 07-30	881012160	07-30
881012161	07-28, 07-30	881012164	07-28, 07-30
881012165	07-30	881012170	07-17
881012174	07-19	881012179	10-32
881012191	07-19	881012202	14-09
881012212	09-01, 10-16	881012269	07-09
881012282	10-44	881012305	07-42
881012310	10-36	881012311	10-36
881012312	10-36	881012371	08-02
881012372	08-02	881012407	10-26
881012442	10-07	881012443	10-06, 10-08, 10-15
881012444	07-42, 10-01, 10-05, 10-06, 10-08	881012539	13-33
881012540	13-33	881012541	13-33
881012570	07-42	881012571	07-42
881012634	07-09	881012733	12-44
881012734	12-44	881012744	12-20
881012745	12-20	881012756	12-11, 12-22, 12-28, 12-30
881012760	12-55	881012770	12-31
881012789	12-56	881012872	07-35
881012925	10-30		
881013003	07-25, 10-45		

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
881013036	12-55	881013002	07-03, 07-04, 07-06, 07-24, 07-27, 07-29, 10-02, 10-03, 10-15, 10-29, 10-45
881013086	12-30		
881013138	12-38	881013004	07-06, 07-07, 07-40, 07-42, 10-02, 10-03, 10-04, 10-08, 10-11, 10-15, 10-27, 10-29
881013153	12-25		
881013155	12-38	881013041	12-27
881013192	12-49	881013103	12-58
881013266	10-58	881013152	12-15
881013336	13-33	881013154	12-34
881013443	10-47	881013156	12-38
881013445	10-48	881013264	10-46
881013447	10-49	881013267	12-07
881013449	10-51	881013442	10-47
881013526	10-50	881013444	10-48
881013528	10-51	881013446	10-48
881013530	10-47	881013448	10-50
881013692	12-69	881013450	10-51
881013739	07-38	881013527	10-48, 10-49, 10-57
881021007	07-19	881013529	10-47
881021087	07-09	881013571	10-56
881032004	14-10, 14-11	881013738	07-38
881032007	10-32	881013740	07-38
881033003	10-44	881021014	07-12
881071011	14-10, 14-11	881021089	07-09
881071013	10-32	881032006	10-36, 10-37
881071035	14-01, 14-02, 14-03	881032014	14-10, 14-11
881072008	10-36, 10-37	881071006	10-36, 10-37
881073016	07-32, 07-35	881071012	10-44
881074125	10-50	881071015	10-32
881074144	10-58	881072006	10-44
881074151	10-51	881073006	10-09
881074200	10-48, 10-49, 10-57	881074014	10-44
881074202	10-47	881074141	10-58
881080012	10-37	881074146	10-50
881080016	10-44	881074162	10-48
881102006	10-37	881074201	10-51
881102016	10-36	881080003	10-32, 10-33, 10-34
881130020	07-12	881080013	10-36
881130022	07-28, 07-30	881101004	15-03, 15-04
881130026	07-28, 07-30	881102008	10-32, 10-33, 10-34
881130031	07-28, 07-30	881130015	07-17
881130033	07-13	881130021	07-30
881130035	07-17	881130024	07-30
881140003	07-19	881130028	07-28, 07-30
881140016C3	14-07, 14-08, 14-09, 14-14	881130032	07-17
881140048	07-19	881130034	07-13
881150004	07-13, 07-17	881130037	07-09
884020003	08-01	881140005	07-19

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
884030004	07-02, 07-03, 07-04, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	881140024	07-19	
884031017	13-15, 13-16	881150001	07-28, 07-30	
884041007	13-31	884011016	06-01	
884050042	15-03, 15-04	884020028	08-06	
884050046	07-02, 07-03, 07-08, 07-48, 07-49, 10-01, 10-02, 10-07, 10-29	884030006	13-08	
885021044	13-09	884040031	13-31	
885040006	10-45	884050001	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-34	
885060002	14-10, 14-11	884050043	15-03, 15-04	
885060012	10-36, 10-37	885021043	13-10, 13-41	
885060018	10-37	885021069	13-21, 13-24, 13-35	
885060027	10-36	885040008	13-09, 13-40	
885160045	02-02, 02-03	885060003	10-32	
885161001	02-01, 02-02	885060017	10-32, 10-33, 10-34	
885161007	02-01, 02-02, 02-03	885060022	10-44	
885161010	02-01, 02-02, 02-03	885160002	02-01, 02-02, 02-03	
885161012	02-01, 02-02	885160050	02-01, 02-02, 02-03	
885161015	02-02	885161005	02-01, 02-02, 02-03	
885161059	02-01, 02-02, 02-03	885161009	02-01, 02-02, 02-03	
885161064	02-01, 02-03	885161011	02-01, 02-02, 02-03	
885161167	02-01, 02-02, 02-03	885161013	02-01, 02-02	
885161198	02-02	885161017	02-01, 02-02	
885161242C1	02-01, 02-02, 02-03	885161060	02-01, 02-02, 02-03	
885161264	02-01, 02-02, 02-03	885161082	02-02, 02-03	
885161270	02-01, 02-02, 02-03	885161191	02-02, 02-03	
885161300	02-01, 02-02, 02-03	885161224	02-02	
885161317	02-01, 02-02, 02-03	885161248	02-01, 02-02, 02-03	
885161322	02-01, 02-02, 02-03	885161269	02-01, 02-02, 02-03	
885161324	02-01, 02-02, 02-03	885161271	02-01, 02-02, 02-03	
885161384	02-02	885161305	02-02	
885161388	02-02	885161320	02-02	
885161477	02-02	885161323	02-01, 02-02, 02-03	
885161481	02-02	885161382	02-02	
885161503	02-02	885161387	02-02	
885161505	02-02	885161473	02-02	
885161524	02-02	885161478	02-02	
885161627	02-02	885161483	02-02	
885161647	02-01	885161504	02-02	
		885161506	02-02	
		885161621	02-02	
		885161640	02-01	
		885161687	02-01	



www.dressta.com