



Manuale d'uso e manutenzione

Meimii – Aqua Doodle Mat

meimii

by Esapix

Email: info@meimii.com

Whatsapp: 324 773 80 60

Sommario

Dati fabbricante	2
Presentazione del manuale	3
Avvertenze	3
Dichiarazione di conformità	4
Rischi Residui	4
Descrizione del gioco	5
Dati tecnici	5
Imballaggio.....	5
Movimentazione	6
Verifiche periodiche	6
Uso	6
<i>LATO FRONTALE – DISEGNO LIBERO</i>	6
<i>LATO POSTERIORE – GIOCHI DI SOCIETÀ</i>	7
Pulizia e conservazione.....	8
Smaltimento.....	8
Garanzia	8

Dati fabbricante

Nome ditta	Esapix di Zanin Gianluca
Sede ditta	Via Marco Polo, 15 – 37030 – Colognola ai Colli (VR)
P.IVA	04713690230
Tel. Ufficio	+39-045 8447171
E-mail	info@esapix.com
Sito web	www.esapix.com

In caso abbiate bisogno di ricevere assistenza sul prodotto, contattare Esapix ai recapiti sopra indicati.



Prima di utilizzare in una qualsiasi forma Meimii – Aqua Doodle Mat è necessario che l'adulto incaricato alla supervisione del/i bambino/i a cui è destinato, abbia letto l'intero manuale e ne abbia compreso le indicazioni.

L'adulto che supervisiona il bambino deve insegnargli il corretto utilizzo del gioco. I bambini sono soggetti incapaci di comprendere appieno i rischi derivanti da un errato utilizzo di un prodotto.



Il gioco non è destinato ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Il gioco va utilizzato dal bambino sempre sotto la sorveglianza diretta di un adulto. L'adulto non dovrà mai allontanarsi dal bambino durante l'attività ludica. Dovrà rimanere ad una distanza tale per cui possa intervenire immediatamente in caso di necessità.

La rimozione dell'imballaggio del prodotto deve essere eseguita solo ed esclusivamente da un soggetto adulto il quale deve preoccuparsi di smaltire gli involucri in cartone e plastica senza che possano essere messi a disposizione del bambino

Presentazione del manuale

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto di Esapix di Zanin Gianluca.

Esapix di Zanin Gianluca dichiara che le informazioni contenute in questo documento sono congruenti con le specifiche tecniche del gioco cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo documento è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso la sede di Esapix di Zanin Gianluca.

Esapix di Zanin Gianluca non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale come tutto il fascicolo tecnico sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge.

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita. L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, al momento del controllo.

Avvertenze

In questo manuale sono descritte le norme generali di sicurezza da osservarsi durante qualsiasi operazione eseguita con il gioco. Le procedure di utilizzo e pulizia del gioco, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali. Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme dei manuali fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il gioco viene venduto ed utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle dei manuali.

- **ATTENZIONE:** il gioco può essere utilizzato da bambini a partire dai 3 anni di età e solo se affiancati da un adulto che ne supervisioni ogni fase. È sempre necessaria la supervisione di un adulto durante un'attività ludica. L'adulto non dovrà mai allontanarsi dal bambino perché esistono rischi residui che derivano da un utilizzo scorretto del gioco.
- Controllate al ricevimento l'integrità del gioco. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione al fabbricante prima di procedere alle operazioni successive.

- Seguire scrupolosamente le istruzioni contenute nel presente manuale per il corretto utilizzo del gioco.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore.
- Non sottoporre il gioco a fiamme libere.
- Non esporre in modo continuativo il gioco ai raggi solari.
- Conservare il gioco in un luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore ed agenti atmosferici.
- Eseguite le operazioni di verifica e pulizia del gioco attenendovi scrupolosamente alle modalità descritte nel presente manuale.
- Evitare che la confezione ed il gioco entrino in contatto con spigoli appuntiti e superfici abrasive.
- Non portare mai alla bocca le componenti del gioco, tantomeno il suo imballaggio. **Pericolo di soffocamento.**

Dichiarazione di conformità

Meimii – Aqua Doodle Mat è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.



NOTA

PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL GIOCO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.



NOTA

QUALORA IL GIOCO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.

Rischi Residui

In fase di progettazione e produzione del gioco, il fabbricante ha eseguito un'analisi dei rischi approfondita. Dall'analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente debba utilizzare e pulire il gioco, abbia preventivamente letto il manuale.



NOTA

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL GIOCO.

- Al momento della consegna controllate lo stato dell’imballaggio e verificate che non vi sia traccia di urti, abrasioni e/o traccia di sporco, muffe, etc. che potrebbero essere state causate da trasporto e/o conservazione mal effettuata. In caso, datene comunicazione alla ditta produttrice (vedi **Dati Fabbriicante**).
- Prima di mettere a disposizione del bambino il gioco, è necessario che una persona adulta ne controlli lo stato per verificarne l’integrità. Nel caso si constatino danni, rotture, superfici e bordi pericolosi è severamente vietato consegnare il gioco al bambino.
- Il gioco non potrà mai essere utilizzato dal bambino senza la supervisione di un soggetto adulto in grado di discernere i pericoli che possono derivare da un suo scorretto utilizzo.
- Non si deve permettere al bambino di rimuovere il confezionamento del gioco e dei suoi accessori. Smaltire immediatamente l’imballaggio dopo la rimozione e non permettere mai al bambino di poterci giocare.
- Non portare mai il gioco ed il suo imballaggio alla bocca.
- Smaltire gli imballaggi in cartone e plastica nel rispetto delle norme locali e vigenti.
- Affinché il gioco non si trasformi in un accumulo di sporcizia e batteri, è necessario pulirlo periodicamente. Nel presente manuale è stato creato un paragrafo ad hoc (vedi **Pulizia e conservazione**).
- Prima di metter a disposizione del bambino il gioco verificare sia pulito.

Descrizione del gioco

Meimii – Aqua Doodle Mat è un gioco progettato per bambini con età superiore ai 3 anni e consiste in un tappetino sul quale disegnare utilizzando appositi pennarelli che vanno riempiti esclusivamente con acqua.

Il tappetino è realizzato in materiale Non-woven Fabric + Twill fabric ed è stampato su ambo i lati con disegni che propongono al bambino diverse attività ludiche. È pieghevole e leggero, facilmente trasportabile quando si viaggia.

Meimii – Aqua Doodle Mat è corredato di una serie di accessori:

- N. 2 pennarelli ad acqua punta grossa;
- N. 2 pennarelli ad acqua punta media;
- N. 2 pennelli ad acqua;
- N. 1 album da disegno;
- N. 1 dado;
- N. 1 foglio in EVA con 6 forme geometriche staccabili;
- N. 6 timbrini;
- N. 4 ventose per il fissaggio a terra o a parete;
- N. 1 astuccio in rete;
- N. 1 sacca porta oggetti, cm 34 x 40.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche:	
Dimensioni gioco (mm)	1200 X 900 X 3
Dimensioni scatola d’imballaggio (mm)	320 x 228 x 45
Peso (kg)	0,69
Materiale del tappetino	Non-woven Fabric + Twill fabric

Imballaggio

Il gioco viene fornito all’interno di una scatola in cartone realizzata per conservarlo senza che si danneggi prima della vendita. Al suo interno, oltre al tappetino, sono inclusi in una busta di plastica trasparente gli accessori elencati al paragrafo “**descrizione del gioco**”. L’imballaggio deve essere immediatamente smaltito da un soggetto adulto dopo l’utilizzo del gioco.

Movimentazione

Le componenti del gioco hanno peso e dimensioni tali per cui un singolo soggetto adulto possa movimentale senza alcun problema. Il soggetto adulto deve fare attenzione a non sbattere e/o lanciare le componenti del gioco, che potrebbero danneggiarsi in modo irreversibile. Danni al prodotto in seguito ad un errata procedura di movimentazione non sono imputabili al fabbricante.

Verifiche periodiche

Prima di mettere il gioco a disposizione del bambino, il soggetto adulto incaricato alla sua supervisione, dovrà verificare che:

- le componenti del gioco non siano rovinare e risultino pericolose
- verificare che il gioco sia pulito ed in caso procedere ad una sua pulizia (vedi **Pulizia e conservazione**)

Uso



NOTA

IL FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE RITENUTO IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL GIOCO, NONCHÈ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NEL DOCUMENTO.



ATTENZIONE



Il gioco va utilizzato dal bambino sempre sotto la sorveglianza diretta di un adulto. L'adulto non dovrà mai allontanarsi dal bambino durante l'attività ludica. Dovrà rimanere ad una distanza tale per cui possa intervenire immediatamente in caso di necessità.

Il gioco è utilizzabile da bambini a partire dai 3 anni di età.

LATO FRONTALE – DISEGNO LIBERO



- Stendere il tappetino con il lato anteriore verso l'alto, su un ripiano liscio, asciutto e pulito oppure applicare le 4 ventose a ciascun lato del tappetino e fissare su una parete dalla superficie non porosa, liscia e pulita, premendo con le dita su ciascuna ventosa fino a farla aderire saldamente.

- Caricare i pennarelli e i pennelli:
 1. svitare la parte superiore dei pennarelli e dei pennelli.
 2. Riempire d'acqua fino al segno e riavvitare. Attenzione: utilizzare solo acqua pulita.
- Disegnare facendo scorrere i pennelli e i pennarelli sulle parti bianche del tappeto. I disegni svaniranno dopo 10/15 minuti.
- Utilizzare i timbrini intingendoli in acqua e premendoli sulle parti bianche del tappeto.
- Utilizzare le forme geometriche seguendo il contorno con i pennarelli.
- Al termine di ogni utilizzo, far asciugare completamente il tappetino e tutti i suoi accessori all'aria aperta, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari.

Nota: al primo utilizzo, lasciare la punta dei pennarelli immersa nell'acqua per 10 minuti

LATO POSTERIORE – GIOCHI DI SOCIETÀ



Stendere il tappetino su un ripiano liscio, asciutto e pulito, con il lato posteriore rivolto verso l'alto.

Gioco isola dei pirati (numero di partecipanti minimo 2):

Regole del gioco:

1. Utilizzare una formina oppure un timbrino come pedina e posizionarle sulla casella 1.
2. Tirare il dado a turno ed avanzare del numero di caselle indicato dal dado.
3. Se si arriva su una casella con la freccia verde o rossa, muovere la pedina come indicato dalla freccia.
4. Vince chi arriva per primo al termine del percorso.

Gioco isola degli animali (numero di partecipanti minimo 2):

Regole del gioco:

1. Utilizzare una formina oppure un timbrino come pedina e posizionarle sulla casella 1.
2. Tirare il dado a turno ed avanzare del numero di caselle indicato dal dado.
3. Se si arriva su una casella con la freccia verde o rossa, muovere la pedina come indicato dalla freccia.
4. Vince chi arriva per primo al termine del percorso.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare altri tipi di pennarelli e pennelli su tappetino, diversi da quelli forniti con il gioco.
- Non camminare sopra al tappetino.
- Non usare oggetti appuntiti sul tappetino che possano graffiarlo.

Pulizia e conservazione

Il gioco al termine di un utilizzo od ogni qualvolta ritenuto necessario deve essere pulito con un panno umido senza usare alcool o altri smacchianti. Sarà sufficiente passare il panno delicatamente sulla superficie del gioco.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare solventi o detersivi abrasivi o corrosivi.
- Non lavare il tappetino in lavatrice.

Quando non utilizzato, conservare il gioco al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità. Quando si prevede un periodo lungo di inutilizzo si consiglia di riporlo in un contenitore per evitare il deposito di polvere e/o altra sporcizia.

Attendere la completa asciugatura del tappetino e dei suoi accessori prima di riporli nel contenitore.

Smaltimento

Il materiale con cui è realizzato il gioco non richiede particolari procedure di smaltimento. In caso, fate riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti:

- in cartone per la scatola;
- plastica per sacchetto contenente gli accessori;
- plastica per il tappetino;

Non disperdere, né gli involucri, né il gioco nell'ambiente. La possibilità di riutilizzare alcune parti del gioco è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

NOTA



IL FABBRICANTE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL GIOCO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL GIOCO UTILIZZATE DOPO IL SUO UTILIZZO.

Garanzia

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il gioco è impiegato nelle condizioni di uso previsto. Fatta esclusione per gli interventi di pulizia descritti alla **sez. Pulizia e conservazione** ed eseguiti con le procedure indicate, qualsiasi riparazione o modifica apportata al gioco da ditte diverse da quella produttrice determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del gioco o da cattiva od omessa pulizia e conservazione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:	
1	La garanzia è valida per un periodo di 24 mesi.
2	La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3	Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo della garanzia.
4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo, pulizia e conservazione contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.

7	<i>Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.</i>
8	<i>Il prodotto o parte di quello difettoso deve essere consegnato alla Ditta produttrice per la sostituzione; in caso contrario la parte sostituita sarà addebitata all'acquirente.</i>
9	<i>La garanzia non copre danni al prodotto derivanti dall'usura e dipendenti dalla tipologia del materiale e dall'uso specifico.</i>

AVVISO. Qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	<i>Tipologia</i>
2	<i>Data di acquisto (presentazione del documento d'acquisto)</i>
3	<i>Descrizione dettagliata del problema</i>



NOTA

IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ D'USO DEL PRODOTTO DESCRITTI NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.
