

Purello Air Freshener INSTRUCTION MANUAL

Please read all instructions carefully. Improper handling and abuse of the product will deem the warranty as void.

The Purello is under warranty for one year from the date of purchase.

IMPORTANT

- Always disconnect main-cord from electrical outlet before removing TOP COVER or when the equipment is not in use.
- Do not submerge the TOP COVER into water or wash under a running tap.
- Use only a damp cloth or sponge to clean. Make sure the main-cord is unplugged from wall outlet.
- Do not use any chemical to clean the equipment, always use tap water only. Do not clean the Purello in dishwasher.
- Do not over fill the water container. Keep the water below the MAXIMUM line.
- In case of damaged main cord. DO NOT USE this equipment and must refer to your service agent immediately.
- **DO NOT PUT HOT WATER** inside the Purello Water Basin. Warranty will be immediately void.
- This appliance can be used by children aged from 12 years and above; and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The Purello should not be used in confined areas, such as closets.
- **HARD WATER AREAS:** Use only distilled (Pure water) to avoid residue accumulation in water basin.

How to use the Purello Air Freshener?

1. Remove TOP COVER
2. Fill water container with clean tap water up to the MAXIMUM line
3. Add few drops from the Ritello® fragrances into the water
4. Replace TOP COVER and make sure it is securely placed on the water container
5. Place the Purello in a safe position on a flat surface. Cord should be out of the way and the Purello in a stable position where it cannot be tipped over
6. Plug in the electrical cord and turn on the switch
7. **DAILY MAINTENANCE:** Always disconnect the Purello from the electrical outlet before cleaning or filling. Empty the water basin, rinse and clean. If residue develops in water basin, increase cleaning frequency and see special note on extremely hard water.

Purello Purificateur MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement toutes les instructions. Une manipulation et un abus incorrects du produit considéreront la garantie comme nulle.
Le Purello est sous garantie pendant un an à compter de la date d'achat.

IMPORTANT

- Débranchez toujours le cordon principal de la prise électrique avant de retirer le COUVERCLE SUPÉRIEUR ou lorsque l'équipement n'est pas utilisé
- Ne pas plonger le COUVERCLE SUPÉRIEUR dans l'eau ou le laver sous un robinet.
- Utilisez uniquement un chiffon ou une éponge pour nettoyer. Assurez-vous que le cordon principal est débranché de la prise murale.
- N'utilisez aucun produit chimique pour nettoyer l'équipement, utilisez toujours de l'eau du robinet. Ne nettoyez pas le Purello dans le lave-vaisselle.
- Ne pas trop remplir le réservoir d'eau. Gardez l'eau sous la ligne MAXIMUM.
- En cas de cordon principal endommagé. N'UTILISEZ PAS cet équipement et devez vous référer à votre agent de service immédiatement.
- **NE PAS METTRE D'EAU CHAUDE** à l'intérieur du bassin d'eau Purello. La garantie sera immédiatement annulée.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus et les personnes de capacités sensorielles ou mentales et de connaissances. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le Purello ne doit pas être utilisé dans des espaces confinés, tels que des placards.
- **ZONES D'EAU DURE:** Utiliser uniquement de l'eau distillée (eau pure) pour éviter l'accumulation de résidus dans le bassin d'eau.

Comment utiliser le Purificateur Purello?

1. Retirer le capot supérieur
2. Remplir le réservoir avec de l'eau du robinet propre jusqu'à la ligne MAXIMUM
3. Ajouter quelques gouttes des parfums Ritello® dans l'eau
4. Remplacez le capot supérieur et assurez-vous qu'il est bien placé sur le réservoir d'eau
5. Placez le Purello dans une position sûre sur une surface plane. Cordon doit être hors de la voie et le Purello dans une position stable où ne peut pas être renversé
6. Branchez le cordon électrique et allumez l'interrupteur
7. **ENTRETIEN QUOTIDIEN:** Débranchez toujours le Purello de la prise électrique avant de le nettoyer ou de le remplir. Videz le bassin d'eau, rincez et nettoyez. Si des résidus se développent dans l'eau, augmentez la fréquence de nettoyage et consultez la note spéciale sur l'eau extrêmement dure.

Purello Purificateur MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor, lea todas las instrucciones cuidadosamente. El manejo inadecuado y el abuso del producto considerarán la garantía como nula. El Purello tiene una garantía de un año a partir de la fecha de compra.

IMPORTANTE

- Desconecte siempre el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica antes de quitar la TAPA SUPERIOR o Cuando el equipo no está en uso.
- No sumerja la TAPA SUPERIOR en agua ni la lave bajo un grifo corriente.
- Use solo un paño húmedo o una esponja para limpiar. Asegúrese de que el cable principal esté desenchufado del tomacorriente de pared.
- No utilice ningún producto químico para limpiar el equipo, siempre use solo agua del grifo. No limpie el Purello en el lavaplatos.
- No llene en exceso el recipiente de agua. Mantenga el agua por debajo de la línea MÁXIMA.
- En caso de cable principal dañado. NO UTILICE este equipo y debe consultar a su agente de servicio de inmediato.
- **NO PONGA AGUA CALIENTE** dentro de la cuenca de Purello. Water. La garantía será inmediatamente anulada.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 12 años; y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El Purello no debe usarse en áreas confinadas, como los armarios.
- **ÁREAS DE AGUA DURA:** Use solo agua destilada (agua pura) para evitar la acumulación de residuos en la cuenca de agua.

¿Cómo utilizar el ambientador Purello?

1. Retire la tapa superior
2. Llene el recipiente de agua con agua limpia del grifo hasta la línea MÁXIMA
3. Agregue algunas gotas de las fragancias Ritello® al agua.
4. Vuelva a colocar la tapa superior y asegúrese de que esté bien colocada en el recipiente de agua
5. Coloque el Purello en una posición segura sobre una superficie plana. El cable debe estar fuera del camino y el Purello en una posición estable donde no pueda volcarse
6. Enchufe el cable eléctrico y encienda el interruptor
7. **MANTENIMIENTO DIARIO:** Desconecte siempre el Purello de la toma eléctrica antes de limpiarlo o llenarlo. Vaciar la cubeta de agua, enjuagar y limpiar. Si se desarrollan residuos en el depósito de agua, aumente la frecuencia de limpieza y vea una nota especial sobre agua extremadamente dura.

معطر الهواء دليل الاستخدام

الرجاء قراءة كل التعليمات بعناية. إن التعامل مع المنتج وإساءة استخدامه على نحو غير سليم يؤدي إلى ابطال الضمان. أن الـ Purello مضمونة لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء.



تعليمات مهمة

- قم دائمًا بفصل السلك الرئيسي من مأخذ التيار الكهربائي قبل إزالة الغطاء العلوي أو عندما لا تكون PURELLO قيد الاستخدام.
- لا تقم بوضع الغطاء العلوي في الماء أو غسله تحت الماء.
- استخدم قطعة قماش مبللة أو إسفنجة فقط للتنظيف. تأكد من فصل السلك الرئيسي عن مأخذ التيار الكهربائي بالحاطن.
- لا تستخدم أي مادة كيميائية لتنظيف الجهاز، بل استخدم دائمًا ماء نظيف. لا تنظف الـ PURELLO في غسالة الصحون.
- لا تقم بفيض حاوية الماء. احتفظ بالماء تحت خط الحد الأقصى.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، لا تستخدم الجهاز. قم بمراجعة وكيل الخدمات الخاصة بك على الفور.
- لا تضع الماء الساخن داخل حوض الـ PURELLO، يؤدي ذلك إلى ابطال الضمانة على الفور.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وما فوق والأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية مختلطة أو نقص في الخبرة والمعارف إذا كانوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تتطوّر عليها. لا يجوز للأطفال اللعب مع الجهاز. لا يجب أن يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة دون إشراف.
- يجب عدم استخدام الـ PURELLO في المناطق المقصورة ، مثل الحزارات.
- مناطق المياه الصلبة:** استخدم فقط الماء المقطرة (الماء النقي) لتجنب تراكم الرواسب في حوض المياه.

كيفية استخدام الـ PURELLO معطر الهواء

- قم بإزالة الغطاء العلوي.
- املاً حاوية المياه بمياه الصنبور النظيفة حتى خط الحد الأقصى.
- أصفف قطرات قليلة من عطر الـ RITELLO® في الماء.
- ضع الغطاء العلوي وتتأكد من وضعه في حاوية الماء بأمان.
- ضع الـ PURELLO في مكان آمن على سطح مستوي. يجب أن يكون الجبل بعيداً والـ PURELLO في وضع ثابت حيث لا يمكن التغير عليه.
- قم بتوسيب السلك الكهربائي وقم بتشغيل المفتاح.
- الصيانة اليومية:** أفصل دائمًا الـ PURELLO من مأخذ التيار الكهربائي قبل التنظيف أو التعبئة. إفرغ حوض الماء، اشطفه ونظفه. إذا تراكمت الرواسب في حوض الماء، فقم بالتنظيف بشكل متكرر راجع الملاحظة الخاصة حول المياه الصلبة.

QUICK START

