



## Conseils pratiques pour la fermeture d'une piscine **hors-terre**

- 1- Faire un bon backwash environ 5 à 7 minutes.
- 2- Descendre votre niveau d'eau 8 à 10 pouces en bas de l'écumoire en branchant votre tuyau de balayeuse sur le devant de la pompe ou en vous servant de votre drain de fond.
- 3- Dans le bas de votre pompe, il y a un ou deux bouchons; enlevez-les complètement pour vidanger la pompe puis entreposez-la à l'intérieur. Si vous l'entreposez dans la maison, mettre de l'eau dans la crépine.
- 4- Enlever le bouchon en bas de votre filtre pour bien le vidanger. Mettre la poignée du filtre entre deux positions pour un bon drainage du filtre. Enlever le cadran à pression en mettant quelques gouttes d'huile à l'intérieur.
- 5- Un bon kit d'hiver dans l'eau est très important. N'oubliez pas, si votre eau gèle claire, votre piscine sera claire au printemps.
- 6- Si vous possédez un drain de fond, vous devez ajouter de l'antigel dans le tuyau qui mène au drain de fond.
- 7- Laisser vos valves à la succion bien ouvertes. Placer un foam pour écumoire à l'intérieur de votre écumoire; ceci empêchera votre écumoire de craquer.
- 8- Si vous avez des arbres, nous vous conseillons un couvert d'hiver.

**Bonne fin de saison !**

*Le personnel de Piscines Varennes*