



Comment changer votre sable ?

- 1- Vous devez éteindre la pompe. Ensuite, bloquer, à l'aide d'un bouchon ou d'un linge, le trou de l'écumoire et celui du retour d'eau. (Cela évitera d'avoir de l'eau, lorsque vous travaillez)
- 2- Dévissez le bouchon du réservoir dans le bas du filtre et laissez l'eau dans le filtre se vider (environ 2 minutes).
- 3- Retirer la tête du filtre (vis) ou du collier de plastique.
- 4- Il est important de vider le sable à la main ou avec un aspirateur de type « shop Vac ».
- 5- Lorsque le filtre est vide, vous pouvez retirer l'étoile du fond en dévissant chacune des tiges de filtration.
- 6- Ne jamais mettre de sable dans le tuyau central.
- 7- Remplir ensuite le filtre avec le sable jusqu'au $\frac{3}{4}$ du filtre.
- 8- Remettre la tête et rebranchez les tuyaux.
- 9- Avant de redémarrer la pompe, mettre le filtre en position « backwash », ensuite, démarrez la pompe.
- 10- Éteindre la pompe, mettre le filtre en position « rince » pour 1 minute.
- 11- Ensuite mettre à « filtre ».

** Toujours éteindre la pompe, entre chaque changement de position.

617, Lionel-Boulet, Varennes, Québec J3X 1P7
(450) 652-0369
1-866-652-0369

www.piscinesvarenn.es.com