



TOP TENNANT FLOOR COATINGS MAINTENANCE TIPS

1. Sweep floors daily with mechanized sweeping equipment or broom.



2. Scrub floors at least once a week with proper brush, detergent or mechanized scrubber.




3. Clean chemical spills immediately before they damage coating.



4. Place and maintain walk off mats at entry ways to minimize dirt and moisture entering the facility.



5. Protect floor finish with proper mats before sliding heavy machinery, pallets or materials across floor. It is best to use pallet jacks and carts to minimize possible damage.



6. Avoid dropping heavy or sharp objects on floors, as this may cause chips/gouges in floor coating.



7. Use appropriate brush on high-gloss finishes. Stiff bristles or heavily worn brushes will dull the finish.



(For questions regarding correct brushes to use call your Tennant Sales Representative or visit <http://www.tennantco.com/brushes>)

8. Use a general-purpose cleaner for regular cleaning. Caustic solutions or solvents may dull your floor finish.



9. Watch for scratches, delamination or peeling. These should be repaired right away to prevent further damage to your floor.



10. Call your Tennant Sales Representative right away if your Tennant floor is damaged or if you have any questions:

Name: _____

Title: _____

Phone Number: _____

Email: _____



CONSEJOS ESCENCIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO PARA PISOS TENNANT

1. Barra los pisos diariamente con una escoba o una barredora mecánica.



2. Restriegue los pisos al menos una vez a la semana con un cepillo, un detergente o una restregadora mecánica adecuados.




3. Limpie los derrames de productos químicos inmediatamente antes de que dañen el recubrimiento.



4. Coloque y mantenga tapetes en los puntos de acceso para minimizar el ingreso de suciedad y humedad a las instalaciones.



5. Proteja el acabado del piso con tapetes adecuados antes de deslizar máquinas pesadas, tarimas o materiales por el piso. Es mejor utilizar montacargas y carritos para minimizar los posibles daños.



6. Evite la caída de objetos pesados o puntiagudos al piso, ya que esto puede ocasionar grietas o abolladuras en el recubrimiento para pisos.



7. Use cepillos adecuados en los acabados de alto brillo. Las cerdas rígidas o los cepillos muy desgastados opacarán el acabado.



(Si tiene preguntas sobre qué cepillos se deben utilizar, comuníquese con su representante de ventas de Tennant o visite <http://www.tennantco.com/brushes>)

8. Utilice un limpiador de uso general para la limpieza habitual. Las soluciones cáusticas o los solventes pueden opacar el acabado del piso.



9. Revise si existen rayones, delaminación o descapelado. Esto debe repararse de inmediato para evitar un daño mayor al piso.



10. Comuníquese de inmediato con su representante de ventas de Tennant si su piso Tennant está dañado o si tiene alguna pregunta:

Nombre:	_____
Cargo:	_____
Número de teléfono:	_____
Correo electrónico:	_____