

Hivernisation des produits RI-500

RI-500



L'appareil RI-500 ainsi que son panneau solaire peuvent rester installés en tout temps à l'extérieur. Par contre, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Retirer la batterie 12V du RI-500 (*douille 7/16 nécessaire*). Effectuer une charge complète à l'aide d'un chargeur intelligent.
- Entreposer la batterie à température pièce pendant la période hivernale.
- Il est recommandé de recharger la batterie aux 3 mois pour maximiser sa durabilité.

RI-110



L'appareil RI-110 (*installé avec 3 aimants dans une des roues de votre chariot*) doit être entreposé à température pièce. Veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Ouvrir l'appareil RI-110 (*4 vis Phillips*) et disposer adéquatement des 2 batteries AA usagées.
- Remettre 2 batteries AA dans l'appareil RI-110 seulement à la prochaine utilisation de l'appareil.

RI-120



L'appareil RI-120 (*installé sur le canon*) ainsi que son capteur de pression doivent être entreposés à température pièce. Veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Dévisser le câble branché au RI-120.
- Désinstaller l'appareil RI-120 installé sur le canon en retirant les 2 collets (*tournevis plat ou douille 3/8*).
- Désinstaller le capteur de pression et, au besoin, nettoyer le bout du capteur à l'aide d'air comprimé.
- Ouvrir l'appareil RI-120 (*4 vis Phillips*) et disposer adéquatement des 2 batteries AA usagées.
- Remettre 2 batteries AA dans l'appareil RI-120 seulement à la prochaine utilisation de l'appareil.

RI-130



L'appareil RI-130 (*installé sur votre rampe*) doit être entreposé à température pièce. Veuillez suivre les recommandations suivantes :

* Équipement en option
(pour rampe seulement)

- Désinstaller l'appareil RI-130 installé sur votre rampe en retirant les 2 collets (*tournevis plat ou douille 3/8*).
- Ouvrir l'appareil RI-130 (*4 vis Phillips*) et disposer adéquatement des 2 batteries AA usagées.
- Remettre 2 batteries AA dans l'appareil RI-130 seulement à la prochaine utilisation de l'appareil.

Pour nous joindre :



418-476-1234

<mailto:support@trilogik.ca>