



VANQUISH QUICKSTART MANUAL

Barrel Installation

- Make sure marker is degassed, loader removed, no paintballs in the feed port or breech and the marker is in OFF.

- Slide the longer barrel tip into the desired barrel back, turning the barrel tip clockwise until it stops (do not over tighten).
- The barrel backs are sized (.682, .685, .688, .691) to match the paintball diameter to get the most efficient usage of your Vanquish marker.

- While pointing marker in a safe direction, thread the barrel into the front opening of the marker body.
- Turn the barrel clockwise (when looking at the front opening) until it stops (do not over tighten).
- Install a barrel blocking device. This can be a barrel bag or other such device that prevents the accidental discharge of a paintball.

Tank Installation

The Empire Vanquish is designed to work with compressed air/nitrogen only. Do not use CO2, as it will damage your marker. The Empire Vanquish utilizes a fully functional regulator at the bottom of the grip frame that doubles as an On/Off ASA (Air Source Adapter) or receiver for a standard threaded preset output compressed air system. If you are using an adjustable output regulator system, the output pressure should be 500-650 psi.

PRESSURIZING THE EMPIRE VANQUISH

- Flip the regulator’s On/Off ASA lever forward so it’s pointing toward the front of the marker.
- Install a compressed air tank, by screwing it in clockwise; making sure it’s fully threaded into the ASA.
- Flip the On/Off ASA lever back so it’s flush with the regulator and pointing toward the rear of the marker. The marker will become pressurized.

DE-PRESSURIZING THE EMPIRE VANQUISH

- Flip the On/Off lever forward and allow the gas to vent from the regulator.
- Air may remain within the marker once the regulator is vented. While the barrel blocking device is still installed, turn your Vanquish on, turn the eyes off and pull the trigger a few times to deplete all remaining air.
- Read the pressure rating and make sure the pressure reads “LOW”.
- Remove your air cylinder by slowly and carefully unscrewing it counter-clockwise.

Installing a Loader and Paintballs

The Empire Vanquish uses .68 caliber, water-soluble paintballs, readily available at paintball pro-shops, commercial playing fields, and many sporting goods stores. The paintballs feed from the loader through the neck and into the breech of the marker.

The Empire Vanquish comes equipped to accept standard-gravity feed loaders as well as most agitating and force-feed loaders. Open the clamp lever and place the loader neck directly into the marker feed neck. Align the loader in line with the marker so the nose points in the same direction as the barrel. Close the lever, noting that it might be necessary to adjust the feed neck’s clamping screw to get a snug fit on your loader.



Battery Replacement

Confirm that the marker is OFF before changing or installing the battery. The Empire Vanquish requires a single 9-volt battery as the electronic power source. The use of brand-name alkaline batteries is highly recommended. The 9-volt battery is located within the grip and is accessed through the removal of the grip panel by using the 3/32” hex wrench to remove the grip screws.

Vanquish Power On/Off

- Turn Marker ON - Press and hold the CENTER of the Directional Pad (the black button/joy stick located under the screen) until the screen illuminates to turn the board/marker ON. The Boot Up Splash Screen will display for 3 seconds. You are now in LIVE and the marker is ready to fire.
- Turn Marker OFF - Press and hold CENTER on Directional Pad (D-pad) to enter the MAIN Menu, release D-pad and then press CENTER on D-Pad when the display reads OFF to turn board off.
- Automatic Off feature - The Empire Vanquish also has an automatic off feature. If you accidentally leave your marker powered up, it will shut itself off after approximately 10 minutes of inactivity.

Pressure and Velocity Adjustment

Turn on the Vanquish and enter the LIVE mode on the display. Press and hold the D-pad to the Left or Right for 1 second at a time to change displayed information. Repeat this process until the display cycles to pressure reading. This visual indicator will help determine the correct pressure/velocity you desire.

The velocity can be adjusted by adjusting the pressure. Locate the Pressure Adjustment Screw and using the 3/32” Hex wrench, turn the screw clockwise (inward) to increase the pressure (and velocity). Turn the screw counter-clockwise to decrease the pressure. DO NOT EXCEEED 210 PSI.

Firing the Empire Vanquish

- Place the empty loader onto the marker. Be sure that it is securely mounted in place
- Install and apply the compressed gas, pressurizing the marker
- Put the paintballs into the loader
- Remove the barrel plug, sock or barrel-blocking device
- Aim the Vanquish in a safe direction.
- Turn the Vanquish ON: Press and hold the CENTER of the D-Pad to turn board/marker ON
- Aim the Vanquish at the target
- Pull the trigger with a smooth squeezing motion

***Caution:** When the game you are playing is over, remember to place the barrel blocking device onto your barrel and turn the marker off.*



ACTIVATION DU CHARGEUR

Installation du canon

- Assurez-vous que le marqueur est dépressurisé, chargeur retiré, et qu’aucune bille de peinture ne se trouve dans le port d’alimentation ou la chambre, et que le marqueur est en “mode de sécurité”.
- Faites glisser l’extrémité de canon la plus longue dans l’embase de canon désiréee en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle se bloque (ne serrez pas trop fort).
- Les dimensions des embases de canon (.682, .685, .688, .691) s’adaptent précisément aux diamètres de paintball afin d’optimiser l’usage de votre marqueur Vanquish.
- Tout en pointant le marqueur dans une direction sûre, placez l’extrémité filetée du canon dans l’orifice frontal de la carcasse du marqueur.
- Faites pivoter le canon dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête (ne serrez pas trop fort)
- Installez un dispositif de blocage du canon. Il peut s’agir d’un bouchon de canon ou de toute autre dispositif qui empêche le déchargement accidentel d’une bille de peinture.

Installation du réservoir

Le Vanquish Empire est conçu pour fonctionner avec de l’air / de l’azote comprimé. Ne pas utiliser de CO2, car cela endommagera votre marqueur. Le Vanquish Empire utilise un régulateur entièrement fonctionnel à la base de la poignée qui sert également d’ASA marche / arrêt (adaptateur de source d’air) ou de récepteur pour une source d’air comprimé au filetage standard. Si vous utilisez un système de régulation de sortie, la pression de sortie doit être de 500 à 650 psi.

PRESSURISER VOTRE EMPIRE VANQUISH

- Retourner le régulateur ASA de marche / arrêté vers l’avant afin qu’il soit dirigé vers l’avant du marqueur.
- Installer un réservoir d’air comprimé, en le vissant dans le sens horaire ; s’assurer qu’il est entièrement vissé dans l’ASA.
- Positionner l’interrupteur ASA de Marche / Arrêt vers l’arrière afin qu’il soit de niveau avec le régulateur et pointe vers l’arrière du marqueur. Le marqueur sera sous pression.

DEPRESSURISER VOTRE EMPIRE VANQUISH

- Positionner l’interrupteur ASA de Marche / Arrêt vers l’avant et permettre au gaz de s’échapper du régulateur.
- De l’air peut rester dans le marqueur dès que le régulateur est ventilé. Alors que le bouchon de canon est toujours installé, allumer le Vanquish, éteindre les yeux et appuyer sur la gâchette plusieurs fois pour épuiser tout l’air restant.
- Lire la pression nominale et s’assurer qu’elle soit sur «LOW».
- Retirer la bouteille d’air lentement et avec précaution en la dévissant dans le sens antihoraire.

Installation d’un chargeur et des billes

Le Vanquish Empire utilise des billes de calibre 0,68 solubles dans l’eau, facilement disponibles dans les magasins de paintball, les terrains de jeux commerciaux et de nombreux magasins de sport. Les billes passent du chargeur jusqu’au col et la culasse du marqueur.

Le Vanquish Empire est équipé pour accepter les chargeurs d’alimentation de gravité standard ainsi que la plupart des chargeurs d’agitation et de force. Ouvrir le levier de serrage et placer le col du chargeur directement dans le tube d’alimentation du marqueur. Aligner le chargeur avec le marqueur afin que les extrémités pointent dans le même sens que le canon. Fermer le levier, en notant qu’il pourrait être nécessaire d’ajuster la vis de serrage du col d’alimentation pour obtenir un ajustement parfait sur votre chargeur.



Remplacement de la batterie

S’assurer que le marqueur soit éteint avant de changer ou d’installer la batterie. Le Vanquish Empire nécessite une seule pile de 9 volts comme source d’alimentation électronique. L’utilisation de batteries de marque est fortement recommandée. La batterie de 9 volts se trouve à l’intérieur de la poignée et est accessible en enlevant le panneau de la poignée à l’aide d’une clé Allen de 3/32 " pour retirer les vis de serrage.

Allumer / Éteindre le Vanquish

- Allumer le marqueur - Appuyer et maintenir le CENTRE du pavé directionnel (le bouton / la manette noire située sous l’écran) jusqu’à ce que l’écran s’allume pour allumer le carte / le marqueur. L’écran de démarrage Splash sera affiché pendant 3 secondes. Vous êtes maintenant en mode LIVE (voir ci-dessous pour plus de détails) et le marqueur est prêt à tirer.
- Éteindre le marqueur - Appuyer et maintenir le CENTRE du pavé directionnel (D-pad) pour entrer dans le menu principal, lâcher le D-Pad, puis appuyer sur le CENTRE du D-Pad lorsque l’écran affiche OFF pour l’éteindre.

Réglage de la pression et de la vitesse

Allumer le Vanquish et entrer dans le mode LIVE sur l’écran. Appuyer et maintenir enfoncé le D-pad vers la gauche ou la droite pendant 1 seconde pour changer les informations affichées. Répéter cette procédure jusqu’à ce que l’affichage passe à la lecture de pression. Cet indicateur visuel vous aidera à déterminer la bonne pression / vitesse.

La vitesse peut être réglée en ajustant la pression. Localiser la vis de réglage de la pression à l’aide de la clé hexagonale de 3/32 ", tourner la vis dans le sens horaire (vers l’intérieur) pour augmenter la pression (et la vitesse). Tourner la vis dans le sens antihoraire pour diminuer la pression. Ne pas exceed 210 PSI

Tirer avec le Vanquish Empire

- Placer le chargeur vide sur le marqueur. S’assurer qu’il est solidement fixé en place
- Installer et appliquer le gaz sous pression, et mettre sous pression le marqueur
- Mettre les billes dans le chargeur
- Retirer le bouchon de canon ou la capote
- Diriger le Vanquish dans une direction sûre.
- Allumer le Vanquish: Appuyer et maintenir le CENTRE du D-Pad pour allumer la carte / le marqueur.
- Diriger le Vanquish vers la cible
- Appuyer sur la gâchette doucement

***Attention:** Lorsque le jeu auquel vous jouez est fini, n’oubliez pas de placer le dispositif de blocage du canon sur votre canon et d’éteindre le marqueur.*



ENCENDIENDO EL CARGADOR

Instalación del cañón

- Asegúrese de que el marcador está desgasificado, el cargador quitado y que no haya bolas de pintura en la admisión o en la recámara y que el marcador está en “Modo seguro”.
- Enrosque la punta más larga del cañón en la culata de acoplamiento deseada, girándola hacia la derecha hasta que se detenga (sin apretar demasiado).
- Los acopladores del cañón son de varios tamaños (.682, .685, .688, .691) para que coincidan con el diámetro de las bolas de pintura para obtener el uso más eficiente de su marcador Vanquish.
- Mientras apunta con el marcador hacia una dirección segura, enrosque el cañón en la abertura delantera del cuerpo del marcador.
- Gire el cañón hacia la derecha (cuando se mira a la abertura frontal) hasta que se detenga (sin apretar demasiado).
- Instale un dispositivo de bloqueo del cañón. Puede ser una funda u otro dispositivo similar que impida la descarga accidental de una bola de pintura.

Instalación del tanque

El Empire Vanquish está diseñado para funcionar únicamente con aire comprimido o nitrógeno. No utilice CO2, ya que podría dañar el marcador. El Empire Vanquish utiliza un regulador totalmente funcional que se encuentra en la parte inferior del marco del agarre y que cumple la doble función de receptor y adaptador On/Off ASA (adaptador de fuente neumática con encendido y apagado) para un sistema de aire comprimido de salida preestablecida y con roscado estándar. Si se utiliza un sistema regulador de salida ajustable, la presión de salida debe encontrarse entre 500 y 650 psi.

PRESURIZACIÓN DEL EMPIRE VANQUISH

- Coloque la palanca de ASA con encendido y apagado hacia delante de manera que apunte hacia la parte delantera del marcador.
- Para instalar un tanque de aire comprimido, enrósquelo hacia la derecha y asegúrese de que esté completamente roscado en el adaptador ASA.
- Coloque la palanca de ASA con encendido y apagado hacia atrás para que se nivele con el regulador y apunte hacia la parte trasera del marcador. El marcador se presurizará.

DESPRESURIZACIÓN DEL EMPIRE VANQUISH

- Coloque la palanca de encendido y apagado hacia delante para eliminar el gas del regulador.
- Puede quedar aire en el marcador luego de purgar el regulador. Con el dispositivo de bloqueo del cañón
- aún instalado, encienda el Vanquish, apague los sensores y jale del gatillo varias veces para eliminar el aire restante.
- Lea la presión nominal y asegúrese de que indique “LOW” (BAJA).
- Para retirar el cilindro de aire, desenrósquelo lenta y cuidadosamente hacia la izquierda.

Instalación de un cargador y bolas de pinturas

El Empire Vanquish utiliza bolas de pintura solubles en agua de calibre .68, que se pueden adquirir en tiendas profesionales de paintball, campos de juego comerciales y muchas tiendas de artículos deportivos. Las bolas de pintura se cargan desde el cargador a través del cuello de alimentación hasta llegar a la recámara del marcador.

El Empire Vanquish admite cargadores estándares de alimentación por gravedad y la mayoría de los cargadores de alimentación forzada y agitación. Abra la palanca de sujeción y coloque el cuello del cargador directamente en el cuello de alimentación del marcador. Alinee el cargador con el marcador, de manera que los puntos de la nariz estén en la misma



dirección que el cañón. Cierre la palanca teniendo en cuenta que quizá sea necesario ajustar los tornillos de sujeción del cuello de alimentación para que el cargador quede bien ajustado.

Sustitución de baterías

Verifique que el marcador esté en la posición OFF (APAGADO) antes de cambiar o instalar la batería. El Empire Vanquish utiliza una sola batería de 9 voltios como fuente de alimentación electrónica. Se recomienda utilizar baterías de marca. La batería de 9 voltios se encuentra dentro del agarre y se puede acceder a esta al retirar el panel del agarre. Para ello, utilice una llave hexagonal de 3/32 in para retirar los tornillos del agarre.

Activación y desactivación del Vanquish

- Turn Marker ON (Encender el marcador): Mantenga presionado el CENTER (CENTRO) de la almohadilla direccional (el botón o palanca de control negro ubicado debajo de la pantalla) hasta que la pantalla se ilumine para colocar la placa o marcador en posición ON (ENCENDIDO). La pantalla de inicio se mostrará durante 3 segundos. Ahora se encuentra en LIVE Mode (Modo ACTIVO) (ver a continuación más detalles) y el marcador está listo para disparar.
- Turn Marker OFF (Apagar el marcador): Mantenga presionado el CENTER (CENTRO) de la almohadilla direccional (almohadilla D) e ingrese al MAIN Menu (Menú PRINCIPAL), suelte la almohadilla D y luego presione el CENTER (CENTRO) en la almohadilla D cuando la pantalla muestre la opción OFF (DESACTIVADO) para desactivar la placa.

Ajuste de velocidad y presión

Encienda el Vanquish e ingrese en LIVE Mode (Modo ACTIVO) que se muestra en la pantalla. Mantenga presionada la almohadilla D hacia la derecha o izquierda durante 1 segundo de cada lado para cambiar la información que se muestra en pantalla. Repita este proceso hasta que la pantalla cambie a la lectura de presión. Este indicador visual lo ayudará a determinar la presión o velocidad correcta que desee.

La velocidad puede ajustarse al ajustar la presión. Ubique el tornillo de ajuste de presión y, con una llave hexagonal de 3/32 in, gire el tornillo hacia la derecha (hacia dentro) para aumentar la presión (y la velocidad). Gire el tornillo hacia la izquierda para reducir la presión. No Exceda 210 PSI.

Cómo disparar con el Empire Vanquish

- Coloque el cargador vacío en el marcador. Asegúrese de que se haya montado correctamente.
- Instale y aplique el gas comprimido para presurizar el marcador.
- Coloque las bolas de pintura en el cargador.
- Retire el tapón, el cierre o el dispositivo de bloqueo del cañón.
- Apunte el Vanquish en una dirección segura.
- Coloque el Vanquish en posición ON (ENCENDIDO): Mantenga presionado el CENTER (CENTRO) de la almohadilla D para colocar la placa o el marcador en posición ON (ENCENDIDO).
- Apunte el Vanquish al objetivo.
- Jale del gatillo con un movimiento suave.

***Precaución:** Cuando el juego haya finalizado, recuerde colocar el dispositivo de bloqueo del cañón sobre este y apagar el marcador.*



Read the full Operator's Manual for technical information, usage instructions, and maintenance tips for your Empire Vanquish marker. The full manual can be found on the CD enclosed with the marker or by contacting Paintball Solutions in the U.S. at 1-800-220-3222 or in Canada at (866)-685-0030 or by visiting www.paintballsolutions.com

⚠ WARNING! PAINTBALL GUNS AND PAINTBALL GUN ACCESSORIES ARE NOT TOYS!

- Careless use or misuse may result in serious bodily injury or death!
- Eye protection designed for paintball must be worn by the user and all persons within range.
- Not for sale to persons under 18 years of age.
- Must be 18 years of age or older to operate or handle any paintball gun and paintball gun accessories without adult or parental supervision.
- Read and understand all cautions, warnings, and operating manuals before using any paintball gun or paintball gun accessory.
- Do not aim paintball gun at eyes or head of people or at animals.
- Paintball guns are to be used with Paintballs only.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose unit to rain or moisture.
- To prevent fire or shock hazard, do not immerse unit in liquids.
- To prevent fire or shock hazard, do not disassemble any electronic paintball device.
- The disposal of the battery used to power this product may be regulated in your area.
- Please conform to all local or state regulations with regard to battery disposal.
- Use common sense and have fun.

Any tampering with the unit voids your warranty. There are no consumer serviceable parts inside the unit. The use of non factory authorized components within this product may cause a critical failure, fire or shock hazard.

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, OR LOSSES OR EXPENSES RESULTING FROM ANY DEFECTIVE PRODUCT OR THE USE OF ANY PRODUCT.

WARNING: This product contains one or more chemicals that are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling. You must be at least 18 years of age to purchase this product. This product may be mistaken for a firearm by law enforcement officers or others. Altering the color of the product or brandishing the product in public may be considered a crime.

For Warranty parts, service, information or manuals in other languages, (where applicable) go to:



Paintball Solutions: www.paintballsolutions.com
E-Mail: tech@paintballsolutions.com
US: 1-800-220-3222
Canada: 866-685-0030
11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850

PATENT(S): See www.paintballsolutions.com/patents © 2014 KEE Action Sports. All rights reserved. This KEE Action Sports product is protected by one or more United States patents. KEE Action Sports Trademarks, Designs and Copyrights are protected by one or more United States patents and International Law. For more information contact KEE Action Sports at info@keeactionsports.com
Empire Paintball is a brand of KEE Action Sports, LLC.



Lisez du plein le manuel opérateur pour l'information technique, des instructions d'utilisation, et des bouts d'entretien pour votre Empire Vanquish. Le plein manuel peut être trouvé sur le CD inclus avec le marqueur ou en entrant en contact avec des solutions de Paintball aux États-Unis à 1-800-220-3222 ou au Canada à (866) - 685-0030 ou par www.paintballsolutions.com de visite.

⚠ AVERTISSEMENT! LES ARMES DE PAINTBALL ET LES ACCESSOIRES DES ARMES DE PAINTBALL NE SONT PAS DES JOUETS!

- Une manipulation sans précaution ou une mauvaise utilisation peut provoquer des lésions ou la mort !
- La protection oculaire conçue pour le paintball doit être portée par l'utilisateur et par toutes les personnes qui se trouvent à distance de tir.
- Ce produit n'est pas en vente pour les moins de 18 ans.
- Il faut avoir 18 ans ou plus pour manipuler ou utiliser une arme de paintball et les accessoires des armes de paintball sans contrôle parental ou la supervision d'un adulte.
- Lisez et comprenez toutes les précautions, avertissements et manuels d'utilisation avant d'utiliser toute arme de paintball ou tout accessoire d'arme de paintball.
- Ne visez pas les yeux ou la tête de personnes ou d'animaux avec l'arme de paintball.
- Les armes de paintball doivent être utilisées avec des billes de peinture.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas les unités à la pluie ou à l'humidité.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne plongez pas les unités dans des liquides.
- Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution, ne démontez aucun dispositif électronique de l'équipement de paintball.
- Le traitement et l'élimination de la batterie utilisée pour fournir l'énergie nécessaire à ce produit doivent être réglementés dans votre région.
- Veuillez respecter tous les règlements locaux ou gouvernementaux concernant le traitement et l'élimination des batteries.
- Faites preuve de bons sens et amusez-vous.

Toute modification non autorisée de l'unité annule votre garantie. L'unité ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. L'utilisation, avec ce produit, de composants qui ne sont pas autorisés par le fabricant peut provoquer un incendie ou une électrocution.

DANS AUCUN CAS LE VENDEUR N'EST RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS D'AUCUNE NATURE OU DE PERTES OU FRAIS ISSUS DE TOUT PRODUIT DEFFECTUEUX OU DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient des substances chimiques dont l'État de Californie reconnaît qu'elles peuvent provoquer des cancers et/ou des malformations congénitales ou d'autres effets néfastes sur la reproduction. Lavez vos mains après toute manipulation. Il faut être âgé de 18 ans au moins pour acheter ce produit. Le produit pourrait être confondu avec une arme à feu par les effectifs de la police ou autres agents de la loi. Altérer la couleur du produit ou le brandir en public peut être considéré comme un délit.

Pour les pièces de garantie, de service, de l'information ou des manuels dans d'autres langues, (le cas échéant), consulter:



Paintball Solutions: www.paintballsolutions.com
E-Mail: tech@paintballsolutions.com
US: 1-800-220-3222
Canada: 866-685-0030
11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850

BREVETS : Voir les sports d'action du © 2014 KEE de www.paintballsolutions.com/patents. Tous droits réservés. Ce produit de sports d'action de KEE est protégé par un ou plusieurs brevets des États-Unis. L'action de KEE folâtre des marques déposées, des conceptions et le copyright sont protégés par un ou plusieurs brevets des États-Unis et droit international. Pour plus de contact KEE de l'information l'action folâtre à info@keeactionsports.com
Empire Paintball est une marque de KEE Action Sports, LLC.



Lea el manual del operador lleno para la información técnica, las instrucciones del uso, y las extremidades del mantenimiento para su sistema el marcador. El manual lleno se puede encontrar en el CD incluido con el marcador entrando en contacto con soluciones del Paintball en los E.E.U.U. en 1-800-220-3222 o en Canadá en (866) - 685-0030 o por www.paintballsolutions.com que visita.

⚠ ¡ATENCIÓN! ¡LAS ARMAS DE PAINTBALL Y SUS ACCESORIOS NO SON JUGUETES!

- Su uso sin cuidado o de manera inadecuada puede provocar heridas graves o la muerte.
- Los usuarios y todas las personas situadas en el radio de alcance deben llevar puestos protectores oculares diseñados específica mentee para paintball.
- No se pueden vender a personas con edades inferiores a los 18 años.
- Se deben tener 18 años o más para manejar un arma de paintball sin la supervisión de los padres o de un adulto.
- Lea y comprenda todas las precauciones, advertencias y manuales de funcionamiento antes de usar un arma de paintball o uno de sus accesorios.
- No apunte con el arma a los ojos o a la cabeza de una persona o animal.
- Las armas de paintball se deben usar únicamente con bolas de pintura.
- Para evitar riesgos de fuego o de descargas eléctricas, no esponga la unidad a la lluvia o a la humedad.
- Para evitar riesgos de fuego o de descargas eléctricas, no sumerja la unidad en líquidos
- Para evitar riesgos de fuego o de descargas eléctricas, no desmonte ningún dispositivo electrónico de paintball.
- Es posible que la eliminación de la batería usada para proporcionar energía a este producto esté regulada en su zona.
- Cumpla con toda la normativa local y estatal respecto a la eliminación de la batería.
- Use el sentido común y diviértase.

Cualquier alteración de la unidad anula su garantía. No hay piezas dentro de la unidad que puedan ser reparadas por el usuario. El uso de componentes no autorizados de fábrica en este producto puede provocar riesgos de fuego o de descarga eléctrica.

EN NINGÚN CASO EL VENDEDOR SERÁ REPOSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ACCIDENTAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER NATURALEZA O DE CUALQUIER PÉRDIDA O GASTO RESULTANTE DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O DEL USO DE CUALQUIER PRODUCTO.

ATENCIÓN: Este producto contiene elementos químicos conocidos por el Estado de California por producir cáncer y/o defectos congénitos, así como otros daños a la reproducción. Lávese las manos después de manipularlo. Se deben tener al menos 18 años para comprar este producto. El producto puede ser confundido con un arma de fuego por la policía o por otros. Alterar el color del producto o blandirlo en público puede ser un considerado un delito.

Para las piezas de Garantía, servicio, información o manuales en otros idiomas, (en su caso) en:



Paintball Solutions: www.paintballsolutions.com
E-Mail: tech@paintballsolutions.com
US: 1-800-220-3222
Canada: 866-685-0030
11723 Lime Kiln Rd., Neosho, MO 64850

PATENTE(S): Ver www.paintballsolutions.com/patents © 2014 KEE Action Sports. Todos los derechos reservados. Este producto de KEE Action Sports está protegido por uno o más patentes de los Estados Unidos e internacionales. Las Marcas Comerciales Registradas, Diseños y Derechos de Autor están protegidos por uno o más patentes de los Estados Unidos y el Derecho Internacional. Para mayor información contacte a KEE Action Sports a info@keeactionsports.com
Empire Paintball es una marca de fábrica de los deportes de la acción de KEE, LLC.