

取扱説明書 Ver1.0


型番:01001・01002用

この度は当社商品をお買い上げ頂きまして、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。

お読みになった後もいつでも見られるように大切に保管してください。

家庭用



説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザイン等を変更することがありますので了承ください。

ご使用になる前に

- 本体のキズ・凹み・せんユニットのひび割れ等の不具合がないことをご確認ください。
- ご使用になる前に本体内側・せんユニットを食器用洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
- 本商品は家庭用です。飲料物の保温・保冷以外には使用しないでください。また、業務用としての使用はしないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合はご使用にならないで、お問合せ先までご連絡ください。

安全上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください

表示マークの意味について

製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を以下の表示で区分しています。

△警告 窓死・または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

△注意 軽傷・または物の損傷を負う恐れがある内容を示しています。

○禁止 してはいけない内容を表しています。

① 必ず行う 必ずお守りいただく内容を表しています。

△警告

○ 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
禁止 また、いたずらには注意してください。

△ なま部品を飲んでしまう原因になります。

また、やけどの原因になります。



△注意

○ 飲み物を入れる目的以外に使用しないでください。
禁止 *けかななどの原因になります。

熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。

○ 傾けた状態・または顔などを近づけた状態でせんユニットのフタを開けないでください。

*内圧が上がり、飲みものが勢いよく出たり、飛散したりして、やけなどの原因になります。

○ 热い飲みものを飲むときは本体を常に傾けてゆっくり飲んでください。

*飲みものが勢いよく出て、やけなどの原因になります。

○ 飲み物を入れるときは転倒に注意してください。
必ず行う *飲みものがこぼれ、やけどのを汚す原因になります。

○ 真空二重構造の内部(真空層)から音がする場合は使用しないでください。

*本体内側は18~8ステンレス鋼を使用していますが、塩分によりさひの原因になります。


○ 冷凍庫には入れないでください。

*内圧が上がり、フタが開きやすくなる原因になります。

○ 改造・分解・修理は絶対にしないでください。
禁止 *故障・事故の原因になります。

*一部の部品が漏れ出る原因になります。

○ 飲み物が漏れたりしてやけどの原因になります。

○ フタに専用パッキンを正しく取り付けてください。
必ず行う *漏れて、やけどのやものを汚す原因になります。○ フタは確実に閉めてください。
必ず行う *漏れてやけどのやものを汚す原因になります。○ フタを閉めるときは本体を傾けたり揺らしたりしないでください。
禁止 *けがや漏れでやけどのやものを汚す原因になります。○ 食器洗浄機・食器乾燥機で洗わないでください。
禁止 *内圧が上がり、フタが開きやすくなる原因になります。○ 電子レンジに入れないでください。
禁止 *金属部が火花で電子レンジが故障する原因になります。

*熱により部品が変形し、漏れでやけどのやものを汚す原因になります。

○ お手入れの際、次の点を必ず守ってください。
必ず行う *お手入れは、すぐにきれいに洗い、十分乾燥させてください。○ フタと本体内側を十分に洗ってください。
必ず行う *内圧が上がり、フタが開きやすくなる原因になります。

○ フタを矢印の方向にまわしてはします。

○ フタを矢印の方向にまわしてはします。