


MOTION AMPLIFY

IIWIIXIII

Gebrauchsbestimmung

- Ihr Lautsprecher ist wartungsfrei.
- Gerät vor Flüssigkeiten schützen.
- Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
- Nicht in feuchten Räumen betreiben.
- Achten Sie beim Anschluss auf die Polarität.
- Mit einem weichem Tuch und Pinsel reinigen.
- Dieses Produkt enthält magnetisches Material.
- Lautsprecher von Wärme Quellen fernhalten.
- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Lautsprecher zur Wiedergabe von Audiosignalen.
- Der Betrieb ist nur für den privaten Bereich bestimmt.
- Verwenden Sie den Lautsprecher nur in Innenräumen.
- Keine Herstellerhaftung für unsachgemäßen Gebrauch.
- Dauerhaftes lautes Musikhören kann Ihr Gehör schaden.
- Die Verpackungsfolie kann für Kinder gefährlich werden.
- Setzen Sie die Lautsprecher nicht der direkten Sonne aus.
- Lassen Sie 2 Stunden akklimatisieren vor Inbetriebnahme.
- Stellen Sie Lautsprecher nicht in ein umschlossenes Regal.
- Entsorgen Sie das Produkt nach gesetzlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie nur Verstärker, die zur Watt Leistung passen.
- Lautsprecher auspacken, ohne dabei in die Treiber zu fassen.
- Lieferung auf Schäden und Vollständigkeit prüfen. Bei Schäden nicht in Betrieb nehmen und [motionamplify.com](https://www.motionamplify.com) kontaktieren.



IIWIIIXIII

Gewicht 18kg

Tieftöner 13cm

Impedanz 4Ωhm

Hoch Töner 25 mm

Typ passiver zwei Weg

Leistung In 70 Watt Sinus

(B x H x T) cm (19 x 44 x 44)

Umschaltbar Bassreflex/geschl.

Frequenzgang 40Hz - 20kHz +- 1db

Crossover 12 dB 11.95 db 0.0230 Ωhm

Equalizationfilter 12 dB 11.84db 0.1 Ωhm



Schalter

Rueckseitig positioniert. Fuer den Wechsel zwischen Bassreflex und dem geschl. Modus.

Lautsprecherkabel Anschluss Terminal

Verbinden Sie hier Ihren 70 Watt Verstärker mit einem Lautsprecher Kabel. Gebrauchen Sie nur Verstärker, die zur Leistung Ihrer Lautsprecher passen. Zu viel Leistung kann Lautsprecher bei zu hoher Lautstaerke zerstoeren.