



# GISFEEL

FEEL FREE. FEEL SMART.

## INSTRUCCIONES SWITCH TACTIL DE PARED WIFI+RF



**Smartlife**



**Tuya**

\*La version Zigbee requiere de un Gateway Zigbee


# 1 CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA

Corte la corriente eléctrica antes de realizar la conexión del Switch.

Remueva el panel frontal ayudándose con un destornillador plano. Hágalo sobre una mesa para evitar la caída y rotura del vidrio.

Localice el cable positivo y neutro de su red.


Recomendamos la instalación por parte de un profesional.




## 2 INSTRUCCIONES DE CABLEADO

El Switch permite ser conectado de 2 maneras:

### 1. Con Línea y sin Neutro (utiliza capacitor)



## 2. Con Línea y con Neutro



**Verifique que el Neutro no tenga carga. En caso de tenerla, debe hallar la fuga y corregirla antes de realizar la conexión.**

**Verifique que los cables estén firmemente ajustados en la bornera antes de proceder a habilitar la corriente eléctrica.**

### 3 INSTALACION DE SWITCH



1. Luego de conectar los cables. Presente la parte trasera del Switch sobre la caja rectangular haciendo coincidir ambos tornillos de fijación

2. Ajuste ambos tornillos provistos\*

3. Presente el frente de vidrio (encastre primero la parte superior y luego la inferior)

4. Haga presión hasta que encastren todos los lados del frente

5. Encienda la llave térmica para proveer de energía al Switch. El Led comenzará a parpadear de manera rápida para su vinculación con la APP.

**\*Tenga en cuenta que ajustar de más los tornillos de fijación de la parte trasera del Switch hará que el táctil sea menos sensible. En caso de que esto suceda desajuste levemente ambos tornillos de fijación.**

## 4 DESCARGAR LA APP



Smartlife



Tuya

El Switch Táctil de Pared **Gisfeel** es compatible con Amazon Alexa y Google Home tanto desde su teléfono como sus parlantes.

Cancelar    **Crear una familia**    Guardar

---

Nombre del hogar \*    Introducir

---

Localización    Establecer    >

---

Habitación:

- Salón
- Dormitorio principal
- Dormitorio secundario
- Comedor
- Cocina
- Sala de estudio

[Añadir otra sala](#)

<    **Ajustes del hogar**

---

Nombre del hogar    Mi hogar >

Gestión de salas    4 habitaciones >

Localización    Buenos Aires >

Gestionar permisos    >

---

Miembros del hogar

Gisfeel    info@gisfeel.com    Dueño del hogar >

---

[Añadir miembro](#)

---


[Eliminar hogar](#)

Una vez instalada la APP puede crear sus familias y en cada una crear diferentes ambientes. Recuerde habilitar la "Ubicación" en su celular o ingresarla manualmente para obtener datos mas precisos para la creación de escenas.

La APP también le permite gestionar permisos para diferentes miembros, que puede invitar para administrar o controlar sus familias o ambientes o los dispositivos que usted desee.

## 5 VINCULACION DEL SWITCH A LA APP

El Switch Táctil de Pared **Gisfeel** posee iluminación en cada tecla touch (Celeste o Rojo según el estado de la lámpara). También dispone de una luz LED testigo. Al energizar, las luces deberían comenzar a titilar rápidamente, permitiendo la **vinculación automática** en la App. Conecte su celular a la red WIFI 2.4GHZ, active el Bluetooth y desactive los "Datos Móviles".




Vinculación automática:  
Luz titila rápidamente

Vinculación manual:  
Luz titila lentamente

Para cambiar el modo de vinculación (automática - manual) presione cualquier tecla durante varios segundos nuevamente (10-12 seg aprox).


**Recuerde que la red WIFI debe ser la 2.4 GHz y el password el mismo que utiliza para conectarse a la misma.**

Abra la App. Si el Switch se encuentra en el modo de vinculación automática, el mismo aparecerá automáticamente para su vinculación. Sino presione **+** en la APP. Seleccione "Agregar Dispositivo" y siga las instrucciones. Si no logra conectarlo en modo automático puede "Añadir manualmente" seleccionando en "Eléctrico" - "Interruptor" - "Interruptor" (Wi-fi) y siguiendo las instrucciones. Si la luz LED no titila, presione el pulsador



## 6 OPCIONES DE TIMER

Cada tecla le permite setear diferentes opciones de timer. También puede vincular diferentes dispositivos smart creando “Escenas” desde la pantalla principal de la APP.



**Countdown:** Temporizador, setee el tiempo en que desea que el switch se apague o encienda (1 min. a 12 horas)

**Schedule:** Programe encendidos y/o apagados en el horario y días deseados


**Circulate:** Programe ciclos de encendido y apagado (1 min a 24 horas) en determinada franja horaria y días deseados

**Random:** Seleccione una franja horaria y días en los que desee encender y apagar aleatoriamente (simule presencia durante sus vacaciones)

**Inching:** Temporizador de apagado, cada vez que encienda se apagará en el tiempo seteado (1 segundo a 60 minutos)


## 7 VINCULACION DE DISPOSITIVO RF

Ingresa a "Setting" - "RF remote control setup" en la APP. Al presionar sobre "Add" tendrá 10 segundos para vincular el emisor RF que desee.



## 8 COMBINACION ENTRE SWITCHS

Mediante la APP puede combinar diferentes teclas de diferentes Switchs Smart. De esta manera, puede encender la lámpara con un Switch y apagarlo con otro o viceversa.

Seleccione el Switch a combinar. Presione en  (en el extremo superior derecho) y luego en "Asociación multi-control". Siga las instruccio-



Escanee el QR para bajarse los manuales a su teléfono

**Disfrute de la automatización de su hogar.  
Gracias por elegirnos.**

***www.gisfeel.com***

Entrada: 100-240Vca; 50/60hz; 600W/Canal

Carga Máxima: 10A

Consumo en reposo: <0.5W

Wifi: 2.4GHz IEEE 802.11

RF: 433 Mhz

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,

Buenos Aires, República Argentina.

