


*Linea **SOFT TOUCH***



GISFEEL
FEEL FREE. FEEL SMART.

INSTRUCCIONES
TECLA DE PARED
WIFI o ZIGBEE*
*Linea **SOFT TOUCH***

*La version Zigbee requiere de un Gateway Zigbee



1 CORTE LA CORRIENTE ELECTRICA


Corte la corriente eléctrica antes de realizar la conexión del Switch.

Remueva el panel frontal ayudándose con un destornillador plano.


Localice el cable positivo y neutro de su red.

Verifique que el Neutro no tenga carga. En caso de tenerla, debe hallar la fuga y corregirla antes de realizar la conexión.

Recomendamos la instalación por parte de un profesional.




2 INSTRUCCIONES DE CABLEADO Con Linea y Neutro



**Verifique que los cables esten firmemente ajustados en la
bornera antes de proceder a habilitar la corriente**

3 INSTALACION DEL SWITCH

El Switch *Soft Touch* de Pared **Gisfeel** es apto para ser instalado en cajas rectangulares de 10 x 5 cm (tanto de embutir como externas). Recomendamos el uso de cajas certificadas para tal uso.



1. Luego de conectar los cables. Presente la parte trasera del Switch sobre la caja rectangular haciendo coincidir ambos tornillos de fijación
2. Ajuste ambos tornillos
3. Presente el frente (encastre primero la parte superior y luego la inferior)
4. Haga presión hasta que encastran todos los lados del frente
5. Encienda la llave térmica para proveer de energía al Switch. El Led comenzará a parpadear de manera rápida para su vinculación con la APP.

4 DESCARGA DE LA APP

Descargue la APP **SmartLife** o **Tuya** escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.

Deberá registrarse para comenzar a usarla. La misma le permite organizar sus ambientes y crear escenas con todos los dispositivos compatibles con la APP.



Smartlife



Tuya

El Switch *Soft Touch* de Pared **Gisfeel** es compatible con Amazon Alexa y Google Home tanto desde su teléfono como sus parlantes.

Cancelar
Crear una familia
Guardar

Nombre del hogar * Introducir

Localización Establecer >

Habitación:

- Salón ✓
- Dormitorio principal ✓
- Dormitorio secundario ✓
- Comedor ✓
- Cocina ✓
- Sala de estudio ✓

[Añadir otra sala](#)

<
Ajustes del hogar

Nombre del hogar Mi hogar >

Gestión de salas 4 habitaciones >

Localización Buenos Aires >

Gestionar permisos >

Miembros del hogar



Gisfeel

info@gisfeel.com

Dueño del hogar >

[Añadir miembro](#)

Eliminar hogar

Una vez instalada la APP, puede crear sus familias y en cada una crear diferentes ambientes. Recuerde habilitar la "Ubicación" en su celular o ingresarla manualmente para obtener datos mas precisos para la creación de escenas.


La APP también le permite gestionar permisos para diferentes miembros, que puede invitar para administrar o controlar sus familias o ambientes o los dispositivos que usted desee.

5 VINCULACION DEL SWITCH A LA APP

El Switch *Soft Touch* de Pared **Gisfeel** posee iluminación en cada tecla (Blanca o Naranja según el estado de la lámpara). También dispone de una luz LED testigo azul por detrás de las mismas. Al energizar, la luz LED testigo azul deberían comenzar a titilar rápidamente, permitiendo la **vinculación automática** en la App.

Switch Pared Wifi L+N SP-10.1-1.1/SP-10.2-1.1/SP-10.3-1.1

Conecte su celular a la red WIFI 2.4GHZ, active el Bluetooth y desactive los "Datos Móviles".



Vinculación automática:
Luz titila rápidamente

Vinculación manual:
Luz titila lentamente

Para cambiar el modo de vinculación (automática - manual) presione cualquier tecla durante varios segundos nuevamente (10-12 seg aprox).

Recuerde que la red WIFI debe ser la 2.4 GHz y el password el mismo que utiliza para conectarse a la misma.

Abra la App. Si el Switch se encuentra en el modo de vinculación automática, el mismo aparecerá automáticamente para su vinculación.


Sino presione **+** en la APP. Seleccione "Agregar Dispositivo" y siga las instrucciones.

Si no logra conectarlo en modo automático puede "Añadir manualmente" seleccionando en "Eléctrico" - "Interruptor" - "Interruptor" (BLE+Wi-fi) y siguiendo las instrucciones.

Si la luz LED no titila, presione el pulsador durante varios segundos hasta que la luz comience a titilar.



Switch Pared Zigbee L+N SP-10.1-3.1/SP-10.2-3.1/SP-10.3-3.1



Puerta de Enlace
Zigbee


Para la versión Zigbee, necesitará de una puerta de enlace Zigbee. Asegúrese de que la misma esté agregada e instalada en la APP utilizando la red Wifi o Router correcto (según el tipo).




Abra la App. Abra el panel de control de la Puerta de enlace Zigbee (Gateway/Hub). Asegúrese de que el Switch esté dentro del alcance de las red de la puerta de enlace Zigbee.

Asegúrese de que la luz LED testigo del Switch esté titilando para su vinculación. Haga clic en “+” (Agregar dispositivo) y espere a que el dispositivo sea agregado de manera automática.

6 OPCIONES DE TIMER Y SETTING

Cada tecla le permite setear diferentes opciones de timer. También puede vincular diferentes dispositivos smart creando “Escenas” desde la pantalla principal de la APP.





Schedule: Programe encendidos y/o apagados en el horario y días deseados

Circulate: Programe ciclos de encendido y apagado (1 min. a 24 horas) en determinada franja horaria y días deseados

Random: Seleccione una franja horaria y días en los que desee encender y apagar aleatoriamente (simule presencia durante sus vacaciones)

Countdown: Temporizador, setee el tiempo en que desea que el switch se apague o encienda (1 min. a 12 horas)

Delay Close: Temporizador de apagado, cada vez que encienda se apagará en el tiempo seteado (1 segundo a 60 minutos)

7 **COMBINACION ENTRE SWITCHS**

Mediante la APP puede combinar diferentes teclas de diferentes Switchs Smart. De esta manera, puede encender la lámpara con un Switch y apagarlo con otro o viceversa.



Seleccione el Switch a combinar. Presione en  (en el extremo superior derecho) y luego en "Asociación multi-control". Siga las instrucciones.



Escanee el QR para acceder a los manuales desde su teléfono

**Disfrute de la automatización de su hogar.
Gracias por elegirnos.**

www.gisfeel.com

Entrada: 100-240Vca; 50/60hz;
Salida: Incandescente 500W/Canal
Fluorescente 200W/Canal
LED 200W/Canal

Carga Máxima: 10A
Wifi: 2.4GHz IEEE 802.11
Zigbee: 3.0

Origen: CHINA.
Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.
Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,
Buenos Aires, República Argentina.

