





**GISFEEL**  
FEEL FREE. FEEL SMART.




# INSTRUCCIONES

## Control Remoto Inteligente IR con Display y Sensor de Temperatura y Humedad



# CARACTERISTICAS

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Producto                         | Control Remoto Smart IR Pantalla y Sensor T&H |
| Modelo                           | ZHS09W                                        |
| Tamaño                           | 65x65x17 mm                                   |
| Entrada                          | DC 5V/1A USB C                                |
| Protocolo                        | WIFI 2.4GHz 802.11 b/g/n                      |
| Recuencia IR                     | 38 KHz                                        |
| Rango IR                         | ≤12 mts                                       |
| Rango de medición de temperatura | 0 °C ~ 60 °C                                  |
| Rango de medición de humedad     | 0% ~ 99% RH                                   |
| Precisión de la temperatura      | ±1 °C                                         |
| Precisión de la humedad          | ±5% RH                                        |



## IMPORTANTE

1. Su smartphone debe estar conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
2. Ingresar el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi correctos.
3. El smartphone debe ser Android 6.0 o superior o iOS 11 o superior.
4. Si la cantidad de dispositivos conectados al router Wi-Fi alcanza el límite, puede intentar eliminar dispositivos para liberar el canal o probar con otro router Wi-Fi.

# CONFIGURACION




**Smartlife**




**Tuya**

- 1** Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.





- 2** Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión.  
Haga clic en "Crear familia" para ingresar a la App.

- 3** Alimente el Control Smart Gisfeel con el cable provisto y una fuente de 5Vcc 1A. Conecte su móvil al router Wi-Fi. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio y luego en "Añadir dispositivo".








- 4** Modo Bluetooth: La aplicación solicitará activar el Bluetooth del teléfono móvil. Asegúrese de que el indicador trasero parpadee lentamente y, a continuación, introduzca la información de la red Wi-Fi para que se conecte automáticamente.



5

## Modo Wi-Fi:

1. Seleccione «Control remoto universal (Wi-Fi+BLE)» en la sección «Otros».
2. Elija «Parpadeo lento».
3. Verifique que el indicador LED parpadee lentamente. Si no es así, mantenga presionado el botón de reinicio durante unos 5 segundos hasta que comience a parpadear lentamente.
4. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi: «SmartLife-XXXX».
5. Regrese a la interfaz de la aplicación; la conexión se realizará de forma automática y la configuración habrá finalizado.



6

Agregue dispositivos IR:





1. Toque «Smart IR» y presione «Añadir» (o Add).

2. Seleccione el tipo de electrodoméstico y la marca que desea controlar.

3. Elija la opción «Modo manual».



4. Pruebe al menos 3 botones para verificar que el electrodoméstico responda correctamente.

Si responde, la configuración estará lista y podrá controlarlo desde la aplicación.




Tras añadir el dispositivo, si desea cambiar su nombre:

- . en Android, mantenga presionada la casilla hasta que aparezca «Renombrar» y toque para editar.
- . En iOS, deslice la casilla hacia la izquierda y seleccione «Renombrar».



Android




iOS

Si no encuentra la marca de su dispositivo en la lista, puede seleccionar «DIY» para copiar las funciones de los botones de otros mandos a distancia y así poder controlar el dispositivo.


# MODO DIY

El Control Remoto Smart **Gisfeel** trabaja por librerías precargadas, puede que algunos controles no se encuentren registrados y no los reconozca por considerarlo como genéricos, por lo que se deberán agregar como dispositivos DIY para poder funcionar con la app.  
Siga los siguientes pasos:




Paso 1

1. Si no puede encontrar el modelo del dispositivo en la lista disponible, seleccione “DIY” para mostrar otros botones de otros modelos.




Paso 2

2. Nuevamente (en “Custom Learn”), seleccione “DIY”.




Paso 3

3. Se desplegará una pantalla de configuraciones donde podra añadir los controles. Presione el (+) para añadir un botón.




Paso 4



Paso 5

5. Una vez reconocido el comando, nombre el botón para guardarlo.



## Paso 6


### NOTAS

1. Este dispositivo solo soporta una frecuencia de 38KHz, si el IR remoto no puede recibir comandos desde el IR del dispositivo, puede ser que el dispositivo o el IR no sean compatibles.
2. El modo DIY no soporta el control por voz. Necesita crear "Escena" con el dispositivo en la App (Tuya o Smartlife) para que funcione mediante voz.


# FUNCIONES

## 1. Vinculación Inteligente

Puede crear automatizaciones de escenas con sus electrodomésticos. Por ejemplo, cuando la temperatura sea superior a 30 °C, el aire acondicionado se encenderá automáticamente.




## 2. Programar horarios



En la página «Escena», seleccione «Tocar para ejecutar» o «Automatización». Toque el botón «+» para seleccionar «Programación» (Schedule) y configurar el encendido/apagado de electrodomésticos específicos.

### 3. Compartir dispositivos

Puede controlar y compartir dispositivos con los miembros de tu familia, ellos también podrán controlarlos a través de la APP.



### 4. Cambio del formato de hora (12/24 Horas)

Presiona tres veces el botón de reinicio (reset) del Control Remoto Smart **Gisfeel** para cambiar entre el sistema de 12 horas y 24 horas.


### 5. Cambio de unidad de temperatura

En la pantalla: Presione dos veces (haga doble clic en) el botón de reinicio (reset) para alternar entre Celsius y Fahrenheit.

En la aplicación: Vaya a la pestaña «Yo» (Me) > «Ajustes» (Settings) y seleccione la unidad de temperatura deseada para actualizar la vista en la app.

## 6. Alarma de temperatura y humedad

Puede predefinir el rango máximo y mínimo para la temperatura y la humedad en "Ajustes". Cuando la temperatura o la humedad superen dicho rango, la aplicación enviará un mensaje de alarma instantáneo.




## 7. Calibración de temperatura y humedad

Puede calibrar la temperatura y la humedad en "Ajustes". Seleccione el valor de calibración y los valores de temperatura o humedad se ajustarán de acuerdo con dicha modificación.

## 8. Control de voz de terceros

Puede controlar por voz con Alexa y el Asistente de Google\*



\* El modo DIY no soporta el control por voz. Necesita crear "Escena" con el dispositivo en la App (Tuya o Smartlife) para que funcione mediante voz.

# PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

1. ¿Qué voltaje de adaptador debo usar?

Por favor, use ÚNICAMENTE un adaptador de corriente de 5V y asegúrese de que la corriente del adaptador sea de 1A completo. De lo contrario, el control remoto inteligente IR no funcionará correctamente.

2. ¿Cuándo es más precisa la temperatura y humedad mostrada en la pantalla?

Aproximadamente 30 minutos después de completar la configuración, los valores de temperatura y humedad mostrados en pantalla serán más cercanos al entorno real, por lo que las lecturas resultarán más precisas.

3. ¿El control remoto IR puede atravesar paredes o usarse para controlar dispositivos en habitaciones de arriba o abajo?

La señal infrarroja (IR) no puede atravesar paredes, así que asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto IR y los dispositivos que desea controlar.

4. ¿Qué debo hacer si el dispositivo se desconecta (offline) con frecuencia?

Compruebe si el enrutador (router) está apagado o desconectado de la red.

Verifique si se ha cambiado el enrutador o si el nombre/contraseña del Wi-Fi ha cambiado.

Confirme si el dispositivo acaba de actualizar el firmware. El dispositivo se desconectará de la red durante la actualización y se volverá a conectar automáticamente una vez finalizada.

La señal de Wi-Fi del dispositivo es demasiado débil.

La ubicación del dispositivo está demasiado lejos del enrutador.

Si el dispositivo se desconecta tras un tiempo de uso, pero vuelve a la normalidad al reiniciar el enrutador o volver a vincular el dispositivo, indica que el enrutador está sobrecargado por un uso prolongado de alta carga. Deberá reemplazarlo por uno más potente o reducir la cantidad de dispositivos conectados a él.

Puedes usar la zona wifi (hotspot) de su teléfono para comprobar si el problema proviene de la red.



[WWW.GISFEEL.COM](http://WWW.GISFEEL.COM)

Marca: Gisfeel  
Modelo: ZHS09W  
Entrada: DC 5V / 1 A USB C  
Origen: CHINA  
Importa y Distribuye: Olivear SRL  
Gral. César Díaz 2913, CABA, Buenos Aires,  
República Argentina