


GISFEEEL

INSTRUCCIONES CONTROL REMOTO


IR / IR+R

**IR+RF CON SENSOR
DE TEMPERATURA Y HUMEDAD**





Nuestro control remoto inteligente convierte tus electrodomésticos en funciones de alta tecnología. Controla de forma remota y automatizada varios dispositivos comunes para una mayor comodidad en el uso diario. La integración ofrece una nueva interacción, brindando mayor control y personalización en tus tareas domésticas.



1 Encendido del dispositivo

Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación asegurándote de que el teléfono esté conectado a la red WiFi de banda 2.4 GHz.

2 Descargar la APP

Busca "SmartLife" o "Tuya" en Apple Store o Google Store; o escanea el código QR para descargar la aplicación.




Si estás utilizando la aplicación por primera vez, por favor haz clic en el botón "Registrarse" para crear tu cuenta; si ya tienes una cuenta, haz clic en el botón "Iniciar sesión".




3 Emparejamiento del dispositivo al APP

Presiona el "+" arriba a la derecha y seleccionar "Add device". Después seleccionar "Remote Controller".



4 Restablecimiento de red (Modo predeterminado)


Mantén presionado el botón de reinicio durante más de 5 segundos hasta que el indicador de red parpadee. Sigue las instrucciones de la aplicación para agregar el dispositivo.



Ve a la página "Add Device" y presiona el botón "Confirm indicator is flashing"; luego ingresa la contraseña de Wi-Fi.



Conecta el dispositivo (no interrumpas el proceso de conexión), haz clic en el botón "End" una vez que el dispositivo se haya añadido exitosamente.




Una vez que el dispositivo se haya añadido correctamente, podrás encontrarlo en la lista "My Home".



5 Agregar un control remoto

Añadir un control remoto fijo de clase, como el control remoto de aire acondicionado, el control remoto de TV, el control remoto de decodificador, etc., basado en la clasificación existente. Este método de agregar control remoto es simple y rápido, pero está limitado por la base de datos de códigos. No puede garantizarse que el electrodoméstico pueda ser controlado al 100% por el control remoto infrarrojo. El aparato puede no ser compatible con el control.



6 Función DIY









Si no puedes encontrar el control remoto para controlar el electrodoméstico a través de los dos métodos anteriores, puedes usar la función de aprendizaje (DIY) para obtener la capacidad de controlar el electrodoméstico con el control remoto inteligente.

Cuando se emite la señal infrarroja, el indicador parpadea para indicar un funcionamiento normal.

El tubo emisor de infrarrojos se encuentra en el área sobre la luz indicadora. Por favor, apunta el control remoto del dispositivo a una distancia de 3 cm en el área de la luz indicadora al realizar el aprendizaje (DIY).

Durante el proceso de aprendizaje (DIY), la luz indicadora permanece encendida, pero se apaga cuando la señal de detección es exitosa.

Esta versión solo admite señales de 38k. Si el control remoto inteligente no recibe comandos del remoto eléctrico, la tasa de bits puede no coincidir. En este caso, no se pueden aprender los comandos eléctricos. Para asegurar que el control inteligente acepte comandos, no presiones el control eléctrico, solo presiona brevemente.





GISFEEL



GISFEEL

**Disfrute de la automatización de su hogar.
Gracias por elegirnos.**

www.gisfeel.com

Marca: Gisfeel

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,
Buenos Aires, República Argentina.