

Computer Portatili



Samsung Chromebook Go

Processore	RAM	eMMC	Sistema operativo	Prezzo
Intel Celeron N4500	4 GB	64 GB	ChromeOS	€379



Medion E15223

Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
Intel N100	4 GB	128 GB	Windows 11	€499



HP Serie G9 - 250

Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
Intel N150	4 GB	128 GB UFS	Windows 11	€699
Intel N150	8 GB	256 GB	Windows 11	€879
Intel i3-1315U	8 GB	512 GB	Windows 11	€1.199
Intel i3-1315U	16 GB	512 GB	Windows 11	€1.379

Computer Portatili

HP Serie G10 - 250



Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
Intel i5-1334U	8 GB	512 GB	Windows 11	€1.699
Intel i5-1334U	16 GB	512 GB	Windows 11	€1.879
Intel i7-1355U	8 GB	512 GB	Windows 11	€2.199
Intel i7-1355U	16 GB	512 GB	Windows 11	€2.379

Acer Aspire Lite 15



Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
Intel Celeron N4500	4 GB	128 GB eMMC	Windows 11	€679
Intel Celeron N4500	8 GB	128 GB	Windows 11	€799
AMD Ryzen 3 5400U	8 GB	128 GB	Windows 11	€999
AMD Ryzen 3 5400U	8 GB	256 GB	Windows 11	€1.099


Computer Portatili

Lenovo V15 G4



Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
Intel i3-1315U	8 GB	256 GB	Windows 11	€1.049
Intel i3-1315U	8 GB	512 GB	Windows 11	€1.149
Intel i5-13420H	8 GB	512 GB	Windows 11	€1.599
Intel i5-13420H	16 GB	512 GB	Windows 11	€1.799
Intel i7-1355U	8 GB	512 GB	Windows 11	€2.099
Intel i7-1355U	16 GB	512 GB	Windows 11	€2.299

Apple MacBook Neo 13"



Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
Apple A18 Pro	8 GB	256 GB	macOS	€1.379
Apple A18 Pro	8 GB	512 GB	macOS	€1.879

Apple MacBook Air 13"



Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
Apple M3	8 GB	256 GB	macOS	€1.879
Apple M5	16 GB	512 GB	macOS	€2.879
Apple M5	24 GB	512 GB	macOS	€3.379

Tablet

Xiaomi Redmi Pad 2 9.7"



RAM	Memoria	Rete e Display	Colore*	Prezzo
4 GB	64 GB	Wi-Fi 9.7"	Grafite o Argento	€349
4 GB	128 GB	Wi-Fi 9.7"	Grafite o Argento	€379



HONOR Pad X9a

RAM	Memoria	Rete e Display	Colore*	Prezzo
6 GB	128 GB	Wi-Fi 11.5"	Grafite	€379



Xiaomi Pad 7

RAM	Memoria	Rete e Display	Colore*	Prezzo
8 GB	256 GB	Wi-Fi 11"	Grigio, Blu o Oro	€599

Tablet




Samsung Galaxy Tab A11

RAM	Memoria	Rete e Display	Colore*	Prezzo
4 GB	64 GB	Wi-Fi 8.7"	Grafite o Argento	€379
8 GB	128 GB	Wi-Fi 8.7"	Grafite o Argento	€499



Samsung Galaxy Tab A11+

RAM	Memoria	Rete e Display	Colore*	Prezzo
6 GB	128 GB	Wi-Fi 11"	Grafite o Argento	€499
8 GB	256 GB	Wi-Fi 11"	Grafite o Argento	€599



Samsung Galaxy Tab S10 Lite (S Pen Inclusa)

RAM	Memoria	Rete e Display	Colore*	Prezzo
6 GB	128 GB	Wi-Fi 11"	Grafite o Argento	€699
8 GB	256 GB	Wi-Fi 11"	Grafite o Argento	€799

Tablet

Apple iPad



Memoria

64 GB

128 GB

Rete e Display

Wi-Fi 11"

Wi-Fi 11"

Colore*

Argento,
Giallo,
Rosa o Blu

Argento,
Giallo,
Rosa o Blu

Prezzo

€799

€879



Apple iPad Air

Memoria

256 GB

Rete e Display

Wi-Fi 11"

Colore*

Argento

Prezzo

€999

*Il colore è soggetto a disponibilità.

Software



Programma	Durata	Compatibilità	Prezzo
Office 2024	Perpetua	Windows e macOS	€149
Windows 11 Home	Perpetua	Solo Windows	€145
Windows 11 Pro	Perpetua	Solo Windows	€259

Come ordinare

1. Scegli il modello e la configurazione

Per ogni prodotto puoi scegliere una delle configurazioni tra quelle indicate. Nell'ordine dovrai specificare il modello, le caratteristiche e il prezzo della riga scelta.

HP Serie G9 - 250					
	Processore	RAM	SSD	Sistema operativo	Prezzo
	Intel N150	4 GB	128 GB UFS	Windows 11	€699
	Intel N150	8 GB	256 GB	Windows 11	€879
	Intel i3-1315U	8 GB	512 GB	Windows 11	€1.199
	Intel i3-1315U	16 GB	512 GB	Windows 11	€1.379

Esempio 1. Laptop

Xiaomi Redmi Pad 2 9.7"					
	RAM	Memoria	Rete e Display	Colore	Prezzo
	4 GB	64 GB	Wi-Fi 9.7"	Grafite o Argento	€349
	4 GB	128 GB	Wi-Fi 9.7"	Grafite o Argento	€379

Esempio 2. Tablet

Come ordinare

2. Genera il buono con la carta del docente

1. Accedi al tuo [account docente](#)
2. Vai alla pagina “crea buono”
3. Seleziona “online”
4. Inserisci il prezzo del prodotto da acquistare
5. Verrà creato il buono. Segna il codice del buono nelle note.

3. Inviaci un'email o chiamaci

Invia un'email a ordini@PCeTablet.it con i seguenti dati:

- Nome e cognome
- Indirizzo di spedizione completo
- Il tuo numero di telefono per il corriere
- Il modello e le caratteristiche del prodotto che hai segnato al passaggio numero 1
- Il codice del buono che hai segnato al passaggio numero 2

In alternativa chiamaci al [02 9475 2852](tel:0294752852) e comunicaci i medesimi dati.

4. Attendi la conferma dell'ordine

In giornata riceverai la conferma dell'ordine per email.
Una seconda email ti comunicherà il codice di tracciamento.
Il prodotto verrà recapitato presso il tuo indirizzo entro 7 giorni lavorativi.

Domande Frequenti

1. Quando scade il saldo della carta del docente?

Il saldo della carta del docente scade ogni 31 Agosto.

2. Quali prodotti posso acquistare con la carta del docente?

Tutti i prodotti nel nostro sito sono acquistabili con la carta del docente.

3. Come posso utilizzare la carta del docente sul vostro sito?

Comunicaci il modello e le caratteristiche del prodotto che vuoi acquistare, il codice del buono e i tuoi dati di spedizione completi, tramite email a ordini@PCeTablet.it oppure telefonicamente al [02 9475 2852](tel:0294752852).

4. Come si genera il buono per acquistare con la carta del docente?

Accedi al [portale della carta del docente](#), clicca su “Crea buono”, seleziona “Online” e la categoria “Hardware e software”. Inserisci l'importo che desideri pagare con la Carta e genera il buono.

Domande Frequenti

5. Cosa succede se non ho abbastanza credito nella carta del docente per effettuare l'acquisto?

Potrai comunque usare la carta del docente per il pagamento di una parte del costo del prodotto, mentre la restante parte potrà essere pagata tramite carta o bonifico bancario.

6. Quali sono i tempi di consegna dei prodotti?

La consegna avviene entro 5-7 giorni lavorativi.

7. Quali sono i costi di spedizione?

La spedizione è gratuita per tutti i nostri prodotti.

8. Come posso tracciare il mio ordine?

Riceverai il codice di tracciamento per email entro 48 ore dall'ordine.

9. Cosa succede se non sono a casa al momento della consegna?

Il corriere fa due tentativi di consegna, se non sei presente ad entrambi i tentativi, il corriere lascerà un avviso con le istruzioni per ritirare il pacco presso il punto di raccolta più vicino o per programmare una nuova consegna.