PROCURE

CATALOGUE

Sensors

Sensors

28810RWE003

30530-RNA-A01

55PP0501

16600-2Y915

23731-EC00A

89543-60050

90919-05041

2560A080=4710773

J5T23381

RS-329

23731-1hc1a

D16M07Y14PR200 238-0120 2380120

P301 13250B

28820-PWR-901

1450A096, 13mm,

28810-PWR-013

Sensors

28810-p7w-004 sensor，90%

3934045700， 20

89452-33030 89452-97402
89452- 33040 89452-06020

J5T30571

MR518008

89413-24010

8942012070， 20PCS

19300-87203/029600-0520

89420-10080

G4T07671

39350-25010

G4T07691

90910-12280

J5T23481

13627525015

MD35556,

Sensors

G4T07071

J5T30771/J5T30772/G4T08073

079800-5410

G4T07371

SERA596-0/8971937130, 15-35RMB/PC,

3M6G-6C315-BA

89457-52020

A22-658

89452-22090

30530-R1A-A01

G4T08371

23731-AA010

90919-05004

89452-12040

23731-2Y52A

90919-05002/90919-05035

Sensors

23731-6N21A

37500-RNA-003

SERA486-06

23731-35U11

37840-PLC-006

23731-35U10

ZL01-18-221

89421-71020

90910-12276

83181-20040

12646782,

30713370

90919-05005

33220-51K00

J5T30773

23731-9E000

37510-RAA-A01

J5T34771

Sensors

	1865A335		83530-60020
	J5T31771		83420-16040,
	12588992		30530-RNA-A01
	28810-rWE-003		89413-60020
	28820-PWE-003		179700-0220
	J5T32871		89452-33030,
	8658495		23731-JA10B,
	30530-PWA-014		12623093
	37870-PNA-003/37870-RAA-A01		23731-EN20A

Sensors

23731-ED01A

28810-RZH-004

170400-6010

G4T07071

90919-05061

J5T23591A

18919-6N201

89281-20040

89281-52010

89281-52011

89281-47010

89281-35020

23731-2Y510

37250-PRB-A01

37250-P07-003

23731-3S500

90919-05002

18919-5Y700

89413-12020

Sensors

39180-2B000

8973213970,

89458-22010

079800-7240

J5T31672

37840-P0A-A01

G4T00190

0232103097

89413-0C020

37500-PLC-015

8627354

28820-PWR-013

12598209

23731-AW400

Sensors

37971-RDJ-A01

89452-35020

37500-P72-A01

90919-05043

J5T23692

7626565-01

8976069430

28810-RPC-013

G4T08671

89455-35020

L3K918230

G4T07171

34960-76GA

G4T07981A

90919-05025

28810-R29-013

Sensors

28810-RPC-013

28810-R90-013

1865A126

28810-5DJ

90919-05071

8973216200

37840-PGE-A11

23731-JA11A

89422-33030

J5T38271

89413-50010

89413-32010

28810-R90-013

89452-52011

12623095

37500-DLC-015

Sensors

34960-74G1

23731-AL60C

23731-EN20A

23731-4M500

G4T08973

23731-EA20A

31935-AN600

23731-JA10B

90919-05024

90919-05060

33220-58J11

12615626

90919-05012

31935-8E007,

J5T34471

Sensors

J5T34172

6G9N-12K073-BB

G4T07692A

J5T35371

23731-4M500

90919-A5003

23731-EA20A

90919-05070

1S7F-GC315-AD

6M86-6C315

7260-15H10

PE0118230

89452-97401

J5T23891

Sensors

28810-R90-013

28820-R29-013

28820-R90-013

28820-RPC-013

16402-REJ-W01

G4T09071

1865A066

90919-05036

31935-X420B

192300-2130

90919-05012

029600-0132

31935-1XF00

23731-EC01A

89413-12020

89422-33030

Sensors

J5T34372

28810-RZH-004

XW43-6C315-BB

23731-EN215

J5T23381

90919-05041

7260-15W50

31272689

J5T23071A

J5T33272

31935-8E006

J5T33372

89452-97402

37510-PZX-003

89452-33030

8973121081

Sensors

1S7A-12A699-BB

89413-60020

12638266

37500-R60-001

90919-05073

23731-E001A

90919-05060

J5T33172

90919-05060

192300-2120

90919-05087

12615371

J5T32771,

37500-59B-J01

Sensors

J5T34372

90919-05025

1865A286

J5T38771

J5T34872

J5T38171

192300-2010

33220-76G30

5563511, 15- 35RMB/PC

J5T30671, 15- 35RMB/PC

MR985041, 15- 35RMB/PC

12636947

J5T38571, 15-

28810-RZH-004

37873-RWC-A01

A2C90920400

Sensors

31935-8E006

12598208

89424-60010

J5T33372

12623730

90919-05005