

Uso de PurTabs con el rociador electrostático PX200

Lea el manual de operación completo para obtener instrucciones detalladas y manejo de seguridad.

▶ PASA 1

Gire el dial del bloqueo del tanque hacia la posición de desbloqueo. Tire del anillo de liberación del tanque y retire con cuidado el tanque.

▶ PASA 3

Alinee las ranuras del tanque con el rociador; insértelo hasta que el anillo de liberación encaje en su lugar. Asegúrelo girando el dial del tanque a la posición de "bloqueo".

▶ PASA 2

Llene el tanque con agua tibia hasta la línea de llenado. Coloque cuatro (4) PurTabs de **3,3 g** en el tanque para lograr una solución de **4306 ppm**. Deje 2-3 minutos para disolver.

▶ PASA 4

Deslice el componente electrostático a la posición "Encendido". Mantenga una distancia de 2 a 3 pies de la superficie deseada y rocíe.



4306 PPM

