

# Carga de trapeadores de microfibra con PurOne para limpieza y desinfección de pisos

## ▶ PASA 1

Coloque trapeadores de microfibra en el recipiente (ver tabla)

## ▶ PASA 2

Llene la taza medidora de 32 oz con la solución PurOne y vierta sobre los trapeadores de microfibra en el Recipiente.

## ▶ PASA 3

Espere 5 minutos para que los trapeadores de microfibra se saturen completamente antes de usarlos. No sobresaturar. Gírelo según sea necesario.

## ▶ PASA 4

Aplique la solución PurOne a los pisos dejando que la superficie del piso permanezca húmeda durante 4 minutos. Deje que el producto se seque al aire.

*Para todas las aplicaciones de microfibra, la solución PurOne debe mezclarse previamente en Buddy Jugs de 5 galones o en botellas de 32 oz antes de cargar los trapeadores.*

**4306PPM**

Mopas de microfibra	Cuartos de solución
5	1
10	2
15	3
20	4



Wear gloves when handling tablets.  
 Use guantes al manipular las tabletas.