# Tecnología del agua



# GREEN DUAL CLEAN WATER SBX

Riego y agua reciclada







Tratamiento de agua Desinfección y descontaminación



# GREEN DUAL CLEAN WATER SBX

PRODUCTO	GREEN DUAL CLEAN WATER
TIPO	Extracto natural para tratamiento de agua. No tóxico, no transgénico.
COMPONENTES 1	Agua 94.04%, Azúcares 5.3%, Proteínas 0.09%, Carbohidratos 0.1%, Ácido Acético 0.3%.
COMPONENTES 2	Agua 94.2%, Azúcares 5.3%, Proteínas 0.09%, Carbohidratos 0.05%, Ácido Acético 0.1%.
MODO DE ACCIÓN 1	Reacciona con sales y metales pesados formando compuestos hidrofóbicos.
MODO DE ACCIÓN 2	DCW1 Descontamina metales pesados y otros contaminantes tales como NT y Arsénico, mejora ST, DQO, otros.  DCW2 Inhibe el crecimiento bacteriano degradando la membrana celular, elimina patógenos y virus.
BENEFICIOS	Acción dual, descontamina y desinfecta. Efecto de 24h, ahorro en costos de energía.
DOSIS	1:99. Aplicar del 1% al 10% del volumen total.
APLICACIÓN	Para desinfección, aplicar al 10% del volumen total de agua.
USOS	Ríos, lagos, pozos, aguas residuales, etc.

COMPARATIVO DE COSTOS Ejemplo necesidad de 200mt3/diarios

COMI AIMITTO DE COSTOS EJO	inplo necesidad de zoonies/die	AI 103	
PRODUCTO/EQUIPO	COSTOS mensuales de mantenimiento (MXN)	COSTOS ENERGÉTICO	COSTO DEL EQUIPO (MXN)
Ozono (O3)	\$110,00.00 - 130,000	\$1.92 - 5.76/1,000 L	\$3,740,000.00 - 7,480,000.00
Ósmosis inversa	\$110,00.00 - 130,000	\$1.92 - 5.76/1,000 L	\$2,450,000.00 - 7,700,00.00
Electrólisis	\$110,00.00 - 130,000	\$0.96 - 2.88/1,000 L	\$3,500,000.00 - 16,000,000.00
Filtración UV	\$110,00.00 - 130,000	\$0.96 - 4.80/1,000 L	\$2,800,000.00 - 7,500,000.00
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS por Litro	\$5.76 - 480.35/litro o kg Pudiendo llevar a un costo mensual de \$80,000.00 - \$150,000.00		
BIOTECH GREEN DUAL CLEAN WATER SBX	No hay	No hay	No hay
\$556.00/1/2litro (más alta concentración)			

### COSTOS DE PRODUCTOS BIOLOGICOS EXISTENTES:

Enzimas o Bacterias Vs DUAL CLEAN WATER Tecnología SBX de GREEN TECH.

- De \$600.00 a \$800.00pesos 1/2 litro
- \$556.00 pesos ½ Litro. DCW SBX de GREEN TECH.

## <u>DIFERENCIAS ENTRE ENZIMAS, BACTERIAS, TRATAMIENTOS QUIMICOS CONVENCIONALES Y DUAL CLEAN WATER SBX DE GREEEN TECH</u>

### Comparación:

Criterio	Enzimas	Bacterias (biológico)	Tratamiento químico	DUAL CLEAN WATER SBX GREEN TECH
Actúan sobre	Materia orgánica específica	Materia orgánica variada	Contaminantes químicos, patógenos	Bacterias, patógenos, metales pesados contaminantes no metálicos entre otros.
Reproducción	No	Sí (se autorregulan)	No aplica	No
Reaplicación	Sí, frecuente	No, si están bien nutridas	Sí	Si
Sensibilidad ambiental	Alta	Media	Baja	Media
Eliminan patógenos	No	No directamente	Sí	Si
Costo Usos ideales	Medio a alto Pretratamientos, trampas de grasa, requiere equipo complementario especializado.	Medio a Alto, Plantas de tratamiento, requiere equipo complementario especializado.	Medio a Alto Desinfección, oxidación, necesita equipo complementario especializado.	Bajo a Medio (desinfección y descontaminación, no requiere equipo especializado.
Deventajas	No eliminan patógenos ni metales, sensibles al entorno, requieren re aplicación constante	Lentos en arrancar, sensibles a cambios extremos, requieren monitoreo	Corrosivos y toxicos, generan subproductos, pueden ser peligrosos para operarios	Desconocimiento público

### Acciones de descontaminación DUAL CLEAN WATER SBX de GREEN TECH - DCW 1 (acción bactericida 20%).

Acción	Agua	Metales	No Metales	Glicol de polietileno	lones poliatómicos	Contaminantes hidrocarburos
	Residual, industrial, potable, lavable, cocción, municipal, pozo, subterránea, artificial, natural, hospitales, suelos, alimentos, superficies	Plomo, zinc, níquel, mercurio, aluminio, cadmio, magnesio, calcio, hierro, cromo, cobre	Arsénico, fósforo, selenio, azufre, sulfato, fosfato	Cosméticos, médicos, alimentos (ej. baño de bebé, jabón corporal, acondicionador)	Nitritos, nitratos, uranio, otros	Otros.

### Acciones desinfectantes DUAL CLEAN WATER SBX de GREEN TECH – DCW2

Acción	Detalles	Bacterias	Patógenos	Virus
	Residual, industrial, municipal, potable, lavable, cocción, pozo, subterránea, artificial, natural, hospitales, suelos, alimentos, superficies, refrigeradores, agua de grifo, hogares, madera, concreto, piel, cabello, plumas, N95, otros	E. Coli, Salmonella, Brucella, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Bacillus, Staphylococcus, Listeria, Clostridium	Plasmodium, Cryptosporidium, Giardia	Varicela, Influenza, Hepatitis, Papilomavirus, VIH, Polio, Zika, SARS- CoV2

Ficha técnica para uso: DUAL CLEAN WATER SBX DCW 1 y DCW2

Descripción General

Extracto natural, no posee contaminantes químicos ni biológicos. El extracto es NO TÓXICO.

Composición y propiedades fisicoquímicas

Componente / Parámetro Valor Color Marrón

Olor Característico

Estado físico Líquido

Solubilidad 100% soluble en agua

### ¿Que recomienda GREEN TECH?

Îniciar con un protocolo inicial para revisar cual dosis es la conveniente en su caso, iniciar con dosis bajas para optimizar e ir aumentado según interés 10%, - 40% del producto, puede seguir aumentado hasta lo que el cliente considere necesario. Para muestras con altos grados de contaminación se recomienda aumentar el % de producto o bien hacerlas re aplicaciones que considere el cliente, el tiempo de espera de re aplicaciones puede ser de 20 minutos entre aplicaciones.

Ejemplo de un protocolo para pruebas de Laboratorio: A 1 Litro 1X de DCW1: diluir a 100X (la dilución deben hacerla en agua limpia) y utilizar el 10% del agua a tratar (90% agua contaminada - 10% tratamiento al 100X).

\*Para el caso de DCW2 se recomienda usar el producto 1x sin diluir.

### Después:

- 1. Mezclar 10% del DCW1- 100X con 90% agua contaminada.
- 2. Decantar o separar
- 3. Medir contaminantes
- 4. Realizar replicación si se desea, en igual proporción que la inicial (10% para 90%)
- 5. Decantar o separar
- 6. Medir contaminantes
- 7. (Pasos 4 al 6 se pueden repetir 2, 3 veces para determinar cantidad de reaplicación)

\*Lo mismo para el caso DCW2 pero sin dilución previa.

### Notas:

- Para pruebas de laboratorio se sugiere diluir primero el DCW1 a 100X para facilitar su mezcla con el agua contaminada (solo en caso de pruebas de laboratorio), para usar de forma industrial en cuerpos de agua mayor volumen se disminuye la cantidad de producto, según ejemplos más adelante.
- Pueden hacerse re aplicaciones del producto o bien aumentar el % de tratamiento dependiendo del tiempo que tenga el cliente de espera.
- Es posible probar a los 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, etc.
- Si se desea medir el efecto residual es posible analizar a las 24, 48 o hasta las 36 horas.
- Métodos de medición los recomendados por los medios oficiales NOM 001 CONAGUA. No se recomienda usar espectrofotometría para casos de medición en NT y DQO en este caso se recomienda usar lo siguiente:

Demanda Química de Oxígeno NMX-AA-030/2-SCFI-2011 Análisis de agua - Medición de la demanda química de oxígeno en aguas naturales, residuales y residuales tratadas - Determinación del índice de la demanda química de oxígeno-método de tubo sellado a pequeña escala

Nitrógeno Total Kjeldahl NMX-AA-026-SCFI-2010 Medición de Nitrógeno Total Kjeldahl en Aguas Naturales, Residuales y Residuales Tratadas

Concentracion a preparar   To Green Tech   Agua (potablée para consumo Humano)   17	DILL	ICIONES TRATAMIE	NTOS GREEN TECH	
1X         1000 mil         0 mil           10X         100 mil         900 mil           50X         20 mil         980 mil           10XX         10 mil         990 mil           15XX         7 mil         993 mil           Indicaciones importantes			Cantidades en mililitros	
10X         150 ml         950 ml           50X         20 ml         980 ml           100X         10 ml         990 ml           150X         7 ml         993 ml           Indicaciones importantes           Las diuciones as deben preparar en malerial limpio (esterii o pasado por Alcohol al 70%L           -El recipiente final de cada dilusion debe estar limpio	Concentracion a preparar	Tto GreenTech	Agua (potable para consumo Humano)	
50X         20 ml         980 ml           100X         10 ml         990 ml           196X         7 ml         993 ml           Indicaciones importantes         - Las diluciones deben preparar en material limpio (esterii o pasado por Alcohol al 70%L           - El recipiente final di cada dilusion debe estar limpio	1X	1000 ml	0 ml	
100X	10X	100 ml	900 ml	
150X 7 ml 993 ml  Indicaciones importantes  - Las diuciones se deben preparar en material limpio (esterii o pasado por Alcohol al 70%L  - El recipiente final de cada dilusion debe estar limpio	50X	20 ml	980 ml	
Indicaciones importantes  - Las disciones we deten preparar en material limpio (esteril o pasado por Alcohol al 70%L  - El recipiente final de cada dilusion debe estar limpio	100X	10 ml	990 ml	
- Las diluciones se deben preparar en material limpio (esterii o pasado por Alcohol al 70%L  - El recipiente final de cada dilusion debe estar limpio	150X	7 ml	993 ml	
- El recipiente final de cada dilusion debe estar limpio	Indicaciones importantes			
	- Las diluciones se deben prepar	ar en material limpio (e	esteril o pasado por Alcohol al 70%L	
Personal les difusiones en exhibit de fixia leminar a empaia estadismate y con machen para provenir conteminacione	- El recipiente final de cada dilusion debe estar limpio			
	- Preparar las dilusiones en cabi	spacio esterilizado y con mechero para prevenir contaminacion	e	

Paso 2. Seguido de esto con el DCW1 a 100x ya se puede iniciar la prueba en laboratorio:

Sección	Descripción
Recomendación inicial	Iniciar con dosis bajas (10%) e incrementar progresivamente (20%, 30%, 40%, etc.) según interés o necesidad del cliente.
Para aguas con alta carga	Aumentar el % de producto o hacer re aplicaciones con intervalos de 20 minutos.
Ejemplo de aplicación	Después de Diluir 1 litro de DCW1 a 100X con agua limpia se puede Usar el 10% de esta dilución para tratar el 90% de agua contaminada e ir aumentado las dosis hasta 40%
Pasos del protocolo Ejem 10%	<ol> <li>Mezclar 10% DCW1-100X con 90% agua contaminada.</li> <li>Decantar o separar.</li> <li>Medir contaminantes.</li> <li>En caso de re aplicación: repetir mezcla inicial (10% para 90%).</li> <li>Decantar.</li> <li>Medir.</li> <li>Repetir pasos 4-6 hasta 3 veces si se desea.</li> </ol>
Notas importantes	Siempre diluir Eje.100X (en laboratorio) para facilitar mezcla.  Se puede aumentar % o hacer re aplicaciones según el tiempo disponible.
Tiempos de evaluación sugeridos	15 min, 30 min, 1 h, 4 h, hasta 24, 36, 48 h si se quiere medir efecto residual.
Métodos de medición recomendados	Métodos oficiales según NOM-001-SEMARNAT-CONAGUA.

<sup>\*</sup>Para el caso de DCW2 se recomienda usar el producto a 1x sin diluir.

Paso 3: Si después de hacer la prueba inicial de laboratorio, se concluye que la mejor dosis usada es del 30% se recomienda hacer prueba de mayor volumen de la siguiente forma, ya sin diluirse previamente el producto:

Agua contaminada	200 mt3	Agua a tratar	DCW1 - 100x	DCW1 - 1x	
Cliente	x	LT	LT	LT	
Cantidad usada	30% dosis	1	0.3	0.003	
Dilución	100x	200,000	60,000	600	

### Recomendaciones y precauciones

- No mezclar simultáneamente con productos químicos agresivos.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, y protegido de la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

### Presentación disponible

Frasco de 500 ml, 1Lt y Galón 6Lt. y también disponible en presentaciones mayores bajo pedido

Vida útil - 12 meses a partir de la fecha de elaboración, si se almacena adecuadamente.