



HB Solution



Gebrauch nur mit / use only with

Hygiene Solution Blaster

virucide bactericide fungicide sporicid levurocid

SICHERE DESINFEKTION

SAFE DISINFECTION

biologisch abbaubar ★
pH-neutral ★
nicht reizend ★



★ biologically degradable
★ pH neutral
★ irritation free

CORONA-STOP!



LÖSUNGSMITTEL
FREI
SOLVENT FREE



DUFTSTOFF
FREI
FRAGRANCE
FREE



FARBSTOFF
FREI
DYE FREE



ALDEHYD
FREI
ALDEHYDE
FREE



ALKOHOL
FREI
ALCOHOL
FREE



PHENOL FREI
PHENOL FREE

Anwendung und Dosierung:

HB SOLUTION ist als gebrauchsfertige Lösung zur Verwendung mit dem Thermostar- oder Medicleantec Reinigungssystem geeignet. Füllen Sie die Lösung in die dafür vorgesehene Zubehör-Flasche und schließen Sie diese direkt an den Dampfschlauch Ihres Produktes an. Sorgen Sie dafür, dass die Oberflächen zuvor gründlich mit Trockendampf von Schmutz und Keimen gereinigt wurden. HB SOLUTION ist für die Anwendung auf der Haut, auf festen Oberflächen und Stoffen geeignet und **entfernt 99,9% der Bakterien, Viren, Pilzen und Sporen**. Biozid Produkte vorsichtig verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Teilentleertes oder Leergebinde mit dem Hausmüll entsorgen.

Dosage Instructions:

HB SOLUTION is suitable as a ready-to-use solution for the Thermostar or Medicleantec cleaning system. Simply fill the solution into the designated accessory bottle and connect it directly to the steam hose of your product. Ensure that surfaces have been thoroughly cleaned of dirt and germs by using dry steam beforehand. HB SOLUTION is designed for use on the skin, on solid surfaces and fabrics, and removes 99.9% of bacteria, viruses, fungi and spores. Use biocidal products with care. Keep out of reach of children. Dispose of partially emptied or empty containers with household waste.

Inhaltsstoffe / Ingredients

Aktiviertes Wasser / Activated water
Salz / Salt (NaCl): 260mg / 100ml
HOCL*: 50mg / 100ml
Wasserstoffperoxid /
Hydrogen peroxide: < 0,3%

* Hergestellt durch Elektrolyse / produced with electrolysis
Verfallsdatum: siehe Aufkleber / Expiration date: see sticker
Wirkstoffzulassung / Drug approval:
EU 528/12 HCl 7790/93/3
BAUA Reg. NR. N-94779
Hersteller / manufacturer: NERA-TEC GmbH,
Forstseerstrasse 11, 9220 Velden, Austria
Vertrieb / Distributor: Thermostar Handels-GmbH,
Auen-Sueduferstrasse 67, 9220 Velden, Austria



Nettofüllmenge / Net filling quantity

e1L