

## PORT DU DATI



Il y a plusieurs méthodes de porter le DATI selon l'accessoire sélectionné. Si vous avez besoin d'accessoires communiquez avec nous.



Attache velcro pour porter à la ceinture



Brassard velcro



Bracelet poignet

## PROCÉDURE D'UTILISATION DU DATI



**Pour débuter l'utilisation du DATI:** Déconnectez le câble USB derrière le DATI



**Démarrer le DATI:** Appuyez sur le bouton du bas sur le côté jusqu'à ce que vous entendiez un 'bip' et sentez une vibration



L'écran s'allumera et affichera le pourcentage (%) de batterie restant, la force du signal cellulaire et la date du jour. Le DATI est maintenant prêt pour utilisation.



**Fermeture du DATI:** À la fin du quart de travail, fermez le DATI. Appuyez sur le bouton du bas sur le côté jusqu'à ce que vous entendez un bip et la vibration. Par la suite, connectez le câble USB magnétique derrière pour chargement.

## PROCÉDURE D'ALERTE



**SOS**



**Alerte SOS:** Appuyez le bouton SOS pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip, une vibration et verrez l'indication SOS à l'écran, ce qui indique que l'alerte courriel et SMS est en cours. Si la connexion le permet, un appel au répondant s'effectuera.



**DÉTECTION DE CHUTE**



**Détection de chute :** Si le DATI détecte une chute, il émettra un 'bip' et affichera MD. Si la connexion le permet, un appel au répondant suivra. Toutes les alertes seront envoyées aux répondants.