

TB CIDE QUAT

Desinfectante de Alto Nivel



TB CIDE QUAT es un desinfectante y desodorizante especializado para satisfacer los exigentes requerimientos de desinfección en áreas para el cuidado de pacientes en hospitales, salas de enfermería, centros de cirugía estética, medicina y en general toda área de cuidado de la salud donde la higiene es indispensable.

TB CIDE QUAT es un excelente desinfectante para uso en las paredes, pisos, fregaderos, superficies metálicas, porcelana, mayólica, plástico, lavaderos, mesas, acero inoxidable, sillas, cerámica vidriada en tinas, cortinas y gabinetes.

TB CIDE QUAT neutraliza los microorganismos comunes en superficies duras, no porosas. Este es un indicador del alto poder desinfectante del producto, permitiendo tener un ambiente más saludable. Está diseñado específicamente como un limpiador general y desinfectante para su uso en todo tipo de establecimientos como:

Hospitales Salas de urgencias
Consultorios dentales
Enfermerías
Clínicas veterinarias

Laboratorio clínico
Ambulancias
Albergues y asilos
Morgues / Anfiteatros

Colegios
Estaciones de Transporte
Edificios
Centros de estética

TB CIDE QUAT es un desinfectante concentrado de gran eficacia, elimina bacterias patógenas como: Salmonella enterica ser. cholerae suis, Salmonella enterica ser. typhi, Salmonella enterica ser. Newport, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Acinetobacter sp.

Controlador de moho y malos olores: **TB CIDE QUAT** controla la formación de moho, excelente para el uso en los baños, duchas, concreto húmedo. Desodoriza las áreas de almacenamiento de basura y otras áreas que son propensas a los olores causados por microorganismos.

INSTRUCCIONES DE USO

- **Para limpieza y desinfección de áreas y superficies:**
Emplee **TB CIDE QUAT** en proporción 1:2 (1 parte de producto por dos partes de agua).
Aplique el producto sobre el paño microfibras, efectúe la limpieza mediante frotación, permita un tiempo de acción de 3 minutos.
Antes de aplicar el producto se debe limpiar la superficie de polvo.
- **Para inactivar residuos y fluidos corporales:**
Emplee **TB CIDE QUAT** en proporción 1:2 (1 parte de producto por dos partes de agua).
Aplique sobre el residuo y permita un tiempo de acción de 2 a 3 minutos.
Retire con los procedimientos establecidos y realice la limpieza y desinfección con los productos de rutina asegurándose de cubrir toda la superficie.

*Sólo en áreas que están en contacto directo con alimentos, el producto debe ser enjuagado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido translúcido ámbar
- Olor: Leve a Limón
- Densidad: 1.02 - 1.05 g/ml a 24° C
- PH: 12 - 14
- Porcentaje de Sólidos en peso: 22 - 24 %
- Estabilidad en almacenamiento: 02 años a 24 °C

CERTIFICACIONES

- Agencia de Protección Ambiental Estadounidense - EPA, Reg. N° 1839-83-5741

AUTORIZACION SANITARIA

- Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública (Nacional e Importado) **R.D N° 0289-2017/DCEA/DIGESA/SA**

EMPAQUE

TB CIDE QUAT se comercializa en envases de polietileno de alta densidad en presentación de litro, galón, bidón de 5 galones, caneca de 20 galones y tambor económico de 55 galones.

Condiciones de almacenamiento: Mantener en envase original cerrado en lugar fresco y seco. Bidones y cilindros no apilables.

GARANTÍA

Métodos normalizados de producción y control de laboratorio, aseguran una calidad uniforme en cada lote de producto elaborado. Si tiene alguna insatisfacción con el desempeño del producto, no dude en comunicarse con su asesor en Spartan.

Algunos productos pueden requerir una manipulación especial durante la aplicación. Asegúrese de leer la información técnica y la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS) O LA ETIQUETA DEL PRODUCTO



**FICHA TÉCNICA
TB CIDE QUAT 2017**