



SILIKON ENTFERNEN

Altes Silikon mit schwarzem Silikonentferner auskratzen & Rückstände entfernen. Die Fuge sollte fett- & staubfrei sowie trocken sein, damit das Silikon haften kann.



SILIKON VORBEREITEN

Weißes Spritzaufsatz anbringen & eine Öffnung schräg anschneiden. Dann etwas Silikon aus der Flasche spritzen, um mögliche Silikonrückstände zu entfernen.



SILIKON AUFTRAGEN

Spritzflasche ansetzen und in einem Zug sauber, langsam & gleichmäßig die Silikonfuge ziehen. Dabei auf sich zu arbeiten & genug Silikon verwenden.



FUGENGLÄTTER WÄHLEN

Den passenden Fugenglätter für die beabsichtigte Fugenform & Größe auswählen.



FUGE GLÄTTEN

Die flache Seite des Fugenglätters zu sich in Zugrichtung positionieren, um überschüssiges Silikon aufzunehmen. Fugenglätter in die Fuge drücken & langsam in einem Zug durchziehen.



FUGENGLÄTTER REINIGEN

Die Hände, sowie auf dem Fugenglätter befindliche Silikonreste, mit einem Babyfeuchttuch entfernen.