


Pinnacle Safety Products (PS-2)


Circuit Breaker Lockout System

Step 1: Prepare Mounting Surface



Clean dust and oils from circuit breaker lockout mounting area using an isopropyl alcohol wipe.

Step 2: Remove transfer tape and install device above, or adjacent to breaker handle in the OPEN/OFF position and insert locking pin through the device to secure the breaker handle from movement.




Ensure the locking pin position prevents closing of the circuit breaker handle.


Note: Seven rectangular pin holes are placed in the device to allow for selection of the most effective pin position. If the lower pin hole is blocked by an adjacent hub or raised housing, select the next serviceable opening to the top of the device.

Note: If removing PS-2 device attachment after use, a non-marring plastic device must be used to lift the attachment to prevent damage to painted finishes.

Step 3: Install a padlock through one of the adjustment holes in the locking pin to prevent closing of the circuit breaker handle.




Note: The lockout device is designed to store the locking pins inside the device when not in use. A second locking pin is provided for convenience.



Productos de seguridad Pinnacle (PS-2)


Sistema de bloqueo de disyuntores

Paso 1: Preparar la superficie de montaje



Limpie el polvo y los aceites del área de montaje del bloqueo del disyuntor con una toallita con alcohol isopropílico.

Paso 2: Retire la cinta de transferencia e instale el dispositivo por encima o adyacente a la manija del interruptor en la posición ABIERTO / APAGADO e inserte el pasador de bloqueo a través del dispositivo para asegurar el mango del interruptor para que no se mueva.




Asegúrese de que la posición del pasador de bloqueo evite el cierre de la manija del disyuntor.

Nota: Se colocan siete orificios de clavija rectangulares en el dispositivo para permitir la selección de la posición de clavija más efectiva. Si el orificio del pasador inferior está bloqueado por un cubo adyacente o una carcasa elevada, seleccione la siguiente abertura reparable en la parte superior del dispositivo.

Nota: Si retira el accesorio del dispositivo PS-2 después de su uso, se debe usar un dispositivo de plástico que no dañe para levantar el accesorio y evitar daños a los acabados pintados.

Paso 3: Instale un candado a través de uno de los orificios de ajuste en el pasador de bloqueo para evitar el cierre de la manija del disyuntor.



Nota: El dispositivo de bloqueo está diseñado para almacenar las clavijas de bloqueo dentro del dispositivo cuando no está en uso. Se proporciona un segundo pasador de bloqueo para mayor comodidad.

