



Kazım Karabekir Mah. 825/1 Sok. No: 2/4 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL

Tel: 0 212 892 34 14 - Gsm: 0 507 872 34 14

yasemin@harmanelektronik.com - www.harmanelektronik.com

X-Ray Bagaj Kontrol Sistemi Bakım Raporu

Firma Adı : Telefon :
Marka : Seri No : Tarih :/...../ 20.....
Model : İmza : Sonuç : ✓ : Evet X : Hayır

X-RAY CİHAZI

E H

1) Cihazın gözle kontrolü yapıp, uygunsuz durumlar kontrol edildi mi?		
2) Bütün servis panelleri açılıp biriken toz ve kirler temizlendi mi?		
3) Konveyör motoru normal olarak çalışıyor mu?		
4) Konveyör motorunda yağ sızıntısı olup olmadığı kontrol edildi mi?		
5) Konveyör motorunun mainboard ile bağlantıları edildi mi?		
6) Konveyör bandının her iki yan taraf uzaklığı eşit mi?		
7) Konveyör motoru ve silindirler sessiz çalışıyor mu?		
8) Konveyör bandının gözle kontrolü yapıp uygunsuz durumlar rapor edildi mi?		
9) Mainboard üzerindeki input değerlerinin multimetre ile ölçümü yapıldı mı?		
10) Mainboard üzerinden konveyörü çalıştıran rölelerin çalışırılık testi yapıldı mı?		
11) Elektronik kartlar üzerinde herhangi bir uygunsuzluk gözlemlendi mi?		
12) Main PSU, ADC ile X-Ray PSU boardlarının giriş ve çıkış voltajları ölçüldü mü?		
13) X-Ray kontrol PCB üzerinde yeşil led yanıyor mu?		
14) Topraklamanın yeterli olup olmadığı kontrol edildi mi?		
15) Cihazın radyasyon ölçümleri yapıldı mı?		
16) Voltaj monitöründen X-Ray çalışma voltaj ve akımı doğru olarak ölçülüyor mu?		
17) Diode Array response'lara erişim normal olarak sağlanabiliyor mu?		
18) Sistem zaman tarih ayarları ile diğer çalışırılık testleri yapıldı mı?		
19) X-Ray aktiflendiğinde cihaz ve kontrol paneli üzerindeki ledler yanıyor mu?		
20) Kontrol panelinin ve alt kısmındaki konnektörler düzgün olarak takılmış mı?		
21) Konnektör ve kabloları düzgün bir şekilde kontrol masasına sabitlenmiş mi ?		
22) ON/OFF switch anahtarları push buton ve acil butonları düzgün çalışıyor mu ?		
23) Konveyör bandının gerginlik ayarı yeterli mi ?		
24) Konveyör bandında bir yöne doğru kayma varsa ayarı yapıldı mı ?		
25) Giriş ve çıkıştaki perdelerde açıklık yada hasar olup olmadığı kontrol edildi mi ?		
26) Opto sensörlerinin kontrol temizlik ve ayarı yapıldı mı ?		
27) LXDA kutularının temizlik ve uygunlunun kontrolü yapıldı mı ?		
28) Genel temizlik kontrolü yapıldı mı ?		
29) Görüş çizgisinin kontrol ve ayarı yapıldı mı ?		

SERVİS YETKİLİSİ

ÜNİTE AMİRİ

