


# MOTION AMPLIFY

IIVIIIXII


## Gebrauchsbestimmung

- Ihr Verstärker ist wartungsfrei.
- Gerät vor Flüssigkeiten schützen.
- Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
- Nicht in feuchten Räumen betreiben.
- Achten Sie beim Anschluss auf die Polarität.
- Verstärker von Wärmequellen fernhalten.
- Mit einem weichem Tuch und Pinsel reinigen.
- Verstärker zur Wiedergabe von Audiosignalen.
- Dieses Produkt enthält magnetisches Material.
- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Verwenden Sie den Verstärker nur in Innenräumen.
- Der Betrieb ist nur für den privaten Bereich bestimmt.
- Keine Herstellerhaftung für unsachgemäßen Gebrauch.
- Stellen Sie Verstärker nicht in ein umschlossenes Regal.
- Dauerhaftes lautes Musikhören kann Ihr Gehör schaden.
- Die Verpackungsfolie kann für Kinder gefährlich werden.
- Setzen Sie den Verstärker nicht der direkten Sonne aus.
- Lassen Sie 2 Stunden akklimatisieren vor Inbetriebnahme.
- Entsorgen Sie das Produkt nach gesetzlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie nur Lautsprecher, die zur Leistung passen.
- Verstärker auspacken, ohne dabei in die Knöpfe zu fassen.
- Lieferung auf Schäden und Vollständigkeit prüfen. Bei Schäden nicht in Betrieb nehmen und [motionamplify.com](https://www.motionamplify.com) kontaktieren.



IIVIIIXII

**Signalstand** 96 dB  
**Last Impedanz** 2  $\Omega$ m  
**Daempfungsfaktor** 100  
**PhonoInput Level** 1-5 mV  
**Frequenzgang** 20Hz - 20kHz  
**Eingangs Impedanz** 1 M  $\Omega$ m  
**Sinusizer** Distortion Harmonizer  
**Eingangsempfindlichkeit** 0.2-1.2V  
**Ausgangsleistung** 2x 200 watt sinus  
**Power Ac** 120-240 V 50/60 Hz 430 VA



### **Schalter**

Rückseitig positioniert.  
Betaetigen Sie den Schalter  
um den Verstärker einzuschalten.

### **Lautsprecherkabel Anschluss Terminal**

Verbinden Sie hier die zwei Lautsprecher mit  
zwei Lautsprecher Kabel. Gebrauchen Sie nur  
Verstärker, die zur Leistung Ihrer Lautsprecher  
passen. Zu viel Leistung kann Lautsprecher  
bei zu hoher Lautstaerke zerstoeren.