

裝入電池

打開電池蓋，依電池盒底部圖示方向放入 2 顆 3 號(AA)普通碳鋅電池。請勿用鹼性電池。

設定時鐘日期時間

按任一鍵開啓顯示螢幕，接著同時按 8、9 兩個按鍵，出現 2023，輸入公元年後兩位數，例如 2024 年則輸入 24，接著輸入月日例如 0123，接著輸入**24小時**的時間例如 1850。中間如果有不需要改變的部份，可以按「下一個」按鈕跳到下一個輸入。以下文件也是如此。



看時鐘的日期、時間

平常顯示螢幕是關閉，按任一鍵(數字鍵、「下一個」按鍵)，立即放開，就會顯示時間 3 秒鐘、日期 0.5 秒鐘。由於鬧鐘平常放在臥室不會看，這樣很省電。顯示日期時，沒有「:」，例如「9 30」，顯示時間時有「:」，例如「9:30」。以下文件也是如此。可按「下一個」按鈕減少噪音。

週鬧鈴、單次鬧鈴

長按按鍵	設定
0	週鬧鈴 A 的星期幾及鬧鈴 A 的時間
1	週鬧鈴 A 的時間
2	週鬧鈴 B 的星期幾及鬧鈴 B 的時間
3	週鬧鈴 B 的時間
4	週鬧鈴 C 的星期幾及鬧鈴 C 的時間
5	週鬧鈴 C 的時間
6	週鬧鈴 D 的星期幾及鬧鈴 D 的時間
7	週鬧鈴 D 的時間
8	單次鬧鈴 E 的日期、時間
9	單次鬧鈴 F 的日期、時間

設定週鬧鈴

有 ABCD 4 組週鬧鈴，可各自設定到星期的任一時間響。

用長按數字鍵 A:01、B:23、C:45、D:67 的方式設定

設定鬧鈴 A

1. 長按**0**
2. 此時「選週」的燈閃爍，初始鬧鐘設定是一般上班族用的星期燈一二三四五閃爍，代表目前是星期一二三四五鬧鐘會響。例如餐飲市場業者想改成日二三四五六響。取消星期一，按數字**1**。加入星期日六，按日六下方的按鍵，也就是**06**。星期幾輸入完成後，按「下一個」按鍵。
3. 接著輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的**24小時**的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵。建議在測試時設定的時間為目前的時間+2 分鐘，只+1 可能不會響。並確認鬧鈴總開關為「開」。

想要只更改鬧鈴 A 的時間

1. 長按**1**
2. 輸入鬧鈴要響的鬧鈴要響的**24小時**的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵。

設定鬧鈴 B 鬧鈴 C 鬧鈴 D

長按鬧鈴 B 鬧鈴 C 鬧鈴 D 的 2、4、6 對應的其中一個按鍵

此時「選週」的燈閃爍，初始鬧鐘設定是星期燈一二三四五都暗，也就是沒作用。想加入例如星期日，按星期日下方的按鍵，也就是 0。例如想取消星期日，再按一次 0。可選擇一個星期響多天。輸入完成後，按「下一個」按鈕。

接著輸入鬧鈴要響的 24 小時的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵，就會跳到輸入分。

想要只更改鬧鈴 B 鬧鈴 C 鬧鈴 D 的時間

1. 長按鬧鈴 B、鬧鈴 C、鬧鈴 D 的 3、5、7 的對應的其中一個按鍵
2. 接著輸入鬧鈴要響的 24 小時的時間例如 630，代表 6:30AM 響。輸入 2000，代表 8:00PM 響。如果想小時不變，可以按「下一個」按鍵，就會跳到輸入分。

設定兩個人週一二三四五 不同時間起床

1. 參考上面「想要只更改鬧鈴 A 的時間」2. 參考「設定鬧鈴 B 鬧鈴 C 鬧鈴 D」，鬧鈴 B 新增「週一二三四五」鬧鈴。

如何檢查鬧鈴 ABCD 各自的設定時間

按任一鍵開啓時間的顯示，接著按 0 或 1 顯示鬧鈴 A、2 或 3 顯示鬧鈴 B、4 或 5 顯示鬧鈴 C、6 或 7 顯示鬧鈴 D

如何取消/刪除週鬧鈴 ABCD

1. 長按週鬧鈴 ABCD 對應的 0246 鍵，顯示對應鬧鈴的亮燈(星期幾有作用)
2. 按有亮燈的下方的按鈕關閉亮燈，亮燈全部關閉後，按「下一個」按鈕就完成。

鬧鈴響時如何關閉，不關閉會響多久

按任何數字鍵關閉鬧鈴，按下按鍵後會用較高的頻率響 0.5 秒才停止。如果一直沒按數字鍵，會響 2 分鐘後自動關閉。如果聲音很小，請確認電池是新電池，以免電力不足。內定的旋律、2 分鐘長可更改。請看最後的說明。

鬧鈴響時如何貪睡再響一次

按「下一個」按鍵就會 5 分鐘後再響一次。如果不小心先按到數字鍵，就是上面的鬧鐘關閉功能，會用較高頻的聲音響 0.5 秒，無法再貪睡。內定的 5 分鐘可更改。請看最後的說明。

誤按「下一個」按鍵如何取消貪睡

撥「鬧鈴總開關」到「關」，接著撥回「開」。如果沒有撥回「開」，一直維持在「關」，會導致以後的鬧鈴全部被關閉。

如何確認鬧鈴下次響的時間

按任一鍵開啓時間的顯示，再按「下一個」按鍵，就會顯示「下次最近的響鬧鈴的日期、星期、時間」。如果是顯示「OFF」，則是「鬧鈴總開關」關閉的狀態，鬧鈴都不會響。如果沒有任何鬧鈴可作用，顯示「---」。新設定的鬧鈴，一定要確認日期、星期、時間是否正確。如果是超過 1 年後的日期，會先顯示年(20XX)，請確認是否「跨年」時輸入年錯誤。

休假時要如何延後「週鬧鈴開始作用日期」

螢幕關閉狀態，先按「下一個」按鍵不放，立即按鬧鈴 A、B、C、D 對應數字按鍵的 0 或 1、2 或 3、4 或 5、6 或 7。就會跳出 20XX 提示輸入年、輸入月、輸入日，就可以設定「週鬧鈴開始作用日期」。

可以日期設定到固定休息日，會自動跳。例如今天星期四，想星期五不響，星期六日為固定休息日，設定到星期六的日期，等於設定到星期一。所以想明天不響，日期一律設到後天。

檢查設定：按任一鍵開啓時間的顯示，接著按 0 或 1 顯示鬧鈴 A、2 或 3 顯示鬧鈴 B、4 或 5 顯示鬧鈴 C、6 或 7 顯示鬧鈴 D，會先「顯示開始作用日期」，再顯示時間。

如何取消「週鬧鈴開始作用日期」

步驟同上，但是，設定一個過去的日期

今天比平常早起，如何不讓鬧鈴響

- 可以用上面的方法，延後「週鬧鈴開始作用時間」到明天。
- 或是關閉鬧鈴總開關，但是睡前記得開啟鬧鈴總開關。

如何設定單次鬧鈴 (旅遊、補班、偶而午睡)

有 E 及 F 兩個單次鬧鈴。長按 8 可設定單次鬧鈴 E、長按 9 可設定單次鬧鈴 F，接著輸入年、月、日、時、分，代表要響的日期時間。例如星期六日出去玩/補班，要早起床，就可以用單次鬧鈴。建議在測試時設定的時間為目前的時間+2 分鐘，只+1 可能不會響。並確認鬧鈴總開關為「開」。

設定後如何取消單次鬧鈴 E、F

設定鬧鈴日期時，改成過去的日期，就不會響。

如何檢查單次鬧鈴 E、F 各自的設定時間

按任一鍵開啓時間的顯示，接著按 8 顯示鬧鈴 E、9 顯示鬧鈴 F。

休假不確定期間，不知道/不想設定何時開始上班，要如何關閉所有鬧鈴

撥「鬧鈴總開關」到「關」，就會顯示「OFF」，從此全部的鬧鈴就關閉。且按「下一個」按鍵顯示「下次最近的響鬧鈴的日期、星期、時間」時，顯示「OFF」，提醒「鬧鈴總開關關閉」的狀態。當休假結束，要會恢復鬧鈴，撥「鬧鈴總開關」到「開」，就會自動顯示「下次最近的響鬧鈴的日期、星期、時間」。

是否可以當傳統的鬧鐘使用

例如設定週鬧鈴 A 成每週響 7 天，然後使用「鬧鈴總開關」控制鬧鈴是否明天要響，就是傳統的模式。當鬧鈴響時，撥「鬧鈴總開關」到「關」也會關閉鬧鈴。

工作週期不固定、不符合週循環(例做 4 休 1)

例如設定週鬧鈴 A 成每週響 7 天。最後一天工作日，設定「週鬧鈴開始作用日期」到下一次開始工作日。或是最後一天工作日撥「鬧鈴總開關」到「關」，工作日前一天「開」。

明天要比平常早起/晚起，如何設定為最佳

- 延後明天的平常「週鬧鈴開始作用日期」到後天，設定一個明天響的單次鬧鈴。
- 或是更改平常上班的週鬧鈴的時間也可以，只是明天晚上要記得改回去。

何時、如何換電池

一般正常使用(每週響 5 天、每天 3 秒)，碳鋅電池可以用 3 年以上。當發現顯示不夠亮、鬧鈴不夠響時就可以換電池。先不要移出舊電池，準備好新電池再換電池。舊電池取出後，如果沒有按任何鬧鐘的按鍵，顯示為關閉的狀態，20 秒以內完成電池更換，鬧鐘的時間及設定不會消失。

選擇鬧鈴音樂

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 6、7 兩個按鍵。顯示 no:00，輸入 2 位數音樂代碼，會播放音樂試聽。顯示變成 xx:y，xx 為你剛才按的代碼，y 為 0 時代表音樂不在播放清單，y 為 1 時代表音樂已在播放清單。按 0 移除自鬧鈴播放清單，按 1 新增到自鬧鈴播放清單。接著會自動重複上面的步驟，按「下一個」按鍵結束。鬧鈴響時依順序輪流播放，如果只有一首在清單，就只會重複播放這一首。
01:BWV 147 02:蘇格蘭勇士 Scotland the Brave 03:羅莽湖畔 Loch Lomond 04:秋夜吟 Danny boy 05:斯凱船歌 Skye Boat Song 06:茉莉花 07:竹田搖籃曲 08:紅蜻蜓 09:莎莉花園 The Sally Gardens 10:Be Thou My Vision 11:老漁翁 12:小星星 13:愛的禮讚 14:划船曲 15:伊比呀呀 16:歡樂頌 17:倫敦橋 18:給愛麗絲 19:少女的祈禱 20:希望與榮耀之地 21:Bach Air 22:萍聚 23:海頓小號協奏曲 23:音階測試 24:逼聲 A 25:逼聲 B 26:逼聲 C 27:逼聲 D

更改鬧鈴音樂播放分鐘長

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 2、3 兩個按鍵，顯示 P1 : 02，02 為目前的分鐘長。輸入 2 位數的數字，可接受範圍為 01...30。只想看設定，可按「下一個」按鍵結束

更改貪睡分鐘長

按任一鍵開啓螢幕，接著同時按 4、5 兩個按鍵，顯示 5n : 05，05 為目前的分鐘長。輸入 2 位數的數字，可接受範圍為 01...30。只想看設定，可按「下一個」按鍵結束

注意事項

- 不要讓異物長時間壓到按鈕，否則可能導致 LED 長時間顯示，電池沒電。
- 螺絲孔防撕貼紙如毀損、消失，天災人為損壞，恕不接受退換貨，保固無效。
- 請勿潑到水。潑到水請取出電池，讓內部乾燥後才可以使用。

客戶服務

產品型號：AL002

奇源科技有限公司，本說明書可從奇源科技網站下載，請 google 奇源科技
support@advanorigin.com

電話: 0970590048 劉先生

台灣發明專利 I802922, US patent US12282299B2

台灣設計/組裝

購買處：[iOPEN 露天拍賣 蝦皮](#)，google 奇源科技